

三菱电机AC伺服系统



MELSERVO-J4系列 替换为J5系列的相关说明

## 安全注意事项

使用前请务必阅读。

安装、运行、维护及检查之前,应仔细阅读本替换指南、手册、技术资料集、使用说明书及附带资料,以便正确使用。应在充 分了解设备的相关知识、安全信息及注意事项后使用。

在本替换指南中,安全注意事项分为"警告"及"注意"两个等级。

表示错误操作可能造成危险后果,导致死亡或重伤事故。

## ♠ 注意

表示错误操作可能造成危险后果,导致中度伤害、轻伤及设备损失。

即使是在注意中记载的内容,根据状况也有可能引发严重后果。

两者所记均为重要内容, 请务必遵守。

禁止及强制图标的说明如下所示。



表示禁止(严禁采取的行为)。例如,"严禁烟火"为 ᠺ 。





表示强制(必须采取的行为)。例如,需要接地时为 😃。



在本替换指南中,将会造成设备损失的注意事项及其它功能等的注意事项作为"要点"进行区分。 仔细阅读本手册后请妥善保管,以便使用者可以随时取阅。

### [安装/接线]

### **小警告**

- 应在关闭电源经过15分钟后,再进行接线作业及检查,否则会导致触电。
- 应对伺服放大器进行接地作业,否则会导致触电。
- 应对旋转型伺服电机切实地进行接地作业,否则会导致触电。
- 应在安装旋转型伺服电机后再对其接线,否则会导致触电。
- 应在安装伺服放大器后再进行接线,否则会导致触电。
- 应由专业技术人员进行接线作业,否则会导致触电。
- 应将伺服放大器的保护接地 (PE) 端子连接到控制柜的保护接地 (PE) 端子上接入大地,否则会导致触电。
- 请勿触摸导电部位,否则会导致触电。

### [安装/接线]

### ⚠注意

- 请勿在运行过程中触摸旋转型伺服电机的旋转部位,否则会导致受伤。
- 应根据产品的质量,以正确的方法搬运,否则会导致受伤。
- 请勿在使用旋转型伺服电机时用手触摸旋转型伺服电机的边角、轴的键槽等锋利部位,否则会导致受伤。

### [设定/调整]

## **警告**

● 请勿用潮湿的手操作开关,否则会导致触电。

### [运行]

### **小警告**

● 请勿用潮湿的手操作开关,否则会导致触电。

## [维护]

### ⚠警告

- 应由专业技术人员进行检查,否则会导致触电。
- 请勿用潮湿的手操作开关,否则会导致触电。

## 前言

非常感谢您考虑替换为MELSERVO-J5系列。在本指南中,记载了将在MR-J4系列中使用的系统替换为MR-J5系列时需要考虑的项目。根据所使用的装置,即使在本指南中未记载的项目也可能需要考虑。关于这些项目,也请一并阅读用户手册、技术资料集和样本目录后进行探讨。

## 日本国外标准/法令

所记载的日本国外标准、法令的对应为本指南制作时的信息。可能包含此后将更改或撤销的信息。

## 关于接线使用的电线

本指南中记载的接线用电线以环境温度40 ℃为标准进行选择。

## 总称

除特别注明的情况外,本指南中使用下列总称进行说明。

术语	内容
RD78G	RD78G4/RD78G8/RD78G16的统称。
RnMTCPU	R16MTCPU/R32MTCPU/R64MTCPU的统称。
Q17nDSCPU	Q173DSCPU/Q172DSCPU的统称。
Q170MSCPU(-S1)	Q170MSCPU/Q170MSCPU-S1的统称。
RD77MS	RD77MS2/RD77MS4/RD77MS8/RD77MS16的统称。
QD77MS	QD77MS2/QD77MS4/QD77MS16的统称。

## 目录

安全注	:意事项
	外标准/法令
	:线使用的电线
, L. (1)	
笙1	部分 替换的概要
711	
第1章	替换的方针 10
1. 1	替换使用了MR-J4B_的SSCNET III/H伺服系统
	各产品的替换
1.2	替换使用了MR-J4A_的伺服系统
	各产品的替换
第2章	<b>营业                                    </b>
2. 1	MR-J4B_替换为MR-J5G
	替换讨论
	替换步骤
2. 2	MR-J4B_替换为MR-J5B
	替换讨论
	替换步骤
2.3	MR-J4A_替换为MR-J5A
	替换讨论
	替换步骤
第3章	相关资料 41
3. 1	用户手册
	伺服放大器
	伺服电机
	伺服系统控制器
3. 2	技术简讯
3. 3	三菱电机FA网站
笠り	郊公 MD_T/ _ D 扶始于MD_TS _ C
<del>万</del> 4	部分 MR-J4B_替换为MR-J5G_
<b>给</b> 4 辛	· WD_T4_ D
第4章	: MR-J4B_替换为MR-J5G_ 46
第5章	: MR-J4B_与MR-J5G_的不同点 48
5. 1	功能比较表
5. 2	标准接线图比较
	1轴伺服放大器
	多轴伺服放大器
5. 3	连接器的对应一览表
	由MR-J4B_至MR-J5G
	中MR-T4W- B 至MR-T5W- G

5. 4	<b>伺服放大器外形尺寸、安装尺寸比较</b>	
	1 抽伺服放大器 400 V级 (7 kW以下)	
	多轴伺服放大器	
5. 5	伺服放大器的初始化时间	
0.0	1轴伺服放大器	
	多轴伺服放大器	
5. 6	外围设备对应比较	
第6章	100 100	
6. 1	何服参数流用步骤	
	利用GX Works3通过参数转换功能进行转换时	
	利用MR Configurator2通过参数转换功能进行转换时	
6. 2	转换规则	
第7章	前 伺服参数 131	
7. 1	替换时必须设定的伺服参数	
	与编码器分辨率相关的伺服参数	
	与增益调整相关的伺服参数	
	与机型规格的差异等相关的参数	
7. 2	伺服参数对比一览	
7. 3	伺服参数的详细内容对比	
	基本设定伺服参数组([Pr. PA ])	
	增益、滤波设定伺服参数组([Pr. PB ])	
	扩展设定伺服参数组([Pr. PC ])	
	输入输出设定伺服参数组([Pr. PD ])	
	扩展设定2伺服参数组([Pr. PE ])	
	扩展设定3伺服参数组([Pr. PF_ ])	
	电机扩展设定伺服参数组([Pr. PL ])234	
第8章	· 启动 240	
8. 1	初次接通电源时	
	启动步骤	
第3	部分 MR-J4B_替换为MR-J5B_	
第9章	i MR-T4 - B 替换为MR-T5 - B 244	
	章 MR-J4B_与MR-J5B_的不同点 246	
10. 1	功能较表	
10. 2	标准接线图比较	
10. 3	连接器的对应一览表	
	由MR-J4-B_至MR-J5-B	
	由MR-J4W-B_至MR-J5W-B	
10. 4	伺服放大器外形尺寸、安装尺寸比较	
	1轴伺服放大器 200 V级 (7 kW以下)	
	1轴伺服放大器 400 V级(7 kW以下)	
	多轴伺服放大器	
10. 5	伺服放大器的初始化时间	
10.6	外围设备对应比较	

	<b>注 伺服参数转换</b> 29	′ U
11. 1		96
11. 2		
11. 3	·····································	
11. 4	···· 利用GX Works2通过参数转换功能进行转换时	
11.5	专换规则	
第12	32 32	22
12. 1	<u> </u>	23
12. 2	司服参数对比一览	
12. 3	司服参数的详细内容对比	
12.0	基本设定伺服参数组([Pr. PA ])	
	曾益、滤波设定伺服参数组([Pr. PB <sub>_</sub> ])	
	f	
	<sub>6</sub> 入 输出设定伺服参数组([Pr. PD ])	
	ring   10   10   10   10   10   10   10   1	
	デ展设定3伺服参数组([Pr. PF ])	
	- Managara	
第13	<b>注 启动</b> 42	8
13. 1	刃次接通电源时	29
	自动步骤	29
笛/	部分 MR-J4- A 替换为MR-J5- A	
777		
דעל	11.54 0 H 45.65 4 0 0	
	: MR-J4A_替换为MR-J5A_ 43	32
第14	MR-J4A_替换为MR-J5A_ 43	
第14 第15	: MR-J4A_替换为MR-J5A_ 43	84
第14	MR-J4A_替换为MR-J5A_ 43 MR-J4A_与MR-J5A_的不同点 43	34 34
第14 第15 <sup>15.1</sup>	MR-J4A_替换为MR-J5A_ 43 MR-J4A_与MR-J5A_的不同点 43 动能比较表	34 39
第14 第15 <sup>15.1</sup>	MR-J4A_替换为MR-J5A_       43         MR-J4A_与MR-J5A_的不同点       43         动能比较表       43         标准接线图比较       43	34 39 39
第14 第15 <sup>15.1</sup> <sup>15.2</sup>	MR-J4A_替换为MR-J5A_       43         MR-J4A_与MR-J5A_的不同点       43         动能比较表       43         标准接线图比较       43         轴伺服放大器       43	34 39 39
第14 第15 <sup>15.1</sup> <sup>15.2</sup>	MR-J4A_替换为MR-J5A_       43         MR-J4A_与MR-J5A_的不同点       43         动能比较表       43         标准接线图比较       43         轴伺服放大器       43         套接器的对应一览表       44	34 39 39 45
第14 第15 <sup>15, 1</sup> <sup>15, 2</sup>	MR-J4A_替换为MR-J5A_       43         MR-J4A_与MR-J5A_的不同点       43         功能比较表       43         無複接线图比较       43         轴伺服放大器       43         生接器的对应一览表       44         由MR-J4A_至MR-J5A_       44         44       44         45       44         46       44         47       44	34 39 39 45 57
第14 第15 <sup>15, 1</sup> <sup>15, 2</sup>	・ MR-J4-A_替换为MR-J5-A_       43         ・ MR-J4-A_与MR-J5-A_的不同点       43         力能比较表       45         ・ 本権接线图比较       43         ・ 独向服放大器       43         ・ 主接器的对应一览表       44         ・ 自MR-J4-A_至MR-J5-A_       44         可服放大器外形尺寸、安装尺寸比较       45	34 39 39 45 57
第14 第15 <sup>15, 1</sup> <sup>15, 2</sup>		34 39 39 45 45 57
第14 第15 15. 1 15. 2 15. 3		34 39 39 45 57 57 59
第14 第15 15. 1 15. 2 15. 3		34 39 39 45 57 57 69 81
第14 第15 15.1 15.2 15.3 15.4	### MR-J4-A_替换为MR-J5-A_	34 39 39 45 57 57 69 81
第14 第15 15.1 15.2 15.3 15.4	### MR-J4-A_替换为MR-J5-A_	34 39 39 45 57 57 69 81 82 83
第14 第15 15.1 15.2 15.3 15.4	### MR-J4A_替换为MR-J5A_	34 39 39 45 57 57 59 31 82 83
第14 第15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.6 第16	<ul> <li>MR-J4-A 替换为MR-J5-A</li> <li>MR-J4-A 与MR-J5-A 的不同点</li> <li>力能比较表</li> <li>特に较表</li> <li>特に接线图比较</li> <li>特に接线图比较</li> <li>特に投表</li> <li>特に接线图比较</li> <li>特に投表</li> <li>特に接线图比较</li> <li>特に接线图比较</li> <li>特別の一览表</li> <li>特別の一览表</li> <li>特別の一覧表</li> <li>特別の一覧を表</li> <li>特別の一覧を表</li> <li>特別の一覧を表</li> <li>特別の一覧を表</li> <li>特別の一覧を表</li> <li>特別の一覧を表</li> <li>特別の一覧を表</li> <li>有限を数</li> <li>特別の一覧を表</li> <li>有限を数</li> <li>特別の一覧を表</li> <li>有限を数</li> <li>特別ののでは、</li> <li>有限を数</li> <li>特別ののでは、</li> <li>有限を数</li> <li>有限ののでは、</li> <li>有限ののでは、</li> <li>有限を数</li> <li>有限ののでは、</li> <li>有限のでは、</li> <li< td=""><td>34 34 39 39 45 57 57 59 81 82 83</td></li<></ul>	34 34 39 39 45 57 57 59 81 82 83
第14 第15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.6 第16		34 34 39 39 45 57 57 59 81 82 83
第14 第15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.6 第16	MR-J4A_替换为MR-J5A_ 43  MR-J4A_与MR-J5A_的不同点 43  动能比较表 45  标准接线图比较 45  轴伺服放大器 45  连接器的对应一览表 44  由MR-J4A_至MR-J5A_ 44  司服放大器外形尺寸、安装尺寸比较 45  轴伺服放大器 200 V级 (7 kW以下) 45  和伺服放大器 400 V级 (7 kW以下) 45  同服参数 48  替换时必须设定的伺服参数 48  与编码器分辨率相关的伺服参数 48  与相益调整相关的伺服参数 48  与相益调整相关的伺服参数 48  与相型规格的差异等相关的参数 48	34 339 45 57 567 69 31 32 33 34 35 36 37
第14 第15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.6 第16	<ul> <li>MR-J4-A_替换为MR-J5-A_</li> <li>MR-J4-A_与MR-J5-A_的不同点</li> <li>力能比较表</li> <li>特権投援的比较</li> <li>特権の服放大器</li> <li>生接器的对应一览表</li> <li>44</li> <li>45</li> <li>46</li> <li>47</li> <li>47</li> <li>48</li> <li>49</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>42</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>45</li> <li>46</li> <li>47</li> <li>47</li> <li>48</li> <li>49</li> <li>40</li> <li>40<td>34 39 39 45 57 57 59 81 82 83 83 84 85 83 83 83 83 83 83 83 83</td></li></ul>	34 39 39 45 57 57 59 81 82 83 83 84 85 83 83 83 83 83 83 83 83
第14 第15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.6 第16 16.1	MR-J4A_替换为MR-J5A_ 43  MR-J4A_与MR-J5A_的不同点 43  动能比较表 45  标准接线图比较 45  轴伺服放大器 45  连接器的对应一览表 44  由MR-J4A_至MR-J5A_ 44  司服放大器外形尺寸、安装尺寸比较 45  轴伺服放大器 200 V级 (7 kW以下) 45  和伺服放大器 400 V级 (7 kW以下) 45  同服参数 48  替换时必须设定的伺服参数 48  与编码器分辨率相关的伺服参数 48  与相益调整相关的伺服参数 48  与相益调整相关的伺服参数 48  与相型规格的差异等相关的参数 48	34 39 39 45 57 57 59 81 82 83 83 84 85 83 83 83 83 83 83 83 83
第14 第15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.6 第16 16.1	<ul> <li>MR-J4-A_替换为MR-J5-A_</li> <li>MR-J4-A_与MR-J5-A_的不同点</li> <li>力能比较表</li> <li>特権投援的比较</li> <li>特権の服放大器</li> <li>生接器的对应一览表</li> <li>44</li> <li>45</li> <li>46</li> <li>47</li> <li>47</li> <li>48</li> <li>49</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>42</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>45</li> <li>46</li> <li>47</li> <li>47</li> <li>48</li> <li>49</li> <li>40</li> <li>40<td>34 39 39 45 45 57 57 57 58 32 33 34 35 36 37 38 38</td></li></ul>	34 39 39 45 45 57 57 57 58 32 33 34 35 36 37 38 38

	扩展设定参数([Pr. PC_ ])	
	が展设定2参数 ([Pr. PE_ ])	
	扩展设定3参数 ([Pr. PF ])	
	电机扩展设定伺服参数组([Pr. PL_ ])	
第17		
17. 1	初次接通电源时	
	启动步骤	3
*** _	Anna de la companya del companya de la companya del companya de la	
第5	部分 旋转型伺服电机的替换讨论 旋转型侧层	
第18	章 关于旋转型伺服电机的替换 626	6
18. 1	旋转型伺服电机替换机型与兼容性	6
18. 2	HG系列替换为HK系列	7
<b>5</b> 25 1 ∩	수 두 두 두 두 두 두 두 두 두 두 두 두 두 두 두 두 두 두 두	_
第19		
19. 1	伺服电机安装尺寸比较	
19. 2	何服电机安装详细尺寸比较	
19. 3	<b>带减速机的伺服电机安装尺寸比较</b>	-
19. 4	带减速机的伺服电机实际减速比比较	
19.5	转动惯量比较	
19.6	伺服电机连接器规格比较	
19. 7	<b> </b>	U
<b>谷</b> ら	郊 <i>人</i> 。从围进供的扶饰社 <u>认</u>	
第6	部分 外围选件的替换讨论	
第6 <sup>第20</sup>		3
第20	章 再生选件            69	7
第20	章 再生选件 690 再生选件 200 V级	<b>7</b>
第20	章 再生选件       69         再生选件 200 V级	7 7 8
第20	章 再生选件       690         再生选件 200 V级       69         与MR-J4系列组合时的再生功率       69         与MR-J5系列组合时的再生功率       69	7 7 8 8
第20 20.1	章 再生选件       69         再生选件 200 V级       69         与MR-J4系列组合时的再生功率       69         与MR-J5系列组合时的再生功率       69         外形比较       69	7 7 8 8
第20 20.1	章 再生选件69再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69	7 7 8 8 9
第20 20.1	章 再生选件69再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69	7 7 8 8 9 9
第20 20.1 20.2	章 再生选件69再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率70外形比较70	7 7 8 8 9 9 0
第20 20.1 20.2 第21	章 再生选件69再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率70外形比较70	7 7 8 8 9 0 0
第20 20.1 20.2	章 再生选件69再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率70外形比较70有服放大器用电缆、连接器70	7 7 8 8 9 0 0
第20 20.1 20.2 第21	章 再生选件69再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较70外形比较70伺服放大器用电缆、连接器70MR-J4_B,替换为MR-J5_G,G,的更改位置70	7 7 8 8 9 9 0 0
第20 20.1 20.2 第21	章 再生选件69再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率70外形比较70使电缆选件70伺服放大器用电缆、连接器70MR-J4_B 替换为MR-J5_B 的更改位置70MR-J4_B 替换为MR-J5_B 的更改位置70	7 7 8 8 9 0 0 1
第20 20.1 20.2 第21	章 再生选件69/再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率70外形比较70使电缆选件70伺服放大器用电缆、连接器70MR-J4-B_替换为MR-J5-G_的更改位置70MR-J4-B_替换为MR-J5-B_的更改位置70MR-J4-B_替换为MR-J5-A_的更改位置70MR-J4-A_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA_TA	7 7 8 8 9 0 0 1 1 3 5
第20 20.1 20.2 第21 21.1	章 再生选件69再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率70外形比较70使电缆选件70伺服放大器用电缆、连接器70MR-J4_B 替换为MR-J5_B 的更改位置70MR-J4_B 替换为MR-J5_B 的更改位置70	7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 1 3 5 6
第20 20.1 20.2 第21 21.1	章 再生选件69/再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率70外形比较70使 电缆选件70伺服放大器用电缆、连接器70MR-J4B_替换为MR-J5G 的更改位置70MR-J4B_替换为MR-J5B 的更改位置70MR-J4A 替换为MR-J5A 的更改位置70旋转型伺服电机用电缆、连接器70	7 7 8 8 9 0 0 1 1 1 3 5 6
第20 20.1 20.2 第21 21.1	事 再生选件69再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率70外形比较70章 电缆选件70伺服放大器用电缆、连接器70MR-J4B_替换为MR-J5G_的更改位置70MR-J4B_替换为MR-J5A_的更改位置70MR-J4A_替换为MR-J5A_的更改位置70旋转型伺服电机用电缆、连接器70HG-KR/HG-MR系列70	7 7 8 8 9 9 0 1 1 1 3 5 6 6 7
第20 20.1 20.2 第21 21.1	章 再生选件69再生选件 200 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率69外形比较69再生选件 400 V级69与MR-J4系列组合时的再生功率69与MR-J5系列组合时的再生功率70外形比较70電機送件70伺服放大器用电缆、连接器70MR-J4-B_替换为MR-J5-B_的更改位置70MR-J4-B_替换为MR-J5-B_的更改位置70旋转型伺服电机用电缆、连接器70HG-KR/HG-MR系列70HG-KR/HG-MR系列70HG-SR系列70	7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 1 3 5 6 6 7 8
第20 20.1 20.2 第21 21.1	事生选件69/再生选件 200 V级69/与MR-J4系列组合时的再生功率.69/与MR-J5系列组合时的再生功率.69/外形比较.69/再生选件 400 V级69//与MR-J4系列组合时的再生功率.69//与MR-J5系列组合时的再生功率.70//外形比较.70//使成选件70//伺服放大器用电缆、连接器.70//MR-J4B_替换为MR-J5G_的更改位置.70//MR-J4B 替换为MR-J5B 的更改位置.70//MR-J4B 替换为MR-J5A 的更改位置.70//旋转型伺服电机用电缆、连接器.70//HG-KR/HG-MR系列.70//HG-SR系列.70//HG-SR系列.70//HG-RR系列.70//HG-RR系列.70//	7 7 8 8 8 9 9 9 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3 5 5 6 6 6 7 8 8 0

21. 4	直驱电机用电缆、连接器	712
第22:	章 电源电线尺寸	713
22. 1	概要	713
	电线选定示例	714
	电线尺寸选定示例比较	715
22. 2	无熔丝断路器、熔丝、电磁接触器的选定示例比较	720
	1轴伺服放大器的情况	720
	多轴伺服放大器的情况	725
第23:	章 绝对位置编码器用电池	728
第24:	章 EMC滤波器组合(推荐品)	730
24. 1	MR-J4系列用EMC滤波器(推荐品)200 V/400 V级	730
24. 2	MR-J5系列用EMC滤波器 (推荐品) 200 V/400 V级	
24. 3	连接示例	
24. 4	外形图	
24. 5	浪涌保护器(推荐产品)	
第25:	章 功率因数改善DC电抗器/功率因数改善AC电抗器	733
25. 1	功率因数改善DC电抗器	733
25. 2	功率因数改善AC电抗器	735
第26:	章 外置动态制动器	738
第27:	章 工程软件	740
修订证		742
质保		743
商标		744

# 第1部分

## 替换的概要


在第1部分中,将对由MELSERVO-J4系列替换为MELSERVO-J5系列的基本流程进行说明。确定替换方针后,请根据替换流程进行替换。

- 1 替换的方针
- 2 替换的流程
- 3 相关资料

## 1 替换的方针

## 1.1 替换使用了MR-J4\_-\_B\_的SSCNET III/H伺服系统

替换使用了MR-J4\_B的SSCNET III/H伺服系统的整体示意图如下所示。请参考下图考虑替换的方针。



- \*1 本指南以替换为在简单运动模式中使用的运动模块为对象。简单运动模式可以在运动系统软件的版本为16或更高版本时使用。不包括替换为在PLCopen运动控制FB模式中使用的运动模块。
- \*2 CC-Link IE TSN Class分为CC-Link IE TSN Class B及CC-Link IE TSN Class A。本指南以替换为CC-Link IE TSN Class B为对象。
- \*3 与MR-J5\_-\_B\_连接时,需要升级运动控制器的主机操作系统软件。
- \*4 与MR-J5\_-\_B\_连接时,需要对简单运动模块进行模块更换。

要点 🔎

FX5-SSC-S的替换不在本指南的适用范围内。

### 伺服放大器

#### 要点 🎾

本指南所记载的对象伺服放大器的容量如下所示。

- 200 V级: 0.1 kW ~ 25 kW
- 400 V级: 0.6 kW  $\sim$  25 kW

MR-J4-11KB-RJ  $\sim$  MR-J4-22KB-RJ及MR-J4-500B4-RJ  $\sim$  MR-J4-22KB4-RJ的替换,有限制事项。关于详细内容,请参照下述章节。

□ 21页 [步骤2] 基本替换机型的确认 □ 32页 [步骤2] 基本替换机型的确认

由MR-J4系列替换为MR-J5系列的对象如下所示。

系列	伺服放大器型号	_	系列	伺服放大器型号
MR-J4系列	MR-J4B_	<b>→</b>		MR-J5G_ MR-J5B_
	MR-J4WB			MR-J5WG MR-J5WB

#### 旋转型伺服电机

由HG系列替换为HK系列如下所示。

_		HG系列	_	HK系列
小容量	低惯性	HG-KR_	<b>→</b>	HK-KT_
		HG-KR_(带减速机)		HK-KT_(带减速机)
	超低惯性	HG-MR_		HK-MT_
中容量	中惯性	HG-SR_		HK-ST_
		HG-SR_(带减速机)		HK-ST_(带减速机)
	低惯性	HG-JR_		HK-KT_
				HK-ST_
	超低惯性	HG-RR_		HK-RT_
	扁平型	HG-UR_		HK-ST_U
中/大容量	低惯性	HG-JR_		HK-JT_J

关于详细内容,请参照下述章节。 [2] 旋转型伺服电机的替换讨论

#### 线性伺服电机/直驱电机



对于12 kW以上的MR-J5系列伺服放大器,无法使用线性伺服电机。

在7 kW以下的MR-J4系列中使用线性伺服电机及直驱电机时,替换为MR-J5系列后也可继续使用。在MR-J5系列中使用线性伺服电机及直驱电机时,请参照下述手册。

□MR-J5 用户手册 (硬件篇)

□MR-J5 合作商编码器用户手册

### 伺服系统控制器

如下所示替换伺服系统控制器。

#### ■更改为CC-Link IE TSN时

伺服系统控制器		伺服放大器	_	一			伺服放大器	
指令接口	分类	型号	型号		指令接口	分类	型号	型号
SSCNETIII/H	简单运动模块	RD77MS	MR-J4B_	<b>→</b>	CC-Link IE TSN	运动模块	RD78G *1	MR-J5G_
		QD77MS	MR-J4WB				(简单运动模式)	MR-J5WG

<sup>\*1</sup> 本指南以替换为在简单运动模式中使用的运动模块为对象。简单运动模式可以在运动系统软件的版本为16或更高版本时使用。不包括替换为在PLCopen运动控制FB模式中使用的运动模块。

#### ■继续使用SSCNETIII/H时


伺服系统控制器	<b>K</b>		伺服放大器	_	伺服系统控制器			伺服放大器
指令接口	分类	型号	型号		指令接口	分类	型号	型号
SSCNETIII/H	运动控制器	RnMTCPU	MR-J4B_	<b>→</b>	SSCNETIII/H	运动控制器	RnMTCPU	MR-J5B_
		Q17nDSCPU	MR-J4WB				Q17nDSCPU	MR-J5WB
		Q170MSCPU(-S1)					Q170MSCPU(-S1)	
	简单运动模块	RD77MS				简单运动模块	RD77MS	
		QD77MS					QD77MS	

与MR-J5\_-\_B\_连接时,需要升级运动控制器的主机操作系统软件。

与MR-J5\_-\_B\_连接时,需要对简单运动模块进行模块更换。

## 1.2 替换使用了MR-J4-A\_的伺服系统

替换使用了MR-J4-\_A\_的伺服系统的整体示意图如下所示。请参考下图考虑替换的方针。



## 各产品的替换

### 伺服放大器

#### 要点 🎾

本指南所记载的对象伺服放大器的容量如下所示。

• 200 V级: 0.1 kW  $\sim$  25 kW

• 400 V级: 0.6 kW  $\sim$  25 kW

由MR-J4系列替换为MR-J5系列的对象如下所示。

系列	伺服放大器型号	_	系列	伺服放大器型号
MR-J4系列	MR-J4A_	<b>→</b>	MR-J5系列	MR-J5A_

#### 旋转型伺服电机

由HG系列替换为HK系列如下所示。

_		HG系列	_	HK系列
小容量	低惯性	HG-KR_	<b>→</b>	HK-KT_
		HG-KR_(带减速机)		HK-KT_(带减速机)
	超低惯性	HG-MR_		HK-MT_
中容量	中惯性	HG-SR_		HK-ST_
		HG-SR_(带减速机)		HK-ST_(带减速机)
	低惯性	HG-JR_		HK-KT_
				HK-ST_
	超低惯性	HG-RR_		HK-RT_
	扁平型	HG-UR_		HK-ST_U
中/大容量	低惯性	HG-JR_		HK-JT_J

关于详细内容,请参照下述章节。 [2] 旋转型伺服电机的替换讨论

#### 线性伺服电机/直驱电机



对于12 kW以上的MR-J5系列伺服放大器,无法使用线性伺服电机。

在7 kW以下的MR-J4系列中使用线性伺服电机及直驱电机时,替换为MR-J5系列后也可继续使用。在MR-J5系列中使用线性伺服电机及直驱电机时,请参照下述手册。

☐MR-J5 用户手册 (硬件篇)

□MR-J5 合作商编码器用户手册


## 2 替换的流程

本章将对MR-J4系列使用的系统替换为MR-J5系列使用的系统时的流程进行说明。

## 2.1 MR-J4\_-\_B\_替换为MR-J5\_-\_G\_

### 要点 🏱

请确认在替换前的系统中使用的 $MR-J4-B_-/MR-J4W_-B$ 是"J4模式"。"J3兼容模式"的替换不在本指南范围内。



- \*1 15页 替换讨论
- \*2 23页 替换步骤
- \*3 241页 启动步骤

### 替换讨论

替换讨论的步骤如下所示。

步骤		参照章节	
1.	伺服放大器及伺服电机的确认	▷ 16页 [步骤1] 伺服放大器及伺服电机的确认	
2.	基本替换机型的确认	▷ 21页 [步骤2] 基本替换机型的确认	
3.	伺服系统控制器的确认	▷ 22页 [步骤3] 伺服系统控制器的确认	


#### [步骤1] 伺服放大器及伺服电机的确认

由MR-J4系列替换为MR-J5系列时的讨论项目如下所示。

编号	讨论项目
(1)	伺服放大器
(2)	选件/外围设备
(3)	伺服电机

#### 例

伺服放大器和伺服电机替换的讨论位置,如下述构成图所示。



#### ■1轴伺服放大器的替换

• 伺服放大器、选件/外围设备

由MR-J4-\_B\_替换为MR-J5-\_G\_时的讨论项目如下所示。

讨论位置	讨论项目	不同点	参考资料/项目	
			MR-J5G_	
伺服放大器	输入输出连接器	连接器的位置不同。	□ 59页 连接器的对应 一览表	
	主电路端子台/控制电路端子台	在MR-J5G_中将端子台更改为连接器。 (对象容量200 V级: 5 kW, 7 kW/400 V级: 5 kW, 7 kW)	□ 59页 连接器的对应 一览表	
	伺服参数	需要更改伺服参数。可以使用工程工具的参数转换功能切换至伺服 参数。	☞ 100页 伺服参数转换 ☞ 131页 伺服参数	
	外形尺寸	部分机型在外形和安装方面没有兼容性。	応 69页 伺服放大器外 形尺寸、安装尺寸比较	
	动态制动特性	动态制动时间常数和动态制动惯性距离不同。	□ MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	过载保护特性	"过载保护特性"可能会不同。	□MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	初始化时间	从接通电源到接收伺服ON指令的时间不同。	☞ 97页 伺服放大器的 初始化时间	
	主从运行功能	伺服放大器的响应性不同,应根据需要修正增益设定和运行曲线。	□ MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册 (通信功能篇) □ MR-J5 用户手册 (调 整篇)	
	机械侧编码器 标尺测量编码器	同步编码器(Q171ENC-W8)不能用于机械侧编码器以及标尺测量编码器。应将旋转型伺服电机的HK-KT/HK-MT系列作为机械侧编码器以及标尺测量编码器使用。	□MR-J5 用户手册(硬件篇)	
选件/外围设备	无熔丝断路器 熔丝	可以继续使用MR-J4B_用的产品。	▷ 720页 1轴伺服放大器的情况	
	电磁接触器	应使用MR-J5G_推荐品。 MR-J4B_和MR-J5G_的推荐品有时会不同。	☞ 720页 1轴伺服放大 器的情况	
	再生选件	在MR-J5G_中存在无法使用的再生选件。	☞ 696页 再生选件	
	绝对位置编码器用电池	与HK系列旋转型伺服电机或线性伺服电机组合构建绝对位置检测系统时,无需电池。 与直驱电机组合构建绝对位置检测系统时,需要电池。 应使用MR-BAT6V1SET、MR-BAT6V1SET-A或MR-BT6VCASE。	□ MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	编码器电缆	应使用MR-J5G_推荐品。	☞ 701页 电缆选件	
	电线	在MR-J5G_中推荐HIV电线。	☞ 713页 电源电线尺寸	
	EMC滤波器	应使用MR-J5G_推荐品。	で 731页 MR-J5系列用 EMC滤波器 (推荐品) 200 V/400 V级	

#### • 旋转型伺服电机

由HG系列替换为HK系列时的讨论项目如下所示。

讨论位置	讨论项目	不同点	参考资料/项目
旋转型伺服电机	安装兼容性	存在没有安装兼容性的机型。	☞ 626页 旋转型伺服电 机替换机型与兼容性
	油封	HG-JR/HG-RR/HG-UR系列的标准规格为带油封,但是HK-KT/HK-RT系列不带油封。 如果需要带油封,应指定"油封"。	応 627页 HG系列替换为 HK系列
	外形尺寸	存在全长不同的机型。	□ 635页 伺服电机安装 尺寸比较 □ 638页 伺服电机安装 详细尺寸比较 □ 640页 带减速机的伺 服电机安装尺寸比较
	减速机	实际减速比相同。	□ 640页 带减速机的伺服电机安装尺寸比较 □ 649页 带减速机的伺服电机实际减速比比较
	转动惯量	存在转动惯量不同的机型。*1	☞ 650页 转动惯量比较
	负载转动惯量比	针对伺服电机,存在负载转动惯量比的范围不同的机型。	☞ 650页 转动惯量比较
	连接器	存在电源、编码器以及电磁制动器连接器的形状不同的机型。	☞ 659页 伺服电机连接 器规格比较
	转矩特性	存在转矩特性不同的机型。	☞ 670页 伺服电机转矩 特性比较
	额定转速/最大转速	存在额定转速/最大转速不同的机型。	□ 旋转型伺服电机用户 手册 (对应MR-J5)
	编码器分辨率	编码器分辨率不同。 HG系列: 22位 HK系列: 26位	□□旋转型伺服电机用户 手册 (对应MR-J5)
	键槽轴	键槽轴附带的键的有无有所不同。	応 627页 HG系列替换为 HK系列

<sup>\*1</sup> 电机惯量已更改,有可能需要调整伺服增益。

#### ■多轴伺服放大器的替换

由MR-J4W\_-\_B替换为MR-J5W\_-\_G时的讨论项目如下所示。

• 伺服放大器、选件/外围设备

讨论位置	讨论项目	不同点	参考资料/项目
			MR-J5WG
伺服放大器	输入输出连接器	连接器的位置不同。	□ 59页 连接器的对应 一览表
	伺服参数	需要更改伺服参数。可以使用工程工具的伺服参数转换功能切换至 伺服参数。	□ 100页 伺服参数转换 □ 131页 伺服参数
	外形尺寸	部分机型在外形和安装方面没有兼容性。	定 69页 伺服放大器外 形尺寸、安装尺寸比较
	动态制动特性	动态制动时间常数和动态制动惯性距离不同。	□■MR-J5 用户手册(硬件篇)
	过载保护特性	"过载保护特性"可能会不同。	□□MR-J5 用户手册(硬件篇)
	初始化时间	从接通电源到接收伺服ON指令的时间不同。	□ 97页 伺服放大器的 初始化时间
	机械侧编码器 标尺测量编码器	同步编码器(Q171ENC-W8)不能用于机械侧编码器以及标尺测量编码器。应将旋转型伺服电机的HK-KT/HK-MT系列作为机械侧编码器以及标尺测量编码器使用。	□MR-J5 用户手册(硬件篇)
选件/外围设备	无熔丝断路器 熔丝	可以继续使用MR-J4WB用的产品。	□ 725页 多轴伺服放大器的情况
	电磁接触器	应使用MR-J5WG推荐品。 MR-J4WB和MR-J5WG的推荐品有时会不同。	□ 725页 多轴伺服放大 器的情况
	再生选件	在MR-J5WG中存在无法使用的再生选件。	☞ 696页 再生选件
	绝对位置编码器用电池	与HK系列旋转型伺服电机或线性伺服电机组合构建绝对位置检测系统时,无需电池。 与直驱电机组合构建绝对位置检测系统时,需要电池。 应使用MR-BAT6V1SET、MR-BAT6V1SET-A或MR-BT6VCASE。	□MR-J5 用户手册(硬件篇)
	编码器电缆	应使用MR-J5WG_推荐品。	☞ 701页 电缆选件
	电线	在MR-J5WG中推荐HIV电线。	☞ 713页 电源电线尺寸
	EMC滤波器	应使用MR-J5WG_推荐品。	に〒731页 MR-J5系列用 EMC滤波器 (推荐品) 200 V/400 V级

#### • 旋转型伺服电机

由HG系列替换为HK系列时的讨论项目如下所示。

讨论位置	讨论项目	不同点	参考资料/项目
旋转型伺服电机	安装兼容性	存在没有安装兼容性的机型。	☞ 626页 旋转型伺服电 机替换机型与兼容性
	油封	HG-JR/HG-RR/HG-UR系列的标准规格为带油封,但是HK-KT/HK-RT系列不带油封。 如果需要带油封,应指定"油封"。	応 627页 HG系列替换为 HK系列
	外形尺寸	存在全长不同的机型。	□ 635页 伺服电机安装 尺寸比较 □ 638页 伺服电机安装 详细尺寸比较 □ 640页 带减速机的伺 服电机安装尺寸比较
	减速机	实际减速比相同。	□ 640页 带减速机的伺服电机安装尺寸比较 □ 649页 带减速机的伺服电机实际减速比比较
	转动惯量	存在转动惯量不同的机型。*1	☞ 650页 转动惯量比较
	负载转动惯量比	针对伺服电机,存在负载转动惯量比的范围不同的机型。	☞ 650页 转动惯量比较
	连接器	存在电源、编码器以及电磁制动器连接器的形状不同的机型。	☞ 659页 伺服电机连接 器规格比较
	转矩特性	存在转矩特性不同的机型。	☞ 670页 伺服电机转矩 特性比较
	额定转速/最大转速	存在额定转速/最大转速不同的机型。	□ 旋转型伺服电机用户 手册 (对应MR-J5)
	编码器分辨率	编码器分辨率不同。 HG系列: 22位 HK系列: 26位	□□旋转型伺服电机用户 手册 (对应MR-J5)
	键槽轴	键槽轴附带的键的有无有所不同。	応 627页 HG系列替换为 HK系列

<sup>\*1</sup> 电机惯量已更改,有可能需要调整伺服增益。

### [步骤2] 基本替换机型的确认

#### ■1轴伺服放大器替换机型型号

• 200 V级

O: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

型号	替换机型型号示例	安装兼容性	确认事项
MR-J4-10B(-RJ)	MR-J5-10G(-RJ)	0	☞ 69页 1轴伺服放大器 200 V级 (7 kW以下)
MR-J4-20B(-RJ)	MR-J5-20G(-RJ)	0	
MR-J4-40B(-RJ)	MR-J5-40G(-RJ)	0	
MR-J4-60B(-RJ)	MR-J5-60G(-RJ)	0	
MR-J4-70B(-RJ)	MR-J5-70G(-RJ)	0	
MR-J4-100B(-RJ)	MR-J5-100G (-RJ)	0	
MR-J4-200B(-RJ)	MR-J5-200G (-RJ)	Δ	
MR-J4-350B(-RJ)	MR-J5-350G(-RJ)	Δ	
MR-J4-500B(-RJ)	MR-J5-500G(-RJ)	Δ	
MR-J4-700B(-RJ)	MR-J5-700G(-RJ)	Δ	
MR-J4-11KB *1	MR-J5-12KG	0	
MR-J4-15KB *1	MR-J5-17KG	0	
MR-J4-22KB *1	MR-J5-25KG	0	

- \*1  $MR-J4-11KB-RJ \sim MR-J4-22KB-RJ$ 的替换不在本指南的适用范围内。
- 400 V级
- ○: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

型号	替换机型型号示例	安装兼容性	确认事项
MR-J4-60B4(-RJ)	MR-J5-60G4 (-RJ)	0	☞ 81页 1轴伺服放大器 400 V级 (7 kW以下)
MR-J4-100B4 (-RJ)	MR-J5-100G4(-RJ)	0	
MR-J4-200B4 (-RJ)	MR-J5-200G4(-RJ)	Δ	
MR-J4-350B4(-RJ)	MR-J5-350G4(-RJ)	X	
MR-J4-500B4 *1	MR-J5-500G4	Δ	
MR-J4-700B4 *1	MR-J5-700G4	×	
MR-J4-11KB4 *1	MR-J5-12KG4	0	
MR-J4-15KB4 *1	MR-J5-17KG4	0	
MR-J4-22KB4 *1	MR-J5-25KG4	0	

<sup>\*1</sup> MR-J4-500B4-RJ  $\sim$  MR-J4-22KB4-RJ的替换不在本指南的适用范围内。

#### ■多轴伺服放大器替换机型型号

○: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

型号	替换机型型号示例	安装兼容性	确认事项
MR-J4W2-22B	MR-J5W2-22G	0	☞ 93页 多轴伺服放大器
MR-J4W2-44B	MR-J5W2-44G	0	
MR-J4W2-77B	MR-J5W2-77G	0	
MR-J4W2-1010B	MR-J5W2-1010G	0	
MR-J4W3-222B	MR-J5W3-222G	×	
MR-J4W3-444B	MR-J5W3-444G	×	

#### ■伺服放大器与伺服电机的组合

关于 $MR-J5-G_/MR-J5W_-G_/MR-J5W_-G_/MR-J5W_-G_/G_/MR-J5W_-G_/G_/MR-J5W_-G_/MR$ 

## [步骤3] 伺服系统控制器的确认

应确认伺服系统控制器的不同点。

替换前	替换前					参照章节
分类	控制器型号	伺服放大器型号	分类	控制器型号	伺服放大器型号	
简单运动模块	RD77MS	MR-J4B_ MR-J4WB	运动模块	RD78G *1	MR-J5G_ MR-J5WG	请参照下述技术简讯的"RD77MS与RD78G的不同点"。 从简单运动模块RD77MS替换为运动模块RD78G (简单运动模式)的步骤(SSC-CN-0005-A)
	QD77MS					请参照下述技术简讯的"QD77MS与RD78G的不同点"。 从简单运动模块QD77MS替换为运动模块RD78G (简单运动模式)的步骤(SSC-CN-0004-A)

<sup>\*1</sup> 本指南以替换为使用简单运动模式的运动模块为对象。简单运动模式可以在运动系统软件的版本为16或更高版本时使用。

## 替换步骤

可以流用替换前的工程以及参数文件。


根据替换前的伺服系统控制器替换步骤会有所不同,应加以注意。

#### 工程软件

对象控制器		可编程控制器工程软件	伺服工程软件	
运动模块	RD78G	GX Works3版本1.075D以上 (简单运动控制模块设置功能 版本1.165X以上)	MR Configurator2版本1.140W以上	

#### RD77MS替换为RD78G

转换的流程如下所示。



替换的步骤如下所示。


### 要点 🔑

通过使用本指南的伺服参数转换可以转换部分伺服参数设定值。

步骤	1	内容	参照章节
1.	参数文件的输出	通过参数转换功能使用替换前的参数文件时,应事先输出各轴的文件。可以批量输出多个轴。	批量输出多个轴时,请参照下 述章节。 © 35页 多个轴批量保存
2.	伺服系统控制器、伺服放大 器以及伺服电机的替换	应根据替换讨论的结果来替换各产品。	に 15页 MR-J4B_替换为 MR-J5G_
3.	可编程控制器工程的流用	应流用可编程控制器的工程。	请参照下述技术简讯的"工程创建步骤"。 从简单运动模块RD77MS替换为运动模块RD78G(简单运动模式)的步骤(SSC-CN-0005-A)
4.	伺服参数的转换	应通过参数转换功能将MR-J4B_的伺服参数转换为MR-J5G_的伺服参数。	☞ 100页 伺服参数转换
5.	伺服参数的确认	MR-J4系列与MR-J5系列的机型规格存在差异。应根据需要修正伺服参数的设定。	□ 132页 替换时必须设定的 伺服参数
6.	启动	应在实施试运行以及调整后再进行正式运行。	☞ 240页 启动

### QD77MS替换为RD78G

转换的流程如下所示。



替换的步骤如下所示。

### 要点 🎤

通过使用本指南的伺服参数转换可以转换部分伺服参数设定值。


步骤		内容	参照章节
1.	参数文件的输出	应事先输出各轴的文件,以便在参数转换功能中使用替换前的参数文件。 可以批量输出多个轴。	批量输出多个轴时,请参照下 述章节。 『『 25页 多个轴批量保存
2.	伺服系统控制器、伺服放大 器以及伺服电机的替换	应根据替换讨论的结果来替换各产品。	に〒15页 MR-J4B_替换为 MR-J5G_
3.	可编程控制器工程的流用	应流用可编程控制器工程以及简单运动模块设定工具格式的数据。	请参照下述技术简讯的"工程创建步骤"。 从简单运动模块QD77MS替换为运动模块RD78G(简单运动模 式)的步骤(SSC-CN-0004-A)
4.	伺服参数的转换	应通过参数转换功能将MR-J4B_的伺服参数转换为MR-J5G_的伺服参数。	☞ 100页 伺服参数转换
5.	伺服参数的确认	MR-J5G_的伺服参数并非完全兼容。应根据需要修正设定。	□ 132页 替换时必须设定的 伺服参数
6.	启动	应在实施试运行以及调整后再进行正式运行。	☞ 240页 启动

#### 多个轴批量保存

如果通过GX Works2或GX Works3的简单运动模块设定工具事先输出替换前的参数文件,可以批量保存多个轴。操作步骤如下所示。

1. 打开工程窗口的[伺服参数]。

单击伺服参数设定画面的[多个轴批量保存]。



2. 在保存轴设置画面选择要保存的轴。

选择完成后,单击 [保存]。




命名保存时,会保存在文件名的末尾自动插入了所选轴的轴编号的参数文件(.prm2)。

## 2.2 MR-J4\_-B\_替换为MR-J5\_-B\_

## 要点 👂

请确认在替换前的系统中使用的 $MR-J4-B_-/MR-J4W_-B$ 是"J4模式"。"J3兼容模式"的替换不在本指南的适用范围内。



- \*1 26页 替换讨论
- \*2 34页 替换步骤
- \*3 429页 启动步骤

### 替换讨论

替换讨论的步骤如下所示。

步	<b>骤</b>	参照章节	
1	<ul><li>伺服放大器及伺服电机的确认</li></ul>	▷ 27页 [步骤1] 伺服放大器及伺服电机的确认	
2	<b>基本替换机型的确认</b>	▷ 32页 [步骤2] 基本替换机型的确认	
3	• 伺服系统控制器的确认	▷ 33页 [步骤3] 伺服系统控制器的确认	


#### [步骤1] 伺服放大器及伺服电机的确认

由MR-J4系列替换为MR-J5系列时的讨论项目如下所示。

编号	讨论项目
(1)	伺服放大器
(2)	选件/外围设备
(3)	伺服电机

#### 例

伺服放大器和伺服电机替换的讨论位置,如下述构成图所示。



#### ■1轴伺服放大器的替换

• 伺服放大器、选件/外围设备

由MR-J4-\_B\_替换为MR-J5-\_B\_时的讨论项目如下所示。

讨论位置	讨论项目	不同点	参考资料/项目	
			MR-J5B_	
伺服放大器	输入输出连接器	连接器的位置不同。	□ 255页 连接器的对应 一览表	
	主电路端子台/控制电路端子台	在MR-J5-B_中将端子台更改为连接器。 (对象容量200 V级: 5 kW, 7 kW/400 V级: 5 kW, 7 kW)	□ 255页 连接器的对应 一览表	
	伺服参数	需要更改伺服参数。可以使用工程工具的参数转换功能切换至伺服 参数。	☞ 296页 伺服参数转换 ☞ 322页 伺服参数	
	外形尺寸	部分机型在外形和安装方面没有兼容性。	応 265页 伺服放大器外 形尺寸、安装尺寸比较	
	动态制动特性	动态制动时间常数和动态制动惯性距离不同。	□ MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	过载保护特性	"过载保护特性"可能会不同。	□ MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	初始化时间	从接通电源到接收伺服ON指令的时间不同。	□ 293页 伺服放大器的 初始化时间	
	主从运行功能	伺服放大器的响应性不同,应根据需要修正增益设定和运行曲线。	□ MR-J5 用户手册 (功 能篇) □ MR-J5 用户手册 (调 整篇)	
	机械侧编码器标尺测量编码器	同步编码器(Q171ENC-W8)不能用于机械侧编码器以及标尺测量编码器。应将旋转型伺服电机的HK-KT/HK-MT系列作为机械侧编码器以及标尺测量编码器使用。	に 245页 由MR-J4B_/ MR-J4WB替换为MR-J5- _B_/MR-J5WB时需要修 正的项目	
选件/外围设备	无熔丝断路器 熔丝	可以继续使用MR-J4B_用的产品。	☞ 720页 1轴伺服放大 器的情况	
	电磁接触器	应使用MR-J5B_推荐品。 MR-J4B_和MR-J5B_的推荐品有时会不同。	☞ 720页 1轴伺服放大器的情况	
	再生选件	在MR-J5B_中存在无法使用的再生选件。	☞ 696页 再生选件	
	绝对位置编码器用电池	与HK系列旋转型伺服电机或线性伺服电机组合构建绝对位置检测系统时,无需电池。 与直驱电机组合构建绝对位置检测系统时,需要电池。 应使用MR-BAT6V1SET、MR-BAT6V1SET-A或MR-BT6VCASE。	□MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	编码器电缆	应使用MR-J5B_推荐品。	☞ 701页 电缆选件	
	电线	在MR-J5B_中推荐HIV电线。	☞ 713页 电源电线尺寸	
	EMC滤波器	应使用MR-J5B_推荐品。	に 731页 MR-J5系列用 EMC滤波器 (推荐品) 200 V/400 V级	

#### • 旋转型伺服电机

由HG系列替换为HK系列时的讨论项目如下所示。

讨论位置	讨论项目	不同点	参考资料/项目
旋转型伺服电机	安装兼容性	存在没有安装兼容性的机型。	応 626页 旋转型伺服电 机替换机型与兼容性
	油封	HG-JR/HG-RR/HG-UR系列的标准规格为带油封,但是HK-KT/HK-RT系列不带油封。 如果需要带油封,应指定"油封"。	€ 627页 HG系列替换为 HK系列
	外形尺寸	存在全长不同的机型。	□ 635页 伺服电机安装 尺寸比较 □ 638页 伺服电机安装 详细尺寸比较 □ 640页 带减速机的伺 服电机安装尺寸比较
	减速机	实际减速比相同。	□ 640页 带减速机的伺服电机安装尺寸比较 □ 649页 带减速机的伺服电机实际减速比比较
	转动惯量	存在转动惯量不同的机型。*1	☞ 650页 转动惯量比较
	负载转动惯量比	针对伺服电机,存在负载转动惯量比的范围不同的机型。	☞ 650页 转动惯量比较
	连接器	存在电源、编码器以及电磁制动器连接器的形状不同的机型。	☞ 659页 伺服电机连接 器规格比较
	转矩特性	存在转矩特性不同的机型。	☞ 670页 伺服电机转矩 特性比较
	额定转速/最大转速	存在额定转速/最大转速不同的机型。	□ 旋转型伺服电机用户 手册(对应MR-J5)
	编码器分辨率	编码器分辨率不同。 HG系列: 22位 HK系列: 26位	□□旋转型伺服电机用户 手册(对应MR-J5)
	键槽轴	键槽轴附带的键的有无有所不同。	応 627页 HG系列替换为 HK系列

<sup>\*1</sup> 电机惯量已更改,有可能需要调整伺服增益。

#### ■多轴伺服放大器的替换

• 伺服放大器、选件/外围设备

讨论位置	讨论项目	不同点	参考资料/项目	
			MR-J5WB	
伺服放大器	输入输出连接器	连接器的位置不同。	□ 255页 连接器的对应 一览表	
	伺服参数	需要更改伺服参数。可以使用工程工具的伺服参数转换功能切换至 伺服参数。	□ 296页 伺服参数转换 □ 322页 伺服参数	
	外形尺寸	部分机型在外形和安装方面没有兼容性。	☞ 265页 伺服放大器外 形尺寸、安装尺寸比较	
	动态制动特性	动态制动时间常数和动态制动惯性距离不同。	□ MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	过载保护特性	"过载保护特性"可能会不同。	□ MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	初始化时间	从接通电源到接收伺服ON指令的时间不同。	定 293页 伺服放大器的 初始化时间	
	机械侧编码器标尺测量编码器	同步编码器(Q171ENC-W8)不能用于机械侧编码器以及标尺测量编码器。应将旋转型伺服电机的HK-KT/HK-MT系列作为机械侧编码器以及标尺测量编码器使用。	ご 245页 由MR-J4B_/ MR-J4WB替换为MR-J5- _B_/MR-J5WB时需要修 正的项目	
选件/外围设备	无熔丝断路器 熔丝	可以继续使用MR-J4WB用的产品。	定 725页 多轴伺服放大器的情况	
	电磁接触器	应使用MR-J5WB推荐品。 MR-J4WB和MR-J5WB的推荐品有时会不同。	☞ 725页 多轴伺服放大 器的情况	
	再生选件	在MR-J5WB中存在无法使用的再生选件。	☞ 696页 再生选件	
	绝对位置编码器用电池	与HK系列旋转型伺服电机或线性伺服电机组合构建绝对位置检测系统时,无需电池。 与直驱电机组合构建绝对位置检测系统时,需要电池。 应使用MR-BAT6V1SET、MR-BAT6V1SET-A或MR-BT6VCASE。	□ MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	编码器电缆	应使用MR-J5WB推荐品。	☞ 701页 电缆选件	
	电线	在MR-J5WB中推荐HIV电线。	☞ 713页 电源电线尺寸	
	EMC滤波器	应使用MR-J5WB推荐品。	で 731页 MR-J5系列用 EMC滤波器 (推荐品) 200 V/400 V级	

#### • 旋转型伺服电机

由HG系列替换为HK系列时的讨论项目如下所示。

讨论位置	讨论项目	不同点	参考资料/项目
旋转型伺服电机	安装兼容性	存在没有安装兼容性的机型。	応 626页 旋转型伺服电 机替换机型与兼容性
	油封	HG-JR/HG-RR/HG-UR系列的标准规格为带油封,但是HK-KT/HK-RT系列不带油封。 如果需要带油封,应指定"油封"。	€ 627页 HG系列替换为 HK系列
	外形尺寸	存在全长不同的机型。	□ 635页 伺服电机安装 尺寸比较 □ 638页 伺服电机安装 详细尺寸比较 □ 640页 带减速机的伺 服电机安装尺寸比较
	减速机	实际减速比相同。	□ 640页 带减速机的伺服电机安装尺寸比较 □ 649页 带减速机的伺服电机实际减速比比较
	转动惯量	存在转动惯量不同的机型。*1	☞ 650页 转动惯量比较
	负载转动惯量比	针对伺服电机,存在负载转动惯量比的范围不同的机型。	☞ 650页 转动惯量比较
	连接器	存在电源、编码器以及电磁制动器连接器的形状不同的机型。	☞ 659页 伺服电机连接 器规格比较
	转矩特性	存在转矩特性不同的机型。	☞ 670页 伺服电机转矩 特性比较
	额定转速/最大转速	存在额定转速/最大转速不同的机型。	□ 旋转型伺服电机用户 手册(对应MR-J5)
	编码器分辨率	编码器分辨率不同。 HG系列: 22位 HK系列: 26位	□□旋转型伺服电机用户 手册(对应MR-J5)
	键槽轴	键槽轴附带的键的有无有所不同。	☞ 627页 HG系列替换为 HK系列

<sup>\*1</sup> 电机惯量已更改,有可能需要调整伺服增益。

### [步骤2] 基本替换机型的确认

#### ■1轴伺服放大器替换机型型号

- 200 V级
- ○: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

型号	替换机型型号示例	安装兼容性	确认事项
MR-J4-10B(-RJ)	MR-J5-10B(-RJ)	0	☞ 265页 1轴伺服放大器 200 V级 (7 kW以下)
MR-J4-20B(-RJ)	MR-J5-20B(-RJ)	0	
MR-J4-40B(-RJ)	MR-J5-40B(-RJ)	0	
MR-J4-60B(-RJ)	MR-J5-60B(-RJ)	0	
MR-J4-70B(-RJ)	MR-J5-70B(-RJ)	0	
MR-J4-100B(-RJ)	MR-J5-100B(-RJ)	0	
MR-J4-200B(-RJ)	MR-J5-200B(-RJ)	Δ	
MR-J4-350B(-RJ)	MR-J5-350B(-RJ)	Δ	
MR-J4-500B(-RJ)	MR-J5-500B(-RJ)	Δ	
MR-J4-700B(-RJ)	MR-J5-700B(-RJ)	Δ	
MR-J4-11KB (-RJ)	MR-J5-12KB(-RJ)	0	
MR-J4-15KB(-RJ)	MR-J5-17KB(-RJ)	0	
MR-J4-22KB(-RJ)	MR-J5-25KB(-RJ)	0	

#### • 400 V级

○: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

型号	替换机型型号示例	安装兼容性	确认事项
MR-J4-60B4 (-RJ)	MR-J5-60B4(-RJ)	0	☞ 277页 1轴伺服放大器 400 V级 (7 kW以下)
MR-J4-100B4 (-RJ)	MR-J5-100B4(-RJ)	0	
MR-J4-200B4 (-RJ)	MR-J5-200B4(-RJ)	Δ	
MR-J4-350B4(-RJ)	MR-J5-350B4(-RJ)	×	
MR-J4-500B4 (-RJ)	MR-J5-500B4(-RJ)	Δ	
MR-J4-700B4(-RJ)	MR-J5-700B4(-RJ)	×	
MR-J4-11KB4(-RJ)	MR-J5-12KB4(-RJ)	0	
MR-J4-15KB4(-RJ)	MR-J5-17KB4(-RJ)	0	
MR-J4-22KB4(-RJ)	MR-J5-25KB4(-RJ)	0	

#### ■多轴伺服放大器替换机型型号

○: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

型号	替换机型型号示例	安装兼容性	确认事项
MR-J4W2-22B	MR-J5W2-22B	0	☞ 289页 多轴伺服放大器
MR-J4W2-44B	MR-J5W2-44B	0	
MR-J4W2-77B	MR-J5W2-77B	0	
MR-J4W2-1010B	MR-J5W2-1010B	0	
MR-J4W3-222B	MR-J5W3-222B	×	
MR-J4W3-444B	MR-J5W3-444B	×	

#### ■伺服放大器与伺服电机的组合

关于MR-J5-\_B\_/MR-J5W\_-\_B伺服放大器与伺服电机组合的详细内容,请参照下述手册。

□ MR-J5 用户手册 (硬件篇)

### [步骤3] 伺服系统控制器的确认

#### ■使用运动控制器时

应确认是否是下表所示的软件版本。与确认事项内容不同时,需要升级运动控制器的主机操作系统软件。

对应控制器	<b>寸应控制器</b>		
名称	型号	确认事项 *1	
运动控制器	RnMTCPU	软件版本为24以上时可以使用。	
	Q17nDSCPU	软件版本为00Y以上时可以使用。	
	Q170MSCPU(-S1)	软件版本为0AA以上时可以使用。	

<sup>\*1</sup> 关于软件版本的确认方法,请参照各控制器的手册。

#### ■使用简单运动模块时

应确认是否是下表所示的软件版本和序列号。与确认事项内容不同时,需要对简单运动模块进行模块更换。

对应控制器		
名称	型号	确认事项 *1
简单运动模块	RD77MS	软件版本为13以上时可以使用。
	QD77MS	序列号的前5位为23092以上时可以使用。

<sup>\*1</sup> 关于软件版本及序列号的确认方法,请参照各控制器的手册。

## 替换步骤

根据替换前的伺服系统控制器替换步骤会有所不同,应加以注意。

#### 工程软件

对象控制器		运动控制器工程软件 可编程控制器工程软件	伺服工程软件	
运动控制器	RnMTCPU	MT Developer2版本1.175H以上	MR Configurator2版本1.134Q以上	
	Q17nDSCPU	MT Developer2版本1.170C以上	MR Configurator2版本1.130L以上	
	Q170MSCPU(-S1)	MT Developer2 版本1.187V以上	MR Configurator2 版本1.145B以上	
简单运动模块	RD77MS	GX Works3版本1.085P以上	MR Configurator2版本1.134Q以上	
	QD77MS	GX Works2版本1.610L以上	MR Configurator2版本1.130L以上	

### 运动控制器时

替换的步骤如下所示。

步骤		内容	参照章节
1.	运动控制器的升级	• RnMTCPU 应确认运动控制器的主机操作系统软件版本为24以上。 如果软件版本小于24, 应升级主机操作系统。	请参照以下手册的"本体OS软件的安装"。 CDMELSEC iQ-R 运动控制器 编程手册(公共篇)
		• Q17nDSCPU 应确认运动控制器的主机操作系统软件版本为00Y以上。如果软件版本小于00Y,应升级主机操作系统。	请参照以下手册的"本体OS软件的安装"。 Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU运动控制器用户手册
		•Q170MSCPU(-S1) 应确认运动控制器的主机操作系统软件版本为0AA以上。 如果软件版本小于0AA,应升级主机操作系统。	请参照以下手册的"本体OS软件的安装"。 Q170MSCPU 运动控制器用户手册
2.	伺服放大器及伺服电机的替换	应根据替换讨论的结果来替换各产品。	ご 26页 MR-J4B_替换为 MR-J5B_
3.	伺服参数的转换	应通过参数转换功能将MR-J4B_的伺服参数转换为MR-J5B_的伺服参数。	にデ 296页 利用MT Developer2通过参数转换功能 进行转换时
4.	伺服参数的确认	MR-J4系列与MR-J5系列的机型规格存在差异。应根据需要修正伺服参数的设定。	ℂℱ 323页 替换时必须设定的 伺服参数
5.	启动	应在实施试运行以及调整后再进行正式运行。	☞ 428页 启动


### 简单运动模块时

替换的步骤如下所示。

步骤		内容	参照章节
1.	简单运动模块的更换	• RD77MS 应确认简单运动模块的软件版本为13以上。 如果软件版本小于13, 应更换模块。	_
		• QD77MS 应确认简单运动模块的序列号的前五位为23092以上。 如果序列号小于23092, 应更换模块。	_
2.	伺服放大器及伺服电机的替换	应根据替换讨论的结果来替换各产品。	ご 26页 MR-J4B_替换为 MR-J5B_
3.	伺服参数的转换	通过参数转换功能将MR-J4B_的伺服参数转换为MR-J5B_的伺服参数。	□ 300页 利用GX Works3通 过参数转换功能进行转换时 □ 303页 利用GX Works2通 过参数转换功能进行转换时
4.	伺服参数的确认	MR-J4系列与MR-J5系列的机型规格存在差异。应根据需要修正伺服参数的设定。	ℂ 323页 替换时必须设定的 伺服参数
5.	启动	应在实施试运行以及调整后再进行正式运行。	☞ 428页 启动

- 2 替换的流程
- 2.2 MR-J4\_-\_B\_替换为MR-J5\_-\_B\_

# 2.3 MR-J4-\_A\_替换为MR-J5-\_A\_



- \*1 35页 替换讨论
- \*2 40页 替换步骤
- \*3 623页 启动步骤

# 替换讨论

替换讨论的步骤如下所示。

步骤	参照章节	
<b>1.</b> 伺服放大器及伺服电机的确认	☞ 36页 [步骤1] 伺服放大器及伺服电机的确认	
2. 基本替换机型的确认	☞ 39页 [步骤2] 基本替换机型的确认	


### [步骤1] 伺服放大器及伺服电机的确认

由MR-J4系列替换为MR-J5系列时的讨论项目如下所示。

编号	讨论项目
(1)	伺服放大器
(2)	选件/外围设备
(3)	伺服电机

### 例

—— 伺服放大器和伺服电机替换的讨论位置,如下述构成图所示。



### ■1轴伺服放大器的替换

• 伺服放大器、选件/外围设备

由MR-J4-\_A\_替换为MR-J5-\_A\_时的讨论项目如下所示。

讨论位置	讨论项目	不同点	参考资料/项目	
			MR-J5A_	
伺服放大器	输入输出连接器	连接器的位置不同。	□ 59页 连接器的对应 一览表	
	主电路端子台/控制电路端子台	在MR-J5A_中已将端子台更改为连接器。 (对象容量200 V级: 5 kW, 7 kW/400 V级: 5 kW, 7 kW)	□ 59页 连接器的对应 一览表	
	伺服参数	需要更改伺服参数。	☞ 131页 伺服参数	
	外形尺寸	部分机型在外形和安装方面没有兼容性。	応 69页 伺服放大器外 形尺寸、安装尺寸比较	
	动态制动特性	动态制动时间常数和动态制动惯性距离不同。	□ MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	过载保护特性	"过载保护特性"可能会不同。	□ MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	初始化时间	从接通电源到接收伺服ON指令的时间不同。	☞ 481页 伺服放大器的 初始化时间	
	RS-422通信功能	在MR-J5A_中已将连接器从RJ45连接器更改为小型化工业级连接器。	□ MR-J5 用户手册 (硬件篇) □ MR-J5 用户手册 (功能篇)	
选件/外围设备	无熔丝断路器 熔丝	可以继续使用MR-J4A_用的产品。	☞ 720页 1轴伺服放大 器的情况	
	电磁接触器	应使用MR-J5A_推荐品。 MR-J4A_和MR-J5A_的推荐品有时会不同。	☞ 720页 1轴伺服放大 器的情况	
	再生选件	在MR-J5A_中存在无法使用的再生选件。	☞ 696页 再生选件	
	绝对位置编码器用电池	与HK系列旋转型伺服电机或线性伺服电机组合构建绝对位置检测系统时,无需电池。 与直驱电机组合构建绝对位置检测系统时,需要电池。 应使用MR-BAT6V1SET、MR-BAT6V1SET-A或MR-BT6VCASE。	□ MR-J5 用户手册(硬件篇)	
	编码器电缆	应使用MR-J5A_推荐品。	☞ 701页 电缆选件	
	电线	MR-J5A_推荐HIV电线。	☞ 713页 电源电线尺寸	
	EMC滤波器	应使用MR-J5A_推荐品。	ご 731页 MR-J5系列用 EMC滤波器 (推荐品) 200 V/400 V级	

### • 旋转型伺服电机

由HG系列替换为HK系列时的讨论项目如下所示。

讨论位置	讨论项目	不同点	参考资料/项目
旋转型伺服电机	安装兼容性	存在没有安装兼容性的机型。	☞ 626页 旋转型伺服电 机替换机型与兼容性
	油封	HG-JR/HG-RR/HG-UR系列的标准规格为带油封,但是HK-KT/HK-RT系列不带油封。 如果需要带油封,应指定"油封"。	応 627页 HG系列替换为 HK系列
	外形尺寸	存在全长不同的机型。	□ 635页 伺服电机安装 尺寸比较 □ 638页 伺服电机安装 详细尺寸比较 □ 640页 带减速机的伺 服电机安装尺寸比较
	减速机	实际减速比相同。	□ 640页 带减速机的伺服电机安装尺寸比较 □ 649页 带减速机的伺服电机实际减速比比较
	转动惯量	存在转动惯量不同的机型。*1	☞ 650页 转动惯量比较
	负载转动惯量比	针对伺服电机,存在负载转动惯量比的范围不同的机型。	☞ 650页 转动惯量比较
	连接器	存在电源、编码器以及电磁制动器连接器的形状不同的机型。	☞ 659页 伺服电机连接 器规格比较
	转矩特性	存在转矩特性不同的机型。	☞ 670页 伺服电机转矩 特性比较
	额定转速/最大转速	存在额定转速/最大转速不同的机型。	□ 旋转型伺服电机用户 手册 (对应MR-J5)
	编码器分辨率	编码器分辨率不同。 HG系列: 22位 HK系列: 26位	□□旋转型伺服电机用户 手册(对应MR-J5)
	键槽轴	键槽轴附带的键的有无有所不同。	応 627页 HG系列替换为 HK系列

<sup>\*1</sup> 电机惯量已更改,有可能需要调整伺服增益。

### [步骤2] 基本替换机型的确认

### ■1轴伺服放大器替换机型型号

• 200 V级

○: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

型号	替换机型型号示例	安装兼容性	确认事项
MR-J4-10A(-RJ)	MR-J5-10A(-RJ)	0	☞ 69页 1轴伺服放大器 200 V级 (7 kW以下)
MR-J4-20A (-RJ)	MR-J5-20A(-RJ)	0	
MR-J4-40A(-RJ)	MR-J5-40A(-RJ)	0	
MR-J4-60A(-RJ)	MR-J5-60A(-RJ)	0	
MR-J4-70A(-RJ)	MR-J5-70A(-RJ)	0	
MR-J4-100A(-RJ)	MR-J5-100A(-RJ)	0	
MR-J4-200A(-RJ)	MR-J5-200A (-RJ)	Δ	
MR-J4-350A(-RJ)	MR-J5-350A(-RJ)	Δ	
MR-J4-500A(-RJ)	MR-J5-500A(-RJ)	Δ	
MR-J4-700A(-RJ)	MR-J5-700A(-RJ)	Δ	
MR-J4-11KA (-RJ)	MR-J5-12KA (-RJ)	0	
MR-J4-15KA(-RJ)	MR-J5-17KA (-RJ)	0	
MR-J4-22KA(-RJ)	MR-J5-25KA (-RJ)	0	

#### • 400 V级

O: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

型号	替换机型型号示例	安装兼容性	确认事项
MR-J4-60A4 (-RJ)	MR-J5-60A4 (-RJ)	0	☞ 81页 1轴伺服放大器 400 V级 (7 kW以下)
MR-J4-100A4 (-RJ)	MR-J5-100A4(-RJ)	0	
MR-J4-200A4 (-RJ)	MR-J5-200A4(-RJ)	Δ	
MR-J4-350A4 (-RJ)	MR-J5-350A4(-RJ)	×	
MR-J4-500A4 (-RJ)	MR-J5-500A4(-RJ)	Δ	
MR-J4-700A4 (-RJ)	MR-J5-700A4(-RJ)	×	
MR-J4-11KA4 (-RJ)	MR-J5-12KA4(-RJ)	0	
MR-J4-15KA4 (-RJ)	MR-J5-17KA4(-RJ)	0	
MR-J4-22KA4 (-RJ)	MR-J5-25KA4(-RJ)	0	

### ■伺服放大器与伺服电机的组合

关于MR-J5-\_A\_伺服放大器与伺服电机组合的详细内容,请参照以下手册的"伺服放大器与伺服电机的组合"。

□MR-J5 用户手册 (硬件篇)

# 替换步骤

#### 要点 🔎

由于尚未对应从MR-J4-A\_转换为MR-J5-A\_的参数转换功能,因此请手动设定伺服参数。

替换的步骤如下所示。

步骤		内容	参照章节	
1.	伺服放大器及伺服电机的替 换	应根据替换讨论的结果来替换各产品。	に3 35页 MR-J4A_替换为 MR-J5A_	
2.	伺服参数的设定	应在MR-J5A_中设定伺服参数。	☞ 484页 伺服参数	
3.	伺服参数的确认	MR-J4系列与MR-J5系列的机型规格存在差异。应根据需要修正伺服参数的设定。	ℂ 485页 替换时必须设定的 伺服参数	
4.	启动	应在实施试运行以及调整后再进行正式运行。	☞ 622页 启动	

# 3 相关资料

替换时需要的手册如下所示。

# 3.1 用户手册

# 伺服放大器

# MR-J5\_-\_G\_

手册名称	手册编号
□ MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册(导入篇)	SH (NA) -030323CHN
□MR-J5 用户手册(硬件篇)	SH (NA) -030325CHN
□MR-J5 用户手册(功能篇)	SH (NA) -030326CHN
□ MR-J5 用户手册 (调整篇)	SH (NA) -030329CHN
□□MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册(通信功能篇)	SH (NA) -030327CHN
□ MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册 (参数篇)	SH (NA) -030330CHN
□MR-J5 用户手册(故障排除篇)	SH (NA) -030332CHN
□ MR-J5 合作商编码器用户手册	SH (NA) -030336CHN

## MR-J5\_-\_B\_

手册名称	手册编号
□□MR-J5-B/MR-J5W-B 用户手册 (导入篇)	IB (NA) -0300579CHN
C□MR-J5-B/MR-J5W-B 用户手册(参数篇)	IB (NA) -0300582CHN
□□MR-J5 用户手册(硬件篇)	SH (NA) -030325CHN
□□MR-J5 用户手册(功能篇)	SH (NA) -030326CHN
□□MR-J5 用户手册(调整篇)	SH (NA) -030329CHN
□ MR-J5 用户手册(故障排除篇)	SH (NA) -030332CHN
□ MR-J5 合作商编码器用户手册	SH (NA) -030336CHN

## MR-J5-\_A\_

手册名称	手册编号
□MR-J5-A 用户手册(导入篇)	SH (NA) -030324CHN
□MR-J5-A 用户手册(参数篇)	SH (NA) -030331CHN
□ MR-J5 用户手册 (硬件篇)	SH (NA) -030325CHN
□ MR-J5 用户手册(功能篇)	SH (NA) -030326CHN
□□MR-J5 用户手册(调整篇)	SH (NA) -030329CHN
□ MR-J5 用户手册 (故障排除篇)	SH (NA) -030332CHN
□MR-J5 合作商编码器用户手册	SH (NA) -030336CHN

# 伺服电机

手册名称	手册编号
□□旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)	SH (NA) -030333CHN
□□线性伺服电机用户手册(LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2篇)	SH (NA) -030334CHN
□直驱电机用户手册	SH (NA) 030335CHN

# 伺服系统控制器

## CC-Link IE TSN

#### ■RD78G

手册名称	手册编号
□ MELSEC iQ-R 运动模块用户手册(入门篇)	IB (NA) -0300407CHN
□ MELSEC iQ-R 运动模块用户手册(网络篇)	IB (NA) -0300427CHN
□ MELSEC iQ-R 运动模块用户手册(简单运动模式应用篇)	IB (NA) -0300573CHN
□ MELSEC iQ-R 运动模块用户手册(简单运动模式高级同步控制篇)	IB (NA) -0300576CHN
□ MELSEC iQ-R 运动模块(简单运动模式)FB参考	BCN-B62005-1039

### SSCNETIII/H

### **■**RnMTCPU

手册名称	手册编号
□ MELSEC iQ-R 运动控制器用户手册	IB(NA)-0300267CHN
□ MELSEC iQ-R 运动控制器编程手册 (公共篇)	IB(NA)-0300273CHN
□ MELSEC iQ-R 运动控制器编程手册 (程序设计篇)	IB(NA)-0300275CHN
□ MELSEC iQ-R 运动控制器编程手册(定位控制篇)	IB(NA)-0300277CHN
□ MELSEC iQ-R 运动控制器编程手册(高级同步控制篇)	IB (NA) -0300269CHN

### ■Q17nDSCPU

手册名称	手册编号
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU运动控制器用户手册	IB(NA)-0300356CHN
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU运动控制器编程手册 (公共篇)	IB (NA) -0300357CHN
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU运动控制器 (SV13/SV22) 编程手册 (运动SFC篇)	IB (NA) -0300358CHN
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU运动控制器 (SV13/SV22) 编程手册 (实模式篇)	IB (NA) -0300359CHN
Q173D(S)CPU/Q172D(S)CPU运动控制器 (SV22) 编程手册 (虚模式篇)	IB (NA) -0300360CHN
Q173DSCPU/Q172DSCPU运动控制器(SV22)编程手册(高级同步控制篇)	IB (NA) -0300361CHN

#### ■Q170MSCPU(-S1)

手册名称	手册编号
Q170MSCPU 运动控制器用户手册	IB(NA)-0300232CHN

### ■RD77MS

手册名称	手册编号
□ MELSEC iQ-R 简单运动模块用户手册(入门篇)	IB(NA)-0300261CHN
□ MELSEC iQ-R 简单运动模块用户手册(应用篇)	IB(NA)-0300264CHN
□ MELSEC iQ-R 简单运动模块用户手册(高级同步控制篇)	IB (NA) -0300271CHN
□ MELSEC iQ-R 简单运动模块FB参考	BCN-B62005-690

### ■QD77MS

手册名称	手册编号
MELSEC-Q QD77MS型简单运动模块用户手册(定位控制篇)	IB (NA) -0300229CHN
MELSEC-Q/L QD77MS/QD77GF/LD77MS/LD77MH型简单运动模块用户手册(同步控制篇)	IB (NA) -0300231CHN

# 3.2 技术简讯

标题	发布编号
□□从简单运动模块QD77MS替换为运动模块RD78G(简单运动模式)的步骤	SSC-CN-0004-A
□□从简单运动模块RD77MS替换为运动模块RD78G(简单运动模式)的步骤	SSC-CN-0005-A

# 3.3 三菱电机FA网站

提供三菱电机的FA产品相关的技术资料和样本目录等对客户有所帮助的信息。

三菱电机FA网站主页URL

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa


# 第2部分

# MR-J4\_-\_B\_替换为MR-J5\_-\_G\_

以下将对使用 $MR-J4\_-B\_$ 的系统替换为使用 $MR-J5\_-G$ \_的系统时的更改内容进行说明。请确认在替换前的系统中使用的 $MR-J4\_-B\_$ 是"J4模式"且为SSCNET III/H系统。

- 4 MR-J4-\_B\_替换为MR-J5-\_G\_
- 5 MR-J4\_-\_B\_与MR-J5\_-\_G\_的不同点
- 6 伺服参数转换
- 7 伺服参数
- 8 启动

# 4 MR-J4-\_B\_替换为MR-J5-\_G\_



替换目标的控制器仅以运动模块RD78G(简单运动模式)为对象。

# **5** MR-J4\_-\_B\_与MR-J5\_-\_G\_的不同点

# 5.1 功能比较表

# 要点 🎤

有差异的内容以■表示。

本指南所记载的对象伺服放大器的容量如下所示。

- 200 V级: 0.1 kW ~ 22 kW
- 400 V级: 0.6 kW  $\sim$  22 kW

下列伺服放大器的替换不在本指南的适用范围内。

- MR-J4-11KB-RJ  $\sim$  MR-J4-22KB-RJ
- MR-J4-500B4-RJ ∼ MR-J4-22KB4-RJ

### 1轴伺服放大器(200 V级)

项目	MR-J4B_	MR-J5G_
容量范围	0.1 $\sim$ 22 kW	0.1 ~ 25 kW ■以下机型在替换前后的容量不同。 MR-J4: MR-J4-11KB、MR-J4-15KB、MR-J4-22KB MR-J5: MR-J5-12KG、MR-J5-17KG、MR-J5-25KG
内部再生电阻器	内置 (0.2 ~ 7 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	内置 (0.2 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW)
动态制动器	内置 (0.1 ~ 7 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	内置 (0.1 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW) ■惯性移动距离可能会不同。* <sup>1</sup>
主电路电源	AC输入时: 0.1 kW ~ 2 kW 三相或单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz *2 3.5 kW ~ 22 kW 三相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V	AC输入时: 0.1 kW ~ 2 kW 三相或单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz * <sup>2</sup> 3.5 kW ~ 25 kW 三相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V
控制电路电源	AC输入时: 单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V	AC输入时: 单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V
DC 24 V电源	需要外部提供	需要外部提供
自动调谐	自动调谐: 40等级 一键式调整	自动调谐: 40等级 一键式调整 ■瞬间调谐
DIO点数 (EM2除外)	DI: 3点 DO: 3点	■DI: 5点 DO: 3点
编码器脉冲输出	ABZ相脉冲 (差动线驱动器)	ABZ相脉冲 (差动线驱动器)
DI0接口	输入输出:漏型/源型	输入输出:漏型/源型
模拟输入输出	相当于(输出)10位 × 2ch	相当于(输出) 10位 × 2ch
伺服参数设定方法	MR Configurator2 控制器	MR Configurator2 控制器
旋转型伺服电机 (编码器分辨率)	HG系列 (22位)	■HK系列 (26位)
LED显示	7段3位	7段3位
先进振动抑制控制 II	有	有
自适应滤波器Ⅱ	有	有
陷波滤波	有 (5个)	有 (5个)
Tough Drive	有	有
驱动记录	有	有
强制停止	可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)	可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)
机械诊断	滚珠丝杠诊断	滚珠丝杠诊断 ■齿轮诊断 ■皮带诊断
断线检测	无	■有(输入缺陷检测、输出缺陷检测)
编码器通信诊断	无	■有
共直流母线方式连接 (支持简易共直流母线单元MR-CM)	不支持	■支持 *3
功能安全	关于功能比较,请参照下述章节。 『』 50页 功能安全	

<sup>\*1</sup> 关于惯性移动距离,请参照下述手册。

□ MR-J5 用户手册 (硬件篇)

□MR-J5 用户手册 (硬件篇)

<sup>\*2</sup> 与超过750 W的旋转型伺服电机组合并使用单相电源时,请将实际负载率控制在75 %以下使用。

<sup>\*3</sup> 可连接2 kW以下的伺服放大器。关于详细内容,请参照下述手册。

## ■功能安全

• MR-J4-\_B替换为MR-J5-\_G

项目		MR-J4B	MR-J5G
伺服放大器单体	安全监视功能	STO	STO STO
	输入软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)
	输出软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)
	基于经由网络的安 全监视功能	不支持	不支持
与MR-D05组合时	安全监视功能	STO/SS1	STO/SS1

### • MR-J4-\_B-RJ替换为MR-J5-\_G-RJ

项目		MR-J4B-RJ	MR-J5G-RJ
伺服放大器单体	安全监视功能	STO STO	■STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLT
	输入软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)
	输出软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)
	基于经由网络的安 全监视功能	不支持	■支持 (CC-Link IE TSN)
与MR-D30组合时	安全监视功能	STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM	■不支持
	输入软元件 (双层接线)	6点(源型/漏型)	
	输出软元件	源型: 3点 (双层接线) 及1点 (单一接线) 漏型: 1点 (单一接线)	
与MR-D05组合时	安全监视功能	STO/SS1	STO/SS1

# 1轴伺服放大器(400 V级)

项目	MR-J4B_	MR-J5G_
容量范围	0.6 $\sim$ 22 kW	0.6 ~ 25 kW ■以下机型在替换前后的容量不同。 MR-J4: MR-J4-11KB4、MR-J4-15KB4、MR-J4-22KB4 MR-J5: MR-J5-12KG4、MR-J5-17KG4、MR-J5-25KG4
内部再生电阻器	内置 (0.6 ~ 7 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	内置 (0.6 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW)
动态制动器	内置 (0.6 ~ 7 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	内置 (0.6 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW) ■惯性移动距离可能会不同。* <sup>1</sup>
主电路电源	AC输入时: 三相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz	AC输入时: 三相AC 380 V ∼ 480 V、50 Hz/60 Hz
控制电路电源	AC输入时: 单相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz	AC输入时: 单相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz
DC 24 V电源	需要外部提供	需要外部提供
自动调谐	自动调谐: 40等级 一键式调整	自动调谐: 40等级 一键式调整 ■瞬间调谐
DIO点数(EM2除外)	DI: 3点 DO: 3点	■DI: 5点 DO: 3点
编码器脉冲输出	ABZ相脉冲 (差动线驱动器)	ABZ相脉冲 (差动线驱动器)
DIO接口	输入输出:漏型/源型	输入输出:漏型/源型
模拟输入输出	相当于(输出) 10位 × 2ch	相当于(输出) 10位 × 2ch
伺服参数设定方法	MR Configurator2 控制器	MR Configurator2 控制器
旋转型伺服电机 (编码器分辨率)	HG系列 (22位)	■HK系列(26位)
LED显示	7段3位	7段3位
先进振动抑制控制 II	有	有
自适应滤波器Ⅱ	有	有
陷波滤波	有 (5个)	有 (5个)
Tough Drive	有	有
驱动记录	有	有
强制停止	可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)	可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)
机械诊断	滚珠丝杠诊断	滚珠丝杠诊断 ■齿轮诊断 ■皮带诊断
断线检测	无	■有(输入缺陷检测、输出缺陷检测)
编码器通信诊断	无	■有
共直流母线方式连接 (支持简易共直流母线单元MR-CM)	不支持	不支持
功能安全	关于功能比较,请参照下述章节。 ©3 52页 功能安全	

<sup>\*1</sup> 关于惯性移动距离,请参照下述手册。 □□MR-J5 用户手册(硬件篇)

### ■功能安全

• MR-J4-\_B4替换为MR-J5-\_G4

项目		MR-J4B4	MR-J5G4
伺服放大器单体	安全监视功能	STO	STO STO
	输入软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)
	输出软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)
	基于经由网络的安 全监视功能	不支持	不支持
与MR-D05组合时	安全监视功能	STO/SS1	STO/SS1

#### • MR-J4-\_B4-RJ替换为MR-J5-\_G4-RJ

项目		MR-J4B4-RJ	MR-J5G4-RJ
伺服放大器单体	安全监视功能	STO	■STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLT
	输入软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)
	输出软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)
	基于经由网络的安 全监视功能	不支持	■支持 (CC-Link IE TSN)
与MR-D30组合时	安全监视功能	STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM	■不支持
	输入软元件 (双层接线)	6点(源型/漏型)	
	输出软元件	源型: 3点 (双层接线) 及1点 (单一接线) 漏型: 1点 (单一接线)	
与MR-D05组合时	安全监视功能	STO/SS1	STO/SS1

#### 多轴伺服放大器 项目 MR-J4W\_-\_B MR-J5W\_-\_G 容量范围 MR-J4W2-22B 200 W (A轴)/200 W (B MR-J5W2-22G 200 W (A轴)/200 W (B 400 W (A轴)/400 W (B 400 W (A轴)/400 W (B MR-J4W2-44B MR-J5W2-44G 750 W (A轴)/750 W (B MR-J4W2-77B 750 W (A轴)/750 W (B MR-15W2-77G MR-J4W2-1010B 1 kW (A轴)/1 kW (B轴) MR-J5W2-1010G 1 kW (A轴)/1 kW (B轴) MR-J4W3-222B 200 W (A轴)/200 W (B MR-J5W3-222G 200 W (A轴)/200 W (B 轴)/200 W (C轴) 轴)/200 W (C轴) MR-J4W3-444B 400 W (A轴)/400 W (B 400 W (A轴)/400 W (B MR-J5W3-444G 轴)/400 W (C轴) 轴)/400 W (C轴) 内部再生电阻器 内置 内置 MR-J4W2-22B/-44B 20 W MR-J5W2-22G/-44G 20 W MR-T4W2-77B/-1010B 100 W MR-I5W2-77G/-1010G 100 W MR-J4W3-222B/-444B 30 W MR-J5W3-222G/-444G 30 W 动态制动器 内置 ■惯性移动距离可能会不同。 $^{*1}$ 主电路电源 MR-J4W2-1010B以外 MR-J5W2-1010G以外 三相或单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 三相或单相AC 200 $\sim$ 240 V、50 Hz/60 Hz MR-T4W2-1010B MR-15W2-1010G 三相AC 200 $\sim$ 240 V、50 Hz/60 Hz 三相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 控制电路电源 单相AC 200 V $\sim$ 240 V、50 Hz/60 Hz 单相AC 200 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz 接口电源 需要外部提供 (DC 24 V) 需要外部提供 (DC 24 V) 自动调谐 自动调谐: 40等级 自动调谐: 40等级 一键式调整 一键式调整 ■瞬间调谐 DIO点数 (EM2除外) [MR-14W2- B] [MR-15W2- G] DI: 6点 ■DI: 7点 DO: 4点 DO: 4点

[MR-J4W3-\_B]

AB相(差动线驱动器) × 2轴

可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)

关于功能比较,请参照下述章节。

☞ 54页 功能安全

输入输出:漏型/源型

MR Configurator2

HG系列 (22位)

DI: 9点

DO: 5点

不支持

控制器

7段3位

有 (5个)

滚珠丝杠诊断

有

有

有

无

无

不支持

\*1 关于惯性移动距离,请参照下述手册。 □ MR-J5 用户手册 (硬件篇)

编码器脉冲输出

模拟监视输出

伺服参数设定方法

旋转型伺服电机

(编码器分辨率) LED显示

自适应滤波器Ⅱ 陷波滤波

Tough Drive

驱动记录

强制停止

机械诊断

断线检测

功能安全

编码器通信诊断

共直流母线方式连接

(支持简易共直流母线单元MR-CM)

先进振动抑制控制 Ⅱ

DIO接口

可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)

■有(输入缺陷检测、输出缺陷检测)

[MR-J5W3-\_G]

AB相(差动线驱动器)× 2轴

输入输出:漏型/源型

MR Configurator2

■HK系列 (26位)

DI: 9点

DO: 5点

不支持

控制器

7段3位

有 (5个)

滚珠丝杠诊断 ■齿轮诊断

有

有

■有

■支持


### ■功能安全


项目		MR-J4WB	MR-J5WG	
伺服放大器单体	安全监视功能	STO	■STO/SS1/SBC	
	输入软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)	
	输出软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)	
	支持安全功能	STO STO	■STO/SS1/SBC	
与MR-D05组合时	安全监视功能	STO/SS1	STO/SS1	

# 5.2 标准接线图比较


# 1轴伺服放大器


### MR-J4-\_B





### MR-J4W\_-\_B







# 5.3 连接器的对应一览表

## 由MR-J4-\_B\_至MR-J5-\_G\_

关于信号的详细内容,请参阅各伺服放大器的手册。





### 连接器的对应一览

No.	连接器名称	连接器编号		注意事项
		MR-J4B_	MR-J5G_	
(1)	SSCNET III电缆连接器	CN1A	_	无法使用。
(2)	SSCNET III电缆连接器	CN1B	_	
(3)	编码器连接器	CN2	CN2	可以使用替换前的连接器。
(4)	USB通信用连接器	CN5	CN5	
(5)	输入输出信号用连接器	CN6	CN3	输入输出信号的引脚配置不同。应根据需要修正接线和电缆等。 关于详细内容,请参照下述章节。 [2] 60页 控制电路系统信号的比较
(6)	主电路电源连接器	CNP1	CNP1	应使用MR-J5G_附带的连接器。
(7)	控制电路电源连接器	CNP2	CNP2	
(8)	伺服电机电源输出连接器	CNP3	CNP3	
(9)	电池用连接器	CN4	CN4	可以使用替换前的连接器。 (与直驱电机组合使用时) 与IK系列旋转型伺服电机组合使用时,无需电池。
(10)	外部编码器用连接器	CN2L	CN2L	可以使用替换前的连接器。
(11)	STO输入信号用连接器	CN8	CN8	
(12)	Ethernet电缆连接器	_	CN1A	需要新准备。
(13)	Ethernet电缆连接器	_	CN1B	
(14)	模拟监视连接器	_	CN6	模拟监视可用于CN6。应根据需要修正接线和电缆等。

# 控制电路系统信号的比较

R-J4B_		简称	MR-J5G_		
接器信号配置	连接器引脚编号		连接器引脚编号		
CN3	CN3-1	LG	_	CN3	
	CN3-2	DI1	_		
	CN3-3	DOCOM	CN3-3		
2 LG 12 LG	CN3-4	MO1	CN6-3	2 TPR2 12 LG	
DI1 DI2	CN3-5	DICOM	CN3-5	I SP I SN	
4 14	CN3-6	LA	CN3-6	4	
DOCOM MBR	CN3-7	LB	CN3-7	DOCOM MBR	
MO1 5 MO2 15	CN3-8	LZ	CN3-8	ADIN0 5 ADIN1 15	
6 DICOM 16 ALM	CN3-9	INP	CN3-9	6 DICOM 16 ALM	
LA 7 LAR 17	CN3-10	DICOM	_	LA 7 LAR 17	
8 18	CN3-11	LG	CN3-11	8 18	
LB LBR	CN3-12	DI2	_	LBR   LBR	
LZ 9 LZR 19	CN3-13	MBR	CN3-13	LZ 9 LZR 19	
10 INP 20 DI3	CN3-14	MO2	CN6-2	10 INP 20 DOG	
DICOM EM2	CN3-15	ALM	CN3-15	TPR1 EM2	
	CN3-16	LAR	CN3-16		
	CN3-17	LBR	CN3-17		
	CN3-18	LZR	CN3-18	CN6	
	CN3-19	DI3	_	3	
	CN3-20	EM2	CN3-20	3  MO1	
	板	SD	板	2 MO2 1 LG	

# 主电路电源系统信号的比较

MR-J4B_	主电路电源系统信号	MR-J5G_	主电路电源系统信号
MR-J4-10B(-RJ) ~ MR-J4-200B(-RJ)	CNP1 L1 L2 L3 N- P3 P4 P+	MR-J5-10G (-RJ) ~ MR-J5-350G (-RJ)	CNP1 L3 N-P3 P4
	C CNP2 D L11 L21 U CNP3 V W 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m]		C CNP2 D L11 L21 CNP3 V W 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m]
MR-J4-350B(-RJ)	CNP1 L1 L2 CNP1 R3 P4 C CNP2 D L11 L21		
MR-J4-500B(-RJ)	TE2 L11	MR-J5-500G(-RJ)	CNP1A L2 L3 N- CNP1B P3 P4  P+ C CNP2 D
	TE4		CNP3 U W PE 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m] CNP1A、CNP1B、CNP2、CNP3是连接器。


MR-J4B_	主电路电源系统信号	MR-J5G_	主电路电源系统信号
MR-J4-700B(-RJ)	TE3 N-P3P4  TE1 L1 L2 L3 P+ C U V W TE2 L11L21  PE	MR-J5-700G(-RJ)	CNP1A L2 L3 N-P3 P4 P4 C C CNP2 D L11 L21 CNP3 V W PE 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m]
MR-J4-60B4(-RJ) ~ ~ MR-J4-350B4(-RJ)	N-   L1   L2   L3   P3   P4   P+   C   C   C   D   L11   L21   C   C   D   V   W	MR-J5-60G4(-RJ) ~ MR-J5-350G4(-RJ)	CNP1A、CNP1B、CNP2、CNP3是连接器。  CNP1

	1		1
MR-J4B_	主电路电源系统信号	MR-J5G_	主电路电源系统信号
MR-J4-500B4  MR-J4-700B4	TE2 L11L21 TE3 N- P3P4  TE1 L1 L2 L3 P+ C U V W  PE	MR-J5-G_ MR-J5-500G4 MR-J5-700G4	上中路电源系统信号
MR-J4-11KB MR-J4-15KB MR-J4-11KB4 MR-J4-15KB4	紧固转矩: 0.8 [N・m]  PE 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N・m]  TE1、TE2、TE3是端子台。  TE1-1  L1 L2 L3 U V W  TE2  PE  L11 L21  場 場 日本 の	MR-J5-12KG MR-J5-17KG MR-J5-12KG4 MR-J5-17KG4	TE1-1 L1 L2 L3 U V W TE2 PE L11 L21 P3 P4 P+ C P4A N-  TE1-1 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N•m] TE1-2 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N•m] TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m] PE 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 1.2 [N•m]

MR-J4B_	主电路电源系统信号	MR-J5G_	主电路电源系统信号
MR-J4-22KB MR-J4-22KB4	TE1-1 TE2  L11 L2 L3 U V W PE  L11 L21  TE1-2  P3 P4 P+ C N-	MR-J5-25KG MR-J5-25KG4	TE1-1 TE2 L11 L2 L3 U V W PE L11 L21 TE1-2 P3 P4 P+ C P4A N-
	TE1-1 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE1-2 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N·m] PE 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m]		TE1-1 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE1-2 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N·m] PE 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m]

## 由MR-J4W-\_B\_至MR-J5W-\_G

关于信号的详细内容,请参阅各伺服放大器的手册。



### 连接器的对应一览

No.	连接器名称	连接器编号		注意事项
		MR-J4WB_	MR-J5WG_	
(1)	SSCNET III电缆连接器	CN1A	_	无法使用。
(2)	SSCNET III电缆连接器	CN1B	_	
(3)	编码器连接器	CN2A CN2B CN2C	CN2A CN2B CN2C	可以使用替换前的连接器。
(4)	USB通信用连接器	CN5	CN5	
(5)	输入输出信号用连接器	CN3	CN3	
(6)	主电路电源连接器	CNP1	CNP1	应使用MR-J5WG附带的连接器。
(7)	控制电路电源连接器	CNP2	CNP2	
(8)	伺服电机电源输出连接器	CNP3A CNP3B CNP3C	CNP3A CNP3B CNP3C	
(9)	电池用连接器	CN4	CN4	可以使用替换前的连接器。 (与直驱电机组合使用时) 与HK系列旋转型伺服电机组合使用时,无需电池。
(10)	STO输入信号用连接器	CN8	CN8	可以使用替换前的连接器。
(11)	Ethernet电缆连接器	_	CN1A	需要新准备。
(12)	Ethernet电缆连接器	_	CN1B	
(13)	模拟监视连接器	_	CN6	MR-J4WB不支持模拟监视。在MR-J5WG中模拟监视可用于CN6。应根据需要进行设定。

# 控制电路系统信号的比较

B	简称 MR-J5WG					
<b>号配置</b>	连接器引脚编号	连接器引脚编号		连接器信号配置		
CN3	CN3-1 CN3-2 CN3-3	DI1-C DI2-C LA-A LB-A	CN3-1 CN3-2 CN3-3	CN3		
2 DI1-C 15 LG DI2-C 3 DI3-C 16 4 LA-A 17 LAR-A LB-A 5 LBR-B 20 8 DI1-A 21 DI1-B DI2-A 9 DI2-B 22 10 DI3-A 23 DI3-B EM2 11 DICOM 24 12 CALM 25 CINP MBR-A 13 MBR-B 26 MBR-C DOCOM	CN3-4 CN3-5 CN3-6 CN3-7 CN3-8 CN3-9 CN3-10 CN3-11 CN3-12 CN3-13 CN3-14 CN3-15 CN3-16 CN3-17 CN3-18 CN3-19 CN3-20 CN3-21 CN3-22 CN3-23	LB-A  LA-B  LB-B  DI1-A  DI2-A  DI3-A  EM2  CALM  MBR-A  MBR-C  LG  DI3-C  LAR-A  LBR-A  LBR-B  DI1-B  DI2-B  DI3-B  DICOM	CN3-4  CN3-5  CN3-6  CN3-7  CN3-8  CN3-9  CN3-10  CN3-11  CN3-12  CN3-13  CN3-14  CN3-15  CN3-16  CN3-17  CN3-18  CN3-19  CN3-20  CN3-21  CN3-22  CN3-23	2 DI1-C 15 LG DI2-C 3 DI3-C 16 4 LA-A 17 LAR-A LB-A 5 LBR-A 18 6 LA-B 19 LAR-B LB-B 7 LBR-B 20 8 DI1-A 21 DI1-B DI2-A 9 DI2-B 22 10 DI3-A 23 DI3-B EM2 11 DICOM 24 12 CALM 25 CINP MBR-A 13 MBR-B 26 MBR-C DOCOM		

## 主电路电源系统信号的比较

工 品 已经次次日 3 日3			
MR-J4WB	主电路电源信号	MR-J5WG	主电路电源信号
MR-J4W2-22B/ MR-J4W2-44B/ MR-J4W2-77B/ MR-J4W2-1010B	CNP1 L1 1 L2 2 L3 3 CNP2 P+ L11 1 C 1L21 2 D N- 3 A B CNP3A W U 1 D V 2 A B CNP3B W U 1 D V 2 A B PE B	MR-J5W2-22G/ MR-J5W2-44G/ MR-J5W2-1010G	CNP1 L1 L2 L3 N- P4  CNP2 P+ C D L11 L21  CNP3A  W U 1

MR-J4WB	主电路电源信号	MR-J5WG	主电路电源信号
MR-J4W3-222B/ MR-J4W3-444B	CNP1 L1 1 2 2 13 3 CNP2 P+ 111 1 C 121 2 D N-3 A B CNP3A W U 1 W U 1 W V 2 A B CNP3B W U 1 W U 1 W V 2 A B CNP3C W U 1 W V 2 A B CNP3C W U 1 W V 2 A B CNP3C W U 1 W W W U 1 W W W U 1 W W W U 1 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	MR-J5W3-222G/ MR-J5W3-444G	CNP1  L1  L2  L3  N-  P4  CNP2  P+  C  D  L11  L21  CNP3A  W U 1

# 5.4 伺服放大器外形尺寸、安装尺寸比较

要点 🎤

有差异的内容以■表示。

## 1轴伺服放大器 200 V级(7 kW以下)

### 外形尺寸比较

MR-J4-\_B\_与MR-J5-\_G\_的外形尺寸比较如下表所示。


- 1 kW以下时,控制柜安装面的尺寸不变。
- 2 kW/3.5 kW时,安装孔的位置已从中央上方更改为左上方。
- 5 kW/7 kW时,电源的接线规格已从端子台更改为连接器接线,接线方法有所不同。

外形尺寸比较(同一容量的比较)[单位: mm]


型号	型号	纵向		横向		深度		安装螺丝间隔	
MR-J4B_	MR-J5G_	J4B	J5G	J4B	J5G	J4B	J5G	J4B	J5G
MR-J4-10B(-RJ)	MR-J5-10G(-RJ)	168	<b>■</b> 172	40	40	135	135	纵向156 (2处)	纵向156 (2处)
MR-J4-20B(-RJ)	MR-J5-20G(-RJ)								
MR-J4-40B(-RJ)	MR-J5-40G(-RJ)					170	<b>■</b> 135		
MR-J4-60B(-RJ)	MR-J5-60G(-RJ)						170		
MR-J4-70B(-RJ)	MR-J5-70G(-RJ)			60	60	185	185	纵向156/横向42 (3处)	纵向156/横向42(3处)
MR-J4-100B(-RJ)	MR-J5-100G(-RJ)								
MR-J4-200B(-RJ)	MR-J5-200G(-RJ)			90	90	195	195	纵向156/横向78 (3处)	纵向156/横向78(3处)
MR-J4-350B(-RJ)	MR-J5-350G(-RJ)								
MR-J4-500B(-RJ)	MR-J5-500G(-RJ)	250	250	105	105	200	200	纵向235/横向93 (4处)	纵向235/横向93(4处)
MR-J4-700B(-RJ)	MR-J5-700G(-RJ)	300	300	172	<b>■</b> 170			纵向285/横向160(4处)	纵向285/横向160(4处)
MR-J4-11KB	MR-J5-12KG	400	400	220	220	260	260	纵向380/横向196(4处)	纵向380/横向196(4处)
MR-J4-15KB	MR-J5-17KG								
MR-J4-22KB	MR-J5-25KG			260	260			纵向376/横向236(4处)	纵向376/横向236(4处)

### 外形图比较

■MR-J4-10B(-RJ)/MR-J4-20B(-RJ) 与MR-J5-10G(-RJ)/MR-J5-20G(-RJ)/MR-J5-40G(-RJ) 的比较 MR-J4-10B(-RJ)/MR-J4-20B(-RJ)




MR-J5-10G(-RJ)/MR-J5-20G(-RJ)/MR-J5-40G(-RJ)




# ■MR-J4-40B(-RJ)/MR-J4-60B(-RJ) 与MR-J5-60G(-RJ) 的比较


MR-J4-40B(-RJ)/MR-J4-60B(-RJ)




MR-J5-60G(-RJ)




# ■MR-J4-70B(-RJ)/MR-J4-100B(-RJ) 与MR-J5-70G(-RJ)/MR-J5-100G(-RJ) 的比较 MR-J4-70B(-RJ)/MR-J4-100B(-RJ)




MR-J5-70G(-RJ)/MR-J5-100G(-RJ)




# ■MR-J4-200B(-RJ) 与MR-J5-200G(-RJ)/MR-J5-350G(-RJ) 的比较 MR-J4-200B(-RJ)




MR-J5-200G(-RJ)/MR-J5-350G(-RJ)



# ■MR-J4-350B(-RJ) 与MR-J5-200G(-RJ)/MR-J5-350G(-RJ) 的比较 MR-J4-350B(-RJ)





MR-J5-200G(-RJ)/MR-J5-350G(-RJ)



### ■MR-J4-500B(-RJ) 与MR-J5-500G(-RJ) 的比较


MR-J4-500B(-RJ)






### ■MR-J4-700B(-RJ) 与MR-J5-700G(-RJ) 的比较

MR-J4-700B(-RJ)





MR-J5-700G(-RJ)



# ■MR-J4-11KB/MR-J4-15KB与MR-J5-12KG/MR-J5-17KG的比较


MR-J4-11KB/MR-J4-15KB






### ■MR-J4-22KB与MR-J5-25KG的比较

MR-J4-22KB





# 1轴伺服放大器 400 V级(7 kW以下)

# 外形尺寸比较

MR-J4-\_B\_与MR-J5-\_G\_的外形尺寸比较如下述所示。

- 1 kW以下时,控制柜安装面的尺寸不变。
- 2 kW时,安装孔的位置已从中央上方更改为左上方。
- 3.5 kW时,没有安装兼容性。
- 5 kW时,控制柜安装面的尺寸不变,但电源系统接线的连接不同。

关于兼容性的详细内容, 请参照下述章节。

写91页 设置间隔的兼容性(仅限于从MR-J4-500B4替换为MR-J5-500G4)


7 kW时,没有安装兼容性。

外形尺寸比较(同一容量的比较)[单位: mm]


型号	型号	纵向	纵向横向		深度		安装螺丝间隔		
MR-J4B_	MR-J5G_	J4B	J5G	J4B	J5G	J4B	J5G	J4B	J5G
MR-J4-60B4(-RJ)	MR-J5-60G4(-RJ)	168	<b>■</b> 172	60	60	195	195	纵向156/横向42 (3处)	纵向156/横向42 (3处)
MR-J4-100B4(-RJ)	MR-J5-100G4(-RJ)								
MR-J4-200B4(-RJ)	MR-J5-200G4(-RJ)			90	90			纵向156/横向78(3处)	纵向156/横向78(3处)
MR-J4-350B4(-RJ)	MR-J5-350G4(-RJ)	250		105	■90	200	<b>■</b> 195	纵向235/横向93 (4处)	■纵向156/横向78(3处)
MR-J4-500B4	MR-J5-500G4	250	250	130	130	200	200	纵向235/横向118(4处)	纵向235/横向118(4处)
MR-J4-700B4	MR-J5-700G4	300	■250	172	■130	1		■纵向285/横向160(4处)	■纵向235/横向118(4处)
MR-J4-11KB4	MR-J5-12KG4	400	400	220	220	260	260	纵向380/横向196(4处)	纵向380/横向196(4处)
MR-J4-15KB4	MR-J5-17KG4								
MR-J4-22KB4	MR-J5-25KG4			260	260			纵向376/横向236(4处)	纵向376/横向236(4处)

# 外形图比较


# ■MR-J4-60B4(-RJ)/MR-J4-100B4(-RJ) 与MR-J5-60G4(-RJ)/MR-J5-100G4(-RJ) 的比较 MR-J4-60B4(-RJ)/MR-J4-100B4(-RJ)




MR-J5-60G4(-RJ)/MR-J5-100G4(-RJ)




# ■MR-J4-200B4 (-RJ) 与MR-J5-200G4 (-RJ)/MR-J5-350G4 (-RJ) 的比较 MR-J4-200B4 (-RJ)




MR-J5-200G4 (-RJ) /MR-J5-350G4 (-RJ)



# ■MR-J4-350B4 (-RJ) 与MR-J5-200G4 (-RJ)/MR-J5-350G4 (-RJ) 的比较 MR-J4-350B4 (-RJ)




MR-J5-200G4(-RJ)/MR-J5-350G4(-RJ)




### ■MR-J4-500B4与MR-J5-500G4/MR-J5-700G4的比较

MR-J4-500B4




MR-J5-500G4/MR-J5-700G4




### ■MR-J4-700B4与MR-J5-500G4/MR-J5-700G4的比较

MR-J4-700B4





MR-J5-500G4/MR-J5-700G4



### ■MR-J4-11KB4/MR-J4-15KB4与MR-J5-12KG4/MR-J5-17KG4的比较


MR-J4-11KB4/MR-J4-15KB4






### ■MR-J4-22KB4与MR-J5-25KG4的比较

MR-J4-22KB4





# 设置间隔的兼容性(仅限于从MR-J4-500B4替换为MR-J5-500G4)

由于MR-J4-500B4与MR-J5-500G4的电源接线连接不同,因此伺服放大器底部与控制柜内部或其他设备之间的间隔不同。如果要安装或拆卸底部的连接器(CNP1及CNP3),应将设置间隔设为70 mm以上。


通过使用Proterial Ltd. 生产的电缆,可以实现设置间隔的互换。但是,如果在使用电缆在控制柜内安装或拆卸底部的连接器时,应将设置间隔设为70 mm以上。以40 mm等狭小间隔进行设置时,应先将电缆连接到底部的连接器,然后在插入的状态下设置伺服放大器。应先拆卸电缆弯曲部分的护套后再使用。


#### ■伺服放大器的设置间隔比较

• 设置1台时(相同容量的比较)

方向	MR-J4-500B4	MR-J5-500G4
正面	80 mm以上	80 mm以上
左右	10 mm以上	10 mm以上
上	40 mm以上	40 mm以上
下	40 mm以上	70 mm以上 使用Proterial Ltd.生产的电缆时: 40 mm以上

#### MR-J4-500B4






• 设置2台以上时(相同容量的比较) 400 V级的伺服放大器不可紧密安装。

方向	MR-J4-500B4	MR-J5-500G4
正面	80 mm以上	80 mm以上
左右	控制柜内部或其他设备之间: 30 mm以上 伺服放大器之间: 10 mm以上	控制柜内部或其他设备之间: 30 mm以上 伺服放大器之间: 10 mm以上
上	40 mm以上	40 mm以上
下	40 mm以上	70 mm以上 使用Proterial Ltd.生产的电缆时: 40 mm以上

#### MR-J4-500B4



# 

### ■Proterial Ltd. 生产的电缆(介绍品)

如需购买电缆,请咨询Proterial Ltd.的主页。

https://www.china.proterial.com/

咨询时,请提供品名简称和规格书编号。

品名简称	规格书编号	尺寸	线芯数	屏蔽	连接目标
UL2570 2X14AWG (41/0.26) LF	SP23-60528	AWG 14	2	无	L11、L21、P+、C
UL2570-SB 2X14AWG (41/0.26) LF				有	
UL2570 3X12AWG (65/0.26) LF		AWG 12	3	无	L1、L2、L3、U、V、W、PE
UL2570-SB 3X12AWG (65/0.26) LF				有	
UL2570 4X12AWG (65/0.26) LF			4	无	
UL2570-SB 4X12AWG (65/0.26) LF				有	

# 多轴伺服放大器

# 外形尺寸比较

MR-J4W\_-\_B与MR-J5W\_-\_G的外形尺寸比较如下表所示。

MR-J4W2-\_B的情况下,控制柜安装面的尺寸不变。

MR-J4W3-\_B没有安装兼容性。


外形尺寸比较(同一容量的比较)[单位: mm]

型号	型号	纵向		横向		深度		安装螺丝间隔	
MR-J4WB	MR-J5WG	J4WB	J5WG	J4WB	J5WG	J4WB	J5WG	J4WB	J5WG
MR-J4W2-22B	MR-J5W2-22G	168	<b>■</b> 172	60	60	195	195	纵向156	纵向156
MR-J4W2-44B	MR-J5W2-44G							(2处)	(2处)
MR-J4W2-77B	MR-J5W2-77G			85	85			纵向156/横向73	纵向156/横向73
MR-J4W2-1010B	MR-J5W2-1010G							(3处)	(3处)
MR-J4W3-222B	MR-J5W3-222G			<b>■</b> 75			纵向156/横向73	■纵向156/横向63	
MR-J4W3-444B	MR-J5W3-444G							(3处)	(3处)


# 外形图比较

### ■MR-J4W2-22B/MR-J4W2-44B与MR-J5W2-22G/MR-J5W2-44G的比较

MR-J4W2-22B/MR-J4W2-44B




MR-J5W2-22G/MR-J5W2-44G




#### ■MR-J4W2-77B/MR-J4W2-1010B与MR-J5W2-77G/MR-J5W2-1010G的比较

MR-J4W2-77B/MR-J4W2-1010B




MR-J5W2-77G/MR-J5W2-1010G




#### ■MR-J4W3-222B/MR-J4W3-444B与MR-J5W3-222G/MR-J5W3-444G的比较

MR-J4W3-222B/MR-J4W3-444B



MR-J5W3-222G/MR-J5W3-444G



# 5.5 伺服放大器的初始化时间

本节介绍关于伺服放大器的初始化时间(从接通电源到接收伺服ON指令的时间)。初始化时间在MR-J4系列和MR-J5系列中不同,因此请注意初始化时间的差异。


#### 注意事项

- 如果在可动部上下运动的设备上使用外部计时器调整防止掉落用制动器的开放时间,则伺服锁定前的时间会延长,可动部可能会掉落。应根据需要重新调整制动器开放时间或使用MBR(电磁制动互锁信号)。
- 由于接通电源时的伺服0N时间有延迟,可能会导致从接通电源后到伺服电机启动前的时间延迟。

# 1轴伺服放大器

#### MR-J4- B


初始化时间为3 s  $\sim$  4 s。



- \*1 在线性伺服系统及全闭环系统中,该时间为 $5 s \sim 6 s$ 。
- \*2 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测时,这个时间还会更长。

#### MR-J5-\_G\_

初始化时间为2.5 s ~ 3.5 s + 网络初始通信时间。




- \*1 线性伺服系统及全闭环系统的情况下,时间会比该时间长2 s。
- \*2 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测时,这个时间还会更长。

# 多轴伺服放大器

# MR-J4W\_-\_B


初始化时间约为4 s。



- \*1 在线性伺服系统及全闭环系统中,该时间约为6 s。
- \*2 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测时,这个时间还会更长。

# MR-J5W\_-\_G

初始化时间为 $3.5 s \sim 4.0 s + 网络初始通信时间。$ 



- \*1 线性伺服系统的情况下,时间会比该时间长2 s。
- \*2 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测时,这个时间还会更长。

# 5.6 外围设备对应比较

# 6 伺服参数转换

# 6.1 伺服参数流用步骤

通过参数转换功能将 $MR-J4-B_/MR-J4W_-B$ 的伺服参数转换为 $MR-J5-G_/MR-J5W_-G$ 的伺服参数。

参数转换功能可以在GX Works3或MR Configurator2中使用。

可编程控制器工程的创建与参数转换同时进行时,应参照下述章节转换伺服参数。

101页 利用GX Works3通过参数转换功能进行转换时

可编程控制器工程的创建与参数转换不同时进行时,应参照下述章节转换伺服参数。

110页 利用MR Configurator2通过参数转换功能进行转换时


### 要点 👂

- 仅限MR-J4-B\_/MR-J4W\_-B以及MR-J5-G\_/MR-J5W\_-G\_共通的伺服参数可以转换。在MR-J5-G\_/MR-J5W\_-\_G\_中添加的伺服参数为初始值。
- •应事先输出MR-J4\_-B\_的参数文件。按轴逐个导入参数文件,通过参数转换功能进行转换。

# 利用GX Works3通过参数转换功能进行转换时


以在基板模块的插槽号0中安装运动模块RD78G4(S) 为例进行说明。

1. 启动GX Works3。



- **2.** 打开运动模块RD78G(S) 流用的可编程控制器工程。 通过菜单的[工程] ⇒[打开],选择流用的工程并点击[打开]。
- 3. 打开模块参数窗口。


双击导航窗口的[参数] ➡[模块信息] ➡ [0000: RD78G4(S)] ➡ [模块参数(网络)]。




#### 4. 打开CC-Link IE TSN配置窗口。

从模块参数窗口的设置项目一览点击 [基本设置]。

在设置项目中选择 [网络配置设置], 双击"〈详细设置〉"。




5. 在CC-Link IE TSN配置窗口确认已勾选 [参数自动设置] 后,双击"〈详细设置〉"。



显示下述窗口,单击 [确定]。




在信息窗口单击 [确定] 后,MR Configurator2将启动。



### 6. 显示参数转换窗口。

单击菜单「参数〕⇒「参数转换器]。




显示下述窗口,单击[确定]。



#### 7. 转换参数文件。

从参数转换窗口左上方的下拉菜单选择要进行参数设置的轴。然后单击[文件选择],选择事先输出的MR-J4\_-\_B\_的参数文件。



显示下述窗口,单击[是]。




显示下述窗口,单击[确定]。



- 6 伺服参数转换
- 6.1 伺服参数流用步骤

#### 8. 反映伺服参数。

单击参数转换窗口的「更新至工程]。




确认在下述窗口信息中显示的站号是在CC-Link IE TSN配置中要设置的站号后,单击 [是]。在显示的站号的伺服放大器中将反映伺服参数。

如果不是要设置的站号,则单击[否]。在参数转换窗口左上方的组合框中选择要设置的站号后,单击[更新至工程]反映伺服参数。



9. 伺服参数的反映完成后,对象轴的参数将被更新,确认参数值后关闭下述窗口。




显示下述窗口,单击[是]。




#### **10.** 反映至工程。

在CC-Link IE TSN配置窗口确认已勾选[参数自动设置]后,单击[反映设置并关闭]。



11. 在模块参数窗口单击 [应用]。



**12.** 单击菜单 [工程] ⇒[另存为]。

# 利用MR Configurator2通过参数转换功能进行转换时

以"MR-J5-G(-RJ)"的工程创建为例进行说明。

1. 启动MR Configurator2。



**2.** 创建MR-J5- G 用的新工程。

单击菜单[工程] ➡[新建]。在显示的[新建(单轴工程)]窗口选择[机种]: "MR-J5-G(-RJ)"。然后,单击[确定]后将创建新工程。




**3.** 显示参数转换窗口。 单击菜单 [参数] ⇔[参数转换器]。 显示下述窗口,单击 [确定]。



#### 4. 转换参数文件。

单击参数转换窗口的[文件选择],选择事先输出的MR-J4-B的参数文件。




显示下述窗口,单击[是]。



窗口显示的"对象轴"是MR Configurator2工程上的轴编号。单轴工程时,对象轴显示为"轴1"。

#### 5. 反映伺服参数。

单击参数转换窗口的「更新至工程]。




显示下述窗口,单击[是]。单击[是]后,进行伺服参数的反映。



#### **6.** 反映至工程。

伺服参数的反映完成后,轴1的参数将被更新。确认参数值后,单击「另存为],输入文件名,单击「保存]。



无法通过参数文件判断之前工程的轴编号,因此应通过对文件名附加轴编号等措施来进行轴的管理。通过MR Configurator2进行参数转换后,将参数文件读入可编程控制器工程,以反映伺服参数。

# 6.2 转换规则

使用参数转换功能将 $MR-J4-B_/MR-J4W_-B$ 转换为 $MR-J5-G_/MR-J5W_-G$ 的转换规则如下所示。下表中未记载的伺服参数将被设为初始值。

## 要点 🎤

MR-J4系列与MR-J5系列的机型规格存在差异。应根据需要修正伺服参数的设定。

替换带有减速机的伺服电机时,替换前后减速比可能会不同。应确认伺服电机的规格后根据需要修正电子齿轮设定。关于电子齿轮设定的方法,请参照各控制器的手册。

## 基本设定伺服参数组([Pr. PA\_ \_ ])

## 要点 🏱

多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- •[Pr. PA02 再生选件]
- •[Pr. PA04 功能选择A-1]
- [Pr. PA23 驱动记录任意报警触发设定]

MR-J4	B_/MR-J4WB			MR-J5	G_/MR-J5WG	转换规则			
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象		
PA01	运行模式			PA01	运行模式				
	运行模式选择	Hex	X _		运行模式选择	Hex	PA01. 1	MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为 1_时: 转换为"0"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。	
	兼容模式选择		X	7	厂商设定用	7	PA01.3	转换为"3(初始值)"。	
	_	_	_		全闭环运行模式选择		PA01. 4	MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为 1_时: 转换为"1"。 MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为 1_以外时: 转换为"0"。	
PA02	再生选件			PA02	再生选件				
	再生选件选择	Hex	XX	1	再生选件选择	Hex	PA02. 0-1	转换为"00 (初始值)"。	
PA03	绝对位置检测系统			PA03	绝对位置检测系统				
	绝对位置检测系统选择	Hex	X		绝对位置检测系统选择	Hex	PA03. 0	继续使用设定值。	
PA04	功能选择A-1			PA04	功能选择A-1				
	伺服强制停止选择	Hex	_ X		伺服强制停止选择	Hex	PA04. 2	继续使用设定值。	
	强制停止减速功能选择		X		强制停止减速功能选择		PA04. 3	MR-J4-B_/MR-J4WB的设定值为0 _或2时: 继续使用设定值。 上述以外的情况下,转换为"2"。	
PA08	自动调谐模式			PA08	自动调谐模式				
	增益调整模式选择	Hex	X	1	增益调整模式选择	Hex	PA08. 0	继续使用设定值。	
PA09	自动调谐响应性	Dec	_	PA09	自动调谐响应性	Dec	_	继续使用设定值。	
PA10	到位范围	Dec	-	PA10	到位范围	Dec	-	MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为0_(标准控制模式)时: 转换为MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 的16倍的值。 MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为1_(全闭环控制模式)时: 转换为"25600"。 MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为4_(线性伺服电机控制模式)时: 继续使用设定值。 MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为6_(DD电机控制模式)时: 继续使用设定值。 ### W	
PA14	旋转方向选择/移动方向 选择	Dec	_	PA14	移动方向选择	Dec	_	继续使用设定值。	
PA15	编码器输出脉冲	Dec	_	PA15	编码器输出脉冲	Dec	_	根据下表进行转换。	
PA16	编码器输出脉冲2	Dec	_	PA16	编码器输出脉冲2	Dec	_		

[Pr. PA15]/[Pr. PA16] 的转换规则

MR-J4B_/MR-J4W	_В			MR-J5G_/MR-J5WG			
运行模式选择 [Pr. PA01] x _	标尺测量功能选择 [Pr. PA22] x	编码器输出脉冲用 编码器选择 [Pr. PC03]	编码器输出脉冲设 定选择 [Pr. PC03]	[Pr. PA15]	[Pr. PA16]		
0: 标准控制模式	0	_	0	继续使用设定值。	继续使用设定值。		
			1	转换为MR-J4B_/MR- J4WB的 [Pr. PA15] 的 16倍的值。	继续使用设定值。		
			3	继续使用设定值。	转换为MR-J4B_/MR- J4WB的 [Pr. PA16] 的 16倍的值。		
			上述以外	继续使用设定值。	继续使用设定值。		
	1或2	0	0	继续使用设定值。	继续使用设定值。		
			1	转换为MR-J4B_/MR- J4WB的 [Pr. PA15] 的 16倍的值。	继续使用设定值。		
			3	继续使用设定值。	转换为MR-J4B_/MR- J4WB的 [Pr. PA16] 的 16倍的值。		
			上述以外	继续使用设定值。	继续使用设定值。		
		1	_	MR-J5G_/MR-J5WG 转换为 [Pr. PA15] 的初 始值。	MR-J5G_/MR-J5WG 转换为 [Pr. PA16] 的初 始值。		
1: 全闭环控制模式	_	_	_	MR-J5G_/MR-J5WG 转换为 [Pr. PA15] 的初 始值。	MR-J5G_/MR-J5WG 转换为 [Pr. PA16] 的初 始值。		
4:线性伺服电机控制 模式	_	-	_	继续使用设定值。	继续使用设定值。		
6: DD电机控制模式	_	_	_	继续使用设定值。	继续使用设定值。		

MR-J4-	B_/MR-J4WB			MR-J5-	_G_/MR-J5WG			转换规则	
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象		
PA17	伺服电机系列设定	Hex	XXXX	PA17	伺服电机系列设定	Hex	PA17. 0-3	继续使用设定值。	
PA18	伺服电机类型设定	Hex	XXXX	PA18	伺服电机类型设定	Hex	PA18. 0-3	继续使用设定值。	
PA20	Tough Drive设定			PA20	Tough Drive设定				
	振动Tough Drive选择	Hex	X _		振动Tough Drive选择	Hex	PA20. 1	继续使用设定值。	
	SEMI-F47功能选择		_ X		SEMI-F47功能选择		PA20. 2	继续使用设定值。	
PA21	功能选择A-3			PA21	功能选择A-3				
	一键式调整功能选择	Hex	X		一键式调整功能选择	Hex	PA21.0	继续使用设定值。	
PA22	位置控制构成选择			PA22	位置控制构成选择				
	超级跟踪控制选择	Hex	X _		超级跟踪功能选择	Hex	PA22. 1	继续使用设定值。	
	标尺测量功能选择		X		标尺测量功能选择		PA22.3	继续使用设定值。	
PA23	驱动记录任意报警触发设定			PA23	驱动记录任意报警触发设定				
	报警详细编号设定	Hex	XX		报警详细编号设定	Hex	PA23. 0-1	转换为"00"。	
	报警编号设定		XX		报警编号设定		PA23. 2-4	转换为"000"。	
PA24	功能选择A-4			PA24	功能选择A-4				
	振动抑制模式选择	Hex	X		振动抑制模式选择	Hex	PA24.0	继续使用设定值。	
PA25	一键式调整 过冲允许等级	Dec	_	PA25	一键式调整 过冲允许等级	Dec	_	继续使用设定值。	
PA26	功能选择A-5	_		PA26	功能选择A-5				
*1	瞬停时转矩限制功能选择 (瞬停Tough Drive选择)	Hex	X	*1	瞬停时转矩限制功能选择	Hex	PA26. 0	继续使用设定值。	

<sup>\*1</sup> 仅可在MR-J4-\_B\_/MR-J5-\_G\_中使用。

## 增益、滤波设定伺服参数组([Pr. PB\_ \_ ])



多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4-	B_/MR-J4WB			MR-J5-	G_/MR-J5WG			转换规则
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PB01	自适应调谐模式(自适应流	悲波器Ⅱ)		PB01	自适应调谐模式(自适应流	悲波器Ⅱ)		
	滤波调谐模式选择	Hex	X		滤波调谐模式选择	Hex	PB01.0	继续使用设定值。
	调谐精度选择		X		调谐精度选择		PB01.3	继续使用设定值。
B02	振动抑制控制调谐模式(分	上进振动打	印制控制 Ⅱ)	PB02	振动抑制控制调谐模式(先	上进振动	印制控制 Ⅱ)	
	振动抑制控制1调谐模式 选择	Hex	X		振动抑制控制1 调谐模式 选择	Hex	PB02. 0	继续使用设定值。
	振动抑制控制2调谐模式 选择		X _		振动抑制控制2 调谐模式 选择		PB02. 1	继续使用设定值。
В03	转矩反馈环增益	Dec	_	PB03	转矩反馈环增益	Dec	_	继续使用设定值。
В06	负载转动惯量比/负载质 量比	Dec	_	PB06	负载转动惯量比/负载质 量比	Dec	_	继续使用设定值。
В07	模型控制增益	Dec	_	PB07	模型控制增益	Dec	_	继续使用设定值。
В08	位置控制增益	Dec	_	PB08	位置控制增益	Dec	_	继续使用设定值。
B09	速度控制增益	Dec	_	PB09	速度控制增益	Dec	_	继续使用设定值。
B10	速度积分补偿	Dec		PB10	速度积分补偿	Dec		继续使用设定值。
B11	速度微分补偿	Dec	_	PB11	速度微分补偿	Dec	_	继续使用设定值。
B12	过冲量补偿	Dec	_	PB12	过冲量补偿	Dec	_	继续使用设定值。
B13	机械共振抑制滤波1	Dec	_	PB13	机械共振抑制滤波1	Dec	_	继续使用设定值。
B14	陷波波形选择1			PB14	陷波波形选择1			
	陷波深度选择	Hex	X _		陷波深度选择1	Hex	PB14. 1	继续使用设定值。
	陷波宽度选择		_ X		陷波宽度选择1		PB14. 2	继续使用设定值。
B15	机械共振抑制滤波2	Dec	_	PB15	机械共振抑制滤波2	Dec	_	继续使用设定值。
B16	陷波波形选择2			PB16	陷波波形选择2			
	机械共振抑制滤波2选择	Hex	X		机械共振抑制滤波2选择	Hex	PB16. 0	继续使用设定值。
	陷波深度选择		X _		陷波深度选择		PB16. 1	继续使用设定值。
	陷波宽度选择		_ X		陷波宽度选择		PB16. 2	继续使用设定值。
B17	轴共振抑制滤波			PB17	轴共振抑制滤波			
	轴共振抑制滤波设定频率 选择	Hex	XX		轴共振抑制滤波设定频率 选择	Hex	PB17. 0-1	继续使用设定值。
	陷波深度选择		_ X		陷波深度选择		PB17. 2	继续使用设定值。
B18	低通滤波设定	Dec	_	PB18	低通滤波设定	Dec	_	继续使用设定值。
B19	振动抑制控制1 振动频率 设定	Dec	_	PB19	振动抑制控制1 振动频率 设定	Dec	_	继续使用设定值。
B20	振动抑制控制1 共振频率 设定	Dec	_	PB20	振动抑制控制1 共振频率 设定	Dec	_	继续使用设定值。
B21	振动抑制控制1 振动频率 阻尼设定	Dec	_	PB21	振动抑制控制1 振动频率 阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
B22	振动抑制控制1 共振频率 阻尼设定	Dec	_	PB22	振动抑制控制1 共振频率 阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
B23	低通滤波选择			PB23	低通滤波选择			
	轴共振抑制滤波选择	Hex	X		轴共振抑制滤波选择	Hex	PB23. 0	继续使用设定值。
	低通滤波选择		X _		低通滤波选择		PB23. 1	继续使用设定值。
B24	微振动抑制控制			PB24	微振动抑制控制			
	微振动抑制控制选择	Hex	X		微振动抑制控制选择	Hex	PB24. 0	继续使用设定值。
	PI-PID切换控制选择		X _		PI-PID切换控制选择		PB24. 1	继续使用设定值。
B25	功能选择B-1			PB25	功能选择B-1			
	模型适应控制选择	Hex	X	]	模型适应控制选择	Hex	PB25. 0	继续使用设定值。

MR-J4-	B_/MR-J4WB		MR-J5-	G_/MR-J5WG			转换规则			
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象			
PB26	增益切换功能			PB26	增益切换功能					
	增益切换选择	Hex	X		增益切换选择	Hex	PB26. 0	继续使用设定值。		
	增益切换条件选择		X _		增益切换 条件选择		PB26. 1	继续使用设定值。		
	增益切换时间常数无效条 件选择		_ X		增益切换时间常数 无效 条件选择		PB26. 2	继续使用设定值。		
PB27	增益切换条件	Dec	_	PB27	增益切换条件	Dec	_	根据下表进行转换。 下表以外的内容,将继续使用设定值。		

[Pr. PB27] 由MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B转换为MR-J5-\_G\_/MR-J5W\_-\_G的转换规则

MR-J4B_/MR-J4WB PAO1: X _	MR-J4B_/MR-J4WB PB26: X	连接伺服电机	MR-J5G_/MR-J5WG PB27
0: 标准控制模式	2: 指令频率	HK系列旋转型伺服电机	转换为MR-J4B_/MR-J4WB的 [Pr. PB27] 的16倍的值。
0: 标准控制模式	3: 偏差脉冲	HK系列旋转型伺服电机	转换为MR-J4B_/MR-J4WB的 [Pr. PB27] 的16倍的值。
1: 全闭环控制模式	2: 指令频率	_	转换为"10 (初始值)"。
1: 全闭环控制模式	3: 偏差脉冲	_	转换为"10 (初始值)"。

MR-J4	B_/MR-J4WB			MR-J5-	G_/MR-J5WG	转换规则		
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PB28	增益切换时间常数	Dec	_	PB28	增益切换时间常数	Dec	_	继续使用设定值。
PB29	增益切换 负载转动惯量比/ 负载质量比	Dec	_	PB29	增益切换 负载转动惯量比/ 负载质量比	Dec	_	继续使用设定值。
PB30	增益切换 位置控制增益	Dec	_	PB30	增益切换 位置控制增益	Dec	_	继续使用设定值。
PB31	增益切换 速度控制增益	Dec	_	PB31	增益切换 速度控制增益	Dec	_	继续使用设定值。
PB32	增益切换 速度积分补偿	Dec	_	PB32	增益切换 速度积分补偿	Dec	_	继续使用设定值。
PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定	Dec	_	PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定	Dec	_	PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定	Dec	_	PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定	Dec	_	PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB45	指令陷波滤波			PB45	指令陷波滤波			
	指令陷波滤波设定频率选择	Hex	XX		指令陷波滤波 设定频率选 择	Hex	PB45. 0-1	根据下表进行转换。
	陷波深度选择	1	_ X	1	陷波深度选择		PB45. 2	继续使用设定值。

[Pr. PB45.0-1] 由MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B转换为MR-J5-\_G\_/MR-J5W\_-\_G的转换规则

转换源设定值 MR-J4B_/MR-J4WB PB45xx	转换目标设定值 MR-J5G_/MR-J5WG PB45.0-1	转换源设定值 MR-J4B_/MR-J4WB PB45 xx	转换目标设定值 MR-J5G_/MR-J5WG PB45.0-1
00	00	20	1F
01	01	21	21
02	02	22	22
03	03	23	23
04	04	24	24
05	04	25	25
06	06	26	26
07	07	27	27
08	08	28	27
09	09	29	29
OA	OA	2A	2A
OB	OB	2B	2B
OC	OC	2C	2C
OD	OD	2D	2D
0E	OD	2E	2E
0F	0F	2F	2F
10	10	30	30
11	11	31	31
12	12	32	32
13	13	33	33
14	14	34	34
15	15	35	35
16	16	36	36
17	17	37	36
18	17	38	38
19	19	39	39
1A	1A	3A	3A
1B	1B	3B	3B
1C	1C	3C	3C
1D	1D	3D	3D
1E	1E	3E	3E
1F	1F	3F	3F
40	40	50	50
41	41	51	51
42	42	52	52
43	43	53	53
44	44	54	54
45	45	55	55
46	46	56	56
47	46	57	56
48	48	58	58
49	49	59	59
4A	4A	5A	5A
4B	4B	5B	5B
4C	4C	5C	5C
4D	4D	5D	5D
4E	4E	5E	5E
4F	4F	5F	5F

MR-J4	B_/MR-J4WB			MR-J5-	B_/MR-J5WG	转换规则		
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PB46	机械共振抑制滤波3	Dec	_	PB46	机械共振抑制滤波3	Dec	_	继续使用设定值。
PB47	陷波波形选择3			PB47	陷波波形选择3		•	
	机械共振抑制滤波3选择	Hex	X		机械共振抑制滤波3选择	Hex	PB47.0	继续使用设定值。
	陷波深度选择	1	X _		陷波深度选择		PB47. 1	继续使用设定值。
	陷波宽度选择	1	_ X		陷波宽度选择		PB47. 2	继续使用设定值。
PB48	机械共振抑制滤波4	Dec	_	PB48	机械共振抑制滤波4	Dec	_	继续使用设定值。
PB49	陷波波形选择4			PB49	陷波波形选择4			
	机械共振抑制滤波4选择	Hex	X		机械共振抑制滤波4选择	Hex	PB49. 0	继续使用设定值。
	陷波深度选择	1	X _		陷波深度选择		PB49. 1	继续使用设定值。
	陷波宽度选择	1	_ X		陷波宽度选择		PB49. 2	继续使用设定值。
PB50	机械共振抑制滤波5	Dec	_	PB50	机械共振抑制滤波5	Dec	_	继续使用设定值。
PB51	陷波波形选择5			PB51	陷波波形选择5			
	机械共振抑制滤波5选择	Hex	X		机械共振抑制滤波5选择	Hex	PB51.0	继续使用设定值。
	陷波深度选择	1	X _		陷波深度选择		PB51.1	继续使用设定值。
	陷波宽度选择		_ X		陷波宽度选择		PB51.2	继续使用设定值。
PB52	振动抑制控制2 振动频率 设定	Dec	_	PB52	振动抑制控制2 振动频率 设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB53	振动抑制控制2 共振频率 设定	Dec	_	PB53	振动抑制控制2 共振频率 设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB54	振动抑制控制2 振动频率 阻尼设定	Dec	_	PB54	振动抑制控制2 振动频率 阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB55	振动抑制控制2 共振频率 阻尼设定	Dec	_	PB55	振动抑制控制2 共振频率 阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定	Dec	_	PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定	Dec	_	PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定	Dec	_	PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定	Dec	_	PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB60	增益切换 模型控制增益	Dec	_	PB60	增益切换 模型控制增益	Dec	_	继续使用设定值。

## 扩展设定伺服参数组([Pr. PC\_ \_ ])

## 要点 🏱

多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- •[Pr. PC18 功能选择C-5]
- [Pr. PC20 功能选择C-7]

MR-J4	B_/MR-J4WB			MR-J5-	G_/MR-J5WG	转换规则				
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象			
PC01	误差过大报警等级	Dec	_	PC01	误差过大报警等级	Dec	_	继续使用设定值。		
PC02	电磁制动顺控输出	Dec	_	PC02	电磁制动顺控输出	Dec	_	继续使用设定值。		
PC03	编码器输出脉冲选择			PC03	编码器输出脉冲选择	•	•			
	编码器输出脉冲相位选择	Hex	X		编码器输出脉冲 相位选 择	Hex	PC03. 0	继续使用设定值。		
	编码器输出脉冲设定选择		X _		编码器输出脉冲 设定选 择		PC03. 1	继续使用设定值。		
	编码器输出脉冲用编码器 选择		_ X		编码器输出脉冲用编码器 选择		PC03. 2	继续使用设定值。		
PC04	功能选择C-1	•	•	PC04	功能选择C-1	•	•			
	编码器电缆通信方式选择	Hex	X		编码器电缆通信方式选择	Hex	PC04.3	继续使用设定值。		
PC05	功能选择C-2			PC05	功能选择C-2					
	无电机运行选择	Hex	X		无电机运行选择	Hex	PC05. 0	继续使用设定值。		
PC06	功能选择C-3			PC06	功能选择C-3					
	误差过大报警及误差过大 警告等级单位选择	Hex	X		误差过大报警/误差过大 警告等级 单位选择	Hex	PC06. 3	继续使用设定值。		
PC07	零速度	Dec	_	PC07	零速度	Dec	_	继续使用设定值。		
PC08	过速报警检测等级	Dec	_	PC08	过速报警检测等级	Dec	_	继续使用设定值。		
PC09	模拟监视1输出			PC09	模拟监视1输出					
*1	模拟监视1输出选择	Hex	XX	*1	模拟监视1输出选择	Hex	PC09. 0-1	MR-J4-B_的设定值为 0A、 0B或 0C时: 转换为 "00"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。		
PC10	模拟监视2输出			PC10	模拟监视2输出					
*1	模拟监视2输出选择	Hex	XX	*1	模拟监视2输出选择	Hex	PC10. 0-1	MR-J4B_的设定值为 0A、 0B或 0C时: 转换为 "00"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。		
PC11 *1	模拟监视1偏置	Dec	_	PC11 *1	模拟监视1偏置	Dec	_	该功能为偏置功能,因此不执行伺服参 数转换。应根据需要重新设定。		
PC12 *1	模拟监视2偏置	Dec	_	PC12 *1	模拟监视2偏置	Dec	_	该功能为偏置功能,因此不执行伺服参 数转换。应根据需要重新设定。		

\*1 仅可在MR-J4-\_B\_/MR-J5-\_G\_中使用。

MR-J4-	B_/MR-J4WB			MR-J5-	B_/MR-J5WB			转换规则	
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象		
PC17	功能选择C-4			PC17	功能选择C-4				
	原点复位条件选择	Hex	X		厂商设定用	Hex	_	转换为初始值。	
	光栅尺多点Z相输入功能 选择		X _		线性编码器多点Z相输入 功能选择		PC17. 1	继续使用设定值。	
PC18	功能选择C-5			PC18	厂商设定用				
	[AL. E9 主电路OFF警告] 选择	Hex	X		厂商设定用	Hex	_	转换为初始值。	
PC20	功能选择C-7			PC20	功能选择C-7				
	不足电压报警选择	Hex	_ X		不足电压报警选择	Hex	PC20. 2	继续使用设定值。	
PC21	报警记录清除			PC21	报警记录清除				
	报警记录清除选择	Hex	X		报警记录清除选择	Hex	PC21.0	继续使用设定值。	

MR-J4	B_/MR-J4WB		MR-J5-	_B_/MR-J5WB	转换规则				
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象		
PC24	强制停止时减速时间常数	Dec	_	PC24	强制停止时减速时间常数	Dec	_	继续使用设定值。	
PC26	功能选择C-8			PC26	功能选择C-8				
	机械侧编码器电缆通信方 式选择	Hex	X		机械侧编码器电缆通信方 式选择	Hex	PC26. 3	继续使用设定值。	
PC27	功能选择C-9			PC27	功能选择C-9				
	编码器脉冲计数极性选择	Hex	X		编码器脉冲计数极性选择	Hex	PC27. 0	继续使用设定值。	
	ABZ相输入接口编码器Z相 连接判定功能选择		_ X		ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择		PC27. 2	继续使用设定值。	
PC29	功能选择C-B			PC29	功能选择C-B	功能选择C-B			
	转矩控制时P0L反映选择	Hex	X	1	转矩 POL反映选择	Hex	PC29. 3	转换为"1"。	
PC31	升降轴提升量	Dec	_	PC31	升降轴提升量	Dec	_	继续使用设定值。	
PC38	误差过大警告等级	Dec	_	PC38	误差过大警告等级	Dec	_	根据下表进行转换。	

[Pr. PC38] 由MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B转换为MR-J5-\_G\_/MR-J5W\_-\_G的转换规则

MR-J4B_/MR-J4WB	MR-J5G_/MR-J5WG		
PA01: X _ 运行模式选择	PC05: X [AL. 9B 误差过大警告] 选择	PC38: 误差过大警告等级	PC38: 误差过大警告等级
0: 标准控制模式 1: 全闭环控制模式 4: 线性伺服电机控制模式 6: DD电机控制模式	0: 无效	0或0以外的设定值	转换为"0 (初始值)"。
4以外	1: 有效	0	转换为"1 (rev)"。
(旋转型伺服电机及直驱电机)		0以外的设定值	继续使用设定值。
4: 线性伺服电机控制模式		0	转换为"50 (mm)"。
		0以外的设定值	继续使用设定值。

## 输入输出设定伺服参数组([Pr. PD\_ \_ ])



多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- [Pr. PD08 输出软元件选择2]
- [Pr. PD09 输出软元件选择3]
- [Pr. PD11 输入滤波设定]

MR-J4-	B_/MR-J4WB		MR-J5G_/MR-J5WG			转换规则		
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PD02	输入信号自动0N选择2			PD01	输入信号自动0N选择			
	BIN: X: FLS (上限行程限位) 选择 X _: RLS (下限行程限位) 选择	Hex	X		BIN: _ x: 上限行程限位选择 (FLS) x: 下限行程限位选择 (RLS)	Hex	PD01. 2	MR-J4B_/MR-J4WB的 [Pr. PD02] 的数字类型为BIN的1 (将FLS设为自动0N) 时:将 [Pr. PD01] 转换为BIN的_ 1。MR-J4B_/MR-J4WB的 [Pr. PD02] 的数字类型为BIN的1_(将RLS设为自动0N) 时:将 [Pr. PD01] 转换为BIN的1。
PD07	输出软元件选择1			PD07	输出软元件选择1			
	软元件选择	Hex	XX		软元件选择	Hex	PD07. 0-1	MR-J4-B_/MR-J4WB的设定值为 "00"、"02"~ "0A"、"0C"、"0F"~ "11"、"17"时: 继续使用设定值。 上述以外的情况下,转换为初始值。
PD08	输出软元件选择2			PD08	输出软元件选择2			
	软元件选择	Hex	XX		软元件选择	Hex	PD08. 0-1	MR-J4B_/MR-J4WB的设定值为 "00"、"02"~ "0A"、"0C"、"0F"~ "11"、"17"时: 继续使用设定值。 上述以外的情况下,转换为初始值。
	所有轴输出时条件选择 *1	1	_ X		所有轴输出时条件选择 *1		PD08. 2	继续使用设定值。
	输出轴选择 *1	1	X		输出轴选择 *1		PD08. 3	继续使用设定值。
PD09	输出软元件选择3			PD09	输出软元件选择3			
	软元件选择	Hex	XX		软元件选择	Hex	PD09. 0-1	MR-J4B_/MR-J4WB的设定值为 "00"、"02"~ "0A"、"0C"、"0F"~ "11"、"17"时: 继续使用设定值。 上述以外的情况下,转换为初始值。
	所有轴输出时条件选择 *1	1	_ X	1	所有轴输出时条件选择 *1		PD09. 2	继续使用设定值。
	输出轴选择 *1		X		输出轴选择 *1		PD09. 3	继续使用设定值。

<sup>\*1</sup> 仅可用于多轴伺服放大器。

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB			MR-J5G_/MR-J5WG				转换规则
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PD11	输入滤波设定			PD11	输入滤波设定			
	输入信号滤波选择	Hex	X		输入信号滤波选择	Hex	PD11.0	根据下表进行转换。

### [Pr. PD11] 由MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B转换为MR-J5-\_G\_/MR-J5W\_-\_G的转换规则

MR-J4B_/MR-J4WB PD11: X	MR-J5G_/MR-J5WG PD11.0
0: 无滤波	0: 无滤波
1: 0.888 ms	1: 0.500 ms
2: 1.777 ms	3: 1.500 ms
3: 2.666 ms	5: 2.500 ms
4: 3.555 ms	7: 3.500 ms

MR-J4-	B_/MR-J4WB		MR-J5-	_G_/MR-J5WG			转换规则	
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PD12	功能选择D-1			PD12	功能选择D-1			
	伺服电机或线性伺服电机 的热敏电阻有效/无效选择	Hex	X		伺服电机的热敏电阻 有效 /无效选择	Hex	PD12. 3	继续使用设定值。
PD13	功能选择D-2			PD13	功能选择D-2			
	INP (到位) ON条件选择	Hex	_ X		INP输出信号0N条件选择	Hex	PD13.2	继续使用设定值。
PD14	功能选择D-3			PD14	功能选择D-3			
	警告发生时的输出软元件 选择	Hex	X _		警告发生时的输出软元件 选择	Hex	PD14.1	继续使用设定值。
PD15	驱动器间通信设定			PD15	驱动器间通信设定			
	主轴运行选择	Hex	X		主轴运行选择	Hex	PD15.0	转换为初始值。
	从轴运行选择		X _		从轴运行选择		PD15.1	转换为初始值。
PD16	驱动器间通信 主站设定时	发送数据	先择1	PD16	厂商设定用	Hex	_	转换为初始值。
	发送数据选择	Hex	XX		_	Hex	_	转换为初始值。
PD17	驱动器间通信 主站设定时	发送数据运	先择2	PD17	厂商设定用	Hex	_	转换为初始值。
	发送数据选择	Hex	XX		_	Hex	_	转换为初始值。
PD20	驱动器间通信 从站设定时 主轴编号选择1	Dec	_	PD20	厂商设定用	Dec	_	转换为初始值。
PD30	主从运行 从站侧转矩指令 系数	Dec	_	PD30	主从运行 从站侧转矩指令 系数	Dec	_	转换为初始值。
PD31	主从运行 从站侧速度限制 系数	Dec	_	PD31	主从运行 从站侧速度限制 系数	Dec	_	转换为初始值。
PD32	主从运行 从站侧速度限制 调整值	Dec	_	PD32	主从运行 从站侧速度限制 调整值	Dec	_	转换为初始值。

## 扩展设定2伺服参数组([Pr. PE\_ \_ ])



多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4-	[4B_/MR-J4WB			MR-J5-	G_/MR-J5WG	转换规则		
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	_
PE01	全闭环功能选择1			PE01	全闭环功能选择1			
	全闭环功能选择	Hex	X		全闭环功能选择	Hex	PE01. 0	继续使用设定值。
PE03	全闭环功能选择2			PE03	全闭环功能选择2		•	
	全闭环控制异常检测功能 选择	Hex	X		全闭环控制异常 检测功能选择	Hex	PE03. 0	继续使用设定值。
	位置偏差异常检测方式选 择		X _		位置偏差异常 检测方式 选择		PE03. 1	继续使用设定值。
	全闭环控制异常复位选择		X		全闭环控制异常 复位选择		PE03. 3	继续使用设定值。
PE04	全闭环控制 反馈脉冲电 子齿轮1分子	Dec	_	PE04	全闭环控制 反馈脉冲电 子齿轮1分子	Dec	_	转换为"1 (初始值)"。
PE05	全闭环控制 反馈脉冲电 子齿轮1分母	Dec	_	PE05	全闭环控制 反馈脉冲电 子齿轮1分母	Dec	_	转换为"1 (初始值)"。
PE06	全闭环控制 速度偏差异 常检测等级	Dec	_	PE06	全闭环控制 速度偏差异 常检测等级	Dec	_	继续使用设定值。
PE07	全闭环控制 位置偏差异 常检测等级	Dec	_	PE07	全闭环控制 位置偏差异 常检测等级	Dec	_	转换为"100 (初始值)"。
PE08	全闭环双反馈滤波	Dec	_	PE08	全闭环双反馈滤波	Dec	_	MR-J4-B_的设定值为"0"时: 转换为"1"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。
PE10	全闭环功能选择3			PE10	全闭环功能选择3			
	全闭环控制位置偏差异常 检测等级单位选择	Hex	X _		全闭环控制位 置偏差异常检测等级 单位选择	Hex	PE10. 1	继续使用设定值。
	控制器显示用偏差脉冲监 视选择		_ X		厂商设定用		_	转换为初始值。
	控制器显示用反馈脉冲累 计监视选择		X		厂商设定用		_	转换为初始值。
PE41	功能选择E-3	•		PE41	功能选择E-3		•	
	鲁棒滤波选择	Hex	X		鲁棒滤波选择	Hex	PE41.0	继续使用设定值。
PE44	摩擦正侧补偿值选择	Dec	_	PE44	摩擦正侧补偿值选择	Dec	_	继续使用设定值。
PE45	摩擦负侧补偿值选择	Dec	_	PE45	摩擦负侧补偿值选择	Dec	_	继续使用设定值。
PE46	摩擦滤波设定	Dec	_	PE46	摩擦滤波设定	Dec	_	继续使用设定值。
PE47	转矩偏置	Dec	_	PE47	不平衡转矩偏置	Dec	_	继续使用设定值。
PE48	摩擦补偿功能选择		PE48	摩擦补偿功能选择				
	摩擦补偿选择	Hex	X		摩擦补偿类型选择	Hex	PE48. 0	继续使用设定值。
	摩擦补偿死区单位设定		X		摩擦补偿死区单位设定		PE48. 1	继续使用设定值。
PE49	摩擦补偿时机	Dec		PE49	摩擦补偿时机	Dec	_	继续使用设定值。
PE50	摩擦补偿死区	Dec	_	PE50	摩擦补偿死区	Dec	_	继续使用设定值。

## 扩展设定3伺服参数组([Pr. PF\_ \_ ])

## 要点 🏱

多轴伺服放大器时,以下参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- [Pr. PF02 功能选择F-2]
- [Pr. PF18 ST0诊断异常检测时间]
- [Pr. PF21 驱动记录切换时间设定]
- [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间]

MR-J4-	B_/MR-J4WB			MR-J5-	MR-J5G_/MR-J5WG			转换规则
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PF02	功能选择F-2			PF02	功能选择F-2			
	其他轴异常警告对象报警 选择 *1	Hex	X		其他轴异常警告对象报警 选择 *1	Hex	PF02. 0	继续使用设定值。
PF06	功能选择F-5			PF06	功能选择F-5			
	电子式动态制动选择	Hex	X		电子式动态制动选择	Hex	PF06.0	转换为"3(初始值)"。
PF12	电子式动态制动的制动时间	Dec	_	PF12	电子式动态制动的制动时间	Dec	-	继续使用设定值。
PF18	ST0诊断异常检测时间	Dec	_	PF18	STO诊断异常检测时间	Dec	_	继续使用设定值。 *2
PF21	驱动记录切换时间设定	Dec	_	PF21	驱动记录切换时间设定	Dec	_	继续使用设定值。
PF23	振动Tough Drive 振动检测等级	Dec	_	PF23	振动Tough Drive 振动检测等级	Dec	_	MR-J4-B_的设定值为"0"时: 转换为"50"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。
PF24	振动Tough Drive功能选择			PF24	功能选择F-9			
	振动检测报警选择	Hex	X		振动检测报警选择	Hex	PF24. 0	继续使用设定值。
PF25	SEMI-F47功能 瞬停检测 时间	Dec	_	PF25	SEMI-F47功能 瞬停检测 时间 (瞬停Tough Drive 检测时间)	Dec	_	MR-J5G_时: 继续使用设定值。
PF31	机械诊断功能 低速时摩 擦推定区域判定速度	Dec	_	PF31	机械诊断功能 低速时摩 擦推定区域判定速度	Dec	_	继续使用设定值。

<sup>\*1</sup> 仅可用于多轴伺服放大器。

<sup>\*2</sup>  $MR-J5-G_-RJ$ 或 $MR-J5W_-G$ 的情况下,将继续使用设定值,但STO诊断异常检测时间与设定值无关,均固定为10秒。

## 电机扩展设定伺服参数组([Pr. PL\_ ])



多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4	B_/MR-J4WB			MR-J5-	MR-J5G_/MR-J5WG			转换规则
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PL01	线性伺服电机/DD电机功能	选择1	'	PL01	功能选择L-1			'
	线性伺服电机/DD电机磁 极检测选择	Hex	X		伺服电机磁极检测选择	Hex	PL01. 0	继续使用设定值。
	原点复位时的停止间隔选 择		_ X		原点复位时的停止间隔设 定		PL01.2	继续使用设定值。
PL02	线性编码器分辨率设定 分子	Dec	_	PL02	线性编码器分辨率设定 分子	Dec	_	继续使用设定值。
PL03	线性编码器分辨率设定 分母	Dec	_	PL03	线性编码器分辨率设定 分母	Dec	_	继续使用设定值。
PL04	线性伺服电机/DD电机功能	选择2		PL04	功能选择L-2			
	[AL. 42 伺服控制异常] 检测功能选择	Hex	X		[AL. 042 伺服控制异常] 检测功能选择	Hex	PL04. 0	继续使用设定值。
	[AL. 42 伺服控制异常] 检测控制器复位条件选择		X		[AL. 042 伺服控制异常] 检测控制器复位条件选择		PL04. 3	继续使用设定值。
PL05	位置偏差异常检测等级	Dec	_	PL05	位置偏差异常检测等级	Dec	_	继续使用设定值。
PL06	速度偏差异常检测等级	Dec	_	PL06	速度偏差异常检测等级	Dec	_	继续使用设定值。
PL07	转矩/推力偏差异常检测 等级	Dec	_	PL07	转矩偏差异常检测等级	Dec	_	继续使用设定值。
PL08	线性伺服电机/DD电机功能	选择3		PL08	功能选择L-3			
	磁极检测方法的选择	Hex	X		磁极检测方法的选择	Hex	PL08. 0	MR-J4B_的设定值为 "0"或"4"时: 继续使用设定值。 上述以外的情况下,转换为"0(初始值)"。
	磁极检测行程限位有效/ 无效选择		_ X		磁极检测行程限位有效/ 无效选择		PL08. 2	继续使用设定值。
PL09	磁极检测 电压等级	Dec	_	PL09	磁极检测 电压等级	Dec	_	继续使用设定值。
PL17	磁极检测 微小位置检测方	式 功能	先择	PL17	磁极检测 微小位置检测方	式 功能:	选择	
	响应性选择	Hex	X		响应性选择	Hex	PL17.0	继续使用设定值。
	负载质量比或负载转动惯 量比选择		X _		负载质量比或负载转动惯 量比选择		PL17.1	继续使用设定值。
PL18	磁极检测 微小位置检测 方式 识别信号振幅	Dec	_	PL18	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅	Dec	_	继续使用设定值。

#### 注意事项

切勿极端调整及变更伺服参数,否则会导致运行不稳定。

请勿对伺服参数进行如下所示的变更。否则可能会出现伺服放大器不能启动等预料之外的状态。

- 变更厂商设定用伺服参数的值。
- 设定超出设定范围的值。
- 变更各伺服参数的固定值。

从控制器写入伺服参数时,应确保伺服放大器的控制轴编号的设定正确。若未正确设定控制轴编号,则可能会写入其它轴的伺服参数设定值,导致伺服放大器出现预料之外的状态。

存在自动变更的伺服参数,例如使用自动调谐来自动调整增益的伺服参数等。

发生报警或警告时,应按照下述手册进行适当处理。

□ MR-J5 用户手册 (故障排除篇)

#### 要点 🔑

在MR-J4-B\_和MR-J5-G\_中,伺服参数的大小如下所示。

- MR-J4- B /MR-J4W B: 16位
- MR-J5-\_G\_/MR-J5W\_-\_G: 32位

伺服参数简称前带有\*号的伺服参数在以下条件下设为有效。

- \*: 设定后先关闭电源然后再次接通,进行控制器复位,或进行软件复位。
- \*\*: 设定后先关闭电源然后再次接通,或进行软件复位。

关于MR-J5-G的伺服参数编号的含义,请参照以下手册。

□MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册(导入篇)

关于替换时伺服参数设定的详细内容,请务必确认以下手册后进行设定。

☑MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册(参数篇)

根据使用的控制器的机型、MR-J5-\_G\_伺服放大器固件版本(MR-J4-\_B\_伺服放大器软件版本)及MR Configurator2的软件版本的不同,会存在无法设定的伺服参数及设定值。关于详细内容,请参照控制器的手册。关于最新的MR Configurator2的软件版本,请参照三菱电机FA网站。

http://www.mitsubishielectric.com/fa/

此外, $MR-J5-_G$ \_伺服放大器的固件版本( $MR-J4-_B$ \_伺服放大器的软件版本)可通过MR Configurator2进行确认。

# 7.1 替换时必须设定的伺服参数

此处显示的伺服参数是批量替换时至少需要设定的伺服参数。根据替换前的伺服放大器的设定,除此以外的伺服参数也需要设定。

## 与编码器分辨率相关的伺服参数



参数转换以[Pr. PA06 电子齿轮分子]:[Pr. PA07 电子齿轮分母] = 1:1为前提进行转换。 更改电子齿轮的设定时,需要修正本项中记载的伺服参数。

将HG系列伺服电机更改为HK系列伺服电机时,此处显示的伺服参数会受到分辨率差异的影响。

MR-J5G_ 伺服参数	名称	注意事项
PA06	电子齿轮分子	根据控制器的分辨率设定和连接的电机,可能需要更改设定。如果更改了电子
PA07	电子齿轮分母	齿轮分子及分母,应修正以下伺服参数的设定值。 • [Pr. PA10 到位范围] • [Pr. PA25 一键式调整 过冲允许等级] • [Pr. PB27 增益切换条件]
PA10	到位范围	应根据连接的伺服电机及电子齿轮设定,修正设定值。
PA15	编码器输出脉冲	应根据连接的伺服电机,修正设定值。
PA16	编码器输出脉冲2	
PA25	一键式调整 过冲允许等级	应根据连接的伺服电机及电子齿轮设定,修正设定值。
PB27	增益切换条件	如果 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 的设定为 "2" (指令频率),则会影响电子齿轮设定及分辨率。如果 [Pr. PB26.0] 的设定为 "3" (偏差脉冲),则会影响分辨率。应根据连接的伺服电机及电子齿轮设定,修正设定值。
PE04	全闭环控制反馈脉冲电子齿轮1分子	应根据使用的编码器组合,修正设定值。
PE05	全闭环控制反馈脉冲电子齿轮1分母	
PE07	全闭环控制位置偏差异常检测等级	应根据连接的伺服电机,修正设定值。

## 与增益调整相关的伺服参数

#### 要点 🔑

以在 $MR-J4_-B_{\mathcal{L}}$  及 $MR-J5_-G_-$  中使用的伺服电机容量、设备构成相同为前提进行转换。伺服放大器和伺服电机的性能不同,因此应进行增益调整。

此处显示的伺服参数继续使用MR-J4\_-\_B\_的设定值,但转换后需要再次进行增益调整。

MR-J5G_ 伺服参数	名称	注意事项
PA08	自动调谐模式	_
PA09	自动调谐响应性	_
PB组	增益·滤波	请参照以下"PB组的转换对象参数一览"。 □ 133页 PB组的转换对象参数一览

### PB组的转换对象参数一览

MR-J5G_ 伺服参数	名称	No.	名称
PB01	自适应调谐模式 (自适应滤波器Ⅱ)	PB28	增益切换时间常数
PB02	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制 II)	PB29	增益切换 负载转动惯量比/负载质量比
PB03	转矩反馈环增益	PB30	增益切换 位置控制增益
PB04	前馈增益	PB31	增益切换 速度控制增益
PB06	负载转动惯量比/负载质量比	PB32	增益切换 速度积分补偿
PB07	模型控制增益	PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定
PB08	位置控制增益	PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定
PB09	速度控制增益	PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定
PB10	速度积分补偿	PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定
PB11	速度微分补偿	PB45	指令陷波滤波
PB12	过冲量补偿	PB46	机械共振抑制滤波3
PB13	机械共振抑制滤波1	PB47	陷波波形选择3
PB14	陷波波形选择1	PB48	机械共振抑制滤波4
PB15	机械共振抑制滤波2	PB49	陷波波形选择4
PB16	陷波波形选择2	PB50	机械共振抑制滤波5
PB17	轴共振抑制滤波	PB51	陷波波形选择5
PB18	低通滤波设定	PB52	振动抑制控制2 振动频率设定
PB19	振动抑制控制1 振动频率设定	PB53	振动抑制控制2 共振频率设定
PB20	振动抑制控制1 共振频率设定	PB54	振动抑制控制2 振动频率阻尼设定
PB21	振动抑制控制1 振动频率阻尼设定	PB55	振动抑制控制2 共振频率阻尼设定
PB22	振动抑制控制1 共振频率阻尼设定	PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定
PB23	低通滤波选择	PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定
PB24	微振动抑制控制	PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定
PB25	功能选择B-1	PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定
PB26	增益切换功能	PB60	增益切换模型控制增益
PB27	增益切换条件	_	_

# 与机型规格的差异等相关的参数

MR-J5G_ 伺服参数	名称	注意事项
PA02. 0-1	再生选件选择	在MR-J4B_及MR-J5G_中可适用的再生选件有可能不同。参照用户手册(硬件篇),修正与要连接的再生选件对应的设定值。 MR-J5 用户手册(硬件篇)
PA11	正转转矩限制	在 [Pr. PA14 移动方向选择] 为"1",且 [Pr. PC29.3 转矩POL反映选择]
PA12	反转转矩限制	为 "0"的条件下,在MR-J4B_及MR-J5G_中适用于指令方向的转矩限制 伺服参数有所不同。 通过正转/反转应用不同的限制值时,应参照 [Pr. PC29.3] 的说明设定合适 的限制值。
PA19	参数写入禁止	无论转换源的设定如何,设定值都会设为"000000AB"。 转换后,应根据需要修正设定值。
PA23. 0-1	报警详细编号设定	在参数转换功能中未转换。应根据需要进行设定。
PA23. 2-4	报警编号设定	7
PB03	转矩反馈环增益	该伺服参数在MR-J4B_及MR-J5G_中的初始值存在不同。  • MR-J4B_: 18000 [rad/s]  • MR-J5G_: 36000 [rad/s]  实施转换后,MR-J4B_的设定值将继续使用,从MR-J5G_的初始值开始变化。应根据需要修正设定值。
PE08	全闭环双反馈滤波	MR-J4B_的设定为0 rad/s时,则转换为1 rad/s。应根据需要修正设定值。
PC03	编码器输出脉冲选择	为3轴一体式时,将继续使用MR-J4W3B的设定,但是在A轴及B轴间存在差异。 • MR-J4W3B: 不可输出 • MR-J5W3G: 可以输出 任何系列均不可进行C轴的输出。为3轴一体式时,为防止A轴及B轴的输出发生 预料之外的动作,应在转换后进行确认。
PC09. 3	模拟监视1输出轴选择	在参数转换功能中未转换。应根据需要进行设定。
PC10. 3	模拟监视2输出轴选择	
PC11	模拟监视1偏置	在参数转换功能中未转换。应根据需要进行设定。
PC12	模拟监视2偏置	1
PC29. 3	转矩POL反映选择	在参数转换功能中未转换。应根据需要进行设定。
PC29. 5	[AL. OE3 绝对位置计数警告] 选择	在参数转换功能中未转换。应根据需要进行设定。
PD11.0	输入信号滤波选择	在MR-J4B_和MR-J5G_中输入信号的时机发生改变。应根据需要进行设定。
PD15	驱动器间通信设定	MR-J4-B_及MR-J5-G_中主从运行功能的伺服参数规格不同,因此在参数转换
PD22	驱动器间通信 从站设定时 主轴1 站编号设定	功能中未进行转换。应根据需要进行设定。
PD23	驱动器间通信 从站设定时 主轴1 发送接收设定	1
PD26	主从运行同时停止功能动作设定	1
PD30	主从运行 从站侧转矩指令系数	1
PD31	主从运行 从站侧速度限制系数	1
PD32	主从运行 从站侧速度限制调整值	1
PF06.0	电子式动态制动选择	将设定值转换为"3"。应根据需要修正设定值。
PF06. 1	ST0时机异常选择	在参数转换功能中未转换。应根据需要进行设定。
PF18	STO诊断异常检测时间	MR-J5G的情况下,将继续使用设定值。 MR-J5GRJ或MR-J5WG的情况下,将继续使用设定值,但STO诊断异常检测时间与设定值无关,均固定为10秒。
PT29. 0	软元件输入极性1	如果在转换目标的伺服参数设定中,将 [Pr. PD41.3 传感器输入方式选择]设为"1: 从控制器输入 (C_FLS/C_RLS/C_DOG)",则应将该伺服参数设为"1: ON时检测近点狗"。

# 7.2 伺服参数对比一览

## 基本设定伺服参数组([Pr. PA\_ \_ ])

### 要点 🔑

多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- •[Pr. PA02 再生选件]
- [Pr. PA04 功能选择A-1]
- [Pr. PA23 驱动记录任意报警触发设定]

应将设定值栏作为替换备注使用。

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数						对应的MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值				
PA01	**STY	运行模式	1000h		PA01	**STY	运行模式	00003000h					
PA02	**REG	再生选件	0000h		PA02	**REG	再生选件	00000000h					
PA03	*ABS	绝对位置检测系统	0000h		PA03	*ABS	绝对位置检测系统	00000000h					
PA04	*A0P1	功能选择A-1	2000h		PA04	*AOP1	功能选择A-1	00002000h					
PA05	_	厂商设定用	10000		PA05	_	厂商设定用	10000					
PA06	_	厂商设定用	1		PA06	*CMX	电子齿轮分子	1					
PA07	_	厂商设定用	1		PA07	*CDV	电子齿轮分母	1					
PA08	ATU	自动调谐模式	0001h		PA08	ATU	自动调谐模式	00000001h					
PA09	RSP	自动调谐响应性	16		PA09	RSP	自动调谐响应性	16					
PA10	INP	到位范围	1600		PA10	INP	到位范围	25600					
PA11	_	厂商设定用	1000.0		PA11	TLP	正转转矩限制	1000.0					
PA12	_	厂商设定用	1000.0		PA12	TLN	反转转矩限制	1000.0					
PA13	_	厂商设定用	0000h		PA13	_	厂商设定用	00000000h					
PA14	*POL	旋转方向选择/移动方向选择	0		PA14	*POL	移动方向选择	0					
A15	*ENR	编码器输出脉冲	4000		PA15	*ENR	编码器输出脉冲	4000					
PA16	*ENR2	编码器输出脉冲2	1		PA16	*ENR2	编码器输出脉冲2	1					
PA17	**MSR	伺服电机系列设定	0000h		PA17	**MSR	伺服电机系列设定	00000000h					
PA18	**MTY	伺服电机类型设定	0000h		PA18	**MTY	伺服电机类型设定	00000000h					
PA19	*BLK	参数写入禁止	00ABh		PA19	*BLK	伺服参数写入禁止	000000ABh					
PA20	*TDS	Tough Drive设定	0000h		PA20	*TDS	Tough Drive设定	00000000h					
PA21	*A0P3	功能选择A-3	0001h		PA21	*A0P3	功能选择A-3	00000001h					
PA22	**PCS	位置控制构成选择	0000h		PA22	**PCS	位置控制构成选择	00000000h					
PA23	DRAT	驱动记录任意报警触发设定	0000h		PA23	DRAT	驱动记录任意报警触发设定	00000000h					
PA24	AOP4	功能选择A-4	0000h		PA24	AOP4	功能选择A-4	00000000h					
PA25	OTHOV	一键式调整 过冲允许等级	0		PA25	OTHOV	一键式调整 过冲允许等级	0					
PA26	*A0P5	功能选择A-5	0000h		PA26	*A0P5	功能选择A-5	00000000h					
PA27	_	厂商设定用	0000h		PA27	_	厂商设定用	00000000h					
PA28	_	厂商设定用	0000h		PA28	**A0P6	功能选择A-6	00000000h					
PA29	_	厂商设定用	0000h		PA29	_	厂商设定用	0					
PA30	_	厂商设定用	0000h		PA30	_	厂商设定用	0					
PA31	_	厂商设定用	0000h		PA31	_	厂商设定用	0					
PA32	_	厂商设定用	0000h		PA32	_	厂商设定用	00000001h					
_		1	-	1	PA33	_	厂商设定用	0.0					
_					PA34	QDIS	瞬间调谐允许移动量	0					
					PA35	_	厂商设定用	00000000h					
_					PA36	_	厂商设定用	00000000h					
_					PA37	_	厂商设定用	00000000h					
_					PA38	_	厂商设定用	00000000h					

MR-J4	MR-J4-B_/MR-J4WB伺服参数				对应的MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	
_					PA39	_	厂商设定用	00000000h		
_					PA40	_	厂商设定用	00000000h		
_					PA41	_	厂商设定用	00000000h		
_					PA42	_	厂商设定用	00000000h		
_					PA43	_	厂商设定用	00000000h		
_					PA44	_	厂商设定用	00000000h		

## 增益、滤波设定伺服参数组([Pr. PB\_ \_ ])

多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4	B_/MR-J4	WB伺服参数			对应的MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	
PB01	FILT	自适应调谐模式 (自适应滤波器Ⅱ)	0000h		PB01	FILT	自适应调谐模式 (自适应滤波器II)	00000000h		
PB02	VRFT	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制)	0000h		PB02	VRFT	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制 II)	00000000h		
PB03	TFBGN	转矩反馈环增益	18000		PB03	TFBGN	转矩反馈环增益	36000		
PB04	FFC	前馈增益	0		PB04	FFC	前馈增益	0		
PB05		厂商设定用	500		PB05		厂商设定用	500		
PB06	GD2	负载转动惯量比/负载质量比	7.00		PB06	GD2	负载转动惯量比/负载质量比	7.00		
PB07	PG1	模型控制增益	15.0		PB07	PG1	模型控制增益	15.0		
PB08	PG2	位置控制增益	37.0		PB08	PG2	位置控制增益	37.0		
PB09	VG2	速度控制增益	823		PB09	VG2	速度控制增益	823		
PB10	VIC	速度积分补偿	33.7		PB10	VIC	速度积分补偿	33. 7		
PB11	VDC	速度微分补偿	980		PB11	VDC	速度微分补偿	980		
PB12	OVA	过冲量补偿	0		PB12	OVA	过冲量补偿	0		
PB13	NH1	机械共振抑制滤波1	4500		PB13	NH1	机械共振抑制滤波1	4500		
PB14	NHQ1	陷波波形选择1	0000h		PB14	NHQ1	陷波波形选择1	00000000h		
PB15	NH2	机械共振抑制滤波2	4500		PB15	NH2	机械共振抑制滤波2	4500		
PB16	NHQ2	陷波波形选择2	0000h		PB16	NHQ2	陷波波形选择2	00000000h		
PB17	NHF	轴共振抑制滤波	0000h		PB17	NHF	轴共振抑制滤波	00000000h		
PB18	LPF	低通滤波设定	3141		PB18	LPF	低通滤波设定	3141		
PB19	VRF11	振动抑制控制1 振动频率设定	100.0		PB19	VRF11	振动抑制控制1 振动频率设定	100.0		
PB20	VRF12	振动抑制控制1 共振频率设定	100.0		PB20	VRF12	振动抑制控制1 共振频率设定	100.0		
PB21	VRF13	振动抑制控制1 振动频率阻尼 设定	0.00		PB21	VRF13	振动抑制控制1 振动频率阻尼 设定	0.00		
PB22	VRF14	振动抑制控制1 共振频率阻尼 设定	0.00		PB22	VRF14	振动抑制控制1 共振频率阻尼 设定	0.00		
PB23	VFBF	低通滤波选择	0000h		PB23	VFBF	低通滤波选择	00001000h		
PB24	*MVS	微振动抑制控制	0000h		PB24	*MVS	微振动抑制控制	00000000h		
PB25	*B0P1	功能选择B-1	0000h		PB25	*BOP1	功能选择B-1	00000000h		
PB26	*CDP	增益切换功能	0000h		PB26	*CDP	增益切换功能	00000000h		
PB27	CDL	增益切换条件	10		PB27	CDL	增益切换条件	10		
PB28	CDT	增益切换时间常数	1		PB28	CDT	增益切换时间常数	1		
PB29	GD2B	增益切换负载转动惯量比/负 载质量比	7.00		PB29	GD2B	增益切换 负载转动惯量比/负 载质量比	7. 00		
PB30	PG2B	增益切换 位置控制增益	0.0		PB30	PG2B	增益切换 位置控制增益	0.0		
PB31	VG2B	增益切换 速度控制增益	0		PB31	VG2B	增益切换 速度控制增益	0		
PB32	VICB	增益切换 速度积分补偿	0.0		PB32	VICB	增益切换 速度积分补偿	0.0		
PB33	VRF11B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率设定	0.0		PB33	VRF11B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率设定	0.0		
PB34	VRF12B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率设定	0.0		PB34	VRF12B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率设定	0.0		
PB35	VRF13B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率阻尼设定	0.00		PB35	VRF13B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率阻尼设定	0.00		
PB36	VRF14B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率阻尼设定	0.00		PB36	VRF14B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率阻尼设定	0.00		
PB37	_	厂商设定用	1600		PB37	_	厂商设定用	1600		
PB38		厂商设定用	0.00		PB38	_	厂商设定用	0.000		
PB39	_	厂商设定用	0.00		PB39	_	厂商设定用	0.000		
PB40	_	厂商设定用	0.00		PB40	_	厂商设定用	0.000		
PB41	_	厂商设定用	0		PB41		厂商设定用	000000000h		

MR-J4-	B_/MR-J4	1WB伺服参数			对应的MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	
PB42	_	厂商设定用	0		PB42	_	厂商设定用	00000000h		
PB43	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PB43	-	厂商设定用	00000000h		
PB44	_	厂商设定用	0.00		PB44	-	厂商设定用	0.00		
PB45	CNHF	指令陷波滤波	0000h		PB45	CNHF	指令陷波滤波	00000000h		
PB46	NH3	机械共振抑制滤波3	4500		PB46	NH3	机械共振抑制滤波3	4500		
PB47	NHQ3	陷波波形选择3	0000h		PB47	NHQ3	陷波波形选择3	00000000h		
PB48	NH4	机械共振抑制滤波4	4500		PB48	NH4	机械共振抑制滤波4	4500		
PB49	NHQ4	陷波波形选择4	0000h		PB49	NHQ4	陷波波形选择4	00000000h		
PB50	NH5	机械共振抑制滤波5	4500		PB50	NH5	机械共振抑制滤波5	4500		
PB51	NHQ5	陷波波形选择5	0000h		PB51	NHQ5	陷波波形选择5	00000000h		
PB52	VRF21	振动抑制控制2 振动频率设定	100.0		PB52	VRF21	振动抑制控制2 振动频率设定	100.0		
PB53	VRF22	振动抑制控制2 共振频率设定	100.0		PB53	VRF22	振动抑制控制2 共振频率设定	100.0		
PB54	VRF23	振动抑制控制2 振动频率阻尼 设定	0.00		PB54	VRF23	振动抑制控制2 振动频率阻尼 设定	0.00		
PB55	VRF24	振动抑制控制2 共振频率阻尼 设定	0.00		PB55	VRF24	振动抑制控制2 共振频率阻尼 设定	0.00		
PB56	VRF21B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率设定	0.0		PB56	VRF21B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率设定	0.0		
PB57	VRF22B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率设定	0.0		PB57	VRF22B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率设定	0.0		
PB58	VRF23B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率阻尼设定	0.00		PB58	VRF23B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率阻尼设定	0.00		
PB59	VRF24B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率阻尼设定	0.00		PB59	VRF24B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率阻尼设定	0.00		
PB60	PG1B	增益切换 模型控制增益	0.0		PB60	PG1B	增益切换 模型控制增益	0.0		
PB61	_	厂商设定用	0.0		PB61	_	厂商设定用	0.0		
PB62	_	厂商设定用	0000h		PB62	_	厂商设定用	000000000h		
PB63	_	厂商设定用	0000h		PB63	_	厂商设定用	000000000h		
PB64	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PB64	-	厂商设定用	00000000h		
_					PB65	CDL2	增益切换2条件	10		
_					PB66	CDT2	增益切换2时间常数	1		
_					PB67	GD2C	增益切换2 负载转动惯量比/ 负载质量比	7.00		
_					PB68	PG2C	增益切换2 位置控制增益	0.0		
_					PB69	VG2C	增益切换2 速度控制增益	0		
_					PB70	VICC	增益切换2 速度积分补偿	0.0		
_					PB71	VRF11C	增益切换2 振动抑制控制1 振 动频率设定	0.0		
_					PB72	VRF12C	增益切换2 振动抑制控制1 共 振频率设定	0.0		
_					PB73	VRF13C	增益切换2 振动抑制控制1 振 动频率阻尼设定	0.00		
_					PB74	VRF14C	增益切换2 振动抑制控制1 共 振频率阻尼设定	0.00		
_					PB75	VRF21C	增益切换2 振动抑制控制2 振 动频率设定	0.0		
_					PB76	VRF22C	增益切换2 振动抑制控制2 共 振频率设定	0.0		
					PB77	VRF23C	增益切换2 振动抑制控制2 振 动频率阻尼设定	0.00		
					PB78	VRF24C	增益切换2 振动抑制控制2 共 振频率阻尼设定	0.00		
					PB79	PG1C	增益切换2 模型控制增益	0.0		
					PB80	_	厂商设定用	177. 0		
					PB81	*CFIL	指令滤波	00000001h		

MR-J4-	_B_/MR-J4	WB伺服参数			对应的MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	
_					PB82	PFT	位置指令平滑滤波时间常数	0.0		
_					PB83	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB84	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB85	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB86	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB87	_	厂商设定用	0		
_					PB88	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB89	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB90	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB91	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB92	_	厂商设定用	00000000h		

## 扩展设定伺服参数组([Pr. PC\_ \_ ])

## 要点 👂

多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

• [Pr. PC18 功能选择C-5]

• [Pr. PC20 功能选择C-7]

MR-J4-	B_/MR-J4	LWB伺服参数			对应的MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
PC01	ERZ	误差过大报警等级	0		PC01	ERZ	误差过大报警等级	0			
PC02	MBR	电磁制动顺控输出	0		PC02	MBR	电磁制动顺控输出	0			
PC03	*ENRS	编码器输出脉冲选择	0000h		PC03	*ENRS	编码器输出脉冲选择	00000000h			
PC04	**COP1	功能选择C-1	0000h		PC04	**COP1	功能选择C-1	00000000h			
PC05	**COP2	功能选择C-2	0000h		PC05	**C0P2	功能选择C-2	00000000h			
PC06	*COP3	功能选择C-3	0000h		PC06	*C0P3	功能选择C-3	00000000h			
PC07	ZSP	零速度	50		PC07	ZSP	零速度	50			
PC08	OSL	过速报警检测等级	0		PC08	0SL	过速报警检测等级	0			
PC09	MOD1	模拟监视1输出*1	0000h		PC09	MOD1	模拟监视1输出*1	00000000h			
PC10	MOD2	模拟监视2输出*1	0001h		PC10	MOD2	模拟监视2输出*1	00000001h			
PC11	MO1	模拟监视1偏置 *1	0		PC11	MO1	模拟监视1偏置*1	0			
PC12	MO2	模拟监视2偏置 *1	0		PC12	MO2	模拟监视2偏置*1	0			
PC13	MOSDL	模拟监视 反馈位置输出基准 数据低位 *1	0		PC13	_	厂商设定用	0			
PC14	MOSDH	模拟监视 反馈位置输出基准 数据高位 *1	0		PC14	_	厂商设定用	0			
PC15	_	厂商设定用	0		PC15	_	厂商设定用	0			
PC16	_	厂商设定用	0000h		PC16	*COP3A	功能选择C-3A	00000000h			
PC17	**COP4	功能选择C-4	0000h		PC17	**C0P4	功能选择C-4	00000000h			
PC18	*COP5	功能选择C-5	0000h		PC18	_	厂商设定用	00000000h			
PC19	_	厂商设定用	0000h		PC19	*C0P6	功能选择C-6	00000000h			
PC20	*COP7	功能选择C-7	0000h		PC20	*COP7	功能选择C-7	00000000h			
PC21	*BPS	报警记录清除	0000h		PC21	*BPS	报警记录清除	00000000h			
PC22	_	厂商设定用	0		PC22	_	厂商设定用	0			
PC23	_	厂商设定用	0000h		PC23	_	厂商设定用	00000000h			
PC24	RSBR	强制停止时减速时间常数	100		PC24	RSBR	强制停止时减速时间常数	100			
PC25	_	厂商设定用	0		PC25	_	厂商设定用	0			
PC26	**C0P8	功能选择C-8	0000h		PC26	**C0P8	功能选择C-8	00000050h			
PC27	**COP9	功能选择C-9	0000h		PC27	**C0P9	功能选择C-9	00000000h			
PC28	_	厂商设定用	0000h		PC28	_	厂商设定用	00000000h			
PC29	*COPB	功能选择C-B	0000h		PC29	*COPB	功能选择C-B	00101000h			
PC30	_	厂商设定用	0		PC30	_	厂商设定用	0			
PC31	RSUP1	升降轴提升量	0		PC31	RSUP1	升降轴提升量	0			
PC32	_	厂商设定用	0000h		PC32	_	厂商设定用	0			
PC33	_	厂商设定用	0		PC33	_	厂商设定用	0			
PC34	_	厂商设定用	100		PC34	_	厂商设定用	100			
PC35	_	厂商设定用	0000h		PC35		厂商设定用	00000000h			
PC36	_	厂商设定用	0000h		PC36	_	厂商设定用	00000000h			
PC37	_	厂商设定用	0000h		PC37		厂商设定用	00000000h			
PC38	ERW	误差过大警告等级	0		PC38	ERW	误差过大警告等级	0			
PC39	_	厂商设定用	0000h		PC39	_	厂商设定用	0.0			
PC40	_	厂商设定用	0000h		PC40	_	厂商设定用	0.0			
PC41	_	厂商设定用	0000h		PC41	*COPJ	功能选择C-J	00000000h			
PC42	_	厂商设定用	0000h		PC42	_	厂商设定用	00000000h			

MR-J4-	_B_/MR-J	4WB伺服参数			对应的	MR-J5G_	_/MR-J5WG伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
PC43	_	厂商设定用	0000h		PC43	_	厂商设定用	0.0	
PC44	_	厂商设定用	0000h		PC44	_	厂商设定用	0.0	
PC45	_	厂商设定用	0000h		PC45	_	厂商设定用	00000000h	
PC46	_	厂商设定用	0000h		PC46	*DUOP2	驱动器模块功能选择2	00000000h	
PC47	_	厂商设定用	0000h		PC47	_	厂商设定用	00000000h	
PC48	_	厂商设定用	0000h		PC48	_	厂商设定用	00000000h	
PC49	_	厂商设定用	0000h		PC49	_	厂商设定用	00000000h	
PC50	_	厂商设定用	0000h		PC50	_	厂商设定用	00000000h	
PC51	_	厂商设定用	0000h		PC51	_	厂商设定用	00000000h	
PC52	_	厂商设定用	0000h		PC52	_	厂商设定用	00000000h	
C53	_	厂商设定用	0000h		PC53	_	厂商设定用	00000000h	
PC54	_	厂商设定用	0000h		PC54	_	厂商设定用	00000000h	
C55	_	厂商设定用	0000h		PC55	_	厂商设定用	00000000h	
C56	1_	厂商设定用	0000h		PC56	1_	厂商设定用	00000000h	
C57	_	厂商设定用	0000h		PC57	_	厂商设定用	00000000h	
C58	1_	厂商设定用	0000h		PC58	1_	厂商设定用	00000000h	
C59	_	厂商设定用	0000h		PC59	_	厂商设定用	00000000h	
PC60	_	厂商设定用	0000h		PC60	+	厂商设定用	00000000h	
C60 PC61	-	厂商设定用	0000h		PC61	_		00000000h	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-  -	厂商设定用		
C62	-	厂商设定用	0000h		PC62		厂商设定用	00000000h	
C63	<del>  -</del>	厂商设定用	0000h		PC63	-	厂商设定用	00000000h	
PC64	-	厂商设定用	0000h		PC64	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
					PC65	ZSP2L	零速度2等级	50.00	
_					PC66	ZSP2F	零速度2滤波时间	10	
_					PC67	FEW	跟踪误差输出等级	00C00000h	
_					PC68	-	厂商设定用	00000000h	
					PC69	FEWF	跟踪误差输出 滤波时间	10	
					PC70	INP2R	到位2 输出范围	400	
_					PC71	INP2F	到位2 输出滤波时间	10	
_					PC72	SA2R	速度到达2 输出范围	20.00	
_					PC73	SA2F	速度到达2 输出滤波时间	10	
_					PC74	_	厂商设定用	10.0	
_					PC75	_	厂商设定用	10	
_					PC76	*COPE	功能选择C-E	00000001h	
_					PC77	-	厂商设定用	1000.0	
_					PC78	*COPF	功能选择C-F	00000000h	
_					PC79	*COPG	功能选择C-G	00000000h	
_					PC80	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC81	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC82	_	厂商设定用	0	
_					PC83	_	厂商设定用	0	
_					PC84	1_	厂商设定用	00000000h	
_					PC85	_	厂商设定用	00000000h	
					PC86	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC87	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC88	_	厂商设定用	00000000h	
•					PC89	_	厂商设定用	00000000h	

<sup>\*1</sup> 在多轴伺服放大器中无效。

## 输入输出设定伺服参数组([Pr. PD\_ \_ ])

## 要点 👂

多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

• [Pr. PD08 输出软元件选择2]

• [Pr. PD09 输出软元件选择3]

• [Pr. PD11 输入滤波设定]

MR-J4-	B_/MR-J	4WB伺服参数			对应的MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
PD01	_	厂商设定用	0000h		PD01	*DIA1	输入信号自动0N选择	00000000h			
PD02	*DIA2	输入信号自动0N选择2	0000h		PD02	_	厂商设定用	00000000h			
PD03	_	厂商设定用	0020h		PD03	 *DI1	输入软元件选择1	0000000Ah			
PD04	_	厂商设定用	0021h		PD04	 *DI2	输入软元件选择2	0000000Bh			
PD05	_	厂商设定用	0022h		PD05	 *DI3	输入软元件选择3	00000022h			
PD06	_	厂商设定用	0000h		PD06	_	厂商设定用	00000000h			
PD07	*D01	输出软元件选择1	0005h		PD07	*D01	输出软元件选择1	00000005h			
PD08	*D02	输出软元件选择2	0004h		PD08	*D02	输出软元件选择2	00000004h			
PD09	*D03	输出软元件选择3	0003h		PD09	*D03	输出软元件选择3	00000003h			
PD10	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PD10	_	厂商设定用	00000000h			
PD11	*DIF	输入滤波设定 *1	0004h		PD11	*DIF	输入滤波设定 *1	00000007h			
PD12	*DOP1	功能选择D-1	0000h		PD12	*DOP1	功能选择D-1	00000101h			
PD13	*D0P2	功能选择D-2	0000h		PD13	*DOP2	功能选择D-2	00000000h			
PD14	*D0P3	功能选择D-3	0000h		PD14	*D0P3	功能选择D-3	00000000h			
PD15	*IDCS	驱动器间通信设定	0000h		PD15	*IDCS	驱动器间通信设定	00000000h			
PD16	*MD1	驱动器间通信 主站设定时 发 送数据选择1	0000h		PD16	_	厂商设定用	00000000h			
PD17	*MD2	驱动器间通信 主站设定时 发 送数据选择2	0000h		PD17	_	厂商设定用	00000000h			
PD18	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PD18	_	厂商设定用	00000000h			
PD19	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PD19	_	厂商设定用	00000000h			
PD20	*SLA1	驱动器间通信 从站设定时 主 轴编号选择1	0		PD20	_	厂商设定用	0			
PD21	_	厂商设定用	0		PD21	_	厂商设定用	0			
PD22	_	厂商设定用	0		PD22	*SM1N	驱动器间通信 从站设定时 主 轴1 站编号设定	0			
PD23	_	厂商设定用	0		PD23	_	驱动器间通信 从站设定时 主 轴1 发送接收设定	00000000h			
PD24	-	厂商设定用	0000h		PD24	_	厂商设定用	0			
PD25	_	厂商设定用	0000h		PD25	_	厂商设定用	00000000h			
PD26	_	厂商设定用	0000h		PD26	*MSTO	主从运行同时停止功能动作设 定	00000000h			
PD27	_	厂商设定用	0000h		PD27	_	厂商设定用	0			
PD28	_	厂商设定用	0000h		PD28	_	厂商设定用	00000000h			
PD29	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PD29	_	厂商设定用	00000000h			
PD30	TLS	主从运行 从站侧转矩指令系 数	0		PD30	TLS	主从运行 从站侧转矩指令系 数	0			
PD31	VLC	主从运行 从站侧速度限制系数	0		PD31	VLC	主从运行 从站侧速度限制系 数	0			
PD32	VLL	主从运行 从站侧速度限制调 整值	0		PD32	VLL	主从运行 从站侧速度限制调 整值	0.00			
PD33	_	厂商设定用	0000h		PD33	_	厂商设定用	00000000h			
PD34	_	厂商设定用	0000h		PD34	_	厂商设定用	00000000h			

<sup>7</sup> 伺服参数

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数 No.					对应的	MR-J5G	_/MR-J5WG伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
D35	_	厂商设定用	0000h		PD35	_	厂商设定用	00000000h	
D36	_	厂商设定用	0000h		PD36	_	厂商设定用	00000000h	
D37	_	厂商设定用	0000h		PD37	_	厂商设定用	00110001h	
D38	_	厂商设定用	0000h		PD38		输入软元件选择4	0000002Ch	
D39	_	厂商设定用	0000h		PD39	*DI5	输入软元件选择5	0000002Dh	
D40	_	厂商设定用	0000h		PD40	_	厂商设定用	0	
D41	_	厂商设定用	0000h		PD41	*D0P4	功能选择D-4	00000000h	
D42	_	厂商设定用	0000h		PD42	_	厂商设定用	00000000h	
D43	_	厂商设定用	0000h		PD43	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
D44	_	厂商设定用	0000h		PD44	_	厂商设定用	00000000h	
D45	_	厂商设定用	0000h		PD45	_	厂商设定用	00000000h	
D46	_	厂商设定用	0000h		PD46	_	厂商设定用	00000000h	
D47	_	厂商设定用	0000h		PD47	_	厂商设定用	00000000h	
D48	_	厂商设定用	0000h		PD48	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
_			·		PD49	<u> </u>	厂商设定用	0	
_					PD50	<u> </u>	厂商设定用	0	
_					PD51	*DI3W2	输入软元件选择3-2	00000062h	
_					PD52	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
_					PD53	_	厂商设定用	00000000h	
_					PD54	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
_					PD55	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
_					PD56	_	厂商设定用	00000000h	
_					PD57	_	厂商设定用	00000000h	
_					PD58	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
_					PD59	_	厂商设定用	00000000h	
_					PD60	*DIP	DI引脚极性选择	00000000h	
_					PD61	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
_					PD62	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
_					PD63	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
_					PD64	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
_					PD65	_	厂商设定用	00000000h	
_					PD66	_	厂商设定用	00000000h	
					PD67	_	厂商设定用	00000000h	
					PD68	_	厂商设定用	00000000h	
					PD69	_	厂商设定用	00000000h	
_					PD70	_	厂商设定用	00000000h	
_					PD71	_	厂商设定用	00000000h	
_					PD72	_	厂商设定用	00000000h	

<sup>\*1</sup> 关于该伺服参数的设定,请参照伺服系统控制器的手册

### 扩展设定2伺服参数组([Pr. PE\_ \_ ])



多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4	B_/MR-J4	LWB伺服参数			对应的	MR-J5G	_/MR-J5WG伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
PE01	**FCT1	全闭环功能选择1	0000h		PE01	**FCT1	全闭环功能选择1	00000000h	
PE02	_	厂商设定用	0000h		PE02	_	厂商设定用	00000000h	
PE03	*FCT2	全闭环功能选择2	0003h		PE03	*FCT2	全闭环功能选择2	00000003h	
PE04	**FBN	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1分子	1		PE04	**FBN	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1分子	1	
PE05	**FBD	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1分母	1		PE05	**FBD	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1分母	1	
PE06	BC1	全闭环控制 速度偏差异常检测等级	400		PE06	BC1	全闭环控制 速度偏差异常检测等级	400	
PE07	BC2	全闭环控制 位置偏差异常检测等级	100		PE07	BC2	全闭环控制 位置偏差异常检测等级	100	
PE08	DUF	全闭环双反馈滤波	10		PE08	DUF	全闭环双反馈滤波	10	
PE09	_	厂商设定用	0000h		PE09	_	厂商设定用	00000000h	
PE10	FCT3	全闭环功能选择3	0000h		PE10	FCT3	全闭环功能选择3	00000000h	
PE11	_	厂商设定用	0000h		PE11		厂商设定用	00000000h	
PE12	_	厂商设定用	0000h		PE12	_	厂商设定用	00000000h	
PE13	_	厂商设定用	0000h		PE13	_	厂商设定用	00000000h	
PE14	_	厂商设定用	0111h		PE14	_	厂商设定用	00000111h	
PE15	_	厂商设定用	20		PE15	_	厂商设定用	20	
PE16	_	厂商设定用	0000h		PE16	_	厂商设定用	00000000h	
PE17	_	厂商设定用	0000h		PE17	_	厂商设定用	00000100h	
PE18	_	厂商设定用	0000h		PE18	_	厂商设定用	00000000h	
PE19	_	厂商设定用	0000h		PE19	_	厂商设定用	00000000h	
PE20	_	厂商设定用	0000h		PE20	_	厂商设定用	00000000h	
PE21	_	厂商设定用	0000h		PE21	_	厂商设定用	00000000h	
PE22	_	厂商设定用	0000h		PE22	_	厂商设定用	00000000h	
PE23	_	厂商设定用	0000h		PE23	_	厂商设定用	00000000h	
PE24	_	厂商设定用	0000h		PE24	_	厂商设定用	00000000h	
PE25	_	厂商设定用	0000h		PE25	_	厂商设定用	00000000h	
PE26	_	厂商设定用	0000h		PE26	_	厂商设定用	00000000h	
PE27	_	厂商设定用	0000h		PE27	_	厂商设定用	00000000h	
PE28	_	厂商设定用	0000h		PE28	_	厂商设定用	00000000h	
PE29	_	厂商设定用	0000h		PE29	_	厂商设定用	00000000h	
PE30	_	厂商设定用	0000h		PE30	_	厂商设定用	00000000h	
PE31	_	厂商设定用	0000h		PE31	_	厂商设定用	00000000h	
PE32	_	厂商设定用	0000h		PE32	_	厂商设定用	00000000h	
PE33	_	厂商设定用	0000h		PE33	_	厂商设定用	00000000h	
PE34	**FBN2	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2分子	1		PE34	_	厂商设定用	1	
PE35	*FBD2	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮2分母	1		PE35	_	厂商设定用	1	
PE36	1-	厂商设定用	0.0		PE36	_	厂商设定用	0.0	
PE37	_	厂商设定用	0.00		PE37	_	厂商设定用	0.00	
PE38	_	厂商设定用	0.00		PE38	_	厂商设定用	0.00	
PE39	_	厂商设定用	20		PE39	_	厂商设定用	20	
PE40	_	厂商设定用	0000h		PE40	_	厂商设定用	00000000h	
PE41	EOP3	功能选择E-3	0000h		PE41	EOP3	功能选择E-3	00000000h	

MR-J4-	_B_/MR-J4	4₩B伺服参数			对应的	MR-J5G			
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
PE42	_	厂商设定用	0		PE42	_	厂商设定用	0	
PE43	_	厂商设定用	0.0		PE43	-	厂商设定用	0.0	
PE44	LMCP	摩擦正侧补偿值选择	0		PE44	LMCP	摩擦正侧补偿值选择	0	
PE45	LMCN	摩擦负侧补偿值选择	0		PE45	LMCN	摩擦负侧补偿值选择	0	
PE46	LMFLT	摩擦滤波设定	0		PE46	LMFLT	摩擦滤波设定	0	
PE47	TOF	转矩偏置	0		PE47	TOF	不平衡转矩偏置	0	
PE48	*LMOP	摩擦补偿功能选择	0000h		PE48	*LMOP	摩擦补偿功能选择	00000000h	
PE49	LMCD	摩擦补偿时机	0		PE49	LMCD	摩擦补偿时机	0	
PE50	LMCT	摩擦补偿死区	0		PE50	LMCT	摩擦补偿死区	0	
PE51	_	厂商设定用	0000h		PE51	**EDV2	机械侧编码器分辨率设定	0	
PE52	_	厂商设定用	0000h		PE52	_	厂商设定用	00000000h	
PE53	_	厂商设定用	0000h		PE53	TLMX1	最大转矩限制1	0.0	
PE54	_	厂商设定用	0000h		PE54	_	厂商设定用	00000000h	
PE55	_	厂商设定用	0000h		PE55	_	厂商设定用	00000000h	
PE56	_	厂商设定用	0000h		PE56	_	厂商设定用	00000000h	
PE57	_	厂商设定用	0000h		PE57	_	厂商设定用	00000000h	
PE58	_	厂商设定用	0000h		PE58	_	厂商设定用	00000000h	
PE59	_	厂商设定用	0000h		PE59	_	厂商设定用	00000000h	
PE60	_	厂商设定用	0000h		PE60	_	厂商设定用	00000000h	
PE61	_	厂商设定用	0.00		PE61	_	厂商设定用	0.000	
PE62	_	厂商设定用	0.00		PE62	_	厂商设定用	0.000	
PE63	_	厂商设定用	0.00		PE63	_	厂商设定用	0.000	
PE64	_	厂商设定用	0.00		PE64	_	厂商设定用	0.000	
_					PE65	_	厂商设定用	0.0	
_					PE66	_	厂商设定用	0.0	
_					PE67	_	厂商设定用	0.0	
_					PE68	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE69	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE70	_	厂商设定用	0.00	
_					PE71	_	厂商设定用	0	
_					PE72	_	厂商设定用	1.0000	
_					PE73	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE74	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE75	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE76	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE77	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE78	_	厂商设定用	0	
_					PE79	_	厂商设定用	0	
_					PE80	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE81	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE82	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE83	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE84	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE85	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE86	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE87	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE88	_	厂商设定用	00000000h	

#### 扩展设定3伺服参数组([Pr. PF\_ \_ ])

#### 要点 👂

多轴伺服放大器时,以下参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- [Pr. PF02 功能选择F-2]
- [Pr. PF18 ST0诊断异常检测时间]
- [Pr. PF21 驱动记录切换时间设定]
- •[Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间 (瞬停Tough Drive检测时间)]

MR-J4-	B_/MR-J4	LWB伺服参数 			对应的	MR-J5G_	_/MR-J5WG伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
PF01	_	厂商设定用	0000h		PF01	_	厂商设定用	000000000h	
PF02	*F0P2	功能选择F-2 *1	0000h		PF02	*F0P2	功能选择F-2 *1	000000000h	
PF03	_	厂商设定用	0000h		PF03	_	厂商设定用	000000000h	
PF04	_	厂商设定用	0		PF04	_	厂商设定用	0	
PF05	_	厂商设定用	0000h		PF05	_	厂商设定用	000000000h	
PF06	*F0P5	功能选择F-5	0000h		PF06	*F0P5	功能选择F-5	00000013h	
PF07	_	厂商设定用	0000h		PF07	_	厂商设定用	000000000h	
PF08	_	厂商设定用	0000h		PF08	_	厂商设定用	000000000h	
PF09	_	厂商设定用	0		PF09	_	厂商设定用	000000000h	
PF10	_	厂商设定用	0		PF10	_	厂商设定用	000000000h	
PF11	_	厂商设定用	0		PF11	_	厂商设定用	000000000h	
PF12	DBT	电子式动态制动的制动时间	2000		PF12	DBT	电子式动态制动的制动时间	2000	
PF13	_	厂商设定用	0000h		PF13	_	厂商设定用	00000000h	
PF14	_	厂商设定用	10		PF14	_	厂商设定用	10	
PF15	_	厂商设定用	0000h		PF15	_	厂商设定用	00000000h	
PF16	_	厂商设定用	0000h		PF16	_	厂商设定用	00000000h	
PF17	_	厂商设定用	0000h		PF17	_	厂商设定用	00000000h	
PF18	**ST0D	STO诊断异常检测时间	0		PF18	**ST0D	STO诊断异常检测时间	10	
PF19	_	厂商设定用	0000h		PF19	TSL	摩擦故障预测补偿系数1	0	
PF20	_	厂商设定用	0000h		PF20	TIC	摩擦故障预测补偿系数2	0	
PF21	DRT	驱动记录切换时间设定	0		PF21	DRT	驱动记录切换时间设定	0	
PF22	_	厂商设定用	200		PF22	_	厂商设定用	200	
PF23	OSCL1	振动Tough Drive 振动检测等 级	50		PF23	OSCL1	振动Tough Drive 振动检测等 级	20	
PF24	*OSCL2	振动Tough Drive功能选择	0000h		PF24	*F0P9	功能选择F-9	00000000h	
PF25	CVAT	SEMI-F47功能 瞬停检测时间	200		PF25	CVAT	SEMI-F47功能 瞬停检测时间 ( 瞬停Tough Drive检测时间)	200	
PF26	_	厂商设定用	0		PF26	_	厂商设定用	0	
PF27	_	厂商设定用	0		PF27	_	厂商设定用	0	
PF28	_	厂商设定用	0		PF28	_	厂商设定用	0	
PF29	_	厂商设定用	0000h		PF29	*F0P10	功能选择F-10	00000000h	
PF30	_	厂商设定用	0		PF30	_	厂商设定用	0	
PF31	FRIC	机械诊断功能 低速时摩擦推 定区域判定速度	0		PF31	FRIC	机械诊断功能 低速时摩擦推 定区域判定速度	0	
PF32	_	厂商设定用	50		PF32	*VIBT	振动检测报警时间	50	
PF33	_	厂商设定用	0000h		PF33	_	厂商设定用	00000000h	
PF34	_	厂商设定用	0000h		PF34	*MFP	机械诊断功能选择	00000000h	
PF35	_	厂商设定用	0000h		PF35	_	厂商设定用	00000000h	
PF36	_	厂商设定用	0000h		PF36	_	厂商设定用	00000000h	
PF37	_	厂商设定用	0000h		PF37	_	厂商设定用	00000000h	
PF38	_	厂商设定用	0000h		PF38	_	厂商设定用	00000000h	
PF39	_	厂商设定用	0000h		PF39	_	厂商设定用	00000000h	

MR-J4-	B_/MR-J				对应的	MR-J5G_			
No.	简称	<b>一</b>	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
PF40	_	厂商设定用	0000h		PF40	MFPP	机械故障预测伺服参数	00000000h	
PF41	_	厂商设定用	0000h		PF41	FPMT	故障预测 伺服电机总移动量	0	
PF42	_	厂商设定用	0000h		PF42	PAV	摩擦故障预测 平均特性	0	
PF43	_	厂商设定用	0000h		PF43	PSD	摩擦故障预测 标准偏差	0	
PF44	_	厂商设定用	0		PF44	_	厂商设定用	0	
PF45	_	厂商设定用	0000h		PF45	VAV	振动故障预测 平均特性	0	
PF46	_	厂商设定用	0000h		PF46	VSD	振动故障预测 标准偏差	0	
PF47	_	厂商设定用	0000h		PF47	TMO	伺服电机总移动量偏置	0	
PF48	_	厂商设定用	0000h		PF48	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF49	_	厂商设定用	100	
_					PF50	_	厂商设定用	100	
_					PF51	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF52	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF53	_	厂商设定用	0	
_					PF54	_	厂商设定用	0	
_					PF55	_	厂商设定用	0	
_					PF56	_	厂商设定用	0	
_					PF57	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF58	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF59	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF60	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF61	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF62	FOP14	功能选择F-14	00000000h	
_					PF63	*F0P15	功能选择F-15	00000000h	
_					PF64	*POL13	厂商设定用	0	
					PF65		厂商设定用	00000000h	
					PF66	DI C		000000001 000000000h	
						BLG	齿隙推定用齿轮设定 - 生際与 2.6	0	
					PF67	BLN	齿隙标称值 - 生際回传位家	0	
					PF68	BLTT	古際阈值倍率 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0	
					PF69	SPAV2	静摩擦故障预测 平均特性		
_					PF70	SPSD2	静摩擦故障预测 标准偏差	0	
					PF71	BFP	皮带故障预测功能选择	00000000h	
					PF72	SBT	安装时皮带张力	0	
_					PF73	ABT	伸长时皮带张力	0	
_					PF74	SSF	安装时静摩擦	0	
					PF75	ASF	伸长时静摩擦	0	
_					PF76	BTS	皮带张力异常阈值	0	
_					PF77	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF78	_	厂商设定用	00000000h	-
_					PF79	_	厂商设定用	00110010h	
_					PF80	DRMC	驱动记录 起动条件选择	00000000h	
_					PF81	DRMS	驱动记录 采样起动选择	00000000h	
_					PF82 PF83	DRTM **DRTAX	驱动记录 触发起动选择 驱动记录 触发起动轴通用选	00000000h 00000000h	
					PF84	DRTC	择 驱动记录 触发通道选择	005A8101h	
					PF84 PF85	DRTL1		005A8101h	+
							驱动记录 触发等级设定1	-	
_					PF86	DRTL2	驱动记录 触发等级设定2	000000011	
_					PF87	DRAC1	驱动记录 模拟通道设定1	00020201h	
					PF88	DRAC2	驱动记录 模拟通道设定2	02040003h	-
_					PF89	DRAC3	驱动记录 模拟通道设定3	00090205h	

MR-J4	B_/MR-J				对应的	/IR-J5G_	_/MR-J5WG伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
_					PF90	DRAC4	驱动记录 模拟通道设定4	0000000Ch	
_					PF91	DRDC1	驱动记录 数字通道设定1	00120000h	
_					PF92	DRDC2	驱动记录 数字通道设定2	80058010h	
_					PF93	DRDC3	驱动记录 数字通道设定3	8000800Ah	
_					PF94	DRDC4	驱动记录 数字通道设定4	801D8015h	
_					PF95	*DRCLR	驱动记录 记录清除	00000000h	
_					PF96	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF97	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF98	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF99	_	厂商设定用	00000000h	

<sup>\*1</sup> 仅支持多轴伺服放大器。

### 电机扩展设定伺服参数组([Pr. PL\_ ])



多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数       No.     简称     伺服参数名称     初始值     用户     No.       设定值					对应的	/R−J5−_G_/MR−J5W_−_G伺服参	数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
PL01	**LIT1	线性伺服电机/DD电机功能选 择1	0301h		PL01	**LIT1	功能选择L-1	00000301h	
PL02	**LIM	线性编码器分辨率设定 分子	1000		PL02	**LIM	线性编码器分辨率设定 分子	1000	
PL03	**LID	线性编码器分辨率设定 分母	1000		PL03	**LID	线性编码器分辨率设定 分母	1000	
PL04	*LIT2	线性伺服电机/DD电机功能选 择2	0003h		PL04	*LIT2	功能选择L-2	00000003h	
PL05	LB1	位置偏差异常检测等级	0		PL05	LB1	位置偏差异常检测等级	0	
PL06	LB2	速度偏差异常检测等级	0		PL06	LB2	速度偏差异常检测等级	0	
PL07	LB3	转矩/推力偏差异常检测等级	100		PL07	LB3	转矩偏差异常检测等级	100	
PL08	*LIT3	线性伺服电机/DD电机功能选 择3	0010h		PL08	*LIT3	功能选择L-3	00001010h	
PL09	LPWM	磁极检测 电压等级	30		PL09	LPWM	磁极检测 电压等级	30	
PL10	_	厂商设定用	5		PL10	_	厂商设定用	5	
PL11	1-	厂商设定用	100		PL11	1-	厂商设定用	100	
PL12	<u> </u>	厂商设定用	500		PL12	_	厂商设定用	500	
PL13	1_	厂商设定用	0000h		PL13	1-	厂商设定用	00000000h	
PL14	_	厂商设定用	0		PL14	_	厂商设定用	00000000h	
PL15	_	厂商设定用	20		PL15	_	厂商设定用	20	
PL16	_	厂商设定用	0		PL16	_	厂商设定用	0	
PL17	LTSTS	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择	0000h		PL17	LTSTS	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择	00000000h	
PL18	IDLV	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅	0		PL18	IDLV	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅	0	
PL19	_	厂商设定用	0		PL19	_	厂商设定用	0	
PL20	_	厂商设定用	0		PL20	_	厂商设定用	0	
PL21	_	厂商设定用	0		PL21	_	厂商设定用	0	
PL22	_	厂商设定用	0		PL22	_	厂商设定用	0	
PL23	_	厂商设定用	0000h		PL23	_	厂商设定用	00000000h	
PL24	_	厂商设定用	0		PL24	_	厂商设定用	0	
PL25	_	厂商设定用	0000h		PL25	_	厂商设定用	0	
PL26	_	厂商设定用	0000h		PL26	_	厂商设定用	00000000h	
PL27	_	厂商设定用	0000h		PL27	_	厂商设定用	00000000h	
PL28	1_	厂商设定用	0000h		PL28	1_	厂商设定用	00000000h	
PL29	_	厂商设定用	0000h		PL29	_	厂商设定用	0	
PL30	_	厂商设定用	0000h		PL30	_	厂商设定用	00000000h	
PL31	_	厂商设定用	0000h		PL31	_	厂商设定用	00000000h	
PL32	1_	厂商设定用	0000h		PL32	_	厂商设定用	00000000h	
PL33	<del> </del>	厂商设定用	0000h		PL33	1_	厂商设定用	00000000h	
PL34	_	厂商设定用	0000h		PL34	_	厂商设定用	00000000h	
PL35	<del> </del>	厂商设定用	0000h		PL35	1_	厂商设定用	00000000h	
PL36	<del> </del>	厂商设定用	0000h		PL36	1_	厂商设定用	00000000h	
PL37	1_	厂商设定用	0000h		PL37	1_	厂商设定用	00000000h	
PL38	_	厂商设定用	0000h		PL38	_	厂商设定用	00000000h	
PL39	_	厂商设定用	0000h		PL39	_	厂商设定用	00000000h	
PL40	<del> </del>	厂商设定用	0000h		PL40	1_	厂商设定用	00000000h	+
PL41	1_	厂商设定用	0000h		PL41	1_	厂商设定用	00000000h	
PL42	_	厂商设定用	0000h	+	PL42	_	厂商设定用	00000000h	+

MR-J4	B_/MR-J	4WB伺服参数			对应的MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	
PL43	_	厂商设定用	0000h		PL43	_	厂商设定用	00000000h		
PL44	_	厂商设定用	0000h		PL44	_	厂商设定用	00000000h		
PL45	_	厂商设定用	0000h		PL45	_	厂商设定用	00000000h		
PL46	_	厂商设定用	0000h		PL46	_	厂商设定用	00000000h		
PL47	_	厂商设定用	0000h		PL47	_	厂商设定用	00000000h		
PL48	_	厂商设定用	0000h		PL48	_	厂商设定用	00000000h		
_	'			'	PL49	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL50	_	厂商设定用	0		
_					PL51	_	厂商设定用	0		
_					PL52	_	厂商设定用	12		
_					PL53	_	厂商设定用	0		
_					PL54	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL55	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL56	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL57	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL58	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL59	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL60	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL61	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL62	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL63	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL64	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL65	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL66	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL67	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL68	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL69	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL70	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL71	_	厂商设定用	00000000h		
_					PL72	_	厂商设定用	00000000h		

# 7.3 伺服参数的详细内容对比

#### 要点 🎤

本指南以下列伺服放大器容量为对象进行说明。

- 200 V 1轴: 0.1  $\sim$  7 kW / 2轴: 0.2  $\sim$  1 kW / 3轴 0.2  $\sim$  0.4 kW
- 400 V 1轴: 0.6  $\sim$  3.5 kW

本节记载的MR-J5-\_G\_的伺服参数是固件版本D4的内容。

# 基本设定伺服参数组([Pr. PA\_ ])

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数 		MR-J5-	_G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA01	运行模式		PA01	运行模式	
	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PA01.0 控制模式选择] 应选择控制模式。 0: 网络标准模式 6: 定位模式 (点位表方式) 设定为 "0"和 "6"以外的情况下,将发生 [AL. 037 参数异常]。 可以在各网络中使用的控制模式请参照下述内容。 [2] 153页 控制模式	Oh
	x_: 运行模式选择 0:标准控制模式 1:全闭环控制模式 4:线性伺服电机控制模式 6:DD电机控制模式 设定上述以外的值后,将发生[AL. 37 参数异常]。	Oh		[Pr. PA01.1 运行模式选择] 0: 标准控制模式 4: 线性伺服电机控制模式 6: 直驱电机控制模式	Oh
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA01.2 厂商设定用	0h
	x: 兼容模式选择 使用应用程序 "MR Mode Change"更改该位数。如果不使 用应用程序进行更改,会发生 [AL. 3E 运行模式异常]。 0: J3兼容模式 1: J4模式	1h		Pr. PA01.3 厂商设定用	3h
_				[Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 应选择全闭环控制模式的有效/无效。 MR-J5G_的情况下,全闭环控制模式时无法使用四线制的外部编码器通信方式。应使用MR-J5GRJ_。 如果在线性伺服电机控制模式下将该伺服参数设定为 "1",将发生 [AL. 037 参数异常]。 在MR-J5W3G中设定"1"(有效)后,将发生 [AL. 037]。 0: 无效(半闭环控制模式) 1: 有效(全闭环控制模式)	Oh
				Pr. PA01.5-6 厂商设定用	00h
				[Pr. PA01.7 高速模式选择] 在运动模式(高速)下使用伺服放大器时,应设定"1"(有效)。 在MR-J5WG中设定"1"后,将发生[AL. 037 参数异常]。 0: 无效 1: 有效 将该伺服参数设定为"1"且将控制模式设定为了轨迹位置模式(pp)、轨迹速度模式(pv)或轨迹转矩模式(tq)的情况下,将发生[AL. 19E 网络警告2]。 将该伺服参数设定为"1"且如下所示设定了伺服参数	Oh

#### 控制模式

网络	控制模式的对应						
[Pr. PN13.0-3 网络协议设定]	[Pr. PA01.0] = "0"	[Pr. PA01.0] = "6"					
0000h (CC-Link IE TSN)	csp/csv/cst/pp/pv/tq/hm/ct/slt	pt/jg/hm					
0004h (CC-Link IE现场网络Basic)	pp/pv/tq/hm	pt/jg/hm					

#### 发生 [AL. 037 参数异常] 的设定

- [Pr. PA01.0 控制模式选择] = "6" (定位模式 (点位表方式))
- [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] = "1" (有效 (全闭环控制模式))
- [Pr. PA22.3 标尺测量功能选择] = "1" (用于绝对位置检测系统)
- [Pr. PA22.3 标尺测量功能选择] = "2" (用于增量系统)
- [Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择] = "1" (指令单位/s)
- [Pr. PT01.2 位置数据的单位] = "2" (degree)
- [Pr. PT02.7 内部位置指令 处理速度选择] = "1" (高速)
- [Pr. PD15.0 主轴运行选择] = "1" (有效 (将该伺服放大器设定为主轴用))
- [Pr. PD15.1 从轴运行选择] = "1" (有效(将该伺服放大器设定为从轴用))
- [Pr. PNO3.1 CC-Link IE TSN Class设定] = "1" (Class A ver. 2.0)

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数 		MR-J5-	G_/MR-J5WG伺服参数		
o.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
A02	再生选件		PA02	再生选件		
	应选择再生选件。	00h		[Pr. PA02. 0-1 再生选件选择] 应选择再生选件。 设定错误时可能会烧坏再生选件。 选择与伺服放大器不匹配的再生选件后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 使用FR~XC-(H) 或FR-BU2(-H) 时,无法同时使用其他再生选件。 00: 不使用再生选件 • 100 W的伺服放大器的情况下,不使用再生电阻器。 • 0.2 kW ~ 25 kW的伺服放大器的情况下,使用内置再生电阻器。 • 12 kW ~ 25 kW的伺服放大器的情况下,使用附带的置再生电阻器或再生选件。 01: FR~XC-(H) • 使用FR-BU2(-H) 时,应设定"01"。 02: MR-RB032 03: MR-RB12 05: MR-RB30 06: MR-RB50(需要冷却风扇) 08: MR-RB51(需要冷却风扇) 08: MR-RB31 09: MR-RB51(需要冷却风扇) 00: MR-RB51(需要冷却风扇) 00: MR-RB34 1C: MR-R	00h	
	_ x: 厂商设定用	0h			Pr. PA02.2 厂商设定用	Oh
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PA02.3 厂商设定用	0h	

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	_G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
_			PA02	[Pr. PA02.4 简易共直流母线单元选择] 使用简易共直流母线单元时,应设定该伺服参数。 可同时使用简易共直流母线单元与外置再生选件。使用 外置再生选件时,应在 [Pr. PA02.0-1] 中设定要使用的 再生选件。在 [Pr. PA02.0-1 再生选件选择] 中选择了 "01" (FR-XC-(H)) 的情况下,将该伺服参数设定为 "1" (MR-CM3K) 后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 MR-J5G4_的情况下,将该伺服参数设定为 "1" (有效 ) 后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 0: 不使用简易共直流母线单元 1: MR-CM3K	Oh
				[Pr. PAO2.5 过再生警告有效/无效选择] [Pr. PAO2.4] 为"0" (不使用简易共直流母线单元) 的情况下,将该伺服参数设定为"1" (无效) 后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 使用简易共直流母线单元时,可通过该伺服参数选择 [AL. 0E0.1 过再生警告] 的检测有效/无效。 0: 有效 1: 无效	Oh
				Pr. PA02.6-7 厂商设定用	00h

4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始位	
	绝对位置检测系统		PA03	绝对位置检测系统		
	使用绝对位置检测系统时,应设定该伺服参数。该伺服 参数在速度控制模式及转矩控制模式时无法使用。 X: 绝对位置检测系统选择 0:无效(用于增量系统。) 1:有效(用于绝对位置检测系统。)	Oh		[Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择] 使用绝对位置检测系统时,应设定该伺服参数。从绝对 位置检测系统切换至增量系统后,原点将丢失。应在绝 对位置检测系统有效时再次进行原点复位。 0. 无效 (增量系统) 1: 有效 (绝对位置检测系统) 在下述情况下,将绝对位置检测系统设为有效后,将发 生 [AL. 037 参数异常]。 •使用增量类型的编码器时 •半闭环/全闭环切换有效时 将绝对位置检测系统设定为有效,且 [Pr. PF63.0 [AL. 01A.5 伺服电机组合异常3] 选择]设定为"1" (无效)时,可在不更改 [Pr. PA03.1 伺服电机更换准备]设定值的情况下更换正在使用的配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机。 但是,如果与绝对位置检测系统启动时曾连接过的配备 有无电池绝对位置编码器的伺服电机以外的配备有无电 池绝对位置编码器的伺服电机以外的配备有无电 池绝对位置编码器的伺服电机以外的配备有无电 池绝对位置编码器的伺服电机连接,将发生 [AL. 025 绝 对位置丢失],绝对位置数据会丢失。 应注意不要对伺服电机进行错误连接。	Oh	
x _ =:		Oh		[Pr. PA03.1 伺服电机更换准备] 绝对位置检测系统有效时,更换使用中的配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机的情况下,应将该伺服参数设定为有效。选择了"1"(有效)时,可更换伺服电机。伺服电机更换准备完成后,自动变为"0"(无效),原点将丢失。更换伺服电机后,应再次进行原点复位。更换伺服电机而发生 [AL. 01A.5 伺服电机组合异常3]时,应将该伺服参数设定为"1"(有效)后,再次接通电源来解除 [AL. 01A.5]。0. 无效1: 有效将该伺服参数设定为"1"(有效)时,请参照用户手册(硬件篇)的"配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机更换步骤"。		
		Oh		[Pr. PA03.2 标尺测量编码器更换准备]绝对位置检测系统有效时,更换使用中的无电池绝对位置标尺测量编码器的情况下,应将该伺服参数设定为有效。选择了"1"(有效)时,可更换标尺测量编码器。标尺测量编码器更换准备完成后,自动变为"0"(无效),原点将丢失。更换标尺测量编码器后,应再次进行原点复位。应将该伺服参数设定为有效后,再次接通电源来解除[AL. 01A.6 伺服电机组合异常4]。 0: 无效 1: 有效 将该伺服参数设定为"1"(有效)时,请参照用户手册(功能篇)的"标尺测量编码器(配备有无电池绝对位置编码器的三菱电机伺服电机)的更换步骤"。	Oh	
		0h		Pr. PA03.3 厂商设定用	0h	
				Pr. PA03.4-7 厂商设定用	0000h	

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA04	功能选择A-1	'	PA04	功能选择A-1	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA04.0 厂商设定用	0h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA04.1 厂商设定用	0h
	_ x: 伺服强制停止选择 0: 有效(使用强制停止输入EM2或EM1。) 1: 无效(不使用强制停止输入EM2及EM1。)	Oh		[Pr. PA04.2 伺服强制停止选择] 0: 有效 (使用强制停止输入EM2或EM1) 1: 无效 (不使用强制停止输入EM2及EM1)	0h
	x: 强制停止减速功能选择 0:强制停止减速功能无效(使用EM1。) 2:强制停止减速功能有效(使用EM2。)	2h		[Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 0: 强制停止减速功能无效 (使用EM1) 2: 强制停止减速功能有效 (使用EM2)	2h
_		'		Pr. PA04.4-7 厂商设定用	0000h
PA08	自动调谐模式		PA08	自动调谐模式	
	x: 增益调整模式设定 0: 2增益调整模式1 (插补模式) 1: 自动调谐模式1 2: 自动调谐模式2 3: 手动模式 4: 2增益调整模式2	1h		[Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 应选择增益调整模式。 0: 2增益调整模式1 (插补模式) 1: 自动调谐模式1 2: 自动调谐模式2 3: 手动模式 4: 2增益调整模式2 5: 瞬间调谐模式 6: 负载转动惯量比监视模式 关于自动调整哪些伺服参数,请参照下述章节。 [3] 158页 自动调整的伺服参数	1h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA08.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA08.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA08.3 厂商设定用	0h
_				[Pr. PA08.4 瞬间调谐 负载转动惯量比设定] 应设定执行瞬间调谐时的负载转动惯量比。伺服电机上 连接的负载具有大于或等于该伺服参数中设定的负载转 动惯量比时,可能会在执行瞬间调谐后的定位运行中发 生过冲。 0:负载转动惯量比30倍以下 1:负载转动惯量比100倍以下	Oh
				[Pr. PA08.5 瞬间调谐 执行选择] 应设定瞬间调谐的执行方式。 0: 再次接通电源后,首次伺服ON时 1: 每次伺服ON时	Oh
				[Pr. PA08.6 瞬间调谐 取消选择] 应设定瞬间调谐的取消。 0: 无效 1: 有效 通过设为"1"(有效),可以将以下的伺服参数恢复到执行瞬间调谐前的状态。  □ 159页 被取消的伺服参数 但是,电源ON或软件复位后,在从未执行瞬间调谐的状态下即使设为"1"(有效),伺服参数也无法被取消,而是保持原来的值。	Oh
				Pr. PA08.7 厂商设定用	0h

### 自动调整的伺服参数

[Pr. PA08.0] 设定值	增益调整模式	自动调整的伺服参数
0	2增益调整模式1(插补模式)	[Pr. PB06 负载转动惯量比/负载质量比] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
1	自动调谐模式1	[Pr. PB06 负载转动惯量比/负载质量比] [Pr. PB07 模型控制增益] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
2	自动调谐模式2	[Pr. PB07 模型控制增益] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
3	手动模式	_
4	2增益调整模式2	[Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
5	瞬间调谐模式	[Pr. PB07 模型控制增益] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿] [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] [Pr. PB14 陷波波形选择1] [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] [Pr. PB16 陷波波形选择2] [Pr. PB18 低通滤波设定] [Pr. PB23 低通滤波设定] [Pr. PB23 低通滤波选择] [Pr. PB50 机械共振抑制滤波5] [Pr. PB51 陷波波形选择5] [Pr. PB51 陷波波形选择5] [Pr. PB51 内能选择5-3]
6	负载转动惯量比监视模式	[Pr. PB06 负载转动惯量比/负载质量比]

### 被取消的伺服参数

编号	简称	名称
PB01	FILT	自适应调谐模式(自适应滤波器Ⅱ)
PB07	PG1	模型控制增益
PB08	PG2	位置控制增益
PB09	VG2	速度控制增益
PB10	VIC	速度积分补偿
PB11	VDC	速度微分补偿
PB13	NH1	机械共振抑制滤波1
PB14	NHQ1	陷波波形选择1
PB15	NH2	机械共振抑制滤波2
PB16	NHQ2	陷波波形选择2
PB18	LPF	低通滤波设定
PB23	VFBF	低通滤波选择
PB50	NH5	机械共振抑制滤波5
PB51	NHQ5	陷波波形选择5
PE41	EOP3	功能选择E-3

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5	G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PA09	自动调谐响应性 应设定自动调谐的响应性。 『『 160页 自动调谐响应性 (MR-J4B_)	16	PA09	自动调谐响应性 应设定自动调谐的响应性。 『 161页 自动调谐响应性 (MR-J5G_)	16	

#### 自动调谐响应性 (MR-J4\_-\_B\_)

设定值	机械的特性	
	响应性	机械共振频率的标准 [Hz]
1	低响应	2.7
2	1K 1141 JAZ	3.6
3		4. 9
4		6. 6
5		10.0
6		11.3
7		12.7
8		14. 3
9		16. 1
10		18.1
11		20. 4
12		23.0
13		25. 9
14		29. 2
15		32. 9
16		37.0
17		41.7
18		47.0
19		52. 9
20		59. 6
21		67. 1
22		75. 6
23		85. 2
24		95. 9
25		108.0
26		121.7
27		137. 1
28		154. 4
29		173. 9
30		195. 9
31		220.6
32		248. 5
33		279. 9
34 35		315. 3
35		355. 1
36		400.0
37		446. 6
38 39		501. 2
39	宣临忘	571. 5
40	高响应	642. 7

#### 自动调谐响应性 (MR-J5\_-\_G\_) 设定值 机械的特性 响应性 机械共振频率的标准 [Hz] 1 低响应 2 3.6 3 4.9 4 6.6 5 10.0 6 11.3 7 12.7 8 14.3 9 16. 1 10 18. 1 11 20.4 12 23.0 13 25.9 14 29.2 15 32. 9 16 37.0 17 41.718 47.0 19 52.9 20 59.6 中响应 21 67.1 22 75.6 23 85.2 24 95.9 25 108.0 26 121.7 27 137.1

154.4

173.9

195.9

220.6

248.5

279.9

315.3

355. 1

400.0

446.6

501.2

571.5

642. 7

高响应

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA10	到位范围 应以指令脉冲单位设定到位范围。	1600	PA10	到位范围 应以指令脉冲单位设定到位范围。 『3 162页 到位设定	25600

#### 到位设定

• 到位范围设定

控制模式	到位设定范围		
轨迹模式/循环同步模式	对INP(到位)进行输出的范围		
定位模式(点位表方式)	对MEND(移动完成)和INP(到位)进行输出的范围		

#### • 到位范围的控制侧选择

[Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 设定值	到位范围的单位	
0 (半闭环控制模式)	指令分辨率单位(电机侧编码器)	
1 (全闭环控制模式)	指令分辨率单位(机械侧编码器)	

#### • 到位范围的单位

[Pr. PC06.0 到位范围单位选择] 设定值	单位
0 (指令单位)	位置指令单位 *1
1 (伺服电机编码器脉冲单位)	pulse

\*1 可通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 将指令单位变更为0.001 mm、0.0001 inch、0.001 degree或pulse。


MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5	J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PA14	旋转方向选择/移动方向选择 应选择旋转型伺服电机、线性伺服电机及直驱电机的指 令输入脉冲旋转方向或移动方向。 关于主从运行功能的设定,请参照"MR-J4-B_(-RJ) 伺 服放大器技术资料集"的17.2节。 伺服电机的旋转方向请参照下述章节。 [163页 伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向 (MR-J4-B_)	0	PA14	移动方向选择可以在不变更控制器发出的指令极性的状态下变更旋转/移动方向。根据 [Pr. PA14 移动方向选择] 的设定值的不同,位置、速度信息的极性会变更。此外,转矩信息会根据 [Pr. PA14] 和 [Pr. PC29.3 转矩POL反映选择] 的组合而变化。旋转/移动方向的设定与控制模式无关,均有效。例如,通过 [Pr. PA14] 和 [Pr. PC29.3] 变更了转矩的极性时,即使在位置模式及定位模式下转矩信息的极性也会变化。伺服电机的旋转方向请参照下述章节。 [2] 164页 伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向(MR-J5-G_/MR-J5WG)	0	

#### 伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向 (MR-J4\_-\_B\_)

设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向			
	定位地址递增 定位地址递减			
0	CCW或正方向	CW或负方向		
1	CW或负方向	CCW或正方向		


#### ■伺服电机旋转方向

伺服电机的旋转方向如下所述。



#### ■线性伺服电机移动方向

线性伺服电机的正方向及负方向如下所述。



### 伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向(MR-J5-\_G\_/MR-J5W\_-\_G)

#### • 位置信息

[Pr. PA14] 设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
	定位地址递增	定位地址递减
0	CCW或正方向	CW或负方向
1	CW或负方向	CCW或正方向

#### • 速度信息


[Pr. PA14] 设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向				
	通过控制器处理的速度: 正	通过控制器处理的速度: 负			
0	CCW或正方向	CW或负方向			
1	CW或负方向	CCW或正方向			

#### • 转矩信息


设定值		伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向			
[Pr. PA14] [Pr. PC29.3] 通		通过控制器处理的速度: 正	通过控制器处理的速度: 负		
0	0: 有效	CCW或正方向	CW或负方向		
	1: 无效				
1	0: 有效	CW或负方向	CCW或正方向		
	1: 无效	CCW或正方向	CW或负方向		

反转 (CW)

#### • 伺服电机旋转方向 伺服电机的旋转方向如下所述。



• 线性伺服电机移动方向 线性伺服电机的正方向及负方向如下所述。



反转 (CW)

MR-J4	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值		
PA15	编码器输出脉冲 应通过每转的输出脉冲数、分频比或电子齿轮比,对伺服 放大器输出的编码器输出脉冲进行设定。(4倍频后) 应对在 [Pr. PC03] 的"编码器输出脉冲设定选择"中选 择了"A相、B相脉冲电子齿轮设定(3_)"时的电子齿轮的分子进行设定。输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设定。	4000	PA15	编码器输出脉冲 应通过每转的输出脉冲数、分频比或电子齿轮比,对伺服 放大器输出的编码器输出脉冲进行设定。(4倍频后) 在 [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲设定选择] 中选择了 "1"(分频比设定)时,以设定的值对移动量 [pulse] 进行分频。 在 [Pr. PC03.1]中选择了"3"(A相、B相脉冲电子齿轮 设定)时,应对AB相脉冲输出的电子齿轮的分子进行设定。 输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设定。	4000		
PA16	编码器输出脉冲2 应设定AB相脉冲输出的电子齿轮的分母。 应对在 [Pr. PC03] 的"编码器输出脉冲设定选择"中选择了"A相、B相脉冲电子齿轮设定(3_)"时的电子齿轮的分母进行设定。 输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设定。	1	PA16	编码器输出脉冲2 应设定AB相脉冲输出的电子齿轮的分母。 应对在 [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲设定选择] 中选择了 "3" (A相、B相脉冲电子齿轮设定) 时的电子齿轮的分母 进行设定。 在 [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲设定选择] 中选择了 "1" (分频比设定) 时,设定值无效。 输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设定。	1		
PA17	伺服电机系列设定使用线性伺服电机时,应在 [Pr. PA17] 及 [Pr. PA18] 中选择要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PA18] 同时设定。关于设定值,请参照下表。	0000h	PA17	伺服电机系列设定使用线性伺服电机时,应在该伺服参数及 [Pr. PAI8.0-3 伺服电机类型设定] 中选择要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PAI8.0-3] 同时设定。关于设定值,请参照下表。 □ 167页 线性伺服电机一览 (MR-J5G_) 对于12 kW以上的伺服放大器,无法使用线性伺服电机。	0000000 0h		

### 线性伺服电机一览(MR-J4\_-\_B\_)

线性伺服电机系列	线性伺服电机 (一次侧)	伺服参数	
		[Pr. PA17] 的设定值	[Pr. PA18] 的设定值
LM-H3	LM-H3P2A-07P-BSS0	00BBh	2101h
	LM-H3P3A-12P-CSS0		3101h
	LM-H3P3B-24P-CSS0		3201h
	LM-H3P3C-36P-CSS0		3301h
	LM-H3P3D-48P-CSS0		3401h
	LM-H3P7A-24P-ASS0		7101h
	LM-H3P7B-48P-ASS0		7201h
	LM-H3P7C-72P-ASS0		7301h
	LM-H3P7D-96P-ASS0		7401h
LM-U2	LM-U2PAB-05M-0SS0	00B4h	A201h
	LM-U2PAD-10M-OSSO		A401h
	LM-U2PAF-15M-OSSO		A601h
	LM-U2PBB-07M-1SS0		B201h
	LM-U2PBD-15M-1SSO		B401h
	LM-U2PBF-22M-1SS0		2601h
	LM-U2P2B-40M-2SS0		2201h
	LM-U2P2C-60M-2SS0		2301h
	LM-U2P2D-80M-2SS0		2401h
LM-F	LM-FP2B-06M-1SSO (自冷)	00B2h	2201h
	LM-FP2D-12M-1SSO (自冷)		2401h
	LM-FP2F-18M-1SSO (自冷)		2601h
	LM-FP4B-12M-1SSO (自冷)		4201h
	LM-FP4D-24M-1SSO (自冷)		4401h
	LM-FP4F-36M-1SSO (自冷)		4601h
	LM-FP4H-48M-1SSO (自冷)		4801h
	LM-FP5H-60M-1SSO (自冷)		5801h
	LM-FP2B-06M-1SS0 (液冷)		2202h
	LM-FP2D-12M-1SSO (液冷)		2402h
	LM-FP2F-18M-1SSO (液冷)		2602h
	LM-FP4B-12M-1SSO (液冷)		4202h
	LM-FP4D-24M-1SSO (液冷)		4402h
	LM-FP4F-36M-1SSO (液冷)		4602h
	LM-FP4H-48M-1SSO (液冷)		4802h
	LM-FP5H-60M-1SSO(液冷)		5802h
LM-K2	LM-K2P1A-01M-2SS1	00B8h	1101h
	LM-K2P1C-03M-2SS1		1301h
	LM-K2P2A-02M-1SS1		2101h
	LM-K2P2C-07M-1SS1		2301h
	LM-K2P2E-12M-1SS1		2501h
	LM-K2P3C-14M-1SS1		3301h
	LM-K2P3E-24M-1SS1		3501h

### 线性伺服电机一览(MR-J5\_-\_G\_)

线性伺服电机系列	线性伺服电机(一次侧)	伺服参数	
		[Pr. PA17] 的设定值	[Pr. PA18] 的设定值
LM-H3	LM-H3P2A-07P-BSS0	000000BBh	00002101h
	LM-H3P3A-12P-CSS0		00003101h
	LM-H3P3B-24P-CSS0		00003201h
	LM-H3P3C-36P-CSS0		00003301h
	LM-H3P3D-48P-CSS0		00003401h
	LM-H3P7A-24P-ASS0		00007101h
	LM-H3P7B-48P-ASS0		00007201h
	LM-H3P7C-72P-ASS0		00007301h
	LM-H3P7D-96P-ASS0		00007401h
LM-U2	LM-U2PAB-05M-0SS0	000000B4h	0000A201h
	LM-U2PAD-10M-OSSO		0000A401h
	LM-U2PAF-15M-OSSO		0000A601h
	LM-U2PBB-07M-1SS0		0000B201h
	LM-U2PBD-15M-1SS0		0000B401h
	LM-U2PBF-22M-1SS0		00002601h
	LM-U2P2B-40M-2SS0		00002201h
	LM-U2P2C-60M-2SS0		00002301h
	LM-U2P2D-80M-2SS0		00002401h
LM-F	LM-FP2B-06M-1SS0 (自冷)	000000B2h	00002201h
	LM-FP2D-12M-1SSO (自冷)		00002401h
	LM-FP2F-18M-1SSO (自冷)		00002601h
	LM-FP4B-12M-1SSO (自冷)		00004201h
	LM-FP4D-24M-1SSO (自冷)		00004401h
	LM-FP2B-06M-1SS0 (液冷)		00002202h
	LM-FP2D-12M-1SSO(液冷)		00002402h
	LM-FP2F-18M-1SSO (液冷)		00002602h
	LM-FP4B-12M-1SSO (液冷)		00004202h
	LM-FP4D-24M-1SSO(液冷)		00004402h
LM-K2	LM-K2P1A-01M-2SS1	000000B8h	00001101h
	LM-K2P1C-03M-2SS1		00001301h
	LM-K2P2A-02M-1SS1		00002101h
	LM-K2P2C-07M-1SS1		00002301h
	LM-K2P2E-12M-1SS1		00002501h
	LM-K2P3C-14M-1SS1		00003301h
	LM-K2P3E-24M-1SS1		00003501h

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA18	伺服电机类型设定使用线性伺服电机时,应在 [Pr. PA17] 及 [Pr. PA18]中选择要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PA17] 同时设定。 关于设定值,请参照下表。 [2] 166页 线性伺服电机一览 (MR-J4B_)	0000h	PA18	伺服电机类型设定 [Pr. PA18.0-3 伺服电机类型设定] 使用线性伺服电机时,应在 [Pr. PA17 伺服电机系列设定] 及 [Pr. PA18] 中选择要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PA17] 同时设定。 关于设定值,请参照下表。 □ 167页 线性伺服电机一览 (MR-J5G_)	0000h
_				Pr. PA18.4-7 厂商设定用	0000h
PA19	参数写入禁止 应选择伺服参数的参照范围及写入范围。 关于设定值,请参照下表。 运写 168页 [Pr. PA19] 的设定值与读取/写入范围 (MR- J4B_)	00ABh	PA19	[Pr. PA19 伺服参数写入禁止] 应选择伺服参数的参照范围及写入范围。 通过工程工具 (MR Configurator2等) 读取/写入时,该 伺服参数的设定无效。 该伺服参数的设定对于参数对象无效。 关于设定值,请参照下表。 [2] 169页 [Pr. PA19] 的设定值与读取/写入范围 (MR-J5G_)	000000A Bh

### [Pr. PA19] 的设定值与读取/写入范围 (MR-J4\_-\_B\_)

PA19	设定值的操作	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PL
下述以外	读取	0	_	_	_	_	_	_
	写入	0	_	_	_	_	_	_
000Ah	读取	仅限19	_	_	_	_	_	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
000Bh	读取	0	0	0	_	_	_	_
	写入	0	0	0	_	_	_	_
000Ch	读取	0	0	0	0	_	_	_
	写入	0	0	0	0	_	_	_
000Fh	读取	0	0	0	0	0	_	0
	写入	0	0	0	0	0	_	0
00AAh	读取	0	0	0	0	0	0	_
	写入	0	0	0	0	0	0	_
00ABh (初始值)	读取	0	0	0	0	0	0	0
	写入	0	0	0	0	0	0	0
100Bh	读取	0	_	_	_	_	_	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
100Ch	读取	0	0	0	0	_	_	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
100Fh	读取	0	0	0	0	0	_	0
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
10AAh	读取	0	0	0	0	0	0	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
10ABh	读取	0	0	0	0	0	0	0
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_

#### PA19] 的设定值与读取/写入范围(MR-J5\_-\_G\_) [Pr. PA19 设定值的操作 PA PB PC PD PE PF P0 PS PL、PU PT、PV PN 下述以外 读取 写入 $\circ$ × × × × × × × X × × 0000000A 读取 仅限19 × × × × × × × × × × 写入 仅限19 × × × × X × × × × × 0000000B 读取 0 0 0 × × × × × × × × 写入 0 0 0 × × X × × × 0 0 读取 0 0 × × × × × × × 0000000C 写入 0 0 0 0 × × × × × × × 0000000D 读取 0 0 0 0 × × 0 × × × × 写入 0 0 0 0 × × × 0 × × X 0000000E 0 0 0 0 × 0 0 × 读取 × × 0 0 写入 0 0 0 0 X X × × × 0 0000000F 读取 0 0 0 0 X 0 0 0 X × 0 0 写入 0 0 0 × 0 0 0 × × 000000AA 读取 0 0 0 0 0 0 × × × × 0 0 写入 0 0 0 0 × 0 0 000000AB (初始值) 读取 0 0 $\circ$ 0 0 0 $\circ$ 0 $\circ$ 写入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000100B 读取 0 × × × × × × × × × × 写入 仅限19 × × X × × × × × × × 0000100C 读取 0 0 0 0 × × × × 写入 仅限19 × × × X X × × X × 读取 0 0 0 0 × × × 0 × × 0000100D × 写入 仅限19 × × × × × × × × × X 读取 0 0 0 0 × 0 0 0000100E × × X × 写入 仅限19 × × × × X × × × × 0 0 0 0 0000100F 读取 0 0 × 0 $\circ$ × × × × × × × 写入 仅限19 × × × X 读取 0 000010AA 0 0 0 0 × $\bigcirc$ X × × × 写入 仅限19 × × × × × × × × × 000010AB 读取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 写入 仅限19 × × × × × × × × X ×

MK-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数 		MR-J5-	_G_/MR-J5WG伺服参数 	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA20	Tough Drive设定		PA20	Tough Drive设定	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA20.0 厂商设定用	0h
	x_: 振动Tough Drive选择 0: 无效 1: 有效 该位选择"1"后,超过 [Pr. PF23] 中设定的振动等级 时,将自动变更 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 及 [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] 的设定值,抑制振动。 关于详细内容,请参照"MR-J4B_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"。	Oh		[Pr. PA20.1 振动Tough Drive选择] 0: 无效 1: 机械共振抑制滤波变更模式 有效 2: 机械共振抑制滤波自动设定模式 该伺服参数选择"0"以外后,超过 [Pr. PF23 振动Tough Drive 振动检测等级] 中设定的振动等级时,将自动变更 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 及 [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] 的设定值,抑制振动。 "1"的情况下,[Pr. PB13] 及 [Pr. PB15] 有效时振动Tough Drive功能起作用。"2"的情况下,[Pr. PB13] 及 [Pr. PB15] 无效时振动Tough Drive功能起作用。使用振动Tough Drive时,建议使用"2"(机械共振抑制滤波自动设定模式)。	Oh
	_ X: SEMI-F47功能选择 0: 无效 1: 有效 该位选择"1"后,即使在运行过程中发生瞬时停电,也可以使用电容器中所充电能来避免发生 [AL. 10 不足电压]。可通过 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间]设定到发生 [AL. 10.1 控制电路电源电压下降] 为止的时间。	Oh		[Pr. PA20.2 SEMI-F47功能选择] 0: 无效 1: 有效 该伺服参数选择"1"后,即使在运行过程中发生瞬时停电,也可以使用电容器中所充电能来避免发生 [AL. 010 不足电压]。可通过 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间 (瞬停Tough Drive检测时间)] 设定到发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降]为止的时间。 MR-J5WG_的情况下,无法仅对特定的轴设定SEMI-F47功能有效。因此,使用SEMI-F47功能时,应将所有轴设为有效。	Oh
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA20.3 厂商设定用	0h
_		'		Pr. PA20.4-7 厂商设定用	0000h
PA21	功能选择A-3		PA21	功能选择A-3	
PA21	x:         —键式调整功能选择 0: 无效 1: 有效 该位为"0"的情况下,无法通过MR Configurator2执行         —键式调整。	1h		[Pr. PA21.0 一键式调整功能选择] 0: 无效 1: 有效 该伺服参数为"0"的情况下,无法执行一键式调整。	1h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA21.1 厂商设定用	0h
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PA21.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA21.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PA21.4-7 厂商设定用	0000h

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA22	位置控制构成选择		PA22	位置控制构成选择	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA22.0 厂商设定用	0h
	x _: 超级跟踪控制选择 0: 无效 2: 有效	0h	-	[Pr. PA22.1 超级跟踪功能选择] 0: 无效 2: 有效	Oh
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PA22.2 厂商设定用	0h
	x: 标尺测量功能选择 0:无效 1:用于绝对位置检测系统 2:用于增量系统 使用增量类型的编码器时,无法使用绝对位置检测系统。 此时,将绝对位置检测系统设为有效后,将发生 [AL. 37 参数异常]。 此外,该设置仅在标准控制模式下有效。在其他运行模 式中设定"0"以外时,将发生 [AL. 37 参数异常]。	Oh		[Pr. PA22.3 标尺测量功能选择] 使用增量类型的编码器时,无法使用绝对位置检测系统。此时,将绝对位置检测系统设为有效后,将发生 [AL. 037 参数异常]。在全闭环控制模式下设定了"0"以外的值时,将发生 [AL. 037]。从绝对位置检测系统切换为无效或增量系统后,原点将丢失。在MR-J5W3-G-中设定"1"或"2"时,将发生 [AL. 037]。[Pr. PA01.1 运行模式选择] 为"0"(标准控制模式)以外时,如果将该伺服参数设定为"0"以外的值,则会发生 [AL. 037]。0:无效1:用于绝对位置检测系统2:用于增量系统将绝对位置检测系统设定为有效,且 [Pr. PF63.1 [AL. 01A.6 伺服电机组合异常4]选择]设定为"1"(无效)时,可在不更改 [Pr. PA03.2 标尺测量编码器更换准备]设定值的情况下,更换正在使用的无电池绝对位置标尺测量编码器。但是,如果所连接的无电池绝对位置标尺测量编码器,与绝对位置检测系统启动时曾连接过的无电池绝对位置的标尺测量编码器,与绝对位置检测系统启动时曾连接过的无电池绝对位置的标尺测量不同,将发生 [AL. 025 绝对位置丢失],且绝对位置数据会丢失。应注意不要错误地连接标尺测量编码器。	Oh
_		•		Pr. PA22. 4-7 厂商设定用	0000h
PA23	驱动记录任意报警触发设定		PA23	驱动记录任意报警触发设定 该伺服参数在以下条件时有效。 • [Pr. PF80.0 驱动记录起动模式选择] = "0" (自动设 • [Pr. PF80.0] = "1" (手动设定模式) 且 [Pr. PF82. 录 触发模式选择] = "0" (报警触发)	
	x x: 报警详细编号设定 在驱动记录功能中,希望通过任意报警详细编号实施触 发时,应进行设定。 该位为"00"的情况下,仅限任意报警编号设定有效。	00h		[Pr. PA23.0-1 报警详细编号设定] 在驱动记录功能中,希望通过任意报警详细编号实施触 发时,应进行设定。 选择了"00h"时,仅限任意报警编号设定有效。	00h
	x x: 报警编号设定 在驱动记录功能中,希望通过任意报警编号实施触发时, 应进行设定。 选择了"00"时,驱动记录的任意报警触发无效。	00h		[Pr. PA23.2-4 报警编号设定] 在驱动记录功能中,希望通过任意报警编号实施触发时, 应进行设定。 选择了"000h"时,驱动记录的任意报警触发无效。	000h
_				Pr. PA23.5-7 厂商设定用	000h

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA24	功能选择A-4		PA24	功能选择A-4	
	x: 振动抑制模式选择 0:标准模式 1:3惯性模式 2:低响应模式 存在2个低共振频率时,应选择"3惯性模式( 1)"。负载转动惯量比超过推荐负载转动惯量比时,应 选择"低响应模式(2)"。 选择了标准模式、低响应模式时,无法使用振动抑制控 制2。 选择了3惯性模式时,无法使用前馈增益。 在3惯性模式及低响应模式下通过控制器切换控制模式 时,应在停止状态下切换。	Oh		[Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 0:标准模式 1:3惯性模式 2:低响应模式 4:轨迹跟踪模式 选择了3惯性模式以外时,无法使用振动抑制控制2。在3惯性模式及低响应模式下进行控制模式切换时,应在停止状态下切换。在轨迹跟踪模式下进行控制模式切换时,应在停止状态下切换。	Oh
	x _: 厂商设定用	Oh		Pr. PA24.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA24.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA24.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PA24.4 厂商设定用	0h
				[Pr. PA24.5 负载转动惯量比/负载质量比推定高精度化选择] 应选择负载转动惯量比/负载质量比推定的高精度化的有效/无效。 0: 无效 1: 有效 该伺服参数为"0"(无效)时,根据运行曲线,[Pr. PB06 负载转动惯量比/负载质量比]可能被推定得较低。因此,建议将该伺服参数设定为"1"(有效)。在增益调整完成的设备中将此伺服参数设定为"1"(有效)时,实际的运行可能会发生变化。应在设定变更后对设备的运行进行再次确认。	Oh
				Pr. PA24.6-7 厂商设定用	00h
PA25	一键式调整 过冲允许等级 应通过相对于到位范围的 [%] 设定一键式调整的过冲量 允许值。 如果设定为"0",则为50%。	0	PA25	一键式调整 过冲允许等级 应通过相对于到位范围的 [%] 设定一键式调整的过冲量 允许值。 设定值为"0"的情况下,为50%。	0
PA26	功能选择A-5		PA26	功能选择A-5	
	x: 瞬停时转矩限制功能选择(瞬停Tough Drive选择)0: 无效 1: 有效 在运行过程中发生瞬时停电时,可以限制加速时转矩来 抑制伺服放大器内电容器所充电能的消耗,从而可以使 通过瞬停Tough Drive功能设定的发生 [AL. 10.2 主电路电源电压下降] 之前的时间变长。由此,可以将 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间] 设定得更长。在 [Pr. PA20] 的"SEMI-F47功能选择"中选择了"有效 (_ 1 _ )"时可以使用瞬停时转矩限制功能。	Oh		[Pr. PA26.0 瞬停时转矩限制功能选择] 0: 无效 1: 有效 设定 "1"后,在运行过程中发生瞬时停电时,可以限制加速时转矩来抑制伺服放大器内电容器所充电能的消耗,从而可以使通过瞬停Tough Drive功能设定的发生 [AL. 010.2 主电路电源电压下降] 之前的时间变长。因此,可以将 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间 (瞬停Tough Drive检测时间)] 设定得更长。在 [Pr. PA20.2 SEMI-F47功能选择] 中选择了 "1" (有效)时可以使用瞬停时转矩限制功能。该功能在MP-J5WG_中无法使用。将该伺服参数设为有效时,会发生 [AL. 037 参数异常]。该功能在循环同步转矩模式 (cst)、轨迹转矩模式 (tq)及从轴转矩模式 (slt) 时无效。	Oh
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA26.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA26.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA26.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PA26.4-7 厂商设定用	0000h

# 增益、滤波设定伺服参数组([Pr. PB\_ \_ ])

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB01	自适应调谐模式(自适应滤波器 II)		PB01	自适应调谐模式(自适应滤波器 II)	
	x: 滤波调谐模式选择 应选择机械共振抑制滤波1的调整模式。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh		[Pr. PB01.0 滤波调谐模式选择] 进行自适应调谐的设定。 应选择机械共振抑制滤波1的调整模式。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定 自动设定的情况下,自动设定 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 和 [Pr. PB14 陷波波形选择1]。但是,在瞬间调谐过程中无法使用机械共振抑制滤波1的自动设定。即使在瞬间调谐过程中使用机械共振抑制滤波1的自动设定,也不会开始自适应滤波器 II (自适应调谐), [Pr. PB13]、[Pr. PB14] 中将反映瞬间调谐的调整结果。转矩模式的情况下,请勿使用自动设定。	Oh
	x _: 厂商设定用	0h	-	Pr. PB01.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB01.2 厂商设定用	0h
	x :     调谐精度选择     0: 标准     1: 高精度     相对标准模式,高精度模式频率推定的精度会变高,但     调整时的声音可能会变大。	Oh		[Pr. PB01.3 调谐精度选择] 0: 标准 1: 高精度 相对标准模式,高精度模式调整时可能声音较大,但可以更高精度地推定频率。	0h
_				Pr. PB01.4-7 厂商设定用	0000h
PB02	振动抑制控制调谐模式(先进振动抑制控制 II)		PB02	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制Ⅱ)	
	x: 振动抑制控制1调谐模式选择 应选择振动抑制控制1的调谐模式。 0:无效 1:自动设定 2:手动设定	Oh		[Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 应选择振动抑制控制1的调谐模式。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh
	x _: 振动抑制控制2调谐模式选择 应选择振动抑制控制2的调谐模式。在 [Pr. PA24 功能选 择A-4] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(_ 1)"后,该位的设定值有效。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh		[Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 应选择振动抑制控制2的调谐模式。在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)后,该伺服参数的设定值有效。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB02.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB02.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PB02.4-7 厂商设定用	0000h
PB03	转矩反馈环增益 应设定推压控制模式时的转矩反馈增益。 如果减小该设定值,则可以降低推压时的碰撞负载。 设定值低于6 rad/s时,将被设定为6 rad/s。	18000	PB03	转矩反馈环增益 应设定转矩反馈增益。 该功能在推压控制模式时有效。 如果减小该伺服参数,则可以降低推压时的碰撞负载。 设定值低于6 rad/s时,将被设定为6 rad/s。	36000
PB04	前馈增益 应设定前馈增益。 如果设定为100%并实施恒速运行,则偏差脉冲几乎为0。 超级跟踪控制有效时,恒速及匀加减速的偏差脉冲也几 乎为0。但是,如果进行急加速或急减速,则过冲将变 大。作为参考标准,前馈增益设定为了100%时,应将加速至额定速度的加速时间常数设为1 s以上。	0	PB04	前馈增益 应设定前馈增益。 设定值为"100"的情况下,恒速运行中的偏差脉冲约为 0 pulse。超级跟踪控制有效时,恒速及匀加减速的偏差 脉冲也约为0 pulse。但是,如果进行急加速或急减速, 则过冲将变大。前馈增益设定为了100 %时,应将加速至 额定速度的加速时间常数设为1 s以上。	0

MR-J4-B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB06	负载转动惯量比/负载质量比 应设定针对伺服电机的负载转动惯量比或负载质量比。 如果设定了与实际的负载转动惯量或负载质量明显不同的值,可能会出现过冲等预料之外的动作。 根据 [Pr. PA08] 的设定值,自动设定或手动设定该伺服 参数。 关于详细内容,请参照下表。 [ ] 174页 [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J4_B) 自动设定该伺服参数时,其变化范围为0.00 ~ 100.00。	7.00	PB06	负载转动惯量比/负载质量比 应设定针对伺服电机的负载转动惯量比或负载质量比。 设定了与实际的负载转动惯量或负载质量不同的值后,可能会出现过冲等预料之外的动作。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 [ ] 174页 [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J5G_) 自动设定该伺服参数时,其变化范围为0.00 ~ 100.00。	7.00	

## [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J4\_-\_B\_)

Pr. PA08	[Pr. PB06] 的状态
0 (2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
1 (自动调谐模式1)	
2 (自动调谐模式2)	手动设定
3 (手动模式)	
4 (2增益调整模式2)	

### [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J5\_-\_G\_)

[Pr.	PA08. 0]	[Pr. PB06] 的状态
"0"	(2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
"1"	(自动调谐模式1)	
"2"	(自动调谐模式2)	手动设定
"3"	(手动模式)	
"4"	(2增益调整模式2)	
"5"	(瞬间调谐模式)	
"6"	(负载转动惯量比监视模式)	自动设定

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB07	模型控制增益 应设定到目标位置为止的响应增益。 虽然增大设定值后将提高对位置指令的跟踪性,但是如果过大,容易产生振动及发出声音。振动抑制控制调谐模式时,[Pr. PB07] 的设定范围受到限制。 根据 [Pr. PA08] 的设定值,自动设定或手动设定该伺服参数。 关于详细内容,请参照下表。 [] 175页 [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB07] 的状态(MR-J4-B)	15.0	PB07	模型控制增益 应设定到目标位置为止的响应增益。 虽然增大设定值后将提高对位置指令的跟踪性,但是如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 [3] 175页 [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB07] 的状态 (MR-J5G_) 振动抑制控制有效时,[Pr. PB07] 超出可设定范围时,振动抑制控制无效。	15. 0

### [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB07] 的状态 (MR-J4\_-\_B\_)

Pr. PA08	[Pr. PB07] 的状态
0 (2增益调整模式1 (插补模式))	手动设定
1 (自动调谐模式1)	
2 (自动调谐模式2)	自动设定
3 (手动模式)	
4 (2增益调整模式2)	手动设定

#### [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB07] 的状态 (MR-J5\_-\_G\_)

[Pr.	PA08. 0]	[Pr. PB07] 的状态
"0"	(2增益调整模式1 (插补模式))	手动设定
"1"	(自动调谐模式1)	自动设定
"2"	(自动调谐模式2)	
"3"	(手动模式)	手动设定
"4"	(2增益调整模式2)	
"5"	(瞬间调谐模式)	自动设定
"6"	(负载转动惯量比监视模式)	手动设定

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB08	位置控制增益 应设定位置环的增益。 应在提高对抗负载外部干扰的位置响应性时进行设定。 增大设定值后将提高对抗负载外部干扰的响应性,但是 如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08] 的设定值,自动设定或手动设定该伺服 参数。 关于详细内容,请参照下表。 [176页 [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB08] 的状态(MR-J4B_)	37. 0	PB08	位置控制增益 应设定位置环的增益。 应在提高对抗负载外部干扰的位置响应性时进行设定。 增大设定值后将提高对抗负载外部干扰的响应性,但是 如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 [176页 [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB08] 的状态(MR-J5G_)	37.0

#### [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB08] 的状态 (MR-J4\_-\_B\_)

Pr. PA08	[Pr. PB08] 的状态
0 (2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
1 (自动调谐模式1)	
2 (自动调谐模式2)	
3 (手动模式)	手动设定
4 (2增益调整模式2)	自动设定

### [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB08] 的状态 (MR-J5\_-\_G\_)

[Pr.	PA08. 0]	[Pr. PB08] 的状态
"0"	(2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
"1"	(自动调谐模式1)	
"2"	(自动调谐模式2)	
"3"	(手动模式)	手动设定
"4"	(2增益调整模式2)	自动设定
"5"	(瞬间调谐模式)	
"6"	(负载转动惯量比监视模式)	手动设定

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值		
PB09	速度控制增益 应设定速度环的增益。 应在低刚性的机器、齿隙大的机器等发生振动时进行设 定。增大设定值后将提高响应性,但是如果过大,容易 产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08] 的设定值,自动设定或手动设定该伺服 参数。关于详细内容,请参照 [Pr. PB08] 的表。 使用推压控制模式时,如果该伺服参数的值小于初始值, 可能无法跟踪指令转矩。	823	PB09	速度控制增益 应设定速度环的增益。 应在低刚性的机器、齿隙大的机器等发生振动时进行设 定。增大设定值后将提高响应性,但是如果过大,容易 产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺 服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请 参照 [Pr. PB08] 的表。	823		
PB10	速度积分补偿 应设定速度环的积分时间常数。 减小设定值后将提高响应性,但是容易产生振动及发出 声音。 根据 [Pr. PA08] 的设定值,自动设定或手动设定该伺服 参数。关于详细内容,请参照 [Pr. PB08] 的表。	33. 7	PB10	速度积分补偿 应设定速度环的积分时间常数。 减小设定值后将提高响应性,但是容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照 [Pr. PB08] 的表。	33. 7		
PB11	速度微分补偿应设定微分补偿。在 [Pr. PB24]的"PI-PID切换控制选择"中设为"始终PID控制有效(3_)"时,该伺服参数有效。	980	PB11	速度微分补偿 应设定微分补偿。 有效条件因 [Pr. PB24.1 PI-PID切换控制选择] 的设定 值不同而异。 따 177页 [Pr. PB11] 的有效条件	980		

### [Pr. PB11] 的有效条件

[Pr. PB24.1]	[Pr. PB11] 的有效条件		
"0"(可通过控制器发出的PID切换信号(C_PC)及输入软元件(PC)进行切换)	将控制器发出的PID切换信号(C_PC)设为ON,或将PC(比例控制)设为ON时有效		
"3"(始终PID控制(比例控制)有效)	始终有效		

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB12	过冲量补偿 应以%单位设定伺服电机额定转速时的额定转矩相对的动 摩擦转矩。或者以%单位设定线性伺服电机额定速度时的 连续推力相对的动摩擦力。 但是,在响应性较低,或处于转矩限制状态或推力限制 状态的情况下,该伺服参数的效果可能会下降。	0	PB12	过冲量补偿 应以%单位设定伺服电机额定速度时的额定转矩相对的动 摩擦转矩。或者以%单位设定线性伺服电机额定速度时的 连续推力相对的动摩擦力。 但是,在响应性较低、处于转矩限制状态或推力限制状 态的情况下,该伺服参数的效果可能会下降。	0
PB13	机械共振抑制滤波1 应设定机械共振抑制滤波1的陷波频率。在 [Pr. PB01] 的"滤波调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,将反映自适应调谐的调整结果。在 [Pr. PB01] 的"滤波调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"时,该伺服参数的设定值有效。	4500	PB13	机械共振抑制滤波1 应设定机械共振抑制滤波1的陷波频率。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5"(瞬间调谐模式)时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整结果。 在 [Pr. PB01.0 滤波调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,该伺服参数的设定值将反映自适应调谐的调整结果。 在 [Pr. PB01.0] 中选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定陷波频率。	4500
PB14	陷波波形选择1	1	PB14	陷波波形选择1	
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PB14.0 厂商设定用	0h
	x_: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh		[Pr. PB14.1 陷波深度选择1] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	0h
	- x: 陷波宽度选择 0: a = 2 1: a = 3 2: a = 4 3: a = 5	0h		[Pr. PB14.2 陷波宽度选择1] 0: α = 21: α = 32: α = 4 3: α = 5	Oh
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB14.3 厂商设定用	0h
_		•		Pr. PB14.4-7 厂商设定用	0000h
PB15	机械共振抑制滤波2 应设定机械共振抑制滤波2的陷波频率。在 [Pr. PB16] 的"机械共振抑制滤波2选择"中选"有效(1)"后,该伺服参数的设定值有效。	4500	PB15	机械共振抑制滤波2 应设定机械共振抑制滤波2的陷波频率。 在[Pr. PA08.0 增益调整模式选择]中选择了"5"(瞬间调谐模式)时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整结果。 在[Pr. PB16.0 机械共振抑制滤波2选择]中选择了"1"(有效)时,应通过该伺服参数设定陷波频率。	4500

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB16	陷波波形选择2 应设定机械共振抑制滤波2的波形。		PB16	陷波波形选择2 应设定机械共振抑制滤波2的波形。 在[Pr. PA08.0 增益调整模式选择]中选择了"5"(瞬间调谐模 )时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整结果。		
	x: 机械共振抑制滤波2选择 0: 无效 1: 有效	0h		[Pr. PB16.0 机械共振抑制滤波2选择] 0: 无效 1: 有效	0h	
	x _: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh		[Pr. PB16.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	
	_ x: 陷波宽度选择 0: a = 2 1: a = 3 2: a = 4 3: a = 5	Oh		[Pr. PB16.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh	
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PB16.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PB16.4-7 厂商设定用	0000h	
PB17	轴共振抑制滤波 应设定轴共振抑制滤波。 应在抑制高频率的机械振动时使用。 [Pr. PB23] 的"轴共振抑制滤波选择"为"自动设定(的情况下,根据使用的伺服电机和负载转动惯量比自动计线性伺服电机时不会自动设定。"手动设定( 1)"使用写入该伺服参数的值。 如果 [Pr. PB23] 的"轴共振抑制滤波选择"为"无效(2)",则该设定值无效。 在 [Pr. PB49] 的"机械共振抑制滤波4选择"中选择了"1)"时,无法使用轴共振抑制滤波。	算。使用 的情况下, 	PB17	轴共振抑制滤波 应设定轴共振抑制滤波。 应在抑制高频率的机械振动时使用。 [Pr. PB23.0 轴共振抑制滤波选择] 为 "0" (自动设定) 下,根据使用的伺服电机及负载转动惯量比自动计算。使 服电机时不会自动设定。"1" (手动设定) 的情况下,应 服参数设定轴共振抑制滤波。 [Pr. PB23.0] 为 "2" (无效) 的情况下,该伺服参数的 效。因此滤波的性能可能会下降。 在 [Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4 选择] 中选择了"1" 时,无法使用轴共振抑制滤波。	用线性伺 沉通过该伺 设定值无	
	x x: 轴共振抑制滤波设定频率选择 应设定轴共振抑制滤波。 关于设定值,请参照下表。 © 180页 轴共振抑制滤波设定频率选择(MR-J4B_) 应将频率设定为接近预想频率。	00h		[Pr. PB17.0-1 轴共振抑制滤波设定频率选择] 关于设定值,请参照下表。 ☑ 181页 轴共振抑制滤波设定频率选择(MR-J5G_) 应将频率设定为接近预想频率。	00h	
	x: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh		[Pr. PB17.2 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB17.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PB17.4-7 厂商设定用	0000h	

轴共振抑制滤波设定频率选择(MR-J4B_)					
设定值	频率 [Hz]				
0 0	无效				
0 1	无效				
0 2	4500				
0 3	3000				
0 4	2250				
0 5	1800				
0 6	1500				
0 7	1285				
0 8	1125				
0 9	1000				
0 A	900				
0 B	818				
0 C	750				
0 D	692				
0 E	642				
0 F	600				
1 0	562				
1 1	529				
1 2	500				
1 3	473				
1 4	450				
1 5	428				
1 6	409				
1 7	391				
1 8	375				
1 9	360				
1 A	346				
1 B	333				
1 C	321				
1 D	310				
1 E	300				
1 F	290				

#### 轴共振抑制滤波设定频率选择(MR-J5\_-\_G\_) 设定值 频率 [Hz] 无效 无效 0A 0B 0C OD 0E 0F 1A 1B 1C 1D 1E 1F 无效 无效 无效 无效 无效 无效 无效 无效 2A 2B 2C 2D 2E 2F

No.   1941   1850   1	设定值	频率 [Hz]
1980   1980		
ST		
1508   1506   1500		
57         1503           38         1500           39         1440           4A         1,884           6B         1,333           5C         1,285           3D         1,241           4B         1,200           4C         1,200		
1500   1410		
1440   1541		
84         1884           32         1333           30         1241           38         1200           3P         1161           40         1125           41         1000           42         1683           43         1038           44         1180           45         972           46         972           47         923           48         900           49         878           44         887           45         818           40         878           44         887           45         818           40         878           44         887           45         818           40         880           46         818           47         92           58         750           51         724           62         720           63         62           64         62           65         67           66         60           67         62		
38         1335           3C         1286           3D         1241           3E         1200           3F         1161           40         1125           41         1990           42         1638           43         1628           44         1900           45         922           46         947           47         923           48         900           49         87           48         87           48         87           48         87           49         818           40         87           42         818           43         10           44         87           45         920           46         87           47         82           48         87           48         87           48         87           49         818           40         80           42         765           50         70           51         73		
3C         1286           3D         1241           3B         1200           3F         1161           40         1125           41         1690           42         1683           43         1694           44         1800           45         972           46         947           47         92           48         900           49         878           40         878           41         80           42         818           43         900           44         900           49         878           44         878           44         878           45         878           46         818           47         92           48         878           49         878           40         800           42         782           47         765           50         750           51         734           52         70           53         70		
90         1241           3E         1200           3F         1161           40         1125           41         1000           42         1088           43         1000           44         1000           45         972           46         972           47         923           48         900           49         87           40         87           41         887           42         188           43         90           44         887           45         782           46         782           47         78           48         78           49         887           40         887           41         887           42         782           49         782           49         783           50         750           51         73           52         70           53         70           54         66           55         66 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
3E         1200           3F         1161           40         1125           41         1090           42         1058           43         1028           44         1000           45         972           46         947           47         923           48         900           49         878           40         878           44         857           48         900           49         878           40         878           40         878           41         857           42         800           42         782           47         755           50         750           51         720           52         720           53         705           54         66           55         679           65         665           57         654           58         642           59         631           54         60           50         631		
3F         1161           40         1123           41         1090           42         1038           43         1028           44         1000           45         972           46         947           47         923           48         900           49         878           40         887           48         87           48         87           40         818           40         800           46         382           47         765           50         750           51         734           52         720           53         735           54         692           55         679           56         66           57         65           58         62           59         63           60         62           58         62           59         65           60         65           57         60           61         62		
10		
41     1099       42     1058       44     1000       45     972       46     947       47     923       48     900       49     878       4A     857       4B     837       4C     818       4D     800       4E     782       4F     265       50     750       51     734       52     720       53     705       54     692       55     679       56     66       57     634       58     642       59     631       5A     620       5B     600       5C     800       5D     501       60     562       61     553       62     555       63     571       64     529       65     571       66     565       67     571       60     562       61     553       62     555       63     537       64     529       65     555       66		
42     1038       43     1028       44     1000       45     972       46     947       47     923       48     900       49     878       4A     857       4B     837       4C     818       40     800       4E     782       4F     785       50     750       51     734       52     720       53     705       54     692       55     686       57     661       58     642       59     631       5A     620       5B     690       6B     610       6C     600       5D     580       5E     580       6F     571       60     562       61     582       62     565       63     580       64     5.99       65     565       66     562       63     580       64     5.99       65     521       66     514		
43         1628           44         1000           45         972           46         947           47         933           48         900           49         878           4A         857           4B         837           4C         818           4D         800           4E         782           4P         765           50         750           51         734           52         720           53         705           54         692           55         679           56         666           57         654           68         642           79         631           5A         630           5B         610           6C         630           5B         610           6C         650           5B         610           6C         650           6B         630           6B         580           6E         580           6E         583		
44         1000           45         972           46         947           47         923           48         900           49         878           44         857           48         837           40         818           40         800           42         782           44P         765           50         750           51         734           52         720           53         705           54         692           55         679           56         679           58         642           59         631           50         600           50         890           52         580           69         671           60         600           50         580           62         580           64         52           65         65           66         654           67         656           68         610           69         651		
45         972           46         947           47         923           48         900           49         878           4A         857           4B         837           4C         818           4D         800           4E         782           4F         765           50         750           51         734           52         720           53         705           54         692           55         679           56         666           57         654           58         612           59         631           56         620           58         620           58         620           58         620           58         620           58         620           58         620           58         620           58         620           58         620           59         631           50         580           52         580		
46       947         47       923         48       900         49       878         4A       867         4B       837         4C       818         40       800         4E       782         4F       765         50       750         51       734         52       720         53       705         54       682         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       890         5E       580         5F       571         60       562         61       563         62       565         63       537         64       529         65       521         66       521	44	1000
47       923         48       900         49       878         4A       857         4B       837         4C       818         4D       800         4E       782         4F       765         50       750         51       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       880         5F       571         60       562         61       563         62       64         63       837         64       829         65       521         66       514	45	972
48       900         49       878         4A       857         4B       837         4C       818         4D       800         4E       782         4F       765         50       750         61       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       686         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       890         5E       580         6F       571         60       562         61       563         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514	46	947
49       878         4A       857         4B       837         4C       818         4D       800         4E       782         4F       765         50       750         51       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       680         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       563         62       545         62       545         62       545         64       329         65       521         66       514	47	923
4A       887         4B       837         4C       818         4D       800         4E       782         4F       765         50       750         51       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       880         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514	48	900
4B       837         4C       818         4D       800         4E       782         4F       765         50       750         51       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514	49	878
4C     818       4D     800       4E     782       4P     765       50     750       51     734       52     720       53     705       54     692       55     679       56     666       57     654       58     642       59     631       5A     620       5B     610       5C     600       5D     590       5E     580       5F     571       60     562       61     553       62     545       63     537       64     529       65     521       66     514	4A	857
4D       800         4E       782         4F       765         50       750         51       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       690         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514	4B	837
4E       782         4F       765         50       750         51       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       671         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514	4C	818
4E       782         4F       765         50       750         51       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       671         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514	4D	800
4F       765         50       750         51       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
50       750         51       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
51       734         52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
52       720         53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
53       705         54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
54       692         55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
55       679         56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
56       666         57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
57       654         58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
58       642         59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
59       631         5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
5A       620         5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
5B       610         5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
5C       600         5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
5D       590         5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
5E       580         5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
5F       571         60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
60       562         61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
61       553         62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
62       545         63       537         64       529         65       521         66       514		
63       537         64       529         65       521         66       514		
64       529         65       521         66       514		
65     521       66     514		
66 514		
67 507		514
	67	507

设定值	频率 [Hz]
68	500
69	493
6A	486
6B	480
	473
	467
6E	461
6F	455
70	450
71	444
72	439
73	433
74	428
75	423
76	418
77	413
78	409
79	404
7A	400
7B	395
7C	391
7D	387
7E	382
7F	378
80	375
81	371
82	367
83	363
84	360
85	356
86	352
87	349
88	346
89	342
8A	339
8B	336
8C	333
8D	330
8E	327
9F	324
90	321
91	318
92	315
93	313
94	310
95	307
96	305
97	302
98	300
99	297
9A 9B	295 292
9C	290

设定值	频率 [Hz]
9D	288
9E	285
9F	283

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB18	低通滤波设定 应进行低通滤波设定。 相关的伺服参数设定值和该伺服参数的状态,请参照下表。 [2] 184页 各相关伺服参数时 [Pr. PB18] 的状态 (MR- J4B_)	3141	PB18	低通滤波设定 应进行低通滤波设定。相关的伺服参数设定值和该伺服参数的状态,请参照下表。 [2] 184页 各相关伺服参数时 [Pr. PB18] 的状态 (MR-J5G_) 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5"(瞬间调谐模式)时,该伺服参数变更为初始值。	3141

# 各相关伺服参数时 [Pr. PB18] 的状态 (MR-J4\_-\_B\_)

[Pr. PB23]	[Pr. PB18]
0_(初始值)	自动设定
1_	设定值有效
2 _	设定值无效

## 各相关伺服参数时 [Pr. PB18] 的状态 (MR-J5\_-\_G\_)

[Pr. PB23.1]	[Pr. PB18]
"0"(初始值)	自动设定
"1"	设定值有效
"2"	设定值无效

MR-J4	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB19	振动抑制控制1 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2)"时,使用写入该伺服参数的值。该伺服参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。	100.0	PB19	振动抑制控制1 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率。在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定振动频率。 [Pr. PB25.0 模型适应控制选择] 为"2"(无效)时,无法使用振动抑制控制。 根据 [Pr. PB07 模型控制增益]的值,[Pr. PB19 振动抑制控制1 振动频率]的可使用范围会发生变化。[Pr. PB19]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。	100.0	
PB20	振动抑制控制1 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2)"时,使用写入该伺服参数的值。该伺服参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。	100.0	PB20	振动抑制控制1 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率。 在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了 "1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2" (手动设定) 时,应通过该伺服参数设定共振频率。 [Pr. PB25.0 模型适应控制选择] 为"2"(无效)时,无法 使用振动抑制控制。 根据 [Pr. PB07 模型控制增益] 的值,[Pr. PB20 振动抑制 控制1 共振频率]的可使用范围会发生变化。[Pr. PB20] 的 设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。	100.0	
PB21	振动抑制控制1 振动频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率的 阻尼。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了 "自动设定(1)"时,自动设定该伺服参数。选择了 "手动设定(2)"时,使用写入该伺服参数的值。	0.00	PB21	振动抑制控制1振动频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率的 阻尼。 在[Pr. PB02.0振动抑制控制1调谐模式选择]中选择了 "1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2" (手动设定)时,应通过该伺服参数设定振动频率的阻尼。	0.00	
PB22	振动抑制控制1 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率的阻尼。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2)"时,使用写入该伺服参数的值。	0.00	PB22	振动抑制控制1 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率的 阻尼。 在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了 "1" (自动设定) 时,自动设定该伺服参数。选择了"2" (手动设定) 时,应通过该伺服参数设定共振频率的阻尼。	0.00	
PB23	低通滤波选择		PB23	低通滤波选择		
	x:	Oh		[Pr. PB23.0 轴共振抑制滤波选择] 应选择轴共振抑制滤波。 0: 自动设定 1: 手动设定 2: 无效 在 [Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4 选择] 中选择了"1" (有效)时,无法使用轴共振抑制滤波。	Oh	
	x_: 低通滤波选择 0:自动设定 1:手动设定 2:无效	0h		[Pr. PB23.1 低通滤波选择] 应选择低通滤波。 0: 自动设定 1: 手动设定 2: 无效 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5" (瞬间调谐模式)时,该伺服参数设定为"1" (手动设定)。	Oh	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB23.2 厂商设定用	Oh	
	x: 厂商设定用	0h		[Pr. PB23.3 轴共振抑制滤波2选择] 0: 无效 1: 自动设定	1h	
_				Pr. PB23.4-7 厂商设定用	0000h	

MR-J4	4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J	MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB24	微振动抑制控制			微振动抑制控制	
	x: 微振动抑制控制选择 0: 无效 1: 有效 在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"后,微振动抑制控制有效。在速度控制模式下无法使用微振动抑制控制选择。	Oh		[Pr. PB24.0 微振动抑制控制选择] 应选择微振动抑制控制。 0: 无效 1: 有效 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3" (手动模式) 时,微振动抑制控制有效。 微振动抑制控制选择可在位置模式及定位模式下使用。	Oh
	x_: PI-PID切换控制选择 0: PI控制有效 (通过伺服系统控制器的指令可切换为PID控制(比例控制)) 3: 始终PID控制(比例控制)有效 伺服电机在停止状态下由于外部原因即使仅旋转1脉冲,也会产生转矩来补偿位置偏离。定位完成(停止)后机械性地锁定轴等情况下,在定位完成的同时设为PID控制后,即可抑制想要补偿位置偏离的无用转矩。	Oh		[Pr. PB24.1 PI-PID切换控制选择] 0: PI控制有效(可通过控制器发出的PID切换信号(C_PC)及输入软元件(PC)进行切换) 3: 始终PID控制(比例控制)有效 伺服电机在停止状态下由于外部原因即使仅旋转1脉冲,也会产生转矩来补偿位置偏离。定位完成(停止)后机械性地锁定轴等情况下,在定位完成的同时设为PID控制后,即可抑制想要补偿位置偏离的无用转矩。	Oh
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB24.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB24.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PB24.4-7 厂商设定用	0000h
PB25	功能选择B-1		PB25	功能选择B-1	
	x: 模型适应控制选择 0: 有效 (模型适应控制) 2: 无效 (PID控制)	Oh		[Pr. PB25.0 模型适应控制选择] 0: 有效(模型适应控制) 2: 无效 (PID控制) 设定为无效时,无法使用振动抑制控制1及振动抑制控制2。 过冲的补偿变为无效。	0h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PB25.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB25.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB25.3 厂商设定用	0h
				Pr. PB25.4-7 厂商设定用	0000h

MR-J4	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB26	增益切换功能		PB26	增益切换功能		
	X: 增益切换选择 0: 无效 1: 控制器发出的控制指令有效 2: 指令频率 3: 偏差脉冲 4: 伺服电机转速/线性伺服电机速度	Oh		[Pr. PB26.0 增益切换选择] 0: 无效 1: 信号 (CDP/C_CDP) 2: 指令频率 3: 偏差脉冲 4: 伺服电机速度 5: 指令方向 选择了"1"时,通过控制器发出的控制指令 (C_CDP) 或输入软元件CDP (增益切换) 切换为"增益切换后增益"。 选择了"2"时,应将 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 设定为"3"(pulse)。将 [Pr. PT01.2] 设定为"3"以外的情况下,增益切换无效。	Oh	
	x_: 增益切换条件选择 0:切换条件以上时切换后增益有效 1:切换条件以下时切换后增益有效	Oh		[Pr. PB26.1 增益切换 条件选择] 0: 切换条件以上时"增益切换"后增益有效 1: 切换条件以下时"增益切换"后增益有效	0h	
	_ x: 增益切换时间常数无效条件选择 0: 切换时间常数有效 1: 切换时时间常数无效 2: 复位时时间常数无效	0h		[Pr. PB26.2 增益切换时间常数 无效条件选择] 0: 切换时间常数有效 1: 切换时时间常数无效 2: 复位时时间常数无效	0h	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB26.3 厂商设定用	0h	
_				[Pr. PB26.4 增益切换2选择] 0: 无效 1: 信号 (CDP2/C_CDP2) 2: 与 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 相同的条件 选择了 "1"时,通过控制器发出的控制指令 (C_CDP2) 或输入软元件CDP2 (增益切换2) 切换为 "增益切换2后增益"。 选择了 "2"且 [Pr. PB26.0] 设定了 "1"时,通过控制器 发出的控制指令 (C_CDP2) 或输入软元件CDP2 (增益切换2) 切换为 "增益切换2后增益"。	Oh	
				<ul> <li>[Pr. PB26.5 停止时增益切换选择]</li> <li>0: 停止时增益切换2无效</li> <li>1: 停止时增益切换2有效</li> <li>在位置模式及定位模式下, [Pr. PB26.4 增益切换2选择] 为"2"(与 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 相同的条件)且</li> <li>[Pr. PB26.0] 为"5"(指令方向)时,该伺服参数有效。</li> </ul>	0h	
				Pr. PB26.6-7 厂商设定用	00h	
PB27	增益切换条件 应设定在 [Pr. PB26] 中选择的增益切换(指令频率、偏差 脉冲、伺服电机转速/线性伺服电机速度)的值。 设定值的单位因切换条件的项目不同而异。 线性伺服电机的情况下,单位r/min则为mm/s。	10	PB27	增益切换条件 应设定在 [Pr. PB26 增益切换功能] 中选择的增益切换(指 令频率/偏差脉冲/伺服电机速度)的值。 设定值的单位因切换条件的项目不同而异。切换条件为指令 频率时的单位为 [kpulse/s]、偏差脉冲时的单位为 [pulse]、伺服电机速度时的单位为 [r/min]。 使用线性伺服电机时,伺服电机速度的单位为 [mm/s]。	10	
PB28	增益切换时间常数 应对 [Pr. PB26] 及 [Pr. PB27] 所设定条件下的增益切换 的时间常数进行设定。	1	PB28	增益切换时间常数 应对 [Pr. PB26 增益切换功能] 及 [Pr. PB27 增益切换条件] 所设定条件下的增益切换的时间常数进行设定。	1	
PB29	增益切换 负载转动惯量比/负载质量比 应设定增益切换有效时的负载转动惯量比或负载质量比。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动 模式(3)"时有效。	7. 00	PB29	增益切换 负载转动惯量比/负载质量比 应设定增益切换有效时的负载转动惯量比或负载质量比。 在 [Pr. PAO8.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动 模式)时,该伺服参数的设定值有效。	7.00	
PB30	增益切换 位置控制增益 应设定增益切换有效时的位置控制增益。 如果设定的值小于1.0 rad/s,则采用与 [Pr. PB08] 的设定 值相同的值。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动 模式(3)"时有效。	0.0	PB30	增益切换 位置控制增益 应设定增益切换有效时的位置控制增益。 该伺服参数的设定值小于"1.0"时,将使用 [Pr. PB08 位 置控制增益] 的值。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动 模式)时,该伺服参数的设定值有效。	0.0	

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB31	增益切换 速度控制增益 应设定增益切换有效时的速度控制增益。 如果设定的值小于20 rad/s,则采用与 [Pr. PB09] 的设定值相同的值。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"时有效。	0	PB31	增益切换 速度控制增益 应设定增益切换有效时的速度控制增益。该伺服参数的设定值小于"20"时,将使用 [Pr. PB09 速度控制增益] 的值。在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)时,该伺服参数的设定值有效。	0	
PB32	增益切换 速度积分补偿 应设定增益切换有效时的速度积分补偿。 如果设定的值小于0.1 ms,则采用与 [Pr. PB10] 的设定值 相同的值。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"时有效。	0.0	PB32	增益切换 速度积分补偿 应设定增益切换有效时的速度积分补偿。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB10 速度积分补偿] 的值。在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)时,该伺服参数的设定值有效。	0.0	
PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率。 如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB19] 的设定值相同的值。 仅限满足以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。  •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"。  •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.0	PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率。 该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB19 振动抑制控制1 振动频率设定] 的值。 该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了 "2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP/C_CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.0	
PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率。如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB20] 的设定值相同的值。 (仅限满足以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"。 •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.0	PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB20 振动抑制控制1 共振频率设定] 的值。该伺服参数在以下条件时有效。 • 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 • 在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 • 在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP/C_CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.0	
PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率阻尼。仅限满足以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"。 •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.00	PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率阻尼。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP/C_CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.00	
PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率阻尼。仅限满足以下条件时有效。 • 在 [Pr. PA08] 的 "增益调整模式选择"中选择了"手动模式 (3)"。 • 在 [Pr. PB02] 的 "振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动设定 (2)"。 • 在 [Pr. PB26] 的 "增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效 (1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.00	PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率阻尼。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP/C_CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.00	

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J	5G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB45	指令陷波滤波		PB45	指令陷波滤波		
	x x: 指令陷波滤波设定频率选择 关于设定值和频率的关系,请参照下表。	00h 0h		[Pr. PB45.0-1 指令陷波滤波 设定频率选择] 关于设定值和频率的关系,请参照下表。 © 193页 指令陷波滤波设定频率选择(MR-J5G_)	00h 0h	
	陷波深度选择 关于详细内容,请参照下表。 □ 192页 陷波深度选择(MR-J4B_)			关于详细内容,请参照下表。 □ 195页 陷波深度选择(MR-J5G_)		
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB45.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PB45.4-7 厂商设定用	0000h	

设定值	频率 [Hz]
00	无效
0 1	2250
0 2	1125
_ 0 3	750
_ 0 4	562
_ 0 5	450
0 6	375
0 7	321
_ 0 8	281
0 9	250
0 A	225
_ 0 В	204
_ 0 C	187
_ 0 D	173
_ 0 E	160
_ 0 F	150
1 0	140
	132
1 1	125
1 2	118
1 3	
_ 1 4	112
1.6	107
1 6	102
1 7	97
1 8	93
_ 1 9	90
_ 1 A	86
1 B	83
_ 1 C	80
_ 1 D	77
_ 1 E	75
_ 1 F	72
2 0	70
_ 2 1	66
_ 2 2	62
2 3	59
_ 2 4	56
_ 2 5	53
_ 2 6	51
2 7	48
2 8	46
2 9	45
_ 2 A	43
_ 2 В	41
2 C	40
_ 2 D	38
_ 2 E	37
_ 2 F	36
_ 3 0	35.2
_ 3 1	33.1
3 2	31. 3

设定值	频率 [Hz]
3 3	29.6
3 4	28.1
3 5	26. 8
3 6	25.6
3 7	24. 5
3 8	23.4
3 9	22.5
3 A	21.6
	20.8
3 B	
3 C	20.1
3 D	19.4
3 E	18. 8
3 F	18. 2
40	17.6
4 1	16. 5
4 2	15. 6
4 3	14.8
4 4	14. 1
4 5	13. 4
4 6	12. 8
4 7	12. 2
4 8	11.7
4 9	11.3
4 A	10.8
4 B	10. 4
4 C	10
4 D	9. 7
4 E	9. 4
4 F	9. 1
5 0	8.8
5 1	8. 3
5 2	7.8
5 3	7. 4
5 4	7. 0
5 5	6. 7
5 6	6. 4
5 7	6. 1
5 8	5. 9
5 9	5. 6
5 A	5. 4
5 B	5. 2
5 C	5. 0
5 D	4.9
5 E	4.7
5 F	4. 5

陷波深度选择(MR-J4B_)	
设定值	深度 [dB]
_ 0	-40.0
_ 1	-24.1
_ 2	-18.1
_ 3	-14.5
_ 4	-12.0
_ 5	-10.1
_ 6	-8. 5
_ 7	-7. 2
_ 8	-6. 0
_ 9	-5. 0
_ A	-4.1
_ B	-3. 3
_ C	-2.5
_ D	-1.8
_ E	-1. 2
_ F	-0.6

#### 指令陷波滤波设定频率选择(MR-J5\_-\_G\_) 设定值 频率 [Hz] 无效 OA 0B 0C OD 0F 0F 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 34.5 33.3 31.3 29.4 27.8 26.3 25.0 23.8

设定值	频率 [Hz]
39	22.7
3A	21.7
3B	20.8
3C	20.0
3D	19. 2
3E	18.5
3F	17. 9
40	17. 2
41	16.7
42	15.6
43	14.7
44	13.9
45	13. 2
46	12.5
48	11.9
49	11.4
4A	10.9
4B	10.4
4C	10
4D	9. 6
4E	9. 3
4F	8.9
50	8. 6
51	8. 3
52	7.8
53	7. 4
54	6. 9
55	6. 6
56	6. 3
58	6. 0
59	5. 7
5A	5. 4
5B	5. 2
5C	5. 0
5D	4. 8
5E	4. 6
5F	4.5
60	4. 31
61	4.17
62	3.91
63	3. 68
64	3.47
65	3. 29
66	3. 13
68	2.98
69	2.84
6A	2.72
6B 6C	2. 60       2. 50
6D	2. 40
6E	2. 40
6F	2. 23
71	2. 08
	2.00

设定值	频率 [Hz]
72	1.95
73	1. 84
74	1.74
75	1. 64
76	1. 56
78	1. 49
79	1. 42
7A	1. 36
7B	1. 30
7C	1. 25
7D	1. 20
7E	1.16
7F	1.12

# 陷波深度选择(MR-J5\_-\_G\_)

设定值	深度 [dB]
0	-40.0
1	-24.1
2	-18.1
3	-14.5
4	-12.0
5	-10.1
6	-8.5
7	-7. 2
8	-6.0
9	-5.0
A	-4.1
В	-3. 3
С	-2.5
D	-1.8
Е	-1.2
F	-0.6

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	G_/MR-J5WG伺服参数	
٧o٠	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB46	机械共振抑制滤波3 应设定机械共振抑制滤波3的陷波频率。在 [Pr. PB47] 的"机械共振抑制滤波3选择"中选择了"有效(1)"时,该伺服参数的设定值有效。	4500	PB46	机械共振抑制滤波3 应设定机械共振抑制滤波3的陷波频率。 在 [Pr. PB47.0 机械共振抑制滤波3 选择] 中选择了 "1" (有效) 时,应通过该伺服参数设定陷波频率。	4500
PB47	陷波波形选择3 应设定机械共振抑制滤波3的波形。		PB47	陷波波形选择3 应设定机械共振抑制滤波3的波形。	
	x: 机械共振抑制滤波3选择 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PB47.0 机械共振抑制滤波3选择] 0: 无效 1: 有效	0h
	x _: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh		[Pr. PB47.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh
	_ x: 陷波宽度选择 0: a = 2 1: a = 3 2: a = 4 3: a = 5	Oh		[Pr. PB47.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh
	x: - 厂商设定用	0h		Pr. PB47.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PB47.4-7 厂商设定用	0000h
PB48	机械共振抑制滤波4 应设定机械共振抑制滤波4的陷波频率。 在 [Pr. PB49] 的"机械共振抑制滤波4选择"中选择了 "有效 (1)"时,该伺服参数的设定值有效。	4500	PB48	机械共振抑制滤波4 应设定机械共振抑制滤波4的陷波频率。 在 [Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4 选择] 中选择了 "1" (有效) 时,应通过该伺服参数设定陷波频率。	4500
PB49	陷波波形选择4 应设定机械共振抑制滤波4的波形。		PB49	陷波波形选择4 应设定机械共振抑制滤波4的波形。	
	x:	Oh		[Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4选择] 0: 无效 1: 有效 将该设定值设为"有效"时,无法使用 [Pr. PB17 轴共振 抑制滤波]。	Oh
	x _: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh		[Pr. PB49.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh
	_ x: 陷波宽度选择 0. a = 2 1. a = 3 2. a = 4 3. a = 5		[Pr. PB49.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh	
	x : 「 厂商设定用	0h		Pr. PB49.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PB49.4-7 厂商设定用	0000h
PB50	机械共振抑制滤波5 应设定机械共振抑制滤波5的陷波频率。 在 [Pr. PB51] 的"机械共振抑制滤波5选择"中选择了 "有效 (1)"时,该伺服参数的设定值有效。	4500	PB50	机械共振抑制滤波5 应设定机械共振抑制滤波5的陷波频率。 在 [Pr. PB51.0 机械共振抑制滤波5 选择] 中选择了 "1" (有效) 时,应通过该伺服参数设定陷波频率。	4500

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5	G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB51	陷波波形选择5 应设定机械共振抑制滤波5的波形。	定机械共振抑制滤波5的波形。 Pr. PE41] 的"鲁棒滤波选择"中选择了"有效(1)"		陷波波形选择5 应设定机械共振抑制滤波5的波形。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5"(瞬间调谐模 时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整结果。 在 [Pr. PE41.0 鲁棒滤波选择] 中选择了"1"(有效)时,无法 用机械共振抑制滤波5。	
	x: 机械共振抑制滤波5选择 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PB51.0 机械共振抑制滤波5选择] 0: 无效 1: 有效	0h
	x _: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	-	[Pr. PB51.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh
	_ X :       _ X :       陷波宽度选择       0: a = 2       1: a = 3       2: a = 4       3: a = 5	Oh		[Pr. PB51.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh
	x = - 厂商设定用	0h		Pr. PB51.3 厂商设定用 Pr. PB51.4-7	0h 0000h
				厂商设定用	000011
PB52	振动抑制控制2 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率。 在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"时,该伺服参数的设定值有效。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1_)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2_)"时,使用写入该伺服参数的值。该参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。	100.0	PB52	振动抑制控制2 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率。在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数设定振动频率。在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择]中选择了"1"(3惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。根据 [Pr. PB07 模型控制增益]的值, [Pr. PB52 振动抑制控制2 振动频率]的可使用范围会变化。[Pr. PB52]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。	100.0
PB53	振动抑制控制2 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率。 在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"时,该伺服参数的设定值有效。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2)"时,使用写入该参数的值。该伺服参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。	100.0	PB53	振动抑制控制2 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率。在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数设定共振频率。在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。根据 [Pr. PB07 模型控制增益]的值,[Pr. PB53 振动抑制控制2 共振频率]的可使用范围会发生变化。[Pr. PB53]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。	100.0
PB54	振动抑制控制2振动频率阻尼设定应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率的阻尼。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"时,该伺服参数的设定值有效。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1_)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2_)"时,使用写入该伺服参数的值。	0.00	PB54	振动抑制控制2 振动频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率的阻尼。在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择]中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定振动频率的阻尼。在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择]中选择了"1"(3惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。	0.00
PB55	振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率的阻尼。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"时,该伺服参数的设定值有效。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1_)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2_)"时,使用写入该伺服参数的值。	0.00	PB55	振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率的阻尼。在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定共振频率的阻尼。在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。	0.00

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率。 如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB52] 的设定值相同的值。 在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"后为有效。 仅限满足以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"手动模式(2_)"。 •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.0	PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB52 振动抑制控制2 振动频率设定] 的值。该伺服参数在以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。  •在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)。  •在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。  •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP/C_CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.0
PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率。 如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB53] 的设定值相同的值。 在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"后为有效。 仅限满足以下条件时有效。	0.0	PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB53 振动抑制控制2 共振频率设定]的值。该伺服参数在以下条件时有效。 • 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择]中选择了"3"(手动模式)。 • 在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择]中选择了"1"(3惯性模式)。 • 在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择]中选择了"2"(手动设定)。 • 在 [Pr. PB26.0 增益切换选择]中选择了"1"(信号(CDP/C_CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.0
PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率阻 尼。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"后为有效。仅限满足以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"手动模定(2_)"。 •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.00	PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率阻尼。该伺服参数在以下条件时有效。 • 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 • 在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3 惯性模式)。 • 在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 • 在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP/C_CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.00
PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率阻 尼。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式 (1)"后为有效。 ( 仅限满足以下条件时有效。         •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式 (3)"。         •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"手动模了"手动设定 (2_)"。         •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效 (1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.00	PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率阻尼。该伺服参数在以下条件时有效。 • 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 • 在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3 惯性模式)。 • 在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 • 在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP/C_CDP))。	0.00

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB60	增益切换 模型控制增益 应设定增益切换有效时的模型控制增益。 如果设定的值小于1.0 rad/s,则采用与 [Pr. PB07] 的设定值相同的值。 仅限满足以下条件时有效。	0.0	PB60	增益切换 模型控制增益 应设定增益切换有效时的模型控制增益。 该伺服参数的设定值小于"1.0"时,将使用 [Pr. PB07 模型控制增益]的值。 该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择]中选择了"3"( 手动模式)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择]中选择了"1"(信号 (CDP/C_CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机 停止后再切换。	0.0	

# 扩展设定伺服参数组([Pr. PC\_ \_ ])

No. 名称和功能 初始值		No.	R-J5G_/MR-J5WG伺服参数 o. 名称和功能		
PC01	<b>るか</b>	0	PC01	<b>各种种切配</b> 误差过大报警等级 应设定误差过大报警等级。 旋转型伺服电机及直驱电机的情况下,应以rev单位进行设	<b>初始值</b>
	设定。如果设为"0",则为3 rev。超过200 rev的设定,将固定为200 rev。线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。如果设为"0",则为100 mm。			定。设定为200 rev以上时,将固定为200 rev。 线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。 设定值为"0"的情况下,旋转型伺服电机及直驱电机中的 报警等级为3 rev。线性伺服电机中的报警等级为100 mm。 可以通过 [Pr. PC06.3 误差过大报警/误差过大警告等级 单位选择]变更单位。	
PC02	电磁制动顺控输出 应设定从MBR(电磁制动互锁)为0FF到基本电路切断为止 的延迟时间。	0	PC02	电磁制动顺控输出 应设定从MBR (电磁制动互锁) 为OFF到基本电路切断为止 的延迟时间。	0
PC03	编码器输出脉冲选择		PC03	编码器输出脉冲选择	
	x: 编码器输出脉冲相位选择 0: CCW或正方向、向A相90°前进 1: CW或负方向、向A相90°前进 応3~201页 编码器输出脉冲 相位选择	Oh		[Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 0: CCW或正方向、向A相90°前进 1: CW或负方向、向A相90°前进 章 201页 编码器输出脉冲 相位选择	0h
	x: 编码器输出脉冲设定选择 使用线性伺服电机时无法使用输出脉冲设定,因此如果 选择"0"将按照分频比设定进行输出。 0:输出脉冲设定 1:分频比设定 3:A相、B相脉冲电子齿轮设定 4:AB相脉冲贯穿输出设定	Oh		[Pr. PC03.1 编码器输出脉冲 设定选择] 应选择编码器的输出脉冲数设定。 在MR-J5W36_的C轴的情况下,无法设定该伺服参数。 将 [Pr. PC03.2 编码器输出脉冲用编码器选择] 设定为 "1",且将该伺服参数设定为"0"时,会发生 [AL. 037 参数异常]。 连接ABZ相差动输出类型编码器以外的情况下,将该伺服参数设定为"4"时,会发生 [AL. 037 参数异常] 0: 输出脉冲设定 1: 分频比设定 3: A相、B相脉冲电子齿轮设定 4: AB相脉冲贯穿输出设定 关于 [Pr. PC03.1] 和 [Pr. PC03.2] 的设定内容请参照下表。 [二] 202页 [Pr. PC03.1] 和 [Pr. PC03.2] 的设定内容	Oh
	_ X: 编码器输出脉冲用编码器选择 应选择伺服放大器输出的编码器输出脉冲所使用的编码器。 0: 伺服电机编码器 1: 机械侧编码器 将该伺服参数设为 "_1 0 _" 时,会发生 [AL. 37 参数异常]。 该位仅可用于全闭环系统。 如果在非全闭环系统及非标准控制系统(标尺测量功能有效)的情况下选择了"1"时,将发生 [AL. 37 参数异常]。	Oh		[Pr. PC03.2 编码器输出脉冲用编码器选择] 应选择伺服放大器输出的编码器输出脉冲所使用的编码器。 在MR-J5W3-G_的C轴的情况下,无法设定该伺服参数。该伺服参数仅可用于全闭环系统及半闭环系统 (标尺测量功能有效)。 如果在非全闭环系统及非半闭环系统 (标尺测量功能有效)的情况下选择了"1"时,将发生 [AL. 037 参数异常]。关于设定内容请参照下表。 [ *** *** *** *** *** *** *** *** ***	Oh
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC03.3 厂商设定用	0h
				Pr. PC03.4-7 厂商设定用	0000h

200

# 编码器输出脉冲 相位选择

设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向				
	CCW或正方向	CW或负方向			
0	A相	АН			
	B相 <b>L</b>	BAI			
1	A相	АН			
	BAI	BH T			

## [Pr. PC03.1] 和 [Pr. PC03.2] 的设定内容 (MR-J5\_-\_G\_)

## ■[Pr. PC03.2] = "0" (伺服电机侧编码器) 时

[Pr. ]	PC03.1] 的设定值	旋转型伺服电机、直驱电机	线性伺服电机
"0"	(输出脉冲设定)	应在 [Pr. PA15 编码器输出脉冲] 中设定每转的输出脉冲。 冲。 设定为 [Pr. PC03.2] = "1" (机械侧编码器) 时,会发 生 [AL. 037]。 输出脉冲 = [Pr. PA15] 的设定值 [pulse/rev]	由于无法使用输出脉冲设定,因此设定为"0"时的详细内容与设定为"1"时相同。
"1"	(分頻比设定)	应在 [Pr. PA15] 中设定与每转的分辨率相对的分频比。 输出脉冲 =	应在 [Pr. PA15] 中设定与线性伺服电机的移动量相对的分频比。         输出脉冲 =       线性伺服电机的移动量 [pulse]         [Pr. PA15] 的设定值
"3"	(A相、B相脉冲电子齿轮设定)	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16 编码器输出脉冲2] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。         输出脉冲 = 每转的分辨率 × [Pr. PA15] 的设定值 [pulse/rev]	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16 编码器输出脉冲2] 中设定 A相、B相脉冲电子齿轮。
"4"	(AB相脉冲贯穿输出设定)* <sup>1</sup>	<ul> <li>・使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有其他编码器时,会发生 [AL. 037]。</li> <li>・不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。</li> <li>・不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。</li> <li>输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]</li> </ul>	<ul> <li>・使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有其他编码器时,会发生 [AL. 037]。</li> <li>・不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。</li> <li>・不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。</li> <li>输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]</li> </ul>

<sup>\*1</sup> 使用旋转型伺服电机时,如果设定为该值,则会发生 [AL. 037]。

### ■[Pr. PC03.2] = "1" (机械侧编码器) 时

[Pr.	PC03.1] 的设定值	全闭环控制模式时	标尺测量功能有效时
"0"	(输出脉冲设定)	发生 [AL. 037]。	
"1"	(分類比设定)	应在 [Pr. PA15] 中设定与每转的分辨率相对的分频比。	应在 [Pr. PA15] 中设定与标尺测量编码器的移动量相对的分频比。
"3"	(A相、B相脉冲电子齿轮设定)	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子 齿轮。 输出脉冲 = 每转的分辨率 × [Pr. PA15] 的设定值 [Pr. PA16] 的设定值	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子 齿轮。 输出脉冲 = 标尺测量编码器的移动量 × [Pr. PA15] 的设定值 [Pr. PA16] 的设定值
"4"	(AB相脉冲贯穿输出设定)	• 使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有其他编码器时,会发生 [AL. 037]。 • 不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。 • 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]	• 使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有 其他编码器时,会发生 [AL. 037]。 • 在线性伺服电机控制模式及直驱电机控制模式时,无法 使用ABZ相差动输出型编码器。 • 不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的 设定值。 • 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数 		MR-J5	MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
lo.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值		
PC04	功能选择C-1		PC04	功能选择C-1			
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC04.0 厂商设定用	0h		
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC04.1 厂商设定用	0h		
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC04.2 厂商设定用	0h		
	x: 编码器电缆通信方式选择 0:二线制 1:四线制 使用ABZ相差动输出方式编码器时,应设定"0"。 设定错误时,会发生 [AL. 16 编码器初始通信异常1]。或 发生 [AL. 20 编码器常规通信异常1]。在 [Pr. PA01] 中 选择"全闭环控制模式 (1_)"时,如果设定为 "1",会发生 [AL. 37] (MR-J4BRJ除外)。	のh [Pr. PC04.3 編码器电缆通信方式选择] の: 二线制 1: 四线制 1: 四线制 (使用ABZ相差动输出类型的编码器时,应设定"0"。		0: 二线制 1: 四线制 使用ABZ相差动输出类型的编码器时,应设定"0"。设定为"1"后,将发生 [AL. 037 参数异常]。设定错误时,会发生 [AL. 016 编码器初始通信异常1] 或	Oh		
_		•		Pr. PC04. 4-7 厂商设定用	0000h		
PC05	功能选择C-2		PC05	功能选择C-2			
	x: 无电机运行选择 应设定无电机运行的有效/无效。无电机运行,无法在全闭 环控制模式、线性伺服电机控制模式及DD电机控制模式时 使用。 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PC05.0 无电机运行选择] 应设定无电机运行的有效/无效。在使用旋转型伺服电机且 为半闭环控制以外时,无法使用。 0: 无效 1: 有效	Oh		
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC05.1 厂商设定用	0h		
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC05. 2 厂商设定用	0h		
	x: [AL. 9B 误差过大警告] 选择 0: [AL. 9B 误差过大警告] 无效 1: [AL. 9B 误差过大警告] 有效	Oh		Pr. PC05.3 厂商设定用	0h		
_				[Pr. PC05.4 编码器通信电路诊断模式选择] 应选择编码器通信电路诊断模式的有效/无效。 在编码器通信电路诊断模式中,会发生 [AL. 118.1 编码器通信电路诊断中]。 0:编码器通信电路诊断模式无效 1:编码器通信电路诊断模式有效	Oh		
				Pr. PC05. 5-7 厂商设定用	000h		

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数 		MR-J5	G_/MR-J5WG伺服参数 	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PC06	功能选择C-3		PC06	功能选择C-3	
	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PC06.0 到位范围单位选择] 应选择到位范围的单位。 将 [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择]设定为"1"(全闭环系统)时,到位范围为机械侧编码器脉冲单位。该伺服参数仅在位置模式及定位模式时有效。 0. 指令输入脉冲单位 1. 伺服电机编码器脉冲单位	Oh
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC06.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC06.2 厂商设定用	0h
	x: 误差过大报警及误差过大警告等级单位选择 应选择在 [Pr. PC01] 中设定的误差过大报警等级及在 [Pr. PC38] 中设定的误差过大警告等级的设定单位。该伺服参数在速度控制模式及转矩控制模式时无法使用。 0: [rev] 或 [mm] 1: [0.1 rev] 或 [0.1 mm] 2: [0.01 rev] 或 [0.01 mm] 3: [0.001 rev] 或 [0.001 mm]	Oh		[Pr. PC06.3 误差过大报警/误差过大警告等级 单位选择]应选择在 [Pr. PC01 误差过大报警等级]中设定的误差过大报警等级及在 [Pr. PC38 误差过大警告等级]中设定的误差过大警告等级的设定单位。该伺服参数仅在位置模式及定位模式时有效。 0: [rev] 或 [mm] 1: [0.1 rev] 或 [0.1 mm] 2: [0.01 rev] 或 [0.01 mm] 3: [0.001 rev] 或 [0.001 mm]	Oh
_		•		Pr. PC06.4-7 厂商设定用	0000h
PC07	零速度 应设定ZSP(零速度检测)的输出范围。 ZSP(零速度检测)会有20 r/min或20 mm/s的磁滞。	50	PC07	零速度 应设定零速度信号(ZSP)的输出范围。 零速度信号检测会有20 [r/min](20 [mm/s])的磁滞。	50
PC08	过速报警检测等级 应设定过速报警检测等级。 设定为超过"伺服电机最大转速 × 120 %"或"线性伺服电机最大速度 × 120 %"的值时,将固定为"伺服电机最大转速 × 120 %"的值。 但是,设定为"0"时,将设定"伺服电机最大转速 × 120 %"或"线性伺服电机最大速度 × 120 %"。	0	PC08	零速度信号检测会有20 [r/min] (20 [mm/s]) 的磁滞。过速报警检测等级应设定过速报警检测等级。设定为超过"伺服电机最大速度 × 120 %"的值时,将固定为"伺服电机最大速度 × 120 %"的值。设定为"0"时,将设定"伺服电机最大速度 × 120 %"。连接了HK系列旋转型伺服电机时,将设定"伺服电机最大速度 × 105 %"。	
PC09	模拟监视1输出		PC09	模拟监视1输出	
	x x: 模拟监视1输出选择 应选择输出至M01 (模拟监视1) 的信号。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。 © 205页 模拟监视1输出 (MR-J4B_)	00h		[Pr. PC09.0-1 模拟监视1输出选择] 应选择输出至模拟监视1的信号。 CF 206页 模拟监视1输出 (MR-J5G_)	00h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC09.2 厂商设定用	Oh
	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PC09.3 模拟监视1输出轴选择] 0: A轴 1: B轴 2: C轴	Oh
_				Pr. PC09.4-7 厂商设定用	0000h

# 模拟监视1输出(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	说明	运行模式	运行模式 *1				
		标准	全闭环	线性	DD		
0 0	伺服电机转速或线性伺服电机速度 (±8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0		
0 1	转矩或推力(±8 V/最大转矩或最大推力)	0	0	0	0		
0 2	伺服电机转速或线性伺服电机速度 (+8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0		
0 3	转矩或推力 (+8 V/最大转矩或最大推力)	0	0	0	0		
0 4	电流指令 (±8 V/最大电流指令)	0	0	0	0		
0 5	速度指令(±8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0		
0 6	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *2	0	0	0	0		
0 7	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *2	0	0	0	0		
0 8	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *2	0	0	0	0		
0 9	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *2	0	0	0	0		
O A	反馈位置(±10 V/1 Mpulse)*2	0	_	_	_		
0 B	反馈位置 (±10 V/10 Mpulses) *2	0	_	_	_		
O C	反馈位置(±10 V/100 Mpulses)*2	0	_	_	_		
O D	母线电压 (200 V级: +8 V/400 V, 400 V级: +8 V/800 V)	0	0	0	0		
O E	速度指令2(±8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0		
1 0	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *2	_	0	_	_		
1 1	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *2	_	0	_	_		
	机械侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *2	_	0	_	_		
1 2	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *2	_	0	_	_		
1 4	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulse) *2	_	0	_	_		
1 5	伺服电机侧和机械侧位置偏差 (±10 V/100000 pulses)	_	0	_	_		
1 6	伺服电机侧和机械侧速度偏差(±8 V/最大转速或最大速度)	_	0	_	_		
1 7	编码器内部温度 (±10 V/±128 ℃)	0	0	_	0		

\*1 〇带〇的项目,存在于各自的运行模式中。

标准: 在半闭环系统下使用旋转型伺服电机时。

全闭环: 在全闭环系统下使用旋转型伺服电机时。

线性: 使用线性伺服电机时。

DD: 使用直驱电机时。

\*2 编码器脉冲单位。

## 模拟监视1输出(MR-J5\_-\_G\_)

设定值	说明	半闭环系	统 *1		全闭环系统	t *1
		旋转型	线性	DD	旋转型	DD
00	伺服电机速度(±8 V/最大速度)	0	0	0	0	0
01	转矩或推力(±8 V/最大转矩或最大推力)*3	0	0	0	0	0
02	伺服电机速度 (+8 V/最大速度)	0	0	0	0	0
03	转矩或推力 (+8 V/最大转矩或最大推力) *3	0	0	0	0	0
04	电流指令 (±8 V/最大电流指令)	0	0	0	0	0
05	速度指令 (±8 V/最大速度)	0	0	0	0	0
06	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *2	0	0	0	0	0
07	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *2	0	0	0	0	0
08	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *2	0	0	0	0	0
09	伺服电机侧偏差脉冲(±10 V/100000 pulses)*2	0	0	0	0	0
OD	母线电压 (200 V级: +8 V/400 V, 400 V级: +8 V/800 V)	0	0	0	0	0
0E	速度指令2 (±8 V/最大速度)	0	0	0	0	0
10	机械侧偏差脉冲(±10 V/100 pulses)*2	_	_	_	0	0
11	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *2	_	_	_	0	0
12	机械侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *2	_	_	_	0	0
13	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *2	_	_	_	0	0
14	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulse) *2	_	_	_	0	0
15	伺服电机侧和机械侧位置偏差 (±10 V/100000 pulses)	_	_	_	0	0
16	伺服电机侧和机械侧速度偏差(±8 V/最大速度)	_	_	_	0	0
17	编码器内部温度 (±10 V/±128 ℃)	0	_	0	0	0
18	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulses) *2	0	0	0	0	0

<sup>\*1</sup> 〇 带〇的项目,存在于各自的运行模式中。

旋转型: 使用旋转型伺服电机时。

线性:使用线性伺服电机时。

DD: 使用直驱电机时。

\*3 最大转矩或最大推力以[Pr. PA11 正转转矩限制]和[Pr. PA12 反转转矩限制]中较大的设定值为有效。

<sup>\*2</sup> 编码器脉冲单位。

MK-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PC10	模拟监视2输出		PC10	模拟监视2输出	
	x x: 模拟监视2输出选择 应选择输出至M02(模拟监视2)的信号。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。 关于设定值,请参照 [Pr. PC09]。	01h	-	[Pr. PC10.0-1 模拟监视2输出选择] 应选择输出至模拟监视2的信号。 关于设定值,请参照 [Pr. PC09]。	01h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC10.2 厂商设定用	0h
	x : 厂商设定用	Oh		[Pr. PC10.3 模拟监视2输出轴选择] 0: A轴 1: B轴 2: C轴	Oh
_				Pr. PC10.4-7 厂商设定用	0000h
PC11	模拟监视1偏置 应设定M01(模拟监视1)的偏置电压。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。	0	PC11	模拟监视1偏置 应设定M01(模拟监视1)的偏置电压。	0
PC12	模拟监视2偏置 应设定M02(模拟监视2)的偏置电压。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。	0	PC12	模拟监视2偏置 应设定M02(模拟监视2)的偏置电压。	0
PC13	模拟监视 反馈位置输出基准数据 低位为M01 (模拟监视1)及M02 (模拟监视2)选择反馈位置时,应设定输出的反馈位置的基准位置 (低位4位)。 监视输出基准位置 = [Pr. PC14]的设定值 × 10000 + [Pr. PC13]的设定值 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。	0	PC13	厂商设定用	0
PC14	模拟监视 反馈位置输出基准数据 高位 为M01 (模拟监视1) 及M02 (模拟监视2) 选择反馈位置时, 应设定输出的反馈位置的基准位置 (高位4位)。 监视输出基准位置 = [Pr. PC14] 的设定值 × 10000 + [Pr. PC13] 的设定值 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。	0	PC14	厂商设定用	0
PC17	功能选择C-4		PC17	功能选择C-4	'
	x: 原点复位条件选择 0:接通电源后需要伺服电机为Z相通过 1:接通电源后不需要伺服电机为Z相通过	Oh		Pr. PC17.0 厂商设定用	Oh
	×_: 光栅尺多点Z相输入功能选择 线性编码器的全行程中存在多个参照标记时,应设定 "1"。 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PC17.1 线性编码器多点Z相输入功能选择] 线性编码器的全行程中存在多个参照标记时,应设定 "1"。 0: 无效 1: 有效	Oh
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PC17.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC17.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PC17.4-7 厂商设定用	0000h
PC18	功能选择C-5	_	PC18	功能选择C-5	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC18.0 厂商设定用	0h
	x _ <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PC18.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC18.2 厂商设定用	Oh
	x: [AL. E9 主电路OFF警告] 选择 0: 通过Ready-on指令、伺服ON指令检测 1: 仅通过伺服ON指令检测	Oh		Pr. PC18.3 厂商设定用	Oh
_				Pr. PC18.4-7 厂商设定用	0000h

MR-J4				IR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PC20	功能选择C-7  X: [AL. 10 不足电压] 的检测方式选择 应在使用FR-RC或FR-CV, 且因电源电压畸变发生 [AL. 10 不足电压] 时进行设定。 0: [AL. 10] 未发生时 通过DC电源输入使用MR-J4BRJ时,应设定"1"。	Oh	PC20	功能选择C-7 Pr. PC20.0 厂商设定用	Oh	
	1: [AL. 10] 发生时 x _: 厂商设定用	0h	-	Pr. PC20.1 厂商设定用	0h	
	_ x: 不足电压报警选择 应选择母线电压下降至不足电压报警等级时发生的报警及 警告。 0: 与伺服电机转速无关,均会发生 [AL. 10] 1: 伺服电机转速为50 r/min (50 mm/s) 以下时,会发生 [AL. E9],超过50 r/min (50 mm/s) 时,会发生 [AL. 10]	Oh		[Pr. PC20.2 不足电压报警选择] 应选择母线电压下降至不足电压报警等级时发生的报警及警告。 0: 与伺服电机速度无关,均会发生 [AL. 010 不足电压] 1: 伺服电机速度为50 r/min (50 mm/s) 以下时,会发生 [AL. 0E9 主电路OFF警告],超过50 r/min (50 mm/s) 时,会发生[AL. 010]	Oh	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC20.3 厂商设定用	0h	
_				[Pr. PC20.4 输入缺相检测选择] 应设定输入缺相检测功能的有效/无效。 0: 自动 1: 警告有效 2: 报警有效 3: 无效 设定了"0"(自动)时,根据伺服放大器的容量或电源输入的不同,输入缺相检测功能的有效/无效也会有所不同。 关于详细内容,请参照下表。 [3] 209页 输入缺相检测选择(MR-J56_)	Oh	
				Pr. PC20.5 厂商设定用	Oh	
				[Pr. PC20.6 输入缺相状态输出选择] 应对 [Status D0 5 (Obj. 2D15h)] 的位10 (S_PNLT) 变为 ON的条件进行选择。 误接线或断线导致出现输入缺相状态从而变为ON时,应将该伺服参数设为"0"或"2"。 主电路电源OFF导致出现输入缺相状态从而变为ON时,应将该伺服参数设为"1"或"3"。 0: 伺服ON中且一相缺相时为ON 1: 伺服ON中且一相缺相,两相缺相及所有相缺相时为ON 2: 一相缺相时为ON 3: 一相缺相,两相缺相及所有相缺相时为ON 在 [Pr. PC20.4 输入缺相检测选择] 中设定了"3"(无效)的情况下,一相缺相时 [Status D0 5] 的位10 (S_PNLT)不变为ON,应将 [Pr. PC20.4] 设定为"1"(警告有效)或"2"(报警有效)或"2"(报警有效)或"2"(报警有效)或"2"(报警有效)或"2"(报警有效)或"2"(报警有效)或"2"(报警有效)或"2"(报警有效)或"2"(报警有效)或"2"(报警有效)或"2"(报警有效)。以单相AC输入使用时,应将 [Pr. PC20.4] 设定为"3"(无效)。	Oh	
				Pr. PC20.7 厂商设定用	0h	

# 输入缺相检测选择(MR-J5\_-\_G\_)

伺服放大器	伺服放大器主电路输入电压	伺服放大器容量	输入缺相检测功能				
MR-J5G_	三相AC	2 kW以下	无效				
	单相AC 主电路DC	2 kW以下	无效				
	三相AC	3.5 kW以上	警告发生				
	主电路DC	3.5 kW以上	无效				
MR-J5WG	三相AC	0.75 kW以下	无效				
	单相AC 主电路DC	0.75 kW以下	无效				
	三相AC	1 kW以上	警告发生				
	主电路DC	1 kW以上	无效				
MR-J5G4_	三相AC	3.5 kW以下	警告发生				

IR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数 		MR-J5	G_/MR-J5WG伺服参数 	
lo.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始位
C21	报警记录清除		PC21	报警记录清除	
	x: 报警记录清除选择 0: 无效 1: 有效 选择了"有效"时,将在下一次电源接通时清除报警记录。清除报警记录后,将自动变为无效。	Oh		[Pr. PC21.0 报警记录清除选择] 0: 无效 1: 有效 选择 "1" (有效) 后,将在下一次电源接通时、软件复位时或控制器复位时清除报警记录。清除报警记录后,该伺服参数自动变为"0" (无效)。	Oh
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC21.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC21.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC21.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PC21.4-7 厂商设定用	0000h
PC24	强制停止时 减速时间常数。应以需单位设定从额定转速减速到0 r/min或从定额速度减速到0 mm/s的时间。如果设为"0",则为100 ms。  ***********************************	100	PC24	强制停止时减速时间常数 应设定强制停止减速功能的减速时间常数。 应设定从额定速度减速到0 [r/min] (0 [mm/s]) 为止的时间 ([ms] 单位)。 设定为 "0"时的减速时间常数与设定为 "100"时的减速时间常数相同。  ***********************************	100
C26	功能选择C-8		PC26	功能选择C-8	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC26.0 厂商设定用	0h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC26.1 厂商设定用	5h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC26.2 厂商设定用	0h
	x: 机械侧编码器电缆通信方式选择 0: 二线制 1: 四线制 使用ABZ相差动输出方式的机械侧编码器时,应设定 "0"。 在MR-J4BRJ以外的伺服放大器中设定"1"后,将发 生 [AL. 37]。	Oh		[Pr. PC26.3 机械侧编码器电缆通信方式选择] 0: 二线制 1: 四线制 使用ABZ相差动输出型的机械侧编码器时,应设定"0"。 设定为"1"后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 设定错误时,会发生 [AL. 070 机械侧编码器初始通信异 常1] 或 [AL. 071 机械侧编码器常规通信异常1]。 在MR-J5GRJ以外的伺服放大器中设定"1"后,将发生 [AL. 037]。	Oh
-	•			Pr. PC26. 4-7 厂商设定用	00001

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PC27	功能选择C-9	<u>'</u>	PC27	功能选择C-9	
	x: 编码器脉冲计数极性选择 0: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递增方向 1: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递减方向	Oh		[Pr. PC27.0 编码器脉冲计数极性选择] 应机械侧编码器的极性。 线性伺服电机控制模式的情况下,电机侧编码器的极性会发生变化。 在线性伺服电机控制模式下将标尺测量功能设定为有效的情况下,伺服电机侧编码器的极性会发生变化。 0: 伺服电机CW或正方向、编码器脉冲递增方向 1: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递减方向	Oh
	x _: 厂商设定用	用	0h		
	_ x _ : ABZ相输入接口编码器Z相连接判定功能选择 应选择作为线性编码器或机械侧编码器使用的ABZ相输入 接口编码器脉冲串信号的无信号检测。 仅在使用ABZ相输入接口编码器时有效。 设定内容请参照下表。  □ 212页 ABZ相输入接口编码器Z相连接判定功能选择 (MR-J4B_)	Oh		[Pr. PC27.2 ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择] 选择作为线性编码器或机械侧编码器使用的ABZ相输入接口编码器脉冲串信号的无信号检测。 在使用ABZ相输入接口编码器时有效。 设定内容请参照下表。 运 212页 ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择(MR-J5G_)	Oh
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC27.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PC27.4 厂商设定用	0h
				[Pr. PC27.5 标尺测量编码器选择] 应选择使用ABZ相差动输出型编码器时的标尺测量编码器。该设定仅在CN2L或CN2AL上连接了ABZ相差动输出型编码器时有效。连接ABZ相差动输出型线性编码器,标准控制模式或直驱电机控制模式时,设定了"1"的情况下,将发生 [AL. 01A伺服电机组合异常]。连接ABZ相差动输出型旋转编码器,标准控制模式或线性伺服电机控制模式时,设定了"1"的情况下,将发生 [AL. 01A 伺服电机组合异常]。 0:将ABZ相差动输出类型编码器用作标尺测量编码器1:将串行编码器用作标尺测量编码器	Oh
				Pr. PC27.6-7 厂商设定用	00h

# ABZ相输入接口编码器Z相连接判定功能选择(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	未连接状态的检测	报警状态			
	Z相侧无信号	标准(标尺测量有效)	全闭环	线性	
0	有效	[AL. 71.6] (Z相)	[AL. 71.6] (Z相)	[AL. 20.6] (Z相)	
1	无效	_	_	_	

### ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择(MR-J5\_-\_G\_)

设定值	未连接状态的检测	报警状态			
	Z相侧无信号	旋转型(标尺测量功能有效)	全闭环控制模式	线性伺服电机控制模式	
0	有效	[AL. 071.6 机械侧编码器常规 通信 发送数据异常2](Z相)	[AL. 071.6] (Z相)	[AL. 020.6 编码器常规通信 发 送数据异常2] (Z相)	
1	无效	_	_	_	

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PC29	功能选择C-B		PC29	功能选择C-B	
	x: 厂商设定用	0h		[Pr. PC29.0 [AL. 0E2.2 伺服电机温度警告2] 选择] 应选择使用配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机时的 [AL. 0E2.2 伺服电机温度警告2] 的有效/无效。0: 有效 1: 无效	Oh
	x _: 厂商设定用	Oh		Pr. PC29.1 厂商设定用	0h
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	Oh		Pr. PC29.2 厂商设定用	0h
	x: 转矩控制时POL反映选择 0:有效 1:无效	Oh		[Pr. PC29.3 转矩POL反映选择] 将该伺服参数的设定设为有效后,根据 [Pr. PA14 移动 方向选择] 的设定,转矩指令 ([Target torque (Obj. 6071h)]、[Torque demand value (Obj. 6074h)])、转矩 限制值 ([Positive torque limit value (Obj. 60E0h)]、[Negative torque limit value (Obj. 60E1h)]) 及转矩反馈 ([Torque actual value (Obj. 6077h)]) 的极性会发生变化。 0: 有效 1: 无效 关于详细内容,请参照下表。 [3] 213页 转矩POL反映选择 (MR-J5G_)	1h
_				Pr. PC29.4 厂商设定用	0h
				[Pr. PC29.5 [AL. 0E3 绝对位置计数警告]选择] 关于详细内容,请参照下表。 ☞ 213页 [AL. 0E3 绝对位置计数警告]选择	1h
				Pr. PC29.6-7 厂商设定用	00h

# 转矩POL反映选择(MR-J5\_-\_G\_)

设定值		伺服电机旋转方向/线性伺服电	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向选择		
[Pr. PC29.3]	[Pr. PA14]	通过控制器处理的转矩: 正	通过控制器处理的转矩: 负		
0: 有效	0 CCW或正方向 (正转驱动、)		CW或负方向 (反转驱动、正转再生)		
	1	CW或负方向 (反转驱动、正转再生)	CCW或正方向 (正转驱动、反转再生)		
1: 无效	0	CCW或正方向	CW或负方向		
	1	(正转驱动、反转再生)	(反转驱动、正转再生)		

# [AL. 0E3 绝对位置计数警告] 选择

设定位(BIN)	功能
x	[AL. 0E3 绝对位置计数警告]选择 0: 无效 1: 有效 将该伺服参数设定为"0"(无效)时,即使多转计数值超出最大值或最小值也不会发生 [AL. 0E3]。 应在使用三菱电机生产的运动模块以循环同步模式构建绝对位置检测系统时,将该伺服参数设定为"0"(无效)。 在无限长度进给功能([Pr. PT01.2 位置数据的单位]中使用"2"(degree单位))时,即使将该伺服参数设定为"1"(有效),也不会发生[AL. 0E3.1 多转计数移动量超过警告]。
X _	厂商设定用
_ X	厂商设定用
x	厂商设定用

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5-	_G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PC31	升降轴提升量 应设定升降轴提升功能的提升量。 应以伺服电机旋转量单位或线性伺服电机移动量单位进行设定。 正值的情况下向指令地址递增方向移动,负值的情况下向指令地址递减方向移动。 升降轴提升功能在满足以下所有条件时起动。 1) 位置控制模式。 2) 该伺服参数的设定值为"0"以外。 3) 强制停止减速功能有效。 4) 伺服电机转速或线性伺服电机速度在零速度以下时发生报警或EM2变为0FF。 5) 在 [Pr. PD07] ~ [Pr. PD09] 中将MBR(电磁制动互锁)设为可使用,且在 [Pr. PC02 电磁制动顺控输出]中已设定基本电路切断延迟时间。	0	PC31	升降轴提升量 应设定升降轴提升功能的提升量。 应以伺服电机旋转量单位或线性伺服电机移动量单位进行设定。 正值的情况下向指令地址递增方向移动,负值的情况下向指令地址递减方向移动。 升降轴提升功能在满足以下所有条件时起动。 • 为位置模式或定位模式 • 该伺服参数的设定值为 "0"以外 • 强制停止减速功能有效 • 伺服电机速度在零速度以下时发生报警或EM2变为OFF。或发出了Quick stop指令。 • 在 [Pr. PD07 输出软元件选择 1] ~ [Pr. PD09 输出软元件选择 3] 中将MBR(电磁制动互锁)设为可使用,且在 [Pr. PC02 电磁制动顺控输出]中已设定基本电路切断延迟时间	0
PC38	误差过大警告等级 应设定误差过大警告等级。 在 [Pr. PC05] 的 "[AL. 9B 误差过大警告] 选择"中选择"有效(1)"时,该伺服参数有效。可以在 [Pr. PC06] 的 "误差过大报警及误差过大警告等级单位选择"中变更设定单位。旋转型伺服电机及直驱电机的情况下,应以rev单位进行设定。如果设为"0",则为1 rev,超过200 rev的设定将固定为200 rev。线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。如果设为"0",则为50 mm。误差达到设定值后,将发生 [AL. 9B 误差过大警告]。小于设定值时,将自动解除警告。警告信号的最小脉冲宽度为100 [ms]。 应设定为 [Pr. PC38 误差过大警告等级] < [Pr. PC01 误差过大报警等级] > [Pr. PC01 误差过大报警等级] 时,会先发生 [AL. 52 误差过大]。	0	PC38	误差过大警告等级 应设定误差过大警告等级。 可以通过 [Pr. PC06,3 误差过大报警/误差过大警告等级单位选择] 变更单位。 旋转型伺服电机及直驱电机的情况下,应以rev单位进行设定。设定为200 rev以上时,将固定为200 rev。 线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。设定了"0"时,不会发生 [AL. 09B 误差过大警告]。误差达到设定值后,将发生 [AL. 09B]。此后,误差小于设定值时,将自动解除警告。 此外,警告信号输出的最小脉冲宽度为100 [ms]。 应设定为满足 [Pr. PC38 误差过大警告等级] < [Pr. PC01 误差过大报警等级] 的条件。设定为 [Pr. PC38] ≥ [Pr. PC01] 时,会先发生 [AL. 052 误差过大]。	0

# 输入输出设定伺服参数组([Pr. PD\_ \_ ])

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数				MR-J5-			
No.	名称和功	力能	初始值	No.	名称和功能		初始值
PD02	输入信号	自动0N选择2		PD01	输入信号自动	ON选择1	
	(HEX)	x: FLS (上限行程限位) 选择 0: 无效 1: 有效	Oh		Pr. PD01.0	x: 厂商设定用	Oh
		x _: RLS(下限行程限位)选择 0: 无效 1: 有效				x _: 厂商设定用	
		_ x: 厂商设定用				_ x: 正转行程末端 (LSP) 0: 用于外部输入信号 1: 自动ON	
		x: 厂商设定用				x: 反转行程末端 (LSN) 0: 用于外部输入信号 1: 自动0N	
	x _ (HEX)	厂商设定用	Oh		Pr. PD01.1	厂商设定用	Oh
	_ x (HEX)	厂商设定用	Oh		Pr. PD01.2	厂商设定用	Oh
	x (HEX)	厂商设定用	Oh		Pr. PD01.3	厂商设定用	Oh
	_	_	_		Pr. PD01.4-	厂商设定用	0000h
	请将设定	值如下所示转换为16进制。			_		
	0 0 0	信見々	初始值 BIN HEX 0 0 0 0				

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5-	_G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PD07	输出软元件选择1		PD07	输出软元件选择1	
	x x: 软元件选择 设定值如下所示。 0 0: 始终0FF 0 2: RD (准备完成) 0 3: ALM (故障) 0 4: INP (到位) 0 5: MBR (电磁制动互锁) 0 7: TLC (转矩限制中) 0 8: WNG (警告) 0 9: BWNG (电池警告) 0 A: SA (速度到达) 0 C: ZSP (零速度检测) 0 F: CDPS (可变增益选择中) 1 0: CLDS (全闭环控制中) 1 1: ABSV (绝对位置丢失中) 1 7: MTTR (Tough Drive中) [MR-J4-B_] 可通过该伺服参数向CN3-13引脚分配任意的输出软元件。 在初始值中分配了MBR (电磁制动互锁)。 [MR-J4WB] 可通过该参数分别向CN3-12引脚、CN3-13引脚及CN3-25引脚分配任意的输出软元件。在初始值中分配了以下软元件。 CN3-12引脚:MBR-A (电磁制动互锁A轴) CN3-13引脚:MBR-C (电磁制动互锁C轴) CN3-25引脚:MBR-B (电磁制动互锁C轴)	05h		[Pr. PD07.0-1 软元件选择] 应选择分配给CN3连接器输出信号的软元件。分配的连接器引脚编号和软元件请参照下表。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	05h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD07.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h	-	Pr. PD07.3 厂商设定用	0h
	·		1	Pr. PD07.4-7厂商设定用	0000h

<sup>\*1</sup> 不支持外置动态制动器的伺服放大器,无需使用该软元件。

#### 软元件选择(MR-J5\_-\_G\_)

机型 轴 短		连接器引脚编号	初始分配软元件		
MR-J5G_	_	CN3-13	MBR		
MR-J5W2G_	A轴	CN3-12	MBR-A		
	B轴	CN3-25	MBR-B		
MR-J5W3G_	A轴	CN3-12	MBR-A		
	B轴	CN3-25	MBR-B		
	C轴	CN3-13	MBR-C		

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
٧o.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
D08	输出软元件选择2	•	PD08	输出软元件选择2	
	x x: 软元件选择 [MR-J4-B_] 可通过该伺服参数向CN3-9引脚分配任意的输出软元件。 在初始值中分配了INP(到位)。 [MR-J4W-B] 可通过该参数向CN3-24引脚分配各轴的任意输出软元件。 在初始值中,将CINP(逻辑与到位)分配至所有轴。 可分配的软元件及设定方法与 [Pr. PD07] 相同。			[Pr. PD08,0-1 软元件选择] 应选择分配给CN3连接器输出信号的软元件。分配的连接器引脚编号如下表所示。 ☞ 217页 软元件选择 (MR-J5G_) 关于设定值,请参照 [Pr. PD07]。	04h
	_ <sup>x</sup> <b>:</b> 厂商设定用	Oh		[Pr. PD08.2 所有轴输出时条件选择] 0: AND输出 1: OR输出 AND输出时,A轴、B轴及C轴的所有轴都满足条件的情况下有意义(ON或OFF)。 此时的软元件名称为C。(例. CINP) OR输出时,A轴、B轴及C轴中的其中一个轴满足条件的情况下有意义(ON或OFF)。 此时的软元件名称为X。(例. XINP) 在使用多轴伺服放大器且通过 [Pr. PD08.3 输出轴选择] 选择了 "0"(所有轴)的情况下,该伺服参数有效。	Oh
	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PD08.3 所有轴输出时条件选择] 0: 所有轴 1: A轴 2: B轴 3: C轴 设定值1的情况下,软元件名称为A。(例. INP-A) 设定值2的情况下,软元件名称为B。(例. INP-B) 设定值3的情况下,软元件名称为C。(例. INP-C)	Oh
-	1	1	-	Pr. PD08.4-7 厂商设定用	0000h

## 软元件选择(MR-J5\_-\_G\_)

机型	轴	连接器引脚编号	初始分配软元件
MR-J5G_	_	CN3-9	INP
MR-J5W2G_	A轴	CN3-24	CINP
	B轴		
MR-J5W3G_	A轴	CN3-24	CINP
	B轴		
	C轴		

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PD09	输出软元件选择3		PD09	输出软元件选择3	
	x x: 软元件选择 [MR-J4-B_] 可通过该伺服参数向CN3-15引脚分配任意的输出软元件。 在初始值中分配了ALM(故障)。 [MR-J4WB] 可通过该参数向CN3-11引脚分配各轴的任意输出软元件。 在初始值中,将CALM(逻辑与故障)分配至所有轴。 可分配的软元件及设定方法与 [Pr. PD07] 相同。	03h		[Pr. PD09.0-1 软元件选择] 应选择分配给CN3连接器输出信号的软元件。分配的连接器引脚编号如下表所示。 □ 218页 软元件选择 (MR-J5G_) 关于设定值,请参照 [Pr. PD07]。	03h
	_ X: 厂商设定用	Oh		[Pr. PD09.2 所有轴输出时条件选择] 0: AND输出 1: 0R输出 AND输出时,A轴、B轴及C轴的所有轴都满足条件的情况下有意义(ON或OFF)。 此时的软元件名称为C。(例. CINP) 0R输出时,A轴、B轴及C轴中的其中一个轴满足条件的情况下有意义(ON或OFF)。 此时的软元件名称为X。(例. XINP) 在使用多轴伺服放大器且通过 [Pr. PD09.3 输出轴选择] 选择了 "0"(所有轴)的情况下,该伺服参数有效。	Oh
	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PD09.3 所有轴输出时条件选择] 0: 所有轴 1: A轴 2: B轴 3: C轴 设定值1的情况下,软元件名称为A。(例. INP-A) 设定值2的情况下,软元件名称为B。(例. INP-B) 设定值3的情况下,软元件名称为C。(例. INP-C)	Oh
_	1	1	•	Pr. PD09.4-7 厂商设定用	0000h

#### 软元件选择(MR-J5\_-\_G\_)

机型	轴	连接器引脚编号	初始分配软元件
MR-J5G_	_	CN3-15	ALM
MR-J5W2G_	A轴	CN3-11	CALM
	B轴		
MR-J5W3G_	A轴	CN3-11	CALM
	B轴		
	C轴		

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
No. PD11	输入滤波设定  x: 输入信号滤波选择 关于该伺服参数的设定,请参照伺服系统控制器的手册。 外部输入信号因噪声等发生了触点抖动时,可使用输入 滤波来抑制。 0: 无 1: 0.888 [ms] 2: 1.777 [ms] 3: 2.666 [ms] 4: 3.555 [ms]  x _: 厂商设定用 x _: 厂商设定用	初始値	PD11	名称和功能  輸入滤波设定 [Pr. PD11.0 輸入信号滤波选择] 0: 无滤波 1: 0.500 [ms] 2: 1.000 [ms] 3: 1.500 [ms] 4: 2.000 [ms] 5: 2.500 [ms] 6: 3.000 [ms] 7: 3.500 [ms] 8: 4.000 [ms] 9: 4.500 [ms] 9: 4.500 [ms] R: 5.000 [ms] Pr. PD11.1 厂商设定用 Pr. PD11.2 厂商设定用	7h Oh Oh
_	x =: 厂商设定用	Oh		Pr. PD11.3 厂商设定用 Pr. PD11.4-7	0h 0000h
DD10	THE SECOND A		DD10	厂商设定用	
PD12	功能选择D-1 x: 厂商设定用	0h	PD12	功能选择D-1 Pr. PD12.0 厂商设定用	1h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PD12.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD12.2 厂商设定用	1h
	x: 伺服电机或线性伺服电机的热敏电阻有效/无效选择 0:有效 1:无效 使用无热敏电阻的伺服电机或线性伺服电机时,该位设定无效。	Oh		[Pr. PD12.3 伺服电机的热敏电阻 有效/无效选择] 0: 有效 1: 无效 在使用内置有热敏电阻的伺服电机时有效。未对应热敏 电阻的伺服电机,与设定值无关,均无效(温度监视无效 /报警无效)。 无电机运行中不会检测报警。 伺服电机热敏电阻温度监视无效设定时,显示为"9999 飞"。	Oh
_		•		Pr. PD12.4-7 厂商设定用	0000h
PD13	功能选择D-2		PD13	功能选择D-2	T .
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD13.0 厂商设定用	0h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PD13.1 厂商设定用	0h
	_ x: INP (到位) ON条件选择 应选择INP (到位) 为ON的条件。 0: 偏差脉冲在到位范围内 1: 指令脉冲频率为0且偏差脉冲在到位范围内 约1 ms内未输入位置指令时,将判断指令脉冲频率为0。	Oh		[Pr. PD13.2 INP输出信号ON条件选择] 应选择INP(到位)的输出条件。 该功能在循环同步位置模式、轨迹位置模式及定位模式(点位表方式)时有效。 在伺服ON后及强制停止解除后到位(INP)立即变为OFF。 0: 到位范围内的情况下 1: 到位范围内且指令输出完成的情况下 2: 到位范围内、指令输出完成且启动信号OFF的情况下 关于详细内容,请参照下表。 [3] 220页 INP(到位)ON条件	Oh
	x : 厂商设定用	Oh		Pr. PD13.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PD13.4-7 厂商设定用	0000h

#### INP(到位) ON条件

设定值	INP(到位)ON条件						
	偏差脉冲 く 到位范围	指令输出完成 *1	启动信号OFF				
			循环同步位置模式	轨迹位置模式 *2 定位模式(点位表方式)*3			
0	0	×	X	×			
1	0	0	×	×			
2	0	0	×	0			

#### ○: 需要

#### ×:不需要

\*1 指令输出完成条件因运行模式不同而异。 〈循环同步位置模式〉 约1 ms内未输入位置指令时,判断为指令输出完成。 〈轨迹位置模式或定位模式(点位表方式)〉

- 指令残留距离为0时,判断为指令输出完成。 \*2 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。
- \*3 可用于固件版本B8以上的伺服放大器。

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PD14	功能选择D-3		PD14	功能选择D-3	
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PD14.0 厂商设定用	0h
	x_: 警告发生时的输出软元件选择 应选择警告发生时的WNG(警告)及ALM(故障)的输出状态。 ▷☞ 221页 警告发生时的输出软元件选择(MR-J4B_)	Oh		[Pr. PD14.1 警告发生时的输出软元件选择] 应选择警告发生时的ALM(故障)的输出状态。 応⋑ 221页 警告发生时的输出软元件选择(MR-J5G_)	Oh
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD14.2 厂商设定用	Oh
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD14.3 厂商设定用	Oh
_				Pr. PD14.4-7 厂商设定用	0000h

#### 警告发生时的输出软元件选择(MR-J4\_-\_B\_)

伺服放大器的输出




\*1 0: OFF

1: ON

\*2 ALM因为警告发生变为OFF,但会进行强制停止减速。

#### 警告发生时的输出软元件选择(MR-J5\_-\_G\_)

伺服放大器的输出



MR-J4-	R-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数				
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值			
PD15	驱动器间通信设定	1	PD15	驱动器间通信设定				
	x: 主轴运行选择 该设定在非标准控制模式及非全闭环模式下设定"1" 时,将发生 [AL. 37]。 0: 无效 (不使用主从运行功能) 1: 有效 (将该伺服放大器设定为主轴用)	0h		[Pr. PD15.0 主轴运行选择] 0: 无效 (不使用主从运行功能) 1: 有效 (将该伺服放大器设定为主轴用) 将伺服放大器设定为从轴时,应设定"0"。 该伺服参数仅在使用1轴伺服放大器时有效。 多轴伺服放大器时,如果将该伺服参数设为"1"(有效),则会发生 [AL. 037 参数异常]。	Oh			
	X_: 从轴运行选择 该设定在非标准控制模式下设定"1"时,将发生[AL. 37]。 0: 无效(不使用主从运行功能) 1: 有效(将该伺服放大器设定为主轴用)	Oh		[Pr. PD15.1 从轴运行选择] 0: 无效 (不使用主从运行功能) 1: 有效 (将该伺服放大器设定为主轴用) 将伺服放大器设定为主轴时,应设定"0"。 该伺服参数仅在使用1轴伺服放大器时有效。 多轴伺服放大器时,如果将该伺服参数设为"1"(有效),则会发生[AL. 037 参数异常]。	Oh			
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PD15.2 厂商设定用	0h			
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD15.3 厂商设定用	0h			
_				Pr. PD15.4-7 厂商设定用	0000h			
PD16	驱动器间通信 主站设定时 发送数据选择1		PD16	厂商设定用	0000000			
	x x: 发送数据选择 应选择主轴对从轴的发送数据。 设定为主轴(将 [Pr. PD15] 设为 " 0 1")时,应 将该伺服参数选为 " 3 8 (转矩指令)"。 00: 无效 38: 转矩指令	00h			Oh			
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h						
	x: 厂商设定用	0h						
_				Probable March 1997				
PD17	驱动器间通信 主站设定时 发送数据选择  x x: 发送数据选择 应选择主轴对从轴的发送数据。 设定为主轴 (将 [Pr. PD15] 设为 " 0 1")时,应 将该伺服参数选为 " 3 A (速度限制指令)"。 00: 无效 3A: 速度限制指令	00h	PD17	厂商设定用	0000000 Oh			
	_ X: 厂商设定用	0h						
	x: 厂商设定用	Oh						
_								
PD20	驱动器间通信 从站设定时 主轴编号选择1 应选择从轴对应于主轴的伺服放大器。设定为从轴(将 [Pr. PD15] 设为 " 1 0 ") 时,应设定对应于主轴的伺服放大器的轴编号。关于轴编号,请参照 "MR-J4B_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的4.3.1项。此外,设定为了"0"时,该伺服参数无效。	0	PD20	厂商设定用	0000000 0h			
PD30	主从运行 从站侧转矩指令系数 应对接收到的来自主轴的转矩指令值,设定反映至内部的转矩指令时的系数。该伺服参数在设定为从轴(将[Pr. PD15]设为"10")时有效。设定最大值为500。如果输入500以上的值则固定为500。设定为100%时,系数为1,转矩分配为100(主):100(从)。设定为90%时,系数为0.9,转矩分配为100(主):90(从)。	0	PD30	主从运行 从站侧转矩指令系数 应对接收到的来自主轴的转矩指令值,设定反映至内部 的转矩指令时的系数。 该伺服参数仅在从轴转矩模式(slt)时有效。 如果将该伺服参数设定为"100",则系数为1倍。转矩 分配为100(主): 100(从)。 该功能对应 [Master-slave Torque coefficient (0bj. 2E44h)]。 映射至了循环通信时,从工程工具等写入的值将被控制 器改写,因此请勿从工程工具等进行写入。	0			

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PD31	主从运行 从站侧速度限制系数 应对接收到的来自主轴的速度限制指令值,设定反映至 内部的速度限制值时的系数。 该伺服参数在设定为从轴 (将 [Pr. PD15] 设为 " 1 0") 时有效。设定最大值为500。如果输入500以上的值则固定为500。设定为100 %时,系数为1。设定示例: [Pr. PD31 (VLC)] = 140 [%]、[Pr. PD32 (VLL)] = 300 [r/min],主站侧以1000 [r/min] 加减速时	0	PD31	主从运行 从站侧速度限制系数 应对接收到的来自主轴的速度限制指令值,设定反映至内部的速度限制值时的系数。该伺服参数仅在从轴转矩模式(slt)时有效。该功能对应 [Master-slave Velocity limit coefficient (0bj. 2E45h)]。映射至了循环通信时,从工程工具等写入的值将被控制器改写,因此请勿从工程工具等进行写入。如果将该伺服参数设定为"100",则系数为1倍。设定示例如下所示。设定示例:[Pr. PD31 (VLC)] = 140 [%]、[Pr. PD32 (VLL)] = 300 [r/min],主站侧以1000 [r/min] 加减速时	0
PD32	主从运行 从站侧速度限制调整值 应设定内部的速度限制值的最低值。 该伺服参数在设定为从轴(将 [Pr. PD15] 设为"1 0")时有效。速度限制值不会低于该设定值。 该伺服参数确保低速时的转矩控制范围(以免容易变为速 度限制状态)。通常应设定为100 ~ 500 [r/min]。 设定示例请参照 [Pr. PD31]。	0	PD32	主从运行 从站侧速度限制调整值 应设定为相对于速度限制值和 [Pr. PD31 主从 速度限制系数] 设定值的最小值。该伺服参数确保低速时的转矩控制范围(以免容易变为速度限制状态)。通常应设定为100.00 ~ 500.00 [r/min]。关于设定内容示例,请参照 [Pr. PD31]。该功能在 [Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择] 为"0"时有效。该功能与 [Pr. PV33 主从 速度限制最小值扩展设定] 为互斥功能。伺服电机速度将固定为最大速度。变更为允许速度时,应在 [Pr. PA28.4 速度范围限制选择] 中进行设定。该功能对应 [Master-slave Lower limit of velocity limit value (0bj. 2E46h)]。映射至了循环通信时,从工程工具等写入的值将被控制器改写,因此请勿从工程工具等进行写入。	0.00

# 扩展设定2伺服参数组([Pr. PE\_ \_ ])

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数 		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PE01	全闭环功能选择1		PE01	全闭环功能选择1	
	x: 全闭环功能选择 0: 始终有效 1: 通过控制器控制指令切换(半/全切换)  □ 225页 全闭环功能选择(MR-J4B_) 在 [Pr. PA01] 的 "运行模式选择"中选择了"全闭环控制模式(1_)"时,该设定有效。 在 [Pr. PA03] 的 "绝对位置检测系统选择"为"有效(1)"时,如果设定"1",将发生 [AL. 37 参数异常]。	Oh		[Pr. PE01.0 全闭环功能选择] 应选择全闭环功能。在 [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 中选择了"1"(有效(全闭环控制模式))时,该伺服参数有效。将 [Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择] 设定为"1"(有效(绝对位置检测系统)),且将该伺服参数设定为"1"时,将发生 [AL. 037 参数异常]。将该伺服参数设定为了"1",在原点复位模式或轨迹位置模式运行中进行了半闭环控制/全闭环控制切换时,会发生 [AL. 0F4.A 全闭环切换警告],在运行中无法切换至所选的控制方式。在选择了定位模式(点位表方式)时,如果将该伺服参数设定为"1",则会发生 [AL. 037]。0. 始终有效 1. 根据控制器的全闭环选择指令进行的切换	Oh
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PE01.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	Oh		Pr. PE01.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PE01.3 厂商设定用	0h
_				[Pr. PE01.4 全闭环控制 偏差脉冲清除选择] 如果已实施半闭环控制/全闭环控制的切换,则应选择是否清除偏差脉冲。 0: 有效 1: 无效 如果该伺服参数的设定值为 "0"(有效),则从半闭环控制切换到全闭环控制时,会清除机械侧的偏差脉冲。另外,从全闭环控制切换到半闭环控制时,会清除电机侧的偏差脉冲。因此,在切换半闭环控制/全闭环控制时的冲击会降低。 如果该伺服参数的设定值为 "1"(无效),则应在电机侧与机械侧连接的状态下实施半闭环控制/全闭环控制的切换。如果在电机侧与机械侧未连接的状态下实施半闭环控制/全闭环控制的切换。如果在电机侧与机械侧未连接的状态下实施半闭环控制/全闭环控制的切换。可能会导致伺服电机突然加速等预料之外的动作。	Oh
				Pr. PE01.5-7 厂商设定用	000h

## 全闭环功能选择(MR-J4\_-\_B\_)

根据控制器的控制指令进行切换	控制方式	
OFF	半闭环控制	
ON	全闭环控制	

#### 全闭环功能选择(MR-J5\_-\_G\_)

全闭环选择	控制方式	
控制器发出的指令 (C_CLD)	CLD (全闭环选择) *1	
OFF	OFF	半闭环控制
ON	OFF	全闭环控制
OFF	ON	
ON	ON	

<sup>\*1</sup> 未对输入软元件用引脚分配CLD(全闭环选择)的情况下,始终为OFF。

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PE03	全闭环功能选择2	<u>'</u>	PE03	全闭环功能选择2	
	x: 全闭环控制异常检测功能选择 0: 无效 1: 速度偏差异常检测 2: 位置偏差异常检测 3: 速度偏差异常、位置偏差异常检测	3h		[Pr. PE03.0 全闭环控制异常 检测功能选择] 0: 无效 1: 速度偏差异常检测 2: 位置偏差异常检测 3: 速度偏差异常、位置偏差异常检测 关于与 [Pr. PE03.1 位置偏差异常 检测方式选择] 的组合,请参照下表。 □ 226页 检测方式与检测功能的组合	3h
	x : 位置偏差异常检测方式选择 0: 通常检测方式 1: 停止时检测方式(指令为"0"时进行检测。)	Oh		[Pr. PE03.1 位置偏差异常 检测方式选择] 0:通常检测方式 1:停止时检测方式(指令为"0"时进行检测。) 2:停止时检测方式2(伺服ON中指令为"0"时或伺服OFF中进行检测。) 关于与[Pr. PE03.0 全闭环控制异常 检测功能选择]的组合,请参照下表。	Oh
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	Oh		Pr. PE03. 2 厂商设定用	0h
	x: 全闭环控制异常复位选择 0:不可复位(只可通过电源OFF/ON进行复位) 1:可以复位	Oh		[Pr. PE03.3 全闭环控制异常 复位选择] 0:不可复位(再次接通电源或通过软件复位进行复位) 1:可以复位	0h
_		•	]	Pr. PE03.4-7 厂商设定用	0000h

## 检测方式与检测功能的组合

〇: 异常检测有效 一: 异常检测无效

设定值	设定值		位置偏差异常			
			伺服0N中	伺服0FF中		
[Pr. PE03.1]	[Pr. PE03.0]		有指令	指令0		
0	0	_	_	_	_	
0	1	0	_	_	_	
0	2	_	0	0	0	
0	3	0	0	0	0	
1	0	_	_	_	_	
1	1	0	_	_	_	
1	2	_	_	0	_	
1	3	0	_	0	_	
2	0	_	_	_	_	
2	1	0	_	_	_	
2	2	_	_	0	0	
2	3	0	_	0	0	

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能		
PE04	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1分子 使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲 的电子齿轮分子。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器 脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。	1	PE04	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1分子 使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的 电子齿轮分子。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉 冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。 对电子齿轮进行约分后,电子齿轮分子的值为2147483648 (31位)以上时,会发生 [AL. 037 参数异常]。	初始值	
PE05	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1分母使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分母。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。	1	PE05	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1分母使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分母。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。 对电子齿轮进行约分后,电子齿轮分母的值为1073741824(30位)以上时,会发生[AL. 037 参数异常]。	1	
PE06	全闭环控制 速度偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 42.9 速度偏差导致 的全闭环控制异常]。 伺服电机编码器计算的速度与机械侧编码器计算的速度 之间的差,如果比该伺服参数大,则会发生报警。	400	PE06	全闭环控制 速度偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 042.9 速度偏差导致 的全闭环控制异常] 的检测等级。 伺服电机编码器计算的速度与机械侧编码器计算的速度之 间的差,如果比该伺服参数大,则会发生报警。	400	
PE07	全闭环控制 位置偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 42.8 位置偏差导致 的全闭环控制异常]。 伺服电机编码器的位置与机械侧编码器的位置之间的差, 如果比该伺服参数大,则会发生报警。	100	PE07	全闭环控制 位置偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 042.8 位置偏差导致 的全闭环控制异常] 的检测等级。 伺服电机编码器的位置与机械侧编码器的位置之间的差, 如果比该伺服参数大,则会发生报警。	100	
PE08	全闭环双反馈滤波 应设定双反馈滤波的频段。	10	PE08	全闭环双反馈滤波 应设定双反馈滤波的频段。	10	
PE10	全闭环功能选择3		PE10	全闭环功能选择3		
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PE10.0 厂商设定用	0h	
	x_: 全闭环控制位置偏差异常检测等级单位选择 0: 1 kpulse单位 1: 1 pulse单位	Oh		[Pr. PE10.1 全闭环控制 位置偏差异常检测等级 单位选择] 0: 1 kpulse单位 1: 1 pulse单位	Oh	
	_ x: 控制器显示用偏差脉冲监视选择 0: 伺服电机编码器 1: 机械侧编码器 2: 伺服电机与机械侧的偏差	Oh		Pr. PE10.2 厂商设定用	Oh	
	x: 控制器显示用反馈脉冲累计监视选择 0: 伺服电机编码器 1: 机械侧编码器 该位的设定应在全闭环系统及标尺测量功能下使用。	Oh		Pr. PE10.3 厂商设定用	Oh	
_				Pr. PE10.4-7 厂商设定用	0000h	
PE34	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2分子 使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲 的电子齿轮分子。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器 脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。	1	PE34	厂商设定用	1	
PE35	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2分母使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分母。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。	1	PE35	厂商设定用	1	

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PE41	功能选择E-3		PE41	功能选择E-3		
	x: 鲁棒滤波选择 0: 无效 1: 有效 将该设定值设为"有效"时,无法使用 [Pr. PB51] 中设 定的机械共振抑制滤波5。	Oh		[Pr. PE41.0 鲁棒滤波选择] 0: 无效 1: 有效 将该设定值设为有效时,无法使用 [Pr. PB51 陷波波形选择] 中设定的机械共振抑制滤波5。	Oh	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PE41.1 厂商设定用	0h	
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PE41.2 厂商设定用	0h	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PE41.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PE41.4-5 厂商设定用	00h	
				[Pr. PE41.6 不平衡转矩偏置设定选择] 0: 手动设定 1: 自动设定 选择"1"(自动设定),并通过机械诊断功能完成了正转侧、反转侧两者的摩擦推定时,将根据推定摩擦值,自动设定 [Pr. PE47 不平衡转矩偏置]的值。此外,在 [Pr. PE47]自动设定后,该伺服参数变为"0"(手动设定)。正转侧、反转侧两者的摩擦推定未完成时,在摩擦推定完成前,不会自动设定 [Pr. PE47]的值,该伺服参数保持"1"(自动设定)不变。	Oh	
				Pr. PE41.7 厂商设定用	0h	
PE44	摩擦正侧补偿值选择 应以额定转矩作为100 %并以0.01 %单位设定从反转 (CW) 切换至正转 (CCW) 时的摩擦补偿量。	0	PE44	摩擦正侧补偿值选择 应以额定转矩作为100%并以0.01%单位设定从-速度切换 至+速度时的摩擦补偿量。 该功能在位置模式及定位模式时有效。	0	
PE45	摩擦负侧补偿值选择 应以额定转矩作为100 %并以0.01 %单位设定从正转 (CCW) 切换至反转 (CW) 时的摩擦补偿量。	0	PE45	摩擦负侧补偿值选择 应以额定转矩作为100%并以0.01%单位设定从+速度切换 至-速度时的摩擦补偿量。 该功能在位置模式及定位模式时有效。	0	
PE46	摩擦滤波设定 应以0.1 ms单位设定摩擦补偿滤波的时间常数。设定了"0"时,通过 [Pr. PE44]、[Pr. PE45] 中设定的值来进行补偿。设定了"0"以外的值时,通过已设定的时间常数的高通滤波输出值进行补偿,摩擦补偿量保持不变。	0	PE46	摩擦滤波设定 设定了"0"时,通过 [Pr. PE44 摩擦正侧补偿值选择]、 [Pr. PE45 摩擦负侧补偿值选择] 中设定的值的补偿量来 进行补偿。设定了"0"以外的值时,通过已设定的时间常 数的高通滤波输出值进行补偿,摩擦补偿量保持不变。 该功能在位置模式及定位模式时有效。	0	
PE47	转矩偏置 想要取消升降轴的不平衡转矩时应进行设定。应将伺服 电机的额定转矩设定为100 %。 无需对不发生不平衡转矩的机器设定转矩偏置。使用线 性伺服电机及直驱电机时,无法使用转矩偏置。应设定 为0.00 %。 通过该伺服参数设定的转矩偏置在位置控制模式、速度 控制模式及转矩控制模式中均有效。转矩控制模式的情 况下,应输入考虑了转矩偏置的指令。	0	PE47	不平衡转矩偏置 想要取消升降轴的不平衡转矩时应进行设定。应将伺服电机的额定转矩设定为100 %。无需对不发生不平衡转矩的机器设定转矩偏置。即使在线性伺服电机或直驱电机等水平轴中使用时,也可用于单方向受张力作用等发生恒定不平衡转矩的情况。 通过该伺服参数设定的转矩偏置与控制模式无关均有效。转矩模式的情况下,应输入考虑了转矩偏置的指令。该伺服参数适用于无需动态变更转矩偏置的用途。	0	

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PE48	摩擦补偿功能选择		PE48	摩擦补偿功能选择 该功能在位置模式及定位模式时有效。	
	x: 摩擦补偿选择 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PE48.0 摩擦补偿类型选择] 0: 摩擦补偿无效 1: 摩擦补偿有效	0h
	x _: 摩擦补偿死区单位设定 0: 1 pulse单位 1: 1 kpulse单位	Oh		[Pr. PE48.1 摩擦补偿死区单位设定] 0: 1 pulse单位 1: 1 kpulse单位	0h
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PE48.2 厂商设定用	0h
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PE48.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PE48.4-7 厂商设定用	0000h
PE49	摩擦补偿时机 应以0.1 ms单位设定摩擦补偿时机。 可以将执行摩擦补偿的时机仅延迟所设定的时间。	0	PE49	摩擦补偿时机 应以0.1 ms单位设定摩擦补偿时机。 可以将执行摩擦补偿的时机仅延迟所设定的时间。 该功能在位置模式及定位模式时有效。	0
PE50	摩擦补偿死区 应设定摩擦补偿的死区。偏差脉冲的变动在设定值以下 时速度变为0。可以通过 [Pr. PE48] 变更设定单位。应 以编码器单位来设定该伺服参数。	0	PE50	摩擦补偿死区 应设定摩擦补偿的死区。偏差脉冲的变动在设定值以下 时,判断为速度0。可以通过 [Pr. PE48] 变更设定单位。 应以编码器单位来设定该伺服参数。 该功能在位置模式及定位模式时有效。	0

## 扩展设定3伺服参数组([Pr. PF\_ \_ ])

MR-J4-	-J4B_/MR-J4WB伺服参数			_G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PF02	厂商设定用		PF02	功能选择F-2		
	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PF02.0 其他轴异常警告对象报警选择] 应选择作为其他轴异常警告对象的报警。 在所有轴同时发生报警的情况下,与报警编号无关,均 不发生 [AL. 0EB 其他轴异常警告]。 在1轴伺服放大器中不发生 [AL. 0EB 其他轴异常警告]。 0: [AL. 024 主电路异常]、[AL. 032 过电流] 1: 全部报警	Oh	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PF02.1 厂商设定用	0h	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PF02.2 厂商设定用	0h	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PF02.3 厂商设定用	0h	
_				[Pr. PF02.4 存储器写入次数警告有效/无效选择] 应选择 [AL. 1F8.1 存储器写入次数警告] 的有效/无效。 [AL. 1F8.1] 表示超过了存储器的写入保证次数。 通过该伺服参数设为无效后仍继续使用时,存储器可能 会发生故障从而无法恢复伺服参数等数据。 0: 有效 1: 无效	Oh	
				[Pr. PF02.5 存储器容量警告有效/无效选择] 应选择 [AL. 1F8.2 存储器容量警告] 的有效/无效。 [AL. 1F8.2] 表示存储器的可用空间不足。 通过该伺服参数设为无效后仍继续使用时,可能会发生 [AL. 119.7 存储器容量异常4-1] 从而无法恢复数据。 0: 有效 1: 无效	Oh	
				Pr. PF02.6-7 厂商设定用	00h	
PF06	功能选择F-5		PF06	功能选择F-5		
	x: 电子式动态制动选择 0:自动(仅特定的伺服电机有效) 2:无效 关于特定的伺服电机请参照下表。 (3) 231页 可使电子式动态制动有效的伺服电机	Oh		[Pr. PF06.0 电子式动态制动选择] 应选择电子式动态制动的有效/无效。 2: 无效 3: 仅特定的伺服电机有效 关于特定的伺服电机,请参照以下手册的"动态制动特性的注意事项"。	3h	
	× _ <b>:</b> 厂商设定用	Oh		[Pr. PF06.1 ST0时机异常选择] 应选择是否进行 [AL. 063 ST0时机异常] 的检测。 0: 检测。 1: 不检测。 选择了 "0" (检测) 时,通过以下所示的伺服电机速度设为ST0状态后,将检测 [AL. 063 ST0时机异常]。 ST0状态是指将CN8的ST01或ST02设为OFF的状态。 • 伺服电机的转速: 50 r/min以上 • 线性伺服电机的速度: 50 mm/s以上 • 直驱电机的转速: 5 r/min以上	1h	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PF06.2 厂商设定用	0h	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PF06.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PF06.4-7 厂商设定用	0000h	

#### 可使电子式动态制动有效的伺服电机

系列 伺服电机		
HG-KR	HG-KR053/HG-KR13/HG-KR23/HG-KR43	
HG-MR	HG-MR053/HG-MR13/HG-MR23/HG-MR43	
HG-SR HG-SR51/HG-SR52		

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PF12	电子式动态制动的制动时间 应设定电子式动态制动动作时的制动时间。	2000	PF12	电子式动态制动的制动时间 应设定电子式动态制动的制动时间。	2000	
PF18	STO诊断异常检测时间 应设定从STO输入信号或STO电路发生异常起到检测出 [AL. 68.1 STO信号不一致异常] 为止的时间。如果设定为0 s,则无法检测 [AL. 68.1 STO信号不一致异常]。设定伺服参数时的安全等级如下表所示。 [ ] 232页 设定伺服参数时的安全等级 (MR-J4_B_) 在CN8连接器上安装短路连接器时,应将该伺服参数设定为"0"。 如果使用MR-D30功能安全模块,该伺服参数无效。关于使用MR-D30时的安全等级,请参照"MR-D30 INSTRUCTION MANUAL"。	0	PF18	STO诊断异常检测时间 应设定从检测出STO输入或STO电路的异常起到发生 [AL. 068.1 STO信号不一致异常] 为止的时间。设定了"0"时,不进行 [AL. 068.1] 的检测。根据该伺服参数的设定值及是否通过TOFB输出实施STO输入诊断,安全等级有以下不同。 □3 232页 设定伺服参数时的安全等级(MR-J5G_)在CN8连接器上安装短路连接器且不使用STO功能时,即使设定该伺服参数,安全等级也不发生变化。该伺服参数不可用于MR-J5-GRJ及MR-J5WG_。	10	

#### 设定伺服参数时的安全等级(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	通过TOFB输出进行的STO输入诊断	安全等级
0	实施	EN ISO 13849-1类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN 62061 maximum SIL 2
	不实施	
1 ~ 60	实施	EN ISO 13849-1类别3 PL e、IEC 61508 SIL 3、EN 62061 maximum SIL 3
	不实施	EN ISO 13849-1类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN 62061 maximum SIL 2

## 设定伺服参数时的安全等级(MR-J5\_-\_G\_)

设定值	通过TOFB输出进行的STO输入诊断	安全等级
0	实施	EN ISO 13849-1: 2015类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN 62061 maximum SIL 2
	不实施	
1 ~ 60	实施	EN ISO 13849-1: 2015类别3 PL e、IEC 61508 SIL 3、EN 62061 maximum SIL 3
	不实施	EN ISO 13849-1: 2015类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN 62061 maximum SIL 2

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PF21	驱动记录切换时间设定 应设定驱动记录切换时间。 使用图表功能的过程中USB通信断开时,经过该伺服参数 中设定的时间后会自动切换到驱动记录功能。 如果设为"1"~"32767",将在设定时间后进行切 换。 但是,如果设为"0",则在600 s后进行切换。 如果设定为"-1",则驱动记录功能无效。	0	PF21	驱动记录切换时间设定 应设定驱动记录切换时间。 使用图表功能的过程中通信断开时,经过该伺服参数中设 定的时间后会自动切换到驱动记录功能。 设定值为"10"~"32767"的情况下,经过该伺服参数 中设定的时间后会进行切换。 设定值为"0"~"9"的情况下,在10 s后进行切换。 设定值为"-1"的情况下,驱动记录功能无效。	0
PF23	振动Tough Drive 振动检测等级 在振动Tough Drive有效时,应设定 [Pr. PB13 机械共振 抑制滤波1] 及 [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] 的滤波 再次调整灵敏度。 如果设定为"0",则为50%。 例:如果将该伺服参数设定为"50",则在振动等级高 于50%时,进行再次调整。	50	PF23	振动Tough Drive 振动检测等级 振动Tough Drive有效时,应设定再次调整机械共振抑制滤 波的振动检测等级。 振动等级为该伺服参数的设定值以上的情况下,再次设定 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 或 [Pr. PB15 机械共振 抑制滤波2] 中的任意一个。 设定值为"0"的情况下,振动检测等级为20 %。	20
PF24	振动Tough Drive功能选择		PF24	功能选择F-9	
	x: 振动检测报警选择 0:振动检测时设为 [AL. 54 振动检测]。 1:振动检测时设为 [AL. F3.1 振动检测警告]。 2:振动检测功能无效 在 [Pr. PF23] 的滤波再次调整灵敏度等级下持续振动 时,应选择该情况为报警还是警告。 无论 [Pr. PA20] 的振动Tough Drive的设定是有效或无 效,始终有效。	Oh		[Pr. PF24.0 振动检测报警选择] 应选择振动检测时的报警输出。 在 [Pr. PF23 振动Tough Drive 振动检测等级] 中设定的振动等级下持续振动时,应选择该情况为报警还是警告。 与 [Pr. PA20.1 振动Tough Drive选择] 无关,该功能均有效。 0: 报警([AL. 054 振动检测]) 1: 警告([AL. 0F3.1 振动检测警告]) 2: 振动检测功能无效(不进行振动检测处理)	Oh
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PF24.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PF24.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PF24.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PF24.4-7 厂商设定用	0000h
PF25	SEMI-F47功能 瞬停检测时间 应设定发生 [AL. 10.1 控制电路电源电压下降] 之前的时间。 对应SEMI-F47规格时,无需变更初始值(200 ms)。 但是,瞬时停电时间超过200 ms且瞬时停电电压未达到额定输入电压的70 %时,即使将该伺服参数设定为大于200 ms的值,也可能会出现常规的电源0FF。 如果在 [Pr. PA20] 的 "SEMI-F47功能选择"中选择了"无效(_0)",则该伺服参数设定值无效。	200	PF25	SEMI-F47功能 瞬停检测时间(瞬停Tough Drive检测时间)应设定发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降]之前的时间。对应SEMI-F47规格时,无需变更初始值(200 ms)。瞬时停电时间超过200 ms且瞬时停电电压未达到额定输入电压的70 %时,即使将该伺服参数设定为大于200 ms的值,也可能会出现常规的电源OFF状态。将 [Pr. PA20.2 SEMI-F47功能选择]设定为"0"(无效)时,该功能无效。	200
PF31	机械诊断功能 低速时摩擦推定区域判定速度 关于机械诊断的摩擦推定处理,应设定低速时摩擦推定 区域和高速时摩擦推定区域分开的伺服电机转速或线性 伺服电机速度。 但是,如果设定为"0",则值为额定转速或额定速度的 一半。 不为额定转速或额定速度的运行曲线时,建议将值设为 运行时最大速度的一半。	0	PF31	机械诊断功能 低速时摩擦推定区域判定速度 关于机械诊断的摩擦推定处理,应设定低速时摩擦推定区域和高速时摩擦推定区域分开的伺服电机速度。 不为额定速度的运行曲线时,建议将值设为运行时最大速度的一半。 设定为 "0"时,判定速度为额定速度的一半。 伺服电机速度将固定为最大速度。变更为允许速度时,应在 [Pr. PA28.4 速度范围限制选择] 中进行设定。此外,将 [Pr. PF34.6 摩擦推定区域判定速度设定] 设定为 "1"(自动设定)时,将从伺服电机驱动时的运行曲线开始自动计算并改写该伺服参数值。 应在该伺服参数中设定比 [Pr. PC07 零速度] 大的值。零速度以下时,摩擦推定处理无法实现其功能。	0

# 电机扩展设定伺服参数组([Pr. PL\_ \_ ])

	B_/MR-J4WB伺服参数 □ to the total ob	Amile th		G_/MR-J5WG伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PL01	线性伺服电机/DD电机功能选择1 x: 线性伺服电机/DD电机磁极检测选择 设定值"0"仅在绝对位置线性编码器时有效。 0:磁极检测无效	1h	PL01	功能选择L-1 [Pr. PL01.0 伺服电机磁极检测选择] 应选择线性伺服电机/直驱电机的磁极检测方式。 0: 磁极检测无效 1: 电源接通后或通信复位后,首次伺服ON时 磁极检测	1h
	1: 首次伺服ON时 磁极检测 5: 每次伺服ON时 磁极检测	Oh		5: 每次伺服ON时 磁极检测 请勿设定"0"、"1"及"5"以外的值。 Pr. PL01.1	0h
	x _: 厂商设定用	OII		厂商设定用	Oli
	x: 原点复位时的停止间隔选择 应设定近点狗式原点复位时的停止间隔。 仅在使用线性伺服电机时有效。 0: 2 <sup>13</sup> (= 8192) pulses 1: 2 <sup>17</sup> (= 131072) pulses 2: 2 <sup>18</sup> (= 262144) pulses 3: 2 <sup>20</sup> (= 1048576) pulses 4: 2 <sup>22</sup> (= 4194304) pulses 5: 2 <sup>24</sup> (= 16777216) pulses 6: 2 <sup>26</sup> (= 67108864) pulses	3h		[Pr. PL01.2 原点复位时的停止间隔设定] 应选择近点狗式原点复位时的停止间隔。 使用线性伺服电机时有效。 0: 2 <sup>13</sup> (= 8192) pulses 1: 2 <sup>17</sup> (= 131072) pulses 2: 2 <sup>18</sup> (= 262144) pulses 3: 2 <sup>20</sup> (= 1048576) pulses 4: 2 <sup>22</sup> (= 4194304) pulses 5: 2 <sup>24</sup> (= 16777216) pulses 6: 2 <sup>26</sup> (= 67108864) pulses	3h
	x =: 厂商设定用	0h		Pr. PL01.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PL01.4-7 厂商设定用	0000h
PL02	线性编码器分辨率设定 分子 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器的分辨率。 应在 [Pr. PL02] 中设定分子。 该伺服参数仅在使用线性伺服电机时有效。	1000	PL02	线性编码器分辨率设定 分子 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器的分 辨率。 应在 [Pr. PL02] 中设定分子。 该伺服参数在使用线性伺服电机时有效。	1000
PL03	线性编码器分辨率设定 分母 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器的分 辨率。 应在 [Pr. PL03] 中设定分母。 该伺服参数仅在使用线性伺服电机时有效。	1000	PL03	线性编码器分辨率设定 分母 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器的分 辨率。 应在 [Pr. PL03] 中设定分母。 该伺服参数在使用线性伺服电机时有效。	1000
PL04	线性伺服电机/DD电机功能选择2		PL04	功能选择L-2	
	x: [AL. 42 伺服控制异常] 检测功能选择 请参照下表。 © 235页 检测功能选择的设定内容 (MR-J4B_)	3h		[Pr. PL04.0 [AL. 042 伺服控制异常] 检测功能选择] 关于设定值的详细内容,请参照下表。 応酬 235页 检测功能选择的设定内容(MR-J5G_)	3h
	x _ <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PL04.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PL04.2 厂商设定用	0h
	x: [AL. 42 伺服控制异常] 检测控制器复位条件选择 0: 不可复位(只可通过电源OFF/ON进行复位) 1: 可以复位	0h		[Pr. PL04.3 [AL. 042 伺服控制异常] 检测控制器复位条件选择] 0: 不可复位(可通过电源OFF/ON或软件复位进行复位) 1: 可以复位	0h
				Pr. PL04.4-7 厂商设定用	0000h

## 检测功能选择的设定内容(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	推力/转矩偏差异常	速度偏差异常	位置偏差异常
0	无效	无效	无效
1			有效
2		有效	无效
3			有效
4	有效	无效	无效
5			有效
6		有效	无效
7			有效

#### 检测功能选择的设定内容(MR-J5\_-\_G\_)

设定值	推力/转矩偏差异常	速度偏差异常	位置偏差异常
0	无效	无效	无效
1			有效
2		有效	无效
3			有效
4	有效	无效	无效
5			有效
6		有效	无效
7			有效

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PL05	位置偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的位置偏差异常检测等级。 模型反馈位置与反馈位置的差大于该设定值时,将发生 [AL. 42 伺服控制异常]。 但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01] 的运行模式, 等级会有所不同。 使用线性伺服电机时: 50 mm 使用直驱电机时: 0.09 rev	0	PL05	位置偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的位置偏差异常检测等级。 模型反馈位置与反馈位置的差大于该设定值时,将发生 [AL. 042.1 位置偏差导致的伺服控制异常]。 但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01.1 运行模式选择 ] 的设定值,等级会有所不同。 使用线性伺服电机时:50 mm 使用直驱电机时:0.09 rev	0	
PL06	速度偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的速度偏差异常检测等级。 模型反馈速度与反馈速度的差大于该设定值时,将发生 [AL. 42 伺服控制异常]。 但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01] 的运行模式, 等级会有所不同。 使用线性伺服电机时: 1000 mm/s 使用直驱电机时: 1000 r/min	0	PL06	速度偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的速度偏差异常检测等级。 模型反馈速度与反馈速度的差大于该设定值时,将发生 [AL. 042.2 速度偏差导致的伺服控制异常]。 但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01.1 运行模式选择 ] 的设定值,等级会有所不同。 使用线性伺服电机时: 1000 mm/s 使用直驱电机时: 1000 r/min	0	
PL07	转矩/推力偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的转矩及推力的偏差异常检测 等级。 电流指令与电流反馈的差大于该设定值时,将发生[AL. 42.3 转矩/推力偏差导致的伺服控制异常]。	100	PL07	转矩偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的转矩及推力的偏差异常检测 等级。 电流指令与电流反馈的差大于该设定值时,将发生 [AL. 042.3 转矩/推力偏差导致的伺服控制异常]。	100	
PL08	线性伺服电机/DD电机功能选择3		PL08	功能选择L-3		
	x: 磁极检测方法的选择 0: 位置检测方式 4: 微小位置检测方式	Oh		[Pr. PL08.0 磁极检测方法的选择] 0: 位置检测方式 4: 微小位置检测方式 在升降轴上进行磁极检测时,应使用配重等构筑使线性 伺服电机不会因重力而移动的机构。	Oh	
	x _: 厂商设定用	1h		Pr. PL08.1 厂商设定用	1h	
	_ x: 磁极检测行程限位有效/无效选择 0: 有效 1: 无效	Oh		[Pr. PL08.2 磁极检测 行程限位有效/无效选择] 0: 有效 1: 无效	Oh	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PL08.3 厂商设定用	1h	
				Pr. PL08.4-7 厂商设定用	0000h	
PL09	磁极检测 电压等级 应设定磁极检测中的直流励磁电压等级。 磁极检测中发生 [AL. 32 过电流]、[AL. 50 过载1] 或 [AL. 51 过载2] 时,应调小设定值。 磁极检测中发生 [AL. 27 初始磁极检测异常] 时,应调大设定值。	30	PL09	磁极检测 电压等级 应设定磁极检测中的直流励磁电压等级。 磁极检测中发生 [AL. 032 过电流]、[AL. 050 过载1] 或 [AL. 051 过载2] 时,应调小设定值。 磁极检测中发生 [AL. 027 初始磁极检测异常] 时,应调 大设定值。	30	

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PL17	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择		PL17	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择	
	x: 响应性选择 该伺服参数在 [Pr. PL08] 中选择了"微小位置检测方式"时有效。 应设定微小位置检测方式的响应性。 希望减小磁极检测时的移动量时,应调大设定值。 关于设定值,请参照下表。  © 238页 微小位置检测方式响应性的设定(MR-J4B_)	Oh		[Pr. PL17.0 响应性选择] 该伺服参数在 [Pr. PL08.0 磁极检测方法的选择] 中选择了"4"(微小位置检测方式)时有效。应选择微小位置检测方式的响应性。希望减小磁极检测时的移动量时,应调大设定值。关于设定值,请参照下表。 [2] 238页 微小位置检测方式响应性的设定(MR-J5G_)	Oh
	X _: 负载质量比或负载转动惯量比选择 该伺服参数在 [Pr. PL08] 中选择了"微小位置检测方式"时有效。 应选择在微小位置检测方式时所使用的、相对于线性伺服电机一次侧的负载质量比或相对于直驱电机的负载转动惯量比。应设定接近实际负载的值。 关于设定值,请参照下表。  □ 239页 负载质量比或负载转动惯量比的设定(MR-J4_B)	Oh		[Pr. PL17.1 负载质量比或负载转动惯量比选择] 该伺服参数在 [Pr. PL08.0 磁极检测方法的选择] 中选择了"4"(微小位置检测方式)时有效。应选择在微小位置检测方式时所使用的、相对于线性伺服电机一次侧的负载质量比或相对于直驱电机的负载转动惯量比。应选择接近实际负载的值。关于设定值,请参照下表。	Oh
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PL17.2 厂商设定用	0h
	x :: 厂商设定用	0h		Pr. PL17.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PL17.4-7 厂商设定用	0000h

## 微小位置检测方式响应性的设定(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	响应性
0	低响应
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	中响应
8	_
9	
A	
B	
C	
D	lacksquare
E	高响应
F	

#### 微小位置检测方式响应性的设定(MR-J5\_-\_G\_)

设定值	响应性
0	低响应
1	<u> </u>
2	
3	
4	
5	
6	
7	→ 中响应
8	<u>↑</u>
9	
A	
В	
С	
D	
Е	高响应
F	

## 负载质量比或负载转动惯量比的设定(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	负载质量比或负载转动惯量比
0 _	10倍以下
1 _	10倍
2 _	20倍
3 _	30倍
4 _	40倍
5 _	50倍
6 _	60倍
7 _	70倍
8 _	80倍
9 _	90倍
A _	100倍
B _	110倍
C _	120倍
D _	130倍
E _	140倍
F _	150倍以上

#### 负载质量比或负载转动惯量比的设定(MR-J5\_-\_G\_)

设定值	负载质量比或负载转动惯量比
0	10倍以下
1	10倍
2	20倍
3	30倍
4	40倍
5	50倍
6	60倍
7	70倍
8	80倍
9	90倍
A	100倍
В	110倍
С	120倍
D	130倍
Е	140倍
F	150倍以上

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5G_/MR-J5WG伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PL18	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅 应设定在微小位置检测方式时使用的识别信号的振幅。 磁极检测仅在使用微小位置检测的方式时有效。 但是,在设定"0"时,会以100%振幅运行。	0	PL18	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅 应设定在微小位置检测方式时使用的识别信号的振幅。 [Pr. PL08.0 磁极检测方法的选择] 的设定值为 "4"时 有效。 该伺服参数的设定值为 "0"时,以100 [%] 振幅动作。	0

# 8 启动

#### 注意事项

- 应遵守用户手册中所记载的注意事项及步骤进行试运行,否则会导致机器故障和损坏。
- 应在运行前确认并调整各参数。如果未设置合适的参数,可能会出现预料之外的动作。
- 根据使用方法的不同,伺服放大器的再生电阻器可能会出现高温的情况。应采取安装盖板等安全对策。
- 接线作业、开关操作等应在去除静电后再实施。

# 8.1 初次接通电源时

初次接通电源时,应按照本节内容进行启动。

## 启动步骤

步骤		内容
1.	接线的确认	应通过目测确认伺服放大器、伺服电机及控制器的接线是否正确。
2.	周围环境的确认	应确认伺服放大器、伺服电机及控制器的周围环境。
3.	伺服参数的写入	・使用参数自动发送时 应从GX Works3将通过参数转换所转换的用于MR-J5G_/MR-J5WG_的工程写入CPU模块。 ・不使用参数自动发送时 应从MR Configurator2将通过参数转换所转换的用于MR-J5G_/MR-J5WG_的参数文件写入伺服 放大器。
<b>4.</b>	各伺服参数的设定	应根据使用的控制模式或再生选件的选择等,设定伺服参数。关于详细内容,请参照下述章节。 に3 132页 替换时必须设定的伺服参数
<b>5.</b> *1*2	通过试运行模式进行伺服电机单体的试运行	试运行应在伺服电机与机器分离的状态下尽可能以低速运行,以确认伺服电机是否正确旋转。试运行可以通过伺服工程软件或控制器实施。
6.	通过控制器发出的指令来连接机器进行 的试运行	应连接伺服电机和机器,并通过控制器发出的运行指令来确认机器的动作。
<b>7.</b> *1	增益调整	调整增益确保机器的运行状态为最佳。
<b>8.</b> *2	正式运转	位置控制模式时,应根据需要进行原点复位。
9.	停止	停止发出指令以停止运行。另外,应确认伺服电机已是停止状态。

- \*1 关于伺服放大器的设定、试运行等详细内容,请参照下述手册。如果替换前的伺服放大器的增益非常高,则替换后的特性可能会稍有不同。请务必重新设定增益。
  - □MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册 (导入篇)
  - □MR-J5 用户手册 (硬件篇)
  - □ MR-J5 用户手册 (功能篇)
  - ☑MR-J5 用户手册 (调整篇)
  - □MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册 (参数篇)
- \*2 接通电源时,应同时接通外部接口用DC 24 V电源。发生 [AL. 0E6.1 强制停止警告]。


# 第3部分

# MR-J4\_-\_B\_替换为MR-J5\_-B

以下将对使用 $MR-J4\_-B\_$ 的系统替换为使用 $MR-J5\_-B$ \_的系统时的更改内容进行说明。请确认在替换前的系统中使用的 $MR-J4\_-B\_$ 是"J4模式"且为SSCNET III/H系统。

- 9 MR-J4\_-\_B\_替换为MR-J5\_-\_B\_
- 10 MR-J4\_-\_B\_与MR-J5\_-\_B\_的不同点
- 11 伺服参数转换
- 12 伺服参数
- 13 启动

# MR-J4\_-\_B\_替换为MR-J5\_-\_B\_



#### 控制器的限制事项

运动控制器、简单运动模块的详细内容请参照控制器的手册。

#### ■由MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B替换为MR-J5-\_B\_/MR-J5W\_-\_B时需要修正的项目

项目	对象控制器	不同点		修正内容
		MR-J4B_/MR-J4WB	MR-J5B_/MR-J5WB	
伺服放大器的电子齿轮 设定	RnMTCPU Q17nDSCPU Q170MSCPU (-S1) RD77MS QD77MS	无需设定(电子齿轮由控制器 设定)	根据连接的伺服电机而不同 • HK系列: 16/1 • 线性伺服电机: 无需设定 • 直驱电机: 无需设定	应设定为相当于编码器分辨率22位。如果电子齿轮未正确设定,连接伺服放大器时可能会发生错误。
伺服参数的设定(包括 读取、更改功能)	RnMTCPU Q17nDSCPU Q170MSCPU (-S1) RD77MS QD77MS	伺服参数16位	伺服参数32位	应修正程序将其设定为32位。通过工程工具 更改机型时,伺服参数将被转换,但程序中 使用读取、更改功能的部分不会被更改。
伺服错误	Q17nDSCPU Q170MSCPU(-S1) QD77MS	2000 ~ 2999	伺服错误: 2000 伺服警报: 2100	伺服放大器输出的报警"3位 + 详细编号" 单独存储在软元件/缓冲存储器中,因此在 程序中参照错误编号时,应修正参照目标及 编号。
经由伺服放大器同步编 码器用串行ABS同步编 码器	RnMTCPU Q17nDSCPU Q170MSCPU (-S1) RD77MS QD77MS	Q171ENC-W8	HK系列旋转型伺服电机	应更改使用设备。(HK系列旋转型伺服电机编码器分辨率为26位,但在控制器侧为22位,因此无需更改运动控制器的参数"同步编码器轴单位转换"的设定。)另外,应根据需要调整同步编码器轴相位补偿超前时间的值。
伺服参数的存储目标	RD77MS QD77MS	缓冲存储器	内部存储器	如果在缓冲存储器中读取、更改伺服参数, 应使用轴控制数据读取、更改伺服参数。
安全通信	Q17nDSCPU Q173DSXY	支持 *1	不支持	可以使用功能安全。无法通过安全通信进行 STO和速度监视。

<sup>\*1</sup> 可以通过MR-J4-\_B\_-RJ + MR-D30的组合支持安全通信。

#### ■MR-J4系列与MR-J5系列混合使用时的限制事项



需要高精度同步时,应使用同一系列的伺服放大器来构建系统。

项目	对象产品	限制事项
驱动器间通信功能	控制器 RnMTCPU Q17nDSCPU Q170MSCPU(-S1) RD77MS QD77MS	以主: MR-J4系列、从: MR-J5系列或主: MR-J5系列、从: MR-J4系列的组合设定时,将发生错误。
图表功能	MR Configurator2	无法使用多轴图表。

# 10 MR-J4\_-\_B\_与MR-J5\_-\_B\_的不同点

# 10.1 功能较表

#### 要点 🎤

有差异的内容以■表示。

本指南所记载的对象伺服放大器的容量如下所示。

- 200 V级: 0.1 ~ 22 kW
- 400 V级: 0.6  $\sim$  22 kW

#### 1轴伺服放大器(200 V级)

项目		MR-J4B_	MR-J5B_
容量范围		0.1 $\sim$ 22 kW	0.1 ~ 25 kW ■以下机型在替换前后的容量不同。 MR-J4: MR-J4-11KB、MR-J4-15KB、MR-J4-22KB MR-J5: MR-J5-12KB、MR-J5-17KB、MR-J5-25KB
内部再生电阻器		内置 (0.2 ~ 7 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	内置 (0.2 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW)
动态制动器		内置 (0.1 ~ 7 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	内置 (0.1 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW) ■惯性移动距离可能会不同。*1
主电路电源		AC输入时: 0.1 kW ~ 2 kW 三相或单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz *2 3.5 kW ~ 22 kW 三相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V	AC输入时: 0.1 kW ~ 2 kW 三相或单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz * <sup>2</sup> 3.5 kW ~ 25 kW 三相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V
控制电路电源		AC输入时: 单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V	AC输入时: 单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V
DC 24 V电源		需要外部提供	需要外部提供
自动调谐		自动调谐: 40等级 一键式调整	■瞬间调谐 自动调谐: 40等级 一键式调整
DIO点数 (EM2除外)		DI: 3点、DO: 3点	DI: 3点、DO: 3点
编码器脉冲输出		ABZ相脉冲 (差动线驱动器)	ABZ相脉冲 (差动线驱动器)
DIO接口		输入输出:漏型/源型	输入输出:漏型/源型
模拟输入输出		相当于 (输出) 10位 × 2ch	相当于(输出) 10位 × 2ch
伺服参数设定方法		MR Configurator2 控制器	MR Configurator2 控制器
旋转型伺服电机 (编码器分辨率)		HG系列 (22位)	■HK系列(26位)
LED显示		7段3位	7段3位
先进振动抑制控制 II		有	有
自适应滤波器Ⅱ		有	有
陷波滤波		有 (5个)	有 (5个)
Tough Drive		有	有
驱动记录		有	有
强制停止		可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)	可选择EM1(DB停止)/ EM2(减速停止)
机械诊断		滚珠丝杠诊断	滚珠丝杠诊断 ■齿轮诊断 ■皮带诊断
断线检测		无	■有(输入缺陷检测、输出缺陷检测)
编码器通信诊断		无	■有
共直流母线方式连接 (支持简易共直流母线单元MR-CM)		不支持	■支持 *3
安全监视功能	ST0	支持	支持
	SS1	支持 *4*5	支持 * <sup>5</sup>
	SS2	支持 *4	■不支持
	SOS		
	SLS		
	SBC		
	SSM	7	

- \*1 关于惯性移动距离,请参照下述手册。
  - □MR-J5 用户手册 (硬件篇)
- \*2 与超过750 W的旋转型伺服电机组合并使用单相电源时,请将实际负载率控制在75 %以下使用。
- \*3 可连接2 kW以下的伺服放大器。关于详细内容,请参照下述手册。
  - □ MR-J5 用户手册 (硬件篇)
- \*4 MR-J4-B-RJ + MR-D30的组合可以支持该功能。
- \*5 与MR-J3-D05组合使用可以支持该功能。

#### 1轴伺服放大器(400 V级)

项目		MR-J4B_	MR-J5B_
容量范围		0.6 $\sim$ 22 kW	0.6 ~ 25 kW ■以下机型在替换前后的容量不同。 MR-J4: MR-J4-11KB4、MR-J4-15KB4、MR-J4-22KB4 MR-J5: MR-J5-12KB4、MR-J5-17KB4、MR-J5-25KB4
内部再生电阻器		内置 (0.6 ~ 7 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	内置 (0.6 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW)
动态制动器		内置 (0.6 ~ 7 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	内置 (0.6 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW) ■惯性移动距离可能会不同。*1
主电路电源		AC输入时: 三相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz	AC输入时: 三相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz
控制电路电源		AC输入时: 单相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz	AC输入时: 单相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz
DC 24 V电源		需要外部提供	需要外部提供
自动调谐		自动调谐: 40等级 一键式调整	自动调谐: 40等级 一键式调整 ■瞬间调谐
DIO点数 (EM2除外)		DI: 3点、DO: 3点	DI: 3点、DO: 3点
编码器脉冲输出		ABZ相脉冲 (差动线驱动器)	ABZ相脉冲 (差动线驱动器)
DIO接口		输入输出:漏型/源型	输入输出:漏型/源型
模拟输入输出		相当于(输出) 10位 × 2ch	相当于(输出) 10位 × 2ch
伺服参数设定方法		MR Configurator2 控制器	MR Configurator2 控制器
旋转型伺服电机 (编码器分辨率)		HG系列 (22位)	■HK系列(26位)
LED显示		7段3位	7段3位
先进振动抑制控制Ⅱ		有	有
自适应滤波器Ⅱ		有	有
陷波滤波		有 (5个)	有 (5个)
Tough Drive		有	有
驱动记录		有	有
强制停止		可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)	可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)
机械诊断		滚珠丝杠诊断	滚珠丝杠诊断 ■齿轮诊断 ■皮带诊断
断线检测		无	■有(输入缺陷检测、输出缺陷检测)
编码器通信诊断		无	■有
共直流母线方式连接 (支持简易共直流母线单元MR-CM)		不支持	不支持
安全监视功能	ST0	支持	支持
	SS1	支持 *2*3	支持 *3
	SS2	支持 *3	■不支持
	SOS		
	SLS		
SBC			
	SSM	1	

<sup>\*1</sup> 关于惯性移动距离,请参照下述手册。 □\_MR-J5 用户手册(硬件篇)

<sup>\*2</sup> MR-J4-\_B4-RJ + MR-D30的组合可以支持该功能。

<sup>\*3</sup> 与MR-J3-D05组合使用可以支持该功能。

## 多轴伺服放大器



有差异的内容以■表示。

项目	MR-J4WB		MR-J5WB		
容量范围	MR-J4W2-22B	200 W (A轴)/200 W (B轴)	MR-J5W2-22B	200 W (A轴)/200 W (B轴)	
	MR-J4W2-44B	400 W (A轴)/400 W (B轴)	MR-J5W2-44B	400 W (A轴)/400 W (B轴)	
	MR-J4W2-77B	750 W (A轴)/750 W (B轴)	MR-J5W2-77B	750 W (A轴)/750 W (B轴)	
	MR-J4W2-1010B	1 kW (A轴)/1 kW (B轴)	MR-J5W2-1010B	1 kW (A轴)/1 kW (B轴)	
	MR-J4W3-222B	200 W (A轴)/200 W (B轴)/ 200 W (C轴)	MR-J5W3-222B	200 W (A轴)/200 W (B轴) 200 W (C轴)	
	MR-J4W3-444B	400 W (A轴)/400 W (B轴)/ 400 W (C轴)	MR-J5W3-444B	400 W (A轴)/400 W (B轴) 400 W (C轴)	
内部再生电阻器	MR-J4W2-77B/-1010B 10	内置 MR-J4W2-22B/-44B 20 W MR-J4W2-77B/-1010B 100 W MR-J4W3-222B/-444B 30 W		内置 MR-J5W2-22B/-44B 20 W MR-J5W2-77B/-1010B 100 W MR-J5W3-222B/-444B 30 W	
动态制动器	内置	-		内置 ■惯性移动距离可能会不同。* <sup>1</sup>	
主电路电源	MR-J4W2-1010B	三相或单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz		MR-J5W2-1010B以外 三相或单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz MR-J5W2-1010B 三相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz	
控制电路电源	单相AC 200 V ∼ 240 V	, 50 Hz/60 Hz	单相AC 200 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz		
接口电源	需要外部提供 (DC 24 V	<i>y</i> )	需要外部提供 (DC 24 V)		
自动调谐	自动调谐: 40等级 一键式调整	自动调谐: 40等级		一键式调整 ■瞬间调谐 自动调谐: 40等级	
DIO点数(EM2除外)	[MR-J4W2B] DI: 6点 DO: 4点 [MR-J4W3B] DI: 9点 DO: 5点	DI: 6点 DO: 4点 [MR-J4W3B] DI: 9点		[MR-J5W2B] ■DI: 7点 DO: 4点 [MR-J5W3B] DI: 9点 DO: 5点	
编码器脉冲输出	AB相(差动线驱动器))	AB相(差动线驱动器)× 2轴		AB相(差动线驱动器)× 2轴	
DI0接口	输入输出:漏型/源型		输入输出:漏型/源型		
模拟监视输出	不支持		不支持		
伺服参数设定方法	MR Configurator2 控制器		MR Configurator2 控制器		
旋转型伺服电机 (编码器分辨率)	HG系列(22位)				
LED显示	7段3位		7段3位		
先进振动抑制控制 II	有			有	
自适应滤波器II	有		有		
陷波滤波	有 (5个)		有 (5个)		
Tough Drive	有	有		有	
驱动记录	有	有		有	
强制停止	可选择EM1 (DB停止) /	可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)		可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)	
机械诊断	滚珠丝杠诊断			滚珠丝杠诊断 ■齿轮诊断 ■皮带诊断	
断线检测	无		■有(输入缺陷检测、输出缺陷检测)		
编码器通信诊断	无		■有		
共直流母线方式连接 (支持简易共直流母线单元MR-CM	不支持)	不支持			


项目		MR-J4WB	MR-J5WB
安全监视功能	ST0	支持	支持
	SS1	支持 *2	支持 *2
	SS2	不支持	不支持
	SOS		
	SLS		
	SBC		
	SSM		


<sup>\*1</sup> 关于惯性移动距离,请参照下述手册。 □ MR-J5 用户手册 (硬件篇)


<sup>\*2</sup> 与MR-J3-D05组合使用可以支持该功能。


## 10.2 标准接线图比较

#### MR-J4-\_B\_











## 10.3 连接器的对应一览表

### 由MR-J4-\_B\_至MR-J5-\_B\_

关于信号的详细内容,请参阅各伺服放大器的手册。





#### 连接器的对应一览

No.	连接器名称	连接器编号	注意事项	
(1)	SSCNET III电缆连接器	CN1A	可以使用替换前的连接器。	
(2)	SSCNET III电缆连接器	CN1B		
(3)	编码器连接器	CN2		
(4)	USB通信用连接器	CN5		
(5)	输入输出信号用连接器	CN3		
(6)	主电路电源连接器	CNP1	应使用MR-J5B_附带的连接器。	
(7)	控制电路电源连接器	CNP2		
(8)	伺服电机电源输出连接器	CNP3		
(9)	电池用连接器	CN4	可以使用替换前的连接器。 (与直驱电机组合使用时) 与HK系列旋转型伺服电机组合使用时,无需电池。	
(10)	外部编码器用连接器	CN2L	可以使用替换前的连接器。	
(11)	STO输入信号用连接器	CN8		

### 控制电路系统信号的比较



控制电路系统信号具有兼容性。

MR-J4F	MR-J4B_				简称	MR-J5B_										
连接器信	<b>生接器信号配置</b> 连接器引脚编号						连接器引脚编号									
	CN3 CN3-1 L					LG	CN3-1			CI	N3					
1	CN3-2 CN3-3				CN3-2	DI1	CN3-2	$\bigwedge$								
						CN3-3	DOCOM	CN3-3			1	]	11	)		
	2	LG	12	LG		CN3-4	MO1	CN3-4		2	LG	12	LG			
	DI1		DI2			CN3-5	DICOM	CN3-5		DI1		DI2				
	-	3		13		CN3-6	LA	CN3-6			3		13			
	4	росом	14	MBR		CN3-7	LB	CN3-7		4	росом	14	MBR			
	6 DICOM 16	5	MO2	15		CN3-8	LZ	CN3-8		MO1	5	MO2	15			
		16	ALM		CN3-9	INP	CN3-9		6	DICOM	16	ALM				
		LAR			CN3-10	DICOM	CN3-10		LA		LAR					
	8	7	18	17		CN3-11	LG	CN3-11		8	7	18	17			
		LB		LBR		CN3-12	DI2	CN3-12			LB		LBR			
	LZ	9	LZR	19		CN3-13	MBR	CN3-13		LZ	9	LZR	19			
	10	INP	20	20	20	DI3		CN3-14	M02	CN3-14		10	INP	20	DI3	
	DICOM		EM2			CN3-15	ALM	CN3-15		DICOM		EM2				
		] _			1	CN3-16	LAR	CN3-16			] _			/		
						CN3-17	LBR	CN3-17								
						CN3-18	LZR	CN3-18								
						CN3-19	DI3	CN3-19	1							
						CN3-20	EM2	CN3-20								
						板	SD	板	1							

### 主电路电源系统信号的比较

MR-J4B_	主电路电源系统信号	MR-J5B_	主电路电源系统信号
MR-J4-10B(-RJ) ~ MR-J4-200B(-RJ)	L1   L2   L3   N-   P3   P4   C   C   C   D   L11   L21   C   C   D   W   W   W   W   W   W   W   W   W	MR-J5-10B(-RJ) ~ MR-J5-350B(-RJ)	CNP1
MR-J4-350B(-RJ)	CNP1		
MR-J4-500B(-RJ)	TE2 L11	MR-J5-500B(-RJ)	CNP1A L1 L2 L3 N-P3 P4 P4 C C CNP2 D L11 L21 CNP3 V W PE 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m] CNP1A、CNP1B、CNP2、CNP3是连接器。


MR-J4B_	主电路电源系统信号	MR-J5B_	主电路电源系统信号
MR-J4-700B(-RJ)	TE3 N-P3 P4  TE1 L1 L2 L3 P+ C U V W TE2 L11 L21  PE	MR-J5-700B(-RJ)	CNP1A L1 L2 L3 N-P3 P4 P+ C C CNP2 D L11 L21 CNP3 V W PE 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m]
MR-J4-60B4 (-RJ) ~ ~ MR-J4-350B4 (-RJ)	N-   L1   L2   L3   P3   P4   P+   C   C   C   D   L11   L21   L21   C   L21   C   M4   W   W   W   W   W   W   W   W   W	MR-J5-60B4(-RJ) ~ MR-J5-350B4(-RJ)	CNP1A、CNP1B、CNP2、CNP3是连接器。  CNP1

MR-J4B_	主电路电源系统信号	MR-J5B_	主电路电源系统信号
MR-J4-500B4(-RJ)  MR-J4-700B4(-RJ)	TE2 L11 L21 TE3 N- P3 P4  TE1 L1 L2 L3 P+ C U V W  PE	MR-J5-500B4 (-RJ) MR-J5-700B4 (-RJ)	E
MR-J4-11KB MR-J4-15KB MR-J4-11KB4 MR-J4-15KB4	TE1-1 L1 L2 L3 U V W TE2 PE L11 L21 B B TE1-2 P3 P4 P+ C N-  TE1-1 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N•m] TE1-2 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N•m] TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m] PE 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N•m]	MR-J5-12KB MR-J5-17KB MR-J5-12KB4 MR-J5-17KB4	TE1-1 L1 L2 L3 U V W  TE2 PE L11 L21 B B TE1-2 P3 P4 P+ C P4A N-  TE1-1 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N•m]  TE1-2 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 1.0 [N•m]  TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m] PE 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N•m]

MR-J4B_	主电路电源系统信号	MR-J5B_	主电路电源系统信号
MR-J4-22KB MR-J4-22KB4	TE1-1 TE2 L11L21 TE1-2 P3 P4 P+ C N-	MR-J5-25KB MR-J5-25KB4	TE1-1 TE2 L11 L2 L3 U V W PE L11 L21 TE1-2 P3 P4 P+ C P4A N-
	TE1-1 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE1-2 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N·m] PE 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m]		TE1-1 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE1-2 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N·m] PE 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m]

### 由MR-J4W-\_B\_至MR-J5W-\_B

关于信号的详细内容,请参阅各伺服放大器的手册。



### 连接器的对应一览

No.	连接器名称	连接器编号	注意事项
(1)	SSCNET III电缆连接器	CN1A	可以使用替换前的连接器。
(2)	SSCNET III电缆连接器	CN1B	
(3)	编码器连接器	CN2A CN2B CN2C	
(4)	USB通信用连接器	CN5	
(5)	输入输出信号用连接器	CN3	
(6)	主电路电源连接器	CNP1	应使用MR-J5WB附带的连接器。
(7)	控制电路电源连接器	CNP2	
(8)	伺服电机电源输出连接器	CNP3A CNP3B CNP3C	
(9)	电池用连接器	CN4	可以使用替换前的连接器。 (与直驱电机组合使用时) 与HK系列旋转型伺服电机组合使用时,无需电池。
(10)	STO输入信号用连接器	CN8	可以使用替换前的连接器。

### 控制电路系统信号的比较



控制电路系统信号具有兼容性。

MR-J4WB			简称	MR-J5WB	
连接器信号配置		连接器引脚编号		连接器引脚编号	连接器信号配置
	CN3	CN3-1 CN3-2	DI1-C DI2-C	CN3-1 CN3-2	CN3
2 DI2-0 4 LB-A 6 LB-E 8 DI2-7 10 EM2 12 MBR-	1 14	CN3-2 CN3-3 CN3-4 CN3-5 CN3-6 CN3-7 CN3-8 CN3-9 CN3-10 CN3-11 CN3-12 CN3-13 CN3-14 CN3-15 CN3-16 CN3-17 CN3-18 CN3-19 CN3-19 CN3-20 CN3-21 CN3-22 CN3-23	DI2-C  LA-A  LB-A  LB-B  DI1-A  DI2-A  DI3-A  EM2  CALM  MBR-C  LG  DI3-C  LAR-A  LBR-A  LBR-B  DI1-B  DI2-B  DI3-B  DI3-B  DICOM	CN3-2 CN3-3 CN3-4 CN3-5 CN3-6 CN3-7 CN3-8 CN3-9 CN3-10 CN3-11 CN3-12 CN3-13 CN3-14 CN3-15 CN3-16 CN3-17 CN3-18 CN3-19 CN3-19 CN3-20 CN3-21 CN3-22 CN3-23	CN3    1
		CN3-21 CN3-22	DI2-B DI3-B	CN3-21 CN3-22	

### 主电路电源系统信号的比较

MR-J4WB	主电路电源信号	MR-J5WB	主电路电源信号
MR-J4W2-22B/ MR-J4W2-44B/ MR-J4W2-77B/ MR-J4W2-1010B	CNP1	MR-J5W2-22B/ MR-J5W2-44B/ MR-J5W2-77B/ MR-J5W2-1010B	CNP1

MR-J4W3-222B/ MR-J4W3-444B  CNP1  L1  L1  L2  L2  MR-J5W3-222B/ MR-J5W3-444B  CNP1  L1  L1  L2	MR-J4WB	主电路电源信号	MR-J5WB	主电路电源信号
L3   SCNP2	MR-J4W3-222B/	L1 1 2 2 1 1 3 3 CNP2  P+ 1L11 1 1	MR-J5W3-222B/	L1 L2 L3 N- P4 CNP2 P+ CD DL11 L21 CNP3A WU1 \( \frac{1}{2}\) V 2 ABCNP3B WU1 \( \frac{1}{2}\) V 2 ABCNP3C WU1 \( \frac{1}{2}\) V 2 ABCNP3C

### 10.4 伺服放大器外形尺寸、安装尺寸比较



有差异的内容以■表示。

### 1轴伺服放大器 200 V级(7 kW以下)

#### 外形尺寸比较

MR-J4-\_B\_与MR-J5-\_B\_的外形尺寸比较如下表所示。


- 1 kW以下时,控制柜安装面的尺寸不变。
- 2 kW/3.5 kW时,安装孔的位置已从中央上方更改为左上方。
- 5 kW/7 kW时,电源的接线规格已从端子台更改为连接器接线,接线方法有所不同。

外形尺寸比较(同一容量的比较)[单位: mm]


型号	型号	纵向		横向		深度		安装螺丝间隔	
MR-J4B_	MR-J5B_	J4B	J5B	J4B	J5B	J4B	J5B	J4B	J5B
MR-J4-10B(-RJ)	MR-J5-10B(-RJ)	168	<b>■</b> 172	40	40	135	135	纵向156 (2处)	纵向156 (2处)
MR-J4-20B(-RJ)	MR-J5-20B(-RJ)								
MR-J4-40B(-RJ)	MR-J5-40B(-RJ)					170	<b>■</b> 135		
MR-J4-60B(-RJ)	MR-J5-60B(-RJ)						170		
MR-J4-70B(-RJ)	MR-J5-70B(-RJ)			60	60	185	185	纵向156/横向42 (3处)	纵向156/横向42(3处)
MR-J4-100B(-RJ)	MR-J5-100B(-RJ)								
MR-J4-200B(-RJ)	MR-J5-200B(-RJ)			90	90	195	195	纵向156/横向78 (3处)	纵向156/横向78(3处)
MR-J4-350B(-RJ)	MR-J5-350B(-RJ)								
MR-J4-500B(-RJ)	MR-J5-500B(-RJ)	250	250	105	105	200	200	纵向235/横向93(4处)	纵向235/横向93 (4处)
MR-J4-700B(-RJ)	MR-J5-700B(-RJ)	300	300	172	<b>■</b> 170			纵向285/横向160(4处)	纵向285/横向160(4处)
MR-J4-11KB(-RJ)	MR-J5-12KB(-RJ)	400	400	220	220	260	260	纵向380/横向196(4处)	纵向380/横向196(4处)
MR-J4-15KB(-RJ)	MR-J5-17KB(-RJ)								
MR-J4-22KB(-RJ)	MR-J5-25KB(-RJ)			260	260			纵向376/横向236(4处)	纵向376/横向236(4处)

### 外形图比较

■MR-J4-10B(-RJ)/MR-J4-20B(-RJ) 与MR-J5-10B(-RJ)/MR-J5-20B(-RJ)/MR-J5-40B(-RJ) 的比较 MR-J4-10B(-RJ)/MR-J4-20B(-RJ)




MR-J5-10B(-RJ)/MR-J5-20B(-RJ)/MR-J5-40B(-RJ)




### ■MR-J4-40B(-RJ)/MR-J4-60B(-RJ) 与MR-J5-60B(-RJ) 的比较


MR-J4-40B(-RJ)/MR-J4-60B(-RJ)




MR-J5-60B(-RJ)




# ■MR-J4-70B(-RJ)/MR-J4-100B(-RJ) 与MR-J5-70B(-RJ)/MR-J5-100B(-RJ) 的比较 MR-J4-70B(-RJ)/MR-J4-100B(-RJ)




MR-J5-70B(-RJ)/MR-J5-100B(-RJ)




# ■MR-J4-200B(-RJ) 与MR-J5-200B(-RJ)/MR-J5-350B(-RJ) 的比较 MR-J4-200B(-RJ)




MR-J5-200B(-RJ)/MR-J5-350B(-RJ)



# ■MR-J4-350B(-RJ) 与MR-J5-200B(-RJ)/MR-J5-350B(-RJ) 的比较 MR-J4-350B(-RJ)




MR-J5-200B(-RJ)/MR-J5-350B(-RJ)




#### ■MR-J4-500B(-RJ) 与MR-J5-500B(-RJ) 的比较

MR-J4-500B(-RJ)




MR-J5-500B(-RJ)




#### ■MR-J4-700B(-RJ) 与MR-J5-700B(-RJ) 的比较


MR-J4-700B(-RJ)




MR-J5-700B(-RJ)




# ■MR-J4-11KB(-RJ)/MR-J4-15KB(-RJ) 与MR-J5-12KB(-RJ)/MR-J5-17KB(-RJ) 的比较 MR-J4-11KB(-RJ)/MR-J4-15KB(-RJ)








### ■MR-J4-22KB(-RJ) 与MR-J5-25KB(-RJ) 的比较


MR-J4-22KB(-RJ)











### 1轴伺服放大器 400 V级(7 kW以下)

### 外形尺寸比较

MR-J4-\_B\_与MR-J5-\_B\_的外形尺寸比较如下述所示。

- 1 kW以下时,控制柜安装面的尺寸不变。
- 2 kW时,安装孔的位置已从中央上方更改为左上方。
- 3.5 kW时,没有安装兼容性。
- 5 kW时,控制柜安装面的尺寸不变,但电源系统接线的连接不同。

关于兼容性的详细内容,请参照下述章节。

287页 设置间隔的兼容性(仅限于从MR-J4-500B4(-RJ) 替换为MR-J5-500B4(-RJ))


7 kW时,没有安装兼容性。

外形尺寸比较(同一容量的比较)[单位: mm]


型号	型号	纵向		横向		深度		安装螺丝间隔	
MR-J4B_	MR-J5B_	J4B	J5B	J4B	J5B	J4B	J5B	J4B	J5B
MR-J4-60B4 (-RJ)	MR-J5-60B4(-RJ)	168	<b>■</b> 172	60	60	195	195	纵向156/横向42 (3处)	纵向156/横向42 (3处)
MR-J4-100B4 (-RJ)	MR-J5-100B4(-RJ)								
MR-J4-200B4 (-RJ)	MR-J5-200B4 (-RJ)			90	90			纵向156/横向78 (3处)	纵向156/横向78(3处)
MR-J4-350B4 (-RJ)	MR-J5-350B4(-RJ)	250		105	■90	200	<b>■</b> 195	纵向235/横向93 (4处)	■纵向156/横向78(3处)
MR-J4-500B4 (-RJ)	MR-J5-500B4(-RJ)	250	250	130	130	200	200	纵向235/横向118(4处)	纵向235/横向118(4处)
MR-J4-700B4 (-RJ)	MR-J5-700B4(-RJ)	300	■250	172	■130	1		■纵向285/横向160(4处)	■纵向235/横向118(4处)
MR-J4-11KB4 (-RJ)	MR-J5-12KB4(-RJ)	400	400	220	220	260	260	纵向380/横向196(4处)	纵向380/横向196(4处)
MR-J4-15KB4 (-RJ)	MR-J5-17KB4(-RJ)	1							
MR-J4-22KB4 (-RJ)	MR-J5-25KB4(-RJ)			260	260			纵向376/横向236(4处)	纵向376/横向236(4处)

### 外形图比较


■MR-J4-60B4(-RJ)/MR-J4-100B4(-RJ) 与MR-J5-60B4(-RJ)/MR-J5-100B4(-RJ) 的比较 MR-J4-60B4(-RJ)/MR-J4-100B4(-RJ)




MR-J5-60B4(-RJ)/MR-J5-100B4(-RJ)




## ■MR-J4-200B4 (-RJ) 与MR-J5-200B4 (-RJ)/MR-J5-350B4 (-RJ) 的比较 MR-J4-200B4 (-RJ)




MR-J5-200B4(-RJ)/MR-J5-350B4(-RJ)




## ■MR-J4-350B4 (-RJ) 与MR-J5-200B4 (-RJ)/MR-J5-350B4 (-RJ) 的比较 MR-J4-350B4 (-RJ)




MR-J5-200B4(-RJ)/MR-J5-350B4(-RJ)




# ■MR-J4-500B4 (-RJ) 与MR-J5-500B4 (-RJ)/MR-J5-700B4 (-RJ) 的比较 MR-J4-500B4 (-RJ)




MR-J5-500B4(-RJ)/MR-J5-700B4(-RJ)




# ■MR-J4-700B4 (-RJ) 与MR-J5-500B4 (-RJ)/MR-J5-700B4 (-RJ) 的比较 MR-J4-700B4 (-RJ)




MR-J5-500B4(-RJ)/MR-J5-700B4(-RJ)




# ■MR-J4-11KB4(-RJ)/MR-J4-15KB4(-RJ) 与MR-J5-12KB4(-RJ)/MR-J5-17KB4(-RJ) 的比较 MR-J4-11KB4(-RJ)/MR-J4-15KB4(-RJ)








#### ■MR-J4-22KB4(-RJ) 与MR-J5-25KB4(-RJ) 的比较


MR-J4-22KB4 (-RJ)











#### 设置间隔的兼容性(仅限于从MR-J4-500B4(-RJ) 替换为MR-J5-500B4(-RJ))

由于MR-J4-500B4(-RJ) 与MR-J5-500B4(-RJ) 的电源接线连接不同,因此伺服放大器底部与控制柜内部或其他设备之间的间隔不同。如果要安装或拆卸底部的连接器 (CNP1及CNP3),应将设置间隔设为70 mm以上。


通过使用Proterial Ltd. 生产的电缆,可以实现设置间隔的互换。但是,如果在使用电缆在控制柜内安装或拆卸底部的连接器时,应将设置间隔设为70 mm以上。以40 mm等狭小间隔进行设置时,应先将电缆连接到底部的连接器,然后在插入的状态下设置伺服放大器。应先拆卸电缆弯曲部分的护套后再使用。


#### ■伺服放大器的设置间隔比较

• 设置1台时(相同容量的比较)

方向	MR-J4-500B4	MR-J5-500B4
正面	80 mm以上	80 mm以上
左右	10 mm以上	10 mm以上
Ŀ	40 mm以上	40 mm以上
下	40 mm以上	70 mm以上 使用Proterial Ltd.生产的电缆时: 40 mm以上

#### MR-J4-500B4 (-RJ)






• 设置2台以上时(相同容量的比较) 400 V级的伺服放大器不可紧密安装。

方向	MR-J4-500B4	MR-J5-500G4
正面	80 mm以上	80 mm以上
左右	控制柜内部或其他设备之间: 30 mm以上 伺服放大器之间: 10 mm以上	控制柜内部或其他设备之间: 30 mm以上 伺服放大器之间: 10 mm以上
上	40 mm以上	40 mm以上
下	40 mm以上	70 mm以上 使用Proterial Ltd.生产的电缆时: 40 mm以上

#### MR-J4-500B4 (-RJ)



# 

#### ■Proterial Ltd. 生产的电缆(介绍品)

如需购买电缆,请咨询Proterial Ltd.的主页。

https://www.china.proterial.com/

咨询时,请提供品名简称和规格书编号。

品名简称	规格书编号	尺寸	线芯数	屏蔽	连接目标
UL2570 2X14AWG (41/0.26) LF	SP23-60528	AWG 14	2	无	L11、L21、P+、C
UL2570-SB 2X14AWG (41/0.26) LF				有	
UL2570 3X12AWG (65/0.26) LF		AWG 12	3	无	L1、L2、L3、U、V、W、PE
UL2570-SB 3X12AWG (65/0.26) LF				有	
UL2570 4X12AWG (65/0.26) LF			4	无	
UL2570-SB 4X12AWG (65/0.26) LF				有	

## 多轴伺服放大器

## 外形尺寸比较

MR-J4W\_-\_B与MR-J5W\_-\_B的外形尺寸比较如下表所示。

MR-J4W2-\_B的情况下,控制柜安装面的尺寸不变。

MR-J4W3-\_B没有安装兼容性。


外形尺寸比较(同一容量的比较)[单位: mm]

型号	型号	纵向		横向		深度		安装螺丝间隔	
MR-J4WB	MR-J5WB	J4WB	J5WB	J4WB	J5WB	J4WB	J5WB	J4WB	J5WB
MR-J4W2-22B	MR-J5W2-22B	168	<b>■</b> 172	60	60	195	195	纵向156	纵向156
MR-J4W2-44B	MR-J5W2-44B							(2处)	(2处)
MR-J4W2-77B	MR-J5W2-77B			85	85			纵向156/横向73	纵向156/横向73
MR-J4W2-1010B	MR-J5W2-1010B							(3处)	(3处)
MR-J4W3-222B	MR-J5W3-222B	]			<b>■</b> 75			纵向156/横向73	■纵向156/横向63
MR-J4W3-444B	MR-J5W3-444B							(3处)	(3处)


### 外形图比较

#### ■MR-J4W2-22B/MR-J4W2-44B与MR-J5W2-22B/MR-J5W2-44B的比较

MR-J4W2-22B/MR-J4W2-44B




MR-J5W2-22B/MR-J5W2-44B




#### ■MR-J4W2-77B/MR-J4W2-1010B与MR-J5W2-77B/MR-J5W2-1010B的比较

MR-J4W2-77B/MR-J4W2-1010B




MR-J5W2-77B/MR-J5W2-1010B




#### ■MR-J4W3-222B/MR-J4W3-444B与MR-J5W3-222B/MR-J5W3-444B的比较

MR-J4W3-222B/MR-J4W3-444B



MR-J5W3-222B/MR-J5W3-444B



## 10.5 伺服放大器的初始化时间


本节介绍关于伺服放大器的初始化时间(从接通电源到接收伺服ON指令的时间)。初始化时间在MR-J4系列和MR-J5系列中不同,因此请注意初始化时间的差异。

#### 注意事项

- 如果在可动部上下运动的设备上使用外部计时器调整防止掉落用制动器的开放时间,则伺服锁定前的时间会延长,可动部可能会掉落。应根据需要重新调整制动器开放时间或使用MBR(电磁制动互锁信号)。
- 由于接通电源时的伺服ON时间有延迟,可能会导致从接通电源后到伺服电机启动前的时间延迟。

#### MR-J4-\_B


初始化时间为3 s  $\sim$  4 s。



- \*1 在线性伺服系统及全闭环系统中,该时间为5 s ~ 6 s。
- \*2 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测时,这个时间还会更长。

#### MR-J5-B


初始化时间为2.5 s ~ 3.5 s + 网络初始通信时间。



- \*1 线性伺服系统及全闭环系统的情况下,时间会比该时间长2 s。
- \*2 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测时,这个时间还会更长。

#### MR-J4W\_-\_B


初始化时间约为4 s。



- \*1 在线性伺服系统及全闭环系统中,该时间约为6 s。
- \*2 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测时,这个时间还会更长。

#### MR-J5W\_-\_B

初始化时间为3.5 s ~ 4.0 s + 网络初始通信时间。



- \*1 线性伺服系统的情况下,时间会比该时间长2 s。
- \*2 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测时,这个时间还会更长。

## 10.6 外围设备对应比较

关于详细内容,请参照下述章节。 『 外围选件的替换讨论

# 11 伺服参数转换

## 11.1 伺服参数流用步骤


通过参数转换功能将MR-J4-B\_/MR-J4W\_-B的伺服参数转换为MR-J5-B\_/MR-J5W\_-B的伺服参数。 参数转换功能可以在MT Developer2、GX Works3或GX Works2中使用。

### 要点 🏱

MT Developer2是包含在运动控制器工程环境"MELSOFT MT Works2"中的编程软件。仅MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B以及MR-J5-\_B\_/MR-J5W\_-\_B共通的伺服参数可以转换。在MR-J5-\_B\_/MR-J5W\_-\_B中添加的伺服参数为初始值。仅在MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B以及MR-J5-\_B\_/MR-J5W\_-\_B的运行模式相同时可以转换。如果运行模式不同,伺服参数将变为初始值。

## 11.2 利用MT Developer2通过参数转换功能进行转换时


1. 启动MT Developer2。



#### 2. 打开现有的工程。

通过菜单的[工程] - [打开],选择现有的工程并点击[打开]。

**3.** 双击工程窗口的"系统设置"—"SSCNET配置",然后双击要转换的伺服参数的伺服放大器的轴编号,移动至放大器设定画面。(下图是选择轴1时的画面。)



#### 4. 放大器设置画面的设置


放大器信息

放大器型号:

请选择 "MR-J5(W)-B (-RJ)"。

放大器电子齿轮设置:

由于RnMTCPU及Q17nDSCPU不支持26位编码器,应选择"编码器分辨率为67108864 pulse时的设置([Pr. PA06]/[Pr. PA07] = 16/1)"。



#### 5. 伺服参数的转换


点击放大器设置画面的 [确定], 转换至如下所示的画面。



单击 [是],进行伺服参数的转换。


#### 6. 伺服参数的转换完成

伺服参数的转换完成后,将反映轴1的放大器信息,移动至如下所示的画面。



## 11.3 利用GX Works3通过参数转换功能进行转换时

1. 启动GX Works3。



#### 2. 打开现有的工程。

通过菜单的[工程] - [打开],选择现有的工程并点击[打开]。

3. 从导航窗口的[模块信息]双击[简单运动控制模块设置(模块扩展参数)],启动简单运动控制模块设置功能。



4. 双击伺服放大器的轴编号选择,移动至放大器设置画面。

(下图是选择轴1时的画面。)



#### 5. 放大器设置画面的设置


伺服放大器信息

伺服放大器系列:

请选择"MR-J5(W)-B (-RJ)"。


放大器电子齿轮设置:

由于RD77MS不支持26位编码器,应选择"编码器分辨率为67108864 pulse时的设置([Pr. PA06]/[Pr. PA07] = 16/1)"。



#### 6. 伺服参数的转换


点击放大器设置画面的 [确定],转换至如下所示的画面。



单击 [是] 按钮, 进行伺服参数的转换。


#### 7. 伺服参数的转换完成

伺服参数的转换完成后,将反映轴1的伺服放大器信息,移动至如下所示的画面。



## 11.4 利用GX Works2通过参数转换功能进行转换时

1. 启动GX Works2。




2. 打开现有的工程。

通过菜单的[工程] - [打开],选择现有的工程并点击[打开]。

从导航窗口的[智能功能模块]双击[简单运动控制模块设置],启动简单运动控制模块设置工具。




4. 启动简单运动控制模块设置工具后,将移动至如下所示画面。



#### 5. 打开现有的工程

通过菜单的[工程] - [打开],选择现有的工程并点击[打开]。

**6.** 双击工程窗口的"系统配置",然后双击要转换的伺服参数的伺服放大器的轴编号选择,移动至放大器设定画面。 (下图是选择轴1时的画面。)



#### 7. 放大器设置画面的设置


伺服放大器信息

伺服放大器系列:


请选择 "MR-J5(W)-B (-RJ)"。

放大器电子齿轮设置:

由于QD77MS不支持26位编码器,应选择"编码器分辨率为67108864 pulse时的设置([Pr. PA06]/[Pr. PA07] = 16/1)"。




#### 8. 伺服参数的转换



点击放大器设置画面的[确定],转换至如下所示的画面。 单击[是]按钮,进行伺服参数的转换。

#### 9. 伺服参数的转换完成

伺服参数的转换完成后,将反映轴1的伺服放大器信息,移动至如下所示的画面。



## 11.5 转换规则

使用参数转换功能将MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B转换为MR-J5-\_B\_/MR-J5W\_-\_B的转换规则如下所示。下表中未记载的伺服参数将被设为初始值。

## 要点 🎤

MR-J4系列与MR-J5系列的机型规格存在差异。应根据需要修正伺服参数的设定。

替换带有减速机的伺服电机时,替换前后减速比可能会不同。应确认伺服电机的规格后根据需要修正电子齿轮设定。关于电子齿轮设定的方法,请参照各控制器的手册。

## 基本设定伺服参数组([Pr. PA\_ \_ ])

### 要点 👂

多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- •[Pr. PA02 再生选件]
- •[Pr. PA04 功能选择A-1]
- [Pr. PA23 驱动记录任意报警触发设定]

MR-J4	B_/MR-J4WB			MR-J5	B_/MR-J5WB			转换规则	
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象		
PA01	运行模式			PA01	运行模式				
	运行模式选择	Hex	X _		运行模式选择	Hex	PA01. 1	MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为 1 b: 转换为 "0"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。	
	兼容模式选择	†	X		厂商设定用		PA01.3	转换为"3(初始值)"。	
	_	_	_		全闭环运行模式选择		PA01. 4	MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为 1_时: 转换为"1"。 MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为 1_以外时: 转换为"0"。	
PA02	再生选件			PA02	再生选件				
	再生选件选择	Hex	XX		再生选件选择	Hex	PA02. 0-1	转换为"00 (初始值)"。	
PA03	绝对位置检测系统			PA03	绝对位置检测系统				
	绝对位置检测系统选择	Hex	X		绝对位置检测系统选择	Hex	PA03. 0	继续使用设定值。	
PA04	功能选择A-1			PA04	功能选择A-1				
	伺服强制停止选择	Hex	_ X		伺服强制停止选择	Hex	PA04. 2	继续使用设定值。	
	强制停止减速功能选择		X		强制停止减速功能选择		PA04. 3	MR-J4B_/MR-J4WB的设定值为0 _或2时: 继续使用设定值。 上述以外的情况下,转换为"2"。	
PA08	自动调谐模式			PA08	自动调谐模式				
	增益调整模式选择	Hex	X		增益调整模式选择	Hex	PA08. 0	继续使用设定值。	
PA09	自动调谐响应性	Dec	_	PA09	自动调谐响应性	Dec	_	继续使用设定值。	
PA10	到位范围	Dec	_	PA10	到位范围	Dec	_	MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为_ 0_ (标准控制模式)时: 继续使用设定值。 MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为_ 1_ (全闭环控制模式)时: 转换为 "25600"。 MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为_ 4_ (线性伺服电机控制模式)时: 继续使用设定值。 MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为_ 6_ (DD电机控制模式)时: 继续使用设定值。	
PA14	旋转方向选择/移动方向 选择	Dec	_	PA14	移动方向选择	Dec	_	继续使用设定值。	
PA15	编码器输出脉冲	Dec	_	PA15	编码器输出脉冲	Dec	-	根据下表进行转换。	
PA16	编码器输出脉冲2	Dec	_	PA16	编码器输出脉冲2	Dec			

[Pr. PA15]/[Pr. PA16] 的转换规则

MR-J4B_/MR-J4W	_B			MR-J5B_/MR-J5WB		
运行模式选择 [Pr. PA01] x _	标尺测量功能选择 [Pr. PA22] x	编码器输出脉冲用 编码器选择 [Pr. PC03]	编码器输出脉冲设 定选择 [Pr. PC03]	[Pr. PA15]	[Pr. PA16]	
0: 标准控制模式	0	_	0	继续使用设定值。	继续使用设定值。	
			1	转换为MR-J4B_/MR- J4WB的 [Pr. PA15] 的 16倍的值。	继续使用设定值。	
			3	继续使用设定值。	转换为MR-J4B_/MR- J4WB的 [Pr. PA16] 的 16倍的值。	
			上述以外	继续使用设定值。	继续使用设定值。	
	1	0	0	继续使用设定值。	继续使用设定值。	
			1	转换为MR-J4B_/MR- J4WB的 [Pr. PA15] 的 16倍的值。	继续使用设定值。	
			3	继续使用设定值。	转换为MR-J4B_/MR- J4WB的 [Pr. PA16] 的 16倍的值。	
			上述以外	继续使用设定值。	继续使用设定值。	
		1	_	MR-J5B_/MR-J5WB 转换为 [Pr. PA15] 的初 始值。	MR-J5-B_/MR-J5WB 转换为 [Pr. PA16] 的初 始值。	
1: 全闭环控制模式	_	_	_	MR-J5B_/MR-J5WB 转换为 [Pr. PA15] 的初 始值。	MR-J5-B_/MR-J5WB 转换为 [Pr. PA16] 的初 始值。	
4:线性伺服电机控制 模式	_	_	_	继续使用设定值。	继续使用设定值。	
6: DD电机控制模式		_	_	继续使用设定值。	继续使用设定值。	

MR-J4-	B_/MR-J4WB			MR-J5-	B_/MR-J5WB			转换规则	
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象		
PA17	伺服电机系列设定	Hex	XXXX	PA17	伺服电机系列设定	Hex	PA17. 0-3	继续使用设定值。	
PA18	伺服电机类型设定	Hex	XXXX	PA18	伺服电机类型设定	Hex	PA18. 0-3	继续使用设定值。	
PA20	70 Tough Drive设定			PA20	Tough Drive设定				
	振动Tough Drive选择	Hex	X _		振动Tough Drive选择	Hex	PA20. 1	继续使用设定值。	
	SEMI-F47功能选择	Ī	_ X		SEMI-F47功能选择		PA20. 2	继续使用设定值。	
PA21	功能选择A-3			PA21	功能选择A-3				
	一键式调整功能选择	Hex	X		一键式调整功能选择	Hex	PA21.0	继续使用设定值。	
PA22	位置控制构成选择			PA22	位置控制构成选择				
	超级跟踪控制选择	Hex	X _		超级跟踪功能选择	Hex	PA22. 1	继续使用设定值。	
	标尺测量功能选择		X		标尺测量功能选择		PA22. 3	继续使用设定值。	
PA23	驱动记录任意报警触发设置	È		PA23	驱动记录任意报警触发设定				
	报警详细编号设定	Hex	XX		报警详细编号设定	Hex	PA23. 0-1	转换为"00"。	
	报警编号设定	Ī	XX		报警编号设定		PA23. 2-4	转换为"000"。	
PA24	功能选择A-4			PA24	功能选择A-4				
	振动抑制模式选择	Hex	X		振动抑制模式选择	Hex	PA24. 0	继续使用设定值。	
PA25	一键式调整 过冲允许等 级	Dec	_	PA25	一键式调整 过冲允许等 级	Dec	_	继续使用设定值。	
PA26	功能选择A-5			PA26	功能选择A-5				
*1	瞬停时转矩限制功能选择 (瞬停Tough Drive选择)	Hex	X	*1	瞬停时转矩限制功能选择	Hex	PA26. 0	继续使用设定值。	

<sup>\*1</sup> 仅可在MR-J4-\_B\_/MR-J5-\_B\_中使用。

## 增益、滤波设定伺服参数组([Pr. PB\_ \_ ])

### 要点 🔑

多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB				_B_/MR-J5WB		转换规则		
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象		
PB01	自适应调谐模式(自适应)		PB01	自适应调谐模式(自适应》	自适应调谐模式(自适应滤波器Ⅱ)				
	滤波调谐模式选择	Hex	X		滤波调谐模式选择	Hex	PB01.0	继续使用设定值。	
	调谐精度选择		X		调谐精度选择		PB01.3	继续使用设定值。	
PB02	振动抑制控制调谐模式(外	上进振动护	印制控制Ⅱ)	PB02	振动抑制控制调谐模式(先进振动抑制控制Ⅱ)				
	振动抑制控制1调谐模式 选择	Hex	X		振动抑制控制1 调谐模式 选择	Hex	PB02. 0	继续使用设定值。	
	振动抑制控制2调谐模式 选择		X _		振动抑制控制2 调谐模式 选择		PB02. 1	继续使用设定值。	
PB03	转矩反馈环增益	Dec	_	PB03	转矩反馈环增益	Dec	_	继续使用设定值。*1	

<sup>\*1</sup> 如果MR Configurator2的软件版本为1.130L,当MR-J4-B\_/MR-J4W\_-B的设定值为18000(初始值)时,将转换为"36000(初始值)"。 初始值以外时,将继续使用设定值。

MR-J4-	_B_/MR-J4WB			MR-J5-	_B_/MR-J5WB			转换规则	
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	-	
PB06	负载转动惯量比/负载质 量比	Dec	_	PB06	负载转动惯量比/负载质 量比	Dec	_	继续使用设定值。	
PB07	模型控制增益	Dec	_	PB07	模型控制增益	Dec	_	继续使用设定值。	
PB08	位置控制增益	Dec	_	PB08	位置控制增益	Dec	_	继续使用设定值。	
PB09	速度控制增益	Dec	_	PB09	速度控制增益	Dec	_	继续使用设定值。	
PB10	速度积分补偿	Dec	_	PB10	速度积分补偿	Dec	_	继续使用设定值。	
PB11	速度微分补偿	Dec	_	PB11	速度微分补偿	Dec	_	继续使用设定值。	
PB12	过冲量补偿	Dec	_	PB12	过冲量补偿	Dec	_	继续使用设定值。	
PB13	机械共振抑制滤波1	Dec	_	PB13	机械共振抑制滤波1	Dec	_	继续使用设定值。	
PB14	陷波波形选择1			PB14	陷波波形选择1				
	陷波深度选择	Hex	X _		陷波深度选择1	Hex	PB14.1	继续使用设定值。	
	陷波宽度选择	1	_ X	1	陷波宽度选择1		PB14. 2	继续使用设定值。	
PB15	机械共振抑制滤波2	Dec	_	PB15	机械共振抑制滤波2	Dec	_	继续使用设定值。	
PB16	陷波波形选择2			PB16	陷波波形选择2				
	机械共振抑制滤波2选择 Hex	Hex	X		机械共振抑制滤波2选择	Hex	PB16. 0	继续使用设定值。	
	陷波深度选择	1	X _		陷波深度选择		PB16. 1	继续使用设定值。	
	陷波宽度选择	1	_ X		陷波宽度选择		PB16. 2	继续使用设定值。	
PB17	轴共振抑制滤波	•	•	PB17	轴共振抑制滤波				
	轴共振抑制滤波设定频率 选择	Hex	XX		轴共振抑制滤波设定频率 选择	Hex	PB17. 0-1	继续使用设定值。	
	陷波深度选择	1	_ X		陷波深度选择		PB17. 2	继续使用设定值。	
PB18	低通滤波设定	Dec	_	PB18	低通滤波设定	Dec	_	继续使用设定值。	
PB19	振动抑制控制1 振动频率 设定	Dec	_	PB19	振动抑制控制1 振动频率 设定	Dec	_	继续使用设定值。	
PB20	振动抑制控制1 共振频率 设定	Dec	_	PB20	振动抑制控制1 共振频率 设定	Dec	_	继续使用设定值。	
PB21	振动抑制控制1 振动频率 阻尼设定	Dec	_	PB21	振动抑制控制1 振动频率 阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。	
PB22	振动抑制控制1 共振频率 阻尼设定	Dec	_	PB22	振动抑制控制1 共振频率 阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。	
PB23	低通滤波选择				低通滤波选择	1	1	1	
	轴共振抑制滤波选择	Hex	X	1	轴共振抑制滤波选择	Hex	PB23. 0	继续使用设定值。	
	低通滤波选择	†	X	1	低通滤波选择		PB23. 1	继续使用设定值。	

MR-J4-	B_/MR-J4WB			MR-J5-	B_/MR-J5WB		转换规则	
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PB24	微振动抑制控制			PB24	微振动抑制控制			
	微振动抑制控制选择	Hex	X		微振动抑制控制选择	Hex	PB24.0	继续使用设定值。
	PI-PID切换控制选择		X _		PI-PID切换控制选择		PB24. 1	继续使用设定值。
PB25	功能选择B-1			PB25	功能选择B-1			
	模型适应控制选择	Hex	X		模型适应控制选择	Hex	PB25. 0	继续使用设定值。
PB26	增益切换功能		_	PB26	增益切换功能			
	增益切换选择	Hex	X		增益切换选择	Hex	PB26. 0	继续使用设定值。
	增益切换条件选择	İ	X _		增益切换 条件选择		PB26. 1	继续使用设定值。
	增益切换时间常数无效条 件选择		_ X		增益切换时间常数 无效 条件选择		PB26. 2	继续使用设定值。
PB27	增益切换条件	Dec	_	PB27	增益切换条件	Dec	_	MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为0 (标准控制模式) 且 [Pr. PB26] 为3 (偏差脉冲) 时: 转换为MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PB27] 的16倍的值。  MR-J4-B_/MR-J4WB的 [Pr. PA01] 为1 (全闭环控制模式 且 [Pr. PB26] 为3 (偏差脉冲) 时: 转换为 "10 (初始值)"。  上述以外的情况下,将继续使用设定值
PB28	增益切换时间常数	Dec	_	PB28	增益切换时间常数	Dec	_	继续使用设定值。
PB29	增益切换 负载转动惯量 比/负载质量比	Dec	_	PB29	增益切换 负载转动惯量 比/负载质量比	Dec	_	继续使用设定值。
PB30	增益切换 位置控制增益	Dec	_	PB30	增益切换 位置控制增益	Dec	_	继续使用设定值。
PB31	增益切换 速度控制增益	Dec	_	PB31	增益切换 速度控制增益	Dec	_	继续使用设定值。
PB32	增益切换 速度积分补偿	Dec	_	PB32	增益切换 速度积分补偿	Dec	_	继续使用设定值。
PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定	Dec	_	PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定	Dec	_	PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定	Dec	_	PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定	Dec	_	PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB45	指令陷波滤波				指令陷波滤波		1	1
	指令陷波滤波设定频率选 择	Hex	XX		指令陷波滤波 设定频率 选择	Hex	PB45. 0-1	根据下表进行转换。
	陷波深度选择	1	_ X	1	陷波深度选择	1	PB45. 2	继续使用设定值。

[Pr. PB45.0-1] 由MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B转换为MR-J5-\_B\_/MR-J5W\_-\_B的转换规则

转换源设定值 PB45 xx	转换目标设定值 MR-J5B_/MR-J5WB	转换源设定值 MR-J4B_/MR-J4WB	转换目标设定值 MR-J5B_/MR-J5WB
	PB45. 0-1	PB45 xx	PB45. 0-1
00	00	20	1F
01	01	21	21
02	02	22	22
03	03	23	23
)4	04	24	24
05	04	25	25
06	06	26	26
07	07	27	27
08	08	28	27
09	09	29	29
)A	OA	2A	2A
DB	0B	2B	2B
OC .	0C	2C	2C
OD	OD	2D	2D
DE .	OD	2E	2E
OF .	OF	2F	2F
10	10	30	30
11	11	31	31
12	12	32	32
13	13	33	33
14	14	34	34
15	15	35	35
16	16	36	36
17	17	37	36
18	17	38	38
19	19	39	39
1A	1A	3A	3A
1B	1B	3B	3B
1C	1C	3C	3C
1D	1D	3D	3D
1E	1E	3E	3E
1F	1F	3F	3F
40	40	50	50
41	41	51	51
42	42	52	52
13	43	53	53
14	44	54	54
45	45	55	55
46	46	56	56
17	46	57	56
18	48	58	58
19	49	59	59
4A	45 4A	5A	5A
4B	4B	5B	5B
4C	4b 4C	5C	5C
4D	4C 4D	5D	5D
4E			
tĽ	4E	5E	5E

MR-J4	B_/MR-J4WB			MR-J5-	_B_/MR-J5WB	转换规则		
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PB46	机械共振抑制滤波3	Dec	_	PB46	机械共振抑制滤波3	Dec	_	继续使用设定值。
PB47	陷波波形选择3			PB47	陷波波形选择3	•	•	
	机械共振抑制滤波3选择	Hex X	机械共振抑制滤波3选择	Hex	PB47.0	继续使用设定值。		
	陷波深度选择	Ī	X _		陷波深度选择		PB47. 1	继续使用设定值。
	陷波宽度选择	Ī	_ X		陷波宽度选择		PB47. 2	继续使用设定值。
PB48	机械共振抑制滤波4	Dec	_	PB48	机械共振抑制滤波4	Dec	_	继续使用设定值。
PB49	陷波波形选择4			PB49	陷波波形选择4			
	机械共振抑制滤波4选择	Hex	X		机械共振抑制滤波4选择	Hex	PB49. 0	继续使用设定值。
	陷波深度选择		X _		陷波深度选择		PB49. 1	继续使用设定值。
	陷波宽度选择		_ X		陷波宽度选择		PB49. 2	继续使用设定值。
PB50	机械共振抑制滤波5	Dec	_	PB50	机械共振抑制滤波5	Dec	_	继续使用设定值。
PB51	51 陷波波形选择5				陷波波形选择5			
	机械共振抑制滤波5选择	Hex	X		机械共振抑制滤波5选择	Hex	PB51.0	继续使用设定值。
	陷波深度选择		X _		陷波深度选择		PB51. 1	继续使用设定值。
	陷波宽度选择		_ X		陷波宽度选择		PB51. 2	继续使用设定值。
PB52	振动抑制控制2 振动频率 设定	Dec	_	PB52	振动抑制控制2 振动频率 设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB53	振动抑制控制2 共振频率 设定	Dec	_	PB53	振动抑制控制2 共振频率 设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB54	振动抑制控制2 振动频率 阻尼设定	Dec	_	PB54	振动抑制控制2 振动频率 阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB55	振动抑制控制2 共振频率 阻尼设定	Dec	_	PB55	振动抑制控制2 共振频率 阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定	Dec	_	PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定	Dec	_	PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定	Dec	_	PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定	Dec	_	PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定	Dec	_	继续使用设定值。
PB60	增益切换 模型控制增益	Dec	_	PB60	增益切换 模型控制增益	Dec	_	继续使用设定值。

## 扩展设定伺服参数组([Pr. PC\_ \_ ])

### 要点 🏱

多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- •[Pr. PC18 功能选择C-5]
- [Pr. PC20 功能选择C-7]

MR-J4	B_/MR-J4WB			MR-J5-	B_/MR-J5WB		转换规则			
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象			
PC01	误差过大报警等级	Dec	_	PC01	误差过大报警等级	Dec	-	继续使用设定值。		
PC02	电磁制动顺控输出	Dec	_	PC02	电磁制动顺控输出	Dec	-	继续使用设定值。		
PC03	编码器输出脉冲选择			PC03	编码器输出脉冲选择					
	编码器输出脉冲相位选择	Hex	X		编码器输出脉冲 相位选 择	Hex	PC03. 0	继续使用设定值。		
	编码器输出脉冲设定选择		X _		编码器输出脉冲 设定选 择		PC03. 1	继续使用设定值。		
	编码器输出脉冲用编码器 选择		_ X		编码器输出脉冲用编码器 选择		PC03. 2	继续使用设定值。		
PC04	PC04 功能选择C-1				功能选择C-1					
	编码器电缆通信方式选择	Hex	X		编码器电缆通信方式选择	Hex	PC04.3	继续使用设定值。		
PC05				PC05	功能选择C-2					
	无电机运行选择	Hex	X		无电机运行选择	Hex	PC05. 0	继续使用设定值。		
PC06	功能选择C-3			PC06	功能选择C-3					
	误差过大报警及误差过大 警告等级单位选择	Hex	X		误差过大报警/误差过大 警告等级 单位选择	Hex	PC06. 3	继续使用设定值。		
PC07	零速度	Dec	_	PC07	零速度	Dec	_	继续使用设定值。		
PC08	过速报警检测等级	Dec	_	PC08	过速报警检测等级	Dec	_	继续使用设定值。		
PC09	模拟监视1输出			PC09	模拟监视1输出					
*1	模拟监视1输出选择	Hex	XX	*1	模拟监视1输出选择	Hex	PC09. 0-1	MR-J4B_的设定值为 0A、 0B或 0C时: 转换为"00"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。		
PC10	模拟监视2输出			PC10	模拟监视2输出					
*1	模拟监视2输出选择	Hex	XX	*1	模拟监视2输出选择	Hex	PC10. 0-1	MR-J4-B_的设定值为 0A、 0B或 0C时: 转换为"00"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。		
PC11 *1	模拟监视1偏置	Dec	_	PC11 *1	模拟监视1偏置	Dec	_	该功能为偏置功能,因此不执行伺服参 数转换。应根据需要重新设定。		
PC12 *1	模拟监视2偏置	Dec	_	PC12 *1	模拟监视2偏置	Dec	_	该功能为偏置功能,因此不执行伺服参 数转换。应根据需要重新设定。		

\*1 仅可在MR-J4-\_B\_/MR-J5-\_B\_中使用。

MR-J4-	B_/MR-J4WB		MR-J5-	_B_/MR-J5WB	转换规则					
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象			
PC17	功能选择C-4			PC17	功能选择C-4					
	原点复位条件选择	Hex	X		原点复位条件选择	Hex	PC17.0	继续使用设定值。		
	光栅尺多点Z相输入功能 选择		X _		线性编码器多点Z相输入 功能选择		PC17. 1	继续使用设定值。		
PC18	功能选择C-5			PC18	功能选择℃-5					
	[AL. E9 主电路OFF警告] 选择	Hex	X		[AL. OE9 主电路OFF警告 ] 选择	Hex	PC18.3	继续使用设定值。		
PC20	功能选择C-7			PC20	功能选择C-7	功能选择C-7				
	不足电压报警选择	Hex	_ X		不足电压报警选择	Hex	PC20. 2	继续使用设定值。		
PC21	报警记录清除	•		PC21	报警记录清除					
	报警记录清除选择	Hex	X		报警记录清除选择	Hex	PC21.0	继续使用设定值。		

MR-J4-	B_/MR-J4WB		MR-J5-	_B_/MR-J5WB			转换规则		
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象		
PC24	强制停止时 减速时间常数	Dec	_	PC24	强制停止时减速时间常数	Dec	_	继续使用设定值。	
PC26	功能选择C-8			PC26	功能选择C-8				
	机械侧编码器电缆通信方 式选择	Hex	X		机械侧编码器电缆通信方 式选择	Hex	PC26. 3	继续使用设定值。	
PC27	功能选择C-9			PC27	功能选择C-9				
	编码器脉冲计数极性选择	Hex	X		编码器脉冲计数极性选择	Hex	PC27. 0	继续使用设定值。	
	ABZ相输入接口编码器Z相 连接判定功能选择		_ X		ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择		PC27. 2	继续使用设定值。	
PC29	功能选择C-B			PC29	功能选择C-B				
	转矩控制时POL反映选择	Hex	X		转矩 POL反映选择	Hex	PC29. 3	继续使用设定值。	
PC31	升降轴提升量	Dec	_	PC31	升降轴提升量	Dec	_	继续使用设定值。	
PC38	误差过大警告等级	Dec	_	PC38	误差过大警告等级	Dec	_	根据下表进行转换。	

[Pr. PC38] 由MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B转换为MR-J5-\_B\_/MR-J5W\_-\_B的转换规则

• MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B的 [Pr. PA01] 为 "\_ \_ 4\_"以外时

设定内容	MR-J4B_/MR-J4WB	MR-J4B_/MR-J4WB						
	PC05: X [AL. 9B 误差过大警告] 选择	PC38: 误差过大警告等级	PC38: 误差过大警告等级					
误差过大警告无效	0: 无效		转换为"0 (初始值)"。					
将误差过大警告等级设为1 rev	1: 有效	0	转换为"1"。					
将误差过大警告等级设为 [Pr. PC38] 的值		0以外的设定值	继续使用设定值。					

• MR-J4-\_B\_/MR-J4W\_-\_B的 [Pr. PA01] 为\_ \_ 4\_时

设定内容	容 MR-J4B_/MR-J4WB							
	PC05: X [AL. 9B 误差过大警告] 选择	PC38: 误差过大警告等级	PC38: 误差过大警告等级					
误差过大警告无效	0: 无效		转换为"0 (初始值)"。					
将误差过大警告等级设为50 mm	1: 有效	0	转换为"50"。					
将误差过大警告等级设为 [Pr. PC38] 的值		0以外的设定值	继续使用设定值。					

### 输入输出设定伺服参数组([Pr. PD\_ \_ ])



多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- [Pr. PD08 输出软元件选择2]
- [Pr. PD09 输出软元件选择3]
- [Pr. PD11 输入滤波设定]

MR-J4-	B_/MR-J4WB			MR-J5-	B_/MR-J5WB			转换规则
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PD02	输入信号自动ON选择2			PD02	输入信号自动0N选择2			
	BIN: x: FLS (上限行程限位) 选 择 x _: RLS (下限行程限位) 选 择	Hex	X		BIN: x: 上限行程限位选择 (FLS) x _: 下限行程限位选择 (RLS)	Hex	PD02. 0	继续使用设定值。
PD07	PD07 输出软元件选择1				输出软元件选择1			
	软元件选择	Hex	XX		软元件选择	Hex	PD07. 0-1	继续使用设定值。
PD08	输出软元件选择2			PD08	输出软元件选择2			
	软元件选择	Hex	XX		软元件选择	Hex	PD08. 0-1	继续使用设定值。
	所有轴输出时条件选择 *1		_ X		所有轴输出时条件选择 *1		PD08. 2	继续使用设定值。
	输出轴选择 *1	1	X		输出轴选择 *1		PD08. 3	继续使用设定值。
PD09	输出软元件选择3	•	•	PD09	输出软元件选择3	•	•	
	软元件选择	Hex	XX		软元件选择	Hex	PD09. 0-1	继续使用设定值。
	所有轴输出时条件选择 *1		_ X		所有轴输出时条件选择 *1		PD09. 2	继续使用设定值。
	输出轴选择 *1	1	X	1	输出轴选择 *1	1	PD09. 3	继续使用设定值。

#### \*1 仅可用于多轴伺服放大器。

MR-J4-	_B_/MR-J4WB		MR-J5-	_B_/MR-J5WB	转换规则			
No.	名称 数字 对象 类型		No.	名称	数字 类型	对象		
PD11	011 输入滤波设定				输入滤波设定			
	输入信号滤波选择	Нех	X		输入信号滤波选择	Нех	PD11.0	RnMTCPU及Q17nDSCPU的情况下,将反映在MT Developer2的放大器设置画面中选择的值。RD77MS及QD77MS的情况下,根据下表进行转换。

#### [Pr. PD11] 由MR-J4-B\_/MR-J4W\_-B转换为MR-J5-B\_/MR-J5W\_-B的转换规则

MR-J4B_/MR-J4WB PD11: X	MR-J5B_/MR-J5WB PD11. 0
0: 无滤波	0: 无滤波
1: 0.888 ms	1: 0.500 ms
2: 1.777 ms	3: 1.500 ms
3: 2.666 ms	5: 2.500 ms
4: 3.555 ms	7: 3.500 ms

MR-J4	B_/MR-J4WB			MR-J5-	B_/MR-J5WB			转换规则		
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象			
PD12	功能选择D-1			PD12	功能选择D-1	功能选择D-1				
	伺服电机或线性伺服电机 的热敏电阻有效/无效选 择	Hex	X		伺服电机的热敏电阻 有效/无效选择	Hex	PD12. 3	继续使用设定值。		
PD13	功能选择D-2			PD13	功能选择D-2					
	INP (到位) ON条件选择	Hex	_ X		INP输出信号0N条件选择	Hex	PD13. 2	继续使用设定值。		
PD14	功能选择D-3			PD14	功能选择D-3					
	警告发生时的输出软元件 选择	Hex	X _		警告发生时的输出软元件 选择	Hex	PD14. 1	继续使用设定值。		
PD15	驱动器间通信设定			PD15	驱动器间通信设定					
	主轴运行选择	Hex	X		主轴运行选择	Hex	PD15. 0	继续使用设定值。		
	从轴运行选择		X _		从轴运行选择		PD15. 1	继续使用设定值。		
PD16	驱动器间通信 主站设定时 发送数据选择1			PD16	驱动器间通信 主站设定 时 发送数据选择1	Hex	_	继续使用设定值。		
	发送数据选择	Hex	XX		-	Hex	PD16. 0-7	继续使用设定值。		
PD17	驱动器间通信 主站设定时	驱动器间通信 主站设定时 发送数据选择2			驱动器间通信 主站设定 时 发送数据选择2	Hex	_	继续使用设定值。		
	发送数据选择	Hex	XX		-	Hex	PD17. 0-7	继续使用设定值。		
PD20	驱动器间通信 从站设定 时 主轴编号选择1	Dec	_	PD20	驱动器间通信 从站设定 时 主轴编号选择1	Dec	_	继续使用设定值。		
PD30	主从运行 从站侧转矩指 令系数	Dec	_	PD30	主从运行 从站侧转矩指 令系数	Dec	_	继续使用设定值。		
PD31	主从运行 从站侧速度限 制系数	Dec	_	PD31	主从运行 从站侧速度限 制系数	Dec	_	继续使用设定值。		
PD32	主从运行 从站侧速度限 制调整值	Dec	_	PD32	主从运行 从站侧速度限 制调整值	Dec	_	继续使用设定值。		

## 扩展设定2伺服参数组([Pr. PE\_ \_ ])



多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4-	B_/MR-J4WB			MR-J5-	B_/MR-J5WB	转换规则			
No.	名称	数字 对象 类型		No.	名称     数字       类型		对象		
PE01	全闭环功能选择1			PE01	全闭环功能选择1		•		
	全闭环功能选择	Hex	X	1	全闭环功能选择	Hex	PE01.0	继续使用设定值。	
PE03	全闭环功能选择2			PE03	全闭环功能选择2			•	
	全闭环控制异常检测功能 选择	Hex	X		全闭环控制异常 检测功能选择	Hex	PE03. 0	继续使用设定值。	
	位置偏差异常检测方式选 择		X _		位置偏差异常 检测方式 选择		PE03. 1	继续使用设定值。	
	全闭环控制异常复位选择		X		全闭环控制异常 复位选择		PE03. 3	继续使用设定值。	
PE04	全闭环控制 反馈脉冲电 子齿轮1分子	Dec	_	PE04	全闭环控制 反馈脉冲电 子齿轮1分子	Dec	_	转换为"1 (初始值)"。	
PE05	全闭环控制 反馈脉冲电 子齿轮1分母	Dec	_	PE05	全闭环控制 反馈脉冲电 子齿轮1分母	Dec	_	转换为"1 (初始值)"。	
PE06	全闭环控制 速度偏差异 常检测等级	Dec	_	PE06	全闭环控制 速度偏差异 常检测等级	Dec	_	继续使用设定值。	
PE07	全闭环控制 位置偏差异 常检测等级	Dec	_	PE07	全闭环控制 位置偏差异 常检测等级	Dec	_	转换为"100(初始值)"。	
PE08	全闭环双反馈滤波	Dec	_	PE08	全闭环双反馈滤波	Dec	_	MR-J4B_的设定值为 "0" 时: 转换为 "1"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。	
PE10	全闭环功能选择3	•		PE10	全闭环功能选择3	•			
	全闭环控制位置偏差异常 检测等级单位选择	Hex	X _		全闭环控制位 置偏差异 常检测等级 单位选择	Hex	PE10. 1	继续使用设定值。	
	控制器显示用偏差脉冲监 视选择		_ X		控制器显示用偏差脉冲监 视选择		PE10. 2	继续使用设定值。	
	控制器显示用反馈脉冲累 计监视选择		X		控制器显示用反馈脉冲累 计监视选择		PE10. 3	继续使用设定值。	
PE41	功能选择E-3			PE41	功能选择E-3	•			
	鲁棒滤波选择	Hex	X	1	鲁棒滤波选择	Hex	PE41.0	继续使用设定值。	
PE44	摩擦正侧补偿值选择	Dec	<u> </u>	PE44	摩擦正侧补偿值选择	Dec	_	继续使用设定值。	
PE45	摩擦负侧补偿值选择	Dec	_	PE45	摩擦负侧补偿值选择	Dec	_	继续使用设定值。	
PE46	摩擦滤波设定	Dec		PE46	摩擦滤波设定	Dec	_	继续使用设定值。	
PE47	转矩偏置	Dec	-	PE47	不平衡转矩偏置	Dec	_	继续使用设定值。	
PE48	摩擦补偿功能选择			PE48	摩擦补偿功能选择				
	摩擦补偿选择	Hex	X		摩擦补偿类型选择	Hex	PE48. 0	继续使用设定值。	
	摩擦补偿死区单位设定		X		摩擦补偿死区单位设定		PE48. 1	继续使用设定值。	
PE49	摩擦补偿时机	Dec		PE49	摩擦补偿时机	Dec		继续使用设定值。	
PE50	摩擦补偿死区	Dec	_	PE50	摩擦补偿死区	Dec	_	继续使用设定值。	

## 扩展设定3伺服参数组([Pr. PF\_ \_ ])

### 要点 🏱

多轴伺服放大器时,以下参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- [Pr. PF02 功能选择F-2]
- [Pr. PF18 ST0诊断异常检测时间]
- [Pr. PF21 驱动记录切换时间设定]
- [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间]

MR-J4-	B_/MR-J4WB			MR-J5-	B_/MR-J5WB			转换规则
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象	
PF02	功能选择F-2			PF02	功能选择F-2			
	其他轴异常警告对象报警 选择 *1	Hex	X		其他轴异常警告对象报警 选择 *1	Hex	PF02. 0	继续使用设定值。
PF06	NIME TO THE TOTAL THE TOTAL TO			PF06	功能选择F-5			
	电子式动态制动选择	Hex	X		电子式动态制动选择	Hex	PF06. 0	转换为"3(初始值)"。
PF12	电子式动态制动的制动时 间	Dec	-	PF12	电子式动态制动的制动时 间	Dec	_	继续使用设定值。
PF18	STO诊断异常检测时间	Dec	_	PF18	STO诊断异常检测时间	Dec	_	继续使用设定值。
PF21	驱动记录切换时间设定	Dec	_	PF21	驱动记录切换时间设定	Dec	-	MR-J4B_的设定值为"0"时: 转换为"600"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。
PF23	振动Tough Drive 振动检测等级	Dec	_	PF23	振动Tough Drive 振动检测等级	Dec	_	MR-J4-B_的设定值为"0"时: 转换为"50"。 上述以外的情况下,将继续使用设定值。
PF24	振动Tough Drive功能选择			PF24	功能选择F-9			
	振动检测报警选择	Hex	X		振动检测报警选择	Hex	PF24. 0	继续使用设定值。
PF25	SEMI-F47功能 瞬停检测 时间	Dec	_	PF25	SEMI-F47功能 瞬停检测 时间 (瞬停Tough Drive 检测时间)	Dec	_	继续使用设定值。
PF31	机械诊断功能 低速时摩 擦推定区域判定速度	Dec	_	PF31	机械诊断功能 低速时摩 擦推定区域判定速度	Dec	_	继续使用设定值。

<sup>\*1</sup> 仅可用于多轴伺服放大器。

## 电机扩展设定伺服参数组([Pr. PL\_ ])



多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4-	B_/MR-J4WB			MR-J5-	B_/MR-J5WB			转换规则	
No.	名称	数字 类型	对象	No.	名称	数字 类型	对象		
PL01	线性伺服电机/DD电机功能选择	¥1		PL01	功能选择L-1				
	线性伺服电机/DD电机磁极检 测选择	Hex	X		伺服电机磁极检测选择	Hex	PL01.0	继续使用设定值。	
	原点复位时的停止间隔选择		_ X		原点复位时的停止间隔设定		PL01.2	继续使用设定值。	
PL02	线性编码器分辨率设定 分子	Dec	_	PL02	线性编码器分辨率设定 分子	Dec	_	继续使用设定值。	
PL03	线性编码器分辨率设定 分母	Dec	_	PL03	线性编码器分辨率设定 分母	Dec	_	继续使用设定值。	
PL04	线性伺服电机/DD电机功能选择	¥2		PL04	功能选择L-2				
	[AL. 42 伺服控制异常] 检 测功能选择	Hex	X		[AL. 042 伺服控制异常] 检测功能选择	Hex	PL04. 0	继续使用设定值。	
	[AL. 42 伺服控制异常] 检 测控制器复位条件选择		X		[AL. 042 伺服控制异常] 检测控制器复位条件选择		PL04. 3	继续使用设定值。	
PL05	位置偏差异常检测等级	Dec	_	PL05	位置偏差异常检测等级	Dec	_	继续使用设定值。	
PL06	速度偏差异常检测等级	Dec	_	PL06	速度偏差异常检测等级	Dec	_	继续使用设定值。	
PL07	转矩/推力偏差异常检测等级	Dec	_	PL07	转矩偏差异常检测等级	Dec	_	继续使用设定值。	
PL08	线性伺服电机/DD电机功能选择	¥3		PL08	功能选择L-3				
	磁极检测方法的选择	Нех	X		磁极检测方法的选择	Нех	PL08. 0	MR-J4-B_的设定值为"0"或 "4"时: 继续使用设定值。 上述以外的情况下,转换为"0( 初始值)"。	
	磁极检测行程限位有效/无效 选择		_ X		磁极检测行程限位有效/无效 选择		PL08. 2	继续使用设定值。	
PL09	磁极检测 电压等级	Dec	_	PL09	磁极检测 电压等级	Dec	_	继续使用设定值。	
PL17	磁极检测 微小位置检测方式	功能选择		PL17	磁极检测 微小位置检测方式	功能选择		•	
	响应性选择	Hex	X		响应性选择	Hex	PL17.0	继续使用设定值。	
	负载质量比或负载转动惯量 比选择		X _		负载质量比或负载转动惯量 比选择		PL17. 1	继续使用设定值。	
PL18	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅	Dec	_	PL18	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅	Dec	_	继续使用设定值。	

## 12 伺服参数

#### 注意事项

切勿极端调整及变更伺服参数,否则会导致运行不稳定。

请勿对伺服参数进行如下所示的变更。否则可能会出现伺服放大器不能启动等预料之外的状态。

- 变更厂商设定用伺服参数的值。
- 设定超出设定范围的值。
- 变更各伺服参数的固定值。

从控制器写入伺服参数时,应确保伺服放大器的控制轴编号的设定正确。若未正确设定控制轴编号,则可能会写入其它轴的伺服参数设定值,导致伺服放大器出现预料之外的状态。

存在自动变更的伺服参数,例如使用自动调谐来自动调整增益的伺服参数等。

发生报警或警告时,应按照下述手册进行适当处理。

□ MR-J5 用户手册 (故障排除篇)

#### 要点 🔑

在MR-J4-B\_和MR-J5-B\_中,伺服参数的大小如下所示。

- MR-J4- B /MR-J4W B: 16位
- MR-J5-\_B\_/MR-J5W\_-\_B: 32位

伺服参数简称前带有\*号的伺服参数在以下条件下设为有效。

- \*: 设定后先关闭电源然后再次接通,进行控制器复位,或进行软件复位。
- \*\*: 设定后先关闭电源然后再次接通,或进行软件复位。

关于MR-J5-B的伺服参数编号的含义,请参照以下手册。

□MR-J5-B/MR-J5W-B 用户手册(导入篇)

关于替换时伺服参数设定的详细内容,请务必确认以下手册后进行设定。

□MR-J5-B/MR-J5W-B 用户手册(参数篇)

根据使用的控制器的机型、MR-J5-\_B\_伺服放大器固件版本(MR-J4-\_B\_伺服放大器软件版本)及MR Configurator2的软件版本的不同,会存在无法设定的伺服参数及设定值。关于详细内容,请参照控制器的手册。关于最新的MR Configurator2的软件版本,请参照三菱电机FA网站。

http://www.mitsubishielectric.com/fa/

此外,MR-J5-\_B\_伺服放大器的固件版本(MR-J4-\_B\_伺服放大器的软件版本)可通过MR Configurator2进行确认。

# 12.1 替换时必须设定的伺服参数

此处显示的伺服参数是批量替换时至少需要设定的伺服参数。根据替换前的伺服放大器的设定,除此以外的伺服参数也需要设定。

伺服参数No.	名称	设定方法	注意事项
PA02. 0-1	再生选件选择	通用	在参数转换功能中未转换。 应参照下述手册,修正与要连接的再生选件对应的设定值。 C_MR-J5 用户手册(硬件篇)
PA09	自动调谐响应性	各轴	替换时该伺服参数的设定值,请参照下述章节进行设定。 © 344页 伺服参数的详细内容对比 替换时需要再次进行增益调整。 关于增益调整方法的详细内容,请参照以下手册。 © MR-J5 用户手册(调整篇) 应参考机械共振频率的标准更改设定值。
PA10	到位范围	各轴	应重新设定以与伺服电机相对应。
PA15	编码器输出脉冲	各轴	
PA16	编码器输出脉冲2	各轴	
PA23. 0-1	报警详细编号设定	通用	在参数转换功能中未转换。应根据需要重新设定。
PA23. 2-4	报警编号设定	通用	
PB13	机械共振抑制滤波1	各轴	在参数转换功能中继续使用MR-J4-B_/MR-J4WB的设定值。
PB14	陷波波形选择1	各轴	
PB15	机械共振抑制滤波2	各轴	
PB16	陷波波形选择2	各轴	
PB27	增益切换条件	各轴	应重新设定以与伺服电机相对应。
PB30	增益切换 位置控制增益	各轴	在参数转换功能中继续使用MR-J4B_/MR-J4WB的设定值。
PB31	增益切换 速度控制增益	各轴	
PB32	增益切换 速度积分补偿	各轴	
PB46	机械共振抑制滤波3	各轴	
PB47	陷波波形选择3	各轴	
PB48	机械共振抑制滤波4	各轴	
PB49	陷波波形选择4	各轴	
PB50	机械共振抑制滤波5	各轴	
PB51	陷波波形选择5	各轴	
PC11	模拟监视1偏置	通用	在参数转换功能中未转换。应根据需要重新设定。
PC12	模拟监视2偏置	通用	
PD11	输入滤波设定	通用	在MR-J4B_/MR-J4WB 和MR-J5B_/MR-J5WB 中信号的输入时机发生改变。应根据需要重新设定。
PE04	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1 分子	各轴	应根据使用的编码器组合重新设定。
PE05	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1 分母	各轴	
PE07	全闭环控制 位置偏差异常检测等级	各轴	通过参数转换功能转换为"1 (初始值)"。 应根据需要重新设定。
PE08	全闭环双反馈滤波	各轴	MR-J4B_/MR-J4WB的设定值为 "0 rad/s" 时,通过参数转换功能转换为 "1 rad/s"。 应根据需要重新设定。
PF06. 0	电子式动态制动选择	各轴	通过参数转换功能将设定值转换为"3(初始值)"。应根据需要重新设定。

# 12.2 伺服参数对比一览

### 基本设定伺服参数组([Pr. PA\_ \_ ])

#### 要点 👂

多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

•[Pr. PA02 再生选件]

• [Pr. PA04 功能选择A-1]

• [Pr. PA23 驱动记录任意报警触发设定]

应将设定值栏作为替换备注使用。

MR-J4	B_/MR-J	4WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
PA01	**STY	运行模式	1000h		PA01	**STY	运行模式	00003000h			
PA02	**REG	再生选件	0000h		PA02	**REG	再生选件	00000000h			
PA03	*ABS	绝对位置检测系统	0000h		PA03	*ABS	绝对位置检测系统	00000000h			
PA04	*A0P1	功能选择A-1	2000h		PA04	*AOP1	功能选择A-1	00002000h			
PA05	_	厂商设定用	10000		PA05	_	厂商设定用	10000			
PA06	_	厂商设定用	1		PA06	*CMX	电子齿轮分子	1			
PA07	_	厂商设定用	1		PA07	*CDV	电子齿轮分母	1			
PA08	ATU	自动调谐模式	0001h		PA08	ATU	自动调谐模式	00000001h			
PA09	RSP	自动调谐响应性	16		PA09	RSP	自动调谐响应性	16			
PA10	INP	到位范围	1600		PA10	INP	到位范围	25600			
PA11	_	厂商设定用	1000.0		PA11	_	厂商设定用	1000.0			
PA12	_	厂商设定用	1000.0		PA12	_	厂商设定用	1000.0			
PA13	_	厂商设定用	0000h		PA13	_	厂商设定用	00000000h			
PA14	*P0L	旋转方向选择/移动方向选择	0		PA14	*P0L	移动方向选择	0			
PA15	*ENR	编码器输出脉冲	4000		PA15	*ENR	编码器输出脉冲	4000			
PA16	*ENR2	编码器输出脉冲2	1		PA16	*ENR2	编码器输出脉冲2	1			
PA17	**MSR	伺服电机系列设定	0000h		PA17	**MSR	伺服电机系列设定	00000000h			
PA18	**MTY	伺服电机类型设定	0000h		PA18	**MTY	伺服电机类型设定	00000000h			
PA19	*BLK	参数写入禁止	00ABh		PA19	_	厂商设定用	000000ABh			
PA20	*TDS	Tough Drive设定	0000h		PA20	*TDS	Tough Drive设定	00000000h			
PA21	*A0P3	功能选择A-3	0001h		PA21	*A0P3	功能选择A-3	00000001h			
PA22	**PCS	位置控制构成选择	0000h		PA22	**PCS	位置控制构成选择	00000000h			
PA23	DRAT	驱动记录任意报警触发设定	0000h		PA23	DRAT	驱动记录任意报警触发设定	00000000h			
PA24	AOP4	功能选择A-4	0000h		PA24	AOP4	功能选择A-4	00000000h			
PA25	OTHOV	一键式调整 过冲允许等级	0		PA25	OTHOV	一键式调整 过冲允许等级	0			
PA26	*A0P5	功能选择A-5	0000h		PA26	*A0P5	功能选择A-5	00000000h			
PA27	_	厂商设定用	0000h		PA27	_	厂商设定用	00000000h			
PA28	_	厂商设定用	0000h		PA28	**A0P6	功能选择A-6	00000000h			
PA29	_	厂商设定用	0000h		PA29	_	厂商设定用	0			
PA30	_	厂商设定用	0000h		PA30	_	厂商设定用	0			
PA31	_	厂商设定用	0000h		PA31	_	厂商设定用	0			
PA32	_	厂商设定用	0000h		PA32	_	厂商设定用	00000001h			
_					PA33	_	厂商设定用	0.0			
_					PA34	QDIS	瞬间调谐允许移动量	0			
_					PA35	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA36	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA37	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA38	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA39	_	厂商设定用	00000000h			

MR-J4-	_B_/MR-J4	WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
_					PA40	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA41	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA42	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA43	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA44	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA45	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA46	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA47	_	厂商设定用	00000000h			
_					PA48	_	厂商设定用	00000000h			

### 增益、滤波设定伺服参数组([Pr. PB\_ \_ ])

多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4-	B_/MR-J4	4WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	
PB01	FILT	自适应调谐模式 (自适应滤波器Ⅱ)	0000h		PB01	FILT	自适应调谐模式 (自适应滤波器II)	00000000h		
PB02	VRFT	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制)	0000h		PB02	VRFT	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制Ⅱ)	00000000h		
PB03	TFBGN	转矩反馈环增益	18000		PB03	TFBGN	转矩反馈环增益	36000		
PB04	FFC	前馈增益	0		PB04	FFC	前馈增益	0		
PB05		厂商设定用	500		PB05		厂商设定用	500		
PB06	GD2	负载转动惯量比/负载质量比	7.00		PB06	GD2	负载转动惯量比/负载质量比	7.00		
PB07	PG1	模型控制增益	15.0		PB07	PG1	模型控制增益	15.0		
PB08	PG2	位置控制增益	37.0		PB08	PG2	位置控制增益	37.0		
PB09	VG2	速度控制增益	823		PB09	VG2	速度控制增益	823		
PB10	VIC	速度积分补偿	33. 7		PB10	VIC	速度积分补偿	33. 7		
PB11	VDC	速度微分补偿	980		PB11	VDC	速度微分补偿	980		
PB12	OVA	过冲量补偿	0		PB12	OVA	过冲量补偿	0		
PB13	NH1	机械共振抑制滤波1	4500		PB13	NH1	机械共振抑制滤波1	4500		
PB14	NHQ1	陷波波形选择1	0000h		PB14	NHQ1	陷波波形选择1	00000000h		
PB15	NH2	机械共振抑制滤波2	4500		PB15	NH2	机械共振抑制滤波2	4500		
PB16	NHQ2	陷波波形选择2	0000h		PB16	NHQ2	陷波波形选择2	00000000h		
PB17	NHF	轴共振抑制滤波	0000h		PB17	NHF	轴共振抑制滤波	00000000h		
PB18	LPF	低通滤波设定	3141		PB18	LPF	低通滤波设定	3141		
PB19	VRF11	振动抑制控制1 振动频率设定	100.0		PB19	VRF11	振动抑制控制1 振动频率设定	100.0		
PB20	VRF12	振动抑制控制1 共振频率设定	100.0		PB20	VRF12	振动抑制控制1 共振频率设定	100.0		
PB21	VRF13	振动抑制控制1 振动频率阻尼 设定	0.00		PB21	VRF13	振动抑制控制1 振动频率阻尼 设定	0.00		
PB22	VRF14	振动抑制控制1 共振频率阻尼 设定	0.00		PB22	VRF14	振动抑制控制1 共振频率阻尼 设定	0.00		
PB23	VFBF	低通滤波选择	0000h		PB23	VFBF	低通滤波选择	00001000h		
PB24	*MVS	微振动抑制控制	0000h		PB24	*MVS	微振动抑制控制	00000000h		
PB25	*B0P1	功能选择B-1	0000h		PB25	*B0P1	功能选择B-1	00000000h		
PB26	*CDP	增益切换功能	0000h		PB26	*CDP	增益切换功能	00000000h		
PB27	CDL	增益切换条件	10		PB27	CDL	增益切换条件	10		
PB28	CDT	增益切换时间常数	1		PB28	CDT	增益切换时间常数	1		
PB29	GD2B	增益切换负载转动惯量比/负 载质量比	7.00		PB29	GD2B	增益切换 负载转动惯量比/负 载质量比	7. 00		
PB30	PG2B	增益切换 位置控制增益	0.0		PB30	PG2B	增益切换 位置控制增益	0. 0		
PB31	VG2B	增益切换 速度控制增益	0		PB31	VG2B	增益切换 速度控制增益	0		
PB32	VICB	增益切换 速度积分补偿	0.0		PB32	VICB	增益切换 速度积分补偿	0.0		
PB33	VRF11B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率设定	0.0		PB33	VRF11B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率设定	0.0		
PB34	VRF12B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率设定	0.0		PB34	VRF12B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率设定	0.0		
PB35	VRF13B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率阻尼设定	0.00		PB35	VRF13B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率阻尼设定	0.00		
PB36	VRF14B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率阻尼设定	0.00		PB36	VRF14B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率阻尼设定	0.00		
PB37	_	厂商设定用	1600		PB37	_	厂商设定用	1600		
PB38	<b> </b>	厂商设定用	0.00		PB38	_	厂商设定用	0.000		
PB39	_	厂商设定用	0.00		PB39	_	厂商设定用	0.000		
PB40	_	厂商设定用	0.00		PB40	_	厂商设定用	0.000		
PB41	_	厂商设定用	0		PB41	_	厂商设定用	00000000h		

MR-J4-	_B_/MR-J4	LWB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
PB42	_	厂商设定用	0		PB42	_	厂商设定用	00000000h			
PB43	_	厂商设定用	0000h		PB43	_	厂商设定用	00000000h			
PB44	_	厂商设定用	0.00		PB44	_	厂商设定用	0.00			
PB45	CNHF	指令陷波滤波	0000h		PB45	CNHF	指令陷波滤波	00000000h			
PB46	NH3	机械共振抑制滤波3	4500		PB46	NH3	机械共振抑制滤波3	4500			
PB47	NHQ3	陷波波形选择3	0000h		PB47	NHQ3	陷波波形选择3	00000000h			
PB48	NH4	机械共振抑制滤波4	4500		PB48	NH4	机械共振抑制滤波4	4500			
PB49	NHQ4	陷波波形选择4	0000h		PB49	NHQ4	陷波波形选择4	00000000h			
PB50	NH5	机械共振抑制滤波5	4500		PB50	NH5	机械共振抑制滤波5	4500			
PB51	NHQ5	陷波波形选择5	0000h		PB51	NHQ5	陷波波形选择5	000000000h			
PB52	VRF21	振动抑制控制2 振动频率设定	100.0		PB52	VRF21	振动抑制控制2 振动频率设定	100.0			
PB53	VRF22	振动抑制控制2 共振频率设定	100.0		PB53	VRF22	振动抑制控制2 共振频率设定	100.0			
PB54	VRF23	振动抑制控制2 振动频率阻尼 设定	0.00		PB54	VRF23	振动抑制控制2 振动频率阻尼 设定	0.00			
PB55	VRF24	振动抑制控制2 共振频率阻尼 设定	0.00		PB55	VRF24	振动抑制控制2 共振频率阻尼 设定	0.00			
PB56	VRF21B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率设定	0.0		PB56	VRF21B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率设定	0.0			
PB57	VRF22B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率设定	0.0		PB57	VRF22B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率设定	0.0			
PB58	VRF23B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率阻尼设定	0.00		PB58	VRF23B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率阻尼设定	0.00			
PB59	VRF24B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率阻尼设定	0.00		PB59	VRF24B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率阻尼设定	0.00			
PB60	PG1B	增益切换 模型控制增益	0.0		PB60	PG1B	增益切换 模型控制增益	0.0			
PB61	_	厂商设定用	0.0		PB61	_	厂商设定用	0.0			
PB62	_	厂商设定用	0000h		PB62	_	厂商设定用	00000000h			
PB63	_	厂商设定用	0000h		PB63	_	厂商设定用	000000000h			
PB64	_	厂商设定用	0000h		PB64	_	厂商设定用	000000000h			
_		•		'	PB65	CDL2	增益切换2条件	10			
_					PB66	CDT2	增益切换2时间常数	1			
_					PB67	GD2C	增益切换2 负载转动惯量比/ 负载质量比	7.00			
_					PB68	PG2C	增益切换2 位置控制增益	0.0			
_					PB69	VG2C	增益切换2 速度控制增益	0			
_					PB70	VICC	增益切换2 速度积分补偿	0.0			
_					PB71	VRF11C	增益切换2 振动抑制控制1 振 动频率设定	0.0			
_					PB72	VRF12C	增益切换2 振动抑制控制1 共 振频率设定	0.0			
_					PB73	VRF13C	增益切换2 振动抑制控制1 振 动频率阻尼设定	0.00			
_					PB74	VRF14C	增益切换2 振动抑制控制1 共 振频率阻尼设定	0.00			
					PB75	VRF21C	增益切换2 振动抑制控制2 振 动频率设定	0.0			
					PB76	VRF22C	增益切换2 振动抑制控制2 共 振频率设定	0.0			
_					PB77	VRF23C	增益切换2 振动抑制控制2 振 动频率阻尼设定	0.00			
_					PB78	VRF24C	增益切换2 振动抑制控制2 共 振频率阻尼设定	0.00			
_					PB79	PG1C	增益切换2 模型控制增益	0.0			
_					PB80	_	厂商设定用	177. 0			
_					PB81	*CFIL	指令滤波	00000001h			

MR-J4	B_/MR-J	4WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	
_					PB82	PFT	位置指令平滑滤波时间常数	0.0		
_					PB83	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB84	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB85	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB86	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB87	_	厂商设定用	0		
_					PB88	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB89	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB90	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB91	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB92	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB93	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB94	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB95	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB96	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB97	_	厂商设定用	00000000h		
_					PB98	-	厂商设定用	00000000h		
_					PB99	_	厂商设定用	00000000h		

### 扩展设定伺服参数组([Pr. PC\_ \_ ])



多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- [Pr. PC18 功能选择C-5]
- [Pr. PC20 功能选择C-7]

MR-J4-	_B_/MR-J4	1WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
PC01	ERZ	误差过大报警等级	0		PC01	ERZ	误差过大报警等级	0			
PC02	MBR	电磁制动顺控输出	0		PC02	MBR	电磁制动顺控输出	0			
PC03	*ENRS	编码器输出脉冲选择	0000h		PC03	*ENRS	编码器输出脉冲选择	00000000h			
PC04	**COP1	功能选择C-1	0000h		PC04	**COP1	功能选择C-1	00000000h			
PC05	**COP2	功能选择C-2	0000h		PC05	**COP2	功能选择C-2	00000000h			
PC06	*COP3	功能选择C-3	0000h		PC06	*COP3	功能选择C-3	00000000h			
PC07	ZSP	零速度	50		PC07	ZSP	零速度	50			
PC08	OSL	过速报警检测等级	0		PC08	OSL	过速报警检测等级	0			
PC09	MOD1	模拟监视1输出*1	0000h		PC09	MOD1	模拟监视1输出*1	00000000h			
PC10	MOD2	模拟监视2输出*1	0001h		PC10	MOD2	模拟监视2输出*1	00000001h			
PC11	MO1	模拟监视1偏置 *1	0		PC11	MO1	模拟监视1偏置*1	0			
PC12	MO2	模拟监视2偏置 *1	0		PC12	MO2	模拟监视2偏置*1	0			
PC13	MOSDL	模拟监视 反馈位置输出基准 数据低位 *1	0		PC13	_	厂商设定用	0			
PC14	MOSDH	模拟监视 反馈位置输出基准 数据高位 *1	0		PC14	_	厂商设定用	0			
PC15	_	厂商设定用	0		PC15	_	厂商设定用	0			
PC16	_	厂商设定用	0000h		PC16	_	厂商设定用	00000000h			
PC17	**COP4	功能选择C-4	0000h		PC17	**COP4	功能选择C-4	00000000h			
PC18	*COP5	功能选择C-5	0000h		PC18	*COP5	功能选择C-5	00000000h			
PC19	_	厂商设定用	0000h		PC19	*C0P6	功能选择C-6	00000000h			
PC20	*COP7	功能选择C-7	0000h		PC20	*COP7	功能选择C-7	00000000h			
PC21	*BPS	报警记录清除	0000h		PC21	*BPS	报警记录清除	00000000h			
PC22	_	厂商设定用	0		PC22	_	厂商设定用	0			
PC23	_	厂商设定用	0000h		PC23	_	厂商设定用	00000000h			
PC24	RSBR	强制停止时减速时间常数	100		PC24	RSBR	强制停止时减速时间常数	100			
PC25	_	厂商设定用	0		PC25	_	厂商设定用	0			
PC26	**COP8	功能选择C-8	0000h		PC26	**C0P8	功能选择C-8	00000050h			
PC27	**C0P9	功能选择C-9	0000h		PC27	**C0P9	功能选择C-9	00000000h			
PC28	_	厂商设定用	0000h		PC28	_	厂商设定用	00000000h			
PC29	*COPB	功能选择C-B	0000h		PC29	*COPB	功能选择C-B	00000000h			
PC30	_	厂商设定用	0		PC30	_	厂商设定用	0			
PC31	RSUP1	升降轴提升量	0		PC31	RSUP1	升降轴提升量	0			
PC32	_	厂商设定用	0000h		PC32	_	厂商设定用	0			
PC33	_	厂商设定用	0		PC33	_	厂商设定用	0			
PC34	_	厂商设定用	100		PC34	_	厂商设定用	100			
PC35	_	厂商设定用	0000h		PC35	_	厂商设定用	00000000h			
PC36	_	厂商设定用	0000h		PC36	_	厂商设定用	00000000h			
PC37	_	厂商设定用	0000h		PC37	_	厂商设定用	00000000h			
PC38	ERW	误差过大警告等级	0		PC38	ERW	误差过大警告等级	0			
PC39		厂商设定用	0000h		PC39	_	厂商设定用	0. 0			
PC40	_	厂商设定用	0000h		PC40	_	厂商设定用	0. 0			
PC41	<del> </del>	厂商设定用	0000h		PC41	_	厂商设定用	00000000h			
PC42	_	厂商设定用	0000h		PC42	_	厂商设定用	00000000h			

J _	R-J4B_/MR-J4WB伺服参数					对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
PC43	_	厂商设定用	0000h		PC43	_	厂商设定用	0.0			
PC44	_	厂商设定用	0000h		PC44	_	厂商设定用	0.0			
PC45	_	厂商设定用	0000h		PC45	_	厂商设定用	00000000h			
PC46	_	厂商设定用	0000h		PC46	_	厂商设定用	00000000h			
PC47	_	厂商设定用	0000h		PC47	_	厂商设定用	00000000h			
PC48	_	厂商设定用	0000h		PC48	_	厂商设定用	00000000h			
PC49	_	厂商设定用	0000h		PC49	_	厂商设定用	00000000h			
PC50	_	厂商设定用	0000h		PC50	_	厂商设定用	00000000h			
PC51	_	厂商设定用	0000h		PC51	_	厂商设定用	00000000h			
PC52	_	厂商设定用	0000h		PC52	_	厂商设定用	00000000h			
PC53	_	厂商设定用	0000h		PC53	_	厂商设定用	00000000h			
PC54	_	厂商设定用	0000h		PC54	_	厂商设定用	00000000h			
PC55	_	厂商设定用	0000h		PC55	_	厂商设定用	00000000h			
PC56	_	厂商设定用	0000h		PC56	_	厂商设定用	00000000h			
PC57	_	厂商设定用	0000h		PC57	_	厂商设定用	00000000h			
PC58	_	厂商设定用	0000h		PC58	_	厂商设定用	00000000h			
PC59	_	厂商设定用	0000h		PC59	_	厂商设定用	00000000h			
PC60	_	厂商设定用	0000h		PC60	_	厂商设定用	00000000h			
PC61	_	厂商设定用	0000h		PC61	_	厂商设定用	00000000h			
PC62	_	厂商设定用	0000h		PC62	_	厂商设定用	00000000h			
PC63		厂商设定用	0000h		PC63		厂商设定用	000000001 000000000h			
					+						
PC64		厂商设定用	0000h		PC64	_	厂商设定用	00000000h			
_					PC65	_	厂商设定用	50.00			
_					PC66	_	厂商设定用	10			
					PC67	_	厂商设定用	00C00000h			
_					PC68	_	厂商设定用	00000000h			
_					PC69	_	厂商设定用	10			
_					PC70	_	厂商设定用	400			
_					PC71	_	厂商设定用	10			
_					PC72	_	厂商设定用	20.00			
_					PC73	_	厂商设定用	10			
_					PC74	_	厂商设定用	10.0			
_					PC75	_	厂商设定用	10			
_					PC76	_	厂商设定用	00000011h			
_					PC77	_	厂商设定用	1000.0			
_					PC78	_	厂商设定用	00000000h			
_					PC79	_	厂商设定用	00000000h			
					PC80	_	厂商设定用	00000000h			
_					PC81	_	厂商设定用	00000000h			
_					PC82	_	厂商设定用	0			
_					PC83	_	厂商设定用	0			
_					PC84	SVDT1	伺服放大器更换用数据1	00000000h			
_					PC85	SVDT2	伺服放大器更换用数据2	00000000h			
					PC86	SVDT3	伺服放大器更换用数据3	00000000h			
_					PC87	SVDT4	伺服放大器更换用数据4	00000000h			
_					PC88	SVDT5	伺服放大器更换用数据5	00000000h			
_					PC89	SVDT6	伺服放大器更换用数据6	00000000h			
_					PC90	SVDT7	伺服放大器更换用数据7	00000000h			
					PC91	SVDT8	伺服放大器更换用数据8	00000000h			
					1031		門///从八般天) 次月数1/60	000000001	-		
					PC92	SVDT9	伺服放大器更换用数据9	00000000h			

MR-J4-	MR-J4-B_/MR-J4WB伺服参数					对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
_					PC94	SVDT11	伺服放大器更换用数据11	00000000h			
_					PC95	SVDT12	伺服放大器更换用数据12	00000000h			
_					PC96	_	厂商设定用	00000000h			
_					PC97	_	厂商设定用	00000000h			
_					PC98	_	厂商设定用	00000000h			
_					PC99	_	厂商设定用	00000000h			

<sup>\*1</sup> 在多轴伺服放大器中无效。

### 输入输出设定伺服参数组([Pr. PD\_ \_ ])



多轴伺服放大器时,以下伺服参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

• [Pr. PD08 输出软元件选择2]

• [Pr. PD09 输出软元件选择3]

•[Pr. PD11 输入滤波设定]

MR-J4-	B_/MR-J	4WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
PD01	_	厂商设定用	0000h		PD01	_	厂商设定用	00000000h			
PD02	*DIA2	输入信号自动0N选择2	0000h		PD02	*DIA2	输入信号自动0N选择2	00000000h			
PD03	_	厂商设定用	0020h		PD03	_	厂商设定用	00000020h			
PD04	_	厂商设定用	0021h		PD04	_	厂商设定用	00000021h			
PD05	_	厂商设定用	0022h		PD05	_	厂商设定用	00000022h			
PD06	_	厂商设定用	0000h		PD06	_	厂商设定用	00000000h			
PD07	*D01	输出软元件选择1	0005h		PD07	*D01	输出软元件选择1	00000005h			
PD08	*D02	输出软元件选择2	0004h		PD08	*D02	输出软元件选择2	00000004h			
PD09	*D03	输出软元件选择3	0003h		PD09	*D03	输出软元件选择3	00000003h			
PD10	_	厂商设定用	0000h		PD10	_	厂商设定用	00000000h			
PD11	*DIF	输入滤波设定 *1	0004h		PD11	*DIF	输入滤波设定 *1	00000007h			
PD12	*DOP1	功能选择D-1	0000h		PD12	*DOP1	功能选择D-1	00000000h			
PD13	*D0P2	功能选择D-2	0000h		PD13	*D0P2	功能选择D-2	00000000h			
PD14	*D0P3	功能选择D-3	0000h		PD14	*DOP3	功能选择D-3	00000000h			
PD15	*IDCS	驱动器间通信设定	0000h		PD15	*IDCS	驱动器间通信设定	00000000h			
PD16	*MD1	驱动器间通信 主站设定时 发 送数据选择1	0000h		PD16	*MD1	驱动器间通信 主站设定时 发 送数据选择1	00000000h			
PD17	*MD2	驱动器间通信 主站设定时 发 送数据选择2	0000h		PD17	*MD2	驱动器间通信 主站设定时 发 送数据选择2	00000000h			
PD18	_	厂商设定用	0000h		PD18	_	厂商设定用	00000000h			
PD19	_	厂商设定用	0000h		PD19	_	厂商设定用	00000000h			
PD20	*SLA1	驱动器间通信 从站设定时 主 轴编号选择1	0		PD20	*SLA1	驱动器间通信 从站设定时 主 轴编号选择1	0			
PD21	_	厂商设定用	0		PD21	_	厂商设定用	0			
PD22	_	厂商设定用	0		PD22	_	厂商设定用	0			
PD23	_	厂商设定用	0		PD23	_	厂商设定用	0			
PD24	_	厂商设定用	0000h		PD24	_	厂商设定用	00000000h			
PD25	_	厂商设定用	0000h		PD25	_	厂商设定用	00000000h			
PD26	_	厂商设定用	0000h		PD26	_	厂商设定用	00000000h			
PD27	_	厂商设定用	0000h		PD27	_	厂商设定用	00000000h			
PD28	_	厂商设定用	0000h		PD28	_	厂商设定用	00000000h			
PD29	_	厂商设定用	0000h		PD29	_	厂商设定用	00000000h			
PD30	TLS	主从运行 从站侧转矩指令系 数	0		PD30	TLS	主从运行 从站侧转矩指令系数	0			
PD31	VLC	主从运行 从站侧速度限制系 数	0		PD31	VLC	主从运行 从站侧速度限制系 数	0			
PD32	VLL	主从运行 从站侧速度限制调 整值	0		PD32	VLL	主从运行 从站侧速度限制调 整值	0			
PD33	_	厂商设定用	0000h		PD33	_	厂商设定用	00000000h			
PD34	_	厂商设定用	0000h		PD34	_	厂商设定用	00000000h			
PD35	_	厂商设定用	0000h		PD35	_	厂商设定用	00000000h			
PD36	_	厂商设定用	0000h		PD36	_	厂商设定用	00000000h			
PD37	_	厂商设定用	0000h		PD37	_	厂商设定用	00110001h			

MR-J4-	_B_/MR-J	4WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	
PD38	_	厂商设定用	0000h		PD38	_	厂商设定用	00000000h		
D39	-	厂商设定用	0000h		PD39	_	厂商设定用	00000000h		
D40	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PD40	_	厂商设定用	0		
D41	_	厂商设定用	0000h		PD41	_	厂商设定用	00001000h		
D42	_	厂商设定用	0000h		PD42	_	厂商设定用	00000000h		
D43	_	厂商设定用	0000h		PD43	_	厂商设定用	00000000h		
D44	_	厂商设定用	0000h		PD44	_	厂商设定用	00000000h		
D45	_	厂商设定用	0000h		PD45	_	厂商设定用	00000000h		
D46	_	厂商设定用	0000h		PD46	_	厂商设定用	00000000h		
D47	_	厂商设定用	0000h		PD47	_	厂商设定用	00000000h		
D48	_	厂商设定用	0000h		PD48	_	厂商设定用	00000000h		
_		'	'		PD49	_	厂商设定用	0		
_					PD50	_	厂商设定用	0		
_					PD51	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD52	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD53	_	厂商设定用	00000000h		
					PD54	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD55	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD56	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD57	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD58	_	厂商设定用	00000000h		
					PD59	_	厂商设定用	00000000h		
					PD60		厂商设定用	000000001 000000000h		
_					PD61	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD62	_	厂商设定用	00000000h	-	
					PD63	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD64	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD65	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD66	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD67	_	厂商设定用	00000000h	-	
_					PD68	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD69	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD70	_	厂商设定用	00000000h		
					PD71	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD72	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD73	_	厂商设定用	00000000h		
					PD74	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD75	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD76	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD77	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD78	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD79	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD80	_	厂商设定用	00000000h		
					PD81	_	厂商设定用	00000000h		
					PD82	_	厂商设定用	00000000h		
					PD83	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD84	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD85	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD86	_	厂商设定用	00000000h		
_					PD87	_	厂商设定用	00000000h		
					PD88		厂商设定用	00000000h		

MR-J4	B_/MR-J	4WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
_					PD89	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD90	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD91	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD92	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD93	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD94	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD95	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD96	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD97	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD98	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD99	_	厂商设定用	00000000h			

<sup>\*1</sup> 关于该伺服参数的设定,请参照伺服系统控制器的手册

## 扩展设定2伺服参数组([Pr. PE\_ \_ ])



多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4	B_/MR-J4	4WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
PE01	**FCT1	全闭环功能选择1	0000h		PE01	**FCT1	全闭环功能选择1	00000000h			
PE02	_	厂商设定用	0000h		PE02	_	厂商设定用	00000000h			
PE03	*FCT2	全闭环功能选择2	0003h		PE03	*FCT2	全闭环功能选择2	00000003h			
PE04	**FBN	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1分子	1		PE04	**FBN	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1分子	1			
PE05	**FBD	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1分母	1		PE05	**FBD	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1分母	1			
PE06	BC1	全闭环控制 速度偏差异常检测等级	400		PE06	BC1	全闭环控制 速度偏差异常检测等级	400			
PE07	BC2	全闭环控制 位置偏差异常检测等级	100		PE07	BC2	全闭环控制 位置偏差异常检测等级	100			
PE08	DUF	全闭环双反馈滤波	10		PE08	DUF	全闭环双反馈滤波	10			
PE09	_	厂商设定用	0000h		PE09	_	厂商设定用	00000000h			
PE10	FCT3	全闭环功能选择3	0000h		PE10	FCT3	全闭环功能选择3	00000000h			
PE11	_	厂商设定用	0000h		PE11	_	厂商设定用	00000000h			
PE12	_	厂商设定用	0000h		PE12	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE13	_	厂商设定用	0000h		PE13	_	厂商设定用	00000000h			
PE14	_	厂商设定用	0111h		PE14	<u> </u>	厂商设定用	00000111h			
PE15	_	厂商设定用	20		PE15	_	厂商设定用	20			
PE16	_	厂商设定用	0000h		PE16	_	厂商设定用	00000000h			
PE17	_	厂商设定用	0000h		PE17	_	厂商设定用	00000100h			
PE18	_	厂商设定用	0000h		PE18	_	厂商设定用	00000000h			
PE19	_	厂商设定用	0000h		PE19	_	厂商设定用	00000000h			
PE20	_	厂商设定用	0000h		PE20	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE21	_	厂商设定用	0000h		PE21	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE22	_	厂商设定用	0000h		PE22	_	厂商设定用	00000000h			
PE23	_	厂商设定用	0000h		PE23	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE24	_	厂商设定用	0000h		PE24	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE25	_	厂商设定用	0000h		PE25	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE26	_	厂商设定用	0000h		PE26	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE27	_	厂商设定用	0000h		PE27	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE28	_	厂商设定用	0000h		PE28	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE29	_	厂商设定用	0000h		PE29	_	厂商设定用	00000000h			
PE30	_	厂商设定用	0000h		PE30	_	厂商设定用	00000000h			
PE31	_	厂商设定用	0000h		PE31	_	厂商设定用	00000000h			
PE32	_	厂商设定用	0000h		PE32	_	厂商设定用	00000000h			
PE33	_	厂商设定用	0000h		PE33	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE34	**FBN2	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮2分子	1		PE34	_	厂商设定用	1			
PE35	*FBD2	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮2分母	1		PE35	_	厂商设定用	1			
PE36	_	厂商设定用	0.0		PE36	_	厂商设定用	0.0			
PE37	_	厂商设定用	0.00		PE37	<u> </u>	厂商设定用	0.00			
PE38	<u> </u>	厂商设定用	0.00		PE38	_	厂商设定用	0.00			
PE39	_	厂商设定用	20		PE39	_	厂商设定用	20			
PE40	1_	厂商设定用	0000h		PE40	_	厂商设定用	00000000h			

MR-J4-	B_/MR-J	4WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
PE41	EOP3	功能选择E-3	0000h		PE41	EOP3	功能选择E-3	00000000h			
PE42	_	厂商设定用	0		PE42	_	厂商设定用	0			
E43	_	厂商设定用	0.0		PE43	_	厂商设定用	0.0			
PE44	LMCP	摩擦正侧补偿值选择	0		PE44	LMCP	摩擦正侧补偿值选择	0			
PE45	LMCN	摩擦负侧补偿值选择	0		PE45	LMCN	摩擦负侧补偿值选择	0			
PE46	LMFLT	摩擦滤波设定	0		PE46	LMFLT	摩擦滤波设定	0			
PE47	TOF	转矩偏置	0		PE47	TOF	不平衡转矩偏置	0			
PE48	*LMOP	摩擦补偿功能选择	0000h		PE48	*LMOP	摩擦补偿功能选择	00000000h			
PE49	LMCD	摩擦补偿时机	0		PE49	LMCD	摩擦补偿时机	0			
PE50	LMCT	摩擦补偿死区	0		PE50	LMCT	摩擦补偿死区	0			
PE51	_	厂商设定用	0000h		PE51	**EDV2	机械侧编码器分辨率设定	0			
PE52	_	厂商设定用	0000h		PE52	—	厂商设定用	00000000h			
PE53	_	厂商设定用	0000h		PE53	<del> </del>	厂商设定用	0.0			
PE54	+	厂商设定用	0000h		PE54	_	厂商设定用	0.00 000000000h			
PE55	_	厂商设定用	0000h		PE55	_	厂商设定用	00000000h			
PE56	<del>  _</del>	厂商设定用	0000h		PE56	_	厂商设定用	000000001 000000000h			
	+	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0000h		PE57	-	1				
PE57	+	厂商设定用				_	厂商设定用	00000000h			
PE58	<del>  -</del>	厂商设定用	0000h		PE58	<del>  -</del>	厂商设定用	00000000h			
PE59	-	厂商设定用	0000h		PE59	1-	厂商设定用	00000000h			
PE60	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PE60	<u> </u>	厂商设定用	00000000h			
PE61		厂商设定用	0.00		PE61	<del>  -</del>	厂商设定用	0.000			
PE62	<u> </u>	厂商设定用	0.00		PE62	<u> </u>	厂商设定用	0.000			
PE63	_	厂商设定用	0.00		PE63	<u>                                     </u>	厂商设定用	0.000			
PE64	-	厂商设定用	0.00		PE64	<u>  -                                   </u>	厂商设定用	0.000			
_					PE65	<u>  -                                   </u>	厂商设定用	0.0			
					PE66	_	厂商设定用	0.0			
_					PE67	_	厂商设定用	0.0			
_					PE68	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE69	_	厂商设定用	00000000h			
					PE70		厂商设定用	0.00			
_					PE71	_	厂商设定用	0			
_					PE72	_	厂商设定用	1.0000			
_					PE73	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE74	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE75	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE76	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE77	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE78	_	厂商设定用	0			
_					PE79	_	厂商设定用	0			
_					PE80	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE81	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE82	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE83	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE84	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE85	<b> </b>	厂商设定用	00000000h			
_					PE86	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE87	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE88	_	厂商设定用	00000000h			
					PE89	-	厂商设定用	000000001 000000000h			
						-					
_					PE90		厂商设定用	00000000h			

MR-J4-	_B_/MR-J4	WB伺服参数			对应的M	IR-J5B_	/MR-J5WB伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
_					PE92	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE93	_	厂商设定用	00000000h	
_	_				PE94	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE95	_	厂商设定用	00000000h	
_					PE96	_	厂商设定用	00000000h	
_	_					_	厂商设定用	00000000h	
_	_					_	厂商设定用	00000000h	
_	_					_	厂商设定用	00000000h	

#### 扩展设定3伺服参数组([Pr. PF\_ \_ ])



多轴伺服放大器时,以下参数为所有轴通用设定。下述以外针对各轴设定。

- [Pr. PF02 功能选择F-2]
- [Pr. PF18 ST0诊断异常检测时间]
- [Pr. PF21 驱动记录切换时间设定]
- [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间 (瞬停Tough Drive检测时间)]

MR-J4-	_B_/MR-J4	1WB伺服参数			对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	
PF01	_	厂商设定用	0000h		PF01	_	厂商设定用	00000000h		
PF02	*F0P2	功能选择F-2 *1	0000h		PF02	*F0P2	功能选择F-2 *1	00000000h		
PF03	_	厂商设定用	0000h		PF03	_	厂商设定用	00000000h		
PF04	_	厂商设定用	0		PF04	-	厂商设定用	0		
PF05	_	厂商设定用	0000h		PF05	_	厂商设定用	00000000h		
PF06	*F0P5	功能选择F-5	0000h		PF06	*F0P5	功能选择F-5	00000013h		
PF07	_	厂商设定用	0000h		PF07	_	厂商设定用	00000000h		
PF08	_	厂商设定用	0000h		PF08	_	厂商设定用	00000000h		
PF09	_	厂商设定用	0		PF09	_	厂商设定用	00000000h		
PF10	_	厂商设定用	0		PF10	_	厂商设定用	00000000h		
PF11	_	厂商设定用	0		PF11	_	厂商设定用	00000000h		
PF12	DBT	电子式动态制动的制动时间	2000		PF12	DBT	电子式动态制动的制动时间	2000		
PF13	_	厂商设定用	0000h		PF13	_	厂商设定用	00000000h		
PF14	_	厂商设定用	10		PF14	_	厂商设定用	10		
PF15	_	厂商设定用	0000h		PF15	-	厂商设定用	00000000h		
PF16	_	厂商设定用	0000h		PF16	_	厂商设定用	00000000h		
PF17	_	厂商设定用	0000h		PF17	-	厂商设定用	00000000h		
PF18	**ST0D	STO诊断异常检测时间	0		PF18	**ST0D	STO诊断异常检测时间	10		
PF19	_	厂商设定用	0000h		PF19	TSL	摩擦故障预测补偿系数1	0		
PF20	_	厂商设定用	0000h		PF20	TIC	摩擦故障预测补偿系数2	0		
PF21	DRT	驱动记录切换时间设定	0		PF21	DRT	驱动记录切换时间设定	0		
PF22	_	厂商设定用	200		PF22	_	厂商设定用	200		
PF23	OSCL1	振动Tough Drive 振动检测等 级	50		PF23	OSCL1	振动Tough Drive 振动检测等 级	20		
PF24	*0SCL2	振动Tough Drive功能选择	0000h		PF24	*F0P9	功能选择F-9	00000000h		
PF25	CVAT	SEMI-F47功能 瞬停检测时间	200		PF25	CVAT	SEMI-F47功能 瞬停检测时间 ( 瞬停Tough Drive检测时间)	200		
PF26	_	厂商设定用	0		PF26	_	厂商设定用	0		
PF27	_	厂商设定用	0		PF27	_	厂商设定用	0		
PF28	_	厂商设定用	0		PF28	_	厂商设定用	0		
PF29	_	厂商设定用	0000h		PF29	_	厂商设定用	000000000h		
PF30	_	厂商设定用	0		PF30	_	厂商设定用	0		
PF31	FRIC	机械诊断功能 低速时摩擦推 定区域判定速度	0		PF31	FRIC	机械诊断功能 低速时摩擦推 定区域判定速度	0		
PF32	_	厂商设定用	50		PF32	_	厂商设定用	50		
PF33	_	厂商设定用	0000h		PF33	_	厂商设定用	000000000h		
PF34	_	厂商设定用	0000h		PF34	*MFP	机械诊断功能选择	00000000h		
PF35	_	厂商设定用	0000h		PF35	_	厂商设定用	00000000h		
PF36	_	厂商设定用	0000h		PF36	_	厂商设定用	00000000h		
PF37	_	厂商设定用	0000h		PF37	_	厂商设定用	00000000h		
PF38	_	厂商设定用	0000h		PF38	_	厂商设定用	000000000h		

	<b>前称</b>	「一_B伺服参数 伺服参数名称 「商设定用	0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h	用户 设定值	No.  PF39 PF40 PF41 PF42 PF43 PF44	<b>简称</b>	/MR-J5WB伺服参数 伺服参数名称 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用	初始值 00000000h 00000000h 0	用户 设定值
PF40 — PF41 — PF42 — PF43 — PF44 — PF45 — PF46 — PF47 —	- - - - -	厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用	0000h 0000h 0000h 0000h 0 0000h 0000h		PF40 PF41 PF42 PF43	_ _ _	厂商设定用 厂商设定用	00000000h	
PF41 — PF42 — PF43 — PF44 — PF45 — PF46 — PF47 —	- - - -	厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用	0000h 0000h 0000h 0 0000h 0000h		PF41 PF42 PF43	-	厂商设定用		
PF42 — PF43 — PF44 — PF45 — PF46 — PF47 —	- - - -	厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用	0000h 0000h 0 0000h 0000h		PF42 PF43	_		0	
PF43 — PF44 — PF45 — PF46 — PF47 —	- - -	厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用	0000h 0 0000h 0000h 0000h		PF43		厂商设定用	U	
PF44 — PF45 — PF46 — PF47 —	- -	厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用	0 0000h 0000h 0000h			-		0	
PF45 — PF46 — PF47 —	-	厂商设定用 厂商设定用 厂商设定用	0000h 0000h 0000h		PF44		厂商设定用	0	
PF46 — PF47 —	-	厂商设定用 厂商设定用	0000h 0000h			_	厂商设定用	0	
PF47 —		厂商设定用	0000h		PF45	_	厂商设定用	0	
	_				PF46	_	厂商设定用	0	
PF48 —	_	厂商设定用			PF47	_	厂商设定用	0	
			0000h		PF48	_	厂商设定用	00000000h	
				•	PF49	_	厂商设定用	100	
					PF50	_	厂商设定用	100	
					PF51	_	厂商设定用	00000000h	
					PF52	_	厂商设定用	00000000h	
					PF53	_	厂商设定用	0	
					PF54	_	厂商设定用	0	
					PF55	_	厂商设定用	0	
- - - - - - - -					PF56	_	厂商设定用	0	
- - - - - - -					PF57	_	厂商设定用	00000000h	
    					PF58	_	厂商设定用	00000000h	
- - - - -					PF59	_	厂商设定用	00000000h	
- - - - -					PF60	_	厂商设定用	00000000h	
- - - -					PF61	_	厂商设定用	00000000h	
- - -					PF62	_	厂商设定用	00000000h	
					PF63	*F0P15	功能选择F-15	00000000h	
_ _					PF64	_	厂商设定用	0	
_					PF65	_	厂商设定用	00000000h	
					PF66	BLG	齿隙推定用齿轮设定	00000000h	
_					PF67	BLN	齿隙标称值	0	
_					PF68	BLTT	齿隙阈值倍率	0	
_					PF69	SPAV2	静摩擦故障预测 平均特性	0	
					PF70	SPSD2	静摩擦故障预测 标准偏差	0	
					PF71	BFP	皮带故障预测功能选择	00000000h	
					PF72	SBT	安装时皮带张力	0	
					PF73	ABT	伸长时皮带张力	0	
_					PF74	SSF	安装时静摩擦	0	
					PF75	_		0	
_					PF76	ASF BTS	伸长时静摩擦 皮带张力异常阈值	0	
_					PF77	— DIS		00000000h	
_					PF78	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF79	_			
							厂商设定用 取动记录 起动条件选择	00110010h	
					PF80	DRMC	驱动记录 起动条件选择	00000000h	
					PF81	DRMS	驱动记录 采样起动选择	00000000h	
_					PF82 PF83	DRTM **DRTAX	驱动记录 触发起动选择 驱动记录 触发起动轴通用选择	00000000h 00000000h	
_					PF84	DRTC	驱动记录 触发通道选择	005A8101h	
_					PF85	DRTL1	驱动记录 触发等级设定1	0	
_					PF86	DRTL2	驱动记录 触发等级设定2	0	+
_					PF87	DRAC1	驱动记录 模拟通道设定1	00020201h	+
_					PF88	DRAC2	驱动记录 模拟通道设定2	02040003h	+

MR-J4-	_B_/MR-J4	WB伺服参数			对应的M	IR-J5B_	/MR-J5WB伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
_					PF89	DRAC3	驱动记录 模拟通道设定3	00090205h	
_					PF90	DRAC4	驱动记录 模拟通道设定4	0000000Ch	
_					PF91	DRDC1	驱动记录 数字通道设定1	001F0000h	
_					PF92	DRDC2	驱动记录 数字通道设定2	80058010h	
_					PF93	DRDC3	驱动记录 数字通道设定3	8000800Ah	
_					PF94	DRDC4	驱动记录 数字通道设定4	801D8015h	
_					PF95	**DRCLR	驱动记录 记录清除	00000000h	
_					PF96	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF97	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF98	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF99	_	厂商设定用	00000000h	

<sup>\*1</sup> 仅支持多轴伺服放大器。

### 电机扩展设定伺服参数组([Pr. PL\_ ])



多轴伺服放大器时,针对各轴设定。

MR-J4	B_/MR-J	4WB伺服参数 				对应的M	/R-J5B_/MR-J5WB伺服参	数	
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
PL01	**LIT1	线性伺服电机/DD电机功能选 择1	0301h		PL01	**LIT1	功能选择L-1	00000301h	
PL02	**LIM	线性编码器分辨率设定 分子	1000		PL02	**LIM	线性编码器分辨率设定 分子	1000	
PL03	**LID	线性编码器分辨率设定 分母	1000		PL03	**LID	线性编码器分辨率设定 分母	1000	
PL04	*LIT2	线性伺服电机/DD电机功能选 择2	0003h		PL04	*LIT2	功能选择L-2	00000003h	
PL05	LB1	位置偏差异常检测等级	0		PL05	LB1	位置偏差异常检测等级	0	
PL06	LB2	速度偏差异常检测等级	0		PL06	LB2	速度偏差异常检测等级	0	
PL07	LB3	转矩/推力偏差异常检测等级	100		PL07	LB3	转矩偏差异常检测等级	100	
PL08	*LIT3	线性伺服电机/DD电机功能选 择3	0010h		PL08	*LIT3	功能选择L-3	00001010h	
PL09	LPWM	磁极检测 电压等级	30		PL09	LPWM	磁极检测 电压等级	30	
PL10	_	厂商设定用	5		PL10	_	厂商设定用	5	
PL11	_	厂商设定用	100		PL11	_	厂商设定用	100	
PL12	_	厂商设定用	500		PL12	_	厂商设定用	500	
PL13	_	厂商设定用	0000h		PL13	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
PL14	-	厂商设定用	0		PL14	_	厂商设定用	00000000h	
PL15	_	厂商设定用	20		PL15	_	厂商设定用	20	
PL16	_	厂商设定用	0		PL16	_	厂商设定用	0	
PL17	LTSTS	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择	0000h		PL17	LTSTS	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择	00000000h	
PL18	IDLV	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅	0		PL18	IDLV	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅	0	
PL19	_	厂商设定用	0		PL19	_	厂商设定用	0	
PL20	_	厂商设定用	0		PL20	_	厂商设定用	0	
PL21	_	厂商设定用	0		PL21	_	厂商设定用	0	
PL22	_	厂商设定用	0		PL22	_	厂商设定用	0	
PL23	_	厂商设定用	0000h		PL23	_	厂商设定用	00000000h	
PL24	_	厂商设定用	0		PL24	_	厂商设定用	0	
PL25	_	厂商设定用	0000h		PL25	_	厂商设定用	0	
PL26	_	厂商设定用	0000h		PL26	_	厂商设定用	00000000h	
PL27	_	厂商设定用	0000h		PL27	_	厂商设定用	00000000h	
PL28	_	厂商设定用	0000h		PL28	_	厂商设定用	00000000h	
PL29	_	厂商设定用	0000h		PL29	_	厂商设定用	0	
PL30	_	厂商设定用	0000h		PL30	_	厂商设定用	00000000h	
PL31	_	厂商设定用	0000h		PL31	_	厂商设定用	00000000h	
PL32	_	厂商设定用	0000h		PL32	_	厂商设定用	00000000h	
PL33	_	厂商设定用	0000h		PL33	_	厂商设定用	00000000h	
PL34	_	厂商设定用	0000h		PL34	_	厂商设定用	00000000h	
PL35	_	厂商设定用	0000h		PL35	_	厂商设定用	00000000h	
PL36	_	厂商设定用	0000h		PL36	_	厂商设定用	00000000h	
PL37		厂商设定用	0000h		PL37	_	厂商设定用	00000000h	
PL38	_	厂商设定用	0000h		PL38	_	厂商设定用	00000000h	
PL39		厂商设定用	0000h		PL39		厂商设定用	00000000h	
PL40		厂商设定用	0000h		PL40		厂商设定用	00000000h	
PL41	_	厂商设定用	0000h		PL41	_	厂商设定用	00000000h	

IR-J4-	B_/MR-J	4WB伺服参数				对应的	MR-J5B_/MR-J5WB信	<b>那参数</b>	
Vo.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值
L42	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PL42	_	厂商设定用	00000000h	
L43	_	厂商设定用	0000h		PL43	-	厂商设定用	00000000h	
L44	_	厂商设定用	0000h		PL44	_	厂商设定用	00000000h	
L45	_	厂商设定用	0000h		PL45	1-	厂商设定用	00000000h	
L46	_	厂商设定用	0000h		PL46	_	厂商设定用	00000000h	
L47	_	厂商设定用	0000h		PL47	_	厂商设定用	00000000h	
L48	_	厂商设定用	0000h		PL48	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL49	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL50	_	厂商设定用	0	
_					PL51	_	厂商设定用	0	
_					PL52	<del> </del>	厂商设定用	12	
					PL53	_	厂商设定用	0	
					PL54	_	厂商设定用	00000000h	
					PL55	_	厂商设定用	000000001 000000000h	
					PL56	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL57	-	厂商设定用	00000000h	
					PL58	_	厂商设定用	00000000h	
					PL59	-	厂商设定用	00000000h	
-					PL60	-	厂商设定用	00000000h	
-					PL61	_	厂商设定用	00000000h	
					PL62	-	厂商设定用	00000000h	
					PL63	<u> -</u>	厂商设定用	00000000h	
-					PL64	-	厂商设定用	00000000h	
-					PL65	-	厂商设定用	00000000h	
-					PL66	-	厂商设定用	00000000h	
-					PL67	-	厂商设定用	00000000h	
-					PL68	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL69	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL70	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL71	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL72	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL73	_	厂商设定用	00000000h	
					PL74	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL75	<del> </del>	厂商设定用	00000000h	
					PL76	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL77	1_	厂商设定用	00000000h	
					PL78	_	厂商设定用	00000000h	
					PL79	_	厂商设定用	00000000h	
					PL80	_	厂商设定用	00000000h	
					PL81	_		000000001 000000000h	
					+		厂商设定用		
					PL82	-	厂商设定用	00000000h	
-					PL83	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL84	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL85	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL86	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL87	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL88	_	厂商设定用	00000000h	
-					PL89	_	厂商设定用	00000000h	
					PL90	_	厂商设定用	00000000h	
					PL91	-	厂商设定用	00000000h	
					PL92	_	厂商设定用	00000000h	

MR-J4-	IR-J4B_/MR-J4WB伺服参数						对应的MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数				
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定值		
_	_					_	厂商设定用	00000000h			
_	_					_	厂商设定用	00000000h			
_					PL95	_	厂商设定用	00000000h			
_					PL96	_	厂商设定用	00000000h			
_	_				PL97	_	厂商设定用	00000000h			
_					PL98	_	厂商设定用	00000000h			
_	_						厂商设定用	00000000h			

# 12.3 伺服参数的详细内容对比

### 要点 🏱

本指南以下列伺服放大器容量为对象进行说明。

- 200 V 1轴: 0.1  $\sim$  7 kW / 2轴: 0.2  $\sim$  1 kW / 3轴 0.2  $\sim$  0.4 kW
- 400 V 1轴: 0.6  $\sim$  3.5 kW

本节记载的MR-J5-\_B\_的伺服放大器是固件版本C4的内容。

## 基本设定伺服参数组([Pr. PA\_ \_ ])

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA01	运行模式		PA01	运行模式	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA01.0 厂商设定用	0h
	x_: 运行模式选择 0:标准控制模式 1:全闭环控制模式 4:线性伺服电机控制模式 6:DD电机控制模式 设定上述以外的值后,将发生[AL.37 参数异常]。	Oh		[Pr. PA01.1 运行模式选择] 0: 标准控制模式 4: 线性伺服电机控制模式 6: 直驱电机控制模式	Oh
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA01.2 厂商设定用	Oh
	x: 兼容模式选择 使用应用程序"MR Mode Change"更改该位数。如果不使 用应用程序进行更改,会发生[AL. 3E 运行模式异常]。 0: J3兼容模式 1: J4模式	1h		Pr. PA01.3 厂商设定用	3h
_				[Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 应选择全闭环控制模式的有效/无效。 MR-J5B_的情况下,全闭环控制模式时无法使用四线制的外部编码器通信方式。应使用MR-J5BRJ。线性伺服电机控制模式或直驱电机控制模式下,将该伺服参数设定为"1"时,会发生 [AL. 037 参数异常]。在MR-J5W3B中设定"1"(有效)后,将发生 [AL. 037]。 0: 无效(半闭环控制模式) 1: 有效(全闭环控制模式)	Oh
				Pr. PA01.5-7 厂商设定用	000h

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数				
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值			
PA02	再生选件		PA02	再生选件				
	应选择再生选件。 设定错误时可能会烧坏再生选件。 选择与伺服放大器不匹配的再生选件后,将发生 [AL. 37 参数异常]。 x x: 再生选件选择 00: 不使用再生选件 • 100 W的伺服放大器的情况下,不使用再生电阻器。 • 0.2 kW ~ 7 kW的伺服放大器的情况下,使用内置再生电阻器。 01: FR-RC/FR-CV/FR-BU2/FR-XC 使用FR-RC、FR-CV及FR-XC时,应在 [Pr. PC20] 的 "不足电压报警检测方式选择"中选择"[AL. 10] 发生时( 1)"。 02: MR-RB032 03: MR-RB12 04: MR-RB30 06: MR-RB50 (需要冷却风扇) 08: MR-RB51 (需要冷却风扇) 08: MR-RB51 (需要冷却风扇) 80: MR-RB5N (需要冷却风扇) 82: MR-RB3N-4 (需要冷却风扇) 82: MR-RB3G-4 (需要冷却风扇) 83: MR-RB3G-4 (需要冷却风扇) 84: MR-RB3G-4 (需要冷却风扇) 85: MR-RB3G-4 (需要冷却风扇) 91: MR-RB3U-4 (需要冷却风扇) 92: MR-RB5U-4 (需要冷却风扇)	OOh		[Pr. PAO2. 0-1 再生选件选择] 应选择再生选件。 设定错误时可能会烧坏再生选件。 选择与伺服放大器不匹配的再生选件后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 使用FR~XC-(H) 或FR-BU2(-H) 时,无法同时使用其他再生选件。 00: 不使用再生选件 •100 W的伺服放大器的情况下,不使用再生电阻器。 •0.2 kW ~ 7 kW的伺服放大器的情况下,使用内置再生电阻器。 •12 kW ~ 25 kW的伺服放大器的情况下,使用附带的置再生电阻器或再生选件。 01: FR~XC-(H) •使用FR-BU2(-H) 时,应设定"01"。 02: MR-RB032 03: MR-RB12 04: MR-RB30 06: MR-RB50 (需要冷却风扇) 08: MR-RB51 (需要冷却风扇) 09: MR-RB51 (需要冷却风扇) 00: MR-RB54 (需要冷却风扇) 00: MR-RB34 1C: MR-RB36 1C: MR-RB34 1C: MR-RB34 1C: MR-RB34 1C: MR-RB3C 1C: MR-RB	00h			
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA02.2 厂商设定用	0h			
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA02.3 厂商设定用	0h			

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
_			PA02	[Pr. PA02.4 简易共直流母线单元选择] 使用简易共直流母线单元时,应设定该伺服参数。 可同时使用简易共直流母线单元与外置再生选件。使用 外置再生选件时,应在 [Pr. PA02.0-1] 中设定要使用的 再生选件。 在 [Pr. PA02.0-1 再生选件选择] 中选择了"01: FR- XC"的情况下,将该伺服参数设定为"1: MR-CM3K"后, 将发生 [AL. 037 参数异常]。 0: 不使用简易共直流母线单元 1: MR-CM3K [Pr. PA02.5 过再生警告有效/无效选择] [Pr. PA02.4] 为"0"(不使用简易共直流母线单元)的 情况下,将该伺服参数设定为"1"(无效)后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 使用简易共直流母线单元时,可通过该伺服参数选择 [AL. 060.1 过再生警告]的检测有效/无效。 0: 有效 1: 无效	Oh
				Pr. PA02.6-7 厂商设定用	00h

-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
03	绝对位置检测系统		PA03	绝对位置检测系统	
	使用绝对位置检测系统时,应设定该伺服参数。该伺服参数在速度控制模式及转矩控制模式时无法使用。 x: 绝对位置检测系统选择 0: 无效 (用于增量系统。) 1: 有效 (用于绝对位置检测系统。)	Oh		[Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择] 使用绝对位置检测系统时,应设定该伺服参数。从绝对 位置检测系统切换至增量系统后,原点将丢失。应在绝 对位置检测系统有效时再次进行原点复位。 0: 无效(增量系统) 1: 有效(绝对位置检测系统) 在下述情况下,将绝对位置检测系统设为有效后,将发 生 [AL. 037 参数异常]。 •使用增量类型的编码器时 •半闭环/全闭环切换有效时 将绝对位置检测系统设定为有效,且 [Pr. PF63.0 [AL. 01A.5 伺服电机组合异常3] 选择] 设定为"1"(无效) 时,可在不更改 [Pr. PA03.1 伺服电机更换准备]设定 值的情况下更换正在使用的配备有无电池绝对位置编码 器的伺服电机。 但是,如果与绝对位置检测系统启动时曾连接过的配备 有无电池绝对位置编码器的伺服电机以外的配备有无电 池绝对位置编码器的伺服电机以外的配备有无电 池绝对位置编码器的伺服电机以外的配备有无电 池绝对位置编码器的伺服电机连接,将发生 [AL. 025 绝 对位置丢失],绝对位置数据会丢失。 应注意不要对伺服电机进行错误连接。	Oh
	x _: 厂商设定用	Oh		[Pr. PA03.1 伺服电机更换准备] 绝对位置检测系统有效时,更换使用中的配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机的情况下,应将该伺服参数设定为有效。选择了"1"(有效)时,可更换伺服电机。伺服电机更换准备完成后,自动变为"0"(无效)。更换伺服电机后原点将丢失。应再次进行原点复位。更换伺服电机而发生 [AL. 01A.5 伺服电机组合异常3]时,应将该伺服参数设定为"1"(有效)后,再次接通电源来解除 [AL. 01A.5]。0. 无效1: 有效将该伺服参数设定为"1"(有效)时,请参照用户手册(硬件篇)的"配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机更换步骤"。	Oh
	_ x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PA03.2 标尺测量编码器更换准备] 绝对位置检测系统有效时,更换使用中的无电池绝对位置标尺测量编码器的情况下,应将该伺服参数设定为有效。 选择了"1"(有效)时,可更换标尺测量编码器。标尺测量编码器更换准备完成后,自动变为"0"(无效)。 更换标尺测量编码器后原点将丢失。应再次进行原点复位。 应将该伺服参数设定为有效后,再次接通电源来解除 [AL. 01A.6 伺服电机组合异常4]。 0: 无效 1: 有效 将该伺服参数设定为"1"(有效)时,请参照用户手册(功能篇)的"标尺测量编码器(配备有无电池绝对位置编码器的三菱电机伺服电机)的更换步骤"。	Oh
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA03.3 厂商设定用	0h
				Pr. PA03.4-7 厂商设定用	0000h

MR-J4	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA04	功能选择A-1	<u> </u>	PA04	功能选择A-1	
	X: 厂商设定用	0h		Pr. PA04.0 厂商设定用	0h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA04.1 厂商设定用	0h
	_ X:	Oh		[Pr. PA04.2 伺服强制停止选择] 0: 有效(使用强制停止输入EM2或EM1) 1: 无效(不使用强制停止输入EM2及EM1)	0h
	x: 强制停止减速功能选择 0:强制停止减速功能无效(使用EMI。) 2:强制停止减速功能有效(使用EM2。)	2h		[Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 0: 强制停止减速功能无效 (使用EMI) 2: 强制停止减速功能有效 (使用EM2)	2h
_		·		Pr. PA04.4-7 厂商设定用	0000h
PAO6	厂商设定用	1	PA06	电子齿轮分子 应设定电子齿轮分子。 将该伺服参数设定为"1"或"16"以外的值时,会发生 [AL. 037 参数异常]。 [Pr. PA01.1 运行模式选择] 为"4"(线性伺服电机控制模式)时,如果将该伺服参数设定为"1"以外的值,则会发生 [AL. 037]。 [Pr. PA01.1] 为"6"(直驱电机控制模式)时,如果将该伺服参数设定为"1"以外的值,则会发生 [AL. 037]。 [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 为"1"(有效(全闭环控制模式)时,如果机械侧编码器上连接了线性栅尺及ABZ相差动输出型编码器,且将该伺服参数设定为"1"以外的值的情况下,将发生 [AL. 037]。	1
PA07		1	PA07	电子齿轮分母 电子齿轮分母的值固定为"1"。如果设定"1"以外的 值,将发生[AL. 037 参数异常]。	1

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA08	自动调谐模式		PA08	自动调谐模式	
	x: 增益调整模式设定 0: 2增益调整模式1 (插补模式) 1: 自动调谐模式1 2: 自动调谐模式2 3: 手动模式 4: 2增益调整模式2	1h		[Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 应选择增益调整模式。 0: 2增益调整模式1 (插补模式) 1: 自动调谐模式1 2: 自动调谐模式2 3: 手动模式 4: 2增益调整模式2 5: 瞬间调谐模式 6: 负载转动惯量比监视模式	1h
	x _: 厂商设定用	Pr. PA08.1 厂商设定用	0h		
	_ x: 厂商设定用		Pr. PA08.2 厂商设定用	0h	
	x: 厂商设定用	Oh	1	Pr. PA08.3 厂商设定用	0h
_				[Pr. PA08.4 瞬间调谐 负载转动惯量比设定] 应设定执行瞬间调谐时的负载转动惯量比。伺服电机上 连接的负载具有大于或等于该伺服参数中设定的负载转 动惯量比时,可能会在执行瞬间调谐后的定位运行中发 生过冲。 0:负载转动惯量比30倍以下 1:负载转动惯量比100倍以下	Oh
				[Pr. PAO8.5 瞬间调谐 执行选择] 应设定瞬间调谐的执行方式。 0:再次接通电源后,首次伺服ON时 1:每次伺服ON时	Oh
				[Pr. PA08.6 瞬间调谐 取消选择] 应设定瞬间调谐的取消。 0. 无效 1. 有效 通过设为"1"(有效),可以将以下的伺服参数恢复到执行瞬间调谐前的状态。 ⑤ 350页 被取消的伺服参数 但是,电源ON或软件复位后,在从未执行瞬间调谐的状态下即使设为"1"(有效),伺服参数也无法被取消,而是保持原来的值。	Oh
				Pr. PA08.7 厂商设定用	0h

### 被取消的伺服参数

编号	简称	名称	
PB01	FILT	自适应调谐模式(自适应滤波器Ⅱ)	
PB07	PG1	模型控制增益	
PB08	PG2	位置控制增益	
PB09	VG2	速度控制增益	
PB10	VIC	速度积分补偿	
PB11	VDC	速度微分补偿	
PB13	NH1	机械共振抑制滤波1	
PB14	NHQ1	陷波波形选择1	
PB15	NH2	机械共振抑制滤波2	
PB16	NHQ2	陷波波形选择2	
PB18	LPF	低通滤波设定	
PB23	VFBF	低通滤波选择	
PB50	NH5	机械共振抑制滤波5	
PB51	NHQ5	陷波波形选择5	
PE41	EOP3	功能选择E-3	

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA09	自动调谐响应性	16	PA09	自动调谐响应性	16
	应设定自动调谐的响应性。			应设定自动调谐的响应性。	
	☞ 351页 自动调谐响应性 (MR-J4B_)			☞ 352页 自动调谐响应性 (MR-J5B_)	

### 自动调谐响应性(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	机械的特性				
	响应性	机械共振频率的标准 [Hz]			
1	/if má rà:	2. 7			
2	————————————————————————————————————	3. 6			
		4.9			
		6. 6			
j		10.0			
i		11.3			
		12. 7			
		14. 3			
		16. 1			
0		18. 1			
1		20. 4			
2		23. 0			
3		25. 9			
4		29. 2			
5		32. 9			
6		37. 0			
7		41.7			
8		47. 0			
9		52. 9			
0		59. 6			
1	中响应	67. 1			
2		75. 6			
3		85. 2			
4		95. 9			
5		108.0			
6		121.7			
7		137.1			
8		154. 4			
9		173.9			
0		195. 9			
1		220.6			
2		248. 5			
3		279. 9			
4		315. 3			
5		355. 1			
6		400.0			
7		446. 6			
8		501. 2			
9	→	571. 5			
-0	高响应	642. 7			

### 自动调谐响应性 (MR-J5\_-\_B\_)

设定值	机械的特性				
	响应性	机械共振频率的标准 [Hz]			
1	for mile size	2.7			
2	————————————————————————————————————	3.6			
3		4.9			
4		6.6			
5		10.0			
6		11.3			
7		12.7			
8		14.3			
9		16.1			
10		18.1			
11		20.4			
12		23.0			
13		25.9			
14		29. 2			
15		32. 9			
16		37.0			
17		41.7			
18		47.0			
19		52. 9			
20	<b>↓</b>	59.6			
21	中响应	67.1			
22		75.6			
23		85. 2			
24		95. 9			
25		108. 0			
26		121.7			
27		137. 1			
28		154. 4			
29		173. 9			
30		195. 9			
31		220. 6			
32		248. 5			
33		279. 9			
34		315. 3			
34 35		355. 1			
36		400.0			
37		446. 6			
38 39		501. 2			
39	<u> </u>	571. 5			
40	高响应	642.7			

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA10	到位范围 应以指令脉冲单位设定到位范围。	1600	PA10	到位范围 应以指令脉冲单位设定到位范围。 © 353页 到位范围的单位	25600

## 到位范围的单位

[Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 设定值	到位范围的单位
0 (半闭环控制模式)	电机侧编码器
1 (全闭环控制模式)	机械侧编码器


MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA14	旋转方向选择/移动方向选择 应选择旋转型伺服电机、线性伺服电机及直驱电机的指 令输入脉冲旋转方向或移动方向。 关于主从运行功能的设定,请参照"MR-J4-B_(-RJ) 伺 服放大器技术资料集"的17.2节。 伺服电机的旋转方向请参照下述章节。 □ 354页 伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向 (MR-J4B_)	0	PA14	移动方向选择可以在不变更控制器发出的指令极性的状态下变更旋转/移动方向。根据 [Pr. PA14 移动方向选择] 的设定值的不同,位置、速度信息的极性会变更。此外,转矩信息会根据 [Pr. PA14] 和 [Pr. PC29.3 转矩POL反映选择] 的组合而变化。旋转/移动方向的设定与控制模式无关,均有效。例如,通过 [Pr. PA14] 和 [Pr. PC29.3] 变更了转矩的极性时,即使在位置控制模式下转矩信息的极性也会变化。伺服电机的旋转方向请参照下述章节。	0

#### 伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向 (MR-J4\_-\_B\_)

设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向				
	定位地址递增	定位地址递减			
0	CCW或正方向	CW或负方向			
1	CW或负方向	CCW或正方向			


#### ■伺服电机旋转方向

伺服电机的旋转方向如下所述。



#### ■线性伺服电机移动方向

线性伺服电机的正方向及负方向如下所述。



### 伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向(MR-J5-\_B\_/MR-J5W\_-\_B)

• 位置信息

[Pr. PA14] 设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向			
	定位地址递增	定位地址递减		
0	CCW或正方向	CW或负方向		
1	CW或负方向	CCW或正方向		

#### • 速度信息

[Pr. PA14] 设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
	通过控制器处理的速度: 正	通过控制器处理的速度: 负
0	CCW或正方向	CW或负方向
1	CW或负方向	CCW或正方向


#### • 转矩信息(推压控制模式以外)

设定值		伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向		
[Pr. PA14]	[Pr. PC29.3]	通过控制器处理的速度: 正	通过控制器处理的速度:负	
0	0: 有效	CCW或正方向	CW或负方向	
	1: 无效			
1	0: 有效	CW或负方向	CCW或正方向	
	1: 无效	CCW或正方向	CW或负方向	


#### • 转矩信息 (推压控制模式)

设定值		伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向		
[Pr. PA14]	[Pr. PC29.3]	通过控制器处理的速度: 正	通过控制器处理的速度:负	
0	0: 有效	CCW或正方向	CW或负方向	
	1: 无效			
1	0: 有效			
	1: 无效			

#### • 伺服电机旋转方向 伺服电机的旋转方向如下所述。



#### • 线性伺服电机移动方向 线性伺服电机的正方向及负方向如下所述。



MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数	R-J4WB伺服参数 MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA15	编码器输出脉冲 应通过每转的输出脉冲数、分频比或电子齿轮比,对伺 服放大器输出的编码器输出脉冲进行设定。(4倍频后) 应对在 [Pr. PC03] 的"编码器输出脉冲设定选择"中选 择了"A相、B相脉冲电子齿轮设定(3_)"时的电子 齿轮的分子进行设定。 输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设 定。	4000	PA15	編码器输出脉冲 应通过每转的输出脉冲数、分频比或电子齿轮比,对伺 服放大器输出的编码器输出脉冲进行设定。(4倍频后) 在 [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲设定选择] 中选择了 "1"(分频比设定)时,以设定的值对移动量 [pulse] 进行分频。 在 [Pr. PC03.1]中选择了"3"(A相、B相脉冲电子齿 轮设定)时,应对AB相脉冲输出的电子齿轮的分子进行设 定。 输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设 定。	4000
PA16	编码器输出脉冲2 应设定AB相脉冲输出的电子齿轮的分母。 应对在 [Pr. PC03] 的"编码器输出脉冲设定选择"中选择了"A相、B相脉冲电子齿轮设定(3_)"时的电子齿轮的分母进行设定。 输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设定。	1	PA16	编码器输出脉冲2 应设定AB相脉冲输出的电子齿轮的分母。 应对在 [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲设定选择] 中选择了"3" (A相、B相脉冲电子齿轮设定) 时的电子齿轮的分母进行设定。 在 [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲设定选择] 中选择了"1" (分频比设定) 时,设定值无效。输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设定。	1
PA17	伺服电机系列设定使用线性伺服电机时,应在 [Pr. PA17] 及 [Pr. PA18]中选择要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PA18] 同时设定。 关于设定值,请参照下表。 [2] 358页 线性伺服电机一览 (MR-J4B_)	0000h	PA17	伺服电机系列设定使用线性伺服电机时,应在该伺服参数及 [Pr. PA18.0-3 伺服电机类型设定] 中选择要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PA18.0-3] 同时设定。关于设定值,请参照下表。 □ 359页 线性伺服电机一览 (MR-J5B_) 对于12 kW以上的伺服放大器,无法使用线性伺服电机。	0000000 Oh

### 线性伺服电机一览(MR-J4\_-\_B\_)

线性伺服电机系列	线性伺服电机(一次侧)	伺服参数	伺服参数		
		[Pr. PA17] 的设定值	[Pr. PA18] 的设定值		
LM-H3	LM-H3P2A-07P-BSS0	00BBh	2101h		
	LM-H3P3A-12P-CSS0		3101h		
	LM-H3P3B-24P-CSS0		3201h		
	LM-H3P3C-36P-CSS0		3301h		
	LM-H3P3D-48P-CSS0		3401h		
	LM-H3P7A-24P-ASS0		7101h		
	LM-H3P7B-48P-ASS0		7201h		
	LM-H3P7C-72P-ASS0		7301h		
	LM-H3P7D-96P-ASSO		7401h		
M-U2	LM-U2PAB-05M-OSSO	00B4h	A201h		
	LM-U2PAD-10M-0SS0		A401h		
	LM-U2PAF-15M-OSSO		A601h		
	LM-U2PBB-07M-1SS0		B201h		
	LM-U2PBD-15M-1SSO		B401h		
	LM-U2PBF-22M-1SSO		2601h		
	LM-U2P2B-40M-2SS0		2201h		
	LM-U2P2C-60M-2SS0		2301h		
	LM-U2P2D-80M-2SS0		2401h		
M-F	LM-FP2B-06M-1SS0 (自冷)	00B2h	2201h		
	LM-FP2D-12M-1SSO (自冷)		2401h		
	LM-FP2F-18M-1SSO (自冷)		2601h		
	LM-FP4B-12M-1SSO (自冷)		4201h		
	LM-FP4D-24M-1SSO (自冷)		4401h		
	LM-FP4F-36M-1SSO (自冷)		4601h		
	LM-FP4H-48M-1SSO (自冷)		4801h		
	LM-FP5H-60M-1SSO (自冷)		5801h		
	LM-FP2B-06M-1SS0 (液冷)		2202h		
	LM-FP2D-12M-1SSO (液冷)		2402h		
	LM-FP2F-18M-1SS0 (液冷)		2602h		
	LM-FP4B-12M-1SSO (液冷)		4202h		
	LM-FP4D-24M-1SSO (液冷)		4402h		
	LM-FP4F-36M-1SSO (液冷)		4602h		
	LM-FP4H-48M-1SSO (液冷)		4802h		
	LM-FP5H-60M-1SSO (液冷)		5802h		
I-K2	LM-K2P1A-01M-2SS1	00B8h	1101h		
	LM-K2P1C-03M-2SS1		1301h		
	LM-K2P2A-02M-1SS1		2101h		
	LM-K2P2C-07M-1SS1		2301h		
	LM-K2P2E-12M-1SS1		2501h		
	LM-K2P3C-14M-1SS1		3301h		
	LM-K2P3E-24M-1SS1		3501h		

#### 线性伺服电机一览(MR-J5\_-\_B\_)

线性伺服电机系列	线性伺服电机 (一次侧)	伺服参数	
		[Pr. PA17] 的设定值	[Pr. PA18] 的设定值
M-H3	LM-H3P2A-07P-BSS0	000000BBh	00002101h
	LM-H3P3A-12P-CSS0		00003101h
	LM-H3P3B-24P-CSS0		00003201h
	LM-H3P3C-36P-CSS0		00003301h
	LM-H3P3D-48P-CSS0		00003401h
	LM-H3P7A-24P-ASS0		00007101h
	LM-H3P7B-48P-ASS0		00007201h
	LM-H3P7C-72P-ASS0		00007301h
	LM-H3P7D-96P-ASS0		00007401h
-U2	LM-U2PAB-05M-0SS0	000000B4h	0000A201h
	LM-U2PAD-10M-0SS0		0000A401h
	LM-U2PAF-15M-OSSO		0000A601h
	LM-U2PBB-07M-1SS0		0000B201h
	LM-U2PBD-15M-1SS0		0000B401h
	LM-U2PBF-22M-1SSO		00002601h
	LM-U2P2B-40M-2SS0		00002201h
	LM-U2P2C-60M-2SS0		00002301h
	LM-U2P2D-80M-2SS0		00002401h
-F	LM-FP2B-06M-1SS0 (自冷)	000000B2h	00002201h
	LM-FP2D-12M-1SSO (自冷)		00002401h
	LM-FP2F-18M-1SSO (自冷)		00002601h
	LM-FP4B-12M-1SSO (自冷)		00004201h
	LM-FP4D-24M-1SSO (自冷)		00004401h
	LM-FP2B-06M-1SS0 (液冷)		00002202h
	LM-FP2D-12M-1SSO(液冷)		00002402h
	LM-FP2F-18M-1SSO (液冷)		00002602h
	LM-FP4B-12M-1SSO (液冷)		00004202h
	LM-FP4D-24M-1SSO(液冷)		00004402h
-K2	LM-K2P1A-01M-2SS1	000000B8h	00001101h
	LM-K2P1C-03M-2SS1		00001301h
	LM-K2P2A-02M-1SS1		00002101h
	LM-K2P2C-07M-1SS1		00002301h
	LM-K2P2E-12M-1SS1		00002501h
	LM-K2P3C-14M-1SS1		00003301h
	LM-K2P3E-24M-1SS1		00003501h

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值		
PA18	伺服电机类型设定使用线性伺服电机时,应在 [Pr. PA17] 及 [Pr. PA18]中选择要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PA17] 同时设定。 关于设定值,请参照下表。 © 358页 线性伺服电机一览 (MR-J4B_)	0000h	PA18	伺服电机类型设定 [Pr. PA18.0-3 伺服电机类型设定] 使用线性伺服电机时,应在 [Pr. PA17] 及 [Pr. PA18] 中选择要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PA17] 同时设定。 关于设定值,请参照下表。  □ 359页 线性伺服电机一览 (MR-J5B_)	0000h		
-				Pr. PA18.4-7 厂商设定用	0000h		
PA19	参数写入禁止 应选择伺服参数的参照范围及写入范围。 关于设定值,请参照下表。 [Pr. PA19] 的设定值与读取/写入范围 ☞ 360页 [Pr. PA19] 的设定值与读取/写入范围	00ABh	PA19	厂商设定用	000000A Bh		

#### [Pr. PA19] 的设定值与读取/写入范围

PA19	设定值的操作	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PL
下述以外	读取	0	_	_	_	_	_	_
	写入	0	_	_	_	_	_	_
000Ah	读取	仅限19	_	_	_	_	_	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
000Bh	读取	0	0	0	_	_	_	_
	写入	0	0	0	_	_	_	_
000Ch	读取	0	0	0	0	_	_	_
	写入	0	0	0	0	_	_	_
000Fh	读取	0	0	0	0	0	_	0
	写入	0	0	0	0	0	_	0
00AAh	读取	0	0	0	0	0	0	_
	写入	0	0	0	0	0	0	_
00ABh (初始值)	读取	0	0	0	0	0	0	0
	写入	0	0	0	0	0	0	0
100Bh	读取	0	_	_	_	_	_	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
100Ch	读取	0	0	0	0	_	_	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
100Fh	读取	0	0	0	0	0	_	0
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
10AAh	读取	0	0	0	0	0	0	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
10ABh	读取	0	0	0	0	0	0	0
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA20	Tough Drive设定		PA20	Tough Drive设定	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA20.0 厂商设定用	0h
	x_: 振动Tough Drive选择 0: 无效 1: 有效 该位选择"1"后,超过 [Pr. PF23] 中设定的振动等级 时,将自动变更 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 及 [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] 的设定值,抑制振动。 关于详细内容,请参照"MR-J4B_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"。	Oh		[Pr. PA20.1 振动Tough Drive选择] 0: 无效 1: 机械共振抑制滤波变更模式 有效 2: 机械共振抑制滤波自动设定模式 该伺服参数选择"0"以外后,超过[Pr. PF23 振动 Tough Drive 振动检测等级] 中设定的振动等级时,将自动变更[Pr. PB13 机械共振抑制滤波1]及[Pr. PB15 机械共振抑制滤波2]的设定值,抑制振动。 "1"的情况下,[Pr. PB13]及[Pr. PB15]有效时振动 Tough Drive功能起作用。"2"的情况下,[Pr. PB13]及[Pr. PB15]无效时振动Tough Drive功能起作用。"2"的情况下,[Pr. PB13]及[Pr. PB15]无效时振动Tough Drive功能也起作用。使用振动Tough Drive时,建议使用"2"(机械共振抑制滤波自动设定模式)。	Oh
	_ X _ : SEMI-F47功能选择 0: 无效 1: 有效 该位选择"1"后,即使在运行过程中发生瞬时停电,也可以使用电容器中所充电能来避免发生 [AL. 10 不足电压]。可通过 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间]设定到发生 [AL. 10.1 控制电路电源电压下降]为止的时间。	Oh		[Pr. PA20.2 SEMI-F47功能选择] 0: 无效 1: 有效 该伺服参数选择"1"后,即使在运行过程中发生瞬时停电,也可以使用电容器中所充电能来避免发生 [AL. 010 不足电压]。可通过 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间(瞬停Tough Drive检测时间)] 设定到发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降] 为止的时间。 MR-J5WB的情况下,无法仅对特定的轴设定SEMI-F47 功能有效。因此,使用SEMI-F47功能时,应将所有轴设为有效。	Oh
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA20.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PA20.4-7 厂商设定用	0000h
PA21	功能选择A-3		PA21	功能选择A-3	
	x:键式调整功能选择 0: 无效 1: 有效 该位为 "0"的情况下,无法通过MR Configurator2执行键式调整。	1h		[Pr. PA21.0 一键式调整功能选择] 0: 无效 1: 有效 该伺服参数为"0"的情况下,无法执行一键式调整。	1h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA21.1 厂商设定用	0h
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PA21.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA21.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PA21.4-7 厂商设定用	0000h

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA22	位置控制构成选择		PA22	位置控制构成选择	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA22.0 厂商设定用	0h
	x _: 超级跟踪控制选择 0: 无效 2: 有效	Oh		[Pr. PA22.1 超级跟踪功能选择] 0: 无效 2: 有效	Oh
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA22.2 厂商设定用	0h
	X : 标尺测量功能选择 0: 无效 1: 用于绝对位置检测系统 2: 用于增量系统 使用增量类型的编码器时,无法使用绝对位置检测系统。此时,将绝对位置检测系统设为有效后,将发生 [AL. 37 参数异常]。 此外,该设置仅在标准控制模式下有效。在其他运行模式中设定"0"以外时,将发生 [AL. 37 参数异常]。	Oh		[Pr. PA22.3 标尺测量功能选择]使用增量类型的编码器时,无法使用绝对位置检测系统。此时,将绝对位置检测系统设为有效后,将发生 [AL. 037 参数异常]。在全例环控制模式下设定了"0"以外的值时,将发生 [AL. 037]。从绝对位置检测系统切换为无效或增量系统后,原点将丢失。MR-J5W3-B中设定"1"或"2"时,将发生 [AL. 037]。[Pr. PA01.1 运行模式选择]为"0"(标准控制模式)以外时,如果将该伺服参数设定为"0"以外的值,则会发生 [AL. 037]。0:无效1:用于绝对位置检测系统2:用于增量系统将绝对位置检测系统2:用于增量系统将绝对位置检测系统设定为有效,且 [Pr. PF63.1 [AL. 01A.6 伺服电机组合异常4]选择]设定为"1"(无效)时,可在不更改 [Pr. PA03.2 标尺测量编码器更换准备]设定值的情况下,更换正在使用的无电池绝对位置标尺测量编码器。但是,如果所连接的无电池绝对位置标尺测量编码器,与绝对位置检测系统启动时曾连接过的无电池绝对位置的标尺测量编码器,与绝对位置检测系统启动时曾连接过的无电池绝对位置的标尺测量不同,将发生 [AL. 025 绝对位置丢失],且绝对位置数据会丢失。应注意不要错误地连接标尺测量编码器。	Oh
				Pr. PA22. 4-7 厂商设定用	0000h
PA23	驱动记录任意报警触发设定		PA23	驱动记录任意报警触发设定 该伺服参数在以下条件时有效。 • [Pr. PF80.0 驱动记录起动模式选择] = "0" (自动设 • [Pr. PF80.0] = "1" (手动设定模式) 且 [Pr. PF82. 录 触发模式选择] = "0" (报警触发)	
	x x: 报警详细编号设定 在驱动记录功能中,希望通过任意报警详细编号实施触 发时,应进行设定。 该位为"00"的情况下,仅限任意报警编号设定有效。	00h		[Pr. PA23.0-1 报警详细编号设定] 在驱动记录功能中,希望通过任意报警详细编号实施触 发时,应进行设定。 选择了"00h"时,仅限任意报警编号设定有效。	00h
	X X: 报警编号设定 在驱动记录功能中,希望通过任意报警编号实施触发时, 应进行设定。 选择了"00"时,驱动记录的任意报警触发无效。	00h		[Pr. PA23.2-4 报警编号设定] 在驱动记录功能中,希望通过任意报警编号实施触发时, 应进行设定。 选择了"000h"时,驱动记录的任意报警触发无效。	000h
_				Pr. PA23.5-7 厂商设定用	000h

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PA24	功能选择A-4		PA24	功能选择A-4	
	x: 振动抑制模式选择 0:标准模式 1:3惯性模式 2:低响应模式 存在2个低共振频率时,应选择"3惯性模式( 1)"。负载转动惯量比超过推荐负载转动惯量比时,应 选择"低响应模式(2)"。 选择了标准模式、低响应模式时,无法使用振动抑制控 制2。 选择了3惯性模式时,无法使用前馈增益。 在3惯性模式及低响应模式下通过控制器切换控制模式 时,应在停止状态下切换。	Oh		[Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 0:标准模式 1: 3惯性模式 2:低响应模式 4:轨迹跟踪模式 选择了3惯性模式以外时,无法使用振动抑制控制2。在3惯性模式及低响应模式下进行控制模式切换时,应在停止状态下切换。在轨迹跟踪模式下进行控制模式切换时,应在停止状态下切换。	Oh
	x _ <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PA24.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA24.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA24.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PA24.4-7 厂商设定用	0000h
PA25	一键式调整 过冲允许等级 应通过相对于到位范围的 [%] 设定一键式调整的过冲量 允许值。 如果设定为"0",则为50%。	0	PA25	一键式调整 过冲允许等级 应通过相对于到位范围的 [%] 设定一键式调整的过冲量 允许值。 设定值为"0"的情况下,为50%。	0
PA26	功能选择A-5		PA26	功能选择A-5	
	x: 瞬停时转矩限制功能选择(瞬停Tough Drive选择)0: 无效1: 有效在运行过程中发生瞬时停电时,可以限制加速时转矩来抑制伺服放大器内电容器所充电能的消耗,从而可以使通过瞬停Tough Drive功能设定的发生 [AL. 10.2 主电路电源电压下降]之前的时间变长。由此,可以将 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间]设定得更长。在 [Pr. PA20]的"SEMI-F47功能选择"中选择了"有效(_1)"时可以使用瞬停时转矩限制功能。	Oh		[Pr. PA26.0 瞬停时转矩限制功能选择] 0: 无效 1: 有效 设定 "1" 后,在运行过程中发生瞬时停电时,可以限制加速时转矩来抑制伺服放大器内电容器所充电能的消耗,从而可以使通过瞬停Tough Drive功能设定的发生 [AL. 010.2 主电路电源电压下降] 之前的时间变长。因此,可以将 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间 (瞬停Tough Drive检测时间)] 设定得更长。在 [Pr. PA20.2 SEMI-F47功能选择] 中选择了 "1" (有效)时可以使用瞬停时转矩限制功能。该功能在MR-J5WB中无法使用。将该伺服参数设为有效时,会发生 [AL. 037 参数异常]。此外,在转矩控制模式下无效。	Oh
	<sup>x</sup> _: 厂商设定用	0h		Pr. PA26.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA26.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA26.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PA26.4-7 厂商设定用	0000h
PA28	厂商设定用	0000h	PA28	功能选择A-6	
_				Pr. PA28.0-3 厂商设定用 [Pr. PA28.4 速度范围限制选择] 应选择用于速度数据的范围限制的速度。 连接胀系列旋转型伺服电机时,设定为"1"(允许速度)的情况下,选择最大速度。 0:最大速度 1:允许速度	0000h
				Pr. PA28.5-7 厂商设定用	000h

## 增益、滤波设定伺服参数组([Pr. PB\_ \_ ])

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB01	自适应调谐模式(自适应滤波器 II)		PB01	自适应调谐模式(自适应滤波器 II)	
	x: 滤波调谐模式选择 应选择机械共振抑制滤波1的调整模式。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh		[Pr. PB01.0 滤波调谐模式选择] 进行自适应调谐的设定。 应选择机械共振抑制滤波1的调整模式。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定 自动设定的情况下,自动设定 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 和 [Pr. PB14 陷波波形选择1]。但是,在瞬间调谐过程中无法使用机械共振抑制滤波1的自动设定。即使在瞬间调谐过程中使用机械共振抑制滤波1的自动设定,也不会开始自适应滤波器 II (自适应调谐), [Pr. PB13]、[Pr. PB14] 中将反映瞬间调谐的调整结果。转矩控制模式的情况下,请勿使用自动设定。	Oh
	x _: 厂商设定用	0h	_	Pr. PB01.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB01.2 厂商设定用	0h
	x : 调谐精度选择 0:标准 1:高精度 相对标准模式,高精度模式频率推定的精度会变高,但 调整时的声音可能会变大。	Oh		[Pr. PB01.3 调谐精度选择] 0: 标准 1: 高精度 相对标准模式,高精度模式频率推定的精度会变高,但调整时的声音可能会变大。	0h
_				Pr. PB01.4-7 厂商设定用	0000h
PB02	振动抑制控制调谐模式(先进振动抑制控制 II)		PB02	振动抑制控制调谐模式(先进振动抑制控制 II)	
	x: 振动抑制控制1调谐模式选择 应选择振动抑制控制1的调谐模式。 0:无效 1:自动设定 2:手动设定	Oh		[Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 应选择振动抑制控制1的调谐模式。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh
	x _: 振动抑制控制2调谐模式选择 应选择振动抑制控制2的调谐模式。在 [Pr. PA24 功能选 择A-4] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(_ 1)"后,该位的设定值有效。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh		[Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 应选择振动抑制控制2的调谐模式。在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)后,该伺服参数的设定值有效。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB02.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB02.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PB02.4-7 厂商设定用	0000h
PB03	转矩反馈环增益 应设定推压控制模式时的转矩反馈增益。 如果减小该设定值,则可以降低推压时的碰撞负载。 设定值低于6 rad/s时,将被设定为6 rad/s。	18000	PB03	转矩反馈环增益 应设定转矩反馈增益。 该功能在推压控制模式时有效。 如果减小该伺服参数,则可以降低推压时的碰撞负载。 设定值低于6 rad/s时,将被设定为6 rad/s。	36000
PB04	前馈增益 应设定前馈增益。 如果设定为100%并实施恒速运行,则偏差脉冲几乎为0。 超级跟踪控制有效时,恒速及匀加减速的偏差脉冲也几 乎为0。但是,如果进行急加速或急减速,则过冲将变 大。作为参考标准,前馈增益设定为了100%时,应将加速至额定速度的加速时间常数设为1 s以上。	0	PB04	前馈增益 应设定前馈增益。 设定值为"100"的情况下,恒速运行中的偏差脉冲约为 0 pulse。超级跟踪控制有效时,恒速及匀加减速的偏差 脉冲也约为0 pulse。但是,如果进行急加速或急减速, 则过冲将变大。前馈增益设定为了100 %时,应将加速至 额定速度的加速时间常数设为1 s以上。	0

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB06	负载转动惯量比/负载质量比 应设定针对伺服电机的负载转动惯量比或负载质量比。 如果设定了与实际的负载转动惯量或负载质量明显不同的值,可能会出现过冲等预料之外的动作。 根据 [Pr. PA08] 的设定值,自动设定或手动设定该伺服 参数。 关于详细内容,请参照下表。 [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J4_B_) 自动设定该伺服参数时,其变化范围为0.00 ~ 100.00。	7.00	PB06	负载转动惯量比/负载质量比 应设定针对伺服电机的负载转动惯量比或负载质量比。 设定了与实际的负载转动惯量或负载质量不同的值后,可能会出现过冲等预料之外的动作。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 □ 365页 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB06] 的状态(MR-J5B_) 自动设定该伺服参数时,其变化范围为0.00 ~ 100.00。	7.00	

#### [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J4\_-\_B\_)

Pr. PA08	[Pr. PB06] 的状态
0 (2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
1 (自动调谐模式1)	
2 (自动调谐模式2)	手动设定
3 (手动模式)	
4(2增益调整模式2)	

#### [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J5\_-\_B\_)

[Pr.	PA08. 0]	[Pr. PB06] 的状态
"0"	(2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
"1"	(自动调谐模式1)	
"2"	(自动调谐模式2)	手动设定
"3"	(手动模式)	
"4"	(2增益调整模式2)	
"5"	(瞬间调谐模式)	
"6"	(负载转动惯量比监视模式)	自动设定

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB07	模型控制增益 应设定到目标位置为止的响应增益。 虽然增大设定值后将提高对位置指令的跟踪性,但是如 果过大,容易产生振动及发出声音。振动抑制控制调谐 模式时,[Pr. PB07] 的设定范围受到限制。 根据 [Pr. PA08] 的设定值,自动设定或手动设定该伺服 参数。 关于详细内容,请参照下表。 ▷☞ 366页 [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB07] 的状态(MR-J4B_)	15.0	PB07	模型控制增益 应设定到目标位置为止的响应增益。 虽然增大设定值后将提高对位置指令的跟踪性,但是如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 [3] 366页 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB07] 的状态(MR-J5B.) 振动抑制控制有效时,[Pr. PB07 模型控制增益] 中存在可设定的范围。[Pr. PB07] 超出可设定范围时,振动抑制控制无效。	15.0	

#### [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB07] 的状态 (MR-J4\_-\_B\_)

Pr. PA08	[Pr. PB07] 的状态		
0 (2增益调整模式1 (插补模式))	手动设定		
1 (自动调谐模式1)			
2 (自动调谐模式2)	自动设定		
3 (手动模式)			
4 (2增益调整模式2)	手动设定		

#### [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB07] 的状态 (MR-J5\_-\_B\_)

[Pr.	PA08. 0]	[Pr. PB07] 的状态
"0"	(2增益调整模式1(插补模式))	手动设定
"1"	(自动调谐模式1)	自动设定
"2"	(自动调谐模式2)	
"3"	(手动模式)	手动设定
"4"	(2增益调整模式2)	
"5"	(瞬间调谐模式)	自动设定
"6"	(负载转动惯量比监视模式)	手动设定

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB08	位置控制增益 应设定位置环的增益。 应在提高对抗负载外部干扰的位置响应性时进行设定。 增大设定值后将提高对抗负载外部干扰的响应性,但是 如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08] 的设定值,自动设定或手动设定该伺服 参数。 关于详细内容,请参照下表。 [367页 [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB08] 的状态(MR-J4B_)	37. 0	PB08	位置控制增益 应设定位置环的增益。 应在提高对抗负载外部干扰的位置响应性时进行设定。 增大设定值后将提高对抗负载外部干扰的响应性,但是 如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 [27 367页 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB08] 的状态(MR-J5B_)	37.0

#### [Pr. PA08] 的各设定值时 [Pr. PB08] 的状态 (MR-J4\_-\_B\_)

Pr. PA08	[Pr. PB08] 的状态
0 (2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
1 (自动调谐模式1)	
2 (自动调谐模式2)	
3 (手动模式)	手动设定
4 (2增益调整模式2)	自动设定

### [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB08] 的状态 (MR-J5\_-\_B\_)

[Pr.	PA08. 0]	[Pr. PB08] 的状态
"0"	(2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
"1"	(自动调谐模式1)	
"2"	(自动调谐模式2)	
"3"	(手动模式)	手动设定
"4"	(2增益调整模式2)	自动设定
"5"	(瞬间调谐模式)	
"6"	(负载转动惯量比监视模式)	手动设定

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB09	速度控制增益 应设定速度环的增益。 应在低刚性的机器、齿隙大的机器等发生振动时进行设 定。增大设定值后将提高响应性,但是如果过大,容易 产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08] 的设定值,自动设定或手动设定该伺服 参数。关于详细内容,请参照 [Pr. PB08] 的表。 使用推压控制模式时,如果该伺服参数的值小于初始值, 可能无法跟踪指令转矩。	823	PB09	速度控制增益 应设定速度环的增益。 应在低刚性的机器、齿隙大的机器等发生振动时进行设 定。增大设定值后将提高响应性,但是如果过大,容易 产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺 服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请 参照 [Pr. PB08] 的表。	823
PB10	速度积分补偿 应设定速度环的积分时间常数。 减小设定值后将提高响应性,但是容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08] 的设定值,自动设定或手动设定该伺服 参数。关于详细内容,请参照 [Pr. PB08] 的表。	33. 7	PB10	速度积分补偿 应设定速度环的积分时间常数。 减小设定值后将提高响应性,但是容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照 [Pr. PB08] 的表。	33.7
PB11	速度微分补偿 应设定微分补偿。 在 [Pr. PB24] 的 "PI-PID切换控制选择"中设为"始终 PID控制有效 ( 3 _)"时,该伺服参数有效。	980	PB11	速度微分补偿 应设定微分补偿。 有效条件因 [Pr. PB24.1 PI-PID切换控制选择] 的设定 值不同而异。 [23] 368页 [Pr. PB11] 的有效条件	980

#### [Pr. PB11] 的有效条件

[Pr.	PB24. 1]	[Pr. PB11] 的有效条件
"0"	(可通过控制器发出的PID切换信号进行切换)	将控制器发出的PID切换信号设为ON时有效
"3"	(始终PID控制 (比例控制) 有效)	始终有效

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB12	过冲量补偿 应以%单位设定伺服电机额定转速时的额定转矩相对的动 摩擦转矩。或者以%单位设定线性伺服电机额定速度时的 连续推力相对的动摩擦力。 但是,在响应性较低,或处于转矩限制状态或推力限制 状态的情况下,该伺服参数的效果可能会下降。	0	PB12	过冲量补偿 应以%单位设定伺服电机额定速度时的额定转矩相对的动 摩擦转矩。或者以%单位设定线性伺服电机额定速度时的 连续推力相对的动摩擦力。 但是,在响应性较低、处于转矩限制状态或推力限制状 态的情况下,该伺服参数的效果可能会下降。	0	
PB13	机械共振抑制滤波1 应设定机械共振抑制滤波1的陷波频率。在 [Pr. PB01] 的"滤波调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,将反映自适应调谐的调整结果。在 [Pr. PB01] 的"滤波调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"时,该伺服参数的设定值有效。	4500	PB13	机械共振抑制滤波1 应设定机械共振抑制滤波1的陷波频率。在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5"(瞬间调谐模式)时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整结果。在 [Pr. PB01.0 滤波调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,该伺服参数的设定值将反映自适应调谐的调整结果。在 [Pr. PB01.0] 中选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定陷波频率。	4500	
PB14	陷波波形选择1		PB14	陷波波形选择1		
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB14.0 厂商设定用	0h	
	x_: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	-	[Pr. PB14.1 陷波深度选择1] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	
	_ x: 陷波宽度选择 0: a = 2 1: a = 3 2: a = 4 3: a = 5	Oh		[Pr. PB14.2 陷波宽度选择1] 0: α = 21: α = 32: α = 4 3: α = 5	Oh	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB14.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PB14.4-7 厂商设定用	0000h	
PB15	机械共振抑制滤波2 应设定机械共振抑制滤波2的陷波频率。在 [Pr. PB16] 的"机械共振抑制滤波2选择"中选"有效(1)"后,该伺服参数的设定值有效。	4500	PB15	机械共振抑制滤波2 应设定机械共振抑制滤波2的陷波频率。 在[Pr. PA08.0 增益调整模式选择]中选择了"5"(瞬间调谐模式)时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整结果。 在[Pr. PB16.0 机械共振抑制滤波2选择]中选择了"1"(有效)时,应通过该伺服参数设定陷波频率。	4500	

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
٧o.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB16	陷波波形选择2 应设定机械共振抑制滤波2的波形。		PB16	陷波波形选择2 应设定机械共振抑制滤波2的波形。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5"(瞬间调谐模: ) 时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整结果。	
	x: 机械共振抑制滤波2选择 0: 无效 1: 有效	0h		[Pr. PB16.0 机械共振抑制滤波2选择] 0: 无效 1: 有效	Oh
	x _: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	-	[Pr. PB16.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh
	_ X: 陷波宽度选择 0: a = 2 1: a = 3 2: a = 4 3: a = 5	Oh		[Pr. PB16.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh
	x =: 厂商设定用	Oh		Pr. PB16.3 厂商设定用	0h
_	-			Pr. PB16.4-7 厂商设定用	0000h
PB17	轴共振抑制滤波 应设定轴共振抑制滤波。 应在抑制高频率的机械振动时使用。 [Pr. PB23] 的"轴共振抑制滤波选择"为"自动设定( 的情况下,根据使用的伺服电机和负载转动惯量比自动计线性伺服电机时不会自动设定。"手动设定( 1)"使用写入该伺服参数的值。 如果 [Pr. PB23] 的"轴共振抑制滤波选择"为"无效(2)",则该设定值无效。 在 [Pr. PB49] 的"机械共振抑制滤波4选择"中选择了" _ 1)"时,无法使用轴共振抑制滤波。	印制滤波。 率的机械振动时使用。 "轴共振抑制滤波选择"为"自动设定(0)" 居使用的伺服电机和负载转动惯量比自动计算。使用 对不会自动设定。"手动设定(1)"的情况下, 服参数的值。 23]的"轴共振抑制滤波选择"为"无效( 定值无效。 的"机械共振抑制滤波4选择"中选择了"有效(		轴共振抑制滤波 应设定轴共振抑制滤波。 应在抑制高频率的机械振动时使用。 [Pr. PB23.0 轴共振抑制滤波选择] 为 "0" (自动设定) 下,根据使用的伺服电机及负载转动惯量比自动计算。使则服电机时不会自动设定。"1" (手动设定) 的情况下,应服参数设定轴共振抑制滤波。 [Pr. PB23.0] 为 "2" (无效) 的情况下,该伺服参数的效。因此滤波的性能可能会下降。 在 [Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4 选择] 中选择了"1"时,无法使用轴共振抑制滤波。	用线性伺 通过该信 设定值无
	x x: 轴共振抑制滤波设定频率选择 应设定轴共振抑制滤波。 关于设定值,请参照下表。 \$\sigma_371页 轴共振抑制滤波设定频率选择 (MR-J4B_) 应将频率设定为接近预想频率。	00h		[Pr. PB17.0-1 轴共振抑制滤波设定频率选择] 关于设定值,请参照下表。 © 372页 轴共振抑制滤波设定频率选择 (MR-J5B_) 应将频率设定为接近预想频率。	00h
	x: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh		[Pr. PB17.2 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB17.3 厂商设定用	0h
-				Pr. PB17.4-7 厂商设定用	0000h

轴共振抑制滤波设定频率选择(MR-J4B_)				
设定值	频率 [Hz]			
00	无效			
01	无效			
0 2	4500			
03	3000			
04	2250			
05	1800			
0 6	1500			
0 7	1285			
0 8	1125			
09	1000			
0 A	900			
0 B	818			
0 C	750			
0 D	692			
0 E	642			
0 F	600			
1 0	562			
1 1	529			
1 2	500			
1 3	473			
1 4	450			
1 5	428			
1 6	409			
1 7	391			
1 8	375			
1 9	360			
1 A	346			
1 B	333			
1 C	321			
1 D	310			
1 E	300			
1 F	290			

设定值	频率 [Hz]
00	无效
01	无效
02	4500
03	3000
94	2250
05	1800
06	1500
77	1285
8	1125
9	1000
)A	900
DB	818
OC .	750
DD .	692
E	642
F	600
0	562
1	529
2	500
.3	473
4	450
5	428
6	409
7	391
8	375
9	360
A	346
В	333
С	321
D	310
E	300
F	290
0	无效
1	无效 无效
2	无效
3	无效
4	无效
5	无效
6	无效
7	无效
8	4500
9	4000
A	3600
В	3272
С	3000
D	2769
E	2571
F	2400
0	2250
1	2117
32	2000

设定值	频率 [Hz]
33	1894
34	1800
35	1714
36	1636
37	1565
38	1500
39	1440
3A	1384
3B	1333
3C	1285
3D	1241
3E	1200
3F	1161
40	1125
41	1090
42	1058
43	1028
44	1000
45	972
46	947
47	923
48	900
49	878
4A	857
4B	837
4C 4C	818
4D	800
4E	782
4F	765
50	750
51	734
52	720
53	705
54	692
55	679
56	666
57	654
	642
58 59	631
5A	620
5B	610
	600
5C 5D	590
5E	580
5F	571
60	562
61	553
62	545
63	537
64	529
65	521
66	514
67	507
01	001

设定值	频率 [Hz]
68	500
69	493
6A	486
6B	480
6C	473
6D	467
66	461
6F	455
70	450
71	444
72	439
73	433
74	428
75	423
76	418
77	413
78	409
79	404
7.4	400
7B	395
7C	391
7D	387
7E	382
7F	378
80	375
81	371
82	367
83	363
84	360
85	356
86	352
87	349
88	346
89	342
8A	339
8B	336
8C	333
8D	330
8E	327
9F	324
90	321
91	318
92	315
93	313
94	310
95	307
96	305
97	302
98	300
99	297
9A	295
9B	292
9C	290

设定值	频率 [Hz]
9D	288
9E	285
9F	283

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB18	低通滤波设定 应进行低通滤波设定。 相关的伺服参数设定值和该伺服参数的状态,请参照下表。 运 376页 各相关伺服参数时 [Pr. PB18] 的状态 (MR-J4_B_)	3141	PB18	低通滤波设定 应进行低通滤波设定。 相关的伺服参数设定值和该伺服参数的状态,请参照下表。 [Pr. 9818] 的状态 (MR-J5B_) 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5" (瞬间调谐模式)时,该伺服参数变更为初始值。	3141

#### 各相关伺服参数时 [Pr. PB18] 的状态 (MR-J4\_-\_B\_)

[Pr. PB23]	[Pr. PB18]
0 _ (初始值)	自动设定
1 _	设定值有效
2 _	设定值无效

#### 各相关伺服参数时 [Pr. PB18] 的状态 (MR-J5\_-\_B\_)

[Pr. PB23.1]	[Pr. PB18]
"0"(初始值)	自动设定
"1"	设定值有效
"2"	设定值无效

MR-J4-	IR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB19	振动抑制控制1 振动频率设定应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2)"时,使用写入该伺服参数的值。该伺服参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。	100.0	PB19	振动抑制控制1 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率。在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定振动频率。[Pr. PB25.0 模型适应控制选择]为"2"(无效)时,无法使用振动抑制控制。根据 [Pr. PB07 模型控制增益]的值,[Pr. PB19 振动抑制控制1 振动频率]的可使用范围会发生变化。[Pr. PB19]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。	100.0	
PB20	振动抑制控制1 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2)"时,使用写入该伺服参数的值。该伺服参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。	100.0	PB20	振动抑制控制1 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率。 在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"1" (自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2" (手动设定)时,应通过该伺服参数设定共振频率。 [Pr. PB25.0 模型适应控制选择]为"2" (无效)时,无法使用振动抑制控制。 根据 [Pr. PB20 模型控制增益]的值,[Pr. PB20 振动抑制控制1 共振频率]的可使用范围会发生变化。[Pr. PB20]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。	100.0	
PB21	振动抑制控制1 振动频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率 的阻尼。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2)"时,使用写入该伺服参数的值。	0.00	PB21	振动抑制控制1 振动频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率的阻尼。 在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定振动频率的阻尼。	0.00	
PB22	振动抑制控制1 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率 的阻尼。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选 择了"自动设定(1)"时,自动设定该伺服参数。 选择了"手动设定(2)"时,使用写入该伺服参数 的值。	0.00	PB22	振动抑制控制1 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率 的阻尼。 在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择 了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了 "2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定共振频率 的阻尼。	0.00	
PB23	低通滤波选择		PB23	低通滤波选择		
	x:	Oh		[Pr. PB23.0 轴共振抑制滤波选择] 应选择轴共振抑制滤波。 0: 自动设定 1: 手动设定 2: 无效 在 [Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4 选择] 中选择了 "1" (有效) 时,无法使用轴共振抑制滤波。	Oh	
	x _: 低通滤波选择 0: 自动设定 1: 手动设定 2: 无效	Oh		[Pr. PB23.1 低通滤波选择] 应选择低通滤波。 0: 自动设定 1: 手动设定 2: 无效 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5"(瞬间调谐模式)时,该伺服参数设定为"1"(手动设定)。	Oh	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB23.2 厂商设定用	0h	
	x: 厂商设定用	0h		[Pr. PB23.3 轴共振抑制滤波2选择] 0: 无效 1: 自动设定	1h	
_				Pr. PB23. 4-7 厂商设定用	0000h	

	B_/MR-J4WB伺服参数 □		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB24	微振动抑制控制		PB24	微振动抑制控制	
	x: 微振动抑制控制选择 0: 无效 1: 有效 在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动 模式 ( 3)"后,微振动抑制控制有效。在速度控制 模式下无法使用微振动抑制控制选择。	Oh		[Pr. PB24.0 微振动抑制控制选择] 应选择微振动抑制控制。 0: 无效 1: 有效 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)时,微振动抑制控制有效。 微振动抑制控制选择可在位置控制模式下使用。	Oh
	x_: PI-PID切换控制选择 0: PI控制有效 (通过伺服系统控制器的指令可切换为PID控制(比例控制 )) 3: 始终PID控制(比例控制)有效 伺服电机在停止状态下由于外部原因即使仅旋转1脉冲, 也会产生转矩来补偿位置偏离。定位完成(停止)后机械 性地锁定轴等情况下,在定位完成的同时设为PID控制 后,即可抑制想要补偿位置偏离的无用转矩。	Oh	-	[Pr. PB24.1 PI-PID切换控制选择] 0: PI控制有效(可通过控制器发出的PID切换信号进行切换) 3: 始终PID控制(比例控制)有效 伺服电机在停止状态下由于外部原因即使仅旋转1脉冲,也会产生转矩来补偿位置偏离。定位完成(停止)后机械性地锁定轴等情况下,在定位完成的同时设为PID控制后,即可抑制想要补偿位置偏离的无用转矩。	Oh
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PB24.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PB24.3 厂商设定用	0h
_	_			Pr. PB24.4-7 厂商设定用	0000h
PB25	功能选择B-1		PB25	5 功能选择B-1	
	x: 模型适应控制选择 0: 有效 (模型适应控制) 2: 无效 (PID控制)	Oh	-	[Pr. PB25.0 模型适应控制选择] 0: 有效(模型适应控制) 2: 无效 (PID控制) 设定为无效时,无法使用振动抑制控制1及振动抑制控制 2。过冲的补偿变为无效。	Oh
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PB25.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB25.2 厂商设定用	0h
	x =: 厂商设定用	0h		Pr. PB25.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PB25. 4-7 厂商设定用	0000h

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB26	增益切换功能		PB26	增益切换功能	
	X: 增益切换选择 0: 无效 1: 控制器发出的控制指令有效 2: 指令频率 3: 偏差脉冲 4: 伺服电机转速/线性伺服电机速度	Oh		[Pr. PB26.0 增益切换选择] 0: 无效 1: 控制器发出的控制指令 2: 指令频率 3: 偏差脉冲 4: 伺服电机速度 5: 指令方向 选择了"1"时,通过控制器发出的控制指令切换为"增益切换后增益"。	Oh
	x_: 增益切换条件选择 0:切换条件以上时切换后增益有效 1:切换条件以下时切换后增益有效	Oh		[Pr. PB26.1 增益切换 条件选择] 0: 切换条件以上时"增益切换"后增益有效 1: 切换条件以下时"增益切换"后增益有效	Oh
	_ x: 增益切换时间常数无效条件选择 0: 切换时间常数有效 1: 切换时时间常数无效 2: 复位时时间常数无效	0h		[Pr. PB26.2 增益切换时间常数 无效条件选择] 0: 切换时间常数有效 1: 切换时时间常数无效 2: 复位时时间常数无效	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB26.3 厂商设定用	0h
_				[Pr. PB26.4 增益切换2选择] 0: 无效 1: 控制器发出的控制指令 2: 与 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 相同的条件 选择了"1"时,通过控制器发出的控制指令切换为"增益切换2后增益"。 选择了"2"且在 [Pr. PB26.0] 中设定了"1"时,通过控制器发出的控制指令切换为"增益切换2后增益"。	Oh
				[Pr. PB26.5 停止时增益切换选择] 0: 停止时增益切换2无效 1: 停止时增益切换2有效 在位置控制模式下, [Pr. PB26.4 增益切换2条件选择] 为 "2" (与 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 相同的条件) 且 [Pr. PB26.0] 为 "5" (指令方向) 时,该伺服参数 有效。	Oh
				Pr. PB26.6-7 厂商设定用	00h
PB27	增益切换条件 应设定在 [Pr. PB26] 中选择的增益切换(指令频率、偏 差脉冲、伺服电机转速/线性伺服电机速度)的值。 设定值的单位因切换条件的项目不同而异。 线性伺服电机的情况下,单位r/min则为mm/s。	10	PB27	增益切换条件 应设定在 [Pr. PB26 增益切换功能] 中选择的增益切换 (指令频率/偏差脉冲/伺服电机速度) 的值。 设定值的单位因切换条件的项目不同而异。切换条件为指 令频率时的单位为 [kpulse/s]、偏差脉冲时的单位为 [pulse]、伺服电机速度时的单位为 [r/min]。 使用线性伺服电机时,伺服电机速度的单位为 [mm/s]。	10
PB28	增益切换时间常数 应对 [Pr. PB26] 及 [Pr. PB27] 所设定条件下的增益切 换的时间常数进行设定。	1	PB28	增益切换时间常数 应对 [Pr. PB26 增益切换功能] 及 [Pr. PB27 增益切换 条件] 所设定条件下的增益切换的时间常数进行设定。	1
PB29	增益切换 负载转动惯量比/负载质量比 应设定增益切换有效时的负载转动惯量比或负载质量比。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手 动模式(3)"时有效。	7.00	PB29	增益切换 负载转动惯量比/负载质量比 应设定增益切换有效时的负载转动惯量比或负载质量比。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3" (手动模式)时,该伺服参数的设定值有效。	7.00
PB30	增益切换 位置控制增益 应设定增益切换有效时的位置控制增益。 如果设定的值小于1.0 rad/s,则采用与 [Pr. PB08] 的设定值相同的值。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"时有效。	0.0	PB30	增益切换 位置控制增益 应设定增益切换有效时的位置控制增益。该伺服参数的设定值小于"1.0"时,将使用 [Pr. PB08 位置控制增益] 的值。在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3" (手动模式)时,该伺服参数的设定值有效。	0.0
PB31	增益切换 速度控制增益 应设定增益切换有效时的速度控制增益。 如果设定的值小于20 rad/s,则采用与 [Pr. PB09] 的设定值相同的值。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"时有效。	0	PB31	增益切换 速度控制增益 应设定增益切换有效时的速度控制增益。 该伺服参数的设定值小于 "20"时,将使用 [Pr. PB09 速度控制增益] 的值。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了 "3" (手动模式)时,该伺服参数的设定值有效。	0

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB32	增益切换 速度积分补偿 应设定增益切换有效时的速度积分补偿。 如果设定的值小于0.1 ms,则采用与 [Pr. PB10] 的设定值相同的值。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"时有效。	0.0	PB32	增益切换 速度积分补偿 应设定增益切换有效时的速度积分补偿。 该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB10 速度积分补偿] 的值。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)时,该伺服参数的设定值有效。	0.0	
PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率。 如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB19] 的设定值相同的值。 仅限满足以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。  •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动模式(2)"。  •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.0	PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB19 振动抑制控制1 振动频率设定] 的值。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PAO8.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(控制器发出的控制指令)。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.0	
PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率。 如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB20] 的设定值相同的值。 仅限满足以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。  •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动模式(2)"。  •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.0	PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB20振动抑制控制1 共振频率设定]的值。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PAO8.0 增益调整模式选择]中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PBO2.0 振动抑制控制1 调谐模式选择]中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择]中选择了"1"(控制器发出的控制指令)。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.0	
PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率阻尼。 仅限满足以下条件时有效。  • 在 [Pr. PA08] 的 "增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。  • 在 [Pr. PB02] 的 "振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"。  • 在 [Pr. PB26] 的 "增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.00	PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率阻尼。 该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PAO8.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PBO2.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(控制器发出的控制指令)。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.00	
PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率阻尼。 仅限满足以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"。 •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.00	PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率阻尼。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PAO8.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PBO2.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(控制器发出的控制指令)。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.00	

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB45	指令陷波滤波		PB45	指令陷波滤波		
	x x: 指令陷波滤波设定频率选择 关于设定值和频率的关系,请参照下表。 ⓒ 382页 指令陷波滤波设定频率选择 (MR-J4B_)	00h		[Pr. PB45.0-1 指令陷波滤波 设定频率选择] 关于设定值和频率的关系,请参照下表。 따 385页 指令陷波滤波设定频率选择(MR-J5B_)	00h	
	_ x: 陷波深度选择 关于详细内容,请参照下表。 ▷☞ 384页 陷波深度选择(MR-J4B_)	1.11		[Pr. PB45.2 陷波深度选择] 关于详细内容,请参照下表。 □ 387页 陷波深度选择 (MR-J5B_)	Oh	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB45.3 厂商设定用	Oh	
_				Pr. PB45.4-7 厂商设定用	0000h	

指令陷波滤波设定频率选择(MR-J4B_)					
设定值	频率 [Hz]				
0 0	无效				
0 1	2250				
0 2	1125				
0 3	750				
0 4	562				
0 5	450				
0 6	375				
0 7	321				
0 8	281				
0 9	250				
0 A	225				
0 B	204				
0 C	187				
O D	173				
0 E	160				
0 F	150				
1 0	140				
11	132				
1 2	125				
1 3	118				
1 4	112				
1 5	107				
1 6	102				
1 7	97				
1 8	93				
1 9	90				
1 A	86				
1 B	83				
1 C	80				
1 D	77				
1 E	75				
1 F	72				
2 0	70				
2 1	66				
22	62				
23	59				
2 4	56				
25	53				
2 6	51				
2 7	48				
	46				
2 9	45				
2 A	43				
2 B	41				
2 C	40				
	38				
2 E	37				
2 F	36				
3 0	35. 2				
3 1	33.1				
3 2	31.3				

设定值	频率 [Hz]
3 3	29.6
3 4	28.1
3 5	26.8
3 6	25.6
3 7	24. 5
3 8	23.4
3 9	22.5
3 A	21.6
3 B	20.8
3 C	20.1
3 D	19.4
3 E	18.8
	18.2
3 F 4 0	17.6
4 1	16.5
4 2	15.6
	14.8
4 3	14.1
44	13.4
4 5	12.8
4 6	12.2
4 7	11.7
4 8	
4 9	11.3
4 A	10.8
4 B	10.4
4 C	10
4 D	9.7
4 E	9.4
4 F	9.1
5 0	8.8
51	8.3
5 2	7.8
5 3	7.4
5 4	7.0
5 5	6.7
5 6	6.4
5 7	6.1
5 8	5.9
5 9	5.6
5 A	5. 4
5 B	5.2
5 C	5. 0
5 D	4.9
5 E	4. 7
5 F	4. 5

陷波深度选择(MR-J4B_)				
设定值	深度 [dB]			
_ 0	-40.0			
_ 1	-24.1			
_ 2	-18.1			
_ 3	-14.5			
_ 4	-12.0			
_ 5	-10.1			
_ 6	-8. 5			
_ 7	-7. 2			
_ 8	-6. 0			
_ 9	-5. 0			
_ A	-4.1			
_ B	-3. 3			
_ C	-2.5			
_ D	-1.8			
_ E	-1. 2			
_ F	-0.6			

#### 指令陷波滤波设定频率选择(MR-J5\_-\_B\_) 设定值 频率 [Hz] 无效 OA 0B 0C OD 0F 0F 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 34.5 33.3 31.3 29.4 27.8 26.3 25.0 23.8

设定值	频率 [Hz]
39	22.7
3A	21.7
3B	20.8
3C	20.0
3D	19. 2
3E	18.5
3F	17. 9
40	17. 2
41	16. 7
42	15. 6
43	14.7
44	13.9
45	13. 2
46	12. 5
48	11.9
49	11.4
	10.9
4B	10.4
4C	10
4D	9. 6
4E	9. 3
4F	8.9
50	8.6
51	8. 3
52	7.8
53	7. 4
54	6.9
55	6. 6
56	6. 3
58	6. 0
59	5. 7
5A	5. 4
5B	5. 2
5C	5. 0
5D	4. 8
5E	4. 6
5F	4. 5
60	4. 31
61	4. 17
62	3.91
63	3. 68
64	3. 47
65	3. 29
66	3. 13
68	2. 98
69	2.84
6A	2.72
6B	2.60
60	2.50
6D	2.40
6E	2.31
6F	2. 23
71	2.08

设定值	频率 [Hz]
72	1. 95
73	1.84
74	1.74
75	1.64
76	1. 56
78	1. 49
79	1. 42
7A	1. 36
7B	1.30
7C	1. 25
7D	1. 20
7E	1.16
7F	1.12

## 陷波深度选择(MR-J5\_-\_B\_)

设定值	深度 [dB]			
0	-40.0			
1	-24.1			
2	-18.1			
3	-14.5			
4	-12.0			
5	-10.1			
6	-8.5			
7	-7. 2			
8	-6.0			
9	-5.0			
A	-4. 1			
В	-3.3			
С	-2. 5			
D	-1.8			
E	-1.2			
F	-0.6			

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB46	机械共振抑制滤波3 应设定机械共振抑制滤波3的陷波频率。 在[Pr. PB47]的"机械共振抑制滤波3选择"中选择了 "有效(1)"时,该伺服参数的设定值有效。	4500	PB46	机械共振抑制滤波3 应设定机械共振抑制滤波3的陷波频率。 在[Pr. PB47.0 机械共振抑制滤波3 选择]中选择了 "1"(有效)时,应通过该伺服参数设定陷波频率。	4500	
PB47	陷波波形选择3 应设定机械共振抑制滤波3的波形。		PB47	陷波波形选择3 应设定机械共振抑制滤波3的波形。		
	x: 机械共振抑制滤波3选择 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PB47.0 机械共振抑制滤波3选择] 0: 无效 1: 有效	Oh	
	x _: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh		[Pr. PB47.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	
	_ x: 陷波宽度选择 0: a = 2 1: a = 3 2: a = 4 3: a = 5	Oh		[Pr. PB47.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh	
	x : - 厂商设定用	Oh		Pr. PB47.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PB47.4-7 厂商设定用		
PB48	机械共振抑制滤波4 应设定机械共振抑制滤波4的陷波频率。 在 [Pr. PB49] 的"机械共振抑制滤波4选择"中选择了 "有效 (1)"时,该伺服参数的设定值有效。	4500	PB48	机械共振抑制滤波4 应设定机械共振抑制滤波4的陷波频率。 在[Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4 选择]中选择了 "1"(有效)时,应通过该伺服参数设定陷波频率。	4500	
PB49	陷波波形选择4 应设定机械共振抑制滤波4的波形。		PB49	陷波波形选择4 应设定机械共振抑制滤波4的波形。		
	x: 机械共振抑制滤波4选择 0: 无效 1: 有效 将该设定值设为"有效"时,无法使用 [Pr. PB17 轴共振抑制滤波]。	Oh		[Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4选择] 0: 无效 1: 有效 将该设定值设为"有效"时,无法使用 [Pr. PB17 轴共振抑制滤波]。	0h	
	x _:	Oh	-	[Pr. PB49.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	
	_ x: 陷波宽度选择 0: a = 2 1: a = 3 2: a = 4 3: a = 5	Oh		[Pr. PB49.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh	
	x: - 厂商设定用	0h		Pr. PB49.3 厂商设定用	Oh	
				Pr. PB49.4-7 厂商设定用	0000h	
PB50	机械共振抑制滤波5 应设定机械共振抑制滤波5的陷波频率。 在 [Pr. PB51] 的"机械共振抑制滤波5选择"中选择了 "有效 ( 1)"时,该伺服参数的设定值有效。	4500	PB50	机械共振抑制滤波5 应设定机械共振抑制滤波5的陷波频率。 在 [Pr. PB51.0 机械共振抑制滤波5 选择] 中选择了 "1" (有效) 时,应通过该伺服参数设定陷波频率。	4500	

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB51	陷波波形选择5 应设定机械共振抑制滤波5的波形。 在[Pr. PE41]的"鲁棒滤波选择"中选择了"有效( 时,无法使用机械共振抑制滤波5。	1) "	PB51	陷波波形选择5 应设定机械共振抑制滤波5的波形。 在[Pr. PA08.0 增益调整模式选择]中选择了"5"(瞬间调 )时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整结果。	
	x: 机械共振抑制滤波5选择 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PB51.0 机械共振抑制滤波5选择] 0: 无效 1: 有效	Oh
	x _: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh		[Pr. PB51.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh
	x: 陷波宽度选择 0: a = 2 1: a = 3 2: a = 4 3: a = 5	Oh		[Pr. PB51.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh
	x: - 厂商设定用	0h		Pr. PB51.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PB51.4-7   厂商设定用	0000h
PB52	振动抑制控制2 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率。 在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"时,该伺服参数的设定值有效。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1_)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2_)"时,使用写入该伺服参数的值。该参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。	100.0	PB52	振动抑制控制2 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率。 在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定振动频率。 在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3 惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。 根据 [Pr. PB07 模型控制增益]的值,[Pr. PB52 振动抑制控制2 振动频率]的可使用范围会变化。[Pr. PB52]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。	100.0
PB53	振动抑制控制2 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率。 在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"时,该伺服参数的设定值有效。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1_)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2_)"时,使用写入该参数的值。该伺服参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。	100.0	PB53	振动抑制控制2 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率。 在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定共振频率。 在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。 根据 [Pr. PB07 模型控制增益]的值,[Pr. PB53 振动抑制控制2 共振频率]的可使用范围会发生变化。[Pr. PB53]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。	100.0
PB54	振动抑制控制2振动频率阻尼设定应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率的阻尼。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"时,该伺服参数的设定值有效。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1_)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2_)"时,使用写入该伺服参数的值。	0.00	PB54	振动抑制控制2振动频率阻尼设定应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率的阻尼。在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择]中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定振动频率的阻尼。在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择]中选择了"1"(3惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。	0.00
PB55	振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率的阻尼。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"时,该伺服参数的设定值有效。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1_)"时,自动设定该伺服参数。选择了"手动设定(2_)"时,使用写入该伺服参数的值。	0.00	PB55	振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率的阻尼。在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,自动设定该伺服参数。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定共振频率的阻尼。在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3 惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。	0.00

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
lo.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率。 如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB52] 的设定值相同的值。 在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"后为有效。 仅限满足以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。  •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"手动模式(3)"。  •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"。  •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。		增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB52振动抑制控制2 振动频率设定] 的值。该伺服参数在以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"手动模式)。  •在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)。  •在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。  •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(控制器发出的控制指令)。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。		
PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率。如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB53] 的设定值相同的值。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"后为有效。(仅限满足以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"手动模式(2)"。 •在 [Pr. PB06] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.0	PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB53 振动抑制控制2 共振频率设定] 的值。该伺服参数在以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。  •在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)。  •在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。  •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(控制器发出的控制指令)。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.0
PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率阻尼。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"后为有效。仅限满足以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"手动设定(2_)"。 •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.00	PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率阻尼。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择]中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择]中选择了"1"(3惯性模式)。 •在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择]中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择]中选择了"1"(控制器发出的控制指令)。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。	0.00
PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率阻 尼。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择"3惯性模式(1)"后为有效。 仅限满足以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"手动模了"手动设定(2_)"。 •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.00	PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率阻 尼。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)。 •在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(控制器发出的控制指令)。	0.00

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PB60	增益切换 模型控制增益 应设定增益切换有效时的模型控制增益。 如果设定的值小于1.0 rad/s,则采用与 [Pr. PB07] 的设定值相同的值。 仅限满足以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"控制器发出的控制指令有效(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。	0.0	PB60	增益切换 模型控制增益 应设定增益切换有效时的模型控制增益。 该伺服参数的设定值小于"1.0"时,将使用 [Pr. PB07 模型控制增益] 的值。 该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"( 手动模式)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(控制 器发出的控制指令)。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电 机停止后再切换。	0.0	

# 扩展设定伺服参数组 ([Pr. PC\_ \_ ])

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	MR-J5-B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PC01	误差过大报警等级 应设定误差过大报警等级。 旋转型伺服电机及直驱电机的情况下,应以rev单位进行 设定。如果设为"0",则为3 rev。超过200 rev的设 定,将固定为200 rev。 线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。如果设 为"0",则为100 mm。	0	PC01	误差过大报警等级应设定误差过大报警等级。	0
PC02	电磁制动顺控输出 应设定从MBR(电磁制动互锁)为0FF到基本电路切断为止 的延迟时间。	0	PC02	电磁制动顺控输出 应设定从MBR (电磁制动互锁) 为OFF到基本电路切断为止 的延迟时间。	0
PC03	编码器输出脉冲选择		PC03	编码器输出脉冲选择	
	x: 编码器输出脉冲相位选择 0: CCW或正方向、向A相90°前进 1: CW或负方向、向A相90°前进 CF 393页 编码器输出脉冲 相位选择	0h		[Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 0: CCW或正方向、向A相90°前进 1: CW或负方向、向A相90°前进 1: CF 393页 编码器输出脉冲 相位选择	Oh
	x_: 编码器输出脉冲设定选择 使用线性伺服电机时无法使用输出脉冲设定,因此如果 选择"0"将按照分频比设定进行输出。 0:输出脉冲设定 1:分频比设定 3:A相、B相脉冲电子齿轮设定 4:AB相脉冲贯穿输出设定	Oh		[Pr. PC03.1 编码器输出脉冲 设定选择]将 [Pr. PC03.2 编码器输出脉冲用编码器选择]设定为"1",且将该伺服参数设定为"0"时,会发生 [AL. 037参数异常]。连接ABZ相差动输出类型编码器以外的情况下,将该伺服参数设定为"4"时,会发生 [AL. 037参数异常]0:输出脉冲设定1:分频比设定3:A相、B相脉冲电子齿轮设定4:AB相脉冲贯穿输出设定在C轴中无法设定该伺服参数。关于 [Pr. PC03.1]和 [Pr. PC03.2]的设定内容请参照下表。	Oh
	_ x: 编码器输出脉冲用编码器选择 应选择伺服放大器输出的编码器输出脉冲所使用的编码 器。 0: 伺服电机编码器 1: 机械侧编码器 将该伺服参数设为 "_1 0 _" 时,会发生 [AL. 37 参数 异常]。 该位仅可用于全闭环系统。 如果在非全闭环系统及非标准控制系统(标尺测量功能有 效)的情况下选择了"1"时,将发生 [AL. 37 参数异常]。	Oh		[Pr. PC03.2 编码器输出脉冲用编码器选择] 应选择伺服放大器输出的编码器输出脉冲所使用的编码器。该伺服参数仅可用于全闭环系统。如果在非全闭环系统及非半闭环系统(标尺测量功能有效)的情况下选择了"1"时,将发生 [AL. 037 参数异常]。在MR-J5WB中无法设定该伺服参数。关于设定内容请参照下表。 □ 394页 [Pr. PC03.2] = "1" (机械侧编码器)时 0: 伺服电机侧编码器	Oh
	x: 厂商设定用	0h	-	Pr. PC03.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PC03. 4-7 厂商设定用	0000h

#### 编码器输出脉冲 相位选择

设定值 伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向			
	CCW或正方向	CW或负方向	
0	A相	A相	
	B相 <b>* * * * * * * *</b>	BH	
1	A相	A相	
	B相 <b>土</b>	B相 <b>*</b>	

#### [Pr. PC03.1] 和 [Pr. PC03.2] 的设定内容 (MR-J5\_-\_B\_)

#### ■[Pr. PC03.2] = "0" (伺服电机侧编码器) 时

[Pr.	PC03.1] 的设定值	旋转型伺服电机、直驱电机	线性伺服电机
"0"	(输出脉冲设定)	应在 [Pr. PA15 编码器输出脉冲] 中设定每转的输出脉冲。 冲。 设定为 [Pr. PC03.2] = "1" (机械侧编码器) 时,会发 生 [AL. 037]。 输出脉冲 = [Pr. PA15] 的设定值 [pulse/rev]	由于无法使用输出脉冲设定,因此设定为"0"时的详细内容与设定为"1"时相同。
"1"	(分频比设定)	应在 [Pr. PA15] 中设定与每转的分辨率相对的分频比。 输出脉冲 =	应在 [Pr. PA15] 中设定与线性伺服电机的移动量相对的分频比。 $ $
"3"	(A相、B相脉冲电子齿轮设定)	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16 编码器输出脉冲2] 中设定 A相、B相脉冲电子齿轮。 输出脉冲 = 每转的分辨率 × [Pr. PA15] 的设定值 [pulse/rev]	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16 编码器输出脉冲2] 中设定 A相、B相脉冲电子齿轮。 输出脉冲 = 线性伺服电机的移动量 × [Pr. PA15] 的设定值 [Pr. PA16] 的设定值
"4"	(AB相脉冲贯穿输出设定)*1	・使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有 其他编码器时,会发生 [AL. 037]。 ・不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的 设定值。 ・不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pu1se]	<ul> <li>・使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有其他编码器时,会发生 [AL. 037]。</li> <li>・不会反映 [Pr. PCO3.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。</li> <li>・不会反映 [Pr. PAI5] 及 [Pr. PAI6] 的设定值。</li> <li>输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]</li> </ul>

\*1 使用旋转型伺服电机时,如果设定为该值,则会发生 [AL. 037]。

#### ■[Pr. PC03.2] = "1" (机械侧编码器) 时

[Pr.	PC03.1] 的设定值	全闭环控制模式时	标尺测量功能有效时
"0"	(输出脉冲设定)	发生 [AL. 037]。	
"1"	(分類比设定)	应在 [Pr. PA15] 中设定与每转的分辨率相对的分频比。 输出脉冲 =	应在 [Pr. PA15] 中设定与标尺测量编码器的移动量相对的分频比。         输出脉冲 =       标尺测量编码器的移动量 [pulse]         [Pr. PA15] 的设定值
"3"	(A相、B相脉冲电子齿轮设定)	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子 齿轮。 输出脉冲 = 每转的分辨率 × [Pr. PA15] 的设定值 [Pr. PA16] 的设定值	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子 齿轮。 输出脉冲 = 标尺测量编码器的移动量 × [Pr. PA15] 的设定值 [pulse]
"4"	(AB相脉冲贯穿输出设定)	• 使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有 其他编码器时,会发生 [AL. 037]。 • 不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的 设定值。 • 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]	• 使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有 其他编码器时,会发生 [AL. 037]。 • 在线性伺服电机控制模式及直驱电机控制模式时,无法 使用ABZ相差动输出型编码器。 • 不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的 设定值。 • 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]

MR-J4-	R-J4-B_MR-J4WB伺服参数			B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PC04	功能选择C-1		PC04	功能选择C-1	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC04.0 厂商设定用	Oh
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC04.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC04.2 厂商设定用	0h
	x: 编码器电缆通信方式选择 0: 二线制 1: 四线制 使用ABZ相差动输出方式编码器时,应设定"0"。 设定错误时,会发生 [AL. 16 编码器初始通信异常1]。 或发生 [AL. 20 编码器常规通信异常1]。在 [Pr. PA01] 中选择"全闭环控制模式 ( 1 _)"时,如果设定为 "1",会发生 [AL. 37] (MR-J4BRJ除外)。	0h		[Pr. PC04.3 编码器电缆通信方式选择] 0: 二线制 1: 四线制 使用ABZ相差动输出类型的编码器时,应设定"0"。设定为"1"后,将发生 [AL. 037 参数异常]。设定错误时,会发生 [AL. 016 编码器初始通信异常1]或 [AL. 020 编码器常规通信异常1]。非MR-J5-B_RJ的情况下,将 [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择]设定为"1"(有效(全闭环控制模式)),且将该伺服参数设定为"1"时,将发生 [AL. 037]。	Oh
_				Pr. PC04.4-7 厂商设定用	0000h
PC05	功能选择C-2		PC05	功能选择C-2	
	x: 无电机运行选择 应设定无电机运行的有效/无效。无电机运行,无法在全 闭环控制模式、线性伺服电机控制模式及DD电机控制模 式时使用。 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PC05.0 无电机运行选择] 应设定无电机运行的有效/无效。在使用旋转型伺服电机 且为半闭环控制以外时,无法使用。 0: 无效 1: 有效	0h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC05.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC05.2 厂商设定用	Oh
	x: [AL. 9B 误差过大警告]选择 0: [AL. 9B 误差过大警告]无效 1: [AL. 9B 误差过大警告]有效	Oh		Pr. PC05.3 厂商设定用	0h
_				[Pr. PC05.4 编码器通信电路诊断模式选择] 应选择编码器通信电路诊断模式的有效/无效。 在编码器通信电路诊断模式中,会发生 [AL. 118.1 编码器通信电路诊断中]。 0:编码器通信电路诊断模式无效 1:编码器通信电路诊断模式有效	0h
				Pr. PC05.4-7 厂商设定用	000h
PC06	功能选择C-3		PC06	功能选择C-3	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC06.0 厂商设定用	0h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC06.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	Oh		Pr. PC06. 2 厂商设定用	0h
	x: 误差过大报警及误差过大警告等级单位选择 应选择在 [Pr. PC01] 中设定的误差过大报警等级及在 [Pr. PC38] 中设定的误差过大警告等级的设定单位。该 伺服参数在速度控制模式及转矩控制模式时无法使用。 0: [rev] 或 [mm] 1: [0.1 rev] 或 [0.1 mm] 2: [0.01 rev] 或 [0.01 mm] 3: [0.001 rev] 或 [0.001 mm]	Oh		[Pr. PC06.3 误差过大报警/误差过大警告等级 单位选择] 应选择在 [Pr. PC01 误差过大报警等级] 中设定的误差过大报警等级及在 [Pr. PC38 误差过大警告等级] 中设定的误差过大警告等级的设定单位。该伺服参数仅在位置控制模式时有效。 0: [rev] 或 [mm] 1: [0.1 rev] 或 [0.1 mm] 2: [0.01 rev] 或 [0.01 mm] 3: [0.001 rev] 或 [0.001 mm]	Oh
	The state of the s	1	4		

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PC07	零速度 应设定ZSP(零速度检测)的输出范围。 ZSP(零速度检测)会有20 r/min或20 mm/s的磁滞。	50	PC07	零速度 应设定零速度信号 (ZSP) 的输出范围。 零速度信号检测会有20 [r/min] (20 [mm/s]) 的磁滞。	50	
PC08	过速报警检测等级 应设定过速报警检测等级。 设定为超过"伺服电机最大转速 × 120 %"或"线性伺服电机最大速度 × 120 %"的值时,将固定为"伺服电机最大速度 × 120 %"或"线性伺服电机最大速度 × 120 %"的值。 但是,设定为"0"时,将设定"伺服电机最大转速 × 120 %"或"线性伺服电机最大转速 × 120 %"或"线性伺服电机最大转速 × 120 %"。	0	PC08	过速报警检测等级 应设定过速报警检测等级。 设定为超过"伺服电机最大速度 × 120 %"的值时,将固定为"伺服电机最大速度 × 120 %"的值。 设定为"0"时,将设定"伺服电机最大速度 × 120 %"。 连接了HK系列旋转型伺服电机时,将设定"伺服电机最大速度 × 105 %"。	0	
PC09	模拟监视1输出		PC09	模拟监视1输出		
	x x: 模拟监视1输出选择 应选择输出至M01(模拟监视1)的信号。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。 © 397页 模拟监视1输出 (MR-J4B_)	00h		[Pr. PC09.0-1 模拟监视1输出选择] 应选择输出至模拟监视1的信号。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。 □ 398页 模拟监视1输出(MR-J5B_)	00h	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC09.2 厂商设定用	0h	
	x =: 厂商设定用	0h		Pr. PC09.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PC09.4-7 厂商设定用	0000h	

# 模拟监视1输出(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	说明	运行模式 *1				
		标准	全闭环	线性	DD	
0 0	伺服电机转速或线性伺服电机速度 (±8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0	
0 1	转矩或推力 (±8 V/最大转矩或最大推力)	0	0	0	0	
0 2	伺服电机转速或线性伺服电机速度 (+8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0	
0 3	转矩或推力 (+8 V/最大转矩或最大推力)	0	0	0	0	
0 4	电流指令 (±8 V/最大电流指令)	0	0	0	0	
0 5	速度指令(±8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0	
0 6	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *2	0	0	0	0	
0 7	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *2	0	0	0	0	
0 8	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *2	0	0	0	0	
0 8	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *2	0	0	0	0	
O A	反馈位置(±10 V/1 Mpulse)*2	0	_	_	_	
O B	反馈位置 (±10 V/10 Mpulses) *2	0	_	_	_	
O C	反馈位置(±10 V/100 Mpulses)*2	0	_	_	_	
O D	母线电压 (200 V级: +8 V/400 V, 400 V级: +8 V/800 V)	0	0	0	0	
O E	速度指令2(±8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0	
1 0	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *2	_	0	_	_	
1 1	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *2	_	0	_	_	
1 2	机械侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *2	_	0	_	_	
1 3	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *2	_	0	_	_	
1 4	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulse) *2	_	0	_	_	
1 4	伺服电机侧和机械侧位置偏差 (±10 V/100000 pulses)	_	0	_	_	
1 6	伺服电机侧和机械侧速度偏差(±8 V/最大转速或最大速度)	_	0	_	_	
1 7	编码器内部温度 (±10 V/±128 ℃)	0	0	_	0	

\*1 〇带〇的项目,存在于各自的运行模式中。

标准: 在半闭环系统下使用旋转型伺服电机时。

全闭环: 在全闭环系统下使用旋转型伺服电机时。

线性: 使用线性伺服电机时。

DD: 使用直驱电机时。

\*2 编码器脉冲单位。

# 模拟监视1输出(MR-J5\_-\_B\_)

设定值	说明		运行模式 *1				
		标准	全闭环	线性	DD		
00	伺服电机速度 (±8 V/最大速度)	0	0	0	0		
01	转矩或推力(±8 V/最大转矩或最大推力)	0	0	0	0		
02	伺服电机速度 (+8 V/最大速度)	0	0	0	0		
03	转矩或推力 (+8 V/最大转矩或最大推力)	0	0	0	0		
04	电流指令 (±8 V/最大电流指令)	0	0	0	0		
05	速度指令 (±8 V/最大速度)	0	0	0	0		
06	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *2	0	0	0	0		
07	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *2	0	0	0	0		
08	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *2	0	0	0	0		
09	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *2	0	0	0	0		
0D	母线电压 (200 V级: +8 V/400 V, 400 V级: +8 V/800 V)	0	0	0	0		
0E	速度指令2(±8 V/最大速度)	0	0	0	0		
10	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *2	_	0	_	_		
11	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *2	_	0	_	_		
12	机械侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *2	_	0	_	_		
13	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *2	_	0	_	_		
14	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulse) *2	_	0	_	_		
15	伺服电机侧和机械侧位置偏差 (±10 V/100000 pulses)	_	0	_	_		
16	伺服电机侧和机械侧速度偏差(±8 V/最大速度)	_	0	_	_		
17	编码器内部温度 (±10 V/±128 ℃)	0	0	_	0		
18	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulses) *2	0	0	0	0		

\*1 〇带〇的项目,存在于各自的运行模式中。

标准: 在半闭环系统下使用旋转型伺服电机时。

全闭环: 在全闭环系统下使用旋转型伺服电机时。

线性: 使用线性伺服电机时。

DD: 使用直驱电机时。

\*2 编码器脉冲单位。

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值		
PC10	模拟监视2输出		PC10	模拟监视2输出			
	x x: 模拟监视2输出选择 应选择输出至M02 (模拟监视2) 的信号。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。 关于设定值,请参照 [Pr. PC09]。	01h		[Pr. PC10.0-1 模拟监视2输出选择] 应选择输出至模拟监视2的信号。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。 关于设定值,请参照 [Pr. PC09]。	01h		
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC10.2 厂商设定用	0h		
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC10.3 厂商设定用	0h		
_				Pr. PC10.4-7 厂商设定用	0000h		
PC11	模拟监视1偏置 应设定M01(模拟监视1)的偏置电压。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。	0	PC11	模拟监视1偏置 应设定M01(模拟监视1)的偏置电压。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。	0		
PC12	模拟监视2偏置 应设定M02(模拟监视2)的偏置电压。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。	0	PC12	模拟监视2偏置 应设定M02(模拟监视2)的偏置电压。 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。	0		
PC13	模拟监视 反馈位置输出基准数据 低位为M01 (模拟监视1)及M02 (模拟监视2)选择反馈位置时,应设定输出的反馈位置的基准位置(低位4位)。监视输出基准位置 = [Pr. PC14]的设定值 × 10000 + [Pr. PC13]的设定值多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。	0	PC13	厂商设定用	0		
PC14	模拟监视 反馈位置输出基准数据 高位 为M01 (模拟监视1) 及M02 (模拟监视2) 选择反馈位置 时,应设定输出的反馈位置的基准位置 (高位4位)。 监视输出基准位置 = [Pr. PC14] 的设定值 × 10000 + [Pr. PC13] 的设定值 多轴伺服放大器的情况下,该伺服参数的设定为无效。	0	PC14	厂商设定用	0		
PC17	功能选择C-4		PC17	功能选择C-4			
	x: 原点复位条件选择 0:接通电源后需要伺服电机为Z相通过 1:接通电源后不需要伺服电机为Z相通过	Oh		[Pr. PC17.0 原点复位条件选择] 0:接通电源后需要伺服电机为Z相通过 1:接通电源后不需要伺服电机为Z相通过使用增量类型线性编码器、ABZ相差动输出线性编码器及ABZ相差动输出旋转编码器时,应设定为"0"。设定为"1"后,将发生 [AL. 037 参数异常]。连接了三菱电机生产的直驱电机并设定了"1"且在 [Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择]中设定了"0"(无效)时,会发生 [AL. 037]。	Oh		
	x_: 光栅尺多点Z相输入功能选择 线性编码器的全行程中存在多个参照标记时,应设定 "1"。 0:无效 1:有效	Oh		[Pr. PC17.1 线性编码器多点Z相输入功能选择] 线性编码器的全行程中存在多个参照标记时,应设定 "1"。 0: 无效 1: 有效	Oh		
	_ x: 厂商设定用	Oh		Pr. PC17.2 厂商设定用	Oh		
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC17.3 厂商设定用	0h		
_				Pr. PC17.4-7 厂商设定用	0000h		

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PC18	功能选择C-5		PC18	功能选择C-5	
	X:	0h		Pr. PC18.0	0h
	厂商设定用		-	厂商设定用	
	x _ <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PC18.1   厂商设定用	0h
	_ X:	Oh	-	Pr. PC18. 2	0h
	厂商设定用			厂商设定用	
	x: [AL. E9 主电路OFF警告]选择 0: 通过Ready-on指令、伺服ON指令检测 1: 仅通过伺服ON指令检测	Oh		[Pr. PC18.3 [AL. 0E9 主电路OFF警告] 选择] 0: 通过Ready-on指令、伺服ON指令检测 1: 仅通过伺服ON指令检测	Oh
_				Pr. PC18.4-7 厂商设定用	0000h
PC20	功能选择C-7		PC20	功能选择C-7	
	x: [AL. 10 不足电压] 的检测方式选择 应在使用FR-RC或FR-CV,且因电源电压畸变发生 [AL. 10 不足电压] 时进行设定。 0: [AL. 10] 未发生时 通过DC电源输入使用MR-J4BRJ时,应设定"1"。 1: [AL. 10] 发生时	Oh		Pr. PC20.0 厂商设定用	Oh
	x _: 厂商设定用	Oh		Pr. PC20.1 厂商设定用	0h
	x:     不足电压报警选择     应选择母线电压下降至不足电压报警等级时发生的报警     及警告。  0: 与伺服电机转速无关,均会发生 [AL. 10]  1: 伺服电机转速为50 r/min (50 mm/s) 以下时,会发生     [AL. E9],超过50 r/min (50 mm/s) 时,会发生 [AL. 10]	Oh		[Pr. PC20.2 不足电压报警选择] 应选择母线电压下降至不足电压报警等级时发生的报警 及警告。 0: 与伺服电机速度无关,均会发生 [AL. 010 不足电压] 1: 伺服电机速度为50 r/min (50 mm/s) 以下时,会发生 [AL. 0E9 主电路0FF警告],超过50 r/min (50 mm/s) 时,会发生[AL. 010]	Oh
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PC20.3 厂商设定用	0h
_				[Pr. PC20.4 输入缺相检测选择] 应设定输入缺相检测功能的有效/无效。 0:自动 1:警告有效 2:报警有效 3:无效 设定了"0"(自动)时,根据伺服放大器的容量或电源输入的不同,输入缺相检测功能的有效/无效也会有所不同。关于详细内容,请参照下表。	Oh
				Pr. PC20.5-7 厂商设定用	000h

# 输入缺相检测选择(MR-J5\_-\_B\_)

伺服放大器	伺服放大器主电路输入电压	伺服放大器容量	输入缺相检测功能					
MR-J5B_	三相AC	2 kW以下	无效					
	单相AC 主电路DC	2 kW以下	无效					
	三相AC	3.5 kW以上	警告发生					
	主电路DC	3.5 kW以上	无效					
MR-J5WB	三相AC	0.75 kW以下	无效					
	单相AC 主电路DC	0.75 kW以下	无效					
	三相AC	1 kW以上	警告发生					
	主电路DC	1 kW以上	无效					
MR-J5B4_	三相AC	3.5 kW以下	警告发生					

MK-J4	B_/MR-J4WB伺服参数 		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PC21	报警记录清除 X: 报警记录清除选择 0: 无效 1: 有效 选择了"有效"时,将在下一次电源接通时清除报警记录。清除报警记录后,将自动变为无效。 X _:	Oh Oh Oh Oh	PC21	报警记录清除 [Pr. PC21.0 报警记录清除选择] 0: 无效 1: 有效 1: 有效 选择 "1" (有效) 后,将在下一次电源接通时、软件复位时或控制器复位时清除报警记录。清除报警记录后,该伺服参数自动变为 "0" (无效)。 Pr. PC21.1 厂商设定用 Pr. PC21.2 厂商设定用 Pr. PC21.3 厂商设定用	Oh Oh Oh	
_				Pr. PC21.4-7 厂商设定用	0000h	
PC24	强制停止时 减速时间常数 应设定强制停止减速功能的减速时间常数。 应以ms单位设定从额定转速减速到0 r/min或从定额速度减 速到0 mm/s的时间。如果设为 "0",则为100 ms。  ***********************************	100	PC24	强制停止时减速时间常数 应设定强制停止减速功能的减速时间常数。 应设定从额定速度减速到0 [r/min] (0 [mm/s]) 为止的时间 ([ms] 单位)。 设定为 "0"时的减速时间常数与设定为 "100"时的减速时间常数相同。  ***********************************	100	
PC26	功能选择C-8		PC26	功能选择C-8		
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC26.0 厂商设定用	0h	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC26.1 厂商设定用	0h	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC26.2 厂商设定用	0h	
	x: 机械侧编码器电缆通信方式选择 0:二线制 1:四线制 使用ABZ相差动输出方式的机械侧编码器时,应设定"0"。 在MR-J4-BRJ以外的伺服放大器中设定"1"后,将发生 [AL. 37]。	Oh		[Pr. PC26.3 机械侧编码器电缆通信方式选择] 0: 二线制 1: 四线制 使用ABZ相差动输出型的机械侧编码器时,应设定"0"。设定为"1"后,将发生 [AL. 037 参数异常]。设定错误时,会发生 [AL. 070 机械侧编码器初始通信异常1]及 [AL. 071 机械侧编码器常规通信异常1]。在MR-J5-BRJ以外的伺服放大器中设定"1"后,将发生 [AL. 037]。	Oh	
				Pr. PC26.4-7 厂商设定用	0000h	

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PC27	功能选择C-9		PC27	功能选择C-9		
	x: 编码器脉冲计数极性选择 0: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递增方向 1: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递减方向	Oh		[Pr. PC27.0 編码器脉冲计数极性选择] 应机械侧编码器的极性。 线性伺服电机控制模式的情况下,电机侧编码器的极性会 发生变化。 0: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递增方向 1: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递减方向	0h	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC27.1 厂商设定用	0h	
	_x: ABZ相输入接口编码器Z相连接判定功能选择 应选择作为线性编码器或机械侧编码器使用的ABZ相输入接口编码器脉冲串信号的无信号检测。 仅在使用ABZ相输入接口编码器时有效。 设定内容请参照下表。  □ 404页 ABZ相输入接口编码器Z相连接判定功能选择 (MR-J4B_)	Oh		[Pr. PC27.2 ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择] 选择作为线性编码器或机械侧编码器使用的ABZ相输入接口编码器脉冲串信号的无信号检测。 在使用ABZ相输入接口编码器时有效。 设定内容请参照下表。 □ 404页 ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择(MR-J5B_)	Oh	
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PC27.3 厂商设定用	Oh	
_				Pr. PC27.4 厂商设定用	0h	
				Pr. PC27.5 厂商设定用	Oh	
				Pr. PC27.6-7 厂商设定用	00h	

### ABZ相输入接口编码器Z相连接判定功能选择(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	未连接状态的检测	报警状态					
	Z相侧无信号	标准 (标尺测量有效)	全闭环	线性			
0	有效	[AL. 71.6] (Z相)	[AL. 71.6] (Z相)	[AL. 20.6] (Z相)			
1	无效	_	_	_			

#### ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择(MR-J5\_-\_B\_)

设定值	未连接状态的检测	报警状态		
	Z相侧无信号	旋转型(标尺测量功能有效	全闭环控制模式	线性伺服电机控制模式
0	有效	[AL. 071.6 机械侧编码器常规 通信 发送数据异常2] (Z相)	[AL. 071.6] (Z相)	[AL. 020.6 编码器常规通信 发 送数据异常2] (Z相)
1	无效	_	_	_

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PC29	功能选择C-B		PC29	功能选择C-B	-	
	X: 厂商设定用	Oh		[Pr. PC29.0 [AL. 0E2.2 伺服电机温度警告2] 选择] 应选择使用配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机时的 [AL. 0E2.2 伺服电机温度警告2] 的有效/无效。0: 有效 1: 无效	0h	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC29.1 厂商设定用	0h	
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PC29.2 厂商设定用	0h	
	x : 转矩控制时POL反映选择 0: 有效 1: 无效	Oh		[Pr. PC29.3 转矩POL反映选择] 如果将该伺服参数的设定设为有效,则在 [Pr. PA14 移动方向选择] 的设定中,转矩指令及转矩反馈的极性会发生变化。该伺服参数仅在 [Pr. PA14 移动方向选择] 为"1"时有效。 0: 有效 1: 无效 关于详细内容,请参照下表。  [2] 404页 转矩POL反映选择 (MR-J5B_)	Oh	
_	•	•		Pr. PC29.4-7 厂商设定用	0000h	

#### 转矩POL反映选择(MR-J5\_-\_B\_)

#### ■转矩信息(推压控制模式以外)

设定值		伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向					
[Pr. PA14]	[Pr. PC29.3]	通过控制器处理的速度: 正	通过控制器处理的速度: 负				
0	0: 有效	CCW或正方向	CW或负方向				
	1: 无效						
1	0: 有效	CW或负方向	CCW或正方向				
	1: 无效	CCW或正方向	CW或负方向				

#### ■转矩信息(推压控制模式)

设定值		伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向					
[Pr. PA14]	[Pr. PC29.3]	通过控制器处理的速度: 正	通过控制器处理的速度: 负				
0	0: 有效	CCW或正方向	CW或负方向				
	1: 无效						
1	0: 有效						
	1: 无效						

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PC31	开降轴提升量 应设定升降轴提升功能的提升量。 应以伺服电机旋转量单位或线性伺服电机移动量单位进行设定。 正值的情况下向指令地址递增方向移动,负值的情况下向指令地址递减方向移动。 升降轴提升功能在满足以下所有条件时起动。 1) 位置控制模式。 2) 该伺服参数的设定值为"0"以外。 3) 强制停止减速功能有效。 4) 伺服电机转速或线性伺服电机速度在零速度以下时发生报警或EM2变为OFF。 5) 在 [Pr. PD07] ~ [Pr. PD09] 中将MBR(电磁制动互锁)设为可使用,且在 [Pr. PC02 电磁制动顺控输出]中已设定基本电路切断延迟时间。	0	PC31	升降轴提升量 应设定升降轴提升功能的提升量。 应以伺服电机旋转量单位或线性伺服电机移动量单位进行设定。 正值的情况下向指令地址递增方向移动,负值的情况下向指令地址递减方向移动。 升降轴提升功能在满足以下所有条件时起动。 •该伺服参数的设定值为"0"以外 •强制停止减速功能有效 •伺服电机速度在零速度以下时发生报警或EM2变为OFF。 •在 [Pr. PD07 输出软元件选择 1] ~ [Pr. PD09 输出软元件选择 3] 中将MBR(电磁制动互锁)设为可使用,且在 [Pr. PC02 电磁制动顺控输出]中已设定基本电路切断延迟时间。	0
PC38	误差过大警告等级 应设定误差过大警告等级。 在 [Pr. PC05] 的 "[AL. 9B 误差过大警告] 选择"中选择"有效(1)"时,该伺服参数有效。可以在 [Pr. PC06] 的 "误差过大报警及误差过大警告等级单位选择"中变更设定单位。旋转型伺服电机及直驱电机的情况下,应以rev单位进行设定。如果设为"0",则为1 rev,超过200 rev的设定将固定为200 rev。线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。如果设为"0",则为50 mm。误差达到设定值后,将发生 [AL. 9B 误差过大警告]。小于设定值时,将自动解除警告。警告信号的最小脉冲宽度为100 [ms]。 应设定为 [Pr. PC38 误差过大警告等级] < [Pr. PC01 误差过大报警等级] > [Pr. PC01 误差过大报警等级] 时,会先发生 [AL. 52 误差过大]。	0	PC38	误差过大警告等级 应设定误差过大警告等级。 可以通过 [Pr. PC06.3 误差过大报警/误差过大警告等级单位选择] 变更单位。 旋转型伺服电机及直驱电机的情况下,应以rev单位进行设定。设定为200 rev以上时,将固定为200 rev。 线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。设定了"0"时,不会发生 [AL. 09B 误差过大警告]。误差达到设定值后,将发生 [AL. 09B]。此后,误差小于设定值时,将自动解除警告。此外,警告信号输出的最小脉冲宽度为100 [ms]。应设定为满足 [Pr. PC38 误差过大警告等级] < [Pr. PC01 误差过大报警等级] 的条件。设定为 [Pr. PC38] ≥ [Pr. PC01] 时,会先发生 [AL. 052 误差过大]。	0

# 输入输出设定伺服参数组([Pr. PD\_ \_ ])

MR-J4-				MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和马	力能	初始值	No.	名称和功能		初始值
PD02	输入信号	自动0N选择2		PD02 输入信号自动0N选择2		N选择2	
	x (HEX)	x: FLS (上限行程限位) 选择 0: 无效 1: 有效 x _: RLS (下限行程限位) 选择 0: 无效 1: 有效 x: 厂商设定用	Oh		Pr. PD02.0	x: 上限行程限位选择 (FLS) 0: 无效 1: 有效 x_: 下限行程限位选择 (RLS) 0: 无效 1: 有效 x: 厂商设定用	Oh
	x _ (HEX)	厂商设定用	0h		Pr. PD02.1	厂商设定用	Oh
	_ x (HEX)	厂商设定用	0h		Pr. PD02.2	厂商设定用	0h
	x (HEX)	厂商设定用	0h		Pr. PD02.3	厂商设定用	0h
	_	_	_		Pr. PD02.4-7	厂商设定用	0000h
	请将设定	值如下所示转换为16进制。			_		
	0 0 0	0 0 0					
		FLS (上限行程限位) 选择 RLS (下限行程限位) 选择 BIN 0: 用于外部输入信号 BIN 1: 自动ON	0 0 0 0				

R-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_B_/MR-J5WB伺服参数	
0.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
007	输出软元件选择1	<u>'</u>	PD07	输出软元件选择1	
	X X: 软元件选择 设定值如下所示。 0 0: 始终0FF 0 2: RD (准备完成) 0 3: ALM (故障) 0 4: INP (到位) 0 5: MBR (电磁制动互锁) 0 7: TLC (转矩限制中) 0 8: WNG (警告) 0 9: BWNG (电池警告) 0 A: SA (速度到达) 0 C: ZSP (零速度检测) 0 F: CDPS (可变增益选择中) 1 0: CLDS (全闭环控制中) 1 1: ABSV (绝对位置丢失中) 1 7: MTTR (Tough Drive中) [MR-J4-B.] 可通过该伺服参数向CN3-13引脚分配任意的输出软元件。 在初始值中分配了MBR (电磁制动互锁)。 [MR-J4WB] 可通过该参数分别向CN3-12引脚、CN3-13引脚及CN3-25 引脚分配任意的输出软元件。在初始值中分配了以下软 元件。 CN3-12引脚:MBR-A (电磁制动互锁A轴) CN3-13引脚:MBR-B (电磁制动互锁C轴) CN3-25引脚:MBR-B (电磁制动互锁B轴)	05h		[Pr. PD07.0-1 软元件选择] 应选择分配给CN3连接器输出信号的软元件。分配的连接器引脚编号和软元件请参照下表。 [2] 407页 软元件选择 (MR-J5B_) 设定值如下所示。 0 0: 始终0FF 0 2: RD (准备完成) 0 3: ALM (故障) 0 4: INP (到位) 0 5: MBR (电磁制动互锁) 0 7: TLC (转矩限制中) 0 8: WNG (警告) 0 9: BWNG (电池警告) 0 A: SA (速度到达) 0 B: VLC (速度限制中) 0 C: ZSP (零速度检测) 0 E: WNGSTOP (电机停止警告) 0 F: CDPS (可变增益选择中) 1 0: CLDS (全闭环控制中) 1 1: ABSV (绝对位置丢失中) 1 7: MTTR (Tough Drive中) 1 8: CDPS2 (可变增益选择中2)	05h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD07.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	Oh	1	Pr. PD07.3 厂商设定用	0h
	1			Pr. PD07.4-7厂商设定用	0000h

# 软元件选择(MR-J5\_-\_B\_)

机型	轴	连接器引脚编号	初始分配软元件
MR-J5B_	_	CN3-13	MBR
MR-J5W2B_	A轴	CN3-12	MBR-A
	B轴	CN3-25	MBR-B
MR-J5W3B_	A轴	CN3-12	MBR-A
	B轴	CN3-25	MBR-B
	C轴	CN3-13	MBR-C

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PD08	输出软元件选择2		PD08	输出软元件选择2	
	x x: 软元件选择 [MR-J4-B_] 可通过该伺服参数向CN3-9引脚分配任意的输出软元件。 在初始值中分配了INP(到位)。 [MR-J4WB] 可通过该参数向CN3-24引脚分配各轴的任意输出软元件。 在初始值中,将CINP(逻辑与到位)分配至所有轴。 可分配的软元件及设定方法与 [Pr. PD07] 相同。	04h		[Pr. PD08.0-1 软元件选择] 应选择分配给CN3连接器输出信号的软元件。分配的连接器引脚编号如下表所示。  □ 408页 软元件选择 (MR-J5B_) 关于设定值,请参照 [Pr. PD07]。	04h
	_ X: 厂商设定用	Oh		[Pr. PD08.2 所有轴输出时条件选择] 0: AND输出 1: 0R输出 AND输出时,A轴、B轴及C轴的所有轴都满足条件的情况下有意义(ON或OFF)。 此时的软元件名称为C。(例. CINP) 0R输出时,A轴、B轴及C轴中的其中一个轴满足条件的情况下有意义(ON或OFF)。 此时的软元件名称为X。(例. XINP) 在使用多轴伺服放大器且通过 [Pr. PD08.3 输出轴选择] 选择了 "0"(所有轴)的情况下,该伺服参数有效。	Oh
	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PD08.3 所有轴输出时条件选择] 0: 所有轴 1: A轴 2: B轴 3: C轴 设定值1的情况下,软元件名称为A。(例. INP-A) 设定值2的情况下,软元件名称为B。(例. INP-B) 设定值3的情况下,软元件名称为C。(例. INP-C)	Oh
_	•		•	Pr. PD08.4-7 厂商设定用	0000h

# 软元件选择(MR-J5\_-\_B\_)

机型	轴	连接器引脚编号	初始分配软元件
MR-J5B_	_	CN3-9	INP
MR-J5W2B_	A轴	CN3-24	CINP
	B轴		
MR-J5W3B_	A轴	CN3-24	CINP
	B轴		
	C轴		

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
D09	输出软元件选择3		PD09	输出软元件选择3	
	x x: 软元件选择 [MR-J4-B_] 可通过该伺服参数向CN3-15引脚分配任意的输出软元件。 在初始值中分配了ALM(故障)。 [MR-J4WB] 可通过该参数向CN3-11引脚分配各轴的任意输出软元件。 在初始值中,将CALM(逻辑与故障)分配至所有轴。 可分配的软元件及设定方法与 [Pr. PD07] 相同。	03h		[Pr. PD09.0-1 软元件选择] 应选择分配给CN3连接器输出信号的软元件。分配的连器引脚编号如下表所示。 © 409页 软元件选择(MR-J5B_) 关于设定值,请参照 [Pr. PD07]。	03h
	_ X: 厂商设定用	Oh		[Pr. PD09.2 所有轴输出时条件选择] 0: AND输出 1: OR输出 AND输出时,A轴、B轴及C轴的所有轴都满足条件的情况下有意义(ON或OFF)。 此时的软元件名称为C。(例. CINP) OR输出时,A轴、B轴及C轴中的其中一个轴满足条件的情况下有意义(ON或OFF)。 此时的软元件名称为X。(例. XINP) 在使用多轴伺服放大器且通过 [Pr. PD09.3 输出轴选择] 选择了 "0"(所有轴)的情况下,该伺服参数有效。	Oh
	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PD09.3 所有轴输出时条件选择] 0: 所有轴 1: A轴 2: B轴 3: C轴 设定值1的情况下,软元件名称为A。(例. INP-A) 设定值2的情况下,软元件名称为B。(例. INP-B) 设定值3的情况下,软元件名称为C。(例. INP-C)	Oh
_	1		1	Pr. PD09. 4-7 厂商设定用	0000h

# 软元件选择(MR-J5\_-\_B\_)


机型	轴	连接器引脚编号	初始分配软元件
MR-J5B_	_	CN3-15	ALM
MR-J5W2B_	A轴	CN3-11	CALM
	B轴		
MR-J5W3B_	A轴	CN3-11	CALM
	B轴		
	C轴		

MR-J4-	4B_/MR-J4WB伺服参数   名称和功能   初始值			_B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PD11	输入滤波设定		PD11	输入滤波设定	
	X: 输入信号滤波选择 关于该伺服参数的设定,请参照伺服系统控制器的手册。 外部输入信号因噪声等发生了触点抖动时,可使用输入 滤波来抑制。 0: 无 1: 0.888 [ms] 2: 1.777 [ms] 3: 2.666 [ms] 4: 3.555 [ms]	4h		[Pr. PD11.0 输入信号滤波选择] 0: 无滤波 1: 0.500 [ms] 2: 1.000 [ms] 3: 1.500 [ms] 4: 2.000 [ms] 5: 2.500 [ms] 6: 3.000 [ms] 7: 3.500 [ms] 8: 4.000 [ms] 9: 4.500 [ms] A: 5.000 [ms] B: 5.500 [ms]	7h
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PD11.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD11.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PD11.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PD11.4-7 厂商设定用	0000h
PD12	功能选择D-1		PD12	功能选择D-1	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD12.0 厂商设定用	0h
	x _ <b>:</b> 厂商设定用	0h	_	Pr. PD12.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD12.2 厂商设定用	0h
	x: 伺服电机或线性伺服电机的热敏电阻有效/无效选择 0:有效 1:无效 使用无热敏电阻的伺服电机或线性伺服电机时,该位设定无效。	Oh		[Pr. PD12.3 伺服电机的热敏电阻 有效/无效选择] 0: 有效 1: 无效 在使用内置有热敏电阻的伺服电机时有效。未对应热敏 电阻的伺服电机,与设定值无关,均无效(温度监视无效 /报警无效)。 无电机运行中不会检测报警。 伺服电机热敏电阻温度监视无效设定时,显示为"9999 °C"。	Oh
			-	Pr. PD12.4-7 厂商设定用	0000h
PD13	功能选择D-2		PD13	功能选择D-2	
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PD13.0 厂商设定用	0h
	x _: 厂商设定用	Oh		Pr. PD13.1 厂商设定用	0h
	_ x: INP (到位) ON条件选择 应选择INP (到位) 为ON的条件。 0: 偏差脉冲在到位范围内 1: 指令脉冲频率为0且偏差脉冲在到位范围内 约1 ms内未输入位置指令时,将判断指令脉冲频率为0。	Oh		[Pr. PD13.2 INP输出信号0N条件选择] 应选择INP(到位)的输出条件。 在伺服0N后及强制停止解除后到位(INP)立即变为0FF。 如果在约1 ms内始终未输入指令,则伺服放大器将判断为 指令生成结束。 0:到位范围内的情况下 1:到位范围内且指令输出完成的情况下	Oh
	x: 厂商设定用	0h	-	Pr. PD13.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PD13.4-7 厂商设定用	0000h

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PD14	功能选择D-3		PD14	功能选择D-3		
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD14.0 厂商设定用	0h	
	X_: 警告发生时的输出软元件选择 应选择警告发生时的WNG(警告)及ALM(故障)的输出状态。 © \$\infty\$ 411页 警告发生时的输出软元件选择(MR-J4B_)	Oh		[Pr. PD14.1 警告发生时的输出软元件选择] 应选择警告发生时的ALM(故障)的输出状态。 章 411页 警告发生时的输出软元件选择(MR-J5B_)	Oh	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD14.2 厂商设定用	0h	
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PD14.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PD14.4-7 厂商设定用	0000h	

### 警告发生时的输出软元件选择(MR-J4\_-\_B\_)

伺服放大器的输出




\*1 0: OFF 1: ON

\*2 ALM因为警告发生变为OFF,但会进行强制停止减速。

#### 警告发生时的输出软元件选择(MR-J5\_-\_B\_)

伺服放大器的输出



MR-J4-	4-B_MR-J4WB伺服参数			B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PD15	驱动器间通信设定	747112	PD15	驱动器间通信设定	24741	
1010	x: 主轴运行选择 该设定在非标准控制模式及非全闭环模式下设定"1" 时,将发生[AL.37]。 0:无效(不使用主从运行功能) 1:有效(将该伺服放大器设定为主轴用)	Oh		[Pr. PD15.0 主轴运行选择] 0: 无效 (不使用主从运行功能) 1: 有效 (将该伺服放大器设定为主轴用) 将伺服放大器设定为从轴时,应设定"0"。	Oh	
	x_: 从轴运行选择 该设定在非标准控制模式下设定"1"时,将发生[AL. 37]。 0:无效(不使用主从运行功能) 1:有效(将该伺服放大器设定为主轴用)	Oh		[Pr. PD15.1 从轴运行选择] 0: 无效(不使用主从运行功能) 1: 有效(将该伺服放大器设定为主轴用) 将伺服放大器设定为主轴时,应设定"0"。	Oh	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD15.2 厂商设定用	0h	
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PD15.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PD15.4-7 厂商设定用	0000h	
PD16	驱动器间通信 主站设定时 发送数据选择1		PD16	驱动器间通信 主站设定时 发送数据选择1		
	x x: 发送数据选择 应选择主轴对从轴的发送数据。 设定为主轴(将[Pr. PD15]设为"01")时,应 将该伺服参数选为"38(转矩指令)"。 00: 无效 38: 转矩指令	00h		应选择主轴对从轴的发送数据。设定为主轴时(将 [Pr. PD15.0]设为"1"时),应将该伺服参数设定为"0000038 (转矩指令)"。设定为从轴时(将 [Pr. PD15.0]设为"0"时),该伺服参数设定无效。	0000000 Oh	
	_ x: 厂商设定用	0h	-			
	x : 厂商设定用	0h				
_						
PD17	驱动器间通信 主站设定时 发送数据选择		PD17	驱动器间通信 主站设定时 发送数据选择2	•	
	xx: 发送数据选择 应选择主轴对从轴的发送数据。 设定为主轴(将[Pr. PD15]设为"01")时,应 将该伺服参数选为"3A(速度限制指令)"。 00:无效 3A:速度限制指令	00h		应选择主轴对从轴的发送数据。设定为主轴时(将 [Pr. PD15.0]设为"1"时),应将该伺服参数设定为"0000003A(速度限制指令)"。设定为从轴时(将 [Pr. PD15.0]设为"0"时),该伺服参数设定无效。	0000000 Oh	
	_ <sup>x</sup> : 厂商设定用	0h				
	x : 厂商设定用	0h				
_						
PD20	驱动器间通信 从站设定时 主轴编号选择1 应选择从轴对应于主轴的伺服放大器。设定为从轴(将 [Pr. PD15] 设为 " 10")时,应设定对应于主轴的伺服放大器的轴编号。关于轴编号,请参照 "MR-J4-B_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的4.3.1项。此外,设定为了"0"时,该伺服参数无效。	0	PD20	驱动器间通信 从站设定时 主轴编号选择1 应设定从轴对应于主轴的伺服放大器的轴编号。 该伺服参数在设定为从轴时 (将 [Pr. PD15.1] 设为 "1"时) 有效。关于轴编号,请参照下述手册的"关于 开关"。 □□MR-J5-B/MR-J5W-B 用户手册(导入篇) 该伺服参数的设定值为"0"时,设定为无效。	0	
PD30	主从运行 从站侧转矩指令系数 应对接收到的来自主轴的转矩指令值,设定反映至内部的转矩指令时的系数。该伺服参数在设定为从轴(将 [Pr. PD15] 设为 "10")时有效。设定最大值为500。如果输入500以上的值则固定为500。设定为100 %时,系数为1,转矩分配为100 (主):100 (从)。设定为90 %时,系数为0.9,转矩分配为100 (主):90 (从)。	0	PD30	主从运行 从站侧转矩指令系数 应对接收到的来自主轴的转矩指令值,设定反映至内部的转矩指令时的系数。该伺服参数在设定为从轴时(将[Pr. PD15.1]设为"1"时)有效。设定最大值为500。如果输入500以上的值则固定为500。设定为100%时,系数为1,转矩分配为100(主):100(从)。设定为90%时,系数为0.9,转矩分配为100(主):90(从)。	0	

MR-J4-	_B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PD31	主从运行 从站侧速度限制系数 应对接收到的来自主轴的速度限制指令值,设定反映至内部的速度限制值时的系数。该伺服参数在设定为从轴(将 [Pr. PD15] 设为 "10") 时有效。设定最大值为500。如果输入500以上的值则固定为500。设定为100%时,系数为1。设定示例: [Pr. PD31 (VLC)] = 140 [%]、[Pr. PD32 (VLL)] = 300 [r/min],主站侧以1000 [r/min] 加减速时	0	PD31	主从运行 从站侧速度限制系数 应对接收到的来自主轴的速度限制指令值,设定反映至内部的速度限制值时的系数。该伺服参数在设定为从轴时 (将 [Pr. PD15.1] 设为"1"时) 有效。设定最大值为500。如果输入500以上的值则固定为500。如果将该伺服参数设定为"100",则系数为1倍。设定示例如下所示。设定示例: [Pr. PD31 (VLC)] = 140 [%]、[Pr. PD32 (VLL)] = 300 [r/min],主站侧以1000 [r/min] 加减速时	0
PD32	主从运行 从站侧速度限制调整值 应设定内部的速度限制值的最低值。 该伺服参数在设定为从轴(将 [Pr. PD15] 设为 "1 0")时有效。速度限制值不会低于该设定值。 该伺服参数确保低速时的转矩控制范围(以免容易变为速 度限制状态)。通常应设定为100 ~ 500 [r/min]。 设定示例请参照 [Pr. PD31]。	0	PD32	主从运行 从站侧速度限制调整值 应设定内部的速度限制值的最低值。 该伺服参数在设定为从轴时(将 [Pr. PD15.1] 设为 "1"时)有效。速度限制值在该伺服参数的设定值以下 时不变化。 该伺服参数确保低速时的转矩控制范围(以免容易变为速 度限制状态)。通常应设定为100~500 [r/min]。设定 示例请参照 [Pr. PD31]。	0

# 扩展设定2伺服参数组([Pr. PE\_ \_ ])

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PE01	全闭环功能选择1		PE01	全闭环功能选择1	
PEOI	x: 全闭环功能选择 0: 始终有效 1: 通过控制器控制指令切换(半/全切换)	Oh		[Pr. PE01.0 全闭环功能选择] 应选择全闭环功能。在 [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 中选择了"1"(有效(全闭环控制模式))时,该伺服参数有效。将 [Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择]设定为"1"(有效(绝对位置检测系统)),且将该参数设定为"1"时,将发生 [AL. 037 参数异常]。  [3] 414页 全闭环功能选择(MR-J5_B_) 0:始终有效 1:根据控制器的全闭环选择指令进行的切换	Oh
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PE01.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PE01.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PE01.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PE01.4-7 厂商设定用	0000h

### 全闭环功能选择(MR-J4\_-\_B\_)

根据控制器的控制指令进行切换	控制方式
OFF	半闭环控制
ON	全闭环控制

# 全闭环功能选择(MR-J5\_B\_)

全闭环选择	控制方式		
控制器发出的指令			
OFF	半闭环控制		
ON	全闭环控制		

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PE03	全闭环功能选择2	·	PE03	全闭环功能选择2	
	x: 全闭环控制异常检测功能选择 0: 无效 1: 速度偏差异常检测 2: 位置偏差异常检测 3: 速度偏差异常、位置偏差异常检测	3h		[Pr. PE03.0 全闭环控制异常 检测功能选择] 0: 无效 1: 速度偏差异常检测 2: 位置偏差异常检测 3: 速度偏差异常、位置偏差异常检测 关于与 [Pr. PE03.1 位置偏差异常 检测方式选择] 的组合,请参照下表。	3h
	x _: 位置偏差异常检测方式选择 0: 通常检测方式 1: 停止时检测方式(指令为"0"时进行检测。)	Oh		[Pr. PE03.1 位置偏差异常 检测方式选择] 0:通常检测方式 1:停止时检测方式(指令为"0"时进行检测。) 2:停止时检测方式2(伺服0N中指令为"0"时或伺服0FF中进行检测。) 关于与[Pr. PE03.0 全闭环控制异常 检测功能选择]的组合,请参照下表。 [3] 415页 检测方式与检测功能的组合	Oh
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PE03.2 厂商设定用	0h
	x: 全闭环控制异常复位选择 0: 不可复位(只可通过电源OFF/ON进行复位) 1: 可以复位	Oh		[Pr. PE03.3 全闭环控制异常 复位选择] 0: 不可复位(再次接通电源或通过软件复位进行复位) 1: 可以复位	0h
_		·		Pr. PE03. 4-7 厂商设定用	0000h

# 检测方式与检测功能的组合

〇: 异常检测有效 一: 异常检测无效

设定值		速度偏差异常	位置偏差异常	位置偏差异常			
			伺服ON中	伺服ON中			
[Pr. PE03.1]	[Pr. PE03.0]		有指令	指令0			
0	0	_	_	_	_		
0	1	0	_	_	_		
0	2	_	0	0	0		
0	3	0	0	0	0		
1	0	_	_	_	_		
1	1	0		_	_		
1	2	_		0	_		
1	3	0	_	0	_		
2	0	_	_	_	_		
2	1	0	_	_	_		
2	2	_	_	0	0		
2	3	0	_	0	0		

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始位	
PE04	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1分子 使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的 电子齿轮分子。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉 冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。	1	PE04	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1分子 使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的 电子齿轮分子。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉 冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。 对电子齿轮进行约分后,电子齿轮分子的值为2147483648 (31位)以上时,会发生 [AL. 037 参数异常]。	1	
PE05	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1分母使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分母。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。	1	PE05	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1分母使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分母。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。 对电子齿轮进行约分后,电子齿轮分母的值为1073741824(30位)以上时,会发生 [AL. 037 参数异常]。	1	
PE06	全闭环控制 速度偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 42.9 速度偏差导致的 全闭环控制异常]。 伺服电机编码器计算的速度与机械侧编码器计算的速度之 间的差,如果比该伺服参数大,则会发生报警。	400	PE06	全闭环控制 速度偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 042.9 速度偏差导致的 全闭环控制异常] 的检测等级。 伺服电机编码器计算的速度与机械侧编码器计算的速度之 间的差,如果比该伺服参数大,则会发生报警。	400	
PE07	全闭环控制 位置偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 42.8 位置偏差导致的 全闭环控制异常]。 伺服电机编码器的位置与机械侧编码器的位置之间的差, 如果比该伺服参数大,则会发生报警。	100	PE07	全闭环控制 位置偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 042.8 位置偏差导致的 全闭环控制异常] 的检测等级。 伺服电机编码器的位置与机械侧编码器的位置之间的差, 如果比该伺服参数大,则会发生报警。	100	
PE08	全闭环双反馈滤波 应设定双反馈滤波的频段。	10	PE08	全闭环双反馈滤波 应设定双反馈滤波的频段。	10	
PE10	全闭环功能选择3		PE10	全闭环功能选择3		
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PE10.0 厂商设定用	0h	
	x _: 全闭环控制位置偏差异常检测等级单位选择 0: 1 kpulse单位 1: 1 pulse单位	Oh		[Pr. PE10.1 全闭环控制 位置偏差异常检测等级 单位选择 ] 0: 1 kpulse单位 1: 1 pulse单位	0h	
	_ X: 控制器显示用偏差脉冲监视选择 0: 伺服电机编码器 1: 机械侧编码器 2: 伺服电机与机械侧的偏差	Oh	-	[Pr. PE10.2 控制器显示用偏差脉冲监视选择] 0: 伺服电机编码器 1: 机械侧编码器 2: 伺服电机与机械侧的偏差	0h	
	x: 控制器显示用反馈脉冲累计监视选择 0: 伺服电机编码器 1: 机械侧编码器 该位的设定应在全闭环系统及标尺测量功能下使用。	Oh		[Pr. PE10.3 控制器显示用反馈脉冲累计监视选择] 0: 伺服电机编码器 1: 机械侧编码器 使用全闭环系统及标尺测量功能时,应设定该伺服参数。	Oh	
_				Pr. PE10.4-7 厂商设定用	0000h	
PE34	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2分子 使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的 电子齿轮分子。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉 冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。	1	PE34	厂商设定用	1	
PE35	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2分母使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分母。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。	1	PE35	厂商设定用	1	

MR-J4	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			iB_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PE41	功能选择E-3		PE41	功能选择E-3	
	x: 鲁棒滤波选择 0: 无效 1: 有效 将该设定值设为"有效"时,无法使用 [Pr. PB51] 中设定的机械共振抑制滤波5。	0h		[Pr. PE41.0 鲁棒滤波选择] 0: 无效 1: 有效 将该设定值设为有效时,无法使用 [Pr. PB51 陷波波形选择5] 中设定的机械共振抑制滤波5。	Oh
	x _: 厂商设定用	Oh		Pr. PE41.1 厂商设定用	Oh
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PE41.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PE41.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PE41.4-5 厂商设定用	00h
				[Pr. PE41.6 不平衡转矩偏置设定选择] 0: 手动设定 1: 自动设定 选择 "1" (自动设定),并通过机械诊断功能完成了正转侧、反转侧两者的摩擦推定时,将根据推定摩擦值,自动设定 [Pr. PE47 不平衡转矩偏置] 的值。此外,在 [Pr. PE47] 自动设定后,该伺服参数变为 "0" (手动设定)。正转侧、反转侧两者的摩擦推定未完成时,在摩擦推定完成前,不会自动设定 [Pr. PE47] 的值,该伺服参数保持"1" (自动设定) 不变。	0h
				Pr. PE41.7 厂商设定用	Oh
PE44	摩擦正侧补偿值选择 应以额定转矩作为100%并以0.01%单位设定从反转(CW) 切换至正转(CCW)时的摩擦补偿量。	0	PE44	摩擦正侧补偿值选择 应以额定转矩作为100 %并以0.01 %单位设定从-速度切换至 +速度时的摩擦补偿量。 该功能在位置控制模式时有效。	0
PE45	摩擦负侧补偿值选择 应以额定转矩作为100 %并以0.01 %单位设定从正转 (CCW) 切换至反转 (CW) 时的摩擦补偿量。	0	PE45	摩擦负侧补偿值选择 应以额定转矩作为100 %并以0.01 %单位设定从+速度切换至 -速度时的摩擦补偿量。 该功能在位置控制模式时有效。	0
PE46	摩擦滤波设定 应以0.1 ms单位设定摩擦补偿滤波的时间常数。 设定了 "0"时,通过 [Pr. PE44]、[Pr. PE45] 中设定的值来进行补偿。设定了 "0"以外的值时,通过已设定的时间常数的高通滤波输出值进行补偿,摩擦补偿量保持不变。	0	PE46	摩擦滤波设定设定了"0"时,通过[Pr. PE44 摩擦正侧补偿值选择]、[Pr. PE45 摩擦负侧补偿值选择]中设定的值的补偿量来进行补偿。设定了"0"以外的值时,通过已设定的时间常数的高通滤波输出值进行补偿,摩擦补偿量保持不变。该功能在位置控制模式时有效。	0
PE47	转矩偏置 想要取消升降轴的不平衡转矩时应进行设定。应将伺服电机的额定转矩设定为100 %。 无需对不发生不平衡转矩的机器设定转矩偏置。使用线性伺服电机及直驱电机时,无法使用转矩偏置。应设定为0.00 %。 通过该伺服参数设定的转矩偏置在位置控制模式、速度控制模式及转矩控制模式中均有效。转矩控制模式的情况下,应输入考虑了转矩偏置的指令。	0	PE47	不平衡转矩偏置 想要取消升降轴的不平衡转矩时应进行设定。应将伺服电机的额定转矩设定为100 %。无需对不发生不平衡转矩的机器设定转矩偏置。即使在线性伺服电机或直驱电机等水平轴中使用时,也可用于单方向受张力作用等发生恒定不平衡转矩的情况。 通过该伺服参数设定的转矩偏置与控制模式无关均有效。转矩控制模式的情况下,应输入考虑了转矩偏置的指令。该伺服参数适用于无需动态变更转矩偏置的用途。	0

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5	B_/MR-J5WB伺服参数	
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PE48	摩擦补偿功能选择		PE48	摩擦补偿功能选择 该功能在位置控制模式时有效。	
	x: 摩擦补偿选择 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PE48.0 摩擦补偿类型选择] 0: 摩擦补偿无效 1: 摩擦补偿有效	Oh
	x _:		[Pr. PE48.1 摩擦补偿死区单位设定] 0: 1 pulse单位 1: 1 kpulse单位	Oh	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PE48.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PE48.3 厂商设定用	Oh
_				Pr. PE48.4-7 厂商设定用	0000h
PE49	摩擦补偿时机 应以0.1 ms单位设定摩擦补偿时机。 可以将执行摩擦补偿的时机仅延迟所设定的时间。	0	PE49	摩擦补偿时机 应以0.1 ms单位设定摩擦补偿时机。 可以将执行摩擦补偿的时机仅延迟所设定的时间。 该功能在位置控制模式时有效。	0
PE50	摩擦补偿死区 应设定摩擦补偿的死区。偏差脉冲的变动在设定值以下时 速度变为0。可以通过 [Pr. PE48] 变更设定单位。应以编 码器单位来设定该伺服参数。	0	PE50	摩擦补偿死区 应设定摩擦补偿的死区。偏差脉冲的变动在设定值以下时 速度变为0。可以通过 [Pr. PE48] 变更设定单位。应以编 码器单位来设定该伺服参数。 该功能在位置控制模式时有效。	0

# 扩展设定3伺服参数组([Pr. PF\_ \_ ])

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5-	MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PF02	厂商设定用		PF02	功能选择F-2	1	
	x: 其他轴异常警告对象报警选择 应选择作为其他轴异常警告对象的报警。 0: 仅限 [AL. 24 主电路异常]及 [AL. 32 过电流] 1: 全部报警 在所有轴同时发生报警的情况下,与报警编号无关,均 不发生 [AL. EB 其他轴异常警告]。	Oh		[Pr. PF02.0 其他轴异常警告对象报警选择] 应选择作为其他轴异常警告对象的报警。 在所有轴同时发生报警的情况下,与报警编号无关,均 不发生 [AL. 0EB 其他轴异常警告]。 在1轴伺服放大器中不发生 [AL. 0EB 其他轴异常警告]。 0: [AL. 024 主电路异常]、[AL. 032 过电流] 1: 全部报警	Oh	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PF02.1 厂商设定用	0h	
	_ x: 厂商设定用	Oh		Pr. PF02.2 厂商设定用	Oh	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PF02.3 厂商设定用	0h	
_				[Pr. PF02.4 存储器写入次数警告有效/无效选择] 应选择 [AL. 1F8.1 存储器写入次数警告] 的有效/无效。 [AL. 1F8.1] 表示超过了存储器的写入保证次数。 通过该伺服参数设为无效后仍继续使用时,存储器可能 会发生故障从而无法恢复伺服参数等数据。 0: 有效 1: 无效	Oh	
				[Pr. PF02.5 存储器容量警告有效/无效选择] 应选择 [AL. 1F8.2 存储器容量警告]的有效/无效。 [AL. 1F8.2]表示存储器的可用空间不足。 通过该伺服参数设为无效后仍继续使用时,可能会发生 [AL. 119.7 存储器容量异常4-1]从而无法恢复数据。 0:有效 1:无效	Oh	
				Pr. PF02.6-7 厂商设定用	00h	
PF06	功能选择F-5		PF06	功能选择F-5		
	x: 电子式动态制动选择 0:自动(仅特定的伺服电机有效) 2:无效 关于特定的伺服电机请参照下表。 <a href="mailto:superscript">5</a> 420页 可使电子式动态制动有效的伺服电机	Oh		[Pr. PF06.0 电子式动态制动选择] 应选择电子式动态制动的有效/无效。 2: 无效 3: 仅特定的伺服电机有效 关于特定的伺服电机,请参照以下手册的"动态制动特性的注意事项"。  □MR-J5 用户手册(硬件篇)	3h	
	x _: 厂商设定用	Oh		[Pr. PF06.1 ST0时机异常选择] 应选择是否进行 [AL. 063 ST0时机异常] 的检测。 0: 检测。 1: 不检测。 选择了 "0" (检测) 时,通过以下所示的伺服电机速度设为ST0状态后,将检测 [AL. 063 ST0时机异常]。 ST0状态是指将CN8的ST01或ST02设为OFF的状态。 • 伺服电机的转速: 50 r/min以上 • 线性伺服电机的速度: 50 mm/s以上 • 直驱电机的转速: 5 r/min以上	1h	
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PF06.2 厂商设定用	0h	
	x =: 厂商设定用	0h		Pr. PF06.3 厂商设定用	0h	
_	•			Pr. PF06.4-7 厂商设定用	0000h	

### 可使电子式动态制动有效的伺服电机

系列	
HG-KR	HG-KR053/HG-KR13/HG-KR23/HG-KR43
HG-MR	HG-MR053/HG-MR13/HG-MR23/HG-MR43
HG-SR	HG-SR51/HG-SR52

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PF12	电子式动态制动的制动时间 应设定电子式动态制动动作时的制动时间。	2000	PF12	电子式动态制动的制动时间 应设定电子式动态制动的制动时间。	2000	
PF18	STO诊断异常检测时间 应设定从STO输入信号或STO电路发生异常起到检测出 [AL. 68.1 STO信号不一致异常] 为止的时间。 如果设定为0 s,则无法检测 [AL. 68.1 STO信号不一致 异常]。 设定伺服参数时的安全等级如下表所示。 ℃ 420页 设定伺服参数时的安全等级(MR-J4B_) 在CN8连接器上安装短路连接器时,应将该伺服参数设定 为"0"。 如果使用MR-D30功能安全模块,该伺服参数无效。 关于使用MR-D30时的安全等级,请参照"MR-D30 INSTRUCTION MANUAL"。	0	PF18	STO诊断异常检测时间 应设定从检测出STO输入或STO电路的异常起到发生 [AL. 068.1 STO信号不一致异常] 为止的时间。 设定了"0"时,不进行 [AL. 068.1] 的检测。 根据该伺服参数的设定值及是否通过TOFB输出实施STO输入诊断,安全等级有以下不同。 ▷■ 420页 设定伺服参数时的安全等级 (MR-J5B_) 在CN8连接器上安装短路连接器且不使用STO功能时,即 使设定该伺服参数,安全等级也不发生变化。	10	

# 设定伺服参数时的安全等级(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	通过TOFB输出进行的STO输入诊断	安全等级
0	实施	EN ISO 13849-1类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN 62061 maximum SIL 2
	不实施	
1 ~ 60	实施	EN ISO 13849-1类别3 PL e、IEC 61508 SIL 3、EN 62061 maximum SIL 3
	不实施	EN ISO 13849-1类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN 62061 maximum SIL 2

### 设定伺服参数时的安全等级(MR-J5\_-\_B\_)

设定值	通过TOFB输出进行的STO输入诊断	安全等级
0	实施	EN ISO 13849-1: 2015类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN 62061 maximum SIL 2
	不实施	
1 ~ 60	实施	EN ISO 13849-1: 2015类别3 PL e、IEC 61508 SIL 3、EN 62061 maximum SIL 3
	不实施	EN ISO 13849-1: 2015类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN 62061 maximum SIL 2

MR-J4-	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PF21	驱动记录切换时间设定 应设定驱动记录切换时间。 使用图表功能的过程中USB通信断开时,经过该伺服参数 中设定的时间后会自动切换到驱动记录功能。 如果设为"1"~"32767",将在设定时间后进行切 换。 但是,如果设为"0",则在600 s后进行切换。 如果设定为"-1",则驱动记录功能无效。	0	PF21	驱动记录切换时间设定应设定驱动记录切换时间。使用图表功能的过程中通信断开时,经过该伺服参数中设定的时间后会自动切换到驱动记录功能。设定值为"-1"的情况下,驱动记录功能无效。设定值为"0"的情况下,在600 s(10 min)后进行切换。设定值为"1"~"9"的情况下,在10 s后进行切换。设定值为"10"~"32767"的情况下,经过该伺服参数中设定的时间后会进行切换。	0
PF23	振动Tough Drive 振动检测等级 在振动Tough Drive有效时,应设定 [Pr. PB13 机械共振 抑制滤波1] 及 [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] 的滤波再 次调整灵敏度。 如果设定为"0",则为50%。 例:如果将该伺服参数设定为"50",则在振动等级高于 50%时,进行再次调整。	50	PF23	振动Tough Drive 振动检测等级 振动Tough Drive有效时,应设定再次调整机械共振抑制 滤波的振动检测等级。 振动等级为该伺服参数的设定值以上的情况下,再次设定 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 或 [Pr. PB15 机械共振 抑制滤波2] 中的任意一个。 设定值为"0"的情况下,振动检测等级为20%。	20
PF24	振动Tough Drive功能选择		PF24	功能选择F-9	
	x: 振动检测报警选择 0:振动检测时设为 [AL. 54 振动检测]。 1:振动检测时设为 [AL. F3.1 振动检测警告]。 2:振动检测功能无效 在 [Pr. PF23] 的滤波再次调整灵敏度等级下持续振动 时,应选择该情况为报警还是警告。 无论 [Pr. PA20] 的振动Tough Drive的设定是有效或无 效,始终有效。	0h		[Pr. PF24.0 振动检测报警选择] 应选择振动检测时的报警输出。 在 [Pr. PF23 振动Tough Drive 振动检测等级] 中设定的振动等级下持续振动时,应选择该情况为报警还是警告。 与 [Pr. PA20.1 振动Tough Drive选择] 无关,该功能均有效。 0: 报警([AL. 054 振动检测]) 1: 警告([AL. 0F3.1 振动检测警告]) 2: 振动检测功能无效(不进行振动检测处理)	Oh
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PF24.1 厂商设定用	0h
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PF24.2 厂商设定用	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PF24.3 厂商设定用	0h
_				Pr. PF24.4-7 厂商设定用	0000h
PF25	SEMI-F47功能 瞬停检测时间 应设定发生 [AL. 10.1 控制电路电源电压下降] 之前的时间。 对应SEMI-F47规格时,无需变更初始值 (200 ms)。但是,瞬时停电时间超过200 ms且瞬时停电电压未达到额定输入电压的70 %时,即使将该伺服参数设定为大于200 ms的值,也可能会出现常规的电源OFF。如果在 [Pr. PA20] 的"SEMI-F47功能选择"中选择了"无效 (0)",则该伺服参数设定值无效。	200	PF25	SEMI-F47功能 瞬停检测时间 (瞬停Tough Drive检测时间) 应设定发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降] 之前的时间。 对应SEMI-F47规格时,无需变更初始值 (200 ms)。 瞬时停电时间超过200 ms且瞬时停电电压未达到额定输入电压的70 %时,即使将该伺服参数设定为大于200 ms的值,也可能会出现常规的电源0FF状态。将 [Pr. PA20.2 SEMI-F47功能选择]设定为"0" (无效)时,该功能无效。	200
PF31	机械诊断功能 低速时摩擦推定区域判定速度 关于机械诊断的摩擦推定处理,应设定低速时摩擦推定区域和高速时摩擦推定区域分开的伺服电机转速或线性伺服电机速度。 但是,如果设定为"0",则值为额定转速或额定速度的一半。 不为额定转速或额定速度的运行曲线时,建议将值设为运行时最大速度的一半。	0	PF31	机械诊断功能 低速时摩擦推定区域判定速度 关于机械诊断的摩擦推定处理,应设定低速时摩擦推定区域和高速时摩擦推定区域分开的伺服电机速度。 不为额定速度的运行曲线时,建议将值设为运行时最大速度的一半。 设定为"0"时,判定速度为额定速度的一半。 伺服电机速度将固定为最大速度。变更为允许速度时,应 在 [Pr. PA28.4 速度范围限制选择] 中进行设定。 此外,将 [Pr. PF34.6 摩擦推定区域判定速度设定] 设定 为"1"(自动设定)时,将从伺服电机驱动时的运行曲 线开始自动计算并改写该伺服参数值。 应在该伺服参数中设定比 [Pr. PC07 零速度] 大的值。零 速度以下时,摩擦推定处理无法实现其功能。	0

# 电机扩展设定伺服参数组([Pr. PL\_ \_ ])

MR-J4-	R-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PL01	线性伺服电机/DD电机功能选择1		PL01	功能选择L-1		
	x: 线性伺服电机/DD电机磁极检测选择 设定值"0"仅在绝对位置线性编码器时有效。 0:磁极检测无效 1:首次伺服ON时 磁极检测 5:每次伺服ON时 磁极检测	1h		[Pr. PL01.0 伺服电机磁极检测选择] 应选择线性伺服电机/直驱电机的磁极检测方式。 0: 磁极检测无效 1: 电源接通后或通信复位后,首次伺服ON时 磁极检测 5: 每次伺服ON时 磁极检测 设定值 "0" 仅在绝对位置线性编码器时有效。 请勿设定"0"、"1"及"5"以外的值。	1h	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PL01.1 厂商设定用	0h	
	x: 原点复位时的停止间隔选择 应设定近点狗式原点复位时的停止间隔。 仅在使用线性伺服电机时有效。 0: 2 <sup>13</sup> (= 8192) pulses 1: 2 <sup>17</sup> (= 131072) pulses 2: 2 <sup>18</sup> (= 262144) pulses 3: 2 <sup>20</sup> (= 1048576) pulses 4: 2 <sup>22</sup> (= 4194304) pulses 5: 2 <sup>24</sup> (= 16777216) pulses 6: 2 <sup>26</sup> (= 67108864) pulses	3h		[Pr. PL01.2 原点复位时的停止间隔设定] 应选择近点狗式原点复位时的停止间隔。 使用线性伺服电机时有效。 0: 2 <sup>13</sup> (= 8192) pulses 1: 2 <sup>17</sup> (= 131072) pulses 2: 2 <sup>18</sup> (= 262144) pulses 3: 2 <sup>20</sup> (= 1048576) pulses 4: 2 <sup>22</sup> (= 4194304) pulses 5: 2 <sup>24</sup> (= 16777216) pulses 6: 2 <sup>26</sup> (= 67108864) pulses	3h	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PL01.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PL01.4-7 厂商设定用	0000h	
PL02	线性编码器分辨率设定 分子 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器的分辨率。 应在 [Pr. PL02] 中设定分子。 该伺服参数仅在使用线性伺服电机时有效。	1000	PL02	线性编码器分辨率设定 分子 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器的分辨率。 应在 [Pr. PL02] 中设定分子。 该伺服参数在使用线性伺服电机时有效。	1000	
PL03	线性编码器分辨率设定 分母 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器的分辨率。 应在 [Pr. PL03] 中设定分母。 该伺服参数仅在使用线性伺服电机时有效。	1000	PL03	线性编码器分辨率设定 分母 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器的分辨率。 应在 [Pr. PL03] 中设定分母。 该伺服参数在使用线性伺服电机时有效。	1000	
PL04	线性伺服电机/DD电机功能选择2		PL04	功能选择L-2		
	x: [AL. 42 伺服控制异常] 检测功能选择 请参照下表。  [**] 423页 检测功能选择的设定内容 (MR-J4B_)	3h		[Pr. PL04.0 [AL. 042 伺服控制异常] 检测功能选择] 关于设定值的详细内容,请参照下表。 ☑ 423页 检测功能选择的设定内容(MR-J5B_)	3h	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PL04.1 厂商设定用	0h	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PL04. 2 厂商设定用	0h	
	x: [AL. 42 伺服控制异常] 检测控制器复位条件选择 0: 不可复位 (只可通过电源OFF/ON进行复位) 1: 可以复位	Oh		[Pr. PL04.3 [AL. 042 伺服控制异常] 检测控制器复位条件选择] 0: 不可复位(可通过电源OFF/ON或软件复位进行复位) 1: 可以复位	Oh	
_				Pr. PL04. 4-7 厂商设定用	0000h	

# 检测功能选择的设定内容(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	推力/转矩偏差异常	速度偏差异常	位置偏差异常
0	无效	无效	无效
1			有效
2		有效	无效
3			有效
4	有效	无效	无效
5			有效
6		有效	无效
7			有效

### 检测功能选择的设定内容(MR-J5\_-\_B\_)

设定值	推力/转矩偏差异常	速度偏差异常	位置偏差异常
0	无效	无效	无效
1			有效
2		有效	无效
3			有效
4	有效	无效	无效
5			有效
6		有效	无效
7			有效

MR-J4	B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PL05	位置偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的位置偏差异常检测等级。 模型反馈位置与反馈位置的差大于该设定值时,将发生 [AL. 42 伺服控制异常]。 但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01] 的运行模式, 等级会有所不同。 使用线性伺服电机时: 50 mm 使用直驱电机时: 0.09 rev	0	PL05	位置偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的位置偏差异常检测等级。 模型反馈位置与反馈位置的差大于该设定值时,将发生 [AL. 042.1 位置偏差导致的伺服控制异常]。 但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01.1 运行模式选择 ] 的设定值,等级会有所不同。 使用线性伺服电机时:50 mm 使用直驱电机时:0.09 rev	0
PL06	速度偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的速度偏差异常检测等级。 模型反馈速度与反馈速度的差大于该设定值时,将发生 [AL. 42 伺服控制异常]。 但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01] 的运行模式, 等级会有所不同。 使用线性伺服电机时: 1000 mm/s 使用直驱电机时: 1000 r/min	0	PL06	速度偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的速度偏差异常检测等级。 模型反馈速度与反馈速度的差大于该设定值时,将发生 [AL. 042.2 速度偏差导致的伺服控制异常]。 但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01.1 运行模式选择 ] 的设定值,等级会有所不同。 使用线性伺服电机时: 1000 mm/s 使用直驱电机时: 1000 r/min	0
PL07	转矩/推力偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的转矩及推力的偏差异常检测 等级。 电流指令与电流反馈的差大于该设定值时,将发生[AL. 42.3 转矩/推力偏差导致的伺服控制异常]。	100	PL07	转矩偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的转矩及推力的偏差异常检测 等级。 电流指令与电流反馈的差大于该设定值时,将发生 [AL. 042.3 转矩/推力偏差导致的伺服控制异常]。	100
PL08	线性伺服电机/DD电机功能选择3		PL08	功能选择L-3	
	x: 磁极检测方法的选择 0: 位置检测方式 4: 微小位置检测方式	Oh		[Pr. PL08.0 磁极检测方法的选择] 0: 位置检测方式 4: 微小位置检测方式 在升降轴上进行磁极检测时,应使用配重等构筑使线性 伺服电机不会因重力而移动的机构。	0h
	x _: 厂商设定用	1h		Pr. PL08.1 厂商设定用	1h
	_ x: 磁极检测行程限位有效/无效选择 0: 有效 1: 无效	Oh		[Pr. PL08.2 磁极检测 行程限位有效/无效选择] 0: 有效 1: 无效	0h
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PL08.3 厂商设定用	1h
_				Pr. PL08.4-7 厂商设定用	0000h
PL09	磁极检测 电压等级 应设定磁极检测中的直流励磁电压等级。 磁极检测中发生 [AL. 32 过电流]、[AL. 50 过载1] 或 [AL. 51 过载2] 时,应调小设定值。 磁极检测中发生 [AL. 27 初始磁极检测异常] 时,应调大设定值。	30	PL09	磁极检测 电压等级 应设定磁极检测中的直流励磁电压等级。 磁极检测中发生 [AL. 032 过电流]、[AL. 050 过载1] 或 [AL. 051 过载2] 时,应调小设定值。 磁极检测中发生 [AL. 027 初始磁极检测异常] 时,应调 大设定值。	30

MR-J4-	MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数			MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数		
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值	
PL17	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择		PL17	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择		
	x: 响应性选择 该伺服参数在 [Pr. PL08] 中选择了"微小位置检测方式"时有效。 应设定微小位置检测方式的响应性。 希望减小磁极检测时的移动量时,应调大设定值。 关于设定值,请参照下表。  [\$\sigma 426页 微小位置检测方式响应性的设定 (MR-J4B_)	Oh		[Pr. PL17.0 响应性选择] 该伺服参数在 [Pr. PL08.0 磁极检测方法的选择] 中选择了"4"(微小位置检测方式)时有效。应选择微小位置检测方式的响应性。希望减小磁极检测时的移动量时,应调大设定值。关于设定值,请参照下表。	Oh	
	x_: 负载质量比或负载转动惯量比选择 该伺服参数在 [Pr. PL08] 中选择了"微小位置检测方式 "时有效。 应选择在微小位置检测方式时所使用的、相对于线性伺服电机一次侧的负载质量比或相对于直驱电机的负载转动惯量比。应设定接近实际负载的值。 关于设定值,请参照下表。  *** 427页 负载质量比或负载转动惯量比的设定(MR- J4B_)	Oh		[Pr. PL17.1 负载质量比或负载转动惯量比选择]该伺服参数在 [Pr. PL08.0 磁极检测方法的选择]中选择了"4"(微小位置检测方式)时有效。应选择在微小位置检测方式时所使用的、相对于线性伺服电机一次侧的负载质量比或相对于直驱电机的负载转动惯量比。应选择接近实际负载的值。关于设定值,请参照下表。	Oh	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PL17.2 厂商设定用	0h	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PL17.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PL17.4-7 厂商设定用	0000h	

# 微小位置检测方式响应性的设定(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	响应性
0	低响应
1	15C HHJ) 10C
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	<u> </u>
9	
A	
B	
C	
D	igsquare
E	高响应
F	

### 设定微小位置检测方式的响应性(MR-J5\_-\_B\_)

设定值	响应性
0	for sula sina
1	任响应 ◆
2	
3	
4	
5	
6	
7	→ 中响应
8	<u> </u>
9	
A	
В	
С	
D	
Е	高响应
F	

# 负载质量比或负载转动惯量比的设定(MR-J4\_-\_B\_)

设定值	负载质量比或负载转动惯量比
0_	10倍以下
1_	10倍
2 _	20倍
3 _	30倍
4 _	40倍
5 _	50倍
6 _	60倍
7_	70倍
8 _	80倍
9 _	90倍
A _	100倍
B _	110倍
C _	120倍
D _	130倍
E _	140倍
F _	150倍以上

# 设定负载质量比或负载转动惯量比(MR-J5\_-\_B\_)

设定值	负载质量比或负载转动惯量比
0	10倍以下
1	10倍
2	20倍
3	30倍
4	40倍
5	50倍
6	60倍
7	70倍
8	80倍
9	90倍
A	100倍
В	110倍
С	120倍
D	130倍
Е	140倍
F	150倍以上

MR-J4B_/MR-J4WB伺服参数		MR-J5B_/MR-J5WB伺服参数			
No.	名称和功能	初始值	No.	名称和功能	初始值
PL18	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅 应设定在微小位置检测方式时使用的识别信号的振幅。 磁极检测仅在使用微小位置检测的方式时有效。 但是,在设定"0"时,会以100%振幅运行。	0	PL18	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅 应设定在微小位置检测方式时使用的识别信号的振幅。 [Pr. PL08.0 磁极检测方法的选择] 的设定值为 "4"时 有效。 该伺服参数的设定值为 "0"时,以100 [%] 振幅动作。	0

# 13 启动

### 注意事项

- 应遵守用户手册中所记载的注意事项及步骤进行试运行,否则会导致机器故障和损坏。
- 应在运行前确认并调整各参数。如果未设置合适的参数,可能会出现预料之外的动作。
- 根据使用方法的不同,伺服放大器的再生电阻器可能会出现高温的情况。应采取安装盖板等安全对策。
- 接线作业、开关操作等应在去除静电后再实施。

# 13.1 初次接通电源时

初次接通电源时,应按照本节内容进行启动。

# 启动步骤

步骤		内容
1.	接线的确认	应通过目测确认伺服放大器、伺服电机及控制器的接线是否正确。
2.	周围环境的确认	应确认伺服放大器、伺服电机及控制器的周围环境。
3.	伺服参数的写入	应将通过参数转换所转换的用于MR-J5B_/MR-J5WB_的工程写入模块。
<b>4.</b> *1	各伺服参数的设定	应根据使用的控制模式或再生选件的选择等,设定伺服参数。关于详细内容,请参照下述章节。 © 322页 伺服参数
<b>5.</b>	通过试运行模式进行伺服电机单体的试运行	试运行应在伺服电机与机器分离的状态下尽可能以低速运行,以确认伺服电机是否正确旋转。试运 行可以通过伺服工程软件或控制器实施。
6.	通过控制器发出的指令来连接机器进行 的试运行	应连接伺服电机和机器,并通过控制器发出的运行指令来确认机器的动作。
<b>7.</b>	增益调整	调整增益确保机器的运行状态为最佳。
<b>8.</b> *2	正式运转	位置控制模式时,应根据需要进行原点复位。
9.	停止	停止发出指令以停止运行。另外,应确认伺服电机已是停止状态。

- \*1 关于伺服放大器的设定、试运行等详细内容,请参照下述手册。如果替换前的伺服放大器的增益非常高,则替换后的特性可能会稍有不同。请务必重新设定增益。
  - □MR-J5-B/MR-J5W-B 用户手册 (导入篇)
  - □MR-J5 用户手册 (硬件篇)
  - ☑MR-J5 用户手册 (功能篇)
  - ☑MR-J5 用户手册 (调整篇)
  - 【□MR-J5-B/MR-J5W-B 用户手册 (参数篇)
- \*2 接通电源时,应同时接通外部接口用DC 24 V电源。发生 [AL. 0E6.1 强制停止警告]。


# 第4部分

# MR-J4-\_A\_替换为MR-J5-\_A\_

以下将对使用MR-J4-\_A\_的系统替换为使用MR-J5-\_A\_的系统时的更改内容进行说明。

- 14 MR-J4-\_A\_替换为MR-J5-\_A\_
- 15 MR-J4-\_A\_与MR-J5-\_A\_的不同点
- 16 伺服参数
- 17 启动

# 14 MR-J4-\_A\_替换为MR-J5-\_A\_



# 15 MR-J4-\_A\_与MR-J5-\_A\_的不同点

# 15.1 功能比较表

### 要点 🎤

有差异的内容以■表示。

本指南所记载的对象伺服放大器的容量如下所示。

- 200 V级: 0.1 kW ~ 22 kW
- 400 V级: 0.6 kW ~ 22 kW

### 1轴伺服放大器(200 V级)

项目	MR-J4A_	MR-J5A_	
容量范围	0.1 $\sim$ 22 kW	0.1 ~ 25 kW ■以下机型在替换前后的容量不同。 MR-J4: MR-J4-11KA、MR-J4-15KA、MR-J4-22KA	
内部再生电阻器	内置 (0.2 ~ 7 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	MR-J5: MR-J5-12KA、MR-J5-17KA、MR-J5-25KA 内置 (0.2 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW)	
动态制动器	内置 (11 ~ 22 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	内置 (0.1 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW) ■惯性移动距离可能会不同。*1	
主电路电源	AC输入时: 0.1 kW ~ 2 kW 三相或单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz *2 3.5 kW ~ 22 kW 三相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V	AC输入时: 0.1 kW ~ 2 kW   三相或単相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz *2 3.5 kW ~ 25 kW   三相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V	
控制电路电源	AC输入时: 单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V	AC输入时: 单相AC 200 ~ 240 V、50 Hz/60 Hz DC输入时: DC 283 ~ 340 V	
DC 24 V电源	需要外部提供	需要外部提供	
自动调谐	自动调谐: 40等级 一键式调整	自动调谐: 40等级 一键式调整 ■瞬间调谐	
控制模式	位置控制模式(脉冲指令) 速度控制模式(模拟指令) 转矩控制模式(模拟指令)	位置控制模式(脉冲指令) 速度控制模式(模拟指令) 转矩控制模式(模拟指令)	
最大输入脉冲	差动脉冲: 4 Mpulses/s 开集电极: 200 kpulses/s 指令脉冲:漏型/源型	差动脉冲: 4 Mpulses/s 开集电极: 200 kpulses/s 指令脉冲: 漏型/源型	
DIO点数(EM2除外)	DI: 9点 DO: 6点	DI: 9点 DO: 6点	
扩展IO模块(MR-DO1)	支持	■不支持	
编码器脉冲输出	ABZ相脉冲(差动线驱动器) Z相脉冲(开集电极)	ABZ相脉冲(差动线驱动器) Z相脉冲(开集电极)	
DIO接口	输入输出:漏型/源型	输入输出:漏型/源型	
模拟输入输出	(输出) 2ch 转矩: 10位 速度: 相当于14位 (MR-J4A-RJ_: 相当于16位) 相当于 (输出) 10位 × 2ch	(输出) 2ch ■转矩: 12位 速度: 相当于14位 (MR-J5A-RJ_: 相当于16位 相当于 (输出) 10位 × 2ch	
内部速度指令数	7点	7点	
伺服参数设定方法	MR Configurator2 按钮	MR Configurator2 按钮	
伺服工程软件通信	USB	USB	
RS-422通信	连接目标: CN3 (RJ45连接器)	■连接目标: CN3 (小型化工业级连接器)	
参数模块 (MR-PRUO3)	支持	■不支持	
旋转型伺服电机 (编码器分辨率)	HG系列(22位)	■HK系列 (26位)	
按钮	4个	4个	
LED显示	7段5位	7段5位	
先进振动抑制控制 II	有	有	
自适应滤波器Ⅱ	有	有	
陷波滤波	有 (5个)	有 (5个)	
Tough Drive	有	有	
驱动记录	有	有	
强制停止	可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)	可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)	
机械诊断	滚珠丝杠诊断	滚珠丝杠诊断 ■齿轮诊断 ■皮带诊断	
断线检测	无	■有(输入缺陷检测、输出缺陷检测)	
编码器通信诊断	无	■有	
定位内置功能	有	■无	

项目	MR-J4A_	MR-J5A_
Modbus-RTU通信	有	■无
共直流母线方式连接 (支持简易共直流母线单元MR-CM)	不支持	■支持 *3
功能安全	关于功能比较,请参照下述章节。 『3 436页 功能安全	

- \*1 关于惯性移动距离,请参照下述手册。
  - □MR-J5 用户手册 (硬件篇)
- \*2 与超过750 W的旋转型伺服电机组合并使用单相电源时,请将实际负载率控制在75 %以下使用。
- \*3 可连接2 kW以下的伺服放大器。关于详细内容,请参照下述手册。 □ MR-J5 用户手册(硬件篇)

#### ■功能安全

• MR-J4-\_A替换为MR-J5-\_A

项目		MR-J4A	MR-J5A	
伺服放大器单体 安全监视功能 输入软元件 (双层接线)		STO	STO STO	
		1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)	
	输出软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)	
与MR-D05组合时	安全监视功能	STO/SS1	STO/SS1	

#### • MR-J4-\_A-RJ替换为MR-J5-\_A-RJ

项目		MR-J4A-RJ	MR-J5A-RJ
伺服放大器单体	安全监视功能	STO	■STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLT
	输入软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)
	输出软元件 (双层接线)	1点(源型/漏型)	1点(源型/漏型)
与MR-D30组合时	安全监视功能	STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM	■不支持
	输入软元件 (双层接线)	6点(源型/漏型)	
	输出软元件	源型: 3点 (双层接线) 及1点 (单一接线) 漏型: 1点 (单一接线)	
与MR-D05组合时	安全监视功能	ST0/SS1	STO/SS1

### 1轴伺服放大器(400 V级)

项目	MR-J4A_	MR-J5A_		
容量范围	0.6 ~ 22 kW	$0.6\sim25~\mathrm{kW}$		
		■以下机型在替换前后的容量不同。		
		MR-J4: MR-J4-11KA4、MR-J4-15KA4、MR-J4-22KA		
		MR-J5: MR-J5-12KA4、MR-J5-17KA4、MR-J5-25KA		
内部再生电阻器	内置 (0.6 ~ 7 kW) 外置 (11 ~ 22 kW)	内置 (0.6 ~ 7 kW) 外置 (12 ~ 25 kW)		
动态制动器	内置 (0.6 ~ 7 kW)	内置 (0.6 ~ 7 kW)		
	外置 (11 ∼ 22 kW)	外置 (12 ~ 25 kW)		
		■惯性移动距离可能会不同。*1		
主电路电源	AC输入时:	AC输入时:		
	三相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz	三相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz		
空制电路电源	AC输入时:	AC输入时:		
	单相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz	单相AC 380 V ~ 480 V、50 Hz/60 Hz		
DC 24 V电源	需要外部提供	需要外部提供		
自动调谐	自动调谐: 40等级	自动调谐: 40等级		
	一键式调整	一键式调整 ■瞬间调谐		
	位置控制模式(脉冲指令)	位置控制模式(脉冲指令)		
工門僕八	速度控制模式(模拟指令)	速度控制模式 (模拟指令)		
	转矩控制模式(模拟指令)	转矩控制模式 (模拟指令)		
最大输入脉冲	差动脉冲: 4 Mpulses/s	差动脉冲: 4 Mpulses/s		
	开集电极: 200 kpulses/s	开集电极: 200 kpulses/s		
	指令脉冲:漏型/源型	指令脉冲:漏型/源型		
DIO点数(EM2除外)	DI: 9点	DI: 9点		
	DO: 6点	DO: 6点		
扩展IO模块(MR-DO1)	支持	■不支持		
编码器脉冲输出	ABZ相脉冲(差动线驱动器)	ABZ相脉冲(差动线驱动器)		
	Z相脉冲 (开集电极)	Z相脉冲 (开集电极)		
010接口	输入输出:漏型/源型	输入输出:漏型/源型		
模拟输入输出	(输出) 2ch	(输出) 2ch		
	转矩: 10位   速度: 相当于14位 (MR-J4A-RJ_: 相当于16位)	■转矩: 12位 速度: 相当于14位(MR-J5A-RJ_: 相当于16位)		
	相当于(输出) 10位 × 2ch	相当于(输出) 10位 × 2ch		
内部速度指令数	7点	7点		
伺服参数设定方法	MR Configurator2	MR Configurator2		
	按钮	按钮		
伺服工程软件通信	USB	USB		
RS-422通信	连接目标: CN3 (RJ45连接器)	■连接目标: CN3 (小型化工业级连接器)		
参数模块 (MR-PRU03)	支持	■不支持		
旋转型伺服电机	HG系列 (22位)	■HK系列 (26位)		
(编码器分辨率)				
按钮	4个	4个		
ED显示	7段5位	7段5位		
先进振动抑制控制 II	有	有		
自适应滤波器Ⅱ	有	有		
名	有 (5个)	有 (5个)		
Tough Drive	有	有		
w动记录	有	有		
强制停止 	可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)	可选择EM1 (DB停止) / EM2 (减速停止)		
机械诊断	滚珠丝杠诊断	滚珠丝杠诊断 ■齿轮诊断		
		■囚牝珍断		
	无	■有(输入缺陷检测、输出缺陷检测)		
9000000000000000000000000000000000000	无			
	九	■有		
並位内置功能 定位内置功能	有	■无		

项目	MR-J4A_	MR-J5A_		
共直流母线方式连接 (支持简易共直流母线单元MR-CM)	不支持	不支持		
功能安全	关于功能比较,请参照下述章节。 © 438页 功能安全			

\*1 关于惯性移动距离,请参照下述手册。 □MR-J5 用户手册 (硬件篇)

### ■功能安全

• MR-J4-\_A4替换为MR-J5-\_A4

项目		MR-J4A4	MR-J5A4	
伺服放大器单体	安全监视功能	STO	STO STO	
	输入软元件	1点 × 2系统 (源型/漏型)	1点 × 2系统(源型/漏型)	
	输出软元件	1点 × 2系统 (源型/漏型)	1点 × 2系统 (源型/漏型)	
与MR-D05组合时	安全监视功能	STO/SS1	STO/SS1	

#### • MR-J4-\_A4-RJ替换为MR-J5-\_A4-RJ


项目		MR-J4A4-RJ	MR-J5A4-RJ	
伺服放大器单体 安全监视功能		STO	■STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLT	
	输入软元件	1点 × 2系统 (源型/漏型)	1点 × 2系统(源型/漏型)	
	输出软元件	1点 × 2系统 (源型/漏型)	1点 × 2系统(源型/漏型)	
与MR-D30组合时	D30组合时 安全监视功能 STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM		■不支持	
输入软元件		6点 × 2系统 (源型/漏型)		
	输出软元件	源型: 3点 × 2系统以及1点 × 1系统 漏型: 1点 × 1系统		
与MR-D05组合时	安全监视功能	ST0/SS1	STO/SS1	

## 15.2 标准接线图比较


### 1轴伺服放大器

### 位置控制模式

#### ■MR-J4-\_A\_




### ■MR-J5-\_A\_




### 速度控制模式

### ■MR-J4-\_A\_




### ■MR-J5-\_A\_




### 转矩控制模式

### ■MR-J4-\_A\_




### ■MR-J5-\_A\_




# 15.3 连接器的对应一览表

### 由MR-J4-\_A\_至MR-J5-\_A\_

关于信号的详细内容,请参阅各伺服放大器的手册。







### 连接器的对应一览

No.	连接器名称	连接器编号		注意事项
		MR-J4A_	MR-J5A_	
(1)	输入输出信号用连接器	CN1	CN3	可以使用替换前的连接器。
(2)	编码器连接器	CN2	CN2	
(3)	RS-422/RS-485连接器	CN3	_	RS-422/RS-485的接线目标已更改为输入输出信号用连接器。 应根据需要修正接线和电缆等。
(4)	USB通信用连接器	CN5	CN5	可以使用替换前的连接器。
(5)	模拟监视输出用连接器	CN6	CN6	需要新准备。
(6)	主电路电源连接器	CNP1	CNP1	应使用MR-J5A_附带的连接器。
(7)	控制电路电源连接器	CNP2	CNP2	
(8)	伺服电机电源输出连接器	CNP3	CNP3	
(9)	电池用连接器	CN4	CN4	可以使用替换前的连接器。 (与直驱电机组合使用时) 与HK系列旋转型伺服电机组合使用时,无需电池。
(10)	外部编码器用连接器	CN2L	CN2L	可以使用替换前的连接器。
(11)	STO输入信号用连接器	CN8	CN8	
(12)	Ethernet电缆连接器	_	CN1	MR-J5A_用于连接计算机。请勿连接RS-422/RS-485通信用的电缆。

### 控制电路系统信号的比较

### ■CN6

MR-J4A_		简称	MR-J5A_	MR-J5A_	
连接器信号配置	连接器引脚 编号			连接器信号配置	
ONE	CN6-1	LG	CN6-1	ON O	
CN6	CN6-2	MO1	CN6-2	CN6	
3 MO1 2 MO2 1 LG	CN6-3	MO2	CN6-3	3 MO1 2 MO2 1 LG	

#### ■CN1 (位置控制模式)

■CN1(位置控制模式)					
MR-J4A_			MR-J5	A	
连接器信号配置	连接器引脚编号	编号 简称		连接器引脚编号 连接器信号配置	
CNA	CN1-1	P15R		CN3-1	CNIC
CN1	CN1-2	_		CN3-2	CN3
	CN1-3	LG	CN3	CN3-3	
1 26 2 P15R 27	CN1-4	LA		CN3-4	1 26 2 P15R 27
2 P15R 27 3 TLA 28	CN1-5	LAR		CN3-5	2 P15R 27 3 TLA 28
4 LG 29 LG	CN1-6	LB		CN3-6	4 LG 29 LG
LA 5 30	CN1-7	LBR		CN3-7	LA 5 SDP 30
6 LAR 31 LG	CN1-8	LZ		CN3-8	6 LAR 31 LG
LB 7 32	CN1-9	LZR		CN3-9	LB 7 TRE 32
8 LBR 33	CN1-10	PP		CN3-10	8 LBR 33 SDN
LZ 9 OP 34	CN1-11	PG		CN3-11	LZ 9 OP 34
10 LZR 35 LG	CN1-12	OPC		CN3-12	10 LZR 35 LG
PP 11 NP 36	CN1-13			CN3-13	PP 11 NP 36
12 PG 37 NG	CN1-14	<u> </u>		CN3-14	12 PG 37 NG
OPC 13 PP2 38	CN1-15	SON		CN3-15	OPC 13 PP2 38
14 39 NP2	CN1-16			CN3-16	
15 40 16 SON 41	CN1-17	PC		CN3-17	
17 CR 42	CN1-18	TL		CN3-18	16 SON 41 RDN 17 CR 42
18 PC 43 EM2	CN1-19	RES		CN3-19	18 PC 43 EM2
TL 19 LSP 44	CN1-20	DICOM		CN3-20	TL 19 LSP 44
20 RES 45 LSN	CN1-21	DICOM		CN3-21	20 RES 45 LSN
DICOM 21 LOP 46	CN1-22	INP		CN3-22	DICOM 21 LOP 46
22 рісом 47 росом	CN1-23	ZSP		CN3-23	
INP 23 DOCOM 48	CN1-24	INP		CN3-24	INP 23 DOCOM 48
24 ZSP 49 ALM	CN1-25 CN1-26	TLC		CN3-25 CN3-26	
INP 25 RD 50	CN1-26	TLA		CN3-27	INP 25 RD 50
TLC	CN1 -28	LG		CN3-28	TLC
	CN1-29	_	SDP *1	CN3-29	
	CN1-30	LG	SDI	CN3-30	
	CN1-31	_	TRE *1	CN3-31	
	CN1-32	_	SDN *1	CN3-32	_
	CN1-33	OP		CN3-33	
	CN1-34	LG		CN3-34	
	CN1-35	NP		CN3-35	
	CN1-36	NG		CN3-36	7
	CN1-37	PP2		CN3-37	1
	CN1-38	NP2		CN3-38	
	CN1-39	_	RDP *1	CN3-39	
	CN1-40	_	RDN *1	CN3-40	
	CN1-41	CR		CN3-41	
	CN1-42	EM2		CN3-42	
	CN1-43	LSP		CN3-43	
	CN1-44	LSN		CN3-44	
	CN1-45	LOP		CN3-45	
	CN1-46	DOCOM		CN3-46	
	CN1-47	DOCOM		CN3-47	
	CN1-48	ALM		CN3-48	
	CN1-49	RD		CN3-49	
	CN1-50	_		CN3-50	

\*1 在 $MR-J5-A_$ 中使用RS-422/RS-485通信时,应使用该引脚进行接线。

### ■CN1 (速度控制模式)

■UNI (迷)及 空 前 模式/ MR-J4A_			MP_TE_	Δ	
	<b>法检照引册给只</b>	独工标	MR-J5	T	<b>法依照户口和图</b>
连接器信号配置	连接器引脚编号	简称		连接器引脚编号	连接器信号配置
CN1	CN1-1 CN1-2	P15R VC		CN3-1 CN3-2	CN3
	CN1-3	LG		CN3-2	
1 26	CN1-4	LA		CN3-4	1 26
2 P15R 27	CN1-5	LAR		CN3-5	2 P15R 27
VC 3 TLA 28	CN1-6	LAK		CN3-6	VC 3 TLA 28
4 LG 29 LG	CN1-7	LBR		CN3-7	4 LG 29 LG
LA 5 30	CN1-8	LZ		CN3-8	LA 5 SDP 30
6 LAR 31 LG	CN1-9	LZR		CN3-9	6 LAR 31 LG
LB 7 32 8 LBR 33	CN1-10	_		CN3-10	LB 7 TRE 32 8 LBR 33 SDN
8 LBR 33 LZ 9 OP 34	CN1-11	_		CN3-11	8 LBR   33 SDN     LZ   9 OP   34
10 LZR 35 LG	CN1-12	_		CN3-12	10 LZR 35 LG
11 36	CN1-13	_		CN3-13	11 36
12 37	CN1-14	_		CN3-14	12 37
13 38	CN1-15	SON		CN3-15	13 38
14 39	CN1-16	SP2		CN3-16	14 39
15 40	CN1-17	ST1		CN3-17	15 RDP 40
16 SON 41	CN1-18	ST2		CN3-18	16 SON 41 RDN
SP2 17 SP1 42	CN1-19	RES		CN3-19	SP2 17 SP1 42
18 ST1 43 EM2	CN1-20	DICOM		CN3-20	18 ST1 43 EM2
ST2 19 LSP 44 20 RES 45 LSN	CN1-21	DICOM		CN3-21	ST2 19 LSP 44 20 RES 45 LSN
20   RES   45   LSN     DICOM   21   LOP   46	CN1-22	SA		CN3-22	20   RES   45   LSN
22 DICOM 47 DOCOM	CN1-23	ZSP		CN3-23	22 DICOM 47 DOCOM
SA 23 DOCOM 48	CN1-24	SA		CN3-24	SA 23 DOCOM 48
24 ZSP 49 ALM	CN1-25	TLC		CN3-25	24 ZSP 49 ALM
SA 25 RD 50	CN1-26			CN3-26	SA 25 RD 50
TLC	CN1-27	TLA		CN3-27	TLC
	CN1-28	LG		CN3-28	
	CN1-29		SDP *1	CN3-29	
	CN1-30	LG		CN3-30	
	CN1-31	-	TRE *1	CN3-31	
	CN1-32		SDN *1	CN3-32	
	CN1-33	OP		CN3-33	4
	CN1-34	LG		CN3-34	4
	CN1-35	_		CN3-35	-
	CN1-36	_		CN3-36	-
	CN1-37	_		CN3-37	-
	CN1-38	_	DDD *1	CN3-38	-
	CN1-39	<u> -</u>	RDP *1  RDN *1	CN3-39	-
	CN1-40	— CD1	KDN - 1	CN3-40	-
	CN1-41	SP1		CN3-41	-
	CN1-42	EM2 LSP		CN3-42	$\dashv$
	CN1-43 CN1-44	LSN		CN3-43 CN3-44	-
	CN1-45	LOP		CN3-44 CN3-45	-
	CN1-46	DOCOM		CN3-46	-
	CN1-47	DOCOM		CN3-46	-
	CN1-48	ALM		CN3-48	-
	CN1-49	RD		CN3-49	+
	CN1-50	- KD		CN3-50	+
	0111 00			0H0 00	

\*1 在 $MR-J5-A_$ 中使用RS-422/RS-485通信时,应使用该引脚进行接线。

#### ■CN1 (转矩控制模式)

WF-15-	CN1 (转矩控制模式) 									
CN1	MR-J4A_ MR-J5A_									
CN   CN   CN   CN   CN   CN   CN   CN	连接器信号配置	连接器引脚编号	简称		连接器引脚编号	连接器信号配置				
1	CNIA	CN1-1	P15R		CN3-1	CNS				
1	CNT	CN1-2	VLA		CN3-2	CN3				
Value   Valu		CN1-3	LG		CN3-3					
VAA   3   TO   28   4   LO   29   LG   CN1-5   LAB   CN3-6   CN1-7   LE8   CN3-7   CN1-8   LZ   CN3-8   CN1-7   LE8   CN3-7   CN1-8   LZ   CN3-8   CN1-9   LZ   CN3-8   CN1-10   CN1-11   CN3-11   CN1-11   CN3-11   CN1-11   CN3-11   CN1-11   CN3-11   CN1-11   CN3-11   CN1-11   CN3-11   CN1-13   CN1-13   CN1-14   CN1-14   CN1-15   CN1-16   SNR   CN3-16   CN1-16   SNR   CN3-16   CN1-18   CN1-19   ESS   CN3-10   CN1-21   CN1-22   CN1-23   C		CN1-4	LA		CN3-4					
4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CN1-5	LAR		CN3-5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
LA   5   30   6   LAR   31   LG   C31-9   LG   C31-10   C31-11   C3		CN1-6	LB		CN3-6					
Lib   7   32   33   13   14   15   14   15   14   15   14   15   15		CN1-7	LBR		CN3-7					
8   LBR   33   22   23   24   24   25   45   25   26   22   25   26   24   25   26   24   25   26   26   26   26   26   26   26	6 LAR 31 LG	CN1-8	LZ		CN3-8	6 LAR 31 LG				
C   E   O   O   S	LB 7 32		LZR			LB 7 TRE 32				
10   LZR   35   LG   CN   -12     CN3 - 12   CN   -13   CN   -14   CN   -15   CN   -14   CN   -14   CN   -14   CN   -14   CN   -14   CN   -15   CN   -14   CN   -15   CN	8 LBR 33		-			8 LBR 33 SDN				
11	LZ 9 OP 34		-			LZ 9 OP 34				
12   37   38   38   14   39   38   15   50   50   50   50   50   50   50						-				
14						<del>-</del>				
14			-							
15										
16   SON   41   SP2   17   SP1   42     18   RS2   43   EM2     RS1   19   44     20   RES   45   CN1-21   DICOM   CN3-20     CN1-21   DICOM   CN3-22   CN1-23   CN1-24   CN1-25   VLC   CN3-25     CN1-25   VLC   CN3-25   CN1-26   CN1-26   CN1-26   CN1-27   TC   CN3-25     CN1-29   - SUP   41   CN3-29     CN1-30   LG   CN3-28   CN1-31   CN1-32   CN1-33   CN1-34   LG   CN3-35     CN1-31   - TRE   41   CN3-31   CN1-32   CN1-34   LG   CN3-35     CN1-32   - SUN   41   CN3-35   CN1-34   LG   CN3-35     CN1-33   - TRE   41   CN3-31   CN1-35   CN1-36   - CN3-35   CN1-36   - CN3-36   CN1-37   - CN3-37   CN1-38   - CN1-36   - CN3-36   CN1-37   - CN3-36   CN1-37   - CN3-36   CN1-37   - CN3-36   CN1-38   - CN1-36   - CN3-36   CN1-37   - CN3-36   CN1-38   - CN1-36   - CN3-36   CN1-36   - CN1-36   - CN3-36   CN1-36   - CN1-36   - CN3-36   CN1-36   - CN1-36   - CN1-36   - CN1-36   - CN1-36   - CN1-36   - CN3-36   CN1-36   - CN1-36										
SP2   17   SP1   42     18   RS2   43   EM2     RS1   19   44     20   RS   45     DICOM   21   LOP   46     22   DICOM   47   DOCOM     23   DOCOM   48     24   SP   49   ALM     25   RD   50     VLG										
18					+	J JON KON				
RS1   19										
CNI - 22										
DICOM   21   LOP   46   22   DICOM   47   DOCOM   23   DOCOM   48   24   ZSP   49   ALM   25   RD   50   VLC   CN3-26   CN1-27   TC   CN3-26   CN1-27   TC   CN3-28   CN1-29   CN1-30   LG   CN3-28   CN1-30   LG   CN3-30   CN1-31   CN1-32   CN1-33   OP   CN3-33   CN1-34   LG   CN3-35   CN1-36   CN1-36   CN1-36   CN1-36   CN1-36   CN1-36   CN1-36   CN1-37   CN3-38   CN1-38   CN1-39   CN1-38   CN1-39   CN1-36   CN1-36   CN1-36   CN1-37   CN3-38   CN1-38   CN1-38   CN1-38   CN1-38   CN1-39   CN1-38   CN1-39   CN1-30   CN1-41   SP1   CN3-40   CN1-41   SP1   CN3-41   CN1-42   EMZ   CN3-45   CN1-44   CN1-45   LOP   CN3-45   CN1-46   CN1-46   DOCOM   CN3-47   CN1-48   ALM   CN3-49   CN1-49   RD   CN3-48   CN1-49   RD   CN3-48   CN1-49   RD   CN3-48   CN1-49   RD   CN3-48   CN1-49   RD   CN3-49   CN3-49   CN1-48   ALM   CN3-49   CN1-49   RD   CN3-49   CN	20 RES 45					20 RES 45				
22   DICOM   47   OCCOM   48     24   ZSP   49   ALIM     25   RD   50     VLC   CN3-25     CN1-26     CN3-26     CN1-27   TC   CN3-28     CN1-28   LG   CN3-29     CN1-30   LG   CN3-29     CN1-31     TRE *1   CN3-30     CN1-32     SDN *1   CN3-22     CN1-33   OP   CN3-33     CN1-34   LG   CN3-34     CN1-35     CN3-36     CN1-36     CN3-36     CN1-37     CN3-36     CN1-38     CN3-36     CN1-39     RDP *1   CN3-39     CN1-39     RDP *1   CN3-39     CN1-30     CN3-36     CN1-31     CN3-36     CN1-35     CN3-36     CN1-36     CN3-36     CN1-37     CN3-37     CN1-38     CN3-39     CN1-40     RDN *1   CN3-40     CN1-41   SP1   CN3-41     CN1-42   EN2   CN3-42     CN1-43     CN3-43     CN1-44     CN3-44     CN1-45   LOP   CN3-45     CN1-46   DOCOM   CN3-47     CN1-48   ALIM   CN3-49     CN1-49   RD   CN3-49	DICOM 21 LOP 46					DICOM 21 LOP 46				
23   0000   48   24   28   49   ALM   25   RD   50   V.C   CN-25   CN-26	22 DICOM 47 DOCOM		ZSF			22 DICOM 47 DOCOM				
CN1-26			VLC							
CN1-27   TC   CN3-27   CN1-28   LG   CN3-28   CN1-29   — SDP *1   CN3-29   CN1-30   LG   CN3-30   CN1-31   — TRE *1   CN3-31   CN1-32   — SDN *1   CN3-32   CN1-33   OP   CN3-33   CN1-34   LG   CN3-35   CN1-34   LG   CN3-35   CN1-36   — CN3-35   CN1-37   — CN3-36   CN1-37   — CN3-37   CN1-38   — CN3-37   CN1-38   — CN3-38   CN1-39   — RDP *1   CN3-39   CN1-40   — RDN *1   CN3-40   CN1-41   SP1   CN3-41   CN1-42   EM2   CN3-42   CN1-43   — CN3-43   CN1-44   — CN1-44   — CN1-45   LOP   CN3-45   CN1-46   DOCOM   CN3-46   CN1-47   DOCOM   CN3-47   CN1-48   ALM   CN3-48   CN1-49   RD   CN3-49   CN3-49   CN3-49   CN1-49   RD   CN3-49   CN3-49   CN3-49   CN1-49   RD   CN3-49										
CN1-28										
CN1-29	VLC					VLC				
CN1-30  CN1-31			_	SDP *1						
CN1-31       —       TRE *1       CN3-31         CN1-32       —       SDN *1       CN3-32         CN1-33       OP       CN3-33         CN1-34       LG       CN3-34         CN1-35       —       CN3-35         CN1-36       —       CN3-36         CN1-37       —       CN3-37         CN1-38       —       CN3-38         CN1-39       —       RDP *1       CN3-39         CN1-40       —       RDN *1       CN3-40         CN1-41       SP1       CN3-41         CN1-42       EM2       CN3-42         CN1-43       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-49			LG	551	+					
CN1-32       —       SDN *1       CN3-32         CN1-33       OP       CN3-33         CN1-34       LG       CN3-34         CN1-35       —       CN3-35         CN1-36       —       CN3-36         CN1-37       —       CN3-37         CN1-38       —       CN3-38         CN1-39       —       RDP *1       CN3-39         CN1-40       —       RDN *1       CN3-40         CN1-41       SP1       CN3-41         CN1-42       EM2       CN3-41         CN1-43       —       CN3-42         CN1-44       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-49	_			TRE *1						
CN1-33       OP       CN3-33         CN1-34       LG       CN3-34         CN1-35       —       CN3-35         CN1-36       —       CN3-36         CN1-37       —       CN3-36         CN1-38       —       CN3-37         CN1-38       —       CN3-38         CN1-39       —       RDP *1       CN3-39         CN1-40       —       RDN *1       CN3-40         CN1-41       SP1       CN3-41         CN1-41       SP1       CN3-41         CN1-42       EM2       CN3-42         CN1-43       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-48         CN1-49       RD       CN3-49										
CN1-34       LG       CN3-34         CN1-35       —       CN3-35         CN1-36       —       CN3-36         CN1-37       —       CN3-37         CN1-38       —       CN3-38         CN1-39       —       RDP *1       CN3-39         CN1-40       —       RDN *1       CN3-40         CN1-41       SP1       CN3-41       CN3-41         CN1-42       EM2       CN3-42       CN3-42         CN1-43       —       CN3-43       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45       CN3-46         CN1-46       DOCOM       CN3-46       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-48         CN1-49       RD       CN3-49			OP	1	+	1				
CN1-35       —       CN3-35         CN1-36       —       CN3-36         CN1-37       —       CN3-37         CN1-38       —       CN3-38         CN1-39       —       RDP *1 CN3-39         CN1-40       —       RDN *1 CN3-40         CN1-41       SP1 CN3-41       CN3-41         CN1-42       EM2 CN3-42       CN3-42         CN1-43       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP CN3-45         CN1-46       DOCOM CN3-45         CN1-47       DOCOM CN3-47         CN1-48       ALM CN3-48         CN1-49       RD CN3-49					+					
CN1-36       —       CN3-36         CN1-37       —       CN3-37         CN1-38       —       CN3-38         CN1-39       —       RDP *1       CN3-39         CN1-40       —       RDN *1       CN3-40         CN1-41       SP1       CN3-41         CN1-42       EM2       CN3-42         CN1-43       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-48         CN1-49       RD       CN3-49		CN1-35				1				
CN1-38       —       CN3-38         CN1-39       —       RDP *1       CN3-39         CN1-40       —       RDN *1       CN3-40         CN1-41       SP1       CN3-41         CN1-42       EM2       CN3-42         CN1-43       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-48         CN1-49       RD       CN3-49		CN1-36	_		CN3-36					
CN1-39       —       RDP *1       CN3-39         CN1-40       —       RDN *1       CN3-40         CN1-41       SP1       CN3-41         CN1-42       EM2       CN3-42         CN1-43       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-48         CN1-49       RD       CN3-49		CN1-37	_		CN3-37	7				
CN1-40       —       RDN *1       CN3-40         CN1-41       SP1       CN3-41         CN1-42       EM2       CN3-42         CN1-43       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-48         CN1-49       RD       CN3-49		CN1-38	_		CN3-38	7				
CN1-41       SP1       CN3-41         CN1-42       EM2       CN3-42         CN1-43       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-48         CN1-49       RD       CN3-49		CN1-39	_	RDP *1	CN3-39					
CN1-42       EM2       CN3-42         CN1-43       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-48         CN1-49       RD       CN3-49		CN1-40	_	RDN *1	CN3-40					
CN1-43       —       CN3-43         CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-48         CN1-49       RD       CN3-49		CN1-41	SP1		CN3-41					
CN1-44       —       CN3-44         CN1-45       LOP       CN3-45         CN1-46       DOCOM       CN3-46         CN1-47       DOCOM       CN3-47         CN1-48       ALM       CN3-48         CN1-49       RD       CN3-49		CN1-42	EM2		CN3-42					
CN1-45         LOP         CN3-45           CN1-46         DOCOM         CN3-46           CN1-47         DOCOM         CN3-47           CN1-48         ALM         CN3-48           CN1-49         RD         CN3-49		CN1-43	_		CN3-43					
CN1-46         DOCOM         CN3-46           CN1-47         DOCOM         CN3-47           CN1-48         ALM         CN3-48           CN1-49         RD         CN3-49		CN1-44	_		CN3-44					
CN1-47         DOCOM         CN3-47           CN1-48         ALM         CN3-48           CN1-49         RD         CN3-49		CN1-45	LOP		CN3-45					
CN1-48 ALM CN3-48 CN1-49 RD CN3-49		CN1-46	DOCOM		CN3-46					
CN1-49 RD CN3-49		CN1-47	DOCOM		CN3-47					
		CN1-48	ALM		CN3-48					
CN1-50 — CN3-50		CN1-49	RD		CN3-49					
		CN1-50	-		CN3-50					

\*1 在 $MR-J5-A_$ 中使用RS-422/RS-485通信时,应使用该引脚进行接线。

### 主电路电源系统信号的比较

MR-J4A_	主电路电源系统信号	MR-J5A_	主电路电源系统信号
MR-J4-10A (-RJ) ~ MR-J4-200A (-RJ)	L1   L2   L3   N- P3   P4   P+ C   C   CNP2   D   L11   L21   CNP3   V   W   W   W   S   S   S   S   S   S   S	MR-J5-10A (-RJ) ~ MR-J5-350A (-RJ)	L1   L2   L3   N- P3   P4   P+ C   C   CNP2   D   L11   L21   CNP3   V   W   W   W   S   S   S   S   S   S   S
MR-J4-350A(-RJ)	CNP1		
MR-J4-500A (-RJ)	TE2 L11 L1	MR-J5-500A(-RJ)	CNP1A L1 L2 L3 N- P3 P4 P+ C C CNP2 D L11 L21 CNP3 V W PE 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m] CNP1A、CNP1B、CNP2、CNP3是连接器。

MR-J4A_	主电路电源系统信号	MR-J5A_	主电路电源系统信号
MR-J4-700A (-RJ)	TE3 N-P3 P4  TE1 L1 L2 L3 P+ C U V W TE2 L11 L21  PE	MR-J5-700A(-RJ)	CNP1A L1 L2 L3
			CNP1A、CNP1B、CNP2、CNP3是连接器。
MR-J4-60A4 (-RJ) ~ MR-J4-350A4 (-RJ)	CNP1 L1 L2 L3 P3 P4 P+	MR-J5-60A4(-RJ) ~ MR-J5-350A4(-RJ)	CNP1
	C CNP2 D L11 L21 U CNP3 V		CNP2 D L11 L21  U CNP3 V
	「		「

MD_TA_ A	<b>十</b>	WD_TE_ A	<b>计由吸由循系统</b> /
MR-J4A_	主电路电源系统信号	MR-J5A_	主电路电源系统信号
MR-J4-500A4 (-RJ)	TE2 L11L21 TE3 N- P3 P4	MR-J5-500A4(-RJ) MR-J5-700A4(-RJ)	N- CNP2 (正面)
	TE1 L1 L2 L3 P+ C U V W		P4
	PE		(正面) —
	TE3 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m]		W
	TE1 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m]		L1 L2 L3
	PE 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m]		CNP1 L11 (底部) L21
	TE1、TE2、TE3是端子台。		P+
MR-J4-700A4(-RJ)	TE3 N- P3 P4		C
	TE1 L1 L2 L3 P+ C U V W TE2 L11L21		CNP1、CNP2、CNP3是连接器。
	PE		
	TE1 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m]		
	TE2 螺丝尺寸: M3.5 紧固转矩: 0.8 [N•m]		
	PE 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N•m]		
	TE1、TE2、TE3是端子台。		
MR-J4-11KA MR-J4-15KA MR-J4-11KA4 MR-J4-15KA4	TE1-1  L1 L2 L3 U V W  TE2  PE  L11 L21  ⊕ ⊕  TE1-2  P3 P4 P+ C N-	MR-J5-12KA MR-J5-17KA MR-J5-12KA4 MR-J5-17KA4	TE1-1  L1 L2 L3 U V W  TE2 PE  L11 L21
	TE1-1 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N·m] TE1-2 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N·m] TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N·m] PE 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N·m]		TE1-1 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N·m] TE1-2 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N·m] TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N·m] PE 螺丝尺寸: M6 紧固转矩: 3.0 [N·m]

MR-J4A_	主电路电源系统信号	MR-J5A_	主电路电源系统信号
MR-J4-22KA MR-J4-22KA4	TE1-1 TE2  L11 L2 L3 U V W PE  L11 L21  TE1-2  P3 P4 P+ C N-	MR-J5-25KA MR-J5-25KA4	TE1-1 TE2 L11 L2 L3 U V W PE L11 L21 TE1-2 P3 P4 P+ C P4A N-
	TE1-1 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE1-2 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N·m] PE 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m]		TE1-1 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE1-2 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m] TE2 螺丝尺寸: M4 紧固转矩: 1.2 [N·m] PE 螺丝尺寸: M8 紧固转矩: 6.0 [N·m]

## 15.4 伺服放大器外形尺寸、安装尺寸比较

要点 🏱

有差异的内容以■表示。

### 1轴伺服放大器 200 V级 (7 kW以下)

### 外形尺寸比较

MR-J4-\_A\_与MR-J5-\_A\_的外形尺寸比较如下表所示。


- 1 kW以下时,控制柜安装面的尺寸不变。
- 2 kW/3.5 kW时,安装孔的位置已从中央上方更改为左上方。
- 5 kW/7 kW时,电源的接线规格已从端子台更改为连接器接线,接线方法有所不同。

外形尺寸比较(相同容量的比较)[单位: mm]


型号 型号		纵向		横向		深度		安装螺丝间隔	
MR-J4B_	MR-J5A_	J4A	J5A	J4A	J5A	J4A	J5A	J4A	J5A
MR-J4-10A(-RJ)	MR-J5-10A(-RJ)	168	<b>■</b> 172	40	40	135	135	纵向156 (2处)	纵向156 (2处)
MR-J4-20A(-RJ)	MR-J5-20A(-RJ)								
MR-J4-40A(-RJ)	MR-J5-40A(-RJ)					170	<b>■</b> 135		
MR-J4-60A(-RJ)	MR-J5-60A(-RJ)	1					170		
MR-J4-70A(-RJ)	MR-J5-70A(-RJ)			60	60	185	185	纵向156/横向42(3处)	纵向156/横向42(3处)
MR-J4-100A(-RJ)	MR-J5-100A(-RJ)								
MR-J4-200A(-RJ)	MR-J5-200A(-RJ)			90	90	195	195	纵向156/横向78(3处)	纵向156/横向78(3处)
MR-J4-350A(-RJ)	MR-J5-350A(-RJ)								
MR-J4-500A(-RJ)	MR-J5-500A(-RJ)	250	250	105	105	200	200	纵向235/横向93(4处)	纵向235/横向93 (4处)
MR-J4-700A(-RJ)	MR-J5-700A(-RJ)	300	300	172	<b>■</b> 170			纵向285/横向160(4处)	纵向285/横向160(4处)
MR-J4-11KA(-RJ)	MR-J5-12KA(-RJ)	400	400	220	220	260	260	纵向380/横向196(4处)	纵向380/横向196(4处)
MR-J4-15KA(-RJ)	MR-J5-17KA(-RJ)								
MR-J4-22KA (-RJ)	MR-J5-25KA(-RJ)			260	260			纵向376/横向236(4处)	纵向376/横向236(4处)

### 外形图比较

■MR-J4-10A(-RJ)/MR-J4-20A(-RJ) 与MR-J5-10A(-RJ)/MR-J5-20A(-RJ)/MR-J5-40A(-RJ) 的比较 MR-J4-10A(-RJ)/MR-J4-20A(-RJ)




MR-J5-10A(-RJ)/MR-J5-20A(-RJ)/MR-J5-40A(-RJ)




### ■MR-J4-40A(-RJ)/MR-J4-60A(-RJ) 与MR-J5-60A(-RJ) 的比较


MR-J4-40A(-RJ)/MR-J4-60A(-RJ)




MR-J5-60A(-RJ)




# ■MR-J4-70A(-RJ)/MR-J4-100A(-RJ) 与MR-J5-70A(-RJ)/MR-J5-100A(-RJ) 的比较 MR-J4-70A(-RJ)/MR-J4-100A(-RJ)




MR-J5-70A(-RJ)/MR-J5-100A(-RJ)



# ■MR-J4-200A(-RJ) 与MR-J5-200A(-RJ)/MR-J5-350A(-RJ) 的比较 MR-J4-200A(-RJ)




MR-J5-200A(-RJ)/MR-J5-350A(-RJ)




### ■MR-J4-350A(-RJ) 与MR-J5-200A(-RJ)/MR-J5-350A(-RJ) 的比较

MR-J4-350A(-RJ)




MR-J5-200A(-RJ)/MR-J5-350A(-RJ)



#### ■MR-J4-500A(-RJ) 与MR-J5-500A(-RJ) 的比较


MR-J4-500A (-RJ)




6

### ■MR-J4-700A(-RJ) 与MR-J5-700A(-RJ) 的比较


MR-J4-700A(-RJ)




MR-J5-700A(-RJ)




# ■MR-J4-11KA (-RJ) /MR-J4-15KA (-RJ) 与MR-J5-12KA (-RJ) /MR-J5-17KA (-RJ) 的比较 MR-J4-11KA (-RJ) /MR-J4-15KA (-RJ)








#### ■MR-J4-22KA(-RJ) 与MR-J5-25KA(-RJ) 的比较


MR-J4-22KA (-RJ)











# 1轴伺服放大器 400 V级(7 kW以下)

#### 外形尺寸比较

MR-J4-\_A\_与MR-J5-\_A\_的外形尺寸比较如下述所示。

- 1 kW以下时,控制柜安装面的尺寸不变。
- 2 kW时,安装孔的位置已从中央上方更改为左上方。
- 3.5 kW时,没有安装兼容性。
- 5 kW时,控制柜安装面的尺寸不变,但电源系统接线的连接不同。

关于兼容性的详细内容,请参照下述章节。

479页 设置间隔的兼容性 (仅限于从MR-J4-500A4(-RJ)) 替换为MR-J5-500A4(-RJ))


7 kW时,没有安装兼容性。

外形尺寸比较(相同容量的比较)[单位: mm]


型号	型号	纵向		横向	横向			安装螺丝间隔		
MR-J4A_	MR-J5A_	J4A	J5A	J4A	J5A	J4A	J5A	J4A	J5A	
MR-J4-60A4 (-RJ)	MR-J5-60A4(-RJ)	168	<b>■</b> 172	60	60	195	195	纵向156/横向42 (3处)	纵向156/横向42 (3处)	
MR-J4-100A4 (-RJ)	MR-J5-100A4(-RJ)									
MR-J4-200A4 (-RJ)	MR-J5-200A4(-RJ)			90	90			纵向156/横向78 (3处)	纵向156/横向78 (3处)	
MR-J4-350A4(-RJ)	MR-J5-350A4(-RJ)	250		105	■90	200	<b>■</b> 195	纵向235/横向93 (4处)	■纵向156/横向78(3处)	
MR-J4-500A4 (-RJ)	MR-J5-500A4(-RJ)	250	250	130	130	200	200	纵向235/横向118(4处)	纵向235/横向118(4处)	
MR-J4-700A4(-RJ)	MR-J5-700A4(-RJ)	300	<b>■</b> 250	172	<b>■</b> 130			■纵向285/横向160(4处)	■纵向235/横向118(4处)	
MR-J4-11KA4 (-RJ)	MR-J5-12KA4(-RJ)	400	400	220	220	260	260	纵向380/横向196(4处)	纵向380/横向196(4处)	
MR-J4-15KA4 (-RJ)	MR-J5-17KA4(-RJ)									
MR-J4-22KA4 (-RJ)	MR-J5-25KA4(-RJ)			260	260			纵向376/横向236(4处)	纵向376/横向236(4处)	

#### 外形图比较


■MR-J4-60A4(-RJ)/MR-J4-100A4(-RJ) 与MR-J5-60A4(-RJ)/MR-J5-100A4(-RJ) 的比较 MR-J4-60A4(-RJ)/MR-J4-100A4(-RJ)




MR-J5-60A4(-RJ)/MR-J5-100A4(-RJ)




# ■MR-J4-200A4 (-RJ) 与MR-J5-200A4 (-RJ)/MR-J5-350A4 (-RJ) 的比较 MR-J4-200A4 (-RJ)




MR-J5-200A4(-RJ)/MR-J5-350A4(-RJ)



#### ■MR-J4-350A4(-RJ) 与MR-J5-200A4(-RJ)/MR-J5-350A4(-RJ) 的比较 MR-J4-350A4 (-RJ)




MR-J5-200A4 (-RJ) /MR-J5-350A4 (-RJ)




472


# ■MR-J4-500A4 (-RJ) 与MR-J5-500A4 (-RJ)/MR-J5-700A4 (-RJ) 的比较 MR-J4-500A4 (-RJ)




MR-J5-500A4(-RJ)/MR-J5-700A4(-RJ)




# ■MR-J4-700A4 (-RJ) 与MR-J5-500A4 (-RJ)/MR-J5-700A4 (-RJ) 的比较 MR-J4-700A4 (-RJ)





MR-J5-500A4 (-RJ) /MR-J5-700A4 (-RJ)





# ■MR-J4-11KA4(-RJ)/MR-J4-15KA4(-RJ) 与MR-J5-12KA4(-RJ)/MR-J5-17KA4(-RJ) 的比较 MR-J4-11KA4(-RJ)/MR-J4-15KA4(-RJ)















#### ■MR-J4-22KA4(-RJ) 与MR-J5-25KA4(-RJ) 的比较


MR-J4-22KA4(-RJ)











#### 设置间隔的兼容性(仅限于从MR-J4-500A4(-RJ) 替换为MR-J5-500A4(-RJ))

由于MR-J4-500A4(-RJ) 与MR-J5-500A4(-RJ) 的电源接线连接不同,因此伺服放大器底部与控制柜内部或其他设备之间的间隔不同。如果要安装或拆卸底部的连接器(CNP1及CNP3),应将设置间隔设为70 mm以上。


通过使用Proterial Ltd. 生产的电缆,可以实现设置间隔的互换。但是,如果在使用电缆在控制柜内安装或拆卸底部的连接器时,应将设置间隔设为70 mm以上。以40 mm等狭小间隔进行设置时,应先将电缆连接到底部的连接器,然后在插入的状态下设置伺服放大器。应先拆卸电缆弯曲部分的护套后再使用。


#### ■伺服放大器的设置间隔比较

• 设置1台时(相同容量的比较)

方向	MR-J4-500A4	MR-J5-500A4
正面	80 mm以上	80 mm以上
左右	10 mm以上	10 mm以上
上	40 mm以上	40 mm以上
下	40 mm以上	70 mm以上 使用Proterial Ltd.生产的电缆时: 40 mm以上

#### MR-J4-500A4 (-RJ)






• 设置2台以上时(相同容量的比较) 400 V级的伺服放大器不可紧密安装。

方向	MR-J4-500A4	MR-J5-500A4
正面	80 mm以上	80 mm以上
左右	控制柜内部或其他设备之间: 30 mm以上 伺服放大器之间: 10 mm以上	控制柜内部或其他设备之间: 30 mm以上 伺服放大器之间: 10 mm以上
上	40 mm以上	40 mm以上
下	40 mm以上	70 mm以上 使用Proterial Ltd.生产的电缆时: 40 mm以上

#### MR-J4-500A4 (-RJ)



# 

### ■Proterial Ltd. 生产的电缆(介绍品)

如需购买电缆,请咨询Proterial Ltd.的页。

https://www.china.proterial.com/

咨询时,请提供如下所示的品名简称和规格书编号。

品名简称	规格书编号	尺寸	线芯数	屏蔽	连接目标
UL2570 2X14AWG (41/0.26) LF	SP23-60528	AWG 14	2	无	L11、L21、P+、C
UL2570-SB 2X14AWG (41/0.26) LF				有	
UL2570 3X12AWG (65/0.26) LF		AWG 12	3	无	L1、L2、L3、U、V、W、PE
UL2570-SB 3X12AWG (65/0.26) LF				有	
UL2570 4X12AWG (65/0.26) LF			4	无	
UL2570-SB 4X12AWG (65/0.26) LF				有	

# 15.5 伺服放大器的初始化时间

本节介绍关于伺服放大器的初始化时间(从接通电源到接收伺服ON指令的时间)。初始化时间在MR-J4系列和MR-J5系列中不同,因此请注意初始化时间的差异。


#### 注意事项

- 如果在可动部上下运动的设备上使用外部计时器调整防止掉落用制动器的开放时间,则伺服锁定前的时间会延长,可动部可能会掉落。应根据需要重新调整制动器开放时间或使用MBR(电磁制动互锁信号)。
- 由于接通电源时的伺服ON时间有延迟,可能会导致从接通电源后到伺服电机启动前的时间延迟。

## 1轴伺服放大器

#### MR-J4-\_A\_


初始化时间为2.5 s ~ 3.5 s。



\*1 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测时,这个时间还会更长。

#### MR-J5-\_A\_

初始化时间为 $2.5 s \sim 3.5 s$ 。



- \*1 在线性伺服系统及全闭环系统时,时间为"4.5 s  $\sim$  5.5 s"。
- \*2 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测时,这个时间还会更长。

# 15.6 外围设备对应比较

关于详细内容,请参照下述章节。 『 外围选件的替换讨论

# 16 伺服参数

下列伺服参数不在本指南的适用范围内。

伺服参数	备注
选件设定参数 ([Pr. Po ])	在MR-J5A_中无法使用扩展IO模块 (MR-D01)。
[Pr. PF34 RS-422通信功能选择3]	在MR-J5A_中无法使用参数模块 (MR-PRU03)。
定位控制参数([Pr. PT ])	MR-J5A_不支持定位内置功能。
[Pr. PC70 Modbus-RTU通信站号设定] [Pr. PC71 功能选择C-F] [Pr. PC72 功能选择C-G] [Pr. PF45 功能选择F-12] [Pr. PF46 Modbus-RTU通信 通信超时时间] [Pr. PT45 原点复位类型2]	MR-J5A_不支持Modbus-RTU通信。

#### 注意事项

切勿极端调整及变更伺服参数,否则会导致运行不稳定。

请勿对伺服参数进行以下变更。否则可能会出现伺服放大器不能启动等预料之外的状态。

- 变更厂商设定用伺服参数的值。
- 设定超出设定范围的值。
- 变更各伺服参数的固定值。

存在自动变更的伺服参数,例如使用自动调谐来自动调整增益的伺服参数等。

发生报警或警告时,应按照下述手册进行适当处理。

□MR-J5 用户手册(故障排除篇)

#### 要点 🎾

在MR-J4-\_A\_和MR-J5-\_A\_中,伺服参数的大小如下所示。

- MR-J4-\_A\_: 16位
- MR-J5-\_A\_: 32位

伺服参数简称前带有\*号的伺服参数在以下条件下设为有效。

\*及\*\*: 设定后再次接通电源或进行软件复位。

关于MR-J5-\_A\_的伺服参数编号的查看方式,请参照以下手册。

□MR-J5-A 用户手册(导入篇)

关于替换时伺服参数设定的详细内容,请务必确认以下手册后进行设定。

□MR-J5-A 用户手册 (参数篇)

根据MR-J5-\_A\_伺服放大器固件版本(MR-J4-\_A\_伺服放大器软件版本)及MR Configurator2软件版本的不同,可能存在无法设定的伺服参数及设定值。关于详细内容,请参照下述手册。

□MR-J5-A 用户手册(参数篇)

关于最新的MR Configurator2的软件版本,请参照三菱电机FA网站。

http://www.mitsubishielectric.com/fa/

此外,MR-J5-\_A\_伺服放大器的固件版本(MR-J4-\_A\_伺服放大器的软件版本)可通过MR Configurator2进行确认。

# 16.1 替换时必须设定的伺服参数

此处显示的伺服参数是批量替换时至少需要设定的伺服参数。根据替换前的伺服放大器的设定,除此以外的伺服参数也需要设定。

## 与编码器分辨率相关的伺服参数

将HG系列伺服电机更改为HK系列伺服电机时,此处显示的伺服参数会受到分辨率差异的影响。

MR-J5A_ 伺服参数	名称	注意事项
PA06	电子齿轮分子	根据控制器的分辨率设定和连接的伺服电机,可能需要更改设定。如果更改了
PA07	电子齿轮分母	电子齿轮分子及分母,应修正以下伺服参数的设定值。 • [Pr. PA10 到位范围] • [Pr. PA25 一键式调整 过冲允许等级] • [Pr. PB27 增益切换条件]
PA10	到位范围	应根据连接的伺服电机及电子齿轮设定,修正设定值。
PA15	编码器输出脉冲	应根据连接的伺服电机,修正设定值。此外,应修正考虑了在MR-J4A_中设定
PA16	编码器输出脉冲2	的下述伺服参数的设定值。 • [Pr. PA01 运行模式选择] • [Pr. PA19 编码器输出脉冲设定选择]
PA21.3	电子齿轮兼容选择	应根据连接的伺服电机及电子齿轮设定,修正设定值。
PA25	一键式调整 过冲允许等级	
PB27	增益切换条件	如果 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 的设定为 "2" (指令频率),则会影响电子齿轮设定及分辨率。如果 [Pr. PB26.0] 的设定为 "3" (偏差脉冲),则会影响分辨率。应根据连接的伺服电机及电子齿轮设定,修正设定值。
PE04	全闭环控制反馈脉冲电子齿轮1分子	应根据使用的编码器组合,修正设定值。
PE05	全闭环控制反馈脉冲电子齿轮1分母	此外,应修正考虑了在MR-J4A_中设定的下述伺服参数的设定值。 • [Pr. PE34 全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2 分子] • [Pr. PE35 全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2 分母] 由于MR-J5A_的 [Pr. PE04] 及 [Pr. PE05] 的设定范围已扩展,因此可以设定MR-J4A_的 [Pr. PE04] 和 [Pr. PE34] 以及 [Pr. PE05] 和 [Pr. PE35] 的乘积值。
PE07	全闭环控制位置偏差异常检测等级	应根据连接的伺服电机,修正设定值。

# 与增益调整相关的伺服参数

此处显示的伺服参数在替换后需要再次进行增益调整。

MR-J5A_ 伺服参数	名称	注意事项
PA08	自动调谐模式	替换后需要再次进行增益调整。
PA09	自动调谐响应性	
PB组	增益·滤波	□ 486页 PB组的增益调整对象参数一览

### PB组的增益调整对象参数一览

MR-J5A_ 伺服参数	名称	MR-J5A_ 伺服参数	名称
PB01	自适应调谐模式 (自适应滤波器II)	PB28	增益切换时间常数
PB02	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制 II)	PB29	增益切换 负载转动惯量比/负载质量比
PB03	位置指令加减速时间常数(位置平滑)	PB30	增益切换 位置控制增益
PB04	前馈增益	PB31	增益切换 速度控制增益
PB06	负载转动惯量比/负载质量比	PB32	增益切换 速度积分补偿
PB07	模型控制增益	PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定
PB08	位置控制增益	PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定
PB09	速度控制增益	PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定
PB10	速度积分补偿	PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定
PB11	速度微分补偿	PB45	指令陷波滤波
PB12	过冲量补偿	PB46	机械共振抑制滤波3
PB13	机械共振抑制滤波1	PB47	陷波波形选择3
PB14	陷波波形选择1	PB48	机械共振抑制滤波4
PB15	机械共振抑制滤波2	PB49	陷波波形选择4
PB16	陷波波形选择2	PB50	机械共振抑制滤波5
PB17	轴共振抑制滤波	PB51	陷波波形选择5
PB18	低通滤波设定	PB52	振动抑制控制2 振动频率设定
PB19	振动抑制控制1 振动频率设定	PB53	振动抑制控制2 共振频率设定
PB20	振动抑制控制1 共振频率设定	PB54	振动抑制控制2 振动频率阻尼设定
PB21	振动抑制控制1 振动频率阻尼设定	PB55	振动抑制控制2 共振频率阻尼设定
PB22	振动抑制控制1 共振频率阻尼设定	PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定
PB23	低通滤波选择	PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定
PB24	微振动抑制控制	PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定
PB25	功能选择В−1	PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定
PB26	增益切换功能	PB60	增益切换模型控制增益
PB27	增益切换条件	_	_

# 与机型规格的差异等相关的参数

MR-J5A_ 伺服参数	名称	注意事项
PA01.4	全闭环运行模式选择	应根据MR-J4A_的 [Pr. PA01 运行模式选择] 进行设定。
PA02. 0-1	再生选件选择	在MR-J4-A_及MR-J5-A_中可适用的再生选件可能不同。参照用户手册(硬件篇),修正与要连接的再生选件对应的设定值。  【】MR-J5 用户手册(硬件篇)
PA03. 0 PF63. 0	绝对位置检测系统选择 [AL. 01A.5 伺服电机组合异常3] 选择	将 [Pr. PA03 绝对位置检测系统]设定为"1"(有效(通过DI0的绝对位置检测系统))或"2"(有效(通过通信的绝对位置检测系统))后,根据所连接的伺服电机,可能会发生 [AL. 01A.5 伺服电机组合异常3]。通过将 [Pr. PF63.0 [AL. 01A.5 伺服电机组合异常3]选择]设定为"1"(无效),可以使 [AL. 01A.5]无效。
PA11	正转转矩限制	替换 [Pr. PA11 正转转矩限制] 及 [Pr. PA12 反转转矩限制] 时,应将 [Pr.
PA12	反转转矩限制	PC50.0 转矩限制单位变更]设定为"0"(最大转矩单位)。
PC50. 0	转矩限制单位变更	
PA19	参数写入禁止	应根据需要修正设定值。
PA23. 0-1	报警详细编号设定	应根据需要进行设定。
PA23. 2-4	报警编号设定	
PC14. 0-1	模拟监视1输出轴选择	应根据MR-J4A_的 [Pr. PA01 运行模式选择] 进行设定。
PC15. 0-1	模拟监视2输出轴选择	
PC23. 2	VC/VLA电压平均选择	在MR-J4-A_和MR-J5A_中,伺服参数的设定范围和滤波时间有所不同。应根据需要修正设定值。
PC39	模拟监视1偏置	应根据需要进行设定。
PC40	模拟监视2偏置	
PC73	误差过大警告等级	应根据MR-J4A_的 [Pr. PA01 运行模式选择] 进行设定。
PD29. 0	输入信号滤波选择	在MR-J4A_和MR-J5A_中信号的输入时机发生变化。应根据需要进行设定。
PF09. 0	电子式动态制动选择	应根据需要修正设定值。

# 16.2 伺服参数对比一览

## 基本设定伺服参数组([Pr. PA\_ \_ ])

应将设定值栏作为替换备注使用。

MR-J4A_何服参数					对应的MR-J5A_伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	
PA01	*STY	运行模式	1000h		PA01	**STY	运行模式	10003000h		
PA02	*REG	再生选件	0000h		PA02	**REG	再生选件	00000000h		
PA03	*ABS	绝对位置检测系统	0000h		PA03	*ABS	绝对位置检测系统	00000000h		
PA04	*AOP1	功能选择A-1	2000h		PA04	*AOP1	功能选择A-1	00002000h		
PA05	*FBP	每转的指令输入脉冲数	10000		PA05	*FBP	每转的指令输入脉冲数	10000		
PA06	CMX	电子齿轮分子(指令脉冲倍率 分子)	1		PA06	CMX	电子齿轮分子	1		
PA07	CDV	电子齿轮分母(指令脉冲倍率 分母)	1		PA07	CDV	电子齿轮分母	1		
PA08	ATU	自动调谐模式	0001h		PA08	ATU	自动调谐模式	00000001h		
PA09	RSP	自动调谐响应性	16		PA09	RSP	自动调谐响应性	16		
PA10	INP	到位范围	100		PA10	INP	到位范围	400		
PA11	TLP	正转转矩限制/正方向推力限 制	100.0		PA11	TLP	正转转矩限制	1000.0		
PA12	TLN	反转转矩限制/负方向推力限 制	100.0		PA12	TLN	反转转矩限制	1000.0		
PA13	*PLSS	指令脉冲输入形态	0100h		PA13	*PLSS	指令脉冲输入形态	00000100h		
PA14	*POL	旋转方向选择/移动方向选择	0		PA14	*POL	移动方向选择	0		
PA15	*ENR	编码器输出脉冲	4000		PA15	*ENR	编码器输出脉冲	4000		
PA16	*ENR2	编码器输出脉冲2	1		PA16	*ENR2	编码器输出脉冲2	1		
PA17	*MSR	伺服电机系列设定	0000h		PA17	**MSR	伺服电机系列设定	00000000h		
PA18	*MTY	伺服电机类型设定	0000h		PA18	**MTY	伺服电机类型设定	00000000h		
PA19	*BLK	参数写入禁止	00AAh		PA19	*BLK	伺服参数写入禁止	000000ABh		
PA20	*TDS	Tough Drive设定	0000h		PA20	*TDS	Tough Drive设定	00000000h		
PA21	*A0P3	功能选择A-3	0001h		PA21	*A0P3	功能选择A-3	00000001h		
PA22	*PCS	位置控制构成选择	0000h		PA22	**PCS	位置控制构成选择	00000000h		
PA23	DRAT	驱动记录任意报警触发设定	0000h		PA23	DRAT	驱动记录任意报警触发设定	00000000h		
PA24	AOP4	功能选择A-4	0000h		PA24	AOP4	功能选择A-4	00000000h		
PA25	OTHOV	一键式调整 过冲允许等级	0		PA25	OTHOV	一键式调整 过冲允许等级	0		
PA26	*A0P5	功能选择A-5	0000h		PA26	*A0P5	功能选择A-5	00000000h		
PA27	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PA27	_	厂商设定用	00000000h		
PA28	_	厂商设定用	0000h		PA28	**A0P6	功能选择A-6	00000000h		
PA29	_	厂商设定用	0000h		PA29	_	厂商设定用	0		
PA30	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PA30	_	厂商设定用	0		
PA31	1-	厂商设定用	0000h		PA31	_	厂商设定用	0		
PA32	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PA32	_	厂商设定用	00000000h		
_			•		PA33	_	厂商设定用	0.0		
_					PA34	QDIS	瞬间调谐允许移动量	0		
_					PA35	<u> </u>	厂商设定用	00000000h		
					PA36	1-	厂商设定用	00000000h		
_					PA37	_	厂商设定用	00000000h		
_					PA38	_	厂商设定用	00000000h		
_					PA39	_	厂商设定用	00000000h		
_					PA40	_	厂商设定用	00000000h		
_					PA41	1_	厂商设定用	00000000h		

MR-J4A_伺服参数			对应的MR-J5A_伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
					PA42	_	厂商设定用	00000000h	
_					PA43	_	厂商设定用	00000000h	
_					PA44	_	厂商设定用	00000000h	

## 增益、滤波设定伺服参数组([Pr. PB\_ \_ ])

MR-J4-	A_伺服参	参数			对应的	MR-J5A	_伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
PB01	FILT	自适应调谐模式 (自适应滤波器Ⅱ)	0000h		PB01	FILT	自适应调谐模式 (自适应滤波器Ⅱ)	00000000h	
PB02	VRFT	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制 II)	0000h		PB02	VRFT	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制 II)	00000000h	
PB03	PST	位置指令加减速时间常数(位 置平滑)	0		PB03	PST	位置指令加减速时间常数(位 置平滑)	0	
PB04	FFC	前馈增益	0		PB04	FFC	前馈增益	0	
PB05	_	厂商设定用	500		PB05	_	厂商设定用	500	
PB06	GD2	负载转动惯量比/负载质量比	7. 00		PB06	GD2	负载转动惯量比/负载质量比	7. 00	
PB07	PG1	模型控制增益	15.0		PB07	PG1	模型控制增益	15. 0	
PB08	PG2	位置控制增益	37.0		PB08	PG2	位置控制增益	37.0	
PB09	VG2	速度控制增益	823		PB09	VG2	速度控制增益	823	
PB10	VIC	速度积分补偿	33. 7		PB10	VIC	速度积分补偿	33. 7	
PB11	VDC	速度微分补偿	980		PB11	VDC	速度微分补偿	980	
PB12	OVA	过冲量补偿	0		PB12	OVA	过冲量补偿	0	
PB13	NH1	机械共振抑制滤波1	4500		PB13	NH1	机械共振抑制滤波1	4500	
PB14	NHQ1	陷波波形选择1	0000h		PB14	NHQ1	陷波波形选择1	00000000h	
PB15	NH2	机械共振抑制滤波2	4500		PB15	NH2	机械共振抑制滤波2	4500	
PB16	NHQ2	陷波波形选择2	0000h		PB16	NHQ2	陷波波形选择2	00000000h	
PB17	NHF	轴共振抑制滤波	0000h		PB17	NHF	轴共振抑制滤波	00000000h	_
PB18	LPF	低通滤波设定	3141		PB18	LPF	低通滤波设定	3141	
PB19	VRF11	振动抑制控制1 振动频率设定	100.0		PB19	VRF11	振动抑制控制1 振动频率设定	100.0	
PB20	VRF12	振动抑制控制1 共振频率设定	100.0		PB20	VRF12	振动抑制控制1 共振频率设定	100.0	
PB21	VRF13	振动抑制控制1 振动频率阻尼设定	0.00		PB21	VRF13	振动抑制控制1 振动频率阻尼设定	0.00	
PB22	VRF14	振动抑制控制1 共振频率阻尼 设定	0.00		PB22	VRF14	振动抑制控制1 共振频率阻尼 设定	0.00	
PB23	VFBF	低通滤波选择	0000h		PB23	VFBF	低通滤波选择	00001000h	
PB24	*MVS	微振动抑制控制	0000h		PB24	*MVS	微振动抑制控制	00000000h	
PB25	*BOP1	功能选择B-1	0000h		PB25	*B0P1	功能选择B-1	00000000h	
PB26	*CDP	增益切换功能	0000h		PB26	*CDP	增益切换功能	00000000h	
PB27	CDL	增益切换条件	10		PB27	CDL	增益切换条件	10	
PB28	CDT	增益切换时间常数	1		PB28	CDT	增益切换时间常数	1	
PB29	GD2B	增益切换 负载转动惯量比/负 载质量比	7.00		PB29	GD2B	增益切换 负载转动惯量比/负 载质量比	7. 00	
PB30	PG2B	增益切换 位置控制增益	0.0		PB30	PG2B	增益切换 位置控制增益	0.0	
PB31	VG2B	增益切换 速度控制增益	0		PB31	VG2B	增益切换 速度控制增益	0	
PB32	VICB	增益切换 速度积分补偿	0.0		PB32	VICB	增益切换 速度积分补偿	0.0	+
PB33	VRF1B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率设定	0.0		PB33	VRF11B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率设定	0.0	
PB34	VRF2B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率设定	0.0		PB34	VRF12B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率设定	0.0	
PB35	VRF3B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率阻尼设定	0.00		PB35	VRF13B	增益切换 振动抑制控制1 振动 频率阻尼设定	0.00	
PB36	VRF4B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率阻尼设定	0.00		PB36	VRF14B	增益切换 振动抑制控制1 共振 频率阻尼设定	0.00	
PB37		厂商设定用	1600		PB37	_	厂商设定用	1600	
PB38	_	厂商设定用	0.00		PB38	_	厂商设定用	0.000	
PB39	_	厂商设定用	0.00		PB39	_	厂商设定用	0.000	
PB40	_	厂商设定用	0.00		PB40	_	厂商设定用	0.000	
PB41	_	厂商设定用	0000h		PB41	_	厂商设定用	00000000h	

<sup>16</sup> 伺服参数

MR-J4-	A_伺服参	数			对应的MR-J5A_伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	
PB42	_	厂商设定用	0000h		PB42	_	厂商设定用	00000000h		
PB43	_	厂商设定用	0000h		PB43	_	厂商设定用	00000000h		
PB44	_	厂商设定用	0.00		PB44	_	厂商设定用	0.00		
PB45	CNHF	指令陷波滤波	0000h		PB45	CNHF	指令陷波滤波	00000000h		
PB46	NH3	机械共振抑制滤波3	4500		PB46	NH3	机械共振抑制滤波3	4500		
PB47	NHQ3	陷波波形选择3	0000h		PB47	NHQ3	陷波波形选择3	00000000h		
PB48	NH4	机械共振抑制滤波4	4500		PB48	NH4	机械共振抑制滤波4	4500		
PB49	NHQ4	陷波波形选择4	0000h		PB49	NHQ4	陷波波形选择4	00000000h		
PB50	NH5	机械共振抑制滤波5	4500		PB50	NH5	机械共振抑制滤波5	4500	_	
PB51	NHQ5	陷波波形选择5	0000h		PB51	NHQ5	陷波波形选择5	000000000h		
PB52	VRF21	振动抑制控制2 振动频率设定	100.0		PB52	VRF21	振动抑制控制2 振动频率设定	100.0		
PB53	VRF22	振动抑制控制2 共振频率设定	100. 0		PB53	VRF22	振动抑制控制2 共振频率设定	100.0	+	
PB54	VRF23	振动抑制控制2振动频率阻尼设定	0.00		PB54	VRF23	振动抑制控制2振动频率阻尼设定	0.00		
PB55	VRF24	振动抑制控制2 共振频率阻尼设定	0.00		PB55	VRF24	振动抑制控制2 共振频率阻尼 设定	0.00		
PB56	VRF21B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率设定	0.0		PB56	VRF21B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率设定	0.0		
PB57	VRF22B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率设定	0.0		PB57	VRF22B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率设定	0.0		
PB58	VRF23B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率阻尼设定	0.00		PB58	VRF23B	增益切换 振动抑制控制2 振动 频率阻尼设定	0.00		
PB59	VRF24B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率阻尼设定	0.00		PB59	VRF24B	增益切换 振动抑制控制2 共振 频率阻尼设定	0.00		
PB60	PG1B	增益切换 模型控制增益	0.0		PB60	PG1B	增益切换 模型控制增益	0.0		
PB61	_	厂商设定用	0.0		PB61	_	厂商设定用	0.0		
PB62	_	厂商设定用	0000h		PB62	_	厂商设定用	000000000h		
PB63	_	厂商设定用	0000h		PB63	_	厂商设定用	000000000h		
PB64	_	厂商设定用	0000h		PB64	_	厂商设定用	000000000h		
_					PB65	CDL2	增益切换2条件	10		
_					PB66	CDT2	增益切换2时间常数	1		
_					PB67	GD2C	增益切换2 负载转动惯量比/ 负载质量比	7. 00		
					PB68	PG2C	增益切换2 位置控制增益	0.0		
_					PB69	VG2C	增益切换2 速度控制增益	0		
_					PB70	VICC	增益切换2 速度积分补偿	0.0		
_					PB71	VRF11C	增益切换2 振动抑制控制1 振 动频率设定	0.0		
_					PB72	VRF12C	增益切换2 振动抑制控制1 共 振频率设定	0.0		
_					PB73	VRF13C	增益切换2 振动抑制控制1 振 动频率阻尼设定	0.00		
_					PB74	VRF14C	增益切换2 振动抑制控制1 共 振频率阻尼设定	0.00		
					PB75	VRF21C	增益切换2 振动抑制控制2 振 动频率设定	0.0		
_					PB76	VRF22C	增益切换2 振动抑制控制2 共 振频率设定	0.0		
_					PB77	VRF23C	增益切换2 振动抑制控制2 振 动频率阻尼设定	0.00		
_					PB78	VRF24C	增益切换2 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定	0.00		
_					PB79	PG1C	增益切换2 模型控制增益	0.0		
_					PB80	_	厂商设定用	177.0		

MR-J4-	A_伺服参	 数			对应的M	IR-J5A_	伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
					PB81	*CFIL	指令滤波	00000001h	
_					PB82	PFT	位置指令平滑滤波时间常数	0.0	
_					PB83	_	厂商设定用	00000000h	
_					PB84	_	厂商设定用	00000000h	
_					PB85	_	厂商设定用	00000000h	
_					PB86	_	厂商设定用	00000000h	
_					PB87	_	厂商设定用	00000000h	
_					PB88	_	厂商设定用	00000000h	
_					PB89	_	厂商设定用	00000000h	
_					PB90	_	厂商设定用	00000000h	
_					PB91	_	厂商设定用	00000000h	
_					PB92	_	厂商设定用	00000000h	

## 扩展设定伺服参数组([Pr. PC\_ \_ ])

MR-J4-	A_伺服参	数			对应的	JMR-J5A	_伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
PC01	STA	速度加速时间常数	0		PC01	STA	速度加速时间常数	0	
PC02	STB	速度减速时间常数	0		PC02	STB	速度减速时间常数	0	
PC03	STC	S曲线加减速时间常数	0		PC03	STC	S曲线加减速时间常数	0	
PC04	TQC	转矩指令时间常数/推力指令 时间常数	0		PC04	TQC	转矩指令时间常数	0	
PC05	SC1	内部速度指令1	100		PC05	SC1	内部速度1	100.00	
		内部速度限制1			1				
PC06	SC2	内部速度指令2	500		PC06	SC2	内部速度2	500.00	
		内部速度限制2			1				
PC07	SC3	内部速度指令3	1000		PC07	SC3	内部速度3	1000.00	
		内部速度限制3			7				
PC08	SC4	内部速度指令4	200		PC08	SC4	内部速度4	200.00	
		内部速度限制4							
PC09	SC5	内部速度指令5	300		PC09	SC5	内部速度5	300.00	
		内部速度限制5	1						
PC10	SC6	内部速度指令6	500		PC10	SC6	内部速度6	500.00	
		内部速度限制6							
PC11	SC7	内部速度指令7	800		PC11	SC7	内部速度7	800.00	
		内部速度限制7							
PC12	VCM	模拟速度指令 最大转速	0		PC12	VCM	模拟速度指令 最大速度	0	
		模拟速度限制 最大转速	_						
PC13	TLC	模拟转矩/推力指令最大输出	100.0		PC13	TLC	模拟转矩指令 最大输出	100.0	
PC14	MOD1	模拟监视1输出	0000h		PC14	MOD1	模拟监视1输出	00000000h	
PC15	MOD2	模拟监视2输出	0001h		PC15	MOD2	模拟监视2输出	00000001h	
PC16	MBR	电磁制动顺控输出	0		PC16	MBR	电磁制动顺控输出	0	
PC17	ZSP	零速度	50		PC17	ZSP	零速度	50	
PC18	*BPS	报警记录清除	0000h		PC18	*BPS	报警记录清除	00000000h	
PC19	*ENRS	编码器输出脉冲选择	0000h		PC19	*ENRS	编码器输出脉冲选择	00000000h	
PC20	*SNO	站号设定	0		PC20	*SNO	站号设定	0	+
PC21	*S0P	RS-422通信功能选择	0000h		PC21	*S0P	RS422通信功能选择	00000000h	+
PC22	*COP1	功能选择C-1	0000h		PC22	**COP1	功能选择C-1	00000000h	
PC23	*COP2	功能选择C-2	0000h	+	PC23	*COP2	功能选择C-2	00000000h	+
PC24	*COP3	功能选择C-3	0000h		PC24	*COP3	功能选择C-3	00000000h	+
PC25	_	厂商设定用	0000h		PC25	_	厂商设定用	00000000h	+
PC26	*COP5	功能选择C-5	0000h		PC26	*COP5	功能选择C-5	00000000h	+
PC27	*COP6	功能选择C-6	0000h		PC27	*COP6	功能选择C-6	00000000h	+
PC28	*COP7	功能选择C-7	0000h	+	PC28	*COP7	功能选择C-7	00000000h	+
PC29	*COP8	功能选择C-8	0000h	+	PC29	*COP8	功能选择C-8	00000000h	+
PC30	STA2	速度加速时间常数2	0	+	PC30	STA2	速度加速时间常数2	0	+
PC31	STB2	速度减速时间常数2	0		PC31	STB2	速度减速时间常数2	0	+
PC32	CMX2	指令输入脉冲倍率分子2	1	+	PC32	CMX2	指令输入脉冲倍率分子2	1	+
PC33	CMX3	指令输入脉冲倍率分于3	1		PC32	CMX2	指令输入脉冲倍率分于3	1	+
	CMX4	指令输入脉冲倍率分于3	1		PC33	CMX4	指令输入脉冲倍率分于3	1	+
PC34				+		+			+-
PC35	TL2	内部转矩限制2/内部推力限制2	100.0		PC35	TL2	内部转矩限制2	1000.0	_
PC36	*DMD	状态显示选择	0000h		PC36	*DMD	状态显示选择	00000000h	
PC37	VCO	模拟速度指令偏置	0		PC37	VCO	模拟指令输入1偏置	0	
		模拟速度限制偏置							

MR-J4-	A_伺服参	参数			对应的MR-J5A_伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值		
PC38	TP0	模拟转矩指令偏置	0		PC38	TPO	模拟指令输入2偏置	0			
		模拟转矩限制偏置									
C39	MO1	模拟监视1偏置	0		PC39	MO1	模拟监视1偏置	0			
PC40	MO2	模拟监视2偏置	0		PC40	MO2	模拟监视2偏置	0			
PC41	_	厂商设定用	0		PC41	_	厂商设定用	0			
PC42	_	厂商设定用	0		PC42	_	厂商设定用	0			
PC43	ERZ	误差过大报警等级	0		PC43	ERZ	误差过大报警等级	0			
PC44	*C0P9	功能选择C-9	0000h		PC44	**COP9	功能选择C-9	00000050h			
PC45	*COPA	功能选择C-A	0000h		PC45	**COPA	功能选择C-A	00000000h			
PC46	_	厂商设定用	0		PC46	_	厂商设定用	0			
PC47	_	厂商设定用	0		PC47	_	厂商设定用	0			
PC48	_	厂商设定用	0		PC48	_	厂商设定用	0			
PC49	_	厂商设定用	0		PC49	_	厂商设定用	0			
PC50	_	厂商设定用	0000h		PC50	**COPB	功能选择C-B	00000001h	+		
PC51	RSBR	强制停止时 减速时间常数	100		PC51	RSBR	强制停止时减速时间常数	100	+		
PC52	_	厂商设定用	0		PC52	_	厂商设定用	0			
PC53	_	厂商设定用	0		PC53	_	厂商设定用	0			
PC54	RSUP1	升降轴提升量	0		PC54	RSUP1	升降轴提升量	0			
PC55	_	厂商设定用	0		PC55	_	厂商设定用	0	+		
PC56	_	厂商设定用	100		PC56	_	厂商设定用	100			
PC57	_	厂商设定用	0000h		PC57	_	厂商设定用	00000000h			
PC58	_	厂商设定用	0		PC58	+	厂商设定用	0			
PC59	_	厂商设定用	0000h		PC59	_	厂商设定用	00000000h			
PC60	*COPD	功能选择C-D	0000h		PC60	**COPD	功能选择C-D	00000000h	+		
PC61		厂商设定用	0000h		PC61	—	厂商设定用	00000000h	+		
PC62		厂商设定用	0000h		PC62	+	厂商设定用	000000001 000000000h			
	_		0000h			+-	1	000000001 000000000h			
PC63		厂商设定用			PC63		厂商设定用				
PC64	_	厂商设定用	0000h		PC64	<u>                                     </u>	厂商设定用	00000000h			
PC65		厂商设定用	0000h		PC65	_	厂商设定用	00000000h			
PC66	1-	厂商设定用	0	+	PC66	+-	厂商设定用	0	+		
PC67	-	厂商设定用	0		PC67	-	厂商设定用	00000000h			
PC68	<del>  -</del>	厂商设定用	0		PC68	-	厂商设定用	0			
PC69	<u> </u>	厂商设定用	0		PC69		厂商设定用	00000000h	+		
PC70	<u> </u>	厂商设定用	0		PC70		厂商设定用	0	+		
PC71	<u> </u>	厂商设定用	0040h		PC71		厂商设定用	00000040h	+		
PC72	-	厂商设定用	0000h		PC72	-	厂商设定用	00000000h			
PC73	ERW	误差过大警告等级	0		PC73	ERW	误差过大警告等级	0	+		
PC74	-	厂商设定用	0000h		PC74	-	厂商设定用	00000000h	+		
PC75	-	厂商设定用	0000h		PC75	-	厂商设定用	00C00000h	+		
PC76	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PC76		厂商设定用	00000000h	+		
PC77	<u> </u> –	厂商设定用	0000h		PC77		厂商设定用	10	_		
PC78	-	厂商设定用	0000h		PC78	-	厂商设定用	0	4		
PC79	_	厂商设定用	0000h		PC79	_	厂商设定用	00000000h			
PC80	_	厂商设定用	0000h		PC80		厂商设定用	00000000h	1		
_					PC81		厂商设定用	0.0			
_					PC82	_	厂商设定用	0.0			
_					PC83	_	厂商设定用	50.00			
_					PC84		厂商设定用	10			
					PC85	_	厂商设定用	400			
_					PC86	_	厂商设定用	10			

MR-J4-	-J4A_伺服参数					IR-J5A_	伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
_					PC87	_	厂商设定用	20.00	
_					PC88	_	厂商设定用	10	
_					PC89	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC90	PLFT	指令频率异常阈值	0	
_					PC91	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC92	_	厂商设定用	0	
_					PC93	_	厂商设定用	0	
_					PC94	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC95	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC96	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC97	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC98	_	厂商设定用	00000000h	
_					PC99	_	厂商设定用	00000000h	

## 输入输出设定伺服参数组([Pr. PD\_ \_ ])

MR-J4-	_A_伺服参	数			对应的	MR-J5A_	_伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
PD01	*DIA1	输入信号自动0N选择1	0000h		PD01	*DIA1	输入信号自动0N选择1	00000000h	
PD02	-	厂商设定用	0000h		PD02	_	厂商设定用	00000000h	
PD03	*DI1L	输入软元件选择1L	0202h		PD03	*DI1L	输入软元件选择1L	00000202h	
PD04	*DI1H	输入软元件选择1H	0202h		PD04	*DI1H	输入软元件选择1H	00000202h	
PD05	*DI2L	输入软元件选择2L	2100h		PD05	*DI2L	输入软元件选择2L	00002100h	
PD06	*DI2H	输入软元件选择2H	2021h		PD06	*DI2H	输入软元件选择2H	00002021h	
PD07	*DI3L	输入软元件选择3L	0704h		PD07	*DI3L	输入软元件选择3L	00000704h	
PD08	*DI3H	输入软元件选择3H	0707h		PD08	*DI3H	输入软元件选择3H	00000707h	
PD09	*DI4L	输入软元件选择4L	0805h		PD09	*DI4L	输入软元件选择4L	00000805h	
PD10	*DI4H	输入软元件选择4H	0808h		PD10	*DI4H	输入软元件选择4H	00000808h	
PD11	*DI5L	输入软元件选择5L	0303h		PD11	*DI5L	输入软元件选择5L	00000303h	
PD12	*DI5H	输入软元件选择5H	3803h		PD12	*DI5H	输入软元件选择5H	00003803h	
PD13	*DI6L	输入软元件选择6L	2006h		PD13	*DI6L	输入软元件选择6L	00002006h	
PD14	*DI6H	输入软元件选择6H	3920h		PD14	*DI6H	输入软元件选择6H	00003920h	
PD15	_	厂商设定用	0000h		PD15	_	厂商设定用	000C0C0Ch	
PD16	_	厂商设定用	0000h		PD16	_	厂商设定用	00000C0Ch	
PD17	*DI8L	输入软元件选择8L	OAOAh		PD17	*DI8L	输入软元件选择8L	000A0A0Ah	
PD18	*DI8H	输入软元件选择8H	0A00h		PD18	*DI8H	输入软元件选择8H	00000A00h	
PD19	*DI9L	输入软元件选择9L	0B0Bh		PD19	*DI9L	输入软元件选择9L	000B0B0Bh	
PD20	*DI9H	输入软元件选择9H	0B00h		PD20	*DI9H	输入软元件选择9H	00000B00h	
PD21	*DI10L	输入软元件选择10L	2323h		PD21	*DI10L	输入软元件选择10L	002B2323h	
PD22	*DI10H	输入软元件选择10H	2B23h		PD22	*DI10H	输入软元件选择10H	00002B23h	
PD23	*D01	输出软元件选择1	0004h		PD23	*D01	输出软元件选择1	00000004h	
PD24	*D02	输出软元件选择2	000Ch		PD24	*D02	输出软元件选择2	0000000Ch	
PD25	*D03	输出软元件选择3	0004h		PD25	*D03	输出软元件选择3	00000004h	+
PD26	*D04	输出软元件选择4	0007h		PD26	*D04	输出软元件选择4	00000007h	+
PD27	_	厂商设定用	0003h		PD27	_	厂商设定用	00000003h	+
PD28	*D06	输出软元件选择6	0002h		PD28	*D06	输出软元件选择6	00000002h	+
PD29	*DIF	输入滤波设定	0004h		PD29	*DIF	输入滤波设定	00000007h	+
PD30	*DOP1	功能选择D-1	0000h		PD30	*D0P1	功能选择D-1	00000001h	+
PD31	*D0P2	功能选择D-2	0000h		PD31	*D0P2	功能选择D-2	00000000h	+
PD32	*DOP3	功能选择D-3	0000h		PD32	*DOP3	功能选择D-3	00000000h	+-
PD33	*D0P4	功能选择D-4	0000h		PD33	*D0P4	功能选择D-4	00000000h	+
PD34	DOP5	功能选择D-5	0000h		PD34	*DOP5	功能选择D-5	00000000h	+
PD35	DOI 0	厂商设定用	0000h		PD35		厂商设定用	00000000h	+
PD36	_	厂商设定用	0000h		PD36	_	厂商设定用	000000001 000000000h	+
		厂商设定用	0000h		PD37	_		000000001 000000000h	+
PD37 PD38	1_	厂商设定用	0000n		PD37	_	厂商设定用 厂商设定用	00000000n	
			0					0	+
PD39	-	厂商设定用			PD39	_	厂商设定用		+-
PD40	_	厂商设定用	0		PD40	_	厂商设定用	0	+-
PD41	_	厂商设定用	0000h		PD41	_	厂商设定用	00000000h	+-
PD42		厂商设定用	0000h		PD42		厂商设定用	00000000h	+
PD43	*DI11L	输入软元件选择111	0000h		PD43	*DI11L	输入软元件选择11L	00000000h	_
PD44	*DI11H	输入软元件选择11日	3A00h		PD44	*DI11H	输入软元件选择11H	00003A00h	
PD45	*DI12L	输入软元件选择12L	0000h		PD45	*DI12L	输入软元件选择12L	00000000h	_
PD46	*DI12H	输入软元件选择12H	3B00h		PD46	*DI12H	输入软元件选择12H	00003B00h	
PD47	*D07	输出软元件选择7	0000h		PD47	*D07	输出软元件选择7	00000000h	
PD48	_	厂商设定用	0000h		PD48	_	厂商设定用	00000000h	

MR-J4	A_伺服	多数			对应的MR-J5A_伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值		
_				·	PD49	_	厂商设定用	00000000h			
					PD50	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD51	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD52	_	厂商设定用	00110001h			
					PD53	_	厂商设定用	0			
_					PD54	_	厂商设定用	0			
					PD55	_	厂商设定用	0			
_					PD56	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD57	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD58	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD59	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD60	*DIP	DI引脚极性选择	00000000h			
_					PD61	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD62	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD63	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD64	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD65	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD66	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD67	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD68	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD69	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD70	_	厂商设定用	00000000h			
_					PD71	_	厂商设定用	00000000h			
					PD72	_	厂商设定用	00000000h			

## 扩展设定2伺服参数组([Pr. PE\_ \_ ])

MR-J4-	A_伺服参	数			对应的	MR-J5A_	_伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
PE01	*FCT1	全闭环功能选择1	0000h		PE01	**FCT1	全闭环功能选择1	00000000h	
PE02	_	厂商设定用	0000h		PE02	_	厂商设定用	00000000h	
PE03	*FCT2	全闭环功能选择2	0003h		PE03	*FCT2	全闭环功能选择2	00000003h	
PE04	*FBN	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1 分子	1		PE04	**FBN	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1分子	1	
PE05	*FBD	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1 分母	1		PE05	**FBD	全闭环控制 反馈脉冲电子齿 轮1分母	1	
PE06	BC1	全闭环控制 速度偏差异常检测等级	400		PE06	BC1	全闭环控制 速度偏差异常检测等级	400	
PE07	BC2	全闭环控制 位置偏差异常检测等级	100		PE07	BC2	全闭环控制 位置偏差异常检测等级	100	
PE08	DUF	全闭环双反馈滤波	10		PE08	DUF	全闭环双反馈滤波	10	
PE09	_	厂商设定用	0000h		PE09	_	厂商设定用	00000000h	
PE10	FCT3	全闭环功能选择3	0000h		PE10	FCT3	全闭环功能选择3	00000000h	
PE11	_	厂商设定用	0000h		PE11	_	厂商设定用	00000000h	
PE12	_	厂商设定用	0000h		PE12	_	厂商设定用	00000000h	
PE13	_	厂商设定用	0000h		PE13	_	厂商设定用	00000000h	
PE14	_	厂商设定用	0111h		PE14	_	厂商设定用	00000111h	
PE15	_	厂商设定用	20		PE15	_	厂商设定用	20	
PE16	_	厂商设定用	0000h		PE16	_	厂商设定用	00000000h	
PE17	_	厂商设定用	0000h		PE17	_	厂商设定用	00000100h	
PE18	_	厂商设定用	0000h		PE18	_	厂商设定用	00000000h	
PE19	_	厂商设定用	0000h		PE19	_	厂商设定用	00000000h	
PE20	_	厂商设定用	0000h		PE20	_	厂商设定用	00000000h	
PE21	_	厂商设定用	0000h		PE21	_	厂商设定用	00000000h	
PE22	_	厂商设定用	0000h		PE22	_	厂商设定用	00000000h	
PE23	_	厂商设定用	0000h		PE23	_	厂商设定用	00000000h	
PE24	_	厂商设定用	0000h		PE24	_	厂商设定用	00000000h	
PE25	_	厂商设定用	0000h		PE25	_	厂商设定用	00000000h	
PE26	_	厂商设定用	0000h		PE26	_	厂商设定用	00000000h	
PE27	_	厂商设定用	0000h		PE27	_	厂商设定用	00000000h	
PE28	_	厂商设定用	0000h		PE28	_	厂商设定用	00000000h	
PE29	_	厂商设定用	0000h		PE29	_	厂商设定用	00000000h	
PE30	_	厂商设定用	0000h		PE30	_	厂商设定用	00000000h	
PE31	_	厂商设定用	0000h		PE31	_	厂商设定用	00000000h	+
PE32	1_	厂商设定用	0000h		PE32	_	厂商设定用	00000000h	+
PE33	1_	厂商设定用	0000h		PE33	_	厂商设定用	00000000h	+
PE34	*FBN2	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2 分子	1		PE34	_	厂商设定用	1	
PE35	*FBD2	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2 分母	1		PE35	_	厂商设定用	1	
PE36	_	厂商设定用	0.0		PE36	_	厂商设定用	0.0	+
PE37	_	厂商设定用	0.00		PE37	_	厂商设定用	0.00	+
PE38	_	厂商设定用	0.00		PE38	_	厂商设定用	0.00	+
PE39	_	厂商设定用	20		PE39	_	厂商设定用	20	+
PE40	1_	厂商设定用	0000h		PE40	_	厂商设定用	00000000h	+
PE41	EOP3	功能选择E-3	0000h		PE41	EOP3	功能选择E-3	00000000h	+
PE42		厂商设定用	0		PE42		厂商设定用	0	+
PE43	_	厂商设定用	0.0		PE43	_	厂商设定用	0.0	+
PE44	LMCP	摩擦正侧补偿值选择	0.0		PE43	LMCP	摩擦正侧补偿值选择	0.0	

<sup>16</sup> 伺服参数

MR-J4-	A_伺服参	 >数			对应的MR-J5A_伺服参数						
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值		
PE45	LMCN	摩擦负侧补偿值选择	0		PE45	LMCN	摩擦负侧补偿值选择	0			
PE46	LMFLT	摩擦滤波设定	0		PE46	LMFLT	摩擦滤波设定	0			
PE47	TOF	转矩偏置	0		PE47	TOF	不平衡转矩偏置	0			
PE48	*LMOP	摩擦补偿功能选择	0000h		PE48	*LMOP	摩擦补偿功能选择	00000000h			
PE49	LMCD	摩擦补偿时机	0		PE49	LMCD	摩擦补偿时机	0			
PE50	LMCT	摩擦补偿死区	0		PE50	LMCT	摩擦补偿死区	0			
PE51	_	厂商设定用	0000h		PE51	**EDV2	机械侧编码器分辨率设定	0			
PE52	_	厂商设定用	0000h		PE52	_	厂商设定用	00000000h			
PE53	_	厂商设定用	0000h		PE53	_	厂商设定用	00000000h			
PE54	_	厂商设定用	0000h		PE54	_	厂商设定用	00000000h			
PE55	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PE55	_	厂商设定用	00000000h			
PE56	_	厂商设定用	0000h		PE56	_	厂商设定用	00000000h			
PE57	_	厂商设定用	0000h		PE57	_	厂商设定用	00000000h			
PE58	_	厂商设定用	0000h		PE58	_	厂商设定用	00000000h			
PE59	_	厂商设定用	0000h		PE59	_	厂商设定用	00000000h			
PE60	_	厂商设定用	0000h		PE60	_	厂商设定用	00000000h			
PE61	_	厂商设定用	0.00		PE61	_	厂商设定用	0.000			
PE62	_	厂商设定用	0.00		PE62	_	厂商设定用	0.000			
PE63	_	厂商设定用	0.00		PE63	_	厂商设定用	0.000			
PE64	_	厂商设定用	0.00		PE64	_	厂商设定用	0.000			
					PE65	_	厂商设定用	0.0			
					PE66	_	厂商设定用	0.0			
_					PE67	_	厂商设定用	0.0			
_					PE68	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE69	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE70	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE71	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE72	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE73	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE74	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE75	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE76	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE77	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE78	_	厂商设定用	0			
_					PE79	_	厂商设定用	0			
_					PE80	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE81	_	厂商设定用	00000000h			
					PE82	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE83	_	厂商设定用	00000000h	+		
					PE84	_	厂商设定用	00000000h			
_					PE85	_	厂商设定用	00000000h	+		
_					PE86	_	厂商设定用	00000000h	+		
_					PE87	_	厂商设定用	00000000h	+		
					PE88	_	厂商设定用	00000000h	+		

## 扩展设定3伺服参数组([Pr. PF\_ \_ ])

MR-J4-	_A_伺服参	数			对应的	MR-J5A	_伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
PF01	<b>—</b>	厂商设定用	0000h		PF01	<b>—</b>	厂商设定用	00000000h	
PF02	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PF02	*F0P2	功能选择F-2	00000000h	
PF03	_	厂商设定用	0000h		PF03	_	厂商设定用	00000000h	
PF04	_	厂商设定用	0		PF04	_	厂商设定用	0	
PF05	_	厂商设定用	0		PF05	_	厂商设定用	0	
PF06	_	厂商设定用	0000h		PF06	_	厂商设定用	00000000h	
PF07	_	厂商设定用	1		PF07	_	厂商设定用	1	
PF08	_	厂商设定用	1		PF08	_	厂商设定用	1	
PF09	*F0P5	功能选择F-5	0000h		PF09	*F0P5	功能选择F-5	00000013h	
PF10	_	厂商设定用	0000h		PF10	_	厂商设定用	00000000h	
PF11	_	厂商设定用	0000h		PF11	_	厂商设定用	00000000h	
PF12	_	厂商设定用	10000		PF12	_	厂商设定用	65535	
PF13	_	厂商设定用	100		PF13	_	厂商设定用	100	
PF14	_	厂商设定用	100		PF14	_	厂商设定用	100	
PF15	DBT	电子式动态制动的制动时间	2000		PF15	DBT	电子式动态制动的制动时间	2000	
PF16	—	厂商设定用	0000h		PF16	—	厂商设定用	00000000h	
	_		10		PF17	_		10	
PF17		厂商设定用			+	+	厂商设定用		
PF18	*STOD	STO诊断异常检测时间	0		PF18	**STOD	STO诊断异常检测时间	10	
PF19	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PF19	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
PF20	_	厂商设定用	0000h		PF20	_	厂商设定用	00000000h	
PF21	DRT	驱动记录切换时间设定	0		PF21	DRT	驱动记录切换时间设定	0	
PF22	<u> </u>	厂商设定用	200		PF22	_	厂商设定用	200	
PF23	0SCL1	振动Tough Drive 振动检测等级	50		PF23	0SCL1	振动Tough Drive 振动检测等级	20	
PF24	*OSCL2	振动Tough Drive功能选择	0000h		PF24	*F0P9	功能选择F-9	00000000h	
PF25	CVAT	SEMI-F47功能 瞬停检测时间	200		PF25	CVAT	SEMI-F47功能 瞬停检测时间 ( 瞬停Tough Drive检测时间)	200	
PF26	_	厂商设定用	0		PF26	_	厂商设定用	0	
PF27	_	厂商设定用	0		PF27	_	厂商设定用	0	
PF28	_	厂商设定用	0		PF28	_	厂商设定用	0	
PF29	<u> </u>	厂商设定用	0000h		PF29	<u> </u>	厂商设定用	00000000h	
PF30	<u> </u>	厂商设定用	0		PF30	_	厂商设定用	0	
PF31	FRIC	机械诊断功能 低速时摩擦推 定区域判定速度	0		PF31	FRIC	机械诊断功能 低速时摩擦推 定区域判定速度	0	
PF32	_	厂商设定用	50		PF32	*VIBT	振动检测报警时间	50	
PF33	_	厂商设定用	0000h		PF33	_	厂商设定用	00000000h	
PF34	*S0P3	RS-422通信功能选择3	0000h		PF34	_	厂商设定用	00000000h	
PF35	_	厂商设定用	0000h		PF35	_	厂商设定用	00000000h	
PF36	_	厂商设定用	0000h		PF36	_	厂商设定用	00000000h	
PF37	_	厂商设定用	0000h		PF37	_	厂商设定用	00000000h	
PF38	_	厂商设定用	0000h		PF38	_	厂商设定用	00000000h	
PF39	_	厂商设定用	0000h		PF39	_	厂商设定用	00000000h	
PF40	_	厂商设定用	0		PF40	_	厂商设定用	0	
PF41	1_	厂商设定用	0		PF41	_	厂商设定用	0	
PF42	_	厂商设定用	0		PF42	_	厂商设定用	0	
	_		0		+	1_		0	
PF43	+-	厂商设定用			PF43	+-	厂商设定用		
PF44	_	厂商设定用	0	+	PF44	_	厂商设定用	0	
PF45	1 —	厂商设定用	0000h		PF45	_	厂商设定用	00000000h	

MR-J4-	A_伺服参	参数			对应的	MR-J5A_	_伺服参数		
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
PF47	_	厂商设定用	0000h		PF47	_	厂商设定用	00000000h	
F48	_	厂商设定用	0000h		PF48	_	厂商设定用	00000000h	
_			•		PF49	TSL	摩擦故障预测补偿系数1	0	
_					PF50	TIC	摩擦故障预测补偿系数2	0	
_					PF51	*MFP	机械诊断功能选择	00000000h	
_					PF52	MFPP	机械故障预测伺服参数	00000000h	
_					PF53	FPMT	故障预测 伺服电机总移动量	0	
_					PF54	PAV	摩擦故障预测 平均特性	0	
_					PF55	PSD	摩擦故障预测 标准偏差	0	
_					PF56	VAV	振动故障预测 平均特性	0	
_					PF57	VSD	振动故障预测 标准偏差	0	
_					PF58	TMO	伺服电机总移动量偏置	0	
					PF59		厂商设定用	00000000h	
_					PF60	_	厂商设定用	00000000h	+
_					PF61	_	厂商设定用	00000000h	+
					PF62	FOP14	功能选择F-14	00000000h	
					PF63	*F0P15	功能选择F-15	00000000h	
_					PF64	_	厂商设定用	0	
_					PF65	-	厂商设定用	00000000h	
					PF66	BLG	齿隙推定用齿轮设定	00000000h	-
					PF67	BLN	齿隙标称值	0	
_					PF68	BLTT	齿隙阈值倍率	0	
_					PF69	SPAV2	静摩擦故障预测 平均特性	0	
_					PF70	SPSD2	静摩擦故障预测 标准偏差	0	
_					PF71	BFP	皮带故障预测功能选择	00000000h	
_					PF72	SBT	安装时皮带张力	0	
_					PF73	ABT	伸长时皮带张力	0	
_					PF74	SSF	安装时静摩擦	0	
-					PF75	ASF	伸长时静摩擦	0	
-					PF76	BTS	皮带张力异常阈值	0	
_					PF77	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF78	_	厂商设定用	00000000h	
-					PF79	_	厂商设定用	00110010h	
-					PF80	DRMC	驱动记录 起动条件选择	00000000h	
_					PF81	DRMS	驱动记录 采样起动选择	00000000h	
-					PF82	DRTM	驱动记录 触发起动选择	00000000h	
-					PF83	_	厂商设定用	00000000h	
_					PF84	DRTC	驱动记录 触发通道选择	005A8101h	
_					PF85	DRTL1	驱动记录 触发等级设定1	0	
-					PF86	DRTL2	驱动记录 触发等级设定2	0	
_					PF87	DRAC1	驱动记录 模拟通道设定1	00020201h	
_					PF88	DRAC2	驱动记录 模拟通道设定2	02040003h	
-					PF89	DRAC3	驱动记录 模拟通道设定3	00090205h	
_					PF90	DRAC4	驱动记录 模拟通道设定4	0000020Ch	+
_					PF91	DRDC1	驱动记录 数字通道设定1	00120000h	+
_					PF92	DRDC1	驱动记录 数字通道设定2	80058010h	+
					PF93	DRDC2	驱动记录 数字通道设定3	8000800Ah	+
_					PF94	DRDC3 DRDC4		801D8015h	+
•							驱动记录 数字通道设定4		+
					PF95	**DRCLR	驱动记录 记录清除	00000000h	

MR-J4-	_A_伺服参	数			对应的MR-J5A_伺服参数					
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	
_					PF97	_	厂商设定用	00000000h		
_					PF98	_	厂商设定用	00000000h		
_	_				PF99	_	厂商设定用	00000000h		

#### 电机扩展设定伺服参数组([Pr. PL\_ ])

MR-J4-	A_伺服参	参数			对应的MR-J5A_伺服参数				
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
PL01	*LIT1	线性伺服电机/DD电机功能选 择1	0301h		PL01	**LIT1	功能选择L-1	00000301h	
PL02	*LIM	线性编码器分辨率设定 分子	1000		PL02	**LIM	线性编码器分辨率设定 分子	1000	
PL03	*LID	线性编码器分辨率设定 分母	1000		PL03	**LID	线性编码器分辨率设定 分母	1000	
PL04	*LIT2	线性伺服电机/DD电机功能选 择2	0003h		PL04	*LIT2	功能选择L-2	00000003h	
PL05	LB1	位置偏差异常检测等级	0		PL05	LB1	位置偏差异常检测等级	0	
PL06	LB2	速度偏差异常检测等级	0		PL06	LB2	速度偏差异常检测等级	0	
PL07	LB3	转矩/推力偏差异常检测等级	100		PL07	LB3	转矩偏差异常检测等级	100	
PL08	*LIT3	线性伺服电机/DD电机功能选 择3	0010h		PL08	*LIT3	功能选择L-3	00001010h	
PL09	LPWM	磁极检测电压等级	30		PL09	LPWM	磁极检测 电压等级	30	
PL10	_	厂商设定用	5		PL10	_	厂商设定用	5	
PL11	_	厂商设定用	100		PL11	_	厂商设定用	100	
PL12	_	厂商设定用	500		PL12	_	厂商设定用	500	
PL13	_	厂商设定用	0000h		PL13	_	厂商设定用	00000000h	
PL14	_	厂商设定用	0000h		PL14	_	厂商设定用	00000000h	
PL15	_	厂商设定用	20		PL15	_	厂商设定用	20	
PL16	_	厂商设定用	0		PL16	_	厂商设定用	0	
PL17	LTSTS	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择	0000h		PL17	LTSTS	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择	00000000h	
PL18	IDLV	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅	0		PL18	IDLV	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅	0	
PL19	_	厂商设定用	0		PL19	_	厂商设定用	0	
PL20	_	厂商设定用	0		PL20	_	厂商设定用	0	
PL21	_	厂商设定用	0		PL21	_	厂商设定用	0	
PL22	_	厂商设定用	0		PL22	_	厂商设定用	0	
PL23	_	厂商设定用	0000h		PL23	_	厂商设定用	00000000h	
PL24	_	厂商设定用	0		PL24	_	厂商设定用	0	
PL25	_	厂商设定用	0000h		PL25	_	厂商设定用	0	
PL26	_	厂商设定用	0000h		PL26	_	厂商设定用	00000000h	
PL27	_	厂商设定用	0000h		PL27	_	厂商设定用	00000000h	
PL28	_	厂商设定用	0000h		PL28	_	厂商设定用	00000000h	
PL29	_	厂商设定用	0000h		PL29	_	厂商设定用	0	
PL30	_	厂商设定用	0000h		PL30	_	厂商设定用	00000000h	
PL31	_	厂商设定用	0000h		PL31	_	厂商设定用	00000000h	
PL32	_	厂商设定用	0000h		PL32	_	厂商设定用	00000000h	
PL33	1_	厂商设定用	0000h		PL33	_	厂商设定用	00000000h	
PL34	_	厂商设定用	0000h		PL34	_	厂商设定用	00000000h	
PL35	_	厂商设定用	0000h		PL35	_	厂商设定用	00000000h	
PL36	_	厂商设定用	0000h		PL36	_	厂商设定用	00000000h	
PL37	_	厂商设定用	0000h		PL37	_	厂商设定用	00000000h	
PL38	1_	厂商设定用	0000h		PL38	<del> </del>	厂商设定用	00000000h	
PL39	_	厂商设定用	0000h		PL39	_	厂商设定用	00000000h	
PL40	_	厂商设定用	0000h		PL40	_	厂商设定用	00000000h	
PL41	1_	厂商设定用	0000h		PL41	_	厂商设定用	00000000h	
PL42	_	厂商设定用	0000h		PL42	_	厂商设定用	00000000h	
PL43		厂商设定用	0000h		PL43	_	厂商设定用	000000001 000000000h	
1 L-10	1	厂商设定用	0000h		PL43	-	厂商设定用	00000000h	

MR-J4	A_伺服	<b>多数</b>			对应的	JMR-J5A			
No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值	No.	简称	伺服参数名称	初始值	用户 设定 值
PL45	_	厂商设定用	0000h		PL45	_	厂商设定用	00000000h	
PL46	_	厂商设定用	0000h		PL46	_	厂商设定用	00000000h	
L47	_	厂商设定用	0000h		PL47	_	厂商设定用	00000000h	
L48	_	厂商设定用	0000h		PL48	_	厂商设定用	00000000h	
_			·		PL49	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL50	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL51	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL52	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL53	_	厂商设定用	0	
_					PL54	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL55	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL56	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL57	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL58	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL59	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL60	_	厂商设定用	00000000h	
					PL61	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL62	_	厂商设定用	00000000h	
					PL63	_	厂商设定用	00000000h	
					PL64	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL65	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL66	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL67	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL68	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL69	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL70	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL71	_	厂商设定用	00000000h	
_					PL72	_	厂商设定用	00000000h	

# 16.3 伺服参数的详细内容对比

#### 要点 🏱

本指南以下列伺服放大器容量为对象进行说明。

- 200 V 1轴: 0.1  $\sim$  7 kW
- 400 V 1轴: 0.6 ~ 7.0 kW

P/S/T栏的符号表示以下控制模式。

- P: 位置控制模式
- S: 速度控制模式
- T: 转矩控制模式

本节记载的MR-J5-\_A\_的伺服参数是固件版本E0的内容。

# 基本设定参数 ([Pr. PA\_ \_ ])

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PA01	运行模式		PA01	运行模式		_
	x: 控制模式选择 应选择控制模式。 0: 位置控制模式 1: 位置控制模式和速度控制模式 2: 速度控制模式 3: 速度控制模式和转矩控制模式 4: 转矩控制模式 5: 转矩控制模式和位置控制模式	Oh		[Pr. PA01.0 控制模式选择] 应选择控制模式。 0: 位置控制模式 (P) 1: 位置控制模式和速度控制模式 (P/S) 2: 速度控制模式 (S) 3: 速度控制模式和转矩控制模式 (S/T) 4: 转矩控制模式 (T) 5: 转矩控制模式和位置控制模式 (T/P)	Oh	P S T
	X : 运行模式选择 0:标准控制模式 1:全闭环控制模式 4:线性伺服电机控制模式 6:DD电机控制模式 6:DD电机控制模式 设定上述以外的值后,将发生 [AL. 37 参数异常]。 线性伺服系统、直驱伺服系统及全闭环系统可用于软件版本A5以上的MR-J4-A-(-RJ) 伺服放大器。	Oh	-	[Pr. PA01.1 运行模式选择] 0: 标准控制模式 4: 线性伺服电机控制模式 6: 直驱电机控制模式	Oh	P S T
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA01.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	1h		Pr. PA01.3 厂商设定用	3h	_
_				[Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 应选择全闭环控制模式的有效/无效。 MR-J5-A.的情况下,全闭环控制模式时无法使用四线制的外部编码器通信方式。应使用MR-J5-A-RJ。 如果在线性伺服电机控制模式下将该伺服参数设定为 "1",将发生 [AL. 037 参数异常]。 0: 无效(半闭环控制模式) 1: 有效(全闭环控制模式)	Oh	_
				Pr. PA01.5-7 厂商设定用	100h	_

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PA02	再生选件		PA02	再生选件		_
	x x:	Oh		[Pr. PA02.0-1 再生选件选择] 应选择再生选件。 设定错误时可能会烧坏再生选件。 使用FR-XC-(H)或FR-BU2(-H)时,无法同时使用其他 再生选件。 选择与伺服放大器不匹配的再生选件后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 00:不使用再生选件 • 100 W的伺服放大器的情况下,不使用再生电阻器。 • 0.2 kW~ 7 kW的伺服放大器的情况下,使用内置 再生电阻器。 • 12 kW~ 25 kW的伺服放大器的情况下,使用附带的置再生电阻器或再生选件。 01: FR-XC-(H) • 使用FR-BU2(-H)时,应设定"01"。 02: MR-RB30 06: MR-RB50(需要冷却风扇) 08: MR-RB11 09: MR-RB51(需要冷却风扇) 08: MR-RB31 09: MR-RB51(需要冷却风扇) 00: MR-RB51(需要冷却风扇) 00: MR-RB54(需要冷却风扇) 01: MR-RB34 1 C: MR-RB34 1 C: MR-RB34 1 C: MR-RB34 (需要冷却风扇) 8 3: MR-RB14 (需要冷却风扇) 8 3: MR-RB16-4 (需要冷却风扇) 8 3: MR-RB50-4 (需要冷却风扇) 8 3: MR-RB50-4 (需要冷却风扇) 9 1: MR-RB3V-4 (需要冷却风扇) 9 1: MR-RB3V-4 (需要冷却风扇) 9 1: MR-RB5V-4 (需要冷却风扇) 9 2: MR-RB5V-4 (需要冷却风扇) 9 2: MR-RB5V-4 (需要冷却风扇) 9 3: MR-RB5V-4 (需要冷却风扇) 9 4: MR-RB5V-4 (需要冷却风扇) 9 5: MR-RB5V-4 (需要冷却风扇) 9 6: MR-RB5V-4 (需要冷却风扇) 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Oh	P S T
	厂商设定用		-	厂商设定用		
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PA02.3 厂商设定用	0h	
				[Pr. PA02.4 简易共直流母线单元选择] 使用简易共直流母线单元时,应设定该伺服参数。 可同时使用简易共直流母线单元与外置再生选件。使 用外置再生选件时,应在 [Pr. PA02.0-1] 中设定要 使用的再生选件。 在 [Pr. PA02.0-1 再生选件选择] 中选择了"01" (FR-XC-(H)) 的情况下,将该伺服参数设定为"1"( 有效)后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 MR-J5A4_的情况下,将该伺服参数设定为"1"(有 效)后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 0: 不使用简易共直流母线单元 1: MR-CM3K	Oh	_

MR-J4A_伺服参数			MR-J5			P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
_			PA02	[Pr. PA02.5 过再生警告有效/无效选择] [Pr. PA02.4] 为 "0" (不使用简易共直流母线单元) 的情况下,将该伺服参数设定为 "1" (无效) 后,将 发生 [AL. 037 参数异常]。 使用简易共直流母线单元时,可通过该伺服参数选择 [AL. 0E0.1 过再生警告] 的检测有效/无效。 0: 有效 1: 无效	Oh	_
				Pr. PA02.6-7 厂商设定用	00h	_
PA03	绝对位置检测系统		PA03	绝对位置检测系统		_
	x: 绝对位置检测系统选择 在位置控制模式下使用绝对位置检测系统时,应设定该位。 0: 无效(增量系统) 1: 有效(通过DIO的绝对位置检测系统) 2: 有效(通过通信的绝对位置检测系统)(对应软件版本A3以上)使用增量类型的线性编码器时,或在半闭环/全闭环切换有效时,无法使用绝对位置检测系统。此时将绝对位置检测系统设为有效后,将发生 [AL. 37]。在构建绝对位置检测系统时,存在限制事项。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的12.1.2项。	Oh		[Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择] 在位置控制模式下使用绝对位置检测系统时,应设定 该伺服参数。从绝对位置检测系统切换至增量系统 后,原点将丢失。应在绝对位置检测系统有效时再次 进行原点复位。 0: 无效(增量系统) 1: 有效(通过DIO的绝对位置检测系统) 2: 有效(通过通信的绝对位置检测系统) 使用增量类型的编码器时,或在半闭环/全闭环切换有 效时,无法使用绝对位置检测系统。此时将绝对位置 检测系统设为有效后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 "2"可用于固件版本B6以上的伺服放大器。 将绝对位置检测系统设定为有效,且 [Pr. PF63.0 [AL. 01A.5 伺服电机组合异常3] 选择]设定为"1" (无效)时,可在不更改 [Pr. PA03.1 伺服电机更换 准备]设定值的情况下更换正在使用的配备有无电池 绝对位置编码器的伺服电机。 但是,如果与绝对位置编码器的伺服电机以外的配备有 无电池绝对位置编码器的伺服电机以外的配备有 无电池绝对位置编码器的伺服电机以外的配备有 无电池绝对位置编码器的伺服电机连接,将发生 [AL. 025 绝对位置丢失],绝对位置数据会丢失。应注意不 要对伺服电机进行错误连接。	Oh	P
	x _: 厂商设定用 x: 厂商设定用 x:	Oh Oh	-	[Pr. PA03.1 伺服电机更换准备] 绝对位置检测系统有效时,更换使用中的配备有无电 池绝对位置编码器的伺服电机的情况下,应将该伺服 参数设定为有效。 选择了"1"(有效)时,可更换伺服电机。伺服电机 更换准备完成后,自动变为"0"(无效),原点将丢 失。 更换伺服电机后,应再次进行原点复位。 应将该伺服参数设定为"1"(有效)后,再次接通电源来解除[AL. 01A.5 伺服电机组合异常3]。 0: 无效 1: 有效 将该伺服参数设定为"1"(有效)时,请参照用户手 册(硬件篇)的"配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机更换步骤"。 Pr. PA03.2 厂商设定用 Pr. PA03.3	Oh Oh	
	x: 厂商设定用	OII	_	Fi. FAU3.5   厂商设定用   Pr. PAU3.4-7	0000h	_

MR-J4	MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]		
PA04	功能选择A-1		PA04	功能选择A-1		_	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA04.0 厂商设定用	0h	-	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA04.1 厂商设定用	0h	_	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA04.2 厂商设定用	0h	_	
	x: 强制停止减速功能选择 0:强制停止减速功能无效(使用EMI。) 2:强制停止减速功能有效(使用EM2。) 关于详细内容,请参照下表。 ====================================	2h		[Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 0: 强制停止减速功能无效 (使用EM1) 2: 强制停止减速功能有效 (使用EM2)	2h	P S	
_				Pr. PA04.4-7 厂商设定用	0000h	_	

## 减速方法(MR-J4-\_A\_)

设定值	EM2/EM1的选择	减速方法	
		EM2或EM1为0FF	发生报警
0	EM1	在不进行强制停止减速的情况下,MBR(电磁制动互锁) 变为OFF。	在不进行强制停止减速的情况下,MBR(电磁制动互锁) 变为OFF。
2	EM2	在强制停止减速后,MBR(电磁制动互锁)变为OFF。	在强制停止减速后,MBR(电磁制动互锁)变为OFF。


MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	_A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PA05	每转的指令输入脉冲数 伺服电机以设定的指令输入脉冲旋转1次。在 [Pr. PA21] 的"电子齿轮选择"中选择"每转的指令输入脉冲数(1 )"后,该参数的设定值有效。但在线性伺服电机控制模式下,无法将 [Pr. PA21] 设定为"1"。设定范围:1000 ~ 1000000	10000	PAO5	每转的指令输入脉冲数 伺服电机以设定的指令输入脉冲旋转1次。 在 [Pr. PA21.3 电子齿轮兼容选择] 中选择了"1" (每转的指令输入脉冲数)时,该伺服参数的设定值有 效。但在线性伺服电机控制模式或全闭环控制模式 下,无法将 [Pr. PA21.3]设定为"1"。 设定范围: 1000 ~ 1000000	10000 [pulse]	Р
PA06	电子齿轮分子(指令脉冲倍率分子)应设定电子齿轮分子。在 [Pr. PA21] 的"电子齿轮选择"中选择了"电子齿轮 (0)"、"J3电子齿轮设定值兼容模式(2)"或 "J2S电子齿轮设定值兼容模式(3)"时,该参数有效。关于电子齿轮设定范围的标准,请参照下表。 [510页 电子齿轮的设定范围 (MR-J4A_)为了防止因错误设定而导致预料之外的动作,请务必在伺服0FF状态下进行电子齿轮的设定。设定范围:1 ~ 16777215	1	PA06	电子齿轮分子。 应设定电子齿轮分子。 在 [Pr. PA21.3 电子齿轮兼容选择] 中选择了"0"(电子齿轮)、"2"(J3电子齿轮设定值兼容模式)、"4"(J4电子齿轮设定值兼容模式)、"4"(J4电子齿轮设定值兼容模式)时有效。 关于电子齿轮的条件范围,请参照下表。 运 510页 电子齿轮的设定范围 (MR-J5-A.)设定了超出范围的值时,加减速时可能会出现噪音,或无法以设定的速度或加减速时间常数运行。如果因该伺服参数与 [Pr. PA21.3] 的组合导致电子齿轮分子超过"2147483647",则电子齿轮分子将被限制为"2147483647"。	1	P

#### 电子齿轮的设定范围(MR-J4-A\_)

关于电子齿轮设定范围的标准,如下所示。

$$\frac{1}{10} \, < \, \frac{CMX}{CDV} \, < \, 4000$$

如果设定超出范围的值,则加减速时可能会出现噪音,或无法以设定的速度或加减速时间常数运行。



Pt (伺服电机分辨率): 4194304 pulses/rev

\*1 该设定值可用于软件版本B3以上的伺服放大器。

#### 电子齿轮的设定范围(MR-J5-A)

编码器分辨率 [pulse]	设定范围 (CMX/CDV)
67108864	1/10 <cmx cdv<64000<="" td=""></cmx>

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PA07	电子齿轮分母(指令脉冲倍率分母) 应设定电子齿轮分母。 在 [Pr. PA21] 的"电子齿轮选择"中选择了"电子齿轮 (0 )"、"J3电子齿轮设定值兼容模式(2)"或 "J2S电子齿轮设定值兼容模式(3)"时,该参数有效。设定范围: 1 ~ 16777215	1	PA07	电子齿轮分母 应设定电子齿轮分母。 在 [Pr. PA21.3 电子齿轮兼容选择] 中选择了"0" (电子齿轮)、"2" (J3电子齿轮设定值兼容模式 )、"3" (J2S电子齿轮设定值兼容模式)、"4" (J4 电子齿轮设定值兼容模式) 时有效。 设定范围: 1 ~ 2147483647	1	P
PA08	自动调谐模式		PA08	自动调谐模式		_
	x: 增益调整模式选择 应选择增益调整模式。 0: 2增益调整模式1 (插补模式) 1: 自动调谐模式1 2: 自动调谐模式2 3: 手动模式 4: 2增益调整模式2 关于详细内容,请参照下表。  [3] 512页 自动调整的伺服参数 (MR-J4A_)	1h		[Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 应选择增益调整模式。 0: 2增益调整模式1 (插补模式) 1: 自动调谐模式1 2: 自动调谐模式2 3: 手动模式 4: 2增益调整模式2 5: 瞬间调谐模式 6: 负载转动惯量比监视模式 关于详细内容,请参照下表。  512页 自动调整的伺服参数 (MR-J5-A_)	1h	P S
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA08.1 厂商设定用	Oh	_
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA08.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA08.3 厂商设定用	0h	_
_				[Pr. PA08.4 瞬间调谐 负载转动惯量比设定] 应设定执行瞬间调谐时的负载转动惯量比。伺服电机 上连接的负载具有大于或等于该伺服参数中设定的负 载转动惯量比时,可能会在执行瞬间调谐后的定位运 行中发生过冲。 0: 负载转动惯量比30倍以下 1: 负载转动惯量比100倍以下	Oh	_
				[Pr. PAO8.5 瞬间调谐 执行选择] 应设定瞬间调谐的执行方式。 0: 再次接通电源后,首次伺服ON时 1: 每次伺服ON时	Oh	_
				[Pr. PA08.6 瞬间调谐 取消选择] 应设定瞬间调谐的取消。 0: 无效 1: 有效 通过设为"1"(有效),可以将以下的伺服参数恢复 到执行瞬间调谐前的状态。但是,电源0N或软件复位后,在从未执行瞬间调谐的状态下即使设为"1"(有效),伺服参数也无法被取消,而是保持原来的值。 关于详细内容,请参照下表。	Oh	_
				Pr. PA08.7 厂商设定用	0h	_

## 自动调整的伺服参数(MR-J4-\_A\_)

设定值	增益调整模式	自动调整的参数
0	2增益调整模式1 (插补模式)	[Pr. PB06 负载转动惯量比] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
1	自动调谐模式1	[Pr. PB06 负载转动惯量比] [Pr. PB07 模型控制增益] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
2	自动调谐模式2	[Pr. PB07 模型控制增益] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
3	手动模式	_
4	2增益调整模式2	[Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]

#### 自动调整的伺服参数(MR-J5-\_A\_)

[Pr. PA08.0] 设定值	增益调整模式	自动调整的伺服参数
0	2增益调整模式1(插补模式)	[Pr. PB06 负载转动惯量比/负载质量比] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
1	自动调谐模式1	[Pr. PB06 负载转动惯量比/负载质量比] [Pr. PB07 模型控制增益] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
2	自动调谐模式2	[Pr. PB07 模型控制增益] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
3	手动模式	_
4	2增益调整模式2	[Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿]
5	瞬间调谐模式	[Pr. PB07 模型控制增益] [Pr. PB08 位置控制增益] [Pr. PB09 速度控制增益] [Pr. PB10 速度积分补偿] [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] [Pr. PB14 陷波波形选择1] [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] [Pr. PB16 陷波波形选择2] [Pr. PB18 低通滤波设定] [Pr. PB23 低通滤波选择] [Pr. PB23 低通滤波选择] [Pr. PB50 机械共振抑制滤波5] [Pr. PB51 陷波波形选择5] [Pr. PB51 陷波波形选择5] [Pr. PE41 功能选择6-3]
6	负载转动惯量比监视模式	[Pr. PB06 负载转动惯量比/负载质量比]

## 被取消的伺服参数(MR-J5-\_A\_)

编号	简称	名称
PB01	FILT	自适应调谐模式(自适应滤波器Ⅱ)
PB07	PG1	模型控制增益
PB08	PG2	位置控制增益
PB09	VG2	速度控制増益
PB10	VIC	速度积分补偿
PB11	VDC	速度微分补偿
PB13	NH1	机械共振抑制滤波1
PB14	NHQ1	陷波波形选择1
PB15	NH2	机械共振抑制滤波2
PB16	NHQ2	陷波波形选择2
PB18	LPF	低通滤波设定
PB23	VFBF	低通滤波选择
PB50	NH5	机械共振抑制滤波5
PB51	NHQ5	陷波波形选择5
PE41	EOP3	功能选择E-3(鲁棒滤波)

MR-J4A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数				
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PA09	自动调谐响应性 应设定自动调谐的响应性。 关于设定值,请参照下表。 □ 514页 自动调谐响应性 (MR-J4-A_) 设定范围: 1 ~ 40	16	PA09	自动调谐响应性 应设定自动调谐的响应性。 关于设定值,请参照下表。 ☞ 515页 自动调谐响应性 (MR-J5A_) 设定范围: 参照正文	16	P S

#### 自动调谐响应性(MR-J4-\_A\_)

设定值	机械的特性	
	响应性	机械共振频率的标准 [Hz]
1	低响应	2.7
2		3. 6
3		4. 9
4		6. 6
5		10.0
6		11. 3
7		12. 7
8		14. 3
9		16.1
10		18.1
11		20. 4
12		23.0
13		25.9
14		29. 2
15		32.9
16		37.0
17		41.7
18		47.0
19		52. 9
20	<del></del>	59. 6
21	中响应	67.1
22		75. 6
23		85. 2
24		95. 9
25		108. 0
26		121.7
27		137. 1
28		154. 4
29		173. 9
30		195. 9
31		220. 6
32		248. 5
33		279. 9
34		315. 3
35		355. 1
36		400.0
37		446.6
38		501. 2
39		571. 5
40	高响应	642. 7

#### 自动调谐响应性(MR-J5-\_A\_) 设定值 机械的特性 响应性 机械共振频率的标准 [Hz] 1 低响应 2 3.6 3 4.9 4 6.6 5 10.0 6 11.3 7 12.7 8 14.3 9 16. 1 10 18. 1 11 20.4 23.0 12 13 25.9 14 29.2 15 32. 9 16 37.0 17 41.7 18 47.0 19 52. 9 20 59.6 中响应 21 67.1 22 75.6 23 85. 2 24 95. 9 25 108.0 26 121.7 27 137.1 28 154.4 29 173.9 30 195.9 31 220.6 32 248.5 33 279.9 34 315.3 35 355.1 36 400.0 37 446.6 38 501.2 39 571.5 高响应 642.7 40

MR-J4A_伺服参数		MR-J5-	MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PA10	到位范围 应以指令脉冲单位设定到位范围。 通过 [Pr. PC24] 的设定可以更改为伺服电机编码器 脉冲单位。 设定范围: 0 ~ 65535	100 [pulse]	PA10	到位范围 应以指令脉冲单位设定到位范围。通过 [Pr. PC24.0 到位范围单位选择] 的设定可以更改为伺服电机编码器脉冲单位。 关于设定值,请参照下表。 [3] 516页 到位设定 (MR-J5-A_) 设定范围: 0 ~ 16777215	400 [参照正文]	P

#### 到位设定(MR-J5-\_A\_)

• 到位范围设定

控制模式 [Pr. PA01]	到位设定范围
位置、速度、转矩控制模式	对定位完成(INP)进行输出的范围

• 到位范围的控制侧选择

[Pr.	PA01.4 全闭环运行模式选择]	到位范围的单位				
"0"	(半闭环系统)	指令分辨率单位(电机侧编码器)				
"1"	(全闭环系统)	指令分辨率单位(机械侧编码器)				

• 到位范围的单位

[Pr. PA01.0 控制模式选择]	[Pr. PC24.0 到位范围单位选择]	单位
位置、速度、转矩控制模式	0 (指令单位)	pulse
	1 (伺服电机编码器脉冲单位)	pulse

MR-J4			MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PA11	正转转矩限制/正方向推力限制可以限制伺服电机的发生转矩或发生推力。请参照"MF-J4-A_(-RJ)伺服放大器技术资料集"的3.6.1项(5)后,再使用该参数。通过模拟监视输出输出转矩或推力时,[Pr. PA11正转转矩限制/正方向推力限制]及[Pr. PA12反转转矩限制/负方向推力限制]中较大的值的转矩或推力为最大输出电压(8 V)。应将最大转矩或最大推力设定为=100.0[%]。应在限制伺服电机CCW驱动时、CW再生时的转矩或线性伺服电机向正方向驱动时、负方向再生时的推力时进行设定。如果设定为"0.0",则不会发生转矩或推力。设定范围:0.0~100.0	100.0	PA11	正转转矩限制可以限制伺服电机的发生转矩或发生推力。应将额定转矩或连续推力设定为 = 100.0 [%]。应在限制伺服电机CW驱动时、CW再生时的转矩或线性伺服电机向正方向驱动时、负方向再生时的推力时进行设定。如果设定为"0.0",则不会发生转矩或推力。[Pr. PC50.0 转矩限制单位变更]设为"0"(最大转矩单位)时,应将最大转矩或最大推力设定为 = 100.0 %。设定了大于伺服电机最大转矩或最大推力的值时,将被限制为伺服电机最大转矩或最大推力。通过模拟监视输出输出转矩(推力)时,[Pr. PA11正转转矩限制]与[Pr. PA12 反转转矩限制]中较大的值为最大输出电压下的转矩(推力)。设定范围: 0.0 ~ 1000.0	1000.0	P S T
PA12	反转转矩限制/负方向推力限制可以限制伺服电机的发生转矩或发生推力。请参照"MR-J4-A_(-RJ)伺服放大器技术资料集"的3.6.1项(5)后,再使用该参数。通过模拟监视输出输出转矩或推力时,[Pr. PA11正转转矩限制/正方向推力限制]及[Pr. PA12反转转矩限制/负方向推力限制]中较大的值的转矩或推力为最大输出电压(8V)。应将最大转矩或最大推力设定为=100.0[%]。应在限制伺服电机CW驱动时、CCW再生时的转矩或线性伺服电机向负方向驱动时、正方向再生时的推力时进行设定。如果设定为"0.0",则不会发生转矩或推力。设定范围:0.0~100.0	100.0	PA12	反转转矩限制可以限制伺服电机的发生转矩或发生推力。应将额定转矩或连续推力设定为 = 100.0 [%]。应在限制伺服电机CW驱动时、CCW再生时的转矩或线性伺服电机向负方向驱动时、正方向再生时的推力时进行设定。如果设定为"0.0",则不会发生转矩或推力。[Pr. PC50.0 转矩限制单位变更]设为"0"(最大转矩单位)时,应将最大转矩或最大推力设定为 = 100.0 %。设定了大于伺服电机最大转矩或最大推力的值时,将被限制为伺服电机最大转矩或最大推力。通过模拟监视输出输出转矩(推力)时,[Pr. PA11正转转矩限制]与 [Pr. PA12 反转转矩限制]中较大的值为最大输出电压下的转矩(推力)。设定范围: 0.0 ~ 1000.0	1000.0	P S T

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PA13	指令脉冲输入形态		PA13	指令脉冲输入形态		_
	x: 指令输入脉冲串形态选择 0: 正转、反转脉冲串 1: 带符号脉冲串 2: A相、B相脉冲串(伺服放大器将输入脉冲进行4倍 频后再导入。) 关于设定值,请参照下表。 □ 518页 指令输入脉冲串形态选择(MR-J4-A)	Oh		[Pr. PA13.0 指令输入脉冲串形态选择] 0: 正转、反转脉冲串 1: 带符号脉冲串 2: A相、B相脉冲串(伺服放大器将输入脉冲进行4倍 频后再导入。) 关于设定值,请参照下表。 (2) 519页 指令输入脉冲串形态选择(MR-J5A_)	Oh	P
	x_: 脉冲串逻辑选择 0: 正逻辑 1: 负逻辑 1: 负逻辑 应结合从所连接控制器接收的指令脉冲串的逻辑。关于MELSEC iQ-R系列/MELSEC-Q系列/MELSEC-L系列/ MELSEC-F系列的逻辑内容,请参照"MR-J4-A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的3.6.1项的点。 关于设定值,请参照下表。  \$\(\sum_{\sumsymbol{3}}\sumsymbol{5}\sumsymbol{18}\sumsymbol{5}\sumsymbol{18}\simple\simbol{18}\sumsy	Oh		[Pr. PA13.1 脉冲串逻辑选择] 0: 正逻辑 1: 负逻辑 应结合从所连接控制器接收的指令脉冲串的逻辑。 关于设定值,请参照下表。 © 519页 指令输入脉冲串形态选择(MR-J5A_)	Oh	P
	_x: 指令输入脉冲串滤波选择 通过选择适合指令脉冲频率的滤波器,可以提高噪声耐力。 0: 指令输入脉冲串低于4 Mpulses/s时 1: 指令输入脉冲串低于1 Mpulse/s时 2: 指令输入脉冲串低于500 kpulses/s时 3: 指令输入脉冲串低于200 kpulses/s时(对应软件版本A5以上) "1"对应最高1 Mpulse/s的指令。如果输入超过1 Mpulse/s且小于4 Mpulses/s的指令,应设定"0"。如果未设定正确的值,可能会发生如下所示的误动作。 •如果设定的值大于实际指令,会降低抗噪声耐力。 •如果设定的值小于实际指令,会发生位置偏离。	1h		[Pr. PA13.2 指令输入脉冲串滤波选择] 通过选择适合指令脉冲频率的滤波器,可以提高噪声耐力。 0: 指令输入脉冲串低于4 Mpulses/s时 1: 指令输入脉冲串低于1 Mpulse/s时 2: 指令输入脉冲串低于500 kpulses/s时 3: 指令输入脉冲串低于200 kpulses/s时 "1"对应最高1 Mpulse/s的指令。如果输入超过1 Mpulse/s且小于4 Mpulses/s的指令,应设定"0"。请结合指令脉冲频率设定正确的值,以免发生如下所示的误动作。 如果设定的值大于实际指令,会降低抗噪声耐力。如果设定的值小于实际指令,会发生位置偏离。	1h	P
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA13.3 厂商设定用	Oh	_
_				Pr. PA13.4-7 厂商设定用	0000h	_

#### 指令输入脉冲串形态选择(MR-J4-\_A\_)

设定值	脉冲串形态	•	正转(正方向)	指令时	反转 (反方向) 指令时
1 0	负逻辑	正转脉冲串 (正方向脉冲串) 反转脉冲串 (反方向脉冲串)		NP —	
11		脉冲串+符号		PP L	
1 2		A相脉冲串 B相脉冲串			
0 0	正逻辑	正转脉冲串 (正方向脉冲串) 反转脉冲串 (反方向脉冲串)			
0 1		脉冲串+符号			
0 2		A相脉冲串 B相脉冲串		PP III	

表中的箭头表示导入脉冲的时机。A相、B相脉冲串会在进行4倍频后被导入。

#### 指令输入脉冲串形态选择(MR-J5-\_A\_) 正转(正方向)指令时 反转(反方向)指令时 [Pr. PA13.1] [Pr. PA13.0] 脉冲串形态 负逻辑 正转脉冲串 PP VIVI (正方向脉冲串) 反转脉冲串 (反方向脉冲串) **\*** 脉冲串+符号 PP TITLE \* T \* T \* T Н A相脉冲串 B相脉冲串 0 正逻辑 正转脉冲串 (正方向脉冲串) 反转脉冲串 (反方向脉冲串) 脉冲串+符号 0 0 A相脉冲串 2 B相脉冲串


表中的箭头表示导入脉冲的时机。A相、B相脉冲串会在进行4倍频后被导入。

MR-J4A_伺服参数			MR-J5-	MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]		
PA14	旋转方向选择/移动方向选择 请为旋转型伺服电机、线性伺服电机及直驱电机输入 的脉冲串,选择伺服电机的旋转方向或线性伺服电机 的移动方向。 设定范围:0、1	0	PA14	移动方向选择 请为指令输入脉冲选择伺服电机的旋转方向或线性伺服电机的移动方向。 •位置控制模式时 通过 [Pr. PA14 移动方向选择] 的设定值,可以在不 更改输入的脉冲串的正转脉冲输入/反转脉冲输入的情况下更改旋转/移动方向。 •速度控制/转矩控制模式时 无法通过伺服参数更改旋转/移动方向。 设定范围:0~1	0	Р	


#### 伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向(MR-J4-\_A\_)

设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向					
	正转脉冲输入时 反转脉冲输入时					
0	CCW或正方向	CW或负方向				
1	CW或负方向	CCW或正方向				

伺服电机的旋转方向如下所述。




线性伺服电机的正方向及负方向如下所述。




#### 伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向(MR-J5-\_A\_)

伺服电机的旋转方向如下所述。



线性伺服电机的正方向及负方向如下所述。



MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	MR-J5A_伺服参数				
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]			
PA15	编码器输出脉冲 应通过每转的输出脉冲数、分频比或电子齿轮比,对 伺服放大器输出的编码器输出脉冲进行设定。(4倍频 后) 应对在 [Pr. PC19] 的"编码器输出脉冲设定选择"中选择了"A相、B相脉冲电子齿轮设定(3_)"时的电子齿轮的分子进行设定。关于详细内容,请参照"MR-J4-A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的附16。输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设定。设定范围:1~4194304	4000 [pulse/ rev]	PA15	编码器输出脉冲 应通过每转的输出脉冲数、分频比或电子齿轮比,对 伺服放大器输出的编码器输出脉冲进行设定。(4倍频 后) 在 [Pr. PC19.1 编码器输出脉冲设定选择] 中选择了"1"(分频比设定)时,以设定的值对移动量 [pulse]进行分频。在 [Pr. PC19.1]中选择了"3"(A相、B相脉冲电子齿轮设定)时,应对AB相脉冲输出的电子齿轮的分子进行设定。输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设定。设定范围:1~67108864	4000 [pulse/ rev]	P S T		
PA16	编码器输出脉冲2 应设定AB相脉冲输出的电子齿轮的分母。 应设定AB相脉冲输出的电子齿轮的分母。 应对在 [Pr. PC19] 的"编码器输出脉冲设定选择"中选择了"A相、B相脉冲电子齿轮设定(3_)"时的电子齿轮的分母进行设定。 关于详细内容,请参照"MR-J4-A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的附16。 输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设定。 设定范围: 1 ~ 4194304	1	PA16	编码器输出脉冲2 应设定AB相脉冲输出的电子齿轮的分母。 应对在 [Pr. PC19.1 编码器输出脉冲设定选择] 中选择了"3" (A相、B相脉冲电子齿轮设定)时的电子齿轮的分母进行设定。 在 [Pr. PC19.1]中选择了"1"(分频比设定)时,设定值无效。 输出最大频率为4.6 Mpulses/s。请勿超出范围进行设定。 设定范围: 1 ~ 67108864	1	P S T		
PA17	何服电机系列设定使用线性伺服电机时,应在 [Pr. PA17] 及 [Pr. PA18] 中选择要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PA18] 同时设定。 关于设定值,请参照下表。	0000h	PA17	伺服电机系列设定 使用线性伺服电机时,应在该伺服参数及 [Pr. PAI8.0-3 伺服电机类型设定] 中选择要使用的线性伺 服电机。应与 [Pr. PAI8.0-3] 同时设定。关于设定 值,请参照下表。 □ 524页 线性伺服电机一览 (MR-J5A_) 对于12 kW以上的伺服放大器,无法使用线性伺服电机。	0000000 0h	P S T		

#### 线性伺服电机一览(MR-J4-\_A\_)

线性伺服电机系列	线性伺服电机 (一次侧)	伺服参数	
		[Pr. PA17] 的设定值	[Pr. PA18] 的设定值
м-нз	LM-H3P2A-07P-BSS0	00BBh	2101h
	LM-H3P3A-12P-CSS0		3101h
	LM-H3P3B-24P-CSS0		3201h
	LM-H3P3C-36P-CSS0		3301h
	LM-H3P3D-48P-CSS0		3401h
	LM-H3P7A-24P-ASS0		7101h
	LM-H3P7B-48P-ASSO		7201h
	LM-H3P7C-72P-ASSO		7301h
	LM-H3P7D-96P-ASSO		7401h
M-U2	LM-U2PAB-05M-0SS0	00B4h	A201h
	LM-U2PAD-10M-OSSO		A401h
	LM-U2PAF-15M-OSSO		A601h
	LM-U2PBB-07M-1SS0		B201h
	LM-U2PBD-15M-1SSO		B401h
	LM-U2PBF-22M-1SSO		2601h
	LM-U2P2B-40M-2SS0		2201h
	LM-U2P2C-60M-2SS0		2301h
	LM-U2P2D-80M-2SS0		2401h
M-F	LM-FP2B-06M-1SS0 (自冷)	00B2h	2201h
	LM-FP2D-12M-1SSO (自冷)		2401h
	LM-FP2F-18M-1SSO (自冷)		2601h
	LM-FP4B-12M-1SSO (自冷)		4201h
	LM-FP4D-24M-1SSO (自冷)		4401h
	LM-FP4F-36M-1SSO (自冷)		4601h
	LM-FP4H-48M-1SSO (自冷)		4801h
	LM-FP5H-60M-1SSO (自冷)		5801h
	LM-FP2B-06M-1SSO(液冷)		2202h
	LM-FP2D-12M-1SSO(液冷)		2402h
	LM-FP2F-18M-1SSO (液冷)		2602h
	LM-FP4B-12M-1SSO (液冷)		4202h
	LM-FP4D-24M-1SSO (液冷)		4402h
	LM-FP4F-36M-1SSO(液冷)		4602h
	LM-FP4H-48M-1SSO (液冷)		4802h
	LM-FP5H-60M-1SSO(液冷)		5802h
M-K2	LM-K2P1A-01M-2SS1	00B8h	1101h
	LM-K2P1C-03M-2SS1		1301h
	LM-K2P2A-02M-1SS1		2101h
	LM-K2P2C-07M-1SS1		2301h
	LM-K2P2E-12M-1SS1		2501h
	LM-K2P3C-14M-1SS1		3301h
	LM-K2P3E-24M-1SS1		3501h

## 线性伺服电机一览(MR-J5-\_A\_)

线性伺服电机系列	线性伺服电机 (一次侧)	伺服参数	
		[Pr. PA17] 的设定值	[Pr. PA18.0-3] 的设定值
LM-H3	LM-H3P2A-07P-BSS0	000000BBh	2101h
	LM-H3P3A-12P-CSS0		3101h
	LM-H3P3B-24P-CSS0		3201h
	LM-H3P3C-36P-CSS0		3301h
	LM-H3P3D-48P-CSS0		3401h
	LM-H3P7A-24P-ASS0		7101h
	LM-H3P7B-48P-ASS0		7201h
	LM-H3P7C-72P-ASSO		7301h
	LM-H3P7D-96P-ASSO		7401h
LM-U2	LM-U2PAB-05M-0SS0	000000B4h	A201h
	LM-U2PAD-10M-OSSO		A401h
	LM-U2PAF-15M-OSSO		A601h
	LM-U2PBB-07M-1SS0		B201h
	LM-U2PBD-15M-1SSO		B401h
	LM-U2PBF-22M-1SSO		2601h
	LM-U2P2B-40M-2SS0		2201h
	LM-U2P2C-60M-2SS0		2301h
	LM-U2P2D-80M-2SS0		2401h
LM-F	LM-FP2B-06M-1SSO (自冷)	000000B2h	2201h
	LM-FP2D-12M-1SSO (自冷)		2401h
	LM-FP2F-18M-1SSO (自冷)		2601h
	LM-FP4B-12M-1SSO (自冷)		4201h
	LM-FP4D-24M-1SSO (自冷)		4401h
	LM-FP2B-06M-1SS0 (液冷)		2202h
	LM-FP2D-12M-1SSO(液冷)		2402h
	LM-FP2F-18M-1SSO (液冷)		2602h
	LM-FP4B-12M-1SSO (液冷)		4202h
	LM-FP4D-24M-1SSO(液冷)		4402h
LM-K2	LM-K2P1A-01M-2SS1	000000B8h	1101h
	LM-K2P1C-03M-2SS1		1301h
	LM-K2P2A-02M-1SS1		2101h
	LM-K2P2C-07M-1SS1		2301h
	LM-K2P2E-12M-1SS1		2501h
	LM-K2P3C-14M-1SS1		3301h
	LM-K2P3E-24M-1SS1		3501h

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	MR-J5A_伺服参数				
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]			
PA18	A18 伺服电机类型设定 I		PA18	伺服电机类型设定		_		
	使用线性伺服电机时,应在 [Pr. PA17] 及 [Pr. PA18] 中选择要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PA17] 同时设定。 关于设定值,请参照下表。 [2] 523页 线性伺服电机一览 (MR-J4-A_)			PA18.0-3 使用线性伺服电机时,请在 [Pr. PA17 伺服电机系列 设定]及 [Pr. PA18.0-3 伺服电机类型设定] 中选择 要使用的线性伺服电机。应与 [Pr. PA17] 同时设 定。关于设定值,请参照下表。 <a href="mailto:script"> <a h<="" td=""><td>0000h</td><td>P S T</td></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>	0000h	P S T		
_				PA18. 4-7 厂商设定用	0000h	_		
PA19	参数写入禁止 应选择参数的参照范围及写入范围。 关于设定值,请参照下表。 ☑ 525页 [Pr. PA19] 的设定值与读取/写入范围 (MR-J4A_)	00AAh	PA19	伺服参数写入禁止 应选择伺服参数的参照范围及写入范围。 关于设定值,请参照下表。 □ 526页 [Pr. PA19] 的设定值与读取/写入范围 (MR-J5A_)	000000 ABh	P S T		

# [Pr. PA19] 的设定值与读取/写入范围 (MR-J4-\_A\_)

PA19	设定值的操作	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PL
下述以外	读取	0	_	_	_	_	_	_
	写入	0	_	_	_	_	_	_
000Ah	读取	仅限19	_	_	_	_	_	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
000Bh	读取	0	0	0	_	_	_	_
	写入	0	0	0	_	_	_	_
000Ch	读取	0	0	0	0	_	_	_
	写入	0	0	0	0	_	_	_
00AAh	读取	0	0	0	0	0	0	_
(初始值)	写入	0	0	0	0	0	0	_
00ABh	读取	0	0	0	0	0	0	0
	写入	0	0	0	0	0	0	0
100Bh	读取	0	_	_	_	_	_	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
100Ch	读取	0	0	0	0	_	_	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
10AAh	读取	0	0	0	0	0	0	_
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_
10ABh	读取	0	0	0	0	0	0	0
	写入	仅限19	_	_	_	_	_	_

[Pr. PA19]	设定值的操作	PA	PB	PC	PD	PE	PF	P0	PS	PL、PU	PT、PV	PN
下述以外	读取	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	写入	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0000000A	读取	仅限19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	写入	仅限19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0000000B	读取	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×
	写入	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×
0000000C	读取	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×
	写入	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×
0000000D	读取	0	0	0	0	×	×	×	0	×	×	×
	写入	0	0	0	0	×	×	×	0	×	×	×
0000000E	读取	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	×
	写入	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	×
0000000F	读取	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	×
	写入	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	×
000000AA	读取	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×
	写入	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×
000000AB(初始值)	读取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	写入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0000100B	读取	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	写入	仅限19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0000100C	读取	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×
	写入	仅限19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0000100D	读取	0	0	0	0	×	×	×	0	×	×	×
	写入	仅限19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0000100E	读取	0	0	0	0	×	×	0	0	×	×	×
	写入	仅限19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0000100F	读取	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	×
	写入	仅限19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X
000010AA	读取	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×
	写入	仅限19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
000010AB	读取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									I -			

通过工程工具(MR Configurator2等)读取/写入时,该伺服参数的设定无效。

×

×

×

仅限19

写入

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PA20	Tough Drive设定 根据电源和负载波动的状态,可能无法通过Tough Driv 避免报警。 可以通过 [Pr. PD23] ~ [Pr. PD26]、[Pr. PD28] 及 PD47],向CN1-22引脚 ~ CN1-25引脚、CN1-49引脚、C 脚及CN1-14引脚分配MTTR(Tough Drive中)。	[Pr.	PA20	Tough Drive设定		_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA20.0 厂商设定用	0h	_
	X_: 振动Tough Drive选择 0: 无效 1: 有效 该位选择"1"后,超过 [Pr. PF23] 中设定的振动等 级时,将自动变更 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 及 [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] 的设定值,抑制振动。 如果要将振动检测报警设为警告输出,可以在 [Pr. PF24 振动Tough Drive功能选择] 中更改。 关于设定内容,请参照"MR-J4-A_(-RJ) 伺服放大器 技术资料集"的7.3节。	Oh		[Pr. PA20.1 振动Tough Drive选择] 0: 无效 1: 机械共振抑制滤波变更模式 有效 2: 机械共振抑制滤波自动设定模式 该伺服参数选择"0"以外后,超过 [Pr. PF23 振动 Tough Drive 振动检测等级] 中设定的振动等级时,将自动变更 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 及 [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] 的设定值,抑制振动。 "1"的情况下,[Pr. PB13] 及 [Pr. PB15] 有效时振动Tough Drive功能起作用。"2"的情况下,[Pr. PB13] 及 [Pr. PB15] 无效时振动Tough Drive功能起性用。"2"的情况下,[Pr. PB13] 及 [Pr. PB15] 无效时振动Tough Drive功能也起作用。	Oh	P S
	_ x: SEMI-P47功能选择 0: 无效 1: 有效 该位选择"1"后,即使在运行过程中发生瞬时停电, 也可以使用电容器中所充电能来避免发生 [AL. 10 不 足电压]。可通过 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测 时间] 设定到发生 [AL. 10.1 控制电路电源电压下降 ] 为止的时间。	Oh		[Pr. PA20.2 SEMI-F47功能选择] 0: 无效 1: 有效 该伺服参数选择"1"后,即使在运行过程中发生瞬时停电,也可以使用电容器中所充电能来避免发生 [AL. 010 不足电压]。可通过 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间(瞬停Tough Drive检测时间)] 设定到发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降] 为止的时间。	Oh	P S T
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA20.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PA20.4-7 厂商设定用	0000h	_
PA21	功能选择A-3		PA21	功能选择A-3		_
	x:	1h		[Pr. PA21.0 一键式调整功能选择] 0: 无效 1: 有效 该伺服参数为"0"的情况下,无法执行一键式调整。	1h	P S
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA21.1 厂商设定用	0h	_
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA21.2 厂商设定用	0h	_
	来: 电子齿轮选择 0: 电子齿轮([Pr. PA06] 及 [Pr. PA07]) 1: 每转的指令输入脉冲数([Pr. PA05]) 2: J3电子齿轮设定值兼容模式 (电子齿轮([Pr. PA06] 及 [Pr. PA07] ×16)) 应在将HF/HC/HA系列伺服电机(262144 pulses/rev)替换为HG系列伺服电机(4194304 pulses/rev)时使用该设定值。将该位设定为"2"后,可以使用在MR—J3伺服放大器中设定的电子齿轮设定值。 3: J2S电子齿轮设定值兼容模式 (电子齿轮([Pr. PA06] 及 [Pr. PA07] ×32)) 应在将HC/HA系列伺服电机(131072 pulses/rev)替换为HG系列伺服电机(4194304 pulses/rev)时使用该设定值。将该位设定为"3"后,可以使用在MR—J2S伺服放大器中设定的电子齿轮设定值。	Oh		[Pr. PA21.3 电子齿轮兼容选择] 应设定电子齿轮兼容选择。关于设定值,请参照下表。 表。 \$\sumset \sumset \sumset \sumset \text{528}\tau\$ 电子齿轮兼容选择(MR-J5A_)	Oh	P
_	•			Pr. PA20.4-7 厂商设定用	0000h	_

#### 电子齿轮兼容选择(MR-J5-\_A\_)

设定值	选择功能	电子齿轮分子	电子齿轮分母	说明
0	电子齿轮	[Pr. PA06]	[Pr. PA07]	_
1	每转的指令输入脉冲数	编码器分辨率	[Pr. PAO5]	_
2	J3电子齿轮设定值兼容模式	[Pr. PA06] × 256	[Pr. PA07]	可以使用在MR-J3中使用的电子齿轮设定值。 应在使用编码器分辨率262144 [pulse/rev] 的伺服电机时进行设定。
3	J2S电子齿轮设定值兼容模式	[Pr. PA06] × 512	[Pr. PA07]	可以使用在MR-J2S中使用的电子齿轮设定值。 应在使用编码器分辨率131072 [pulse/rev] 的伺服电机时进行设定。
4	J4电子齿轮设定值兼容模式	[Pr. PA06] × 16	[Pr. PA07]	可以使用在MR-J4中使用的电子齿轮设定值。 应在使用编码器分辨率4194304 [pulse/rev] 的伺服电机时进行设定。

在线性伺服电机控制模式及全闭环控制模式下,无法使用"1"。设定为"1"时,将发生 [AL. 037 参数异常]。

MR-J4-	A_伺服参数			A_伺服参数		
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PA22	位置控制构成选择		PA22	位置控制构成选择		_
	X: 厂商设定用	0h		Pr. PA22.0 厂商设定用	0h	_
	x_: 超级跟踪控制选择 0:无效 2:有效 该位可用于软件版本B4以上的伺服放大器。	0h		[Pr. PA22.1 超级跟踪功能选择] 0: 无效 2: 有效	0h	Р
	_ x: 厂商设定用	0h	-	Pr. PA22.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA22.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PA22.4-7 厂商设定用	0000h	_
PA23	驱动记录任意报警触发设定设定示例:如果要在发生 [AL. 50 过载1]时启动驱动记录,应将定为"5000"。如果要在发生 [AL. 50.3 运行时热过载异常4]时启动录,应将该参数设定为"5003"。		PA23	驱动记录任意报警触发设定 该伺服参数在以下条件时有效。 • [Pr. PF80.0 驱动记录起动模式选择] = "0"(自己式) • [Pr. PF80.0] = "1"(手动设定模式)且 [Pr. PF8记录 触发模式选择] = "0"(报警触发) (例) 如果要在发生 [AL. 050 过载1] 时启动驱动记录,应证"00005000h"。 如果要在发生 [AL. 050.3 运行时热过载异常4] 时启录,应将该伺服参数设定为"00005003h"。	82.0 驱动 设定为	_
	xx: 报警详细编号设定 在驱动记录功能中,希望通过任意报警详细编号实施 触发时,应进行设定。 该位为"00"的情况下,仅限任意报警编号设定有 效。	00h		[Pr. PA23.0-1 报警详细编号设定] 在驱动记录功能中,希望通过任意报警详细编号实施 触发时,应进行设定。 选择了"00h"时,任意报警编号设定有效。	00h	P S T
	x x: 报警编号设定 在驱动记录功能中,希望通过任意报警编号实施触发 时,应进行设定。 选择了"00"时,驱动记录的任意报警触发无效。	00h		[Pr. PA23.2-4 报警编号设定] 在驱动记录功能中,希望通过任意报警编号实施触发 时,应进行设定。 选择了"000h"时,驱动记录的任意报警触发无效。	000h	P S T
_				Pr. PA23. 5-7 厂商设定用	000h	_
PA24	功能选择A-4		PA24	功能选择A-4		_
	x: 振动抑制模式选择 0:标准模式 1:3惯性模式 2:低响应模式 选择了标准模式、低响应模式时,无法使用振动抑制控制2。 选择了3惯性模式时,无法使用前馈增益。 在3惯性模式及低响应模式下进行控制模式切换时,应	Oh		[Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 0: 标准模式 1: 3惯性模式 2: 低响应模式 4: 轨迹跟踪模式 选择非3惯性模式时,无法使用振动抑制控制2。 在3惯性模式及低响应模式下进行控制模式切换时,应在停止状态下切换。 在轨迹跟踪模式下进行控制模式切换时,应在停止状态下切换。	Oh	P S
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA24.1 厂商设定用	0h	_
	_ X: 厂商设定用	0h		Pr. PA24.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PA24.3 厂商设定用	0h	_
				Pr. PA24.4-7 厂商设定用	0000h	_
PA25	一键式调整 过冲允许等级 应通过相对于到位范围的 [%] 设定一键式调整的过冲量允许值。 如果设定为"0",则为50%。 设定范围:0~100	0 [%]	PA25	一键式调整 过冲允许等级 应通过相对于到位范围的 [%] 设定一键式调整的过冲量允许值。 设定值为 "0"的情况下,为50%。 设定范围:0~100	0 [%]	P S

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数				
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]		
PA26	功能选择A-5	功能选择A-5				_	
FA20	x: 瞬停时转矩限制功能选择(瞬停Tough Drive选择) 0: 无效 1: 有效 在运行过程中发生瞬时停电时,可以限制加速时转矩来抑制伺服放大器内电容器所充电能的消耗,从而可以使通过瞬停Tough Drive功能设定的发生 [AL. 10.2 主电路电源电压下降] 之前的时间变长。由此,可以将 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间] 设定得更长。 在 [Pr. PA20] 的"SEMI-F47功能选择"中选择了"有效(_ 1)"时可以使用瞬停时转矩限制功能。该位可用于软件版本A6以上的伺服放大器。	Oh	PA26	[Pr. PA26.0 瞬停时转矩限制功能选择] 0: 无效 1: 有效 设定"1"后,在运行过程中发生瞬时停电时,可以限 制加速时转矩来抑制伺服放大器内电容器所充电能的 消耗,从而可以使通过瞬停Tough Drive功能设定的发 生 [AL. 010.2 主电路电源电压下降] 之前的时间变 长。因此,可以将 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检 测时间(瞬停Tough Drive检测时间)]设定得更长。 在 [Pr. PA20.2 SEMI-F47功能选择]中选择了"1" (有效)时可以使用瞬停时转矩限制功能。	Oh	P S	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PA26.1 厂商设定用	0h	_	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PA26.2 厂商设定用	0h		
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PA26.3 厂商设定用	0h	_	
_		•		Pr. PA26. 4-7 厂商设定用	0000h	_	

# 增益、滤波设定参数([Pr. PB\_ \_ ])

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数				
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]		
PB01	自适应调谐模式 (自适应滤波器Ⅱ)		PB01	自适应调谐模式(自适应滤波器Ⅱ)		_	
	x: 滤波调谐模式选择 进行自适应调谐的设定。 应选择机械共振抑制滤波1的调整模式。关于详细内 容,请参照"MR-J4A_(-RJ)伺服放大器技术资料集 "的7.1.2项。 0: 无效 1: 自动设定(转矩控制的情况下,请勿使用自动设定。) 2: 手动设定	Oh		[Pr. PB01.0 滤波调谐模式选择] 进行自适应调谐的设定。 应选择机械共振抑制滤波1的调整模式。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定 自动设定的情况下,自动设定 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 和 [Pr. PB14 陷波波形选择1]。但是,在瞬间调谐过程中无法使用机械共振抑制滤波1的自动设定。即使在瞬间调谐过程中使用机械共振抑制滤波1的自动设定,也不会开始自适应滤波器 II(自适应调谐),[Pr. PB13]、[Pr. PB14] 中将反映瞬间调谐的调整结果。 转矩模式的情况下,请勿使用自动设定。	Oh	P S T	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PB01.1 厂商设定用	0h	-	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB01.2 厂商设定用	0h	_	
	x: 调谐精度选择 0:标准 1:高精度 相对标准模式,高精度模式频率推定的精度会变高, 但调整时的声音可能会变大。 该位可用于软件版本C5以上的伺服放大器。	Oh		[Pr. PB01.3 调谐精度选择] 0: 标准 1: 高精度 相对标准模式,高精度模式调整时可能声音较大,但可以更高精度地推定频率。	Oh	P S T	
_				Pr. PB01.4-7 厂商设定用	0000h	_	
PB02	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制Ⅱ)		PB02	振动抑制控制调谐模式 (先进振动抑制控制Ⅱ)		_	
	x: 振动抑制控制1调谐模式选择 应选择振动抑制控制1的调谐模式。关于详细内容,请 参照 "MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的 7.1.5项。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh		[Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 应选择振动抑制控制1的调谐模式。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh	Р	
	x_: 振动抑制控制2调谐模式选择 应选择振动抑制控制2的调谐模式。在 [Pr. PA24] 的 "振动抑制模式选择"中选择了"3惯性模式( 1)"后,该位的设定值有效。关于详细内容,请参照 "MR-J4-A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.1.5 项。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh		[Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 应选择振动抑制控制2的调谐模式。在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式) 后,该伺服参数的设定值有效。 0: 无效 1: 自动设定 2: 手动设定	Oh	P	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB02.2 厂商设定用	0h	_	
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PB02.3 厂商设定用	0h	_	
_				Pr. PB02.4-7 厂商设定用	0000h	_	

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数				
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]		
PB03	位置指令加减速时间常数(位置平滑) 应设定位置指令的一阶滞后滤波常数。 可以在 [Pr. PB25] 的 "位置加减速"的控制方式。 选择直线加减速时,或 "直线加减速"的控制方式。 选择直线加减速时,制设定值将判断为10 ms。如果 设定10 ms以上的值,则设定值将判断为10 ms。 选择直线加减速时,请勿将 "控制模式选择"([Pr. PA01])更改为 "0"以外的值。切换位置控制模式时,伺服电机或线性伺服电机将紧急停止。 (例) 同步用编码器等发出指令时,即使在线性运行过程中启动也可以平稳地进入同步运行状态。	0 [ms]	PB03	位置指令加减速时间常数(位置平滑)应设定位置控制模式下的位置指令的一阶滞后滤波常数。可以在 [Pr. PB25.1 位置加减速滤波方式选择] 中选择"0"(一阶滞后)或"1"(直线加减速)的控制方式。当 [Pr. PB25.1]设定为"1"时,该伺服参数可以在"0~10"的范围内进行更改。即使将该伺服参数设定为大于"10"的值,位置指令加减速时间常数也为"10"。选择直线加减速时,请勿将 [Pr. PA01.0 控制模式选择]更改为"0"(位置控制模式(P))以外的值。切换位置控制模式时,伺服电机将紧急停止。(例)同步用编码器等发出指令时,即使在线性运行过程中启动也可以平稳地进入同步运行状态。	0 [ms]	P	
PB04	前馈增益 应设定前馈增益。 如果设定为100%并实施恒速运行,则偏差脉冲几乎为0。超级跟踪控制有效时,恒速及匀加减速的偏差脉冲也几乎为0。但是,如果进行急加速或急减速,则过冲将变大。作为参考标准,前馈增益设定为了100%时,应将加速至额定速度的加速时间常数设为1 s以上。设定范围:0~100	0 [%]	PB04	前馈增益 应设定前馈增益。 设定值为"100"的情况下,恒速运行中的偏差脉冲约 为0 pulse。超级跟踪控制有效时,恒速及匀加减速的偏差脉冲也几乎为0。但是,如果进行急加速或急减速,则过冲将变大。前馈增益设定为了100%时,应将加速至额定速度的加速时间常数设为1 s以上。设定范围:0~100	0 [%]	Р	
PB06	负载转动惯量比/负载质量比 应设定针对伺服电机的负载转动惯量比或负载质量 比。如果设定了与实际的负载转动惯量或负载质量明显不同的值,可能会出现过冲等预料之外的动作。根据 [Pr. PA08] 的设定值自动设定或手动设定该参数。关于详细内容,请参照下表。 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J4A_)自动设定该参数时,其变化范围为0.00 ~ 100.00。设定范围: 0.00 ~ 300.00	7.00	PB06	负载转动惯量比/负载质量比 应设定针对伺服电机的负载转动惯量比或负载质量 比。设定了与实际的负载转动惯量或负载质量不同的值后,可能会出现过冲等预料之外的动作。根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 □ 533页 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J5-A.) 自动设定该伺服参数时,其变化范围为0.00 ~100.00。设定范围: 0.00 ~300.00	7.00	PS	

#### [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J4-\_A\_)

Pr. PAO8	该参数的状态
0 (2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
1 (自动调谐模式1)	
	手动设定
3(手动模式)	
4 (2增益调整模式2)	

#### [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J5-\_A\_)

[Pr.	PA08. 0]	该伺服参数的状态
"0"	(2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
"1"	(自动调谐模式1)	
"2"	(自动调谐模式2)	手动设定
"3"	(手动模式)	
"4"	(2增益调整模式2)	
"5"	(瞬间调谐模式)	
"6"	(负载转动惯量比监视模式)	自动设定

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_何服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB07	模型控制增益 应设定到目标位置为止的响应增益。 虽然增大设定值后将提高对位置指令的跟踪性,但是 如果过大,容易产生振动及发出声音。振动抑制控制 调谐模式时,[Pr. PB07] 的设定范围受到限制。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.1.5项(4)。 根据 [Pr. PA08] 的设定值自动设定或手动设定该参数。关于详细内容,请参照下表。 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB07] 的状态 (MR-J4A_)设定范围; 1.0 ~ 2000.0	15.0 [rad/s]	PB07	模型控制增益 应设定到目标位置为止的响应增益。 虽然增大设定值后将提高对位置指令的跟踪性,但是 如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0] 的设定值,该伺服参数会变为自 动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB07] 的状态(MR-J5-A) 振动抑制控制有效时,[Pr. PB07 模型控制增益] 中 存在可设定的范围。[Pr. PB07] 超出可设定范围时, 振动抑制控制无效。 设定范围: 1.0 ~ 8000.0	15.0 [rad/s]	PS

#### [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB07] 的状态 (MR-J4-\_A\_)

Pr. PA08	该参数的状态
0 (2增益调整模式1 (插补模式))	手动设定
1 (自动调谐模式1)	自动设定
2 (自动调谐模式2)	
3 (手动模式)	手动设定
4 (2增益调整模式2)	

## [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB07] 的状态 (MR-J5-\_A\_)

[Pr.	PA08. 0]	该伺服参数的状态
"0"	(2增益调整模式1 (插补模式))	手动设定
"1"	(自动调谐模式1)	自动设定
"2"	(自动调谐模式2)	
"3"	(手动模式)	手动设定
"4"	(2增益调整模式2)	
"5"	(瞬间调谐模式)	自动设定
"6"	(负载转动惯量比监视模式)	手动设定

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB08	位置控制增益 应设定位置环的增益。 应在提高对抗负载外部干扰的位置响应性时进行设定。 增大设定值后将提高对抗负载外部干扰的响应性,但是如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08] 的设定值自动设定或手动设定该参数。关于详细内容,请参照下表。 [李 535页 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB08] 的状态(MR-J4A_)设定范围: 1.0 ~ 2000.0	37.0 [rad/s]	PB08	位置控制增益 应设定位置环的增益。 应在提高对抗负载外部干扰的位置响应性时进行设定。 增大设定值后将提高对抗负载外部干扰的响应性,但 是如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 [535页 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB06] 的状态(MR-J5-A)设定范围: 1.0 ~ 2000.0	37.0 [rad/s]	P

## [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB08] 的状态 (MR-J4-\_A\_)

Pr. PAO8	该参数的状态
0 (2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
1 (自动调谐模式1)	
2 (自动调谐模式2)	
3 (手动模式)	手动设定
4 (2增益调整模式2)	自动设定

## [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J5-\_A\_)

[Pr.	PA08. 0]	该伺服参数的状态
"0"	(2增益调整模式1 (插补模式))	自动设定
"1"	(自动调谐模式1)	
"2"	(自动调谐模式2)	
"3"	(手动模式)	手动设定
"4"	(2增益调整模式2)	自动设定
"5"	(瞬间调谐模式)	
"6"	(负载转动惯量比监视模式)	手动设定

MR-J4	MR-J4A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB09	速度控制增益 应设定速度环的增益。 应在低刚性的机器、齿隙大的机器等发生振动时进行设定。增大设定值后将提高响应性,但是如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08] 的设定值自动设定或手动设定该参数。关于详细内容,请参照下表。 [『535页 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB08] 的状态(MR-J4A)设定范围: 20 ~ 65535	823 [rad/s]	PB09	速度控制增益 应设定速度环的增益。 应在低刚性的机器、齿隙大的机器等发生振动时进行 设定。增大设定值后将提高响应性,但是如果过大,容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该 伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 [\$\tilde{\text{C}}\text{535}\text{\text{\text{C}}}\text{[Pr. PA08]}\text{ 的设定值时 [Pr. PB06]}\text{ 的状态 (MR-J5A_)}\text{\text{\text{\text{C}}}\text{\tex	823 [rad/s]	P S
PB10	速度积分补偿应设定速度环的积分时间常数。减小设定值后将提高响应性,但是容易产生振动及发出声音。根据 [Pr. PA08] 的设定值自动设定或手动设定该参数。关于详细内容,请参照下表。 [Pr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB08] 的状态(MR-J4A_)设定范围: 0.1 ~ 1000.0	33.7 [ms]	PB10	速度积分补偿 应设定速度环的积分时间常数。减小设定值后将提高响应性,但是容易产生振动及发出声音。 根据 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 的设定值,该伺服参数会变为自动设定或手动设定。关于详细内容,请参照下表。 [Fr. PA08] 的设定值时 [Pr. PB06] 的状态 (MR-J5A_) 设定范围: 0.1 ~ 1000.0	33.7 [ms]	P S
PB11	速度微分补偿 应设定微分补偿。 将PC(比例控制)设为0N后,该功能有效。 设定范围:0~1000	980	PB11	速度微分补偿 应设定微分补偿。 设定范围: 0 ~ 1000	980	P S
PB12	过冲量补偿 应以%单位设定伺服电机额定转速时的额定转矩相对的 动摩擦转矩。或者以%单位设定线性伺服电机额定速度时的连续推力相对的动摩擦力。但是,在响应性较低,或处于转矩限制状态或推力限制状态的情况下,该参数的效果可能会下降。设定范围:0~100	0 [%]	PB12	过冲量补偿 应以%单位设定伺服电机额定速度时的额定转矩相对的 动摩擦转矩。或者以%单位设定线性伺服电机额定速度时的连续推力相对的动摩擦力。但是,在响应性较低、处于转矩限制状态或推力限制 状态的情况下,该伺服参数的效果可能会下降。设定范围:0~100	0 [%]	P
PB13	机械共振抑制滤波1 应设定机械共振抑制滤波1的陷波频率。在 [Pr. PB01] 的"滤波调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,将反映自适应调谐的调整结果。在 [Pr. PB01] 的"滤波调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"时,该设定值有效。设定范围: 10 ~ 4500	4500 [Hz]	PB13	机械共振抑制滤波1 应设定机械共振抑制滤波1的陷波频率。在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了 "5" (瞬间调谐模式) 时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整结果。在 [Pr. PB01.0 滤波调谐模式选择] 中选择了 "1" (自动设定) 时,该伺服参数的设定值将反映自适应调谐的调整结果。在 [Pr. PB01.0] 中选择了 "2" (手动设定) 时,应通过该伺服参数设定陷波频率。设定范围: 10 ~ 9000	4500 [Hz]	P S T

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	·_A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB14	陷波波形选择1 应设定机械共振抑制滤波1的波形。 在 [Pr. PB01] 的"滤波调谐模式选择"中选择了"自 (1)"时,将反映自适应调谐的调整结果。 选择了手动设定时,该参数的设定值有效。	动设定	PB14	陷波波形选择1		_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB14.0 厂商设定用	0h	_
0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB - x: 陷波宽度选 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4	陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB	Oh		[Pr. PB14.1 陷波深度选择1] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	P S T
	_ x: 陷波宽度选择 0: α = 2 1: α = 3	Oh		[Pr. PB14.2 陷波宽度选择1] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh	P S T
	x : 厂商设定用	Oh		Pr. PB14.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PB14.4-7 厂商设定用	0000h	_
PB15	机械共振抑制滤波2 应设定机械共振抑制滤波2的陷波频率。在 [Pr. PB16] 的"机械共振抑制滤波2选择"中选择了"有效( 1)"后,该参数的设定值有效。设定范围:10 ~ 4500	4500 [Hz]	PB15	机械共振抑制滤波2 应设定机械共振抑制滤波2的陷波频率。在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5" (瞬间调谐模式) 时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整结果。在 [Pr. PB16.0 机械共振抑制滤波2选择] 中选择了"1" (有效) 时,应通过该伺服参数设定陷波频率。设定范围: 10 ~ 9000	4500 [Hz]	P S T
PB16	陷波波形选择2 应设定机械共振抑制滤波2的波形。		PB16	陷波波形选择2 应设定机械共振抑制滤波2的波形。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5"( 模式)时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整		_
	X: 机械共振抑制滤波2选择 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PB16.0 机械共振抑制滤波2选择] 0: 无效 1: 有效	Oh	P S T
	1: 有效  x _:  陷波深度选择  0: -40 dB  1: -14 dB  2: -8 dB  3: -4 dB	[Pr. PB16.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	P S T		
	_ x: 陷波宽度选择 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh		[Pr. PB16.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh	P S T
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB16.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PB16.4-7 厂商设定用	0000h	_

MR-J4A_伺服参数			MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB17	(0)"时,根据使用的伺服电机和负载转动惯量比算。使用线性伺服电机时不会自动设定。选择了"手动1)"时,使用己写入该参数的值。在 [Pr. PB23] 的"轴共振抑制滤波选择"中选择了"2)"时,该设定值无效。在 [Pr. PB49] 的"机械共振抑制滤波4选择"中选择「(1)"时,无法使用轴共振抑制滤波。	及定轴共振抑制滤波。  生抑制高频率的机械振动时使用。 [Pr. PB23] 的"轴共振抑制滤波选择"中选择了"自动设定0)"时,根据使用的伺服电机和负载转动惯量比自动计使用线性伺服电机时不会自动设定。选择了"手动设定(1)"时,使用已写入该参数的值。 [Pr. PB23] 的"轴共振抑制滤波选择"中选择了"无效(2)"时,该设定值无效。 [Pr. PB49] 的"机械共振抑制滤波4选择"中选择了"有效1)"时,无法使用轴共振抑制滤波。  x x:  以振抑制滤波设定频率选择 于设定值,请参照下表。 = 539页 轴共振抑制滤波设定频率选择(MR-J4-		轴共振抑制滤波 应设定轴共振抑制滤波。 应在抑制高频率的机械振动时使用。 [Pr. PB23.0 轴共振抑制滤波选择] 为"0"(自动设筑况下,根据使用的伺服电机及负载转动惯量比自动计算性伺服电机时不会自动设定。"1"(手动设定)的情况通过该伺服参数设定轴共振抑制滤波。 [Pr. PB23.0] 为"2"(无效)的情况下,该伺服参数无效。因此滤波的性能可能会下降。在 [Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波。	。使用线 记下,应 的设定值 1"(有	_
	x x: 轴共振抑制滤波设定频率选择 关于设定值,请参照下表。 ☞ 539页 轴共振抑制滤波设定频率选择(MR-J4- _A) 应将频率设定为接近预想频率。			[Pr. PB17.0-1 轴共振抑制滤波设定频率选择] 关于设定值,请参照下表。 ▷☞ 539页 轴共振抑制滤波设定频率选择(MR-J5- _A_) 应将频率设定为接近预想频率。	00h	P S T
	_ x: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	)h	[Pr. PB17.2 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	P S T
	x: 厂商设定用			Pr. PB17.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PB17.4-7 厂商设定用	0000h	_

轴共振抑制滤波设定频率选择(MR-J4A_)	
设定值	频率 [Hz]
0 0	无效
0 1	无效
02	4500
0 3	3000
0 4	2250
0 5	1800
0 6	1500
07	1285
0 8	1125
09	1000
0 A	900
0 B	818
0 C	750
0 D	692
0 E	642
0 F	600
1 0	562
11	529
1 2	500
1 3	473
1 4	450
1 5	428
1 6	409
1 7	391
1 8	375
1 9	360
1 A	346
1 B	333
1 C	321
1 D	310
1 E	300
1 F	290

#### 轴共振抑制滤波设定频率选择(MR-J5-\_A\_)

设定值	频率 [Hz]				
00	无效				
01	无效				
02	4500				
03	3000				
04	2250				
05	1800				
06	1500				
07	1285				
08	1125				
09	1000				
OA	900				
OB	818				
0C	750				
OD	692				
0E	642				

设定值	频率 [Hz]
OF	600
10	562
11	529
12	500
13	473
14	450
15	428
16	409
17	391
18	375
19	360
1A	346
1B	333
10	321
1D	310
1E	300
1F	290
20	无效
21	无效
22	无效
23	无效
24	无效
25	无效
26	无效
27	无效
28	4500
29	4000
2A	3600
2B	3272
2C	3000
2D	2769
2E	2571
2F	2400
30	2250
31	2117
32	2000
33	1894
34	1800
35	1714
36	1636
37	1565
38	1500
39	1440
3A	1384
3B	1333
3C	1285
3D	1241
3E	1200
3F	1161
40	1125
41	1090
42	1058
43	1028

设定值	频率 [Hz]
44	1000
45	972
46	947
47	923
48	900
49	878
	857
4B	837
4C	818
4D	800
4E	782
4F	765
50	750
51	734
52	720
53	705
54	692
55	679
56	666
57	654
58	642
59	631
5A	620
5B	610
5C	600
5D	590
5E	580
5F	571
60	562
61	553
62	545
63	537
64	529
65	521
66	514
67	507
68	500
69	493
6A	486
6B	480
6C	473
6D	467
6E	461
6F	455
70	450
71	444
72	439
73	433
_74	428
75	423
75 76	418
77	413
78	409

设定值	频率 [Hz]
79	404
7A	400
7B	395
7C	391
7D	387
7E	382
7F	378
80	375
81	371
82	367
83	363
84	360
85	356
86	352
87	349
88	346
89	342
8A	339
8B	336
8C	333
8D	330
8E	327
8F	324
90	321
91	318
92	315
93	313
94	310
95	307
96	305
97	302
98	300
99	297
9A	295
9B	292
9C	290
9D	288
9E	285
9F	283

MR-J4A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/T	
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB18	低通滤波设定 应进行低通滤波设定。 相关参数的设定值和该参数的状态,请参照下表。 C=518页 指令输入脉冲串形态选择(MR-J4-A_) 设定范围: 100 ~ 18000	3141 [rad/s]	PB18	低通滤波设定 应进行低通滤波设定。 相关的伺服参数设定值和该伺服参数的状态,请参照下表。 □ 519页 指令输入脉冲串形态选择(MR-J5A_)在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择]中选择了"5"(瞬间调谐模式)时,该伺服参数变更为初始值。设定范围: 100 ~36000	3141 [rad/s]	P S

## 各相关伺服参数时 [Pr. PB18] 的状态 (MR-J4-\_A\_)

[Pr. PB23]	[Pr. PB18]
0 _ (初始值)	自动设定
1_	设定值有效
2 _	设定值无效

#### 各相关伺服参数时 [Pr. PB18] 的状态 (MR-J5-\_A\_)

[Pr. PB23.1]	[Pr. PB18]
"0" (初始值)	自动设定
″1″	设定值有效
	设定值无效

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB19	振动抑制控制1 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,该参数将被自动设定。选择了"手动设定(2)"时,使用已写入该参数的值。该参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.1.5项。设定范围: 0.1 ~ 300.0	100.0 [Hz]	PB19	振动抑制控制1 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率。在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,该伺服参数将被自动设定。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定振动频率。 [Pr. PB25.0 模型适应控制选择]为"2"(无效)时,无法使用振动抑制控制。根据 [Pr. PB07 模型控制增益]的值,[Pr. PB19 振动抑制控制1 振动频率]的可使用范围会发生变化。[Pr. PB19]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。设定范围: 0.1 ~ 300.0	100.0 [Hz]	P
PB20	振动抑制控制1 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,该参数将被自动设定。选择了"手动设定(2)"时,使用已写入该参数的值。该参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.1.5项。设定范围: 0.1 ~ 300.0	100.0 [Hz]	PB20	振动抑制控制1 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率。在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,该伺服参数将被自动设定。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定共振频率。 [Pr. PB25.0 模型适应控制选择]为"2"(无效)时,无法使用振动抑制控制。根据 [Pr. PB07 模型控制增益]的值,[Pr. PB20 振动抑制控制1 共振频率]的可使用范围会发生变化。[Pr. PB19]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。设定范围:0.1~300.0	100.0 [Hz]	P
PB21	振动抑制控制1 振动频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率的阻尼。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,该参数将被自动设定。选择了"手动设定(2)"时,使用已写入该参数的值。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.1.5项。设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	PB21	振动抑制控制1 振动频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的振动频率的阻尼。在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,该伺服参数将被自动设定。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定振动频率的阻尼。设定范围:0.00~0.30	0.00	Р
PB22	振动抑制控制1 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率的阻尼。在 [Pr. PB02] 的 "振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"自动设定(1)"时,该参数将被自动设定。选择了"手动设定(2)"时,使用已写入该参数的值。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.1.5项。设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	PB22	振动抑制控制1 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制1的共振频率的阻尼。 在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,该伺服参数将被自动设定。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定共振频率的阻尼。设定范围:0.00~0.30	0.00	Р

MR-J4-			MR-J5	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB23	低通滤波选择		PB23	低通滤波选择		_
	x: 轴共振抑制滤波选择 应选择轴共振抑制滤波。 0: 自动设定 1: 手动设定 2: 无效 在 [Pr. PB49] 的"机械共振抑制滤波4选择"中选择 了"有效 ( 1)"时,无法使用轴共振抑制滤波。	Oh		[Pr. PB23.0 轴共振抑制滤波选择] 应选择轴共振抑制滤波。 0:自动设定 1:手动设定 2:无效 在 [Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4选择]中选择了 "1"(有效)时,无法使用轴共振抑制滤波。	Oh	P S T
	x_: 低通滤波选择 应选择低通滤波。 0: 自动设定 1: 手动设定 2: 无效	Oh		[Pr. PB23.1 低通滤波选择] 应选择低通滤波。 0: 自动设定 1: 手动设定 2: 无效 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5" (瞬间调谐模式) 时,该伺服参数设定为"1" (手动设定)。	Oh	P S
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB23.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PB23.3 轴共振抑制滤波2选择] 0: 无效 1: 自动设定	1h	_
_				Pr. PB23.4-7 厂商设定用	0000h	_
PB24	微振动抑制控制		PB24	微振动抑制控制		_
	x: 应选择微振动抑制控制。 0: 无效 1: 有效 在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了" 手动模式 (3)"后,微振动抑制控制有效。在 速度控制模式下无法使用微振动抑制控制选择。	Oh		[Pr. PB24.0 微振动抑制控制选择] 应选择微振动抑制控制。 0: 无效 1: 有效 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3" (手动模式)时,微振动抑制控制有效。 微振动抑制控制选择可在位置模式下使用。	Oh	Р
	X _: 厂商设定用	0h		Pr. PB24.1 厂商设定用	0h	_
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB24.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB24.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PB24.4-7 厂商设定用	0000h	_
PB25	功能选择B-1		PB25	功能选择B-1		_
	x: 模型适应控制选择 0:有效(模型适应控制) 2:无效(PID控制) 该位可用于软件版本B4以上的伺服放大器。	0h		[Pr. PB25.0 模型适应控制选择] 0: 有效(模型适应控制) 2: 无效 (PID控制) 设定为无效时,无法使用振动抑制控制1及振动抑制控 制2。过冲的补偿变为无效。	0h	P S
	x_: 位置加减速滤波方式选择 应选择位置加减速滤波方式。 0: 一阶滞后 1: 直线加减速 选择了直线加减速时,请勿进行控制模式切换。切换 控制模式时,伺服电机将紧急停止。	Oh		[Pr. PB25.1 位置加减速滤波方式选择] 应选择位置加减速滤波方式。 0: 一阶滞后 1: 直线加减速 选择了直线加减速时,请勿进行控制模式切换。切换 控制模式时,伺服电机将紧急停止。	Oh	Р
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PB25.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB25.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PB25.4-7 厂商设定用	0000h	

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T	
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]		
PB26	增益切换功能 应选择增益切换条件。 应设定使 [Pr. PB29] ~ [Pr. PB36] 及 [Pr. PB56] PB60] 中设定的增益切换值有效的条件。	∼ [Pr.	PB26	增益切换功能 应选择增益切换条件。 应设定使 [Pr. PB29] ~ [Pr. PB36] 及 [Pr. PB56] PB60] 中设定的增益切换值,在 [Pr. PB67] ~ [Pr. 设定的增益切换2值有效的条件。		_	
	X: 增益切换选择 0: 无效 1: 输入软元件 (CDP (增益切换)) 2: 指令频率 3: 偏差脉冲 4: 伺服电机转速/线性伺服电机速度	Oh		[Pr. PB26.0 增益切换选择] 0: 无效 1: 信号 (CDP) 2: 指令频率 3: 偏差脉冲 4: 伺服电机速度 5: 指令方向 选择了"1"时,通过输入软元件CDP(增益切换)切换为"增益切换后增益"。	Oh	P S	
	x_: 增益切换条件选择 0:切换条件以上时切换后增益有效 1:切换条件以下时切换后增益有效	Oh		[Pr. PB26.1 增益切换 条件选择] 0: 切换条件以上时"增益切换"后增益有效 1: 切换条件以下时"增益切换"后增益有效	Oh	P S	
	_x: 增益切换时间常数无效条件选择 0:切换时间常数有效 1:切换时时间常数无效 2:复位时时间常数无效 关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器 技术资料集"的7.2.4项。 该位可用于软件版本B4以上的伺服放大器。	Oh			[Pr. PB26.2 增益切换时间常数 无效条件选择] 0: 切换时间常数有效 1: 切换时时间常数无效 2: 复位时时间常数无效	Oh	P S
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB26.3 厂商设定用	0h	_	
_				[Pr. PB26.4 增益切换2选择] 0: 无效 1: 信号 (CDP2) 2: 与 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 相同的条件 选择了"1"时,通过输入软元件CDP2 (增益切换2) 切换为"增益切换2后增益"。 选择了"2"且 [Pr. PB26.0] 设定了"1"时,通过 输入软元件CDP2 (增益切换2) 切换为"增益切换2后 增益"。	Oh	_	
				[Pr. PB26.5 停止时增益切换选择] 0: 停止时增益切换2无效 1: 停止时增益切换2有效 在位置模式下, [Pr. PB26.4 增益切换2条件选择] 为 "2" (与 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 相同的条件) 且 [Pr. PB26.0] 为"5"(指令方向)时,该伺服参 数有效。	Oh	_	
				Pr. PB26.6-7 厂商设定用	00h	_	
PB27	增益切换条件 应设定在 [Pr. PB26] 中选择的增益切换(指令频率、偏差脉冲、伺服电机转速/线性伺服电机速度)的值。设定值的单位因切换条件的项目不同而异。关于详细内容,请参照 "MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.2.3项。 线性伺服电机的情况下,单位r/min则为mm/s。设定范围:0~9999	10 [kpulse /s]/ [pulse] / [r/min]	PB27	增益切换条件 应设定在 [Pr. PB26] 中选择的增益切换(指令频率/ 偏差脉冲/伺服电机速度)的值。 设定值的单位因切换条件的项目不同而异。切换条件 为指令频率时的单位为 [kpulse/s]、偏差脉冲时的单 位为 [pulse]、伺服电机速度时的单位为 [r/min]。 使用线性伺服电机时,伺服电机速度的单位为mm/s。 设定范围: 0 ~ 16777215	10 [参 照正文]	P S	
PB28	增益切换时间常数 应对 [Pr. PB26] 及 [Pr. PB27] 所设定条件下的增益切换的时间常数进行设定。 设定范围: 0 ~ 100	1 [ms]	PB28	增益切换时间常数 应对 [Pr. PB26] 及 [Pr. PB27] 所设定条件下的增 益切换的时间常数进行设定。 设定范围: 0 ~ 100	1 [ms]	P S	
PB29	增益切换 负载转动惯量比/负载质量比 应设定增益切换有效时的负载转动惯量比或负载质量 比。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"时有效。 设定范围: 0.00 ~ 300.00	7.00 [倍]	PB29	增益切换 负载转动惯量比/负载质量比 应设定增益切换有效时的负载转动惯量比或负载质量 比。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3" (手动模式)时,该伺服参数的设定值有效。 设定范围: 0.00 ~ 300.00	7.00 [倍]	P S	

MR-J4-	A_伺服参数			[5A_ <b>伺服参数</b>		
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB30	增益切换 位置控制增益 应设定增益切换有效时的位置控制增益。 如果设定的值小于1.0 rad/s,则采用与 [Pr. PB08] 的设定值相同的值。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"时有效。 设定范围: 0.0 ~ 2000.0	0.0 [rad/s]	PB30	增益切换 位置控制增益 应设定增益切换有效时的位置控制增益。该伺服参数的设定值小于"1.0"时,将使用 [Pr. PB08 位置控制增益] 的值。在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)时,该伺服参数的设定值有效。设定范围: 0.0 ~ 2000.0	0.0 [rad/s]	P
PB31	增益切换 速度控制增益 应设定增益切换有效时的速度控制增益。 如果设定的值小于20 rad/s,则采用与 [Pr. PB09] 的设定值相同的值。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了 "手动模式(3)"时有效。 设定范围: 0 ~ 65535	0 [rad/s]	PB31	增益切换 速度控制增益 应设定增益切换有效时的速度控制增益。 该伺服参数的设定值小于"20"时,将使用 [Pr. PB09 速度控制增益]的值。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择]中选择了"3" (手动模式)时,该伺服参数的设定值有效。 设定范围:0~65535	0 [rad/s]	P S
PB32	增益切换 速度积分补偿 应设定增益切换有效时的速度积分补偿。 如果设定的值小于 $0.1~ms$ ,则采用与 [Pr. PB10] 的设定值相同的值。 仅在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式( $_{-}$ 3)"时有效。 设定范围: $0.0~\sim5000.0$	0.0 [ms]	PB32	增益切换 速度积分补偿 应设定增益切换有效时的速度积分补偿。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB10 速度积分补偿]的值。在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)时,该伺服参数的设定值有效。设定范围: 0.0 ~ 5000.0	0.0 [ms]	P S
PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率。如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB19] 的设定值相同的值。仅限满足以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。  •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"。  •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"输入软元件(CDP(增益切换))(1)"。如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.0 ~ 300.0	0.0 [Hz]	PB33	增益切换 振动抑制控制1 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB19 振动抑制控制1 振动频率设定] 的值。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。 设定范围: 0.0 ~ 300.0	0.0 [Hz]	P
PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率。如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB20] 的设定值相同的值。 仅限满足以下条件时有效。 在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"。 在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"输入软元件(CDP(增益切换))(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.0 ~ 300.0	0. 0 [Hz]	PB34	增益切换 振动抑制控制1 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB20 振动抑制控制1 共振频率设定]的值。该伺服参数在以下条件时有效。 • 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 • 在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 • 在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。 设定范围: 0.0 ~ 300.0	0.0 [Hz]	P
PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率阻尼。 仅限满足以下条件时有效。 在 [Pr. PA08] 的 "增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 在 [Pr. PB02] 的 "振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了中选择了"手动设定(2)"。 在 [Pr. PB26] 的 "增益切换选择"中选择了"输入软元件(CDP(增益切换))(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	PB35	增益切换 振动抑制控制1 振动频率阻尼设定应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的振动频率阻尼。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择]中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择]中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择]中选择了"1"(信号(CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	P

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	IR-J5A_伺服参数		
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率阻尼。 仅限满足以下条件时有效。  • 在 [Pr. PA08] 的 "增益调整模式选择"中选择了 "手动模式 (3)"。  • 在 [Pr. PB02] 的 "振动抑制控制1调谐模式选择"中选择了 "手动设定 (2)"。  • 在 [Pr. PB26] 的 "增益切换选择"中选择了"输入软元件 (CDP (增益切换)) (1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	PB36	增益切换 振动抑制控制1 共振频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制1的共振频率阻尼。 该伺服参数在以下条件时有效。 • 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了 "3" (手动模式)。 • 在 [Pr. PB02.0 振动抑制控制1 调谐模式选择] 中选择了 "2" (手动设定)。 • 在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了 "1" (信号 (CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。 设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	P
PB45	指令陷波滤波应设定指令陷波滤波。		PB45	指令陷波滤波 应设定指令陷波滤波。		-
	x x: 指令陷波滤波设定频率选择 关于设定值和频率的关系,请参照下表。 『 549页 指令陷波滤波设定频率选择 (MR-J4-A_)	00h		[Pr. PB45.0-1 指令陷波滤波 设定频率选择] 关于设定值和频率的关系,请参照下表。 章 551页 指令陷波滤波设定频率选择(MR-J5A_)	00h	Р
	_ x: 陷波深度选择 关于详细内容,请参照下表。 ⓒ 553页 陷波深度选择 (MR-J4A_)	0h		[Pr. PB45.2 陷波深度选择] 关于详细内容,请参照下表。 章 553页 陷波深度选择 (MR-J5A_)	0h	Р
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PB45.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PB45.4-7 厂商设定用	0000h	_

	频率 [Hz]
_ 0 0	无效
0 1	2250
0 2	1125
0 3	750
0 4	562
0 5	450
0 6	375
0 7	321
0 8	281
0 9	250
	225
0 A	
0 B	204
0 C	187
0 D	173
_ 0 E	160
0 F	150
1 0	140
_ 1 1	132
1 2	125
1 3	118
1 4	112
1 5	107
_ 1 6	102
1 7	97
_ 1 8	93
_ 1 9	90
_ 1 A	86
_ 1 B	83
_ 1 C	80
_ 1 D	77
_ 1 E	75
_ 1 F	72
_ 2 0	70
2 1	66
_ 2 2	62
_ 2 3	59
_ 2 4	56
_ 2 5	53
_ 2 6	51
_ 2 7	48
	46
2 8	
2 9	45
- 2 A	43
2 B	41
_ 2 C	40
_ 2 D	38
_ 2 E	37
_ 2 F	36
_ 3 0	35. 2
_ 3 1	33. 1
_ 3 2	31.3

设定值	频率 [Hz]
3 3	29.6
3 4	28.1
3 5	26. 8
3 6	25. 6
3 7	24.5
	23.4
3 8 3 9	22.5
	21.6
3 A	20.8
3 B	
3 C	20.1
3 D	19.4
3 E	18.8
3 F	18.2
4 0	17. 6
4 1	16. 5
4 2	15. 6
4 3	14. 8
4 4	14. 1
4 5	13. 4
4 6	12. 8
4 7	12. 2
4 8	11.7
4 9	11. 3
4 A	10.8
4 B	10. 4
4 C	10
4 D	9. 7
4 E	9. 4
4 F	9. 1
5 0	8.8
5 1	8. 3
5 2	7.8
5 3	7.4
5 4	7. 0
5 5	6. 7
_ 5 6	6. 4
5 7	6. 1
5 8	5. 9
5 9	5. 6
5 A	5. 4
5 B	5. 2
5 C	5.0
5 D	4.9
5 E	4.7
5 F	4.5
	<del></del>

旨令陷波滤波设定频率选择(MR-J5A_)						
设定值	频率 [Hz]					
00	无效					
01	2000					
02	1000					
03	666					
04	500					
06	400					
07	333					
08	285					
09	250					
OA	222					
OB	200					
0C	181					
OD	166					
0F	153					
10	142					
11	133					
12	125					
13	117					
14	111					
15	105					
16	100					
17	95					
19	90					
1A	86					
1B	83					
1C	80					
1D	76					
1E	74					
1F	71					
21	66					
22	62					
23	58					
24	55					
25	52					
26	50					
27	47					
29	45					
2A	43					
2B	41					
2C	40					
2D	38					
2E	37					
2F	35					
30	34. 5					
31	33. 3					
32	31. 3					
33	29. 4					
34	27. 8					
35	26. 3					
36	25. 0					
38	23. 8					
	·					

设定值	频率 [Hz]
39	22.7
3A	21.7
3B	20.8
3C	20.0
3D	19. 2
3E	18.5
3F	17. 9
40	17. 2
41	16.7
42	15.6
43	14.7
44	13.9
45	13. 2
46	12.5
48	11.9
49	11.4
4A	10.9
4B	10.4
4C	10
4D	9. 6
4E	9. 3
4F	8.9
50	8. 6
51	8. 3
52	7.8
53	7. 4
54	6. 9
55	6. 6
56	6. 3
58	6. 0
59	5. 7
5A	5. 4
5B	5. 2
5C	5. 0
5D	4. 8
5E	4. 6
5F	4.5
60	4. 31
61	4.17
62	3.91
63	3. 68
64	3.47
65	3. 29
66	3. 13
68	2.98
69	2.84
6A	2.72
6B 6C	2. 60       2. 50
6D	2. 40
6E	2. 40
6F	2. 23
71	2. 08
	2.00

设定值	频率 [Hz]
72	1. 95
73	1.84
74	1.74
75	1. 64
76	1. 56
78	1. 49
79	1. 42
7A	1. 36
7B	1. 30
70	1. 25
7D	1. 20
7E	1. 16
7F	1.12

## 陷波深度选择(MR-J4-\_A\_)

设定值	深度 [dB]
_ 0	-40.0
_ 1	-24.1
_ 2	-18.1
_ 3	-14.5
_ 4	-12.0
_ 5	-10.1
_ 6	-8.5
_ 7	-7. 2
_ 8	-6.0
_ 9	-5. 0
_ A	-4. 1
_ B	-3. 3
_ C	-2.5
_ D	-1.8
_ E	-1. 2
_ F	-0.6

#### 陷波深度选择(MR-J5-\_A\_)

设定值	深度 [dB]
0	-40.0
1	-24.1
2	-18.1
3	-14.5
4	-12.0
5	-10.1
6	-8. 5
7	-7. 2
8	-6. 0
9	-5. 0
A	-4. 1
В	-3. 3
С	-2.5
D	-1.8
E	-1. 2
F	-0.6

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]		
PB46	机械共振抑制滤波3 应设定机械共振抑制滤波3的陷波频率。在 [Pr. PB47] 的"机械共振抑制滤波3选择"中选择了"有效(1)"时,该参数的设定值有效。设定范围: 10 ~ 4500	4500 [Hz]	PB46	机械共振抑制滤波3 应设定机械共振抑制滤波3的陷波频率。在 [Pr. PB47.0 机械共振抑制滤波3选择] 中选择了"1" (有效) 时,应通过该伺服参数设定陷波频率。设定范围: 10 ~ 9000	4500 [Hz]	P S T	
PB47	陷波波形选择3 应设定机械共振抑制滤波3的波形。		PB47	陷波波形选择3 应设定机械共振抑制滤波3的波形。		-	
	x: 机械共振抑制滤波3选择 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PB47.0 机械共振抑制滤波3选择] 0: 无效 1: 有效	Oh	P S T	
	x _: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh		[Pr. PB47.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	P S T	
	_ x: 陷波宽度选择 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh	-	-	[Pr. PB47.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	0h	P S T
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB47.3 厂商设定用	0h	_	
_				Pr. PB47.4-7 厂商设定用	0000h	_	
PB48	机械共振抑制滤波4 应设定机械共振抑制滤波4的陷波频率。 在 [Pr. PB49] 的"机械共振抑制滤波4选择"中选择了"有效(1)"时,该参数的设定值有效。 设定范围: 10 ~ 4500	4500 [Hz]	PB48	机械共振抑制滤波4 应设定机械共振抑制滤波4的陷波频率。 在 [Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4选择] 中选择了 "1" (有效) 时,应通过该伺服参数设定陷波频率。 设定范围: 10 ~ 9000	4500 [Hz]	P S T	
PB49	陷波波形选择4 应设定机械共振抑制滤波4的波形。		PB49	陷波波形选择4 应设定机械共振抑制滤波4的波形。		_	
	x: 机械共振抑制滤波4选择 0: 无效 1: 有效 将该设定值设为"有效"时,无法使用 [Pr. PB17 轴 共振抑制滤波]。	Oh		[Pr. PB49.0 机械共振抑制滤波4选择] 0: 无效 1: 有效 将该设定值设为"有效"时,无法使用 [Pr. PB17 轴 共振抑制滤波]。	Oh	P S T	
	x _: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	0h		[Pr. PB49.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	0h	P S T	
	_ x: 陷波宽度选择 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh		[Pr. PB49.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh	P S T	
	x: 厂商设定用	0h	1	Pr. PB49.3 厂商设定用	0h	_	
_				Pr. PB49.4-7 厂商设定用	0000h	_	

MR-J4-	 A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB50	机械共振抑制滤波5 应设定机械共振抑制滤波5的陷波频率。在 [Pr. PB51] 的"机械共振抑制滤波5选择"中选择了"有效(1)"时,该参数的设定值有效。设定范围: 10 ~ 4500	4500 [Hz]	PB50	机械共振抑制滤波5 应设定机械共振抑制滤波5的陷波频率。在 [Pr. PB51.0 机械共振抑制滤波5选择] 中选择了"1"(有效)时,应通过该伺服参数设定陷波频率。设定范围:10 ~ 9000	4500 [Hz]	P S T
PB51	陷波波形选择5 应设定机械共振抑制滤波5的波形。 在 [Pr. PE41] 的"鲁棒滤波选择"中选择了"有效( 1)"时,无法使用机械共振抑制滤波5。		PB51	陷波波形选择5 应设定机械共振抑制滤波5的波形。 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"5"(模式)时,该伺服参数的设定值将反映瞬间调谐的调整 在 [Pr. PE41.0 鲁棒滤波选择] 中选择了"1"(有效 法使用机械共振抑制滤波5。	结果。	_
	x: 机械共振抑制滤波5选择 0: 无效 1: 有效	0h		[Pr. PB51.0 机械共振抑制滤波5选择] 0: 无效 1: 有效	Oh	P S T
	x_: 陷波深度选择 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh		[Pr. PB51.1 陷波深度选择] 0: -40 dB 1: -14 dB 2: -8 dB 3: -4 dB	Oh	P S T
	x: 陷波宽度选择 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh		[Pr. PB51.2 陷波宽度选择] 0: α = 2 1: α = 3 2: α = 4 3: α = 5	Oh	P S T
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PB51.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PB51.4-7 厂商设定用	0000h	_
PB52	振动抑制控制2 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1_)"时,该参数将被自动设定。选择了"手动设定(2_)"时,使用写入该参数的值。 在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择了"3惯性模式(1)"时,该参数的设定值有效。该参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.1.5项。设定范围: 0.1 ~ 300.0	100.0 [Hz]	PB52	振动抑制控制2 振动频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率。 在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,该伺服参数将被自动设定。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定振动频率。 在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择]中选择了"1"(3惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。根据 [Pr. PB07 模型控制增益]的值,[Pr. PB52 振动抑制控制2 振动频率]的可使用范围会变化。[Pr. PB52]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。设定范围: 0.1 ~ 300.0	100.0 [Hz]	P
PB53	振动抑制控制2 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率。 在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定( 1 _)"时,该参数将被自动设定。选择了"手动设定( 2 _)"时,使用写入该参数的值。 在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择了"3惯性模式( 1)"时,该参数的设定值有效。该参数的设定范围根据 [Pr. PB07] 的值而变化。如果设定了超出设定范围的值,则振动抑制控制无效。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.1.5项。设定范围:0.1 ~ 300.0	100.0 [Hz]	PB53	振动抑制控制2 共振频率设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率。 在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,该伺服参数将被自动设定。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定共振频率。 在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择]中选择了"1"(3惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。 根据 [Pr. PB07 模型控制增益]的值,[Pr. PB53 振动抑制控制2 共振频率]的可使用范围会发生变化。 [Pr. PB53]的设定值超出可使用范围时,振动抑制控制无效。设定范围: 0.1 ~ 300.0	100.0 [Hz]	P

MR-J4-	MR-J4A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB54	振动抑制控制2振动频率阻尼设定应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频率的阻尼。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1_)"时,该参数将被自动设定。选择了"手动设定(2_)"时,使用写入该参数的值。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择了"3惯性模式(1)"时,该参数的设定值有效。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.1.5项。设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	PB54	振动抑制控制2 振动频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的振动频 率的阻尼。 在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选 择了"1"(自动设定)时,该伺服参数将被自动设 定。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数 设定振动频率的阻尼。 在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择]中选择了"1" (3惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。 设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	P
PB55	振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率的阻尼。在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"自动设定(1_)"时,该参数将被自动设定。选择了"手动设定(2_)"时,使用写入该参数的值。在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择了"3惯性模式(1)"时,该参数的设定值有效。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的7.1.5项。设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	PB55	振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定抑制低频率机械振动的振动抑制控制2的共振频率的阻尼。在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"1"(自动设定)时,该伺服参数将被自动设定。选择了"2"(手动设定)时,应通过该伺服参数设定共振频率的阻尼。在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择]中选择了"1"(3惯性模式)时,该伺服参数的设定值有效。设定范围:0.00~0.30	0.00	Р
PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率。如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB52] 的设定值相同的值。 仅限满足以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。  •在 [Pr. PA24] 的"振动抑制模式选择"中选择了"3惯性模式(1)"。  •在 [Pr. PB02] 的"振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了中选择了"手动设定(2_)"。  •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"输入软元件(CDP(增益切换))(1)"。如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.0 ~ 300.0	0.0 [Hz]	PB56	增益切换 振动抑制控制2 振动频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB52 振动抑制控制2 振动频率设定]的值。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)。 •在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.0 ~ 300.0	0.0 [Hz]	P
PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率。如果设定的值小于0.1 Hz,则采用与 [Pr. PB53] 的设定值相同的值。 (仅限满足以下条件时有效。 • 在 [Pr. PA08] 的 "增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。 • 在 [Pr. PA24] 的 "振动抑制模式选择"中选择了"3惯性模式(1)"。 • 在 [Pr. PB02] 的 "振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"步动设定(2_)"。 • 在 [Pr. PB26] 的 "增益切换选择"中选择了"输入软元件(CDP(增益切换))(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.0 ~ 300.0	0.0 [Hz]	PB57	增益切换 振动抑制控制2 共振频率设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率。该伺服参数的设定值小于"0.1"时,将使用 [Pr. PB53 振动抑制控制2 共振频率设定]的值。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了"1"(3惯性模式)。 •在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了"2"(手动设定)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.0 ~ 300.0	0.0 [Hz]	P

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率阻尼。 仅限满足以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08] 的 "增益调整模式选择"中选择了"手动模式(3)"。  •在 [Pr. PA24] 的 "振动抑制模式选择"中选择了"3惯性模式(1)"。  •在 [Pr. PB02] 的 "振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了"手动设定(2)"。  •在 [Pr. PB02] 的 "撞益切换选择"中选择了"输入软元件(CDP(增益切换))(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	PB58	增益切换 振动抑制控制2 振动频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的振动频率阻 尼。 该伺服参数在以下条件时有效。 • 在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了 "3" (手动模式)。 • 在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了 "1" (3惯性模式)。 • 在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了 "2" (手动设定)。 • 在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了 "1" (信号 (CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。 设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	P
PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率阻 尼。 仅限满足以下条件时有效。  •在 [Pr. PA08] 的 "增益调整模式选择"中选择了 "手动模式 ( 3)"。  •在 [Pr. PA24] 的 "振动抑制模式选择"中选择了 "3惯性模式 ( 1)"。  •在 [Pr. PB02] 的 "振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了 "手动设定 ( 2 _)"。  •在 [Pr. PB02] 的 "振动抑制控制2调谐模式选择"中选择了 "手动设定 ( 2 _)"。  •在 [Pr. PB26] 的 "增益切换选择"中选择了 "输入软元件 (CDP (增益切换)) ( 1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	PB59	增益切换 振动抑制控制2 共振频率阻尼设定 应设定增益切换有效时的振动抑制控制2的共振频率阻尼。 该伺服参数在以下条件时有效。 • 在 [Pr. PAO8.0 增益调整模式选择] 中选择了 "3" (手动模式)。 • 在 [Pr. PA24.0 振动抑制模式选择] 中选择了 "1" (3惯性模式)。 • 在 [Pr. PB02.1 振动抑制控制2 调谐模式选择] 中选择了 "2" (手动设定)。 • 在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了 "1" (信号 (CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。 设定范围: 0.00 ~ 0.30	0.00	P
PB60	增益切换 模型控制增益 应设定增益切换有效时的模型控制增益。 如果设定的值小于1.0 rad/s,则采用与 [Pr. PB07] 的设定值相同的值。 (仅限满足以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08] 的"增益调整模式选择"中选择了"等动模式(3)"。 •在 [Pr. PB26] 的"增益切换选择"中选择了"输入软元件(CDP(增益切换))(1)"。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应务必在伺服电机或线性伺服电机停止后再切换。 设定范围: 0.0 ~ 2000.0	0.0 [rad/s]	PB60	增益切换 模型控制增益 应设定增益切换有效时的模型控制增益。该伺服参数的设定值小于"1.0"时,将使用 [Pr. PB07 模型控制增益] 的值。该伺服参数在以下条件时有效。 •在 [Pr. PA08.0 增益调整模式选择] 中选择了"3"(手动模式)。 •在 [Pr. PB26.0 增益切换选择] 中选择了"1"(信号(CDP))。 如果在运行过程中切换,可能会发生冲击。应在伺服电机停止后再切换。设定范围:0.0~8000.0	0.0 [rad/s]	P S

# 扩展设定参数 ([Pr. PC\_ \_ ])

MR-J4	A_伺服参数	MR-J5A_伺服参数				P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC01	速度加速时间常数 应设定VC(模拟速度指令)及[Pr. PC05 内部速度指令1] ~[Pr. PC11 内部速度指令7]从0 r/min到额定转速或从0 mm/s到额定速度的加速时间。  ***********************************	0 [ms]	PC01	速度加速时间常数 使用速度控制模式或转矩控制模式时,应设定VC(模 拟速度指令)及 [Pr. PC05 内部速度1] ~ [Pr. PC11 内部速度7] 从0 r/min到额定速度的加速时间。 例如,额定速度为3000 r/min的伺服电机需用时1 s从 0 r/min加速到1000 r/min,应设定为3000 (3 s)。	0 [ms]	ST
PC02	速度减速时间常数 应设定VC(模拟速度指令)及 [Pr. PC05 内部速度指令1] ~ [Pr. PC11 内部速度指令7] 从额定转速到0 r/min,或从额定速度到0 mm/s的减速时间。设定范围: 0 ~ 50000	0 [ms]	PC02	速度减速时间常数 在速度控制模式及转矩控制模式下使用伺服放大器 时,应设定VC(模拟速度指令)及 [Pr. PC05 内部速 度1] ~ [Pr. PC11 内部速度7] 从额定速度或额定速 度到电机停止的减速时间。 该功能在速度控制模式及转矩控制模式下有效。 设定范围: 0 ~ 50000	0 [ms]	S T
PC03	<ul> <li>S曲线加減速时间常数可以使伺服电机或线性伺服电机的启动、停止更顺畅。 应设定S曲线加減速时圆弧部分的时间。如果设定为"0",则为直线加减速。</li> <li>基度指令 电视线 (Pr. PC01])</li> <li>STA: 速度加速时间常数 ([Pr. PC02])</li> <li>STC: S曲线加减速时间常数 ([Pr. PC03])</li> <li>如果STA (速度加速时间常数)或STB (速度减速时间常数)设定较长,则S曲线加减速时间常数对应的圆弧部分时间可能会发生误差。实际的圆弧部分的时间上限值为</li> <li>加速时受 2000000 STA 限制,减速时受 2000000 STB</li> <li>(例)设定为STA = 20000、STB = 5000、STC = 200后,实际圆弧部分的时间如下所示。加速时: 100 ms</li> <li>2000000 = 100 [ms] &lt; 200 [ms]</li> <li>因此,被限制为100 [ms]。减速时: 200 ms</li> <li>2000000 = 400 [ms] &gt; 200 [ms]</li> <li>因此,被限制为100 [ms]。</li> <li>减速时: 200 ms</li> <li>2000000 = 400 [ms] &gt; 200 [ms]</li> <li>因此,被限制为100 [ms]。</li> <li>减速时: 200 ms</li> <li>2000000 = 400 [ms] &gt; 200 [ms]</li> <li>因此,转定值相同为200 [ms]。</li> <li>设定范围: 0 ~ 5000</li> </ul>	0 [ms]	PC03	S曲线加減速时间常数       应设定S曲线加減速时圆弧部分的时间。如果设定为"0",则为直线加減速。         速度指令       ************************************	0 [ms]	S T

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC04	转矩/推力指令时间常数 应设定转矩指令或推力指令的一阶滞后滤波常数。 转矩指令(推力指令)	0 [ms]	PC04	转矩指令时间常数 应设定转矩指令(或推力指令)的一阶滞后滤波时间 常数。 转矩指令(推力指令)	0 [ms]	Т
	接矩 (推力)   滤波后			转矩 (推力) 滤波后 TQC 时间 TQC: 转矩指令时间常数		
	及是福田: 0 30000			设定范围: 0 ~ 50000		
PC05	内部速度指令1 应设定内部速度指令的第1速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定 "速度指令输入单位选择( 0 _)" 时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定 "速度指令输入单位选择( 1 _)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。 例如,在 [Pr. PC29] 中设定 "( 1 _)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。 设定范围: 0 ~ 65535	100 [r/min]/ [mm/s]	PC05	内部速度1 请在0 ~ 最大速度的范围内进行设定。变更为允许速度时,应在 [Pr. PA28.4 速度范围限制选择] 中进行设定。 使用速度控制模式时,应设定内部速度指令的第1速度值。 •使用转矩控制模式时,应设定内部速度限制的第1速度值。 设定范围: 0.00 ~ 65535.00	100.00 [r/min] , [mm/s]	S
	内部速度限制1 应设定内部速度限制的第1速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定 "速度指令输入单位选择 ( 0)" 时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定 "速度指令输入单位选择 ( 1)" 时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。例如,在 [Pr. PC29] 中设定 "( 1)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。设定范围: 0 ~ 65535					T
PC06	内部速度指令2 应设定内部速度指令的第2速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定 "速度指令输入单位选择 ( 0 _)" 时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定 "速度指令输入单位选择 ( 1 _)" 时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。例如,在 [Pr. PC29] 中设定 "( 1 _)" 时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。设定范围: 0 ~ 65535	500 [r/min]/ [mm/s]	PC06	内部速度2 请在0 ~ 最大速度的范围内进行设定。变更为允许速度时,应在 [Pr. PA28.4] 中进行设定。 •使用速度控制模式时,应设定内部速度指令的第2速度值。 •使用转矩控制模式时,应设定内部速度限制的第2速度值。 设定范围: 0.00 ~ 65535.00	500.00 [r/min] , [mm/s]	S
	内部速度限制2 应设定内部速度限制的第2速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定 "速度指令输入单位选择 ( 0 _)" 时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定 "速度指令输入单位选择 ( 1 _)" 时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。例如,在 [Pr. PC29] 中设定 "( 1 _)" 时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。设定范围: 0 ~ 65535					T

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC07	内部速度指令3 应设定内部速度指令的第3速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定 "速度指令输入单位选择 ( 0_)" 时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定 "速度指令输入单位选择 ( 1_)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。例如,在 [Pr. PC29] 中设定 "( 1_)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。设定范围: 0 ~ 65535	1000 [r/min]/ [mm/s]	PC07	内部速度3 请在0 ~ 最大速度的范围内进行设定。变更为允许速度时,应在 [Pr. PA28.4] 中进行设定。 •使用速度控制模式时,应设定内部速度指令的第3速度值。 •使用转矩控制模式时,应设定内部速度限制的第3速度值。 设定范围: 0.00 ~ 65535.00	1000.00 [r/min] , [mm/s]	S
	内部速度限制3 应设定内部速度限制的第3速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择( 0 _)"时,单位为r/min或m/s。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择( 1 _)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。 例如,在 [Pr. PC29] 中设定"(1_)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。 设定范围;0~65535					T
PC08	内部速度指令4 应设定内部速度指令的第4速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择( 0_)"时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择( 1_)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。 例如,在 [Pr. PC29] 中设定"(1_)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。 设定范围: 0 ~ 65535	200 [r/min]/ [mm/s]	PC08	内部速度4 请在0 ~ 最大速度的范围内进行设定。变更为允许速度时,应在 [Pr. PA28.4] 中进行设定。 •使用速度控制模式时,应设定内部速度指令的第4速度值。 •使用转矩控制模式时,应设定内部速度限制的第4速度值。 设定范围: 0.00 ~ 65535.00	200.00 [r/min] , [mm/s]	S
	内部速度限制4 应设定内部速度限制的第4速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择(0_)"时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择(1_)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。例如,在 [Pr. PC29] 中设定"(1_)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。设定范围: 0 ~ 65535					T
PC09	内部速度指令5 应设定内部速度指令的第5速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择(0_)"时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择(1_)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。例如,在 [Pr. PC29] 中设定"(1_)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。设定范围:0~65535	300 [r/min]/ [mm/s]	PC09	内部速度5 请在0 ~ 最大速度的范围内进行设定。变更为允许速度时,应在 [Pr. PA28.4] 中进行设定。 •使用速度控制模式时,应设定内部速度指令的第5速度值。 •使用转矩控制模式时,应设定内部速度限制的第5速度值。 设定范围: 0.00 ~ 65535.00	300.00 [r/min] , [mm/s]	S
	内部速度限制5 应设定内部速度限制的第5速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择(0_)"时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择(1_)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。 例如,在 [Pr. PC29] 中设定"(1_)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。 设定范围:0~65535					T

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/T					
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]						
PC10	内部速度指令6 应设定内部速度指令的第6速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择( 0 _)"时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择( 1 _)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。 例如,在 [Pr. PC29] 中设定"( 1 _)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。 设定范围: 0 ~ 65535	500 [r/min]/ [mm/s]	PC10	内部速度6 请在0 ~ 最大速度的范围内进行设定。变更为允许速度时,应在 [Pr. PA28.4] 中进行设定。 •使用速度控制模式时,应设定内部速度指令的第6速度值。 •使用转矩控制模式时,应设定内部速度限制的第6速度值。 设定范围: 0.00 ~ 65535.00	500.00 [r/min] , [mm/s]	S					
	内部速度限制6 应设定内部速度限制的第6速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择(0_)"时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择(1_)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。例如,在 [Pr. PC29] 中设定"(1_)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。 设定范围: 0 ~ 65535					T					
PC11	内部速度指令7 应设定内部速度指令的第7速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择( 0_)"时,单位为r/min或mm/s。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择( 1_)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。 例如,在 [Pr. PC29] 中设定"(1_)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。 如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。 设定范围: 0 ~ 65535	800 [r/min]/ [mm/s]	PC11	内部速度7 请在0 ~ 最大速度的范围内进行设定。变更为允许速度时,应在 [Pr. PA28.4] 中进行设定。 •使用速度控制模式时,应设定内部速度指令的第7速度值。 •使用转矩控制模式时,应设定内部速度限制的第7速度值。 设定范围: 0.00 ~ 65535.00	800.00 [r/min] [mm/s]	S					
	内部速度限制7 应设定内部速度限制的第7速度值。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择(0_)"时,单位为r/min或m/s。 在 [Pr. PC29] 中设定"速度指令输入单位选择(1_)"时,单位为0.1 r/min或0.1 mm/s。例如,在 [Pr. PC29] 中设定"(1_)"时,若要设定500.5 r/min,应设定为5005。如果设定的值超过瞬时允许转速,则为瞬时允许转速。设定范围:0~65535					T					
PC12	模拟速度指令 最大转速 应设定VC(模拟速度指令)的最大输入电压(10 V) 时的伺服电机转速或线性伺服电机速度。 但是,如果设定为"0",则为所连接伺服电机的额定 转速或线性伺服电机速度。 向VC输入允许转速或允许速度以上的指令值时,将被 固定为允许转速或允许速度。 设定范围:0~50000	0 [r/min]/ [mm/s]		PC12	PC12	PC12	PC12	PC12	模拟速度指令 最大速度 如果输入的指令超过最大速度,将指令固定为最大速度。变更为允许速度时,应在 [Pr. PA28.4] 中进行设定。 设定"0"时,所连接伺服电机的额定速度将在内部设定。 •使用速度控制模式时,应设定模拟速度指令 (VC)输入电压为10 [V] 时的伺服电机速度。	0 [r/min] , [mm/s]	S
	模拟速度限制 最大转速 应设定VLA(模拟速度限制)的最大输入电压(10 V)时的伺服电机转速或线性伺服电机速度。但是,如果设定为"0",则为所连接伺服电机的额定转速或线性伺服电机速度。向VLA输入允许转速或允许速度以上的限制值时,将被固定为允许转速或允许速度。设定范围:0~50000			•使用转矩控制模式时,应设定模拟速度限制(VLA)输入电压为10 [V] 时的伺服电机速度。设定范围:0 ~ 50000		T					

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC13	模拟转矩/推力指令最大输出 应将模拟转矩/推力指令电压(TC = ±8 V)为 +8 V时 的输出转矩或输出推力设定为最大转矩或最大推力 = 100.0%。 例如,将设定值设为50.0后, 输出最大转矩或最大推力 > 50.0 100.0 。 向TC输入最大转矩或最大推力以上的指令值时,将被 固定为最大转矩或最大推力。 设定范围: 0.0 ~ 1000.0	100.0	PC13	模拟转矩指令 最大输出 应将模拟转矩/推力指令电压 (TC = ±8 V) 为 +8 V时 的输出转矩或输出推力设定为最大转矩或最大推力 = 100.0 %。 例如,将设定值设为50.0后,将输出最大转矩或最大推力 ×(50.0/100.0)。 向TC输入最大转矩或最大推力以上的指令值时,将被固定为最大转矩或最大推力。 [Pr. PC50.1 模拟转矩指令单位变更]设定为"1"(额定转矩单位)时,应将额定转矩或推力视为100.0 [%]进行设定。设定范围: 0.0 ~ 1000.0		Т
PC14	模拟监视1输出		PC14	模拟监视1输出		_
	x x: 模拟监视1输出选择 应选择输出至M01(模拟监视1)的信号。关于输出选 择的检测点,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的附8.3。 关于设定值,请参照下表。 © 563页 模拟监视1输出(MR-J4A_)	00h		[Pr. PC14.0-1 模拟监视1输出选择] 应选择输出至模拟监视1的信号。 关于设定值,请参照下表。 章 564页 模拟监视1输出(MR-J5A_)	00h	P S T
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC14.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PC14.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PC14.4-7 厂商设定用	0000h	_

#### 模拟监视1输出(MR-J4-\_A\_)

设定值	项目	运行模式	运行模式 *1				
		标准	全闭环	线性	DD		
0 0	伺服电机转速或线性伺服电机速度 (±8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0		
0 1	转矩或推力 (±8 V/最大转矩或最大推力) (注3)	0	0	0	0		
0 2	伺服电机转速或线性伺服电机速度 (+8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0		
0 3	转矩或推力 (+8 V/最大转矩或最大推力) *3	0	0	0	0		
0 4	电流指令 (±8 V/最大电流指令)	0	0	0	0		
0 5	指令脉冲频率 (±10 V/±4 Mpulses/s)	0	0	0	0		
0 6	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *2	0	0	0	0		
0 7	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *2	0	0	0	0		
0 8	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *2	0	0	0	0		
0 9	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *2	0	0	0	0		
O A	反馈位置 (±10 V/1 Mpulse) *2	0	_	_	_		
O B	反馈位置 (±10 V/10 Mpulses) *2	0	_	_	_		
O C	反馈位置 (±10 V/100 Mpulses) *2	0	_	_	_		
O D	母线电压 (200 V级及100 V级: +8 V/400 V、400 V级: +8 V/800 V)	0	0	0	0		
O E	速度指令2(±8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0		
1 0	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *2	_	0	_	_		
1 1	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *2	_	0	_	_		
1 2	机械侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *2	_	0	_	_		
1 3	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *2	_	0	_	_		
1 4	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulse) *2	_	0	_	_		
1 5	伺服电机侧和机械侧位置偏差 (±10 V/100000 pulses)	_	0	_	_		
1 6	伺服电机侧和机械侧速度偏差 (±8 V/最大转速或最大速度)	_	0	_	_		
_ 1 7	编码器内部温度 (±10 V/±128 ℃)	0	0	_	0		
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

\*1 〇带有的项目在各运行模式中均存在。

标准: 在半闭环系统下使用旋转型伺服电机时。

全闭环: 在全闭环系统下使用旋转型伺服电机时。

线性: 使用线性伺服电机时。

DD: 使用直驱电机时。

- \*2 编码器脉冲单位。
- \*3 最大转矩或最大推力为 [Pr. PA11] 及 [Pr. PA12] 中设定的较大值。

#### 模拟监视1输出(MR-J5-\_A\_)

• 100 W ∼ 22 kW放大器的情况

设定值	说明	半闭环系	全闭环系统 *1			
		旋转型	线性	DD	旋转型	DD
00	伺服电机转速或线性伺服电机速度(±8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0	0
01	转矩或推力(±8 V/最大转矩或最大推力)*3	0	0	0	0	0
02	伺服电机转速或线性伺服电机速度(+8 V/最大转速或最大速度)	0	0	0	0	0
03	转矩或推力(+8 V/最大转矩或最大推力)*3	0	0	0	0	0
04	电流指令 (±8 V/最大电流指令)	0	0	0	0	0
05	指令脉冲频率 (±10 V/±4 Mpulses/s)	0	0	0	0	0
06	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses [控制编码器单位]) *2	0	0	0	0	0
07	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses [控制编码器单位]) *2	0	0	0	0	0
08	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses [控制编码器单位]) *2	0	0	0	0	0
09	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses [控制编码器单位]) *2	0	0	0	0	0
OD	母线电压 (200 V级: +8 V/400 V、400 V级: +8 V/800 V)	0	0	0	0	0
0E	速度指令2 (±8 V/最大转速)	0	0	0	0	0
10 *4	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses [控制编码器单位]) *2	_	_	_	0	0
11 *4	机械侧偏差脉冲(±10 V/1000 pulses [控制编码器单位])*2	_	_	_	0	0
12 *4	机械侧偏差脉冲(±10 V/10000 pulses [控制编码器单位])*2	_	_	_	0	0
13 *4	机械侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses [控制编码器单位]) *2	_	_	_	0	0
14 *4	机械侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulse [控制编码器单位]) *2	_	_	_	0	0
15 *4	4 伺服电机侧和机械侧位置偏差 (±10 V/100000 pulses [控制编码器单位])		_		0	0
16 *4	伺服电机侧和机械侧速度偏差 (±8 V/最大转速)	_	_	_	0	0
17	编码器内部温度(±10 V/±128 ℃)	0	_	0	0	0
18	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulses) *2	0	0	0	0	0

\*1 ○带有的项目在各运行模式中均存在。

旋转型: 使用旋转型伺服电机时。

线性: 使用线性伺服电机时。

DD: 使用直驱电机时。

- \*2 编码器脉冲单位。
- \*3 最大转矩或最大推力以[Pr. PA11 正转转矩限制] 和[Pr. PA12 反转转矩限制] 中较大的设定值为有效。
- \*4 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数				
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]		
PC15	模拟监视2输出		PC15	模拟监视2输出		_	
	x x: 模拟监视2输出选择 应选择输出至M02(模拟监视2)的信号。关于输出选 择的检测点,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的附8.3。 关于设定值,请参照下表。	01h		[Pr. PC15.0-1 模拟监视2输出选择] 应选择输出至模拟监视2的信号。 关于设定值,请参照下表。 ょ 564页 模拟监视1输出 (MR-J5A_)	01h	P S T	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC15.2 厂商设定用	0h	_	
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PC15.3 厂商设定用	0h	_	
_				Pr. PC15.4-7 厂商设定用	0000h	_	
PC16	电磁制动顺控输出 应设定从MBR(电磁制动互锁)为0FF到基本电路切断 为止的延迟时间。关于使用带电磁制动器伺服电机时 的时序图,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术 资料集"的3.10.2项。 设定范围:0~1000	0 [ms]	PC16	电磁制动顺控输出 应设定从MBR(电磁制动互锁)为0FF到基本电路切断 为止的延迟时间。 设定范围: 0 ~ 1000	0 [ms]	P S T	
PC17	零速度 应设定ZSP(零速度检测)的输出范围。 ZSP(零速度检测)会有20 r/min或20 mm/s的磁滞。 设定范围: 0 ~ 10000	50 [r/min]/ [mm/s]	PC17	零速度 应设定零速度信号 (ZSP) 的输出范围。 零速度信号检测会有20 [r/min] (20 [mm/s]) 的磁滞。 设定范围: 0 ~ 10000	50 [r/min] [mm/s]	P S T	
PC18	报警记录清除		PC18	报警记录清除		_	
	x: 报警记录清除选择 进行报警记录的清除。 0: 无效 1: 有效 选择了"有效"时,将在下一次电源接通时清除报警 记录。清除报警记录后,将自动变为无效。	Oh		[Pr. PC18.0 报警记录清除选择] 0: 无效 1: 有效 选择 "1" (有效) 后,将在下一次电源接通时或软件 复位时清除报警记录。清除报警记录后,该伺服参数 自动变为 "0" (无效)。	Oh	P S T	
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC18.1 厂商设定用	0h	_	
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC18.2 厂商设定用	0h	_	
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC18.3 厂商设定用	0h	_	
_				Pr. PC18.4-7 厂商设定用	0000h	_	

R-J4	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/
o.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
C19	编码器输出脉冲选择		PC19	编码器输出脉冲选择	•	_
	x: 编码器输出脉冲相位选择 应选择编码器脉冲方向。 0: CCW或正方向、向A相90°前进 1: CW或负方向、向A相90°前进 关于设定值,请参照下表。 运3 566页 编码器输出脉冲 相位选择 (MR-J4A_)	Oh		[Pr. PC19.0 编码器输出脉冲 相位选择] 0: CCW或正方向、向A相90°前进 1: CW或负方向、向A相90°前进 关于设定值,请参照下表。 © 567页 编码器输出脉冲 相位选择 (MR-J5A_)	Oh	P S T
	x _: 编码器输出脉冲设定选择 关于详细内容,请参照 "MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器 技术资料集"的附16。 0:输出脉冲设定 1:分频比设定 2:与指令脉冲相同的输出脉冲设定 3:A相、B相脉冲电子齿轮设定 4:AB相脉冲贯穿输出设定	Oh		[Pr. PC19.1 编码器输出脉冲设定选择] 应选择编码器的输出脉冲数设定。 连接ABZ相差动输出类型编码器以外的情况下,将该伺服参数设定为"4"时,会发生 [AL. 037 参数异常]。 0:输出脉冲设定 1:分频比设定 2:与指令脉冲相同的输出脉冲设定 3:A相、B相脉冲电子齿轮设定 4:AB相脉冲贯穿输出设定 关于设定值,请参照下表。 [Pr. PC19.1] 和 [Pr. PC19.2] 的设定内容(MR-J5A)	Oh	P S T
	_ X: 编码器输出脉冲用编码器选择 应选择伺服放大器输出的编码器输出脉冲所使用的编码器器。0: 伺服电机编码器1: 机械侧编码器将该参数设为"_ 10_"时,会发生 [AL. 37 参数异常]。该位仅可用于全闭环系统。如果在非全闭环系统的情况下选择了"1"时,将发生 [AL. 37 参数异常]。	Oh	1	[Pr. PC19.2 编码器输出脉冲用编码器选择] 应选择伺服放大器输出的编码器输出脉冲所使用的编码器 将 [Pr. PC19.2] 设定为"1",且将 [Pr. PC19.1] 设定为"0"时,将发生 [AL. 037 参数异常]。该伺服参数仅可用于全闭环系统。如果在非全闭环系统的情况下选择了"1"时,将发生 [AL. 037 参数异常]。0. 伺服电机侧编码器	Oh	P
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC19.3 厂商设定用	0h	_
-				Pr. PC19.4-7 厂商设定用	0000h	_

## 编码器输出脉冲 相位选择(MR-J4-\_A\_)

设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向						
	CCW或正方向	CW或负方向					
0	A相	A相					
	BAI THE STATE OF T	B相 ♣ ♣ ♣ ♣					
1	A相	A相					
	BAI	B相 <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * *					

#### 编码器输出脉冲 相位选择 (MR-J5-\_A\_)

设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
	CCW或正方向	CW或负方向
0	A相	AAA AAA
	BA	BAI A LA L
1	A相	A相
	BAI	BAI THE STATE OF T

#### [Pr. PC19.1] 和 [Pr. PC19.2] 的设定内容 (MR-J5-\_A\_)

• [Pr. PC19.2] = "0" (伺服电机侧编码器) 时

[Pr. PC19.1] 的设定值	旋转型伺服电机、直驱电机	线性伺服电机
"0" (输出脉冲设定)	应在 [Pr. PA15 编码器输出脉冲] 中设定每转的输出脉冲。 设定为 [Pr. PC19.2] = "1" (机械侧编码器) 时,会发生 [AL. 037 参数异常]。 输出脉冲 = [Pr. PA15] 的设定值 [pulse/rev]	由于无法使用输出脉冲设定,因此设定为"0"时的详细内容与设定为"1"时相同。
"1"(分频比设定)	应在 [Pr. PA15] 中设定与每转的分辨率相对的分频比。 输出脉冲 = 年转的分辨率 [Pr. PA15] 的设定值	应在 [Pr. PA15] 中设定与线性伺服电机的移动量相对的分频 比。 输出脉冲 = <u>线性伺服电机的移动量</u> [Pr. PA15] 的设定值
"2" (与指令脉冲相同的输 出脉冲设定)	将编码器发出的反馈脉冲进行如下处理后输出。 将反馈脉冲以与指令脉冲相同的脉冲单位输出。	
"3"(A相、B相脉冲电子齿轮设定)	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。 输出脉冲 =  每转的分辨率 × [Pr. PA15] 的设定值 [pulse/rev]	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。 输出脉冲 =   线性伺服电机的移动量 × [Pr. PA15] 的设定值 [pulse]
"4" (AB相脉冲贯穿输出设定) *1	<ul> <li>低于固件版本B2的伺服放大器时,会发生 [AL. 037]。</li> <li>使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有其他编码器时,会发生 [AL. 037]。</li> <li>不会反映 [Pr. PC19.0 编码器输出脉冲 相位选择]的设定值。</li> <li>不会反映 [Pr. PA15]及 [Pr. PA16]的设定值。</li> <li>输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]</li> </ul>	<ul> <li>・使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有其他编码器时,会发生 [AL. 037]。</li> <li>・不会反映 [Pr. PC19.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。</li> <li>・不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。</li> <li>输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]</li> </ul>

<sup>\*1</sup> 使用旋转型伺服电机时,如果设定为该值,则会发生[AL. 037]。

• [Pr. PC19.2] = "1" (机械侧编码器) 时

[11: 1010:2]	(A) #A/V [V] A) id to 2 HH \ 1		
[Pr. PC19.1] 的设定值	全闭环控制模式时		
"0" (输出脉冲设定)	发生 [AL. 037]。		
"1" (分频比设定)	应在 [Pr. PA15] 中设定与每转的分辨率相对的分频比。		
	输出脉冲 = [Pr. PA15] 的设定值		
"2"(与指令脉冲相同的输 出脉冲设定) 将编码器发出的反馈脉冲进行如下处理后输出。 将反馈脉冲以与指令脉冲相同的脉冲单位输出。			
	反馈脉冲		
	[Pr. PA06]/[Pr. PA07]		
	[Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定无效。		
"3"(A相、B相脉冲电子齿轮设定)	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。 输出脉冲 = 每转的分辨率 × [Pr. PA15] 的设定值 [pulse/rev]		
"4"(AB相脉冲贯穿输出设定)	<ul> <li>使用ABZ相差动输出型编码器时,输出AB相脉冲。连接有其他编码器时,会发生 [AL. 037]。</li> <li>不会反映 [Pr. PC19.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。</li> <li>不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。</li> <li>输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]</li> </ul>		

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC20	站号设定 应指定RS-422及USB通信使用的伺服放大器的站号。 请务必为伺服放大器的每1轴设定1站。如果重复设定 站将导致无法正常通信。 设定范围: 0 ~ 31	0 [站]	PC20	站号设定 应设定RS-422通信的站号。 应为伺服放大器的每1轴设定1站。如果重复设定站将 无法正常通信。 设定范围: 0 ~ 31	0 [站]	P S T
PC21	RS-422通信功能选择 进行RS-422通信功能的选择。		PC21	RS422通信功能选择		_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC21.0 厂商设定用	0h	_
	x_: RS-422通信波特率选择 使用参数模块时,应将 [Pr. PF34] 设定为"1"。 0: 9600 [bps] 1: 19200 [bps] 2: 38400 [bps] 3: 57600 [bps] 4: 115200 [bps]	Oh		[Pr. PC21.1 RS-422通信 波特率选择] 0: 9600 [bps] 1: 19200 [bps] 2: 38400 [bps] 3: 57600 [bps] 4: 115200 [bps]	Oh	P S T
	_ x: RS-422通信响应延迟时间选择 0: 无效 1: 有效(延迟时间达到800 µs后回复)	Oh		[Pr. PC21.2 RS-422通信 响应延迟时间选择] 0: 无效 1: 有效 延迟时间达到800 μs后回复	Oh	P S T
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PC21.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PC21.4-7 厂商设定用	0000h	_
PC22	功能选择C-1		PC22	功能选择C-1		_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC22.0 厂商设定用	0h	_
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC22.1 厂商设定用	Oh	_
	_ x: 厂商设定用	Oh		Pr. PC22.2 厂商设定用	Oh	_
	x: 编码器电缆通信方式选择 应选择编码器电缆通信方式。 0:	Oh		[Pr. PC22.3 编码器电缆通信方式选择] 0: 二线制 1: 四线制 使用ABZ相差动输出类型编码器时,应设定"0"。设定为"1"后,将发生 [AL. 037 参数异常]。设定错误时,会发生 [AL. 016 编码器初始通信异常1] 或 [AL. 020 编码器常规通信异常1]。非MR-J5ARJ的情况下,将 [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择]设定为"1"(有效(全闭环控制模式)),且将该伺服参数设定为"1"时,将发生 [AL. 037]。	Oh	P S T
-				Pr. PC22. 4-7 厂商设定用	0000h	_

MR-J4A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/1	
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
C23	功能选择C-2		PC23	功能选择C-2		_
	x: 速度控制停止时伺服锁定选择 应选择速度控制停止时伺服锁定。 在速度控制模式下,可以通过启用伺服锁定避免轴在 停止时因外力移动。 0:有效(进行伺服锁定。) 执行保持停止位置的控制。 1:无效(不进行伺服锁定。) 不保持停止位置。 执行控制使转速为0 r/min或速度为0 mm/s。	Oh		[Pr. PC23.0 速度控制停止时 伺服锁定选择] 应选择速度控制停止时伺服锁定。 在速度控制模式下,可以通过启用伺服锁定避免轴在 停止时因外力移动。 0: 有效(进行伺服锁定。) 执行保持停止位置的控制。 1: 无效(不进行伺服锁定。) 不保持停止位置。 执行速度为0 r/min (0 mm/s)的控制。	Oh	S
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC23.1 厂商设定用	0h	_
	_ x: VC/VLA电压平均选择 应选择VC/VLA电压平均。 应选定导入VC(模拟速度指令)电压或VLA(模拟速度 限制)时的滤波时间。 设定值为"0"时,速度会实时响应电压的变化,设定 值越大,速度对电压变化的响应越平稳。 关于设定值,请参照下表。 [] 571页 滤波时间(MR-J4A_)	Oh		[Pr. PC23.2 VC/VLA电压平均选择] 应选择VC/VLA电压平均。 应设定导入VC(模拟速度指令)电压或VLA(模拟速度 限制)时的滤波时间。 设定值为0时,速度会实时响应电压的变化,设定值越 大,速度对电压变化的响应越平稳。 关于设定值,请参照下表。 [2] 571页 滤波时间(MR-J5A_)	Oh	S T
	x: 转矩控制时速度限制选择 应选择转矩控制时速度限制。 0:有效 1:无效 除非在外部构成速度环,否则请勿使用本功能。	Oh		[Pr. PC23.3 转矩控制时 速度限制选择] 应选择转矩控制时速度限制。 0: 有效 1: 无效 除非在外部构成速度环,否则请勿使用本功能。	Oh	Т
-				Pr. PC23.4-7 厂商设定用	0000h	-

#### 滤波时间(MR-J4-\_A\_)

设定值	滤波时间 [ms]
0	0
1	0. 444
2	0. 888
3	1.777
4	3. 555
5	7.111

#### 滤波时间(MR-J5-\_A\_)

设定值	滤波时间 [ms]
0	0
1	0.500
2	1.000
3	2. 000
4	3.500
5	7.000
6	1.500
7	4.000
8	8.000

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/T
No.	名称和功能 初始· [单位		No.	名称和功能 初如 [单		
PC24	功能选择C-3		PC24	功能选择C-3		_
	x: 到位范围单位选择 应选择到位范围的单位。 0:指令输入脉冲单位 1:伺服电机编码器脉冲单位	Oh		[Pr. PC24.0 到位范围 单位选择] 应选择到位范围的单位。 将 [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择]设定为"1" (全闭环系统)时,到位范围为机械侧编码器脉冲单位。 0:指令输入脉冲单位 1:伺服电机编码器脉冲单位	Oh	P
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC24.1 厂商设定用	0h	_
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC24.2 厂商设定用	0h	_
	x: 误差过大报警及误差过大警告等级单位选择 应选择在 [Pr. PC43] 中设定的误差过大报警等级及 在 [Pr. PC73] 中设定的误差过大警告等级的设定单 位。 0: 1 rev或1 mm单位 1: 0.1 rev或0.1 mm单位 2: 0.01 rev或0.01 mm单位 3: 0.001 rev或0.001 mm单位	Oh		[Pr. PC24.3 误差过大报警/误差过大警告等级 单位选择] 应选择在 [Pr. PC43 误差过大报警等级] 中设定的误差过大报警等级及在 [Pr. PC73 误差过大警告等级] 中设定的误差过大警告等级的设定单位。 0: [rev] 或 [mm] 1: [0.1 rev] 或 [0.1 mm] 2: [0.01 rev] 或 [0.01 mm] 3: [0.001 rev] 或 [0.001 mm] 该设定值在位置模式下有效。	Oh	Р
_	_			Pr. PC24. 4-7 厂商设定用	0000h	_
PC26	功能选择C-5		PC26	功能选择C-5	•	_
	x: [AL. 99 行程限位警告]选择 应选择 [AL. 99 行程限位警告]的有效/无效。 0: 有效 1: 无效	Oh		[Pr. PC26.0 [AL. 099 行程限位警告]选择] 应选择 [AL. 099 行程限位警告]的有效/无效。 如果选择了无效,在LSP(正转行程末端)或LSN(反转行程末端)为0FF时不会发生 [AL. 099],但会因行程限位而导致运行停止。 0:有效 1:无效	Oh	P S
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC26.1 厂商设定用	0h	_
	_ x: 厂商设定用	Oh		Pr. PC26. 2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC26.3 厂商设定用	0h	-
_				[Pr. PC26.4 输出缺相检测选择] 应设定输出缺相检测功能的有效/无效。 0: 无效 1: 有效	0h	_
				Pr. PC26.5 厂商设定用	0h	_
				[Pr. PC26.6 输出缺相 判定速度选择] 0: 伺服电机速度 1: 速度指令 "0" (伺服电机速度) 时,输出缺相检测的速度判定使用伺服电机速度的值。 "1" (速度指令) 时,输出缺相检测的速度判定使用速度指令的值。 转矩控制模式时,请设定"0"。"1"时,不会发生 [AL. 139.2 输出缺相异常]。	Oh	_
				Pr. PC26.7 厂商设定用	0h	_

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC27	功能选择C-6		PC27	功能选择C-6		_
	x: [AL. 10 不足电压] 的检测方式选择 应在使用FR-RC-(H)、FR-CV-(H)或FR-XC-(H),且因电源电压畸变发生 [AL. 10 不足电压] 时进行设定。 0: [AL. 10] 未发生时 1: [AL. 10] 发生时 通过DC电源输入使用MR-J4A-RJ伺服放大器时,应设定"1"。 DC电源输入可用于软件版本C2以上的MR-J4A-RJ伺服放大器。	Oh		Pr. PC27.0 厂商设定用	Oh	P S T
	X _: 对于MR-J4A_(-RJ) 100 W以上的伺服放大器,无法 使用该位。	Oh		Pr. PC27.1 厂商设定用	Oh	P S T
	_x: 不足电压报警选择 应选择母线电压下降至不足电压报警等级时发生的报警及警告。 0:与伺服电机转速无关,会发生 [AL. 10.2] 1:伺服电机转速为50 r/min (50 mm/s) 以下时,会发生 [AL. E9.1],超过50 r/min (50 mm/s) 时,会发生 [AL. 10.2]	Oh		[Pr. PC27.2 不足电压报警选择] 应选择母线电压下降至不足电压报警等级时发生的报警及警告。 0: 与伺服电机速度无关,均会发生 [AL. 010 不足电压] 1: 伺服电机速度为50 r/min (50 mm/s) 以下时,会发生 [AL. 0E9 主电路OFF警告],超过50 r/min (50 mm/s) 时,会发生[AL. 010]	Oh	P S T
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PC27.3 厂商设定用	0h	_
_				[Pr. PC27.4 输入缺相检测选择] 应设定输入缺相检测功能的有效/无效。 0:自动 1:警告有效 2:报警有效 3:无效 设定了"0"(自动)时,根据伺服放大器的容量或电源输入的不同,输入缺相检测功能的有效/无效也会有所不同。关于详细内容,请参照下表。	Oh	_
				Pr. PC27.5-7 厂商设定用	000h	_

## 输入缺相检测选择(MR-J5-\_A\_)

伺服放大器	伺服放大器主电路输入电压	伺服放大器容量	输入缺相检测功能
MR-J5A(-RJ)	三相AC	2 kW以下	无效
	单相AC 主电路DC	2 kW以下	无效
	三相AC	3.5 kW以上	警告发生
	主电路DC	3.5 kW以上	无效
MR-J5A4(-RJ)	三相AC	3.5 kW以下	警告发生

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能 初始值 [单位		
PC28	功能选择C-7		PC28	功能选择C-7		_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC28.0 厂商设定用	0h	_
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC28.1 厂商设定用	0h	_
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC28.2 厂商设定用	0h	_
	x: 光栅尺多点Z相输入功能选择 线性编码器的全行程中存在多个参照标记时,应设定 "1"。 0: 无效 1: 有效 该位可用于软件版本A5以上的伺服放大器。	Oh		[Pr. PC28.3 线性编码器多点Z相输入功能选择] 线性编码器的全行程中存在多个参照标记时,应设定 "1"。 0: 无效 1: 有效	Oh	P S T
_				Pr. PC28.4-7 厂商设定用	0000h	_
PC29	功能选择C-8		PC29	功能选择C-8	1	_
FC29	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PC29.0 [AL. 0E2.2 伺服电机温度警告2] 选择] 应选择使用配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机时的 [AL. 0E2.2 伺服电机温度警告2] 的有效/无效。0: 有效1: 无效	Oh	_
	x _: 速度指令输入单位选择 应选择速度指令输入单位。 0: r/min或mm/s单位 1: 0.1 r/min或0.1 mm/s单位 该位可用于软件版本B3以上的伺服放大器。	Oh		Pr. PC29.1 厂商设定用	2h	S T
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC29.2 厂商设定用	1h	_
	x: 厂商设定用	Oh		[Pr. PC29.3 模拟输入信号选择] 应选择CN3-2引脚(模拟指令输入1)和CN3-27引脚(模拟指令输入2)的模拟输入信号。 CN3-2引脚(模拟指令输入1)在MR-J5A中是相当于14位的分辨率。 在MR-J5ARJ中,[Pr. PC60.1 高分辨率模拟输入选择]的初始值"0"(自动)相当于16位的分辨率,但如果将 [Pr. PC 60.1]设定为"2"(无效),则可以变更为相当于14位的分辨率。 CN3-27引脚(模拟指令输入2)是相当于12位的分辨率。 应通过 [Pr. PC37 模拟指令输入1偏置]和 [Pr. PC38 模拟指令输入2偏置]调整偏置。此外,[Pr. PC23.2 VC/VLA电压平均选择]的设定会使已设定为VC/VLA的引脚的滤波有效。应根据需要进行调整。 关于设定值,请参照下表。  ***********************************	Oh	
_	•			[Pr. PC29.4 速度监视单位选择] 应选择在MR Configurator2的批量显示功能中显示的 伺服电机速度单位。 0: 1 r/min (1 mm/s) 单位 1: 0.1 r/min (0.1 mm/s) 单位	Oh	_
				Pr. PC29.5-7 厂商设定用	000h	_

## 模拟输入信号选择的组合(MR-J5-\_A\_)

设定值	CN3-2引脚(模拟指令输入1)	CN3-27引脚(模拟指令输入2)
0	VC/VLA	TLA/TC
1	TLA/TC	VC/VLA

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/1
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC30	速度加速时间常数2 将STAB2(第2加减速选择)设为ON后,该参数有效。 应设定VC(模拟速度指令)及 [Pr. PC05 内部速度指令1] ~ [Pr. PC11 内部速度指令7] 从0 r/min到额定转速或从0 mm/s到额定速度的加速时间。 设定范围: 0 ~ 50000	0 [ms]	PC30	速度加速时间常数2 速度控制模式或转矩控制模式时,应设定模拟速度指令和内部速度指令从电机停止到额定速度的加速时间。 当STAB2 (第2加減速选择) 设为ON时,该伺服参数的设定值有效。 应设定VC (模拟速度指令)及 [Pr. PC05 内部速度1] ~ [Pr. PC11 内部速度7] 从0 r/min到额定速度的加速时间。 设定范围: 0 ~ 50000	0 [ms]	S T
PC31	速度减速时间常数2 将STAB2(第2加减速选择)设为ON后,该参数有效。 应设定VC(模拟速度指令)及 [Pr. PC05 内部速度指 令1] ~ [Pr. PC11 内部速度指令7] 从额定转速到0 r/min,或从额定速度到0 mm/s的减速时间。 设定范围: 0 ~ 50000	0 [ms]	PC31	速度減速时间常数2 速度控制模式及转矩控制模式时,应对模拟速度指令 和内部速度指令设定从额定速度到电机停止的减速时间。 当STAB2 (第2加减速选择) 设为ON时,该伺服参数的设定值有效。 应设定VC (模拟速度指令) 及 [Pr. PC05 内部速度1] ~ [Pr. PC11 内部速度7] 从额定速度到0 r/min的减速时间。 设定范围: 0 ~ 50000	0 [ms]	S T
PC32	指令脉冲倍率分子2 在 [Pr. PA21] 的"电子齿轮选择"中选择了"电子齿轮 (0 )"、"J3电子齿轮设定值兼容模式 (2 )"或 "J2S电子齿轮设定值兼容模式 (3 )"时,该参数有效。设定范围: 1 ~ 16777215	1	PC32	指令输入脉冲倍率分子2 应设定指令输入脉冲所对应的乘数。 该伺服参数在 [Pr. PA21.3 电子齿轮兼容选择] 为 ."0"、"2"、"3"或"4"时有效。 关于详细内容,请参照下表。 [2] 576页 电子齿轮选择的组合内容(MR-J5A) 设定范围; 1 ~ 2147483647	1	Р

# 电子齿轮选择的组合内容(MR-J5-\_A\_)

CM1	CM2	电子齿轮
开放	开放	CMX
短路	开放	CMX2
开放	短路	CMX3
短路	短路	CMX4

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC33	指令脉冲倍率分子3 在 [Pr. PA21] 的"电子齿轮选择"中选择了"电子齿轮 (0 )"、"J3电子齿轮设定值兼容模式 (2)"或 "J2S电子齿轮设定值兼容模式 (3)"时,该参数有效。 设定范围: 1 ~ 16777215	1	PC33	指令输入脉冲倍率分子3 应设定指令输入脉冲所对应的乘数。 该伺服参数在 [Pr. PA21.3 电子齿轮兼容选择] 为 "0"、"2"、"3"或"4"时有效。 设定范围: 1 ~ 2147483647	1	Р
PC34	指令脉冲倍率分子4 在 [Pr. PA21] 的"电子齿轮选择"中选择了"电子齿轮 (0)"、"J3电子齿轮设定值兼容模式(2)"或 "J2S电子齿轮设定值兼容模式(3)"时,该参数有效。设定范围: 1 ~ 16777215	1	PC34	指令输入脉冲倍率分子4 应设定指令输入脉冲所对应的乘数。 该伺服参数在 [Pr. PA21.3 电子齿轮兼容选择] 为 ."0"、"2"、"3"或"4"时有效。 设定范围: 1 ~ 2147483647	1	Р
PC35	内部转矩限制2/内部推力限制2 应将最大转矩或最大推力设定为 = $100.0\%$ 。应在限制伺服电机的转矩或线性伺服电机的推力时进行设定。但是,如果设定为" $0.0\%$ ,则不会发生转矩或推力。将TL1 (内部转矩限制选择)设为0N后,比较内部转矩限制 $1$ 和2、较低的值有效。请参照" $MR-J4-A\_(-RJ)$ 伺服放大器技术资料集"的 $3.6.1$ 项( $5$ )后,再使用该参数。设定范围: $0.0\sim100.0$	100.0	PC35	内部转矩限制2 应在以额定转矩或连续推力 = 100.0 %为基准的情况下,限制伺服电机的发生转矩或推力时进行设定。如果设定为 "0.0",则不会发生转矩或推力。当TL1 (内部转矩限制选择)设为0N时,比较[Pr. PA11]或 [Pr. PA12]与 [Pr. PC35],较低的值有效。 [Pr. PC50.0 转矩限制单位变更]设为 "0" (最大转矩单位)时,应将最大转矩或最大推力设定为 = 100.0 %。设定范围: 0.0 ~ 1000.0	1000.0	P S T

R-J4	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/
0.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
36	状态显示选择		PC36	状态显示选择		_
	一_xx: 电源接通时状态显示的选择 应选择电源接通时最示的状态显示。除定位模式外,设定值21~27不可使用。设定后,将发生 [AL.37]。 00: 反馈脉冲累计 01: 伺服电机转速/线性伺服电机速度 02: 偏差脉冲 03: 指令脉冲频率 05: 模拟速度指令电压 *1 06: 模拟转矩指令电压 *2 07: 再生负载率 08: 实际负载率 09: 峰值负载率 04. 瞬时发生转矩/瞬时发生推力 08: 1转内位置/虚拟1转内位置 (1 pulse单位) 0C: 1转内位置/虚拟1转内位置 (1000 pulses单位) 0D: ABS计数/虚拟ABS计数 0E: 负载转动惯量比/负载质量比 0F: 母线电压 10: 编码器内部温度 11: 整定时间 12: 振动检测频率 13: Tough Drive次数 14: 模块消耗功率 (1 W单位) 15: 模块累计电能 (1 W单位) 15: 模块累计电能 (1 W单位) 16: 模块累计电能 (1000 kN中单位) 18: 机械侧编码器信息1 (1 pulse单位) 19: 机械侧编码器信息1 (1 pulse单位) 11: 机械侧编码器信息1 (1 pulse单位) 12: 相计数 (1 pulse单位) 13: A机械侧编码器信息1 (100000 pulses单位) *3 14: 机械侧编码器信息1 (100000 pulses单位) *3 15: 机械侧编码器信息1 (100000 pulses单位) *4 16: Z相计数 (1 pulse单位) *4 16: Z相计数 (1 pulse单位) *4 16: Z相计数 (100000 pulses单位) *4 17: 电角 (1 pulse单位) *4 18: 和计算 (1 pulse单位) *4 19: 电角 (100000 pulses单位) *4 11 (又适用于速度控制模式。在速度控制模式下为模拟速度限制电压。 22 (又适用于转矩控制模式。在速度控制模式下为模拟速度限制电压。 23 在非全计环控制模式。在速度控制模式、转矩控制模式下为模拟速度限制电压。 24 在非线性伺服电机控制模式下设定1D~ 20时,会发生 [AL. 37]。 25 在4 在4 经性伺服电机控制模式下设定1D~ 20时,会发生 [AL. 37]。	Oh		[Pr. PC36.0-1 电源接通时状态显示的选择] 应选择电源接通时显示的状态显示。如果设定为下述以外的值,将发生 [AL. 037 参数异常]。 00: 反馈脉冲累计 01: 伺服电机速度 02: 偏差脉冲 03: 指令脉冲累计 04: 指令脉冲频率 05: 模拟速度指令电压 *1 06: 模拟转矩指令电压 *2 07: 再生负载率 08: 实际负载率 09: 峰值负载率 04. 瞬时发生转矩/瞬时发生推力 08: 1转内位置/虚拟1转内位置(1 pulse单位) 0C: 1转内位置/虚拟1转内位置(1000 pulses单位) 0D: ABS计数/虚拟ABS计数 0E: 负载转动惯量比/负载质量比 0F: 姆线电压 10: 编码器内部温度/伺服电机热敏电阻温度 11: 整定时间 12: 振动检测频率 13: Tough Drive次数 14: 模块消耗功率(1 w单位) 15: 模块消耗功率(1 W单位) 16: 模块累计电能(100 kWh单位) 16: 模块累计电能(100 kWh单位) 17: 模块累计电能(100 pulses单位)*3 18: 机械侧编码器信息1(1 pulse单位)*3 18: 机械侧编码器信息1(1 pulse单位)*3 11: 机械侧编码器信息1(100000 pulses单位)*3 11: 机械侧编码器信息1(100000 pulses单位)*3 12: 机械侧编码器信息1(100000 pulses单位)*4 14: 在相计数(100000 pulses单位)*4 15: 电角(100000 pulses单位)*4 16: 在用户速度控制模式。在速度控制模式下为模拟速度限制电压。 17: 化进用于速度控制模式。在速度控制模式下为模拟速度限制电压。 18: 在非全时对控制模式。在速度控制模式、转矩控制模式下功模拟转矩限制电压。 19: C1 是有 100000 pulses单位)*4 11 仅适用于转矩控制模式。在速度控制模式下为模拟速度限制电压。 11: 20: 电角(100000 pulses单位)*4 12: 电角(100000 pulses单位)*4 13: 在非线性伺服电机控制模式下设定1D ~ 20时,会发生 [AL. 037]。 14: 在非线性伺服电机控制模式下设定1D ~ 20时,会发生 [AL. 037]。	Oth	PST
	_ X:     各控制模式下的电源接通时的状态显示     0: 根据各控制模式     1: 根据该参数后2位的设定     关于详细内容,请参照下表。     □    579页 通过控制模式进行电源接通时的状态显示     (MR-J4A_)	Oh		[Pr. PC36.2 各控制模式下的电源接通时的状态显示] 0: 根据各控制模式 1: 根据 [Pr. PC36.0-1 电源接通时状态显示的选择] 的设定 关于设定 "0"时的详细内容,请参照下表。 [57 579页 通过控制模式进行电源接通时的状态显示 (MR-J5-A.)	Oh	S T
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC36.3 厂商设定用	0h	_
				Pr. PC36.4-7 厂商设定用	0000h	-

## 通过控制模式进行电源接通时的状态显示(MR-J4-\_A\_)

控制模式	电源接通时的状态显示
位置	反馈脉冲累计
位置/速度	反馈脉冲累计/伺服电机转速(线性伺服电机速度)
速度	伺服电机转速(线性伺服电机速度)
速度/转矩	伺服电机转速(线性伺服电机速度)/模拟转矩(推力)指令压力
转矩	模拟转矩(推力)指令电压
转矩/位置	模拟转矩(推力)指令电压/反馈脉冲累计

## 通过控制模式进行电源接通时的状态显示(MR-J5-\_A\_)

控制模式	电源接通时的状态显示
位置	反馈脉冲累计
位置/速度	反馈脉冲累计/伺服电机速度
速度	伺服电机速度
速度/转矩	伺服电机速度/模拟转矩(推力)指令电压
转矩	模拟转矩(推力)指令电压
转矩/位置	模拟转矩(推力)指令电压/反馈脉冲累计

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	·_A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC37	模拟速度指令偏置应设定VC(模拟速度指令)的偏置电压。例如,在VC施加0 V的状态下,如果将ST1(正转启动)设为ON后朝CCW方向旋转或朝正方向移动,应设定负值。如果使用VC自动偏置,则为自动偏置后的值。关于详细内容,请参照"MR-J4-A_(-RJ)伺服放大器技术资料集"的4.5.4项。初始值是在出厂时,将VC与LG之间设为0 V并进行VC自动偏置后得到的值。设定范围:99999~9999卷模拟速度限制偏置应设定VLA(模拟速度限制)的偏置电压。例如,在VLA施加0 V的状态下,如果将RS1(正转选择)设为ON后朝CCW方向旋转或朝正方向移动,应设定负值。如果使用VC自动偏置,则为自动偏置后的值。关于详细内容,请参照"MR-J4-A_(-RJ)伺服放大器技术资料集"的4.5.4项。初始值是在出厂时,将VLA与LG之间设为0 V并进行VC自动偏置后得到的值。设定范围:99999~9999	根据从 服器同。 [mV]	PC37	模拟指令输入1偏置应设定模拟指令输入1的偏置电压。如果使用模拟指令输入1自动偏置,则为自动偏置后的值。在 [Pr. PC29.3 模拟输入信号选择] 的初始值中,模拟指令输入1 (CN3-2引脚) 被设定为VC/VLA。此外,出厂状态下存储CN3-2引脚 (VC/VLA) 与LG之间设为0 V并进行模拟指令输入1自动偏置后的值。关于详细内容,请参照下表。 [2] 580页 [Pr. PC29.3] 和 [Pr. PC37] 的设定内容 (MR-J5-A) 设定范围: -9999 ~ 9999	O [mV]	T

## [Pr. PC29.3] 和 [Pr. PC37] 的设定内容 (MR-J5-\_A\_)

[Pr. PC29.3]	控制模式	功能
0(初始值)	速度控制模式	应设定VC(模拟速度指令)的偏置电压。 例如,在VC施加0 V的状态下,如果将ST1(正转启动)设为ON后朝CCW方向 旋转或朝正方向移动,应设定负值。
	转矩控制模式	应设定VLA(模拟速度限制)的偏置电压。 例如,在VLA施加0 V的状态下,如果将RS1(正转选择)设为0N后朝CCW方 向旋转或朝正方向移动,应设定负值。
1	位置控制模式或速度控制模式	应设定TLA(模拟转矩限制)的偏置电压。
	转矩控制模式	应设定TC(模拟转矩指令)的偏置电压。

MR-J4A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数				
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC38	模拟转矩指令偏置 应设定TC(模拟转矩指令)的偏置电压。 设定范围: -9999 ~ 9999	0 [mV]	PC38	模拟指令输入2偏置 应设定模拟指令输入2的偏置电压。 在 [Pr. PC29.3 模拟输入信号选择] 的初始值中,模	0 [mV]	T
	模拟转矩限制偏置 应设定TLA (模拟转矩限制) 的偏置电压。 设定范围: -9999 ~ 9999			拟指令输入2 (CN3-27引脚) 被设定为TLA/TC。 关于详细内容,请参照下表。 応3 581页 [Pr. PC29.3] 和 [Pr. PC38] 的设定内容 (MR-J5A_) 设定范围: −9999 ~ 9999		S

## [Pr. PC29.3] 和 [Pr. PC38] 的设定内容 (MR-J5-\_A\_)

[Pr. PC29.3]	控制模式	功能
0 (初始值)	位置控制模式或速度控制模式	应设定TLA(模拟转矩限制)的偏置电压。
	转矩控制模式	应设定TC(模拟转矩指令)的偏置电压。
1	速度控制模式	应设定VC(模拟速度指令)的偏置电压。 例如,在VC施加0 V的状态下,如果将ST1(正转启动)设为ON后朝CCW方向 旋转或朝正方向移动,应设定负值。
	转矩控制模式	应设定VLA(模拟速度限制)的偏置电压。 例如,在VLA施加0 V的状态下,如果将RS1(正转选择)设为0N后朝CCW方 向旋转或朝正方向移动,应设定负值。

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC39	模拟监视1 偏置 应设定M01 (模拟监视1) 的偏置电压。 设定范围: -9999 ~ 9999	0 [mV]	PC39	模拟监视1偏置 应设定模拟监视1的偏置电压。 设定范围: -9999 ~ 9999	0 [mV]	P S T
PC40	模拟监视2 偏置 应设定MO2 (模拟监视2) 的偏置电压。 设定范围: -9999 ~ 9999	0 [mV]	PC40	模拟监视2偏置 应设定模拟监视2的偏置电压。 设定范围: -9999 ~ 9999	0 [mV]	P S T
PC43	误差过大报警等级 应设定误差过大报警等级。可以在 [Pr. PC24] 的"误差过大报警及误差过大警告等级单位选择"中变更设定单位。 旋转型伺服电机及直驱电机的情况下,应以rev单位进行设定。如果设为"0",则为3 rev,超过200 rev的设定将固定为200 rev。线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。如果设为"0",则为100 mm。 关于调整方法,请参照"MR-J4-A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的附17。设定范围: 0~1000	0 [rev]/ [mm]	PC43	误差过大报警等级 应设定误差过大报警等级。 旋转型伺服电机及直驱电机的情况下,应以rev单位进行设定。设定为200 rev以上时,将固定为200 rev。 线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。 设定值为 "0"的情况下,旋转型伺服电机及直驱电机中的报警等级为3 rev。线性伺服电机中的报警等级为100 mm。 可以通过 [Pr. PC24.3 误差过大报警/误差过大警告等级 单位选择] 变更单位。 设定范围: 0 ~ 1000	0 [rev]. [mm]	Р
PC44	功能选择C-9		PC44	功能选择C-9		_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC44.0 厂商设定用	0h	_
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC44.1 厂商设定用	5h	-
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC44.2 厂商设定用	0h	_
	x: 机械侧编码器电缆通信方式选择 应选择连接MR-J4ARJ的CN2L连接器的编码器电 缆。 0: 二线制 1: 四线制 使用ABZ相差动输出方式的机械侧编码器时,应设定 "0"。 如果设定错误,将发生[AL. 70] 和 [AL. 71]。如果 在MR-J4ARJ以外的伺服放大器中设定"1",将发 生 [AL. 37]。	Oh		[Pr. PC44.3 机械侧编码器电缆通信方式选择] 应选择连接MR-J5ARJ的CN2L连接器的编码器电缆。 0: 二线制 1: 四线制 使用ABZ相差动输出型的机械侧编码器时,应设定"0"。设定为"1"后,将发生 [AL. 037 参数异常]。 设定错误时,会发生 [AL. 070 机械侧编码器初始通信异常1]或 [AL. 071 机械侧编码器常规通信异常1]。 如果在MR-J5ARJ以外的伺服放大器中设定"1",将发生 [AL. 037 参数异常]。	Oh	Р
_				Pr. PC44.4-7 厂商设定用	0000h	-
PC45	功能选择C-A		PC45	功能选择C-A		_
	x: 编码器脉冲计数极性选择 应选择线性编码器或机械侧编码器的极性。 0: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递增方向 1: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递减方向	Oh		[Pr. PC45.0 编码器脉冲计数极性选择] 应机械侧编码器的极性。 线性伺服电机控制模式的情况下,电机侧编码器的极 性会发生变化。 0: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递增方向 1: 伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递减方向	Oh	P S T
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PC45.1 厂商设定用	0h	_
	x: ABZ相输入接口编码器Z相连接判定功能选择 应选择作为线性编码器或机械侧编码器使用的ABZ相输 入接口编码器脉冲串信号的无信号检测。 仅在使用ABZ相输入接口编码器时有效。 关于设定值,请参照下表。  [2] 583页 ABZ相输入接口编码器Z相连接判定功能选择(MR-J4A_)	Oh		[Pr. PC45.2 ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择] 选择作为线性编码器或机械侧编码器使用的ABZ相输入接口编码器脉冲串信号的无信号检测。 在使用ABZ相输入接口编码器时有效。 关于设定值,请参照下表。 运 583页 ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择(MR-J5-A)	Oh	P S T
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PC45.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PC45.4-7 厂商设定用	0000h	-

## ABZ相输入接口编码器Z相连接判定功能选择(MR-J4-\_A\_)

设定值	未连接状态的检测	报警状态					
	Z相侧无信号	全闭环	线性				
0	有效	[AL. 71.6] (Z相)	[AL. 20.6] (Z相)				
1	无效	_	_				

#### ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择(MR-J5-\_A\_)

设定值	未连接状态的检测	及 <b>警</b> 状态							
	Z相侧无信号	全闭环控制模式	线性伺服电机控制模式						
0	有效	[AL. 071.6 机械侧编码器常规通信 发送数据异常 2] (Z相)	[AL. 020.6 编码器常规通信 发送数据异常2] (Z 相)						
1	无效	_	_						

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC51	强制停止时 减速时间常数。应以ms单位设定从额定转速减速到0 r/min或从定额速度减速到0 mm/s的时间。如果设为"0",则为100 ms。	100 [ms]	PC51	强制停止时减速时间常数。应设定强制停止减速功能的减速时间常数。应设定从额定速度减速到0 [r/min] (0 [mm/s]) 为止的时间([ms] 单位)。设定为"0"时的减速时间常数与设定为"100"时的减速时间常数相同。  ***********************************	100 [ms]	PS
PC54	升降轴提升量 应设定升降轴提升功能的提升量。 应以伺服电机旋转量单位或线性伺服电机移动量单位进行设定。 以伺服电机旋转量单位或线性伺服电机移动量单位设定时,正值表示输入正转脉冲时的伺服电机旋转方向或线性伺服电机移动方向。 例如,当 [Pr. PA14 旋转方向选择/移动方向选择]为"1"时,如果设定了正数的提升量,则设定为CW方向。 升降轴提升功能在满足以下所有条件时起动。 1)位置控制模式。 2)该参数的设定值为"0"以外。 3)将 [Pr. PA04]的"强制停止减速功能选择"已设定为"强制停止减速功能有效(2 )"。 4)伺服电机的速度在零速度以下的状态下,EM2(强制停止2)变为0FF或发生了报警。 5)在 [Pr. PD23] ~ [Pr. PD26]、[Pr. PD28]及 [Pr. PD47]中将MBR(电磁制动互锁)设为可使用,且在 [Pr. PC16]中已设定基本电路切断延迟时间。设定范围: −25000 ~ 25000	0 [0.0001 rev]/ [0.01 mm]	PC54	升降轴提升量应设定升降轴提升功能的提升量。应以伺服电机旋转量单位或线性伺服电机移动量单位进行设定。正值的情况下向指令地址递增方向移动,负值的情况下向指令地址递减方向移动。升降轴提升功能在满足以下所有条件时起动。•位置模式•该伺服参数的设定值为"0"以外•强制停止减速功能有效•伺服电机速度在零速度以下时发生报警或EM2变为OFF •在 [Pr. PD23 输出软元件选择 1] ~ [Pr. PD28输出软元件选择 6] 中将MBR(电磁制动互锁)设为可使用,且在 [Pr. PC16 电磁制动顺控输出]中已设定基本电路切断延迟时间设定范围: −25000 ~ 25000	0 [0.0001 rev], [0.01 mm]	P

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	5A_伺服参数		
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PC60	功能选择C-D		PC60	功能选择C-D		_
	x: 无电机运行选择 应设定无电机运行。在线性伺服电机控制模式、全闭环控制模式及DD电机控制模式下无法使用。 0: 无效 1: 有效	Oh		[Pr. PC60.0 无电机运行选择] 应设定无电机运行的有效/无效。在使用旋转型伺服电 机且为半闭环控制以外时,无法使用。 0: 无效 1: 有效	0h	P S T
	X_: 高分辨率模拟输入选择 应选择VC(模拟速度指令)的分辨率。 如果更改了该参数,应通过[Pr. PC37 模拟速度指令 偏置]实施偏置调整。也可以使用VC自动偏置进行偏置调整。如果在MR-J4ARJ、MR-J4ARU及MR- J4ARZ以外的伺服放大器中设定"1",将发生 [AL. 37]。 0: 无效 1: 有效 该位可用于2014年11月以后生产的伺服放大器。	Oh		[Pr. PC60.1 高分辨率模拟输入选择] 应选择在 [Pr. PC29.3 模拟输入信号选择] 中设定的模拟指令输入1 (VC/VLA或TLA/TC) 的分辨率。 如果更改了该伺服参数,应通过 [Pr. PC37 模拟指令输入1偏置] 实施偏置调整。 也可以使用模拟指令输入1自动偏置进行偏置调整。 "0" (自动) 在MR-J5-A中与"2" (无效)的设定相同、在MR-J5-A-RJ中与"1" (有效) 的设定相同。分辨率在无效时相当于14位,在有效时相当于16位。如果在MR-J5-A-RJ以外的伺服放大器中设定"1",将发生 [AL. 037 参数异常]。 0: 自动 1: 有效 2: 无效	Oh	PS
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PC60.2 厂商设定用	0h	_
	x: [AL. 09B 误差过大警告]选择 0: [AL. 09B 误差过大警告]无效 1: [AL. 09B 误差过大警告]有效 该位可用于软件版本B4以上的伺服放大器。	Oh		Pr. PC60.3 厂商设定用	Oh	P S T
_				[Pr. PC60.4 编码器通信电路诊断模式选择] 应选择编码器通信电路诊断模式的有效/无效。 在编码器通信电路诊断模式中,会发生 [AL. 118.1 编码器通信电路诊断中]。 0:编码器通信电路诊断模式无效 1:编码器通信电路诊断模式有效	Oh	_
				Pr. PC60.5 厂商设定用	0h	_
				[Pr. PC60.6 多点Z相线性编码器监视选择] 线性编码器的全行程中存在多个参照标记时,应设定 "1"。 0: 自动设定 1: 有效 连接了增量线性编码器和ABZ差动输出型线性编码器以 外的编码器时,该伺服参数的设定值无效。	Oh	_
				Pr. PC60.7 厂商设定用	0h	_
PC73	误差过大警告等级应设定误差过大警告等级。在 [Pr. PC60] 的 "[AL. 09B 误差过大警告] 选择"中选择了"有效(1)"时,该参数有效。可以在 [Pr. PC24] 的 "误差过大报警及误差过大警告等级单位选择"中变更设定单位。旋转型伺服电机及直驱电机的情况下,应以rev单位进行设定。如果设为"0",则为1 rev,超过200 rev的设定将固定为200 rev。线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。如果设为"0",则为50 mm。误差达到设定值后,将发生 [AL. 09B 误差过大警告]。小于设定值时,将自动解除警告。警告信号的最小脉冲宽度为100 [ms]。应设定为 [Pr. PC73 误差过大警告等级] < [Pr. PC43 误差过大报警等级]。设定为 [Pr. PC73 误差过大警告等级]》 [Pr. PC43 误差过大报警等级]时,会先发生 [AL. 52 误差过大]。该参数可用于软件版本B4以上的伺服放大器。设定范围:0~1000	0 [rev]/ [mm]	PC73	误差过大警告等级。应设定误差过大警告等级。旋转型伺服电机及直驱电机的情况下,应以rev单位进行设定。设定为200 rev以上时,将固定为200 rev。线性伺服电机的情况下,应以mm单位进行设定。设定了"0"时,不会发生 [AL. 09B 误差过大警告]。误差达到设定值后,将发生 [AL. 09B 误差过大警告]。此后,误差小于设定值时,将自动解除警告。此外,警告信号输出的最小脉冲宽度为100 [ms]。应设定为满足 [Pr. PC43 误差过大警告等级]〈[Pr. PC43 误差过大报警等级]的条件。设定为 [Pr. PC73] ≥ [Pr. PC43] 时,会先发生 [AL. 052 误差过大]。可以通过 [Pr. PC24.3 误差过大报警/误差过大警告等级单位选择]变更单位。设定范围: 0 ~ 1000	0 [rev]、 [mm]	P

# 输入输出设定参数([Pr. PD\_ \_ ])

MR-J4	A_伺服	参数		MR-J5	A_伺服参数			P/S/T		
No.	名称和:	功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能		初始值 [单位]			
PD01		输入信号自动ON选择1 应选择自动变为ON的输入软元件。			1 输入信号自动0N选择1			-		
	X (HEX)	x (BIN): 厂商设定用	0h		Pr. PD01.0]	X: 厂商设定用	0h	_		
		x _ (BIN): 厂商设定用				x _ <b>:</b> 厂商设定用		_		
		_x (BIN): SON (伺服ON) 0: 无效 (用于外部输入信号。) 1: 有效 (自动ON)				_ x: 伺服ON (SON) 0:用于外部输入信号 1:自动ON		P S T		
		x (BIN): 厂商设定用				x: 厂商设定用		_		
	x _ (HEX)	x (BIN): PC (比例控制) 0: 无效 (用于外部输入信号。) 1: 有效 (自动ON)	Oh		Pr. PD01.1	x: 比例控制 (PC) 0: 用于外部输入信号 1: 自动ON	Oh	P S		
		x_ (BIN): TL (外部转矩/外部推力限制选择) 0: 无效 (用于外部输入信号。) 1: 有效 (自动ON)				x_: 外部转矩限制 (TL) 0:用于外部输入信号 1:自动ON		P S		
		_ x (BIN): 厂商设定用				_ x: 厂商设定用		_		
		x (BIN): 厂商设定用				x: 厂商设定用		_		
	_ x (HEX)	x (BIN): 厂商设定用	0h		Pr. PD01.2	x: 厂商设定用	0h	_		
		x _ (BIN): 厂商设定用				x _ <b>:</b> 厂商设定用		_		
		_x (BIN): LSP (正转行程末端) 0: 无效 (用于外部输入信号。) 1: 有效 (自动0N)				_x: 正转行程末端 (LSP) 0: 用于外部输入信号 1: 自动0N		P S		
		x (BIN): LSN (反转行程末端) 0: 无效 (用于外部输入信号。) 1: 有效 (自动ON)				x: 反转行程末端 (LSN) 0: 用于外部输入信号 1: 自动ON		P S		
	х	x: 厂商设定用	Oh		Pr. PD01.3	x: 强制停止 (EM2)/强制停止 (EM1) 0: 用于外部输入信号 1: 自动ON *1	Oh	P S T		
		x _: 厂商设定用				x _: 厂商设定用		_		
		_ x: 厂商设定用				_ x: 厂商设定用		_		
		x: 厂商设定用						x: 厂商设定用		
	_				Pr. PD01.4-7	厂商设定用	0000h	_		

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数		
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能     初始值       [单位]	
PD01	SON (伺服ON)		PD01		

<sup>\*1</sup> 仅限于试运行时使用该功能。

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD03	输入软元件选择1L 可以向CN1-15引脚分配任意输入软元件。		PD03	输入软元件选择1L 应选择分配给CN3-15引脚输入信号的软元件。	·	_
	x x: 位置控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 ℂ☞ 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	02h		[Pr. PD03.0-1 位置控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☞ 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	02h	P
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 ょ 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	02h		[Pr. PD03.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☞ 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	02h	S
_		•		Pr. PD03.4-7 厂商设定用	0000h	_

#### 输入软元件选择(MR-J4-\_A\_)

设定值	<b>输入软元件</b> *1								
	P	S	Т						
02	SON	SON	SON						
03	RES	RES	RES						
04	PC	PC	_						
05	TL	TL	_						
06	CR	_	_						
07	_	ST1	RS2						
08	_	ST2	RS1						
09	TL1	TL1	_						
OA	LSP	LSP	LSP *3						
OB	LSN	LSN	LSN *3						
OD	CDP	CDP	_						
0E	CLD	_	_						
0F	MECR	_	_						
20	_	SP1	SP1						
21	_	SP2	SP2						
22	_	SP3	SP3						
23	LOP *2	LOP *2	LOP *2						
24	CM1	_	_						
25	CM2	_	_						
26	_	STAB2	STAB2						

- \*1 P: 位置控制模式、S: 速度控制模式、T: 转矩控制模式 输入软元件栏中标有 "" 的是厂商设定用项目。切勿进行设定。
- \*2 分配LOP(控制切换)时,应在所有控制模式下分配给同一引脚。
- \*3 转矩模式时,该软元件在常规运行中无法使用。仅可在线性伺服电机控制模式和DD电机控制模式下进行磁极检测期间的运行时使用。此外,在转矩控制模式下完成磁极检测后,该信号将无效。

#### 输入软元件选择(MR-J5-\_A\_)

设定值	控制模式 *1 *2									
	P	S	Т							
02	SON	SON	SON							
03	RES	RES	RES							
04	PC	PC	_							
05	TL	TL	_							
06	CR	_	_							
07	_	ST1	RS2							
08	_	ST2	RS1							
09	TL1	TL1	_							
OA	LSP	LSP	LSP *4							
0B	LSN	LSN	LSN *4							
OD	CDP	CDP	_							
0E *5	CLD	_	_							
0F *5	MECR	_	_							
13 *5	PEN	_	_							
20	_	SP1	SP1							
21	_	SP2	SP2							
22	_	SP3	SP3							
23	LOP *3	LOP *3	LOP *3							
24	CM1	_	_							
25	CM2	_	_							
26	_	STAB2	STAB2							
40	CDP2	CDP2	_							

- \*1 P: 位置控制模式、S: 速度控制模式、T: 转矩控制模式
- \*2 控制模式栏中标有 "一" 的是厂商设定用项目,请勿进行设定。
- \*3 分配LOP(控制切换)时,应在所有控制模式下分配给同一引脚。
- \*4 转矩模式时,该软元件在常规运行中无法使用。可以在线性伺服电机控制模式和直驱电机控制模式下进行磁极检测期间的运行时使用。 此外,在转矩控制模式下完成磁极检测后,该信号将无效。
- \*5 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/1
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD04	输入软元件选择1H 可以向CN1-15引脚分配任意输入软元件。	'	PD04	输入软元件选择1H 应选择分配给CN3-15引脚输入信号的软元件。		_
	x x: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 <a href="mailto:specific"> 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)</a>	02h		[Pr. PD04.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 『『 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	02h	Т
	x x: 厂商设定用	02h		Pr. PD04.2-3 厂商设定用	02h	_
_				Pr. PD04.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD05	输入软元件选择2L 可以向CN1-16引脚分配任意输入软元件。		PD05	输入软元件选择2L 应选择分配给CN3-16引脚输入信号的软元件。		_
	x x: 位置控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。	00h	-	[Pr. PD05.0-1 位置控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 [2] 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	00h	Р
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 ☞ 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	21h		[Pr. PD05.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 □ 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	21h	S
_				Pr. PD05.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD06	输入软元件选择2H 可以向CN1-16引脚分配任意输入软元件。		PD06	输入软元件选择2H 应选择分配给CN3-16引脚输入信号的软元件。		-
	x x: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 章 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	21h		[Pr. PD06.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 运 589页 输入软元件选择(MR-J5A_)	21h	Т
	x x: 厂商设定用	20h		Pr. PD06.2-3 厂商设定用	02h	_
_		·		Pr. PD06.4-7 厂商设定用	0000h	-
PD07	输入软元件选择3L 可以向CN1-17引脚分配任意输入软元件。 将 [Pr. PA03] 设定为 " 1" 并选择通过DIO 测系统时,CN1-17引脚将变为ABSM(ABS传送模式)		PD07	输入软元件选择3L 应选择分配给CN3-17引脚输入信号的软元件。 将 [Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择]设定为"1" 通过DIO的绝对位置检测系统))并选择了通过DIO的绝 测系统时,CN3-17引脚将变为ABSM (ABS传送模式)。		_
	x x: 位置控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 章 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	04h		[Pr. PD07.0-1 位置控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 运 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	04h	Р
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 © 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	07h		[Pr. PD07.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 运 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	07h	S
_				Pr. PD07.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD08	输入软元件选择3H 可以向CN1-17引脚分配任意输入软元件。		PD08	输入软元件选择3H 应选择分配给CN3-17引脚输入信号的软元件。 将[Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择]设定为"1" 通过DIO的绝对位置检测系统))并选择了通过DIO的绝 测系统时,CN3-17引脚将变为ABSM(ABS传送模式)。		_
	x x: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 © 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	07h		[Pr. PD08.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ょ 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	07h	Т
	x x: 厂商设定用	07h		Pr. PD08.2-3 厂商设定用	07h	-
				Pr. PD08.4-7 厂商设定用	0000h	_

590

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/1
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD09	输入软元件选择4L 可以向CN1-18引脚分配任意输入软元件。 将 [Pr. PA03] 设定为 " 1" 并选择通过DIO( 测系统时, CN1-18引脚将变为ABSR (ABS传送请求)。		PD09	输入软元件选择4L 应选择分配给CN3-18引脚输入信号的软元件。 将 [Pr. PAO3.0 绝对位置检测系统选择] 设定为"1" 通过DIO的绝对位置检测系统))并选择了通过DIO的绝 测系统时,CN3-18引脚将变为ABSR(ABS传送请求)。		_
	x x: 位置控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 ( ) 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	05h		[Pr. PD09.0-1 位置控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 『『 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	05h	Р
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 ょ 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	08h		[Pr. PD09.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 章 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	08h	S
_				Pr. PD09.4-7 厂商设定用	0000h	-
PD10	输入软元件选择4H 可以向CN1-18引脚分配任意输入软元件。		PD10	输入软元件选择4H 应选择分配给CN3-18引脚输入信号的软元件。 将 [Pr. PAO3.0 绝对位置检测系统选择]设定为"1" 通过DIO的绝对位置检测系统))并选择了通过DIO的绝 测系统时,CN3-18引脚将变为ABSR(ABS传送请求)。		_
	x x: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 『 \$88页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	08h		[Pr. PD10.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☑ 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	08h	Т
	x x: 厂商设定用	08h		Pr. PD10.2-3 厂商设定用	08h	_
_				Pr. PD10.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD11	输入软元件选择5L 可以向CN1-19引脚分配任意输入软元件。		PD11	输入软元件选择5L 应选择分配给CN3-19引脚输入信号的软元件。		-
	x x: 位置控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 © 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	03h		[Pr. PD11.0-1 位置控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☑ 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	03h	Р
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 运写 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	03h		[Pr. PD11.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 『『589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	03h	S
_				Pr. PD11.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD12	输入软元件选择5H 可以向CN1-19引脚分配任意输入软元件。		PD12	输入软元件选择5H 应选择分配给CN3-19引脚输入信号的软元件。	1	_
	x x: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 『『 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	03h		[Pr. PD12.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 『『 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	03h	Т
	x x: 厂商设定用	38h		Pr. PD12.2-3 厂商设定用	38h	_
_				Pr. PD12.4-7 厂商设定用	0000h	-
PD13	输入软元件选择6L 可以向CN1-41引脚分配任意输入软元件。		PD13	输入软元件选择6L 应选择分配给CN3-41引脚输入信号的软元件。		
	x x: 位置控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 ॎ \$\alpha\$ 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	06h		[Pr. PD13.0-1 位置控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☞ 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	06h	Р
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 『『588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	20h		[Pr. PD13.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☞ 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	20h	S
_				Pr. PD13.4-7 厂商设定用	0000h	-

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/
No.	名称和功能	初始值[单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD14	输入软元件选择6H 可以向CN1-41引脚分配任意输入软元件。			输入软元件选择6H 应选择分配给CN3-41引脚输入信号的软元件。		_
	x x: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 © 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	20h		[Pr. PD14.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 章 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	20h	T
	x x: 厂商设定用	39h		Pr. PD14.2-3 厂商设定用	39h	_
_				Pr. PD14.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD17	输入软元件选择8L 可以向CN1-43引脚分配任意输入软元件。		PD17	输入软元件选择8L 应选择分配给CN3-43引脚输入信号的软元件。		_
	x x: 位置控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 © 588页 输入软元件选择(MR-J4A_)	OAh		[Pr. PD17.0-1 位置控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☞ 589页 输入软元件选择(MR-J5A_)	OAh	Р
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 (~) 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	OAh		[Pr. PD17.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ▷☞ 589页 输入软元件选择(MR-J5A_)	OAh	S
_				Pr. PD17.4-7 厂商设定用	000Ah	-
PD18	输入软元件选择8H 可以向CN1-43引脚分配任意输入软元件。		PD18	输入软元件选择8H 应选择分配给CN3-43引脚输入信号的软元件。	·	_
	x x: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 © 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	00h		[Pr. PD18.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☞ 589页 输入软元件选择(MR-J5A_)	00h	Т
	x x: 厂商设定用	OAh		Pr. PD18.2-3 厂商设定用	OAh	_
_				Pr. PD18.4-7 厂商设定用	0000h	_

MR-J4			MR-J5	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD19	输入软元件选择9L 可以向CN1-44引脚分配任意输入软元件。	'	PD19	输入软元件选择9L 应选择分配给CN3-44引脚输入信号的软元件。	'	_
	xx: 位置控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 运写588页 输入软元件选择(MR-J4A_)	0Bh		[Pr. PD19.0-1 位置控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 \$\sigma 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	OBh	Р
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 ( ) 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	OBh	-	[Pr. PD19.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☞ 589页 输入软元件选择(MR-J5A_)	OBh	S
_				Pr. PD19.4-7 厂商设定用	000Bh	_
PD20	输入软元件选择9H 可以向CN1-44引脚分配任意输入软元件。		PD20	输入软元件选择9H 应选择分配给CN3-44引脚输入信号的软元件。	·	_
	xx: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 [3] 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	00h		[Pr. PD20.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 \$\sigma 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	00h	T
	x x: 厂商设定用	0Bh		Pr. PD20.2-3 厂商设定用	OBh	_
_		·		Pr. PD20.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD21	输入软元件选择10L 可以向CN1-45引脚分配任意输入软元件。		PD21	输入软元件选择10L 应选择分配给CN3-45引脚输入信号的软元件。		_
	x x: 位置控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 运写 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	23h		[Pr. PD21.0-1 位置控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 \$\sigma 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	23h	P
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 运写 588页 输入软元件选择(MR-J4A_)	23h	-	[Pr. PD21.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 □ 589页 输入软元件选择(MR-J5A_)	23h	S
_		'		Pr. PD21.4-7 厂商设定用	002Bh	_
PD22	输入软元件选择10H 可以向CN1-45引脚分配任意输入软元件。		PD22	输入软元件选择10H 应选择分配给CN3-45引脚输入信号的软元件。	'	_
	X X: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 『『 588页 输入软元件选择(MR-J4A_)	23h		[Pr. PD22.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ▷ 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	23h	Т
	x x: 厂商设定用	2Bh		Pr. PD22. 2-3 厂商设定用	2Bh	_
				Pr. PD22.4-7 厂商设定用	0000h	

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD23 输出软元件选择1 P		PD23	输出软元件选择1 应选择CN3-22引脚的功能。 如果将 [Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择]设定为效 (通过DIO的绝对位置检测系统))并选择了通过DIO的置检测系统,则在CN3-22引脚为ABS传送模式时,该引服"ABS发送数据位0 (ABSB0)"使用。	的绝对位	_	
	X X: 软元件选择 可以向CN1-22引脚分配任意输出软元件。 将 [Pr. PA03] 设定为 " 1"并选择通过DIO的 绝对位置检测系统时,CN1-22引脚仅在ABS传送模式下 变为ABSBO(ABS发送数据位0)。 关于设定值,请参照下表。 [2] 594页 输出软元件选择(MR-J4A_)	04h		[Pr. PD23.0-1 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 □ 595页 输出软元件选择 (MR-J5A_)	04h	P S T
	_ x <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PD23.2 厂商设定用	0h	_
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PD23.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PD23.4-7 厂商设定用	0000h	_

# 输出软元件选择(MR-J4-\_A\_)

设定值	输出软元件 *1		
	P	S	Т
0 0	始终0FF	始终0FF	始终OFF
0 2	RD	RD	RD
0 3	ALM	ALM	ALM
0 4	INP	SA	始终OFF
0 5	MBR	MBR	MBR
0 6	DB	DB	DB
0 7	TLC	TLC	VLC
0 8	WNG	WNG	WNG
0 9	BWNG	BWNG	BWNG
O A	始终0FF	SA	始终OFF
0 B	始终0FF	始终0FF	VLC
0 C	ZSP	ZSP	ZSP
O D	MTTR	MTTR	MTTR
0 F	CDPS	始终0FF	始终OFF
0 F 1 0	CLDS	始终OFF	始终OFF
1 1	ABSV	始终0FF	始终0FF

<sup>\*1</sup> P: 位置控制模式、S: 速度控制模式、T: 转矩控制模式

# 输出软元件选择(MR-J5-\_A\_)

设定值	控制模式 *1		
	P	S	Т
00	始终0FF	始终OFF	始终OFF
02	RD	RD	RD
03	ALM	ALM	ALM
04	INP	SA	始终0FF
05	MBR	MBR	MBR
06 *3	DB	DB	DB
07	TLC	TLC	VLC
08	WNG	WNG	WNG
09	BWNG	BWNG	BWNG
OA	始终0FF	SA	始终0FF
0B	始终0FF	始终0FF	VLC
0C	ZSP	ZSP	ZSP
OD	MTTR	MTTR	MTTR
0E	WNGSTOP	WNGSTOP	WNGSTOP
0F	CDPS	始终0FF	始终0FF
10 *2	CLDS	始终0FF	始终0FF
11	ABSV	始终0FF	始终OFF
18	CDPS2	CDPS2	CDPS2
19 * <sup>2</sup>	PENS	始终0FF	始终OFF
31	ALMWNG	ALMWNG	ALMWNG
32	BW9F	BW9F	BW9F

<sup>\*1</sup> P: 位置控制模式、S: 速度控制模式、T: 转矩控制模式

<sup>\*2</sup> 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

<sup>\*3</sup> 不支持外置动态制动器的伺服放大器,无需使用该软元件。

MR-J4-			MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD24	输出软元件选择2		PD24	输出软元件选择2 应选择CN3-23引脚的功能。 如果将 [Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择]设定为"1" 效(通过DIO的绝对位置检测系统))并选择了通过DIO的绝对 置检测系统,则在CN3-23引脚为ABS传送模式时,该引脚将作 "ABS发送数据位1 (ABSB1)"使用。		_
	x x: 软元件选择 可以向CNI-23引脚分配任意输出软元件。 将 [Pr. PA03] 设定为 "1" 并选择通过DIO的 绝对位置检测系统时, CNI-23引脚仅在ABS传送模式下 变为ABSB1 (ABS发送数据位1)。 关于设定值,请参照下表。 © 594页 输出软元件选择 (MR-J4A_)	OCh		[Pr. PD24.0-1 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 © 595页 输出软元件选择 (MR-J5A_)	OCh	P S T
	_ X: 厂商设定用	0h		Pr. PD24.2 厂商设定用	0h	-
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD24.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PD24.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD25	输出软元件选择3		PD25	输出软元件选择3 应选择CN3-24引脚的功能。		_
	x x: 软元件选择 可以向CNI-24引脚分配任意输出软元件。 关于设定值,请参照下表。 ང፮ 594页 输出软元件选择 (MR-J4A_)	04h		[Pr. PD25.0-1 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☞ 595页 输出软元件选择 (MR-J5A_)	04h	P S T
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD25.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD25.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PD25.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD26	输出软元件选择4		PD26	输出软元件选择4 应选择CN3-25引脚的功能。 如果将 [Pr. PAO3.0 绝对位置检测系统选择]设定为效(通过DIO的绝对位置检测系统))并选择了通过DIC 置检测系统,则在CN3-25引脚为ABS传送模式时,该引 "ABS发送数据准备完成(ABST)"使用。	的绝对位	_
	x x: 软元件选择 可以向CNI-25引脚分配任意输出软元件。 将 [Pr. PA03] 设定为 " 1"并选择通过DIO的 绝对位置检测系统时,CNI-25引脚仅在ABS传送模式下 变为ABST(ABS发送数据准备完成)。 关于设定值,请参照下表。 © 594页 输出软元件选择(MR-J4A_)	07h	-	[Pr. PD26.0-1 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ℃ 595页 输出软元件选择(MR-J5A_)	07h	P S T
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD26.2 厂商设定用	0h	-
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD26.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PD26.4-7 厂商设定用	0000h	_

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD28	输出软元件选择6		PD28	输出软元件选择6 应选择CN3-49引脚的功能。		_
	x x: 软元件选择 可以向CN1-49引脚分配任意输出软元件。 关于设定值,请参照下表。 『『 594页 输出软元件选择 (MR-J4A_)	02h		[Pr. PD28.0-1 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ょ 595页 输出软元件选择 (MR-J5A_)	02h	P S T
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD28.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD28.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PD28.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD29	输入滤波设定 应选择输入信号用滤波。		PD29	PD29 输入滤波设定 应设定CR输入的处理周期UP功能和输入信号滤波。		_
	x: 输入信号滤波选择 外部输入信号因噪声等发生了触点抖动时,可使用输 入滤波加以抑制。 0: 无 1: 0.888 [ms] 2: 1.777 [ms] 3: 2.666 [ms] 4: 3.555 [ms]	4h		[Pr. PD29.0 输入信号滤波选择] 关于设定值,请参照下表。 © 597页 输入信号滤波选择(MR-J5-A)	7h	P S T
	x _: RES (复位) 专用滤波选择 0: 无效 1: 有效 (50 [ms])	Oh		[Pr. PD29.1 RES信号专用滤波选择] 0: 无效 1: 有效 (50 [ms])	Oh	P S T
	_ x: CR (清除) 专用滤波选择 0: 无效 1: 有效 (50 [ms])	Oh		[Pr. PD29.2 CR信号专用滤波选择] 0: 无效 1: 有效 (50 [ms])	0h	P S T
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD29.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PD29.4-7 厂商设定用	0000h	-

# 输入信号滤波选择(MR-J5-\_A\_)

设定值	滤波时间 [ms]
0	无滤波
1	0.500
2	1.000
3	1.500
4	2.000
5	2. 500
6	3.000
7	3.500
8	4.000
9	4.500
A	5.000
В	5. 500

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD30	功能选择D-1		PD30	PD30 功能选择D-1 应设定LSP/LSN信号OFF时的停止处理、RES信号短路时的路状态及伺服电机热敏电阻有效/无效。		-
	x: LSP(正转行程末端)和LSN(反转行程末端)0FF时的停止方法选择 应选择LSP(正转行程末端)和LSN(反转行程末端) 0FF时的停止方法。除定位模式外,设定值2和3不可使用。设定后,将发生[AL. 37]。 0:紧急停止 1:缓慢停止	Oh		[Pr. PD30.0 LSP/LSN信号0FF时的停止处理选择] 应选择LSP/LSN信号0FF时的停止处理。 0: 紧急停止 1: 缓慢停止	Oh	P S
	X_: RES (复位) ON时的基本电路状态选择 0: 进行基本电路切断 1: 不进行基本电路切断	Oh		[Pr. PD30.1 RES (复位) 0N时的基本电路状态选择] 0: 进行基本电路切断 1: 不进行基本电路切断	Oh	P S T
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD30.2 厂商设定用	0h	_
	x: 伺服电机或线性伺服电机的热敏电阻有效/无效选择 0:有效 1:无效 使用无热敏电阻的伺服电机或线性伺服电机时,该位 设定无效。 该位可用于软件版本A5以上的伺服放大器。	Oh		[Pr. PD30.3 伺服电机的热敏电阻 有效/无效选择] 0: 有效 1: 无效 在使用内置有热敏电阻的伺服电机时有效。未对应热 敏电阻的伺服电机,与设定值无关,均无效(温度监 视无效/报警无效)。 无电机运行中不会检测报警。 伺服电机热敏电阻温度监视无效设定时,显示为 "9999 ℃"。	Oh	P S T
_				Pr. PD30.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD31	功能选择D-2		PD31	功能选择D-2		_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD31.0 厂商设定用	0h	_
	x _ <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PD31.1 厂商设定用	0h	_
	_x: INP (到位) ON条件选择 应选择INP (到位) 为ON的条件。 0: 偏差脉冲在到位范围内 1: 指令脉冲频率为0且偏差脉冲在到位范围内 约1 ms内未输入位置指令时,将判断指令脉冲频率为 0。 该位可用于软件版本B4以上的伺服放大器。	Oh		[Pr. PD31.2 INP输出信号ON条件选择] 应选择INP(到位)的输出条件。 该功能在位置控制模式时有效。 0: 到位范围内的情况下 1: 到位范围内且指令输出完成的情况下 关于设定值,请参照下表。 [2] 599页 INP输出信号ON条件选择(MR-J5A_)	Oh	P
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PD31.3 厂商设定用	0h	-
_				Pr. PD31.4-7 厂商设定用	0000h	_

## INP输出信号ON条件选择(MR-J5-\_A\_)

设定值	到位 (INP) ON条件	
	偏差脉冲 〈 到位范围	指令输出完成 *1
0	0	×
1	0	0

- ○: 需要
- ×:不需要
- \*1 约1 ms内未输入位置指令时,判断为指令输出完成。此外,在伺服ON后及强制停止解除后,到位(INP)变为OFF。

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD32	功能选择D-3	·	PD32	功能选择D-3 应选择清除信号的设定。		_
	x: CR(清除)选择 应进行CR(清除)的设定。 0: 0N启动时清除偏差脉冲。 1: 处于ON期间持续清除偏差脉冲。 2: 无效(对应软件版本B3以上的伺服放大器)	Oh		[Pr. PD32.0 CR信号的清除方式选择] 0: 0N启动时清除偏差脉冲 1: 处于ON期间持续清除偏差脉冲 2: 无效	Oh	P
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PD32.1 厂商设定用	Oh	_
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD32.2 厂商设定用	Oh	_
	x: LOP极性选择 可以设定LOP与控制模式的关系。 关于设定值,请参照下表。 <i>□</i> 600页 LOP极性选择 (MR-J4-A_) 该位可用于软件版本D4以上的伺服放大器。	Oh		Pr. PD32.3 厂商设定用	Oh	P S T
_		ı		Pr. PD32.4-7 厂商设定用	0000h	_

## LOP极性选择(MR-J4-\_A\_)

#### 位置/速度控制切换模式时

LOP	[Pr. PD32] 的设定值				
	0	1			
OFF	位置控制模式	速度控制模式			
ON	速度控制模式	位置控制模式			

#### 速度/转矩控制切换模式时

LOP	[Pr. PD32] 的设定值				
	0				
OFF	速度控制模式	转矩控制模式			
ON	转矩控制模式	速度控制模式			

#### 转矩/位置控制切换模式时


LOP	[Pr. PD32] 的设定值	[Pr. PD32] 的设定值					
	0	1					
OFF	转矩控制模式	位置控制模式					
ON	位置控制模式	转矩控制模式					

MR-J4-			MR-J5			P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD33	功能选择D-4		PD33	功能选择D-4		_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD33.0 厂商设定用		_
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PD33.1 厂商设定用	0h	_
	_ X: 将转矩限制设为有效的旋转方向选择/将推力限制设为 有效的移动方向选择。 应选择将内部转矩限制2及外部转矩限制设为有效的旋 转方向。 关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器 技术资料集"的3.6.1项(5)。 0: CCW或正方向、CW或负方向均有效 1: CCW或正方向时有效 2: CW或负方向时有效 该位可用于软件版本B3以上的伺服放大器。	Oh		[Pr. PD33.2 转矩限制 移动方向选择] 应选择将内部转矩限制2及外部转矩限制设为有效的旋转/移动方向。 0: CCW或正方向、CW或负方向均有效 1: CCW或正方向时有效 2: CW或负方向时有效	Oh	P S T
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD33.3 厂商设定用	0h	_
_	, NACO			Pr. PD33.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD34	功能选择D-5		PD34	功能选择D-5		
	PD34 功能选择D-5  x: 报警代码输出。 应选择报警代码的输出。 向CN1-22引脚、CN1-23引脚及CN1-24引脚输出报警代码。 0: 无效 1: 有效 关于报警代码的详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的第8章。 在该位设定为"1"的状态下进行如下设定后,将发生 [AL. 37 参数异常]。 •将 [Pr. PA03] 设定为" 1"并选择通过DIO的绝对位置检测系统。 •向CN1-22引脚、CN1-23引脚或CN1-24引脚分配了 MBR、DB或ALM。	Oh		Pr. PD34.0 厂商设定用		P S T
	x_: 警告发生时的输出软元件选择 应选择警告发生时的ALM(故障)的输出状态。 关于设定值,请参照下表。 © 602页 警告发生时的输出软元件选择(MR-J4A_)	0h		[Pr. PD34.1 警告发生时的输出软元件选择] 应选择警告发生时的ALM(故障)的输出状态。 关于设定值,请参照下表。 (*) 602页 警告发生时的输出软元件选择(MR-J5- _A_)	0h	P S T
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PD34.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PD34.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PD34.4-7 厂商设定用	0000h	_

## 警告发生时的输出软元件选择(MR-J4-\_A\_)

设定值	软元件的状态
0	WNG OFF ON ALM OFF
	警告发生
1	WNG OFF
	ALM OFF
	<b>↑</b> 警告发生

#### 警告发生时的输出软元件选择 (MR-J5-\_A\_)



MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PD43	输入软元件选择11L 可以向CN1-10引脚/CN1-37引脚分配任意输入软元件。 设定为"00"后,将分配PP/PP2(正转脉冲)。 该参数可用于以下MR-J4ARJ伺服放大器。 CN1-10引脚:软件版本B3以上的伺服放大器 CN1-37引脚:软件版本B7以上,且在2015年1月以后生产放大器	产的伺服	PD43	输入软元件选择11L 应选择分配给CN3-10/CN3-37引脚输入信号的软元件。 •设定为"00h"时,将分配PP/PP2(正转脉冲/手动服)。 •漏型接口时分配给CN3-10引脚,源型接口时分配给C 脚。		_
	x x: 位置控制模式 软元件选择 该设定无效。	00h		[Pr. PD43.0-1 位置控制模式 软元件选择] 该伺服参数无效。	00h	_
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 ☞ 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	00h		[Pr. PD43.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 章 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	00h	S
_				Pr. PD43.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD44	输入软元件选择11H 可以向CNI-10引脚/CNI-37引脚分配任意输入软元件。 设定为"00"后,将分配PP/PP2(正转脉冲)。 该参数可用于以下MR-J4-A-RJ伺服放大器。 CNI-10引脚:软件版本B3以上的伺服放大器 CNI-37引脚:软件版本B7以上,且在2015年1月以后生 放大器	产的伺服	PD44	输入软元件选择11H 应选择分配给CN3-10/CN3-37引脚输入信号的软元件。 •设定为"00h"时,将分配PP/PP2(正转脉冲/手动脉)。 •漏型接口时分配给CN3-10引脚,源型接口时分配给C 脚。		_
	x x: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 『『 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	00h	-	[Pr. PD44.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 『『 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	00h	Т
	x x: 厂商设定用	3Ah		Pr. PD44.2-3 厂商设定用	3Ah	_
_				Pr. PD44.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD45	输入软元件选择12L 可以向CNI-35引脚/CNI-38引脚分配任意输入软元件。 设定为"00"后,将分配NP/NP2(反转脉冲)。 该参数可用于以下MR-J4ARJ伺服放大器。 CNI-35引脚:软件版本B3以上的伺服放大器 CNI-38引脚:软件版本B7以上,且在2015年1月以后生 放大器	产的伺服	PD45	输入软元件选择12L 应选择分配给CN3-35/CN3-38引脚输入信号的软元件。 •设定为"00h"时,将分配NP/NP2(反转脉冲/手动脉)。 •漏型接口时分配给CN3-35引脚,源型接口时分配给C 脚。		_
	x x: 位置控制模式 软元件选择 该设定无效。	00h		[Pr. PD45.0-1 位置控制模式 软元件选择] 该伺服参数无效。	00h	_
	x x: 速度控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 运事 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	00h		[Pr. PD45.2-3 速度控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 ☞ 589页 输入软元件选择(MR-J5A_)	00h	S
_	•			Pr. PD45.4-7 厂商设定用	0000h	_
PD46	46 输入软元件选择12H 可以向CN1-35引脚/CN1-38引脚分配任意输入软元件。设定为"00"后,将分配NP/NP2(反转脉冲/手动脉冲发生器)。该参数可用于以下MR-J4-A-RJ伺服放大器。CN1-35引脚:软件版本B3以上的伺服放大器CN1-38引脚:软件版本B7以上,且在2015年1月以后生产的伺服放大器		PD46	输入软元件选择12H 应选择分配给CN3-35/CN3-38引脚输入信号的软元件。 • 设定为"00h"时,将分配NP/NP2(反转脉冲/手动脉)。 • 漏型接口时分配给CN3-35引脚,源型接口时分配给C 脚。		_
	x x: 转矩控制模式 软元件选择 关于设定值,请参照下表。 ⓒ 588页 输入软元件选择 (MR-J4A_)	00h		[Pr. PD46.0-1 转矩控制模式 软元件选择] 关于设定值,请参照下表。 [2] 589页 输入软元件选择 (MR-J5A_)	00h	T
	x x: 厂商设定用	3Bh		Pr. PD46.2-3 厂商设定用	3Bh	_
_				Pr. PD46.4-7 厂商设定用	0000h	-

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值[单位]	
PD47	输出软元件选择7 可以向CN1-13引脚及CN1-14引脚分配任意输出软元件。 该参数可用于软件版本B3以上的MR-J4-A-RJ伺服放大	器。	PD47	输出软元件选择7 应选择CN3-13引脚、CN3-14引脚的功能。	·	_
	X X: 软元件选择 可以向CN1-13引脚分配任意输出软元件。 关于设定值,请参照下表。 © \$ 594页 输出软元件选择 (MR-J4A_)	00h		[Pr. PD47.0-1 软元件选择] 可以向CN3-13引脚分配任意输出软元件。 关于设定值,请参照下表。 © 595页 输出软元件选择(MR-J5A_)	00h	P S T
	x x: 软元件选择 可以向CN1-14引脚分配任意输出软元件。 关于设定值,请参照下表。 ℂ☞ 594页 输出软元件选择 (MR-J4A_)	00h		[Pr. PD47.2-3 软元件选择] 可以向CN3-14引脚分配任意输出软元件。 关于设定值,请参照下表。 © 595页 输出软元件选择(MR-J5A_)	00h	P S T
_				Pr. PD47.4-7 厂商设定用	0000h	_

# 扩展设定2参数([Pr. PE\_ \_ ])

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5-	A_伺服参数		P/S/
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PE01	全闭环功能选择1		PE01	全闭环功能选择1		_
	[单位]	Oh		[Pr. PE01.0 全闭环功能选择] 在 [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 中选择了 "1"(有效(全闭环控制模式))时,该伺服参数有效。 将 [Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择]设定为 "1"(有效(通过DI0的绝对位置检测系统)),且将该伺服参数设定为"1"时,将发生 [AL. 037 参数异常]。 0:始终有效 1:根据输入软元件CLD(全闭环选择)进行的切换 关于详细内容,请参照下表。	Oh	Р
		0h	0h	Pr. PE01.1 厂商设定用	0h	-
		0h		Pr. PE01.2 厂商设定用	0h	_
		0h		Pr. PE01.3 厂商设定用	Oh Oh Oh Oh	-
				[Pr. PE01.4 全闭环控制 偏差脉冲清除选择] 如果已实施半闭环控制/全闭环控制的切换,则应选择是否清除偏差脉冲。0:有效1:无效如果该伺服参数的设定值为"0"(有效),则从半闭环控制切换到全闭环控制时,会清除机械侧的偏差脉冲。另外,从全闭环控制切换到半闭环控制时,会清除电机侧的偏差脉冲。因此,在切换半闭环控制/全闭环控制时的冲击会降低。如果该伺服参数的设定值为"1"(无效),则应在电机侧与机械侧连接的状态下实施半闭环控制/全闭环控制的切换。如果在电机侧与机械侧未连接的状态下实施半闭环控制/全闭环控制的切换。可能会导致伺服电机突然加速等预料之外的动作。		_
				Pr. PE01.5-7	000h	-

#### 全闭环功能选择(MR-J4-\_A\_)

根据全闭环选择(CLD)进行的切换	控制方式
OFF	半闭环控制
ON	全闭环控制

厂商设定用

#### 全闭环功能选择(MR-J5-\_A\_)

CLD (全闭环选择) *1	控制方式
OFF	半闭环控制
ON	全闭环控制

\*1 未对输入软元件用引脚分配CLD(全闭环选择)的情况下,始终为OFF。

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5	A_伺服参数		P/S/1
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PE03	全闭环功能选择2		PE03	全闭环功能选择2	【单位】   3h   Oh   Oh   Oh   Oh   Oh   Oh   Oh	-
	x x: 全闭环控制异常检测功能选择 应选择全闭环控制异常检测功能。 关于设定值,请参照下表。 <pre></pre> <pre><pre><pre></pre> <pre><pre></pre> <pre><pre></pre> <pre></pre> <pre><pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre><pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre><pre></pre> <pre><pre></pre> <pre></pre> <pre><pre><pre></pre> <pre><pre></pre> <pre><pre></pre> <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>			[Pr. PE03.0 全闭环控制异常 检测功能选择] 0: 无效 1: 速度偏差异常检测 2: 位置偏差异常检测 3: 速度偏差异常检测 3: 速度偏差异常、位置偏差异常检测 关于与 [Pr. PE03.1 位置偏差异常 检测方式选择] 的组合,请参照下表。  [ 607页 检测方式与检测功能的组合 (MR-J5A_)	3h	Р
				[Pr. PE03.1 位置偏差异常 检测方式选择] 0: 通常检测方式 1: 停止时检测方式(指令为"0"时进行检测。) 2: 停止时检测方式2(伺服ON中指令为"0"时或伺服 OFF中进行检测。) 关于与[Pr. PE03.0 全闭环控制异常 检测功能选择] 的组合,请参照下表。	Oh	P
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PE03.2 厂商设定用	0h	_
	x: 全闭环控制异常复位选择 0: 不可复位 (只可通过电源OFF/ON进行复位) 1: 可以复位	Oh		[Pr. PE03.3 全闭环控制异常 复位选择] 0: 不可复位 (可以再次接通电源或通过软件复位进行复位) 1: 可以复位	0h	Р
_		•		Pr. PE03.4-7 厂商设定用	0000h	_

## 检测方式与检测功能的组合(MR-J4-\_A\_)

〇: 异常检测有效 一: 异常检测无效

设定值	速度偏差异常	位置偏差异常	位置偏差异常			
		伺服ON中		伺服0FF中		
		有指令	指令0			
0 0	_	_	_	_		
0 1	0	_	_	_		
0 2	_	0	0	0		
0 3	0	0	0	0		
0 3	_	_	_	_		
1 1	0	_	_	_		
1 2	_	_	0	_		
1 3	0	_	0	_		
2 0	_	_	_	_		
2 1	0	_	_	_		
2 2	_	_	0	0		
2 3	0	_	0	0		

## 检测方式与检测功能的组合(MR-J5-\_A\_)

〇: 异常检测有效 一: 异常检测无效

[Pr. PE03.1] 设定值	[Pr. PE03.0] 设定值	速度偏差异常	位置偏差异常		
			伺服0N中		伺服0FF中
			有指令	指令0	
)	0	_	_	_	_
)	1	0	_	_	_
)	2	_	0	0	0
)	3	0	0	0	0
	0	_	_	_	_
	1	0	_	_	_
	2	_	_	0	_
	3	0	_	0	_
	0	_	_	_	_
	1	0	_	_	_
	2	_	_	0	0
;	3	0	_	0	0

MR-J4-	A_伺服参数		MR-J5-	_A_伺服参数		P/S/T		
No.	名称和功能	初始值 No. 名称和功能 [单位]				名称和功能	初始值 [单位]	
PE04	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1 分子使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分子。应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。设定范围: 1 ~ 65535	1	PEO4	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1分子 使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分子。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。 对电子齿轮进行约分后,电子齿轮分子的值为 2147483648(31位)以上时,会发生 [AL. 037]。 设定范围: 1 ~ 4294967295	1	Р		
PE05	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1 分母使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分母。应设定电子齿轮外 使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。设定范围: 1 ~ 65535	1	PE05	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮1分母使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分母。 应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。 对电子齿轮进行约分后,电子齿轮分母的值为1073741824(30位)以上时,会发生 [AL. 037]。 设定范围: 1 ~ 4294967295	1	Р		
PE06	全闭环控制 速度偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 42.9 速度偏差导致的全闭环控制异常]。伺服电机编码器计算的速度与 机械侧编码器计算的速度之间的差,如果比该参数 大,则会发生报警。 设定范围: 1 ~ 50000	400 [r/min]	PE06	全闭环控制 速度偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 042.9 速度偏差导致的全闭环控制异常] 的检测等级。 伺服电机编码器计算的速度与机械侧编码器计算的速度之间的差,如果比该伺服参数大,则会发生报警。设定范围: 1 ~ 50000	400 [r/ min]	Р		
PE07	全闭环控制 位置偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 42.8 位置偏差导致的全闭环控制异常]。伺服电机编码器的位置与机械侧编码器的位置之间的差,如果比该参数大,则会发生报警。 设定范围: 1 ~ 20000	100 [kpu1se ]	PE07	全闭环控制 位置偏差异常检测等级 应设定全闭环控制异常检测的 [AL. 042.8 位置偏差导致的全闭环控制异常] 的检测等级。 伺服电机编码器的位置与机械侧编码器的位置之间的差,如果比该伺服参数大,则会发生报警。 设定范围: 1 ~ 20000	100 [kpulse ]	P		
PE08	全闭环双反馈滤波 应设定双反馈滤波的频段。 关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器 技术资料集"的17.3.1项(7)。 设定范围:1~4500	10 [rad/s]	PE08	全闭环双反馈滤波 应设定双反馈滤波的频段。 设定范围: 1 ~ 4500	10 [rad/s]	P		
PE10	全闭环功能选择3		PE10	全闭环功能选择3		_		
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PE10.0 厂商设定用	0h	_		
	x_: 全闭环控制位置偏差异常检测等级单位选择 0: 1 kpulse单位 1: 1 pulse单位	0h		[Pr. PE10.1 全闭环控制 位置偏差异常检测等级 单位选择] 0: 1 kpulse单位 1: 1 pulse单位	0h	P		
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PE10.2 厂商设定用	0h	_		
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PE10.3 厂商设定用	0h	_		
_				Pr. PE10.4-7 厂商设定用	0000h	_		
PE34	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2 分子使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分子。应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的17.3.1项(5)。设定范围:1~65535	1	PE34	厂商设定用	1	Р		
PE35	全闭环控制 反馈脉冲电子齿轮2 分母使用全闭环控制时,应设定相对于伺服电机编码器脉冲的电子齿轮分母。应设定电子齿轮,使伺服电机每转时的伺服电机编码器脉冲数可以换算为机械侧编码器分辨率。关于详细内容,请参照"MR-J4A_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的17.3.1项(5)。设定范围: 1 ~ 65535	1	PE35	厂商设定用	1	Р		

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PE41	功能选择E-3		PE41	功能选择E-3		_
	x: 鲁棒滤波选择 0: 无效 1: 有效 将该设定值设为"有效"时,无法使用 [Pr. PB51] 中设定的机械共振抑制滤波5。	Oh		[Pr. PE41.0 鲁棒滤波选择] 0: 无效 1: 有效 该伺服参数为"1"时,无法使用 [Pr. PB51.0 机械 共振抑制滤波5选择]。	Oh	P S T
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PE41.1 厂商设定用	0h	_
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PE41.2 厂商设定用	0h	_
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PE41.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PE41. 4-5 厂商设定用 [Pr. PE41.6 不平衡转矩偏置设定选择] 0: 手动设定 1: 自动设定	00h 0h	_
				选择"1"(自动设定),并通过机械诊断功能完成了正转侧、反转侧两者的摩擦推定时,将根据推定摩擦值,自动设定[Pr. PE47 不平衡转矩偏置]的值。此外,在[Pr. PE47]自动设定后,该伺服参数变为"0"(手动设定)。正转侧、反转侧两者的摩擦推定未完成时,在摩擦推定完成前,不会自动设定[Pr. PE47]的值,该伺服参数保持"1"(自动设定)不变。		
				Pr. PE41.7 厂商设定用	0h	_
PE44	摩擦正侧补偿值选择 应以额定转矩作为100%并以0.01%单位设定从反转 (CW) 切换至正转(CCW) 时的摩擦补偿量。 该参数可用于软件版本B4以上的伺服放大器。 设定范围:0~30000	0 [0.01%]	PE44	摩擦正侧补偿值选择 应以额定转矩作为100 %并以0.01 %单位设定从-速度 切换至+速度时的摩擦补偿量。 设定范围:0~30000	0 [0.01%]	P
PE45	摩擦负侧补偿值选择 应以额定转矩作为100 %并以0.01 %单位设定从正转 (CCW) 切换至反转 (CW) 时的摩擦补偿量。 该参数可用于软件版本B4以上的伺服放大器。 设定范围:0~30000	0 [0.01%]	PE45	摩擦负侧补偿值选择 应以额定转矩作为100%并以0.01%单位设定从+速度 切换至-速度时的摩擦补偿量。 设定范围:0~30000	0 [0.01%]	Р
PE46	摩擦滤波设定 应以0.1 ms单位设定摩擦补偿滤波的时间常数。设定了"0"时,通过 [Pr. PE44]、[Pr. PE45] 中设定的值来进行补偿。设定了"0"以外时,通过已设定的时间常数的高通滤波输出值进行补偿,摩擦补偿量保持不变。该参数可用于软件版本B4以上的伺服放大器。设定范围:0~30000	0 [0.1 ms]	PE46	摩擦滤波设定设定了"0"时,通过 [Pr. PE44]、[Pr. PE45] 中设定的值的补偿量来进行补偿。设定了"0"以外的值时,通过已设定的时间常数的高通滤波输出值进行补偿,摩擦补偿量保持不变。设定范围:0~30000	0 [0.1 ms]	Р
PE47	转矩偏置 想要取消升降轴的不平衡转矩时应进行设定。应将伺服电机的额定转矩设定为100 %。无需对不发生不平衡转矩的机器设定转矩偏置。使用线性伺服电机及直驱电机时,无法使用转矩偏置。应设定为0.00 %。通过该参数设定的转矩偏置在位置控制模式、速度控制模式及转矩控制模式中均有效。转矩控制模式的情况下,应输入考虑了转矩偏置的指令。该参数可用于软件版本B4以上的伺服放大器。设定范围: -10000 ~ 10000	0 [0.01%]	PE47	不平衡转矩偏置 想要取消升降轴的不平衡转矩时应进行设定。应将伺服电机的额定转矩设定为100 %。无需对不发生不平衡转矩的机器设定转矩偏置。即使在线性伺服电机或直驱电机等水平轴中使用时,也可用于单方向受张力作用等发生恒定不平衡转矩的情况。通过该伺服参数设定的转矩偏置与控制模式无关均有效。转矩模式的情况下,应输入考虑了转矩偏置的指令。 设定范围: -10000 ~ 10000	0 [0.01%]	P S T

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PE48	摩擦补偿功能选择		PE48	摩擦补偿功能选择		_
	x: 摩擦补偿选择 0: 无效 1: 有效 该参数可用于软件版本B4以上的伺服放大器。	Oh		[Pr. PE48.0 摩擦补偿类型选择] 0: 摩擦补偿无效 1: 摩擦补偿有效	Oh	Р
	X _:     摩擦补偿死区单位设定 0: 1 pulse单位 1: 1 kpulse单位 该参数可用于软件版本B4以上的伺服放大器。	Oh		[Pr. PE48.1 摩擦补偿死区单位设定] 0: 1 pulse单位 1: 1 kpulse单位	Oh	Р
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PE48.2 厂商设定用	0h	_
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PE48.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PE48.4-7 厂商设定用	0000h	_
PE49	摩擦补偿时机 应以0.1 ms单位设定摩擦补偿时机。 可以将执行摩擦补偿的时机仅延迟所设定的时间。 该参数可用于软件版本B4以上的伺服放大器。 设定范围:0~30000	0 [0.1 ms]	PE49	摩擦补偿时机 应以0.1 ms单位设定摩擦补偿时机。 可以将执行摩擦补偿的时机仅延迟所设定的时间。 设定范围:0~30000	0 [0.1 ms]	Р
PE50	摩擦补偿死区 应设定摩擦补偿的死区。偏差脉冲的变动在设定值以 下时速度变为0。可以通过 [Pr. PE48] 变更设定单 位。应以编码器单位来设定该参数。 该参数可用于软件版本B4以上的伺服放大器。 设定范围: 0 ~ 65535	0 [pulse] / [kpulse ]	PE50	摩擦补偿死区 应设定摩擦补偿的死区。偏差脉冲的变动在设定值以 下时,判断为速度0。可以通过 [Pr. PE48] 变更设定 单位。应以编码器单位来设定该伺服参数。 设定范围: 0 ~ 65535	0 [pulse] . [kpulse]	Р

## 扩展设定3参数([Pr. PF\_ \_ ])

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PF09	功能选择F-5		PF09	功能选择F-5		_
	x: 电子式动态制动选择 0: 仅特定的伺服电机有效 2: 无效 关于特定的伺服电机请参照下表。 运 611页 可使电子式动态制动有效的伺服电机(MR- J4-A)	Oh		[Pr. PF09.0 电子式动态制动选择] 应选择电子式动态制动的有效/无效。 2: 无效 3: 仅特定的伺服电机有效 关于特定的伺服电机,请参照用户手册(硬件篇)的 "动态制动特性的注意事项"。	3h	P S
	x_: 厂商设定用	Oh		[Pr. PF09.1 ST0时机异常选择] 应选择是否进行 [AL. 063 ST0时机异常] 的检测。 0: 检测。 1: 不检测。 选择 "0" (检测) 时,在伺服电机速度下进入ST0状态,会检测到 [AL. 063 ST0时机异常]。ST0状态是指将CN8的ST01或ST02设为0FF的状态。 • 伺服电机的转速: 50 r/min以上 • 线性伺服电机的速度: 50 mm/s以上 • 直驱电机的转速: 5 r/min以上	1h	_
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PF09.2 厂商设定用	0h	_
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PF09.3 厂商设定用	0h	
_				Pr. PF09.4-7 厂商设定用	0000h	_

## 可使电子式动态制动有效的伺服电机(MR-J4-\_A\_)

系列	伺服电机
HG-KR	HG-KR053/HG-KR13/HG-KR23/HG-KR43
HG-MR	HG-MR053/HG-MR13/HG-MR23/HG-MR43
HG-SR	HG-SR51/HG-SR52

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PF15	电子式动态制动的制动时间 应设定电子式动态制动动作时的制动时间。 设定范围: 0 ~ 10000	2000 [ms]	PF15	电子式动态制动的制动时间 应设定电子式动态制动的制动时间。 设定范围:0~10000	2000 [ms]	P S T
PF18	STO诊断异常检测时间应设定从STO输入信号或STO电路发生异常起到检测出[AL. 68.1 STO信号不一致异常]为止的时间。如果设定为0 s,则无法检测 [AL. 68.1 STO信号不一致异常]。设定参数时的安全等级如下表所示。 [2] 612页 设定伺服参数时的安全等级 (MR-J4-A_) 在CN8连接器上安装短路连接器时,应将该参数设定为"0"。如果使用MR-D30功能安全模块,该参数无效。关于使用MR-D30时的安全等级,请参照"MR-D30 INSTRUCTION MANUAL"。该参数可用于软件版本C1以上的伺服放大器。设定范围: 0 ~ 60	0 [s]	PF18	STO诊断异常检测时间 应设定从检测出STO输入或STO电路的异常起到发生 [AL. 068.1 STO信号不一致异常] 为止的时间。设定了"0"时,不进行 [AL. 068.1] 的检测。根据该伺服参数的设定值及是否通过TOFB输出实施STO输入诊断,安全等级有以下不同。 [2] 612页 设定伺服参数时的安全等级 (MR-J5A_)在CN8连接器上安装短路连接器且不使用STO功能时,即使设定该伺服参数,安全等级也不发生变化。设定范围:0 ~ 60	10 [s]	P S T

## 设定伺服参数时的安全等级(MR-J4-\_A\_)

设定值	通过TOFB输出进行的STO输入诊断	安全等级
0	实施	EN ISO 13849-1:2015类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN 62061 maximum SIL 2
	不实施	
1 ~ 60	实施	EN ISO 13849-1:2015类别3 PL e、IEC 61508 SIL 3、EN 62061 maximum SIL 3
	不实施	EN ISO 13849-1:2015类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN 62061 maximum SIL 2

#### 设定伺服参数时的安全等级(MR-J5-\_A\_)

设定值	通过TOFB输出进行的STO输入诊断	安全等级
0	实施	EN ISO 13849-1: 2015类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN IEC 62061 maximum
	不实施	SIL 2
1 ~ 60	实施	EN ISO 13849-1: 2015类别3 PL e、IEC 61508 SIL 3、EN IEC 62061 maximum SIL 3
	不实施	EN ISO 13849-1: 2015类别3 PL d、IEC 61508 SIL 2、EN IEC 62061 maximum SIL 2

MR-J4	A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PF21	驱动记录切换时间设定应设定驱动记录切换时间。使用图表功能的过程中USB通信断开或图表功能结束时,经过该参数中设定的时间后会自动切换到驱动记录功能。如果设为"1"~"32767",将在设定时间后进行切换。但是,如果设为"0",则在600 s后进行切换。如果设定为"-1",则驱动记录功能无效。设定范围: -1 ~ 32767	0 [s]	PF21	驱动记录切换时间设定应设定驱动记录切换时间。 使用图表功能的过程中通信断开时,经过该伺服参数中设定的时间后会自动切换到驱动记录功能。设定值为"10"~"32767"的情况下,经过该伺服参数中设定的时间后会进行切换。设定值为"0"~"9"的情况下,在10 s后进行切换。 设定值为"-1"的情况下,驱动记录功能无效。设定范围:-1 ~ 32767	0 [s]	P S T
PF23	振动Tough Drive 振动检测等级 在振动Tough Drive有效时,应设定 [Pr. PB13 机械 共振抑制滤波1] 及 [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] 的滤波再次调整灵敏度。 如果设定为 "0",则为50 %。 例:如果将该参数设定为 "50",则在振动等级高于 50 %时,进行再次调整。 设定范围:0~100	50 [%]	PF23	振动Tough Drive 振动检测等级 振动Tough Drive有效时,应设定再次调整机械共振抑 制滤波的振动检测等级。 振动等级为该伺服参数的设定值以上的情况下,再次 设定 [Pr. PB13 机械共振抑制滤波1] 或 [Pr. PB15 机械共振抑制滤波2] 中的任意一个。 设定值为"0"的情况下,振动检测等级为20%。 设定范围:0~100	20 [%]	P S
PF24	振动Tough Drive功能选择		PF24	功能选择F-9		_
	x: 振动检测报警选择 在 [Pr. PF23] 的滤波再次调整灵敏度等级下持续振动时,应选择该情况为报警还是警告。 无论 [Pr. PA20] 的振动Tough Drive的设定是有效或 无效,始终有效。 0:振动检测时设为 [AL. 54 振动检测]。 1:振动检测时设为 [AL. F3.1 振动检测警告]。 2:振动检测功能无效	Oh		[Pr. PF24.0 振动检测报警选择] 应选择振动检测时的报警输出。在 [Pr. PF23 振动Tough Drive 振动检测等级] 中设定的振动等级下持续振动时,应选择该情况为报警还是警告。 与 [Pr. PA20.1 振动Tough Drive选择] 无关,该功能均有效。 0:报警([AL. 054 振动检测]) 1:警告([AL. 053.1 振动检测警告]) 2:振动检测功能无效(不进行振动检测处理)	Oh	P S
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PF24.1 厂商设定用	0h	_
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PF24.2 厂商设定用	0h	_
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PF24.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PF24.4-7 厂商设定用	0000h	_
PF25	SEMI-F47功能 瞬停检测时间 应设定发生 [AL. 10.1 控制电路电源电压下降] 之前的时间。 该参数的设定范围根据伺服放大器的软件版本不同有如下差异。 • 软件版本C0以下: 设定范围 30 ms ~ 200 ms • 软件版本C1以上: 设定范围 30 ms ~ 500 ms 对应SEMI-F47规格时,无需变更初始值(200 ms)。 但是,瞬时停电时间超过200 ms且瞬时停电电压未达到额定输入电压的70 %时,即使将该参数设为大于200 ms的值,也可能会出现常规的电源0FF。 在 [Pr. PA20] 的"SEMI-F47功能选择"中选择了"无效(0)"时,则该参数设定值无效。 设定范围: 30 ~ 500	200 [ms]	PF25	SEMI-F47功能 瞬停检测时间(瞬停Tough Drive检测时间) 应设定发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降] 之前的时间。 对应SEMI-F47规格时,无需变更初始值(200 ms)。 瞬时停电时间超过200 ms且瞬时停电电压未达到额定输入电压的70%时,即使将该伺服参数设定为大于200 ms的值,也可能会出现常规的电源0FF状态。将 [Pr. PA20.2 SEMI-F47功能选择]设定为"0"(无效)时,该功能无效。设定范围:设定范围:30~500	200 [ms]	P S T

MR-J4-	MR-J4A_伺服参数		MR-J5A_伺服参数			P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PF31	机械诊断功能 低速时摩擦推定区域判定速度 关于机械诊断的摩擦推定处理,应设定低速时摩擦推 定区域和高速时摩擦推定区域分开的伺服电机转速或 线性伺服电机速度。 但是,如果设定为"0",则值为额定转速或额定速度的一半。 不为额定转速或额定速度的运行曲线时,建议将值设 为运行时最大速度的一半。 应在该参数中设定比 [Pr. PC17 零速度] 大的值。零 速度以下时,摩擦推定处理无法实现其功能。	0 [r/ min]/ [mm/s]	PF31	机械诊断功能 低速时摩擦推定区域判定速度 关于机械诊断的摩擦推定处理,应设定低速时摩擦推 定区域和高速时摩擦推定区域分开的伺服电机速度。 不为额定速度的运行曲线时,建议将值设为运行时最 大速度的一半。 设定为"0"时,判定速度为额定速度的一半。 将被固定为允许最大速度。 此外,将 [Pr. PF51.6 摩擦推定区域判定速度设定] 设定为"1" (自动设定) 时,将从伺服电机驱动时的 运行曲线开始自动计算并改写该伺服参数值。 应在该伺服参数中设定比 [Pr. PC17 零速度] 大的 值。零速度以下时,摩擦推定处理无法实现其功能。 ————————————————————————————————————	O [r/min]、[mm/s]	P S T

## 电机扩展设定伺服参数组([Pr. PL\_ \_ ])

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PL01	线性伺服电机/DD电机功能选择1		PL01	功能选择L-1 应选择线性伺服电机/直驱电机的功能。		-
	x: 线性伺服电机/DD电机磁极检测选择 设定值"0"仅在绝对位置线性编码器时有效。 0: 磁极检测无效 1: 首次伺服ON时 磁极检测 5: 每次伺服ON时 磁极检测	1h		[Pr. PL01.0 伺服电机磁极检测选择] 应选择线性伺服电机/直驱电机的磁极检测方式。 0: 磁极检测无效 1: 接通电源后,首次伺服ON时 磁极检测 5: 每次伺服ON时 磁极检测 当在直驱电机控制模式下连接三菱电机生产的直驱电机并使用全闭环系统时,该伺服参数的设定值"0"可用于固件版本DO以上的伺服放大器。请勿设定"0"、"1"及"5"以外的值。	1h	P S T
	x _ <b>:</b> 厂商设定用	0h		Pr. PL01.1 厂商设定用	0h	-
	x: 原点复位时的停止间隔选择 应设定近点狗式原点复位时的停止间隔。 仅在使用线性伺服电机时有效。 0: 2 <sup>13</sup> (= 8192) pulses 1: 2 <sup>17</sup> (= 131072) pulses 2: 2 <sup>18</sup> (= 262144) pulses 3: 2 <sup>20</sup> (= 1048576) pulses 4: 2 <sup>22</sup> (= 4194304) pulses 5: 2 <sup>24</sup> (= 16777216) pulses 6: 2 <sup>26</sup> (= 67108864) pulses	3h		[Pr. PL01.2 原点复位时的停止间隔设定] 应选择近点狗式原点复位时的停止间隔。 使用线性伺服电机时有效。 0: 2 <sup>13</sup> (= 8192) pulses 1: 2 <sup>17</sup> (= 131072) pulses 2: 2 <sup>18</sup> (= 262144) pulses 3: 2 <sup>20</sup> (= 1048576) pulses 4: 2 <sup>22</sup> (= 4194304) pulses 5: 2 <sup>24</sup> (= 16777216) pulses 6: 2 <sup>26</sup> (= 67108864) pulses	3h	P S T
	x: 厂商设定用	0h		Pr. PL01.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PL01. 4-7 厂商设定用	0000h	_
PL02	线性编码器分辨率设定 分子 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器 的分辨率。 应在 [Pr. PL02] 中设定分子。 该参数仅在使用线性伺服电机时有效。 设定范围: 1 ~ 65535	1000 [μm]	PL02	线性编码器分辨率设定 分子 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器 的分辨率。 应在 [Pr. PL02] 中设定分子。 该伺服参数在使用线性伺服电机时有效。 设定范围: 1 ~ 65535	1000 [µm]	P S T
PL03	线性编码器分辨率设定 分母 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器 的分辨率。 应在 [Pr. PL03] 中设定分母。 该参数仅在使用线性伺服电机时有效。 设定范围: 1 ~ 65535	线性编码器分辨率设定 分母  应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器 的分辨率。  应在 [Pr. PL03] 中设定分母。 该参数仅在使用线性伺服电机时有效。		线性编码器分辨率设定 分母 应通过 [Pr. PL02] 及 [Pr. PL03] 设定线性编码器 的分辨率。 应在 [Pr. PL03] 中设定分母。 该伺服参数在使用线性伺服电机时有效。 设定范围: 1 ~ 65535	1000 [µm]	P S T
PL04	线性伺服电机/DD电机功能选择2		PL04	功能选择L-2 应选择线性伺服电机/直驱电机的功能。		_
	x: [AL. 42 伺服控制异常] 检测功能选择 请参照下表。 [2] 616页 检测功能选择的设定内容 (MR-J4A_)	3h		[Pr. PL04.0 [AL. 042 伺服控制异常] 检测功能选择] 关于设定值的详细内容,请参照下表。 ▷☞ 616页 检测功能选择的设定内容 (MR-J5A_)	3h	P S T
	x _: 厂商设定用	0h		Pr. PL04.1 厂商设定用	0h	_
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PL04.2 厂商设定用	0h	_
	x: [AL. 42 伺服控制异常] 检测控制器复位条件选择 0: 不可复位(只可通过电源OFF/ON进行复位) 1: 可以复位	Oh		[Pr. PL04.3 [AL. 042 伺服控制异常] 检测控制器复位条件选择] 0: 不可复位(可以再次接通电源或通过软件复位进行复位) 1: 可以复位	Oh	P S T
_				Pr. PL04.4-7 厂商设定用	0000h	_

## 检测功能选择的设定内容(MR-J4-\_A\_)

设定值	推力/转矩偏差异常 *1	速度偏差异常 *1	位置偏差异常 *1
0	无效	无效	无效
1			有效
2		有效	无效
3			有效
4	有效	无效	无效
5			有效
6		有效	无效
7			有效

<sup>\*1</sup> 关于各偏差异常的详细内容,请参照"MR-J4-\_A\_(-RJ) 伺服放大器技术资料集"的第15章和第16章。

#### 检测功能选择的设定内容(MR-J5-\_A\_)

设定值	推力/转矩偏差异常	速度偏差异常	位置偏差异常
0	无效	无效	无效
1			有效
2		有效	无效
3			有效
4	有效	无效	无效
5			有效
6		有效	无效
7			有效

MR-J4-	MR-J4A_伺服参数		MR-J5-	5A_伺服参数		P/S/T
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PL05	位置偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的位置偏差异常检测等级。模型反馈位置与反馈位置的差大于该设定值时,将发生 [AL. 42 伺服控制异常]。但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01] 的运行模式,等级会有所不同。使用线性伺服电机时:50 mm使用直驱电机时:0.09 rev设定范围:0~1000	0 [mm]/ [0.01 rev]	PL05	位置偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的位置偏差异常检测等级。模型反馈位置与反馈位置的差大于该设定值时,将发生 [AL. 042.1 位置偏差导致的伺服控制异常]。但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01.1 运行模式选择] 的设定值,等级会有所不同。使用线性伺服电机时:50 mm 使用直驱电机时:0.09 rev设定范围:0~1000	0 [mm], [0.01 rev]	Р
PL06	应设定伺服控制异常检测的速度偏差异常检测等级。 [mm/s]/ [r/min] 模型反馈速度与反馈速度的差大于该设定值时,将发生 [AL. 42 伺服控制异常]。 但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01] 的运行模式,等级会有所不同。 使用线性伺服电机时: 1000 mm/s 使用直驱电机时: 1000 r/min 使用重驱电机时:		速度偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的速度偏差异常检测等级。模型反馈速度与反馈速度的差大于该设定值时,将发生 [AL. 042.2 速度偏差导致的伺服控制异常]。但是,设定了"0"时,根据 [Pr. PA01.1 运行模式选择] 的设定值,等级会有所不同。使用线性伺服电机时: 1000 mm/s使用直驱电机时: 1000 r/min设定范围: 0~ 20000	0 [mm/ s],[r/ min]	P S	
PL07	转矩/推力偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的转矩及推力的偏差异常检 测等级。 电流指令与电流反馈的差大于该设定值时,将发生 [AL. 42.3 转矩/推力偏差导致的伺服控制异常]。 设定范围: 0 ~ 1000	100 [%]	PL07	转矩偏差异常检测等级 应设定伺服控制异常检测的转矩及推力的偏差异常检 测等级。 电流指令与电流反馈的差大于该设定值时,将发生 [AL. 042.3 转矩/推力偏差导致的伺服控制异常]。 设定范围: 0 ~ 1000	100 [%]	P S T
PL08	线性伺服电机/DD电机功能选择3		PL08	功能选择L-3 应选择线性伺服电机/直驱电机的功能。		_
	x: 磁极检测方法的选择 0: 位置检测方式 4: 微小位置检测方式	Oh		[Pr. PL08.0 磁极检测方法的选择] 0: 位置检测方式 4: 微小位置检测方式 在升降轴上进行磁极检测时,应使用配重等构筑使线性伺服电机不会因重力而移动的机构。	Oh	P S T
	x _: 厂商设定用	1h		Pr. PL08.1 厂商设定用	1h	_
	_ x: 磁极检测行程限位有效/无效选择 0:有效 1:无效	Oh		[Pr. PL08.2 磁极检测 行程限位有效/无效选择] 0: 有效 1: 无效	0h	P S T
	x: 微小位置检测方式 高分辨率编码器选择 0: 无效 1: 有效 该位在 [Pr. PLO8 ( x)] 中选择了"微小位置 检测方式" 时有效。 当使用分辨率高于0.05 μm的线性编码器,且由于磁极 检测时的移动量过大或振动而导致发生 [AL. 27 初始 磁极检测异常] 时,应设定"1"(有效)。 该位可用于软件版本A8以上的伺服放大器。	Oh		Pr. PL08.3 厂商设定用	1h	P S T
_				Pr. PL08.4-7 厂商设定用	0000h	_
PL09	磁极检测 电压等级 应设定磁极检测中的直流励磁电压等级。 磁极检测中发生 [AL. 32 过电流]、[AL. 50 过载1] 或 [AL. 51 过载2] 时,应调小设定值。 磁极检测中发生 [AL. 27 初始磁极检测异常] 时,应调大设定值。 设定范围: 0 ~ 100	30 [%]	PL09	磁极检测 电压等级 应设定磁极检测中的直流励磁电压等级。 磁极检测中发生 [AL. 032 过电流]、[AL. 050 过载 1] 或 [AL. 051 过载2] 时,应调小设定值。 磁极检测中发生 [AL. 027 初始磁极检测异常] 时,应调大设定值。 设定范围: 0 ~ 100	30 [%]	P S T

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PL17	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择		PL17	磁极检测 微小位置检测方式 功能选择 该伺服参数在 [Pr. PLO8.0 磁极检测方法的选择] 中选择了 "4"(微小位置检测方式)时有效。		_
	x: 响应性选择 应设定微小位置检测方式的响应性。 希望减小磁极检测时的移动量时,应调大设定值。 关于设定值,请参照下表。  [3] 619页 微小位置检测方式响应性的设定 (MR-J4A_)	Oh		[Pr. PL17.0 响应性选择] 应选择微小位置检测方式的响应性。 希望减小磁极检测时的移动量时,应调大设定值。 关于设定值,请参照下表。 运 619页 微小位置检测方式响应性的设定 (MR-J5A_)	Oh	P S T
	x_: 负载质量比或负载转动惯量比选择 应选择在微小位置检测方式时所使用的、相对于线性 伺服电机一次侧的负载质量比或相对于直驱电机的负 载转动惯量比。应设定接近实际负载的值。 关于设定值,请参照下表。 ▷ 620页 负载质量比或负载转动惯量比的设定(MR- J4-A)	Oh		[Pr. PL17.1 负载质量比或负载转动惯量比选择] 应选择在微小位置检测方式时所使用的、相对于线性 伺服电机一次侧的负载质量比或相对于直驱电机的负 载转动惯量比。应选择接近实际负载的值。 关于设定值,请参照下表。 运事 620页 负载质量比或负载转动惯量比的设定(MR- J5A_)	Oh	P S T
	_ x: 厂商设定用	0h		Pr. PL17.2 厂商设定用	0h	_
	x : 厂商设定用	0h		Pr. PL17.3 厂商设定用	0h	_
_				Pr. PL17.4-7 厂商设定用	0000h	_

## 微小位置检测方式响应性的设定(MR-J4-\_A\_)

设定值	响应性
0	低响应
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	中响应
8	<u></u>
9	
A	
B	
C	
D	<u> </u>
E	高响应
F	

## 微小位置检测方式响应性的设定(MR-J5-\_A\_)

[Pr. PL17.0] 设定值	响应性
"0"	let m/s c÷:
"1"	任响应
"2"	
"3"	
"4"	
"5"	
"6"	
"7"	————————————————————————————————————
"8"	十 中刊 <u>2</u> 2
"9"	
"A"	
"B"	
"C"	
"D"	
"E"	—
"F"	I-0.14/27

## 负载质量比或负载转动惯量比的设定(MR-J4-\_A\_)

设定值	负载质量比或负载转动惯量比
0 _	10倍以下
1 _	10倍
2 _	20倍
3 _	30倍
4 _	40倍
5 _	50倍
6 _	60倍
7 _	70倍
8 _	80倍
9 _	90倍
A _	100倍
B _	110倍
C _	120倍
D _	130倍
E _	140倍
F _	150倍以上

## 负载质量比或负载转动惯量比的设定(MR-J5-\_A\_)

[Pr. PL17.1] 设定值	负载质量比或负载转动惯量比
"0"	10倍以下
"1"	10倍
"2"	20倍
"3"	30倍
"4"	40倍
"5"	50倍
"6"	60倍
"7"	70倍
"8"	80倍
"9"	90倍
"A"	100倍
"B"	110倍
"C"	120倍
"D"	130倍
"E"	140倍
"F"	150倍以上

MR-J4A_伺服参数			MR-J5A_伺服参数			
No.	名称和功能	初始值 [单位]	No.	名称和功能	初始值 [单位]	
PL18	磁极检测 微小位置检测方式识别信号振幅 应设定在微小位置检测方式时使用的识别信号的振幅。 磁极检测仅在使用微小位置检测的方式时有效。 但是,在设定"0"时,会以100%振幅运行。 设定范围:0~100	0 [%]	PL18	磁极检测 微小位置检测方式 识别信号振幅 应设定在微小位置检测方式时使用的识别信号的振 幅。 [Pr. PLO8.0 磁极检测方法的选择] 的设定值为 "4" 时有效。 该伺服参数的设定值为 "0"时,以100 [%] 振幅动 作。 设定范围: 0 ~ 200	0 [%]	P S T

## 17 启动

#### 注意事项

- 应遵守用户手册中所记载的注意事项及步骤进行试运行,否则会导致机器故障和损坏。
- 应在运行前确认并调整各参数。如果未设置合适的参数,可能会出现预料之外的动作。
- 根据使用方法的不同,伺服放大器的再生电阻器可能会出现高温的情况。应采取安装盖板等安全对策。
- 接线作业、开关操作等应在去除静电后再实施。

## 17.1 初次接通电源时

初次接通电源时,应按照本节内容进行启动。

## 启动步骤

步骤		内容
1.	接线的确认	应通过目测确认伺服放大器、伺服电机及控制器的接线是否正确。
2.	周围环境的确认	应确认伺服放大器、伺服电机及控制器的周围环境。
3.	伺服参数的写入	应通过MR Configurator2或按钮将伺服参数写入伺服放大器。
<b>4.</b>	各伺服参数的设定	应根据使用的控制模式或再生选件的选择等,设定伺服参数。关于详细内容,请参照下述章节。 [2] 132页 替换时必须设定的伺服参数
<b>5.</b> *1*2	通过试运行模式进行伺服电机单体的试运行	试运行应在伺服电机与机器分离的状态下尽可能以低速运行,以确认伺服电机是否正确旋转。试运 行可以通过伺服工程软件实施。
6.	通过控制器发出的指令来连接机器进行的试运行	应连接伺服电机和机器,并通过控制器发出的运行指令来确认机器的动作。
<b>7.</b>	增益调整	调整增益确保机器的运行状态为最佳。
<b>8.</b> *2	正式运转	位置控制模式时,应根据需要进行原点复位。
9.	停止	停止发出指令以停止运行。另外,应确认伺服电机已是停止状态。

- \*1 关于伺服放大器的设定、试运行等详细内容,请参照下述手册。如果替换前的伺服放大器的增益非常高,则替换后的特性可能会稍有不同。请务必重新设定增益。
  - □MR-J5-A 用户手册 (导入篇)
  - □MR-J5 用户手册 (硬件篇)
  - ☑MR-J5 用户手册 (功能篇)
  - □MR-J5 用户手册 (调整篇)
  - ☑MR-J5-A 用户手册(参数篇)
- \*2 接通电源时,应同时接通外部接口用DC 24 V电源。发生 [AL. 0E6.1 强制停止警告]。

## 第5部分

# 旋转型伺服电机的替换讨论

- 18 关于旋转型伺服电机的替换
- 19 伺服电机规格比较

## 18 关于旋转型伺服电机的替换

## 18.1 旋转型伺服电机替换机型与兼容性

以下介绍伺服电机替换机型型号的示例。替换机型的外形尺寸、减速机规格、转动惯量、转动惯量比、连接器规格、转矩特性有可能不同。关于详细内容,请参照下述章节并进行选择。

☞ 635页 伺服电机规格比较

伺服电机与伺服放大器的组合,请参照下述内容。

26页 MR-J4\_-\_B\_替换为MR-J5\_-\_B\_

表中符号的含义如下所示。

HG系列

(B): 带电磁制动器

(H): 支脚安装的减速机

(4): 400 V规格

HK系列

(B): 带电磁制动器

(H): 支脚安装的减速机

(4):使用HK-KT\_/HK-ST\_系列时,根据组合使用的伺服放大器的电压不同规格也会有所不同。详细内容如下表所示。

• HK-KT\_系列

符号	符号	电机类型	
		连接200 V级伺服放大器时	连接400 V级伺服放大器时
无	W	标准规格	高速规格(高速区域的转矩增大)
4		低速高转矩规格(组合伺服放大器的容量减小)	标准规格
无	无	标准规格	_
4		_	_

#### • HK-ST\_系列

符号	符号	电机类型				
		连接200 V级伺服放大器时	连接400 V级伺服放大器时			
无	W	标准规格	_			
4		低速高转矩规格(组合伺服放大器的容量减小)	标准规格			
无	无	标准规格	_			
4		_	标准规格			

## 18.2 HG系列替换为HK系列

HG-JR/HG-RR/HG-UR系列旋转型伺服电机的标准规格为带油封,但是替换对象机型的HK系列旋转型伺服电机(HK-JT系列除外)不带油封。如果需要带油封,则需要指定"带油封"。

HG-SR/HG-JR/HG-RR/HG-UR系列旋转型伺服电机的键槽轴规格(HG-SR\_K/HG-JR\_K/HG-RR\_K/HG-UR\_K)为无键型,如果在替换对象机型中替换为了相同型号配置(HK-ST\_K/HK-RT\_K/HK-KT\_K)的机型,则为带键型。

如果需要无键型,则需要指定"键槽轴(无键)"。详细内容请参照下表。

型号	轴形状	替换机型型号①	轴形状	替换机型型号②	轴形状
HG-KR_K	键槽轴 (带键)	HK-KT_K	键槽轴 (带键)	HK-KT_N	键槽轴 (无键)
HG-MR_K		HK-MT_K		HK-MT_N	
HG-SR_K	键槽轴 (无键)	HK-ST_K		HK-ST_N	
HG-RR_K		HK-RT_K		HK-RT_N	
HG-JR_K		HK-KT_K/HK-ST_K		HK-KT_N/HK-ST_N/HK- JT JN	
HG-UR_K		HK-ST_U_K		HK-ST_U_N	

#### HG-KR系列(无减速机)

O: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

系列	型号	替换机型型号示例	安装兼容性	注意事项	
小容量/低惯性 HG-	HG-KR053 (B)	HK-KT053W(B)	0	• HK-KT系列接线用连接器为"编码器/电磁制动器/电源"	
KR系列标准/带制动器	HG-KR13 (B)	HK-K113W(B)	一体式设计,因此安装面到连接器的距离将大幅改变。		
र्भने	HG-KR23 (B)	HK-KT23W (B)	<ul> <li>• 电机全长变短,因此需要确认电机连接器与装置侧规 发生干扰。</li> </ul>		
	HG-KR43 (B)	HK-KT43W (B)		• 详细内容请参阅下述内容。	
	HG-KR73 (B)	HK-KT7M3W(B)	0	□ 659页 伺服电机连接器规格比较	

<sup>\*1</sup> 安装孔由Φ5.8更改为Φ5.5。关于详细尺寸,请参照下述章节。 Σ 638页 伺服电机安装详细尺寸比较

#### HG-KR系列(附带一般工业机械用途的减速机)

系列	型号	减速比	替换机型型号示例	减速比	安装兼容性	注意事项
小容量/低惯性 HG-	HG-KR053 (B) G1	1/5	HK-KT053 (B) G1	1/5	0	• HK-KT系列接线用连接器为"编码器/电
KR系列附带一般工	HG-KR053 (B) G1	1/12	HK-KT053 (B) G1	1/12		磁制动器/电源"一体式设计,因此安装
业机械用途的减速 机: G1	HG-KR053 (B) G1	1/20	HK-KT053 (B) G1	1/20		面到连接器的距离将大幅改变。 • 电机全长变短,因此需要确认电机连接
	HG-KR13 (B) G1	1/5	HK-KT13 (B) G1	1/5		器与装置侧是否发生干扰。
	HG-KR13 (B) G1	1/12	HK-KT13 (B) G1	1/12		• 详细内容请参阅下述内容。 □ 659页 伺服电机连接器规格比较
	HG-KR13 (B) G1	1/20	HK-KT13 (B) G1	1/20		₩ 059 與 间
	HG-KR23 (B) G1	1/5	HK-KT23 (B) G1	1/5		
	HG-KR23 (B) G1	1/12	HK-KT23 (B) G1	1/12		
	HG-KR23 (B) G1	1/20	HK-KT23 (B) G1	1/20		
	HG-KR43 (B) G1	1/5	HK-KT43 (B) G1	1/5		
	HG-KR43 (B) G1	1/12	HK-KT43 (B) G1	1/12		
	HG-KR43 (B) G1	1/20	HK-KT43 (B) G1	1/20		
	HG-KR73 (B) G1	1/5	HK-KT7M3 (B) G1	1/5		
	HG-KR73 (B) G1	1/12	HK-KT7M3 (B) G1	1/12		
	HG-KR73 (B) G1	1/20	HK-KT7M3 (B) G1	1/20		

## HG-KR系列(附带高精度用途法兰安装法兰输出型减速机)

系列	型号	减速比	替换机型型号示例	减速比	安装兼容性	注意事项
小容量/低惯性 HG-	HG-KR053 (B) G5	1/5	HK-KT053 (B) G5	1/5	0	• HK-KT系列接线用连接器为"编码器/电
KR系列附带高精度	HG-KR053 (B) G5	1/9	HK-KT053 (B) G5	1/9		磁制动器/电源"一体式设计,因此安装 面到连接器的距离将大幅改变。 • 电机全长变短,因此需要确认电机连接
用途法兰安装法兰 输出型减速机: G5	HG-KR053 (B) G5	1/11	HK-KT053 (B) G5	1/11		
	HG-KR053 (B) G5	1/21	HK-KT053 (B) G5	1/21		器与装置侧是否发生干扰。
	HG-KR053 (B) G5	1/33	HK-KT053 (B) G5	1/33		•详细内容请参阅下述内容。
	HG-KR053 (B) G5	1/45	HK-KT053 (B) G5	1/45		▷ 659页 伺服电机连接器规格比较
	HG-KR13 (B) G5	1/5	HK-KT13 (B) G5	1/5		
	HG-KR13 (B) G5	1/11	HK-KT13 (B) G5	1/11		
	HG-KR13 (B) G5	1/21	HK-KT13 (B) G5	1/21		
	HG-KR13 (B) G5	1/33	HK-KT13 (B) G5	1/33		
	HG-KR13 (B) G5	1/45	HK-KT13 (B) G5	1/45		
	HG-KR23 (B) G5	1/5	HK-KT23 (B) G5	1/5		
	HG-KR23 (B) G5	1/11	HK-KT23 (B) G5	1/11		
	HG-KR23 (B) G5	1/21	HK-KT23 (B) G5	1/21		
	HG-KR23 (B) G5	1/33	HK-KT23 (B) G5	1/33		
	HG-KR23 (B) G5	1/45	HK-KT23 (B) G5	1/45		
	HG-KR43 (B) G5	1/5	HK-KT43 (B) G5	1/5		
	HG-KR43 (B) G5	1/11	HK-KT43 (B) G5	1/11		
	HG-KR43 (B) G5	1/21	HK-KT43 (B) G5	1/21		
	HG-KR43 (B) G5	1/33	HK-KT43 (B) G5	1/33		
	HG-KR43 (B) G5	1/45	HK-KT43 (B) G5	1/45		
	HG-KR73 (B) G5	1/5	HK-KT7M3 (B) G5	1/5		
	HG-KR73 (B) G5	1/11	HK-KT7M3 (B) G5	1/11		
	HG-KR73 (B) G5	1/21	HK-KT7M3 (B) G5	1/21		
	HG-KR73 (B) G5	1/33	HK-KT7M3 (B) G5	1/33		
	HG-KR73 (B) G5	1/45	HK-KT7M3 (B) G5	1/45	1	

#### HG-KR系列(高精度用途法兰安装轴输出型减速机)

系列	型号	减速比	替换机型型号示例	减速比	安装兼容性	注意事项			
小容量/低惯性 HG-	HG-KR053 (B) G7	1/5	HK-KT053 (B) G7	1/5	0	• HK-KT系列接线用连接器为"编码器/电			
KR系列附带高精度	HG-KR053 (B) G7	1/9	HK-KT053 (B) G7	1/9		磁制动器/电源"一体式设计,因此安装 面到连接器的距离将大幅改变。 • 电机全长变短,因此需要确认电机连接 器与装置侧是否发生干扰。 • 详细内容请参阅下述内容。 [2] 659页 伺服电机连接器规格比较			
用途法兰安装轴输 出型减速机: G7	HG-KR053 (B) G7	1/11	HK-KT053 (B) G7	1/11					
	HG-KR053 (B) G7	1/21	HK-KT053 (B) G7	1/21					
	HG-KR053 (B) G7	1/33	HK-KT053 (B) G7	1/33					
	HG-KR053 (B) G7	1/45	HK-KT053 (B) G7	1/45		№ 059贝 何服电机建按益规管比较			
	HG-KR13 (B) G7	1/5	HK-KT13 (B) G7	1/5					
	HG-KR13 (B) G7	1/11	HK-KT13 (B) G7	1/11					
	HG-KR13 (B) G7	1/21	HK-KT13 (B) G7	1/21					
	HG-KR13 (B) G7	1/33	HK-KT13 (B) G7	1/33					
	HG-KR13 (B) G7	1/45	HK-KT13 (B) G7	1/45					
	HG-KR23 (B) G7	1/5	HK-KT23 (B) G7	1/5					
	HG-KR23 (B) G7	1/11	HK-KT23 (B) G7	1/11					
	HG-KR23 (B) G7	1/21	HK-KT23 (B) G7	1/21					
	HG-KR23 (B) G7	1/33	HK-KT23 (B) G7	1/33					
	HG-KR23 (B) G7	1/45	HK-KT23 (B) G7	1/45					
	HG-KR43 (B) G7	1/5	HK-KT43 (B) G7	1/5					
	HG-KR43 (B) G7	1/11	HK-KT43 (B) G7	1/11					
	HG-KR43 (B) G7	1/21	HK-KT43 (B) G7	1/21					
	HG-KR43 (B) G7	1/33	HK-KT43 (B) G7	1/33					
	HG-KR43 (B) G7	1/45	HK-KT43 (B) G7	1/45					
	HG-KR73 (B) G7	1/5	HK-KT7M3 (B) G7	1/5					
	HG-KR73 (B) G7	1/11	HK-KT7M3 (B) G7	1/11					
	HG-KR73 (B) G7	1/21	HK-KT7M3 (B) G7	1/21					
	HG-KR73 (B) G7	1/33	HK-KT7M3 (B) G7	1/33					
	HG-KR73 (B) G7	1/45	HK-KT7M3 (B) G7	1/45					

#### HG-MR系列

○: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

系列	型号	替换机型型号示例	安装兼容性	注意事项
小容量/超低惯性	HG-MR053(B)	HK-MT053W(B)	0	• HK-MT系列接线用连接器为"编码器/电磁制动器/电源"一
HG-MR系列标准/带 制动器 HG-MR13(B) HK-MT13W(B)	HK-MT13W(B)		体式设计,因此安装面到连接器的距离将大幅改变。 • 电机全长变短,因此需要确认电机连接器与装置侧是否发生	
叩外角	HG-MR23 (B)	HK-MT23W (B)	△ *1	
<u> </u>	HG-MR43 (B)	HK-MT43W (B)		• 详细内容请参阅下述内容。
	HG-MR73 (B)	HK-MT7M3W(B)	0	□ 659页 伺服电机连接器规格比较

\*1 安装孔由 $\Phi$ 5.8更改为 $\Phi$ 5.5。关于详细尺寸,请参照下述章节。  $\Box$  638页 伺服电机安装详细尺寸比较

#### HG-SR系列(无减速机)

系列	型号	替换机型型号示例	安装兼容性	注意事项			
中容量/中惯性 HG-	HG-SR51 (B)	HK-ST1024W (B)	0	• 替换前机型与替换机型的电机型号体系不同,应加以注意。			
SR系列标准/带制动器	HG-SR81 (B)	HK-ST1724W(B)		• 电机全长变短,因此需要确认电机连接器与装置侧是否发生			
帝	HG-SR121 (B)	HK-ST2024W (B)		一干扰。 •详细内容请参阅下述内容。			
	HG-SR201 (B)	HK-ST3524W(B)		『『659页 伺服电机连接器规格比较			
	HG-SR301 (B)	HK-ST5024W(B)					
	HG-SR421 (B)	HK-ST7024W(B)	O *1				
	HG-SR52 (4) (B)	HK-ST52 (4) W (B)	0				
	HG-SR102(4)(B)	HK-ST102(4)W(B)					
	HG-SR152(4)(B)	HK-ST172 (4) W (B)					
	HG-SR202(4)(B)	HK-ST202 (4) W (B)					
	HG-SR352(4)(B)	HK-ST352(4)W(B)					
	HG-SR502(4)(B)	HK-ST502(4)W(B)					
	HG-SR702(4)(B)	HK-ST702(4)W(B)	O *1				

<sup>\*1</sup> 电源连接器尺寸不同。

## HG-SR系列(附带一般工业机械用途的减速机)

○: 有兼容性 ×: 无			<b>扶始</b> 机刑刑卫二向	海油中	<b>- 上</b>	<b>分</b> 金車币			
系列	型号	减速比	替换机型型号示例	减速比	安装兼容性	<b>注意事项</b>			
中容量/中惯性 HG-SR系列附带一般工业机械用途	HG-SR52 (4) (B) G1 (H)	1/6	HK-ST52 (4) (B) G1 (H)	1/6	0	• 电机全长变短,因此需要确认电机 连接器与装置侧是否发生干扰。			
的减速机: G1	HG-SR52 (4) (B) G1 (H)	1/11	HK-ST52 (4) (B) G1 (H)	1/11		• 详细内容请参阅下述内容。			
	HG-SR52 (4) (B) G1 (H)	1/17	HK-ST52 (4) (B) G1 (H)	1/17		☞ 659页 伺服电机连接器规格比较			
	HG-SR52 (4) (B) G1 (H)	1/29	HK-ST52 (4) (B) G1 (H)	1/29					
	HG-SR52 (4) (B) G1 (H)	1/35	HK-ST52 (4) (B) G1 (H)	1/35					
	HG-SR52 (4) (B) G1 (H)	1/43	HK-ST52 (4) (B) G1 (H)	1/43					
	HG-SR52 (4) (B) G1 (H)	1/59	HK-ST52 (4) (B) G1 (H)	1/59					
	HG-SR102 (4) (B) G1 (H)	1/6	HK-ST102 (4) (B) G1 (H)	1/6					
	HG-SR102 (4) (B) G1 (H)	1/11	HK-ST102 (4) (B) G1 (H)	1/11					
	HG-SR102 (4) (B) G1 (H)	1/17	HK-ST102 (4) (B) G1 (H)	1/17					
	HG-SR102 (4) (B) G1 (H)	1/29	HK-ST102 (4) (B) G1 (H)	1/29					
	HG-SR102 (4) (B) G1 (H)	1/35	HK-ST102 (4) (B) G1 (H)	1/35					
	HG-SR102 (4) (B) G1 (H)	1/43	HK-ST102 (4) (B) G1 (H)	1/43					
	HG-SR102 (4) (B) G1 (H)	1/59	HK-ST102 (4) (B) G1 (H)	1/59					
	HG-SR152 (4) (B) G1 (H)	1/6	HK-ST152 (4) (B) G1 (H)	1/6					
	HG-SR152 (4) (B) G1 (H)	1/11	HK-ST152 (4) (B) G1 (H)	1/11					
	HG-SR152 (4) (B) G1 (H)	1/17	HK-ST152 (4) (B) G1 (H)	1/17					
	HG-SR152 (4) (B) G1 (H)	1/29	HK-ST152 (4) (B) G1 (H)	1/29					
	HG-SR152 (4) (B) G1 (H)	1/35	HK-ST152 (4) (B) G1 (H)	1/35					
	HG-SR152 (4) (B) G1 (H)	1/43	HK-ST152 (4) (B) G1 (H)	1/43					
	HG-SR152 (4) (B) G1 (H)	1/59	HK-ST152 (4) (B) G1 (H)	1/59					
	HG-SR202 (4) (B) G1 (H)	1/6	HK-ST202 (4) (B) G1 (H)	1/6					
	HG-SR202 (4) (B) G1 (H)	1/11	HK-ST202 (4) (B) G1 (H)	1/11					
	HG-SR202 (4) (B) G1 (H)	1/17	HK-ST202 (4) (B) G1 (H)	1/17					
	HG-SR202 (4) (B) G1 (H)	1/29	HK-ST202 (4) (B) G1 (H)	1/29					
	HG-SR202 (4) (B) G1 (H)	1/35	HK-ST202 (4) (B) G1 (H)	1/35					
	HG-SR202 (4) (B) G1 (H)	1/43	HK-ST202 (4) (B) G1 (H)	1/43					
	HG-SR202 (4) (B) G1 (H)	1/59	HK-ST202 (4) (B) G1 (H)	1/59					
	HG-SR352 (4) (B) G1 (H)	1/6	HK-ST352 (4) (B) G1 (H)	1/6					
	HG-SR352 (4) (B) G1 (H)	1/11	HK-ST352 (4) (B) G1 (H)	1/11					
	HG-SR352 (4) (B) G1 (H)	1/17	HK-ST352 (4) (B) G1 (H)	1/17					
	HG-SR352 (4) (B) G1 (H)	1/29	HK-ST352 (4) (B) G1 (H)	1/29					
	HG-SR352 (4) (B) G1 (H)	1/35	HK-ST352 (4) (B) G1 (H)	1/35					
	HG-SR352 (4) (B) G1 (H)	1/43	HK-ST352 (4) (B) G1 (H)	1/43					
	HG-SR352 (4) (B) G1 (H)	1/59	HK-ST352 (4) (B) G1 (H)	1/59					
	HG-SR502 (4) (B) G1 (H)	1/6	HK-ST502 (4) (B) G1 (H)	1/6					
	HG-SR502 (4) (B) G1 (H)	1/11	HK-ST502 (4) (B) G1 (H)	1/11					
	HG-SR502 (4) (B) G1 (H)	1/17	HK-ST502 (4) (B) G1 (H)	1/17					
	HG-SR502 (4) (B) G1 (H)	1/29	HK-ST502 (4) (B) G1 (H)	1/29					
	HG-SR502 (4) (B) G1 (H)	1/35	HK-ST502 (4) (B) G1 (H)	1/35					
	HG-SR502 (4) (B) G1 (H)	1/43	HK-ST502 (4) (B) G1 (H)	1/43					
	HG-SR502 (4) (B) G1 (H)	1/59	HK-ST502 (4) (B) G1 (H)	1/59	0 *1				
	HG-SR702 (4) (B) G1 (H)	1/6	HK-ST702 (4) (B) G1 (H)	1/6	O *1				
	HG-SR702 (4) (B) G1 (H)	1/11	HK-ST702 (4) (B) G1 (H)	1/11					
	HG-SR702 (4) (B) G1 (H)	1/17	HK-ST702 (4) (B) G1 (H)	1/17					
	HG-SR702 (4) (B) G1 (H)	1/29	HK-ST702 (4) (B) G1 (H)	1/29					
	HG-SR702 (4) (B) G1 (H)	1/35	HK-ST702 (4) (B) G1 (H)	1/35					
	HG-SR702 (4) (B) G1 (H)	1/43	HK-ST702 (4) (B) G1 (H)	1/43					
	HG-SR702 (4) (B) G1 (H)	1/59	HK-ST702 (4) (B) G1 (H)	1/59					

## HG-SR系列(附带高精度用途法兰安装法兰输出型减速机)

系列	型号	减速比	替换机型型号示例	减速比	安装兼容性	注意事项	
中容量/中惯性 HG-SR系	HG-SR52(4)(B)G5	1/5	HK-ST52 (4) (B) G5	1/5	0	• 电机全长变短,因此需要确认电机	
列附带高精度用途法兰安	HG-SR52(4)(B)G5	1/11	HK-ST52 (4) (B) G5	1/11		连接器与装置侧是否发生干扰。	
装法兰输出型减速机: G5	HG-SR52(4)(B)G5	1/21	HK-ST52 (4) (B) G5	1/21		• 详细内容请参阅下述内容。 559页 伺服电机连接器规格比较	
	HG-SR52 (4) (B) G5	1/33	HK-ST52 (4) (B) G5	1/33			
	HG-SR52 (4) (B) G5	1/45	HK-ST52 (4) (B) G5	1/45			
	HG-SR102 (4) (B) G5	1/5	HK-ST102(4)(B)G5	1/5			
	HG-SR102 (4) (B) G5	1/11	HK-ST102(4)(B)G5	1/11			
	HG-SR102 (4) (B) G5	1/21	HK-ST102(4)(B)G5	1/21			
	HG-SR102 (4) (B) G5	1/33	HK-ST102(4)(B)G5	1/33			
	HG-SR102 (4) (B) G5	1/45	HK-ST102(4)(B)G5	1/45			
	HG-SR152 (4) (B) G5	1/5	HK-ST152(4)(B)G5	1/5			
	HG-SR152 (4) (B) G5	1/11	HK-ST152(4)(B)G5	1/11			
	HG-SR152(4)(B)G5	1/21	HK-ST152(4)(B)G5	1/21			
	HG-SR152(4)(B)G5	1/33	HK-ST152(4)(B)G5	1/33			
	HG-SR152 (4) (B) G5	1/45	HK-ST152(4)(B)G5	1/45			
	HG-SR202 (4) (B) G5	1/5	HK-ST202(4)(B)G5	1/5			
	HG-SR202 (4) (B) G5	1/11	HK-ST202(4)(B)G5	1/11			
	HG-SR202 (4) (B) G5	1/21	HK-ST202(4)(B)G5	1/21			
	HG-SR202 (4) (B) G5	1/33	HK-ST202(4)(B)G5	1/33			
	HG-SR202 (4) (B) G5	1/45	HK-ST202(4)(B)G5	1/45			
	HG-SR352(4)(B)G5	1/5	HK-ST352(4)(B)G5	1/5			
	HG-SR352(4)(B)G5	1/11	HK-ST352(4)(B)G5	1/11			
	HG-SR352 (4) (B) G5	1/21	HK-ST352(4)(B)G5	1/21			
	HG-SR502 (4) (B) G5	1/5	HK-ST502(4)(B)G5	1/5			
	HG-SR502 (4) (B) G5	1/11	HK-ST502(4)(B)G5	1/11			
	HG-SR702 (4) (B) G5	1/5	HK-ST702(4)(B)G5	1/5	O *1		

<sup>\*1</sup> 电源连接器尺寸不同。

#### HG-SR系列(高精度用途法兰安装轴输出型减速机)

系列	型号	减速比	替换机型型号示例	减速比	安装兼容性	注意事项			
中容量/中惯性 HG-SR系	HG-SR52 (4) (B) G7	1/5	HK-ST52 (4) (B) G7	1/5	0	• 电机全长变短,因此需要确认电机			
列附带高精度用途法兰安	HG-SR52 (4) (B) G7	1/11	HK-ST52 (4) (B) G7	1/11		连接器与装置侧是否发生干扰。			
装轴输出型减速机: G7	HG-SR52 (4) (B) G7	1/21	HK-ST52 (4) (B) G7	1/21		•详细内容请参阅下述内容。 □ 659页 伺服电机连接器规格比较			
	HG-SR52 (4) (B) G7	1/33	HK-ST52 (4) (B) G7	1/33		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	HG-SR52 (4) (B) G7	1/45	HK-ST52 (4) (B) G7	1/45					
	HG-SR102(4)(B)G7	1/5	HK-ST102(4)(B)G7	1/5					
	HG-SR102(4)(B)G7	1/11	HK-ST102(4)(B)G7	1/11					
	HG-SR102(4)(B)G7	1/21	HK-ST102(4)(B)G7	1/21					
	HG-SR102(4)(B)G7	1/33	HK-ST102(4)(B)G7	1/33					
	HG-SR102(4)(B)G7	1/45	HK-ST102(4)(B)G7	1/45					
	HG-SR152(4)(B)G7	1/5	HK-ST152(4)(B)G7	1/5					
	HG-SR152(4)(B)G7	1/11	HK-ST152(4)(B)G7	1/11					
	HG-SR152(4)(B)G7	1/21	HK-ST152(4)(B)G7	1/21					
	HG-SR152(4)(B)G7	1/33	HK-ST152(4)(B)G7	1/33					
	HG-SR152(4)(B)G7	1/45	HK-ST152(4)(B)G7	1/45					
	HG-SR202(4)(B)G7	1/5	HK-ST202(4)(B)G7	1/5					
	HG-SR202(4)(B)G7	1/11	HK-ST202(4)(B)G7	1/11					
	HG-SR202(4)(B)G7	1/21	HK-ST202(4)(B)G7	1/21					
	HG-SR202(4)(B)G7	1/33	HK-ST202(4)(B)G7	1/33					
	HG-SR202(4)(B)G7	1/45	HK-ST202(4)(B)G7	1/45					
	HG-SR352(4)(B)G7	1/5	HK-ST352(4)(B)G7	1/5					
	HG-SR352(4)(B)G7	1/11	HK-ST352(4)(B)G7	1/11					
	HG-SR352 (4) (B) G7	1/21	HK-ST352(4)(B)G7	1/21					
	HG-SR502 (4) (B) G7	1/5	HK-ST502(4)(B)G7	1/5					
	HG-SR502 (4) (B) G7	1/11	HK-ST502 (4) (B) G7	1/11					
	HG-SR702(4)(B)G7	1/5	HK-ST702(4)(B)G7	1/5	O *1				

<sup>\*1</sup> 电源连接器尺寸不同。

#### HG-RR系列

O: 有兼容性 ×: 无兼容性 △: 部分有兼容性

系列	型号	替换机型型号示例	安装兼容性	注意事项
中容量/超低惯性 HG-RR	HG−RR103 (B) ♦	HK-RT103W(B) ◆	× *1	•◆机型的接线用连接器为"编码器/电磁制动器/电源"一体
系列	HG-RR153 (B)	HK-RT153W(B) ◆		式设计,因此安装面到连接器的距离将大幅改变。 • 电机全长变短,因此需要确认电机连接器与装置侧是否发生
	HG−RR203 (B) ♦	HK-RT203W(B) ◆		
	HG−RR353 (B) ♦	HK-RT353W(B)	△ *2*3	• 详细内容请参阅下述内容。
	HG-RR503 (B)	HK-RT503W(B)		□ 659页 伺服电机连接器规格比较  • ◇由机型替换时,对应伺服放大器的容量不同。详细内容请参阅下述内容。 □ 26页 MR-J4B_替换为MR-J5B_  • HK-RT系列的标准规格不带油封。如果需要带油封,应指定"HK-RT_J"。

- \*1 关于安装尺寸,请参照下述章节。 『 638页 伺服电机安装详细尺寸比较
- \*2 仅法兰是安装兼容部件。关于详细尺寸以及轴端尺寸,请参照下述章节。 © 638页 伺服电机安装详细尺寸比较
- \*3 电源连接器和电磁制动器连接器没有兼容性。

#### HG-JR系列

O: 有兼容性 X: 无兼容性 △: 部分有兼容性

系列	型号	替换机型型号示例	安装兼容性	注意事项				
中容量/低惯性 HG-JR系	HG-JR53(4)(B)	HK-KT63 (4) UW (B) ◆ *2	△ *1	<ul><li>◆机型的接线用连接器为"编码器/电磁制动器/电源"一体</li></ul>				
列	HG-JR73(4)(B)			式设计,因此安装面到连接器的距离将大幅改变。				
	HG-JR103(4)(B)	HK-KT103 (4) UW (B) ◆		• 电机全长变短,因此需要确认电机连接器与装置侧是否发生 干扰。				
	HG-JR153(4)(B)	HK−KT153 (4) W (B) ◆		• 详细内容请参阅下述内容。				
	HG-JR203(4)(B)	HK-KT203 (4) W (B) ◆		<ul><li>□ 659页 伺服电机连接器规格比较</li><li>→ ◇由机型替换时,对应伺服放大器的容量不同。详细内容请参阅下述内容。</li></ul>				
	HG-JR353(4)(B)	HK-ST353 (4) W (B)	△ *1*3					
	HG-JR503(4)(B)	HK-ST503 (4) W (B)		に 26页 MR-J4B_替换为MR-J5B_  • HK-KT/HK-ST系列的标准规格不带油封。如果需要带油封,应 指定"HK-KT_J/HK-ST_J"。				
大容量/低惯性HG-JR系列	HG-JR701M(4)(B)	HK-JT701M(4)(B)J	△ *4*5	• 电机全长变短,因此需要确认电机连接器与装置侧是否发生				
	HG-JR11K1M(4)(B)	HK-JT11K1M(4)(B)J		干扰。				
	HG-JR15K1M(4)(B)	HK-JT15K1M(4)(B)J		•详细内容请参阅下述内容。 [2] 659页 伺服电机连接器规格比较				
	HG-JR15K1	HK-JT15K1J	0					
	HG-JR22K1M(4)	HK-JT22K1M(4)J						

- \*3 200 V级的伺服电机的情况下,电源连接器没有兼容性。
- \*4 编码器连接器没有兼容性。
- \*5 电源连接器尺寸不同。

#### HG-UR系列

系列	型号	替换机型型号示例	安装兼容性	注意事项
中容量/扁平型 HG-UR系	HG-UR72 (B)	HK-ST7M2UW(B)	△ *1*2	• 详细内容请参阅下述内容。
列	HG-UR152 (B)	HK-ST172UW(B)		□ 659页 伺服电机连接器规格比较 • 详细内容请参阅下述内容。 □ 26页 MR-J4_B_替换为MR-J5_B • HK-ST系列的标准规格不带油封。如果需要带油封,应指定 "HK-ST_J"。

- \*1 仅法兰是安装兼容部件。关于详细尺寸以及轴端尺寸,请参照下述章节。 © 3638页 伺服电机安装详细尺寸比较
- \*2 电源连接器和电磁制动器连接器没有兼容性。

## 19 伺服电机规格比较

## 19.1 伺服电机安装尺寸比较

## 要点 👂

关于未记载的外形尺寸,请参照样本目录、HG-MR/HG-KR/HG-SR/HG-JR/HG-RR/HG-UR/HG-AK 伺服电机技术资料集(第3集)或下述手册。


□ 旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)


表中符号的含义如下所示。

(B): 带制动器

表中()内的值表示带制动器的值。

#### HG-KR/HG-MR/HG-SR/HG-RR/HG-UR系列





[单位: mm]

对象机型			替换机型	替换机型			
型号	L	LD	替换机型型号示例	L	LD		
HG-KR053 (B)	66.4 (107)	40	HK-KT053W (B)	55.5 (90.5)	40	_	
HG-KR13 (B)	82. 4 (123)		HK-KT13W(B)	68 (103)			
HG-KR23 (B)	76. 6 (113. 4)	60	HK-KT23W(B)	67. 5 (102. 1)	60	*1	
HG-KR43 (B)	98. 3 (135. 1)		HK-KT43W(B)	85. 5 (120. 1)			
HG-KR73 (B)	112 (152.3)	80	HK-KT7M3W(B)	92.5 (128)	80	_	
HG-MR053 (B)	66.4 (107)	40	HK-MT053W(B)	61.3 (96.3)	40		
HG-MR13 (B)	82. 4 (123)		HK-MT13W(B)	74.8 (109.8)			
HG-MR23 (B)	76.6 (113.4)	60	HK-MT23W(B)	76.6 (111.2)	60	*1	
HG-MR43 (B)	98.3 (135.1)		HK-MT43W(B)	96.1 (130.7)			

对象机型			替换机型	替换机型			
型号	L	LD	替换机型型号示例	L	LD		
HG-MR73 (B)	112 (152. 3)	80	HK-MT7M3W(B)	110 (145.5)	80	_	
HG-SR51 (B)	132.5 (167)	130	HK-ST1024W(B)	126.5 (161)	130		
HG-SR81 (B)	146.5 (181)		HK-ST1724W(B)	137.5 (172)			
HG-SR121 (B)	138.5 (188)	176	HK-ST2024W(B)	138.5 (188)	176		
HG-SR201 (B)	162. 5 (212)		HK-ST3524W (B)	158.5 (208)			
HG-SR301 (B)	178.5 (228)		HK-ST5024W(B)	178.5 (228)			
HG-SR421 (B)	218.5 (268)		HK-ST7024W(B)	218.5 (268)			
HG-SR52 (B) HG-SR524 (B)	118.5 (153)	130	HK-ST52W(B) HK-ST524W(B)	115.5 (150)	130		
HG-SR102 (B) HG-SR1024 (B)	132. 5 (167)		HK-ST102W(B) HK-ST1024W(B)	126. 5 (161)			
HG-SR152 (B) HG-SR1524 (B)	146.5 (181)		HK-ST172 (4) W (B) HK-ST1724W (B)	137. 5 (172)			
HG-SR202 (B) HG-SR2024 (B)	138.5 (188)	176	HK-ST202W(B) HK-ST2024W(B)	138.5 (188)	176		
HG-SR352 (B) HG-SR3524 (B)	162. 5 (212)		HK-ST352W(B) HK-ST3524W(B)	158. 5 (208)			
HG-SR502 (B) HG-SR5024 (B)	178. 5 (228)		HK-ST502W(B) HK-ST5024W(B)	178. 5 (228)			
HG-SR702 (B) HG-SR7024 (B)	218.5 (268)		HK-ST702W(B) HK-ST7024W(B)	218. 5 (268)			
HG-RR103 (B)	145.5 (183)	100	HK-RT103W(B)	118.9 (158.3)	90	*2	
HG-RR153 (B)	170.5 (208)		HK-RT153W(B)	136.9 (176.3)			
HG-RR203 (B)	195. 5 (233)		HK-RT203W(B)	172.9 (212.3)			
HG-RR353 (B)	215. 5 (252)	130	HK-RT353W(B)	213 (247.5)	130		
HG-RR503 (B)	272.5 (309)		HK-RT503W(B)	267 (301.5)			
HG-UR72 (B)	109 (142.5)	176	HK-ST7M2UW(B)	108.5 (142)	176	_	
HG-UR152 (B)	118. 5 (152)		HK-ST172UW(B)	118.5 (152)			


<sup>\*1</sup> 安装孔由Φ5.8更改为Φ5.5。关于详细尺寸,请参照下述章节。

<sup>☞ 638</sup>页 伺服电机安装详细尺寸比较

<sup>\*2</sup> 仅法兰是安装兼容部件。关于详细尺寸以及轴端尺寸,请参照下述章节。

<sup>☞ 638</sup>页 伺服电机安装详细尺寸比较

## HG-JR系列



[单位: mm]

对象机型			替换机型	替换机型			
型号	L	LD	替换机型型号示例	L	LD		
HG-JR53(B) HG-JR534(B)	127.5 (173)	90	HK-KT63UW (B) HK-KT634UW (B)	83.5 (111)	90	仅法兰是安装兼容部 件。关于详细尺寸以及	
HG-JR73 (B) HG-JR734 (B)	145.5 (191)					轴端尺寸,请参照下述 章节。 『『 638页 伺服电机安	
HG-JR103 (B) HG-JR1034 (B)	163.5 (209)		HK-KT103UW(B) HK-KT1034UW(B)	92.5 (120)		装详细尺寸比较	
HG-JR153 (B) HG-JR1534 (B)	199.5 (245)		HK-KT153W(B) HK-KT1534W(B)	118.9 (158.3)			
HG-JR203 (B) HG-JR2034 (B)	235. 5 (281)		HK-KT203W (B) HK-KT2034W (B)	136.9 (176.3)			
HG-JR353 (B) HG-JR3534 (B)	213 (251.5)	130	HK-ST353W(B) HK-ST3534W(B)	159.5 (194)	130		
HG-JR503 (B) HG-JR5034 (B)	267 (305.5)		HK-ST503W(B) HK-ST5034W(B)	203. 5 (238)			
HG-JR701M(B) HG-JR701M4(B)	299. 5 (372)	220	НК-JT701М(В) J НК-JT701М4(В) J	295 (367.5)	220	_	
HG-JR11K1M(B) HG-JR11K1M4(B)	339. 5 (412)		HK-JT11K1M(B)J HK-JT11K1M4(B)J	335 (407.5)			
HG-JR15K1M(B) HG-JR15K1M4(B)	439. 5 (512)		HK-JT15K1M(B)J HK-JT15K1M4(B)J	435 (507.5)			
HG-JR15K1	476	250	HK-JT15K1J	476	250		
HG-JR22K1M HG-JR22K1M4			HK-JT22K1MJ HK-JT22K1M4J				

## 19.2 伺服电机安装详细尺寸比较

#### 要点 🏱

关于未记载的外形尺寸,请参照样本目录或下述手册。


□ 旋转型伺服电机用户手册 (对应MR-J5)

有差异的内容以■表示。

表中符号的含义如下所示。

(B): 带制动器

#### HG-KR/HG-MR/HG-SR/HG-RR/HG-UR系列



[单位: mm]


对象机型							替换机型						
型号	LA	LB	LR	Q	S	Z	替换机型型号示例	LA	LB	LR	Q	S	Z
HG-KR053 (B)	46	30	25	21.5	8	4. 5	HK-KT053W(B)	46	30	25	21.5	8	4.5
HG-KR13 (B)	46	30	25	21.5	8	4. 5	HK-KT13W (B)	46	30	25	21.5	8	4.5
HG-KR23 (B)	70	50	30	26	14	5. 8	HK-KT23W (B)	70	50	30	26	14	<b>■</b> 5. 5
HG-KR43 (B)	70	50	30	26	14	5. 8	HK-KT43W (B)	70	50	30	26	14	<b>■</b> 5. 5
HG-KR73 (B)	90	70	40	36	19	6.6	HK-KT7M3W(B)	90	70	40	36	19	6.6
HG-MR053 (B)	46	30	25	21.5	8	4. 5	HK-MT053W(B)	46	30	25	21.5	8	4.5
HG-MR13 (B)	46	30	25	21.5	8	4. 5	HK-MT13W (B)	46	30	25	21.5	8	4.5
HG-MR23 (B)	70	50	30	26	14	5. 8	HK-MT23W (B)	70	50	30	26	14	<b>■</b> 5. 5
HG-MR43 (B)	70	50	30	26	14	5. 8	HK-MT43W (B)	70	50	30	26	14	<b>■</b> 5. 5
HG-MR73 (B)	90	70	40	36	19	6.6	HK-MT7M3W(B)	90	70	40	36	19	6.6
HG-SR51 (B)	145	110	55	50	24	9	HK-ST1024W(B)	145	110	55	50	24	9
HG-SR81 (B)	145	110	55	50	24	9	HK-ST1724W(B)	145	110	55	50	24	9
HG-SR121 (B)	200	114.3	79	75	35	13. 5	HK-ST2024W(B)	200	114. 3	79	75	35	13. 5
HG-SR201 (B)	200	114.3	79	75	35	13. 5	HK-ST3524W(B)	200	114. 3	79	75	35	13. 5
HG-SR301 (B)	200	114.3	79	75	35	13. 5	HK-ST5024W(B)	200	114. 3	79	75	35	13. 5
HG-SR421 (B)	200	114.3	79	75	35	13. 5	HK-ST7024W(B)	200	114. 3	79	75	35	13.5
HG-SR52 (B) HG-SR524 (B)	145	110	55	50	24	9	HK-ST52W(B) HK-ST524W(B)	145	110	55	50	24	9
HG-SR102 (B) HG-SR1024 (B)	145	110	55	50	24	9	HK-ST102W(B) HK-ST1024W(B)	145	110	55	50	24	9
HG-SR152 (B) HG-SR1524 (B)	145	110	55	50	24	9	HK-ST172W(B) HK-ST1724W(B)	145	110	55	50	24	9
HG-SR202 (B) HG-SR2024 (B)	200	114.3	79	75	35	13. 5	HK-ST202W(B) HK-ST2024W(B)	200	114. 3	79	75	35	13.5
HG-SR352 (B) HG-SR3524 (B)	200	114.3	79	75	35	13. 5	HK-ST352W(B) HK-ST3524W(B)	200	114. 3	79	75	35	13. 5
HG-SR502 (B) HG-SR5024 (B)	200	114.3	79	75	35	13. 5	HK-ST502W(B) HK-ST5024W(B)	200	114. 3	79	75	35	13. 5
HG-SR702 (B) HG-SR7024 (B)	200	114.3	79	75	35	13. 5	HK-ST702W(B) HK-ST7024W(B)	200	114. 3	79	75	35	13.5

<sup>19</sup> 伺服电机规格比较

<sup>19.2</sup> 伺服电机安装详细尺寸比较

对象机型	对象机型						替换机型						
型号	LA	LB	LR	Q	S	Z	替换机型型号示例	LA	LB	LR	Q	S	Z
HG-RR103 (B)	115	95	45	40	24	9	HK-RT103W(B)	<b>■</b> 100	■80	<b>■</b> 40	■36	<b>■</b> 19	<b>■</b> 6. 6
HG-RR153 (B)	115	95	45	40	24	9	HK-RT153W(B)	<b>■</b> 100	■80	<b>■</b> 40	■36	<b>■</b> 19	<b>■</b> 6. 6
HG-RR203 (B)	115	95	45	40	24	9	HK-RT203W (B)	<b>■</b> 100	■80	<b>■</b> 40	■36	<b>■</b> 19	<b>■</b> 6. 6
HG-RR353 (B)	145	110	63	58	28	9	HK-RT353W (B)	145	110	■55	<b>■</b> 50	<b>■</b> 24	9
HG-RR503 (B)	145	110	63	58	28	9	HK-RT503W (B)	145	110	■55	<b>■</b> 50	<b>■</b> 24	9
HG-UR72 (B)	200	114.3	55	50	22	13. 5	HK-ST7M2UW(B)	200	114. 3	55	50	■24	13.5
HG-UR152 (B)	200	114.3	55	50	28	13.5	HK-ST172UW(B)	200	114. 3	55	50	<b>■</b> 24	13.5

## HG-JR系列



[单位: mm]

对象机型							替换机型						
型号	LA	LB	LR	Q	S	Z	替换机型型号示例	LA	LB	LR	Q	S	Z
HG-JR53 (B) HG-JR534 (B)	100	80	40	30	16	6.6	HK-KT63UW(B) HK-KT634UW(B)	100	80	40	■36	<b>■</b> 19	6.6
HG-JR73(B) HG-JR734(B)	100	80	40	30	16	6.6							
HG-JR103 (B) HG-JR1034 (B)	100	80	40	30	16	6.6	HK-KT103UW(B) HK-KT1034UW(B)	100	80	40	■36	<b>■</b> 19	6.6
HG-JR153 (B) HG-JR1534 (B)	100	80	40	30	16	6.6	HK-KT153W(B) HK-KT1534W(B)	100	80	40	■36	<b>■</b> 19	6.6
HG-JR203 (B) HG-JR2034 (B)	100	80	40	30	16	6.6	HK-KT203W(B) HK-KT2034W(B)	100	80	40	■36	<b>■</b> 19	6.6
HG-JR353 (B) HG-JR3534 (B)	145	110	55	50	28	9	HK-ST353W(B) HK-ST3534W(B)	145	110	55	50	■24	9
HG-JR503 (B) HG-JR5034 (B)	145	110	55	50	28	9	HK-ST503W(B) HK-ST5034W(B)	145	110	55	50	■24	9
HG-JR701M(B) HG-JR701M4(B)	235	200	85	79	42	13.5	HK-JT701M(B) J HK-JT701M4(B) J	235	200	85	79	42	13. 5
HG-JR11K1M(B) HG-JR11K1M4(B)	235	200	116	110	55	13. 5	HK-JT11K1M(B) J HK-JT11K1M4(B) J	235	200	116	110	55	13. 5
HG-JR15K1M(B) HG-JR15K1M4(B)	235	200	116	110	55	13. 5	HK-JT15K1M(B) J HK-JT15K1M4(B) J	235	200	116	110	55	13. 5
HG-JR15K1	265	230	140	130	65	24	HK-JT15K1J	265	230	140	130	65	24
HG-JR22K1M HG-JR22K1M4	265	230	140	130	65	24	HK-JT22K1MJ HK-JT22K1M4J	265	230	140	130	65	24

## 19.3 带减速机的伺服电机安装尺寸比较

## 要点 🎤

关于未记载的外形尺寸,请参照样本目录或下述手册。


□□旋转型伺服电机用户手册 (对应MR-J5)

有差异的内容以■表示。

表中()内的值表示带制动器的值。


#### HG-KR\_G1 → HK-KT\_G1 (附带一般工业机械用途的减速机)


• HG-KR\_G1外形尺寸图





• HK-KT G1外形尺寸图







[单位: mm]

输出 (kW)	减速比	HG-KR_G1		HK-KT_G1	
		L	LD	L	LD
0.05	1/5	110.1 (150.7)	65	<b>■</b> 99. 2 (134. 2)	65
	1/12	128.9 (169.5)		<b>■</b> 118 (153)	
	1/20				
0.1	1/5	126.1 (166.7)		<b>■</b> 111.7 (146.7)	
	1/12	144.9 (185.5)		<b>■</b> 130. 5 (165. 5)	
	1/20				
0.2	1/5	129.8 (166.6)	90	<b>■</b> 120.7 (155.3)	90
	1/12	149.6 (186.4)		<b>■</b> 140. 5 (175. 1)	
	1/20				
0.4	1/5	151.5 (188.3)		<b>■</b> 138.7 (173.3)	
	1/12	171.3 (208.1)		<b>■</b> 158.5 (193.1)	
	1/20	175.3 (208.1)	100	<b>■</b> 162. 5 (197. 1)	100
0. 75	1/5	177 (217.3)		<b>■</b> 157.5 (193)	
	1/12	199 (239.3)		<b>■</b> 179. 5 (215)	
	1/20	212 (252.3)	120	<b>■</b> 192. 5 (228)	120


#### HG-KR\_G5 → HK-KT\_G5 (附带高精度用途法兰安装法兰输出型减速机)


#### • HG-KR\_G5外形尺寸图





· HK-KT\_G5外形尺寸图







[单位: mm]

输出(kW)	减速比	HG-KR_G5		HK-KT_G5		
		L	LD	L	LD	
0. 05	1/5 (□40)	105.9 (146.5)	40	<b>■</b> 95 (130)	40	
	1/5 (□60)	130. 4 (171)	60	<b>■</b> 119.5 (154.5)	60	
	1/9	105.9 (146.5)	40	<b>■</b> 95 (130)	40	
	1/11	130. 4 (171)	60	<b>■</b> 119.5 (154.5)	60	
	1/21					
	1/33					
	1/45					
0. 1	1/5 (□40)	121.9 (162.5)	40	<b>■</b> 107. 5 (142. 5)	40	
	1/5 (□60)	146.4 (187)	60	<b>■</b> 132 (167)	60	
	1/11					
	1/21					
	1/33	148.9 (189.5)	90	<b>■</b> 134. 5 (169. 5)	90	
	1/45					
0. 2	1/5	140.6 (177.4)	60	<b>■</b> 131.5 (166.1)	60	
	1/11					
	1/21	147.6 (184.4)	90	<b>■</b> 138.5 (173.1)	90	
	1/33					
	1/45					
0. 4	1/5	162.3 (199.1)	60	<b>■</b> 149.5 (184.1)	60	
	1/11	169. 3 (206. 1)	90	<b>■</b> 156.5 (191.1)	90	
	1/21					
	1/33	181.3 (218.1)	120	<b>■</b> 168. 5 (203. 1)	120	
	1/45					
0. 75	1/5	190 (230.3)	90	<b>■</b> 170.5 (206)	90	
	1/11					
	1/21	200 (240.3)	120	<b>■</b> 180.5 (216)	120	
	1/33					
	1/45					


#### HG-KR\_G7 → HK-KT\_G7 (附带高精度用途法兰安装轴输出型减速机)


#### • HG-KR\_G7外形尺寸图





· HK-KT\_G7外形尺寸图






[单位: mm]

输出(kW)	减速比	HG-KR_G7		HK-KT_G7	
		L	LD	L	LD
0. 05	1/5 (□40)	105.9 (146.5)	40	<b>■</b> 95 (130)	40
	1/5 (□60)	130.4 (171)	60	<b>■</b> 119.5 (154.5)	60
	1/9	105.9 (146.5)	40	<b>■</b> 95 (130)	40
	1/11	130.4 (171)	60	<b>■</b> 119.5 (154.5)	60
	1/21				
	1/33				
	1/45				
0.1	1/5 (□40)	121.9 (162.5)	40	<b>■</b> 107.5 (142.5)	40
	1/5 ( <b>□</b> 60)	146.4 (187)	60	<b>■</b> 132 (167)	60
	1/11				
	1/21				
	1/33	148.9 (189.5)	90	<b>■</b> 134.5 (169.5)	90
	1/45				
0.2	1/5	140.6 (177.4)	60	<b>■</b> 131.5 (166.1)	60
	1/11				
	1/21	147.6 (184.4)	90	<b>■</b> 138.5 (173.1)	90
	1/33				
	1/45				
0.4	1/5	162.3 (199.1)	60	<b>■</b> 149.5 (184.1)	60
	1/11	169.3 (206.1)	90	<b>■</b> 156.5 (191.1)	90
	1/21				
	1/33	181.3 (218.1)	120	<b>■</b> 168.5 (203.1)	120
	1/45				
0.75	1/5	190 (230.3)	90	<b>■</b> 170.5 (206)	90
	1/11				
	1/21	200 (240.3)	120	<b>■</b> 180.5 (216)	120
	1/33				
	1/45				

#### HG-SR\_G1 → HK-ST\_G1 (附带一般工业机械用途的减速机)


#### $\blacksquare 0.5 \text{ kW} \sim 2.0 \text{ kW}$




[单位: mm]

输出(kW)	减速比	HG-SR_G1		HK-ST_G1	HK-ST_G1			
		L	LD	L	LD			
0. 5	1/6	275 (309.5)	160	<b>■</b> 272. 5 (307)	160			
	1/11							
	1/17							
	1/29							
	1/35	267. 5 (302)	210	<b>■</b> 265 (299.5)	210			
	1/43							
	1/59							
1.0	1/6	281. 5 (316)	210	<b>■</b> 276 (310.5)	210			
	1/11							
	1/17							
	1/29							
	1/35							
	1/43	327 (361.5)	260	<b>■</b> 321.5 (356)	260			
	1/59	384. 5 (419)	340	<b>■</b> 379 (413.5)	340			
1.5	1/6	295.5 (330)	210	<b>■</b> 287 (321.5)	210			
	1/11							
	1/17							
	1/29	341 (375.5)	260	<b>■</b> 332.5 (367)	260			
	1/35							
	1/43	398. 5 (433)	340	<b>■</b> 390 (424.5)	340			
	1/59							
2. 0	1/6	305. 5 (355)	210	<b>■</b> 306 (355.5)	210			
	1/11							
	1/17							
	1/29	402.5 (452)	340	<b>■</b> 403 (452.5)	340			
	1/35							
	1/43							
	1/59							

#### $\blacksquare 3.5 \text{ kW} \sim 7.0 \text{ kW}$







[单位: mm]

输出 (kW)	(kw) 減速比  1/6 1/11 1/17 1/29 1/35 1/43 1/59 1/6 1/11 1/17 1/29 1/35 1/43 1/59 1/6 1/11 1/17 1/29 1/6 1/11 1/17 1/29	HG-SR_G1		HK-ST_G1	
		L	LD	L	LD
3.5	1/6	372 (421.5)	260	<b>■</b> 368. 5 (418)	260
	1/11				
	1/17				
	1/29	426. 5 (476)	340	<b>42</b> 3 (472.5)	340
	1/35				
	1/43	466 (515.5)	400	<b>■</b> 462. 5 (512)	400
	1/59				
5.0	1/6	442. 5 (492)	340	<b>■</b> 443 (492.5)	340
	1/11				
	1/17				
	1/29	506 (555.5)	430	<b>■</b> 506. 5 (556)	430
	1/35				
	1/43				
	1/59				
7. 0	1/6	482. 5 (532)	340	<b>■</b> 483 (532.5)	340
	1/11	522 (571.5)	400	<b>■</b> 522. 5 (572)	400
	1/17				
	1/29	546 (595.5)	430	<b>■</b> 546. 5 (596)	430
	1/35				
	1/43	602 (651.5)	490	<b>■</b> 602. 5 (652)	490
	1/59				

#### HG-SR\_G1H → HK-ST\_G1H (附带一般工业机械用途的支脚安装的减速机)

#### $\blacksquare 0.5 \text{ kW} \sim 2.0 \text{ kW}$







[单位: mm]

输出(kW)	减速比	HG-SR_G1H					HK-ST_G1H				
		L	KL	FB	FF	FH	L	KL	FB	FF	FH
0. 5	1/6	323 (357.5)	60.7 (95.2)	135	40	180	<b>■</b> 320.5	<b>■</b> 55. 7	135	40	180
	1/11						(355)	(90. 2)			
	1/17										
	1/29										
	1/35 1/43	336.5 (371)	60.7 (95.2)	155	55	230	■334	<b>■</b> 55. 7	155	55	230
							(368. 5)	(90. 2)			
	1/59										
1.0	350.5 (385)	60.7 (95.2)	155	55	230	■345	<b>■</b> 55. 7	155	55	230	
	1/11						(379. 5)	(90. 2)			
	1/17										
1/29	1/29										
	1/35										
	1/43	403 (437.5)	60.7 (95.2)	195	65	330	■397. 5 (432)	■55.7 (90.2)	195	65	330
	1/59	473.5 (508)	60.7 (95.2)	238	75	410	■468 (502. 5)	■55. 7 (90. 2)	238	75	410
1.5	1/6	364.5 (399)	60.7 (95.2)	155	55	230	■356	<b>■</b> 55. 7	155	55	230
	1/11						(390.5)	(90. 2)			
	1/17										
	1/29	417 (451.5)	60.7 (95.2)	195	65	330	<b>■</b> 408. 5	<b>■</b> 55. 7	195	65	330
	1/35						(443)	(90. 2)			
	1/43	487.5 (522)	60.7 (95.2)	238	75	410	<b>■</b> 479	<b>■</b> 55. 7	238	75	410
	1/59						(513. 5)	(90. 2)			
2. 0	1/6	374.5 (424)	63.7 (113.2)	155	55	230	■375	<b>■</b> 57. 8	155	55	230
	1/11						(424. 5)	(107. 3)			
	1/17										
	1/29	491.5 (541)	63.7 (113.2)	238	75	410	<b>■</b> 492	<b>■</b> 57. 8	238	75	410
	1/35						(541. 5)	(107. 3)			
	1/43										
	1/59										

#### $\blacksquare 3.5 \text{ kW} \sim 7.0 \text{ kW}$







[单位: mm]

输出 (kW)	减速比	HG-SR_G1H					HK-ST_G1H	HK-ST_G1H					
		L	KL	FB	FF	FH	L	KL	FB	FF	FH		
3. 5	1/6	448 (497.5)	63.7 (113.2)	195	65	330	444.5 (494)	<b>■</b> 57.8	195	65	330		
	1/11							(107. 3)					
	1/17												
	1/29	515. 5 (565)	63.7 (113.2)	238	75	410	512 (561.5)	<b>■</b> 57.8	238	75	410		
	1/35							(107. 3)					
	1/43	560 (609.5)	63.7 (113.2)	335	80	430	556. 5 (606)	<b>■</b> 57. 8	335	80	430		
	1/59							(107. 3)					
5.0	1/6	531.5 (581)	63.7 (113.2)	238	75	410	532 (581.5)	<b>■</b> 57. 8	238	75	410		
	1/11							(107. 3)					
	1/17												
	1/29	616 (665.5)	63.7 (113.2)	380	85	470	616.5 (666)	<b>■</b> 57.8	380	85	470		
	1/35							(107. 3)					
	1/43												
	1/59												
7. 0	1/6	571.5 (621)	71.7 (121.2)	238	75	410	572 (621.5)	■57.8 (107.3)	238	75	410		
	1/11	616 (665.5)	71.7 (121.2)	335	80	430	616.5 (666)	<b>■</b> 57.8	335	80	430		
	1/17							(107. 3)					
	1/29	656 (705.5)	71.7 (121.2)	380	85	470	656. 5 (706)	<b>■</b> 57.8	380	85	470		
	1/35							(107. 3)					
	1/43	747 (796. 5)	71.7 (121.2)	440	90	530	747.5 (797)	<b>■</b> 57.8	440	90	530		
	1/59							(107.3)					

# HG-SR\_G5 → HK-ST\_G5 (附带高精度用途法兰安装法兰输出型减速机)






[单位: mm]

输出 (kW)	减速比	HG-SR_G5		HK-ST_G5	
		L	LD	L	LD
0.5	1/5	213.5 (248)	90	<b>2</b> 10.5 (245)	90
	1/11				
	1/21	225.5 (260)	120	<b>■</b> 222.5 (257)	120
	1/33				
	1/45				
1.0	1/5	227. 5 (262)	90	<b>■</b> 221.5 (256)	90
	1/11	239. 5 (274)	120	<b>■</b> 233.5 (268)	120
	1/21				
	1/33	255.5 (290)	170	<b>■</b> 249.5 (284)	170
	1/45				
1.5	1/5	241.5 (276)	90	<b>■</b> 232.5 (267)	90
	1/11	253. 5 (288)	120	<b>■</b> 244.5 (279)	120
	1/21	269.5 (304)	170	<b>260.</b> 5 (295)	170
	1/33				
	1/45				
2.0	1/5	267.5 (317)	120	267.5 (317)	120
	1/11				
	1/21	287.5 (337)	170	287.5 (337)	170
	1/33				
	1/45				
3.5	1/5	291.5 (341)	120	<b>287.</b> 5 (337)	120
	1/11	311.5 (361)	170	<b>■</b> 307.5 (357)	170
	1/21				
5.0	1/5	327.5 (377)	170	327.5 (377)	170
	1/11				
7. 0	1/5	367. 5 (417)	170	367.5 (417)	170

## HG-SR\_G7 → HK-ST\_G7 (附带高精度用途法兰安装轴输出型减速机)





[单位: mm]

输出 (kW)	减速比	HG-SR_G7		HK-ST_G7	
		L	LD	L	LD
0.5	1/5	213. 5 (248)	90	<b>210.</b> 5 (245)	90
	1/11				
	1/21	225. 5 (260)	120	<b>■</b> 222.5 (257)	120
	1/33				
	1/45				
1.0	1/5	227.5 (262)	90	<b>■</b> 221.5 (256)	90
	1/11	239. 5 (274)	120	<b>■</b> 233.5 (268)	120
	1/21				
	1/33	255. 5 (290)	170	<b>2</b> 49.5 (284)	170
	1/45				
1.5	1/5	241.5 (276)	90	<b>2</b> 32.5 (267)	90
	1/11	253. 5 (288)	120	<b>■</b> 244.5 (279)	120
	1/21	269.5 (304)	170	<b>260.</b> 5 (295)	170
	1/33				
	1/45				
2.0	1/5	267.5 (317)	120	267.5 (317)	120
	1/11				
	1/21	287.5 (337)	170	287.5 (337)	170
	1/33				
	1/45				
3.5	1/5	291.5 (341)	120	<b>287.</b> 5 (337)	120
	1/11	311.5 (361)	170	<b>■</b> 307.5 (357)	170
	1/21				
5.0	1/5	327.5 (377)	170	327.5 (377)	170
	1/11				
7.0	1/5	367.5 (417)	170	367.5 (417)	170

# 19.4 带减速机的伺服电机实际减速比比较



关于带减速机的伺服电机的详细内容,请参照下述手册。

□旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)

HG-KR\_G1系列(附带一般工业机械用途的减速机)

HG-KR\_G1与HK-KT\_G1的实际减速比相同。

实际减速比请参照下表。

输出 (W)	减速比	实际减速比					
		HG-KR_G1	HK-KT_G1				
50	1/5	9/44					
	1/12	49/576	49/576				
	1/20	25/484					
100	1/5	9/44					
	1/12	49/576	49/576				
	1/20	25/484	25/484				
200	1/5	19/96	19/96				
	1/12	961/11664					
	1/20	513/9984					
400	1/5	19/96					
	1/12	961/11664					
	1/20	7/135					
750	1/5	1/5					
	1/12	7/87					
	1/20	625/12544					

# 19.5 转动惯量比较

# 要点 👂

HK系列旋转型伺服电机存在因转速不同而导致推荐的负载转动惯量比也不同的机型。

HG系列旋转型伺服电机和HK系列旋转型伺服电机的推荐负载转动惯量比有时会不同。超过推荐负载转动惯量比时,请咨询营业窗口。

推荐负载转动惯量比及允许负载转动惯量比,是相对于伺服电机转动惯量的比。

表中()内的值表示带制动器的值。

#### HG-KR系列(无减速机)

系列	对象机型			替换机型	替换机型			
	型号	$\times$ 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量比	替换机型型号 示例	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量比*1		
小容量/低惯性	HG-KR053 (B)	0.0450 (0.0472)	17倍以下	HK-KT053W(B)	0. 0394 (0. 0434)	20倍以下		
HG-KR系列	HG-KR13 (B)	0.0777 (0.0837)		HK-KT13W(B)	0.0686 (0.0725)			
	HG-KR23 (B)	0. 221 (0. 243)	26倍以下	HK-KT23W(B)	0. 209 (0. 254)	23倍以下		
	HG-KR43 (B)	0.371 (0.393)	25倍以下	HK-KT43W(B)	0.410 (0.442)			
	HG-KR73 (B)	1.26 (1.37)	17倍以下	НК-КТ7МЗW (B)	1.37 (1.51)	16倍以下		

<sup>\*1</sup> 不同转速的推荐负载转动惯量比。

### HG-KR系列(附带一般工业机械用途的减速机)

系列	对象机型				替换机型				
	型号	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转动 惯量比 (以伺服电机 轴换算)	替换机型型号 示例	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转动 惯量比*1 (以伺服电机 轴换算)	
小容量/低惯性	HG-KR053 (B) G1	1/5	0. 0820 (0. 0840)	5倍以下	HK-KT053 (B) G1	1/5	0.0764 (0.0804)	5.8倍以下	
HG-KR系列附带 一般工业机械用 途的减速机:G1	HG-KR053 (B) G1	1/12	0.104 (0.106)	] ]	HK-KT053 (B) G1	1/12	0.0984 (0.102)	]	
	HG-KR053 (B) G1	1/20	0.0860 (0.0880)		HK-KT053 (B) G1	1/20	0.0804 (0.0844)	]	
	HG-KR13 (B) G1	1/5	0. 115 (0. 121)		HK-KT13 (B) G1	1/5	0.106 (0.110)	5. 7倍以下	
	HG-KR13 (B) G1	1/12	0. 137 (0. 143)		HK-KT13 (B) G1	1/12	0. 128 (0. 132)		
	HG-KR13 (B) G1	1/20	0.119 (0.125)		HK-KT13 (B) G1	1/20	0.110 (0.114)		
	HG-KR23 (B) G1	1/5	0.375 (0.397)	7倍以下	HK-KT23 (B) G1	1/5	0. 363 (0. 408)	7.5倍以下	
	HG-KR23 (B) G1	1/12	0.418 (0.440)		HK-KT23 (B) G1	1/12	0. 494 (0. 539)	7倍以下	
	HG-KR23 (B) G1	1/20	0. 391 (0. 413)		HK-KT23 (B) G1	1/20	0. 375 (0. 420)		
	HG-KR43 (B) G1	1/5	0. 525 (0. 547)		HK-KT43 (B) G1	1/5	0. 564 (0. 596)		
	HG-KR43 (B) G1	1/12	0.568 (0.590)		HK-KT43 (B) G1	1/12	0.695 (0.727)	]	
	HG-KR43 (B) G1	1/20	0.881 (0.903)		HK-KT43 (B) G1	1/20	0. 687 (0. 719)	1	
	HG-KR73 (B) G1	1/5	1.68 (1.79)	5倍以下	HK-KT7M3 (B) G1	1/5	1.79 (1.93)	5倍以下	
	HG-KR73 (B) G1	1/12	2. 35 (2. 46)		HK-KT7M3 (B) G1	1/12	1.85 (1.99)	1	
	HG-KR73 (B) G1	1/20	2. 41 (2. 52)		HK-KT7M3 (B) G1	1/20	2. 52 (2. 66)		

<sup>\*1</sup> 不同转速的允许负载转动惯量比。

# HG-KR系列(附带高精度用途法兰安装法兰输出型减速机)

系列	对象机型				替换机型			
	型号	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转动 惯量比 (以伺服电机 轴换算)	替换机型 型号示例	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转动 惯量比*1 (以伺服电机 轴换算)
小容量/低惯性	HG-KR053 (B) G5	1/5	0.113 (0.115)	10倍以下	HK-KT053 (B) G5	1/5	0. 1074 (0. 111)	11.5倍以下
HG-KR系列附带 高精度用途法兰	HG-KR053 (B) G5	1/9	0. 0475 (0. 0497)		HK-KT053 (B) G5	1/9	0.0419 (0.0459)	
安装法兰输出型	HG-KR053 (B) G5	1/11	0.105 (0.107)		HK-KT053 (B) G5	1/11	0.0994 (0.103)	
减速机: G5	HG-KR053 (B) G5	1/21	0.0960 (0.0980)		HK-KT053 (B) G5	1/21	0.0904 (0.0944)	
	HG-KR053 (B) G5	1/33	0.0900 (0.0920)		HK-KT053 (B) G5	1/33	0.0844 (0.0884)	
	HG-KR053 (B) G5	1/45	0.0900 (0.0920)		HK-KT053 (B) G5	1/45	0.0844 (0.0884)	
	HG-KR13 (B) G5	1/5	0.146 (0.152)		HK-KT13 (B) G5	1/5	0. 137 (0. 141)	11.4倍以下
	HG-KR13 (B) G5	1/11	0.138 (0.144)		HK-KT13 (B) G5	1/11	0.129 (0.133)	
	HG-KR13 (B) G5	1/21	0. 129 (0. 135)		HK-KT13 (B) G5	1/21	0.120 (0.124)	
	HG-KR13 (B) G5	1/33	0.140 (0.146)		HK-KT13 (B) G5	1/33	0.131 (0.135)	
	HG-KR13 (B) G5	1/45	0.139 (0.145)		HK-KT13 (B) G5	1/45	0.130 (0.134)	
	HG-KR23 (B) G5	1/5	0.422 (0.444)	14倍以下	HK-KT23 (B) G5	1/5	0.410 (0.455)	14.9倍以下
	HG-KR23 (B) G5	1/11	0. 424 (0. 446)		HK-KT23 (B) G5	1/11	0.412 (0.457)	
	HG-KR23 (B) G5	1/21	0.719 (0.741)		HK-KT23 (B) G5	1/21	0.707 (0.752)	
	HG-KR23 (B) G5	1/33	0.673 (0.695)		HK-KT23 (B) G5	1/33	0.661 (0.706)	
	HG-KR23 (B) G5	1/45	0.672 (0.694)		HK-KT23 (B) G5	1/45	0.660 (0.705)	
	HG-KR43 (B) G5	1/5	0.572 (0.594)		HK-KT43 (B) G5	1/5	0.611 (0.643)	14倍以下
	HG-KR43 (B) G5	1/11	0. 947 (0. 969)		HK-KT43 (B) G5	1/11	0.986 (1.02)	1
	HG-KR43 (B) G5	1/21	0.869 (0.891)		HK-KT43 (B) G5	1/21	0.908 (0.940)	
	HG-KR43 (B) G5	1/33	0.921 (0.943)		HK-KT43 (B) G5	1/33	0.960 (0.992)	
	HG-KR43 (B) G5	1/45	0.915 (0.937)		HK-KT43 (B) G5	1/45	0.954 (0.986)	
	HG-KR73 (B) G5	1/5	1. 91 (2. 02)	10倍以下	HK-KT7M3 (B) G5	1/5	2.02 (2.16)	10倍以下
	HG-KR73 (B) G5	1/11	1.82 (1.93)		HK-KT7M3 (B) G5	1/11	1.93 (2.07)	
	HG-KR73 (B) G5	1/21	2. 01 (2. 12)		HK-KT7M3 (B) G5	1/21	2. 12 (2. 26)	
	HG-KR73 (B) G5	1/33	1.79 (1.90)		HK-KT7M3 (B) G5	1/33	1.90 (2.04)	
	HG-KR73 (B) G5	1/45	1.79 (1.90)		HK-KT7M3(B)G5	1/45	1.90 (2.04)	

<sup>\*1</sup> 不同转速的允许负载转动惯量比。

# HG-KR系列(附带高精度用途法兰安装轴输出型减速机)

系列	对象机型				替换机型			
	型号	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转动 惯量比 (以伺服电机 轴换算)	替换机型 型号示例	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转动 惯量比*1 (以伺服电机 轴换算)
小容量/低惯性	HG-KR053 (B) G7	1/5	0.119 (0.121)	10倍以下	HK-KT053 (B) G7	1/5	0.113 (0.117)	11.5倍以下
HG-KR系列附带 高精度用途法兰	HG-KR053 (B) G7	1/9	0. 0492 (0. 0514)		HK-KT053 (B) G7	1/9	0.0436 (0.0476)	
安装轴输出型减	HG-KR053 (B) G7	1/11	0.106 (0.108)		HK-KT053 (B) G7	1/11	0.100 (0.104)	
速机: G7	HG-KR053 (B) G7	1/21	0.0960 (0.0980)		HK-KT053 (B) G7	1/21	0.0904 (0.0944)	
	HG-KR053 (B) G7	1/33	0.0900 (0.0920)		HK-KT053 (B) G7	1/33	0.0844 (0.0884)	
	HG-KR053 (B) G7	1/45	0.0900 (0.0920)		HK-KT053 (B) G7	1/45	0.0844 (0.0884)	
	HG-KR13 (B) G7	1/5	0. 152 (0. 158)		HK-KT13 (B) G7	1/5	0.143 (0.147)	11.4倍以下
	HG-KR13 (B) G7	1/11	0. 139 (0. 145)		HK-KT13 (B) G7	1/11	0.130 (0.134)	
	HG-KR13 (B) G7	1/21	0. 129 (0. 135)		HK-KT13 (B) G7	1/21	0.120 (0.124)	
	HG-KR13 (B) G7	1/33	0. 141 (0. 147)		HK-KT13 (B) G7	1/33	0.132 (0.136)	
	HG-KR13 (B) G7	1/45	0. 139 (0. 145)		HK-KT13 (B) G7	1/45	0.130 (0.134)	
	HG-KR23 (B) G7	1/5	0. 428 (0. 450)	14倍以下	HK-KT23 (B) G7	1/5	0.416 (0.461)	14.9倍以下
	HG-KR23 (B) G7	1/11	0. 424 (0. 446)		HK-KT23 (B) G7	1/11	0.412 (0.457)	
	HG-KR23 (B) G7	1/21	0. 721 (0. 743)		HK-KT23 (B) G7	1/21	0.709 (0.754)	
	HG-KR23 (B) G7	1/33	0. 674 (0. 696)		HK-KT23 (B) G7	1/33	0.662 (0.707)	
	HG-KR23 (B) G7	1/45	0. 672 (0. 694)		HK-KT23 (B) G7	1/45	0.660 (0.705)	
	HG-KR43 (B) G7	1/5	0. 578 (0. 600)		HK-KT43 (B) G7	1/5	0.617 (0.649)	14倍以下
	HG-KR43 (B) G7	1/11	0. 955 (0. 977)		HK-KT43 (B) G7	1/11	0.994 (1.03)	
	HG-KR43 (B) G7	1/21	0. 871 (0. 893)		HK-KT43 (B) G7	1/21	0.910 (0.942)	
	HG-KR43 (B) G7	1/33	0. 927 (0. 949)		HK-KT43 (B) G7	1/33	0.966 (0.998)	
	HG-KR43 (B) G7	1/45	0. 918 (0. 940)		HK-KT43 (B) G7	1/45	0. 957 (0. 989)	
	HG-KR73 (B) G7	1/5	1.95 (2.06)	10倍以下	HK-KT7M3 (B) G7	1/5	2. 06 (2. 20)	10倍以下
	HG-KR73 (B) G7	1/11	1.83 (1.94)	_	HK-KT7M3 (B) G7	1/11	1.94 (2.08)	
	HG-KR73 (B) G7	1/21	2. 03 (2. 14)		HK-KT7M3 (B) G7	1/21	2. 14 (2. 28)	
	HG-KR73 (B) G7	1/33	1.80 (1.91)		HK-KT7M3 (B) G7	1/33	1.91 (2.05)	
	HG-KR73 (B) G7	1/45	1.79 (1.90)	1	HK-KT7M3 (B) G7	1/45	1.90 (2.04)	1

<sup>\*1</sup> 不同转速的允许负载转动惯量比。

## HG-MR系列

系列	对象机型			替换机型	替换机型				
	型号	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量 比	替换机型型号 示例	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量比*1			
小容量/超低惯性	HG-MR053 (B)	0. 0162 (0. 0224)	35倍以下	HK-MT053W(B)	0.0203 (0.0243)	35倍以下			
HG-MR系列	HG-MR13(B)	0.0300 (0.0362)	32倍以下	HK-MT13W(B)	0.0320 (0.0360)				
	HG-MR23 (B)	0.0865 (0.109)		HK-MT23W (B)	0.0976 (0.130)				
	HG-MR43 (B)	0. 142 (0. 164)		HK-MT43W (B)	0.160 (0.192)				
	HG-MR73 (B)	0.586 (0.694)		HK-MT7M3W(B)	0.545 (0.683)				

<sup>\*1</sup> 不同转速的推荐负载转动惯量比。

## HG-SR系列(无减速机)

系列	对象机型			替换机型		
	型号	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量 比	替换机型型号 示例	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量比*1
中容量/中惯性	HG-SR51 (B)	11.6 (13.8)	17倍以下	HK-ST1024W(B)	8.65 (10.9)	24倍以下
HG-SR系列	HG-SR81 (B)	16.0 (18.2)		HK-ST1724W(B)	11.4 (13.7)	
	HG-SR121 (B)	46.8 (56.5)	15倍以下	HK-ST2024W(B)	36.4 (41.4)	23倍以下
	HG-SR201 (B)	78.6 (88.2)		HK-ST3524W(B)	53.6 (58.6)	
	HG-SR301 (B)	99.7 (109)		HK-ST5024W(B)	70.8 (75.8)	
	HG-SR421 (B)	151 (161)		HK-ST7024W(B)	105 (110)	
	HG-SR52 (B) HG-SR524 (B)	7. 26 (9. 48)		HK-ST52W(B) HK-ST524W(B)	5. 90 (8. 15)	15倍以下
	HG-SR102 (B) HG-SR1024 (B)	11.6 (13.8)	17倍以下	HK-ST102W(B) HK-ST1024W(B)	8.65 (10.9)	23倍以下
	HG-SR152 (B) HG-SR1524 (B)	16.0 (18.2)		HK-ST172W(B) HK-ST1724W(B)	11.4 (13.7)	24倍以下
	HG-SR202 (B) HG-SR2024 (B)	46. 8 (56. 5)	15倍以下	HK-ST202W(B) HK-ST2024W(B)	36. 4 (41. 4)	15倍以下
	HG-SR352 (B) HG-SR3524 (B)	78.6 (88.2)		HK-ST352W(B) HK-ST3524W(B)	53.6 (58.6)	12倍以下
	HG-SR502 (B)	99.7 (109)		HK-ST502W(B)	70.8 (75.8)	10倍以下
	HG-SR5024 (B)	7		HK-ST5024W(B)	7	4倍以下
	HG-SR702 (B) HG-SR7024 (B)	151 (161)		HK-ST702W(B) HK-ST7024W(B)	105 (110)	8倍以下

<sup>\*1</sup> 不同转速的推荐负载转动惯量比。

# HG-SR系列(附带一般工业机械用途的减速机)

系列	对象机型				替换机型				
	型号	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转 动惯量比 (以伺服电机 轴换算)	替换机型 型号示例	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转 动惯量比*1 (以伺服电机 轴换算)	
中容量/中惯性 HG-SR系列附带	HG- SR52 (4) (B) G1 (H)	1/6	8. 08 (10. 3)	4倍以下	HK- ST52(4)(B)G1(H)	1/6	6. 72 (8. 97)	5倍以下	
一般工业机械用 途的减速机: G1	HG- SR52 (4) (B) G1 (H)	1/11	7. 65 (9. 85)		HK- ST52(4)(B)G1(H)	1/11	6. 29 (8. 54)		
	HG- SR52 (4) (B) G1 (H)	1/17	7. 53 (9. 73)		HK- ST52(4)(B)G1(H)	1/17	6. 17 (8. 42)		
	HG- SR52 (4) (B) G1 (H)	1/29	7. 47 (9. 67)		HK- ST52(4)(B)G1(H)	1/29	6. 11 (8. 36)		
	HG- SR52 (4) (B) G1 (H)	1/35	8. 26 (10. 5)		HK- ST52(4)(B)G1(H)	1/35	6. 90 (9. 15)		
	HG- SR52 (4) (B) G1 (H)	1/43	8. 22 (10. 4)		HK- ST52(4)(B)G1(H)	1/43	6. 86 (9. 11)		
	HG- SR52 (4) (B) G1 (H)	1/59	8. 18 (10. 4)		HK- ST52(4)(B)G1(H)	1/59	6. 82 (9. 07)		
	HG- SR102 (4) (B) G1 (H)	1/6	14.8 (17.0)		HK- ST102(4)(B)G1(H)	1/6	11.9 (14.1)	5. 4倍以下	
	HG- SR102 (4) (B) G1 (H)	1/11	13. 3 (15. 5)		HK- ST102 (4) (B) G1 (H)	1/11	10. 4 (12. 6)		
	HG- SR102 (4) (B) G1 (H)	1/17	12.9 (15.1)		HK- ST102(4)(B)G1(H)	1/17	9. 95 (12. 2)		
	HG- SR102 (4) (B) G1 (H)	1/29	12.6 (14.8)		HK- ST102 (4) (B) G1 (H)	1/29	9.65 (11.9)		
	HG- SR102 (4) (B) G1 (H)	1/35	12.6 (14.8)		HK- ST102 (4) (B) G1 (H)	1/35	9.65 (11.9)		
	HG- SR102 (4) (B) G1 (H)	1/43	13.8 (16.0)		HK- ST102 (4) (B) G1 (H)	1/43	10.9 (13.1)		
	HG- SR102 (4) (B) G1 (H)	1/59	19.1 (21.3)		HK- ST102 (4) (B) G1 (H)	1/59	16. 2 (18. 4)		
	HG- SR152 (4) (B) G1 (H)	1/6	19.2 (21.4)		HK- ST152 (4) (B) G1 (H)	1/6	14.6 (16.9)	5.7倍以下	
	HG- SR152 (4) (B) G1 (H)	1/11	17.7 (19.9)		HK- ST152(4)(B)G1(H)	1/11	13.1 (15.4)		
	HG- SR152 (4) (B) G1 (H)	1/17	17.3 (19.5)		HK- ST152(4)(B)G1(H)	1/17	12.7 (15.0)		
	HG- SR152 (4) (B) G1 (H)	1/29	18.4 (20.6)		HK- ST152(4)(B)G1(H)	1/29	13.8 (16.1)		
	HG- SR152 (4) (B) G1 (H)	1/35	18.3 (20.5)		HK- ST152(4)(B)G1(H)	1/35	13.7 (16.0)		
	HG- SR152 (4) (B) G1 (H)	1/43	23.6 (25.8)		HK- ST152 (4) (B) G1 (H)	1/43	19.0 (21.3)		
	HG- SR152 (4) (B) G1 (H)	1/59	23. 5 (25. 7)		HK- ST152 (4) (B) G1 (H)	1/59	18.9 (21.2)		
	HG- SR202 (4) (B) G1 (H)	1/6	50.0 (59.4)		HK- ST202 (4) (B) G1 (H)	1/6	39. 6 (44. 6)	5.2倍以下	

系列	对象机型				替换机型				
	型号	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转 动惯量比 (以伺服电机 轴换算)	替换机型 型号示例	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转 动惯量比*1 (以伺服电机 轴换算)	
中容量/中惯性 HG-SR系列附带	HG- SR202 (4) (B) G1 (H)	1/11	48.4 (57.8)	4倍以下	HK- ST202(4)(B)G1(H)	1/11	38. 0 (43. 0)	5. 2倍以下	
一般工业机械用 途的减速机: G1	HG- SR202 (4) (B) G1 (H)	1/17	48.1 (57.5)		HK- ST202(4)(B)G1(H)	1/17	37.7 (42.7)		
	HG- SR202 (4) (B) G1 (H)	1/29	54.8 (64.2)		HK- ST202 (4) (B) G1 (H)	1/29	44. 4 (49. 4)		
	HG- SR202 (4) (B) G1 (H)	1/35	54. 5 (63. 9)		HK- ST202 (4) (B) G1 (H)	1/35	44.1 (49.1)		
	HG- SR202 (4) (B) G1 (H)	1/43	54. 3 (63. 7)		HK- ST202 (4) (B) G1 (H)	1/43	43. 9 (48. 9)		
	HG- SR202 (4) (B) G1 (H)	1/59	54. 2 (63. 6)		HK- ST202 (4) (B) G1 (H)	1/59	43. 8 (48. 8)		
	HG- SR352 (4) (B) G1 (H)	1/6	87. 1 (96. 5)		HK- ST352 (4) (B) G1 (H)	1/6	62. 1 (67. 1)	5.9倍以下	
	HG- SR352 (4) (B) G1 (H)	1/11	82. 8 (92. 2)		HK- ST352 (4) (B) G1 (H)	1/11	57. 8 (62. 8)		
	HG- SR352 (4) (B) G1 (H)	1/17	81.5 (90.9)		HK- ST352 (4) (B) G1 (H)	1/17	56. 5 (61. 5)		
	HG- SR352 (4) (B) G1 (H)	1/29	86.6 (96.0)	]	HK- ST352 (4) (B) G1 (H)	1/29	61.6 (66.6)	-	
	HG- SR352 (4) (B) G1 (H)	1/35	86. 3 (95. 7)		HK- ST352 (4) (B) G1 (H)	1/35	61. 3 (66. 3)		
	HG- SR352 (4) (B) G1 (H)	1/43	105 (114)		HK- ST352(4)(B)G1(H)	1/43	80.0 (85.0)		
	HG- SR352 (4) (B) G1 (H)	1/59	104 (113)		HK- ST352 (4) (B) G1 (H)	1/59	79. 0 (84. 0)		
	HG- SR502 (4) (B) G1 (H)	1/6	126 (135)		HK- ST502(4)(B)G1(H)	1/6	97.1 (102)	5. 7倍以下	
	HG- SR502 (4) (B) G1 (H)	1/11	114 (123)		HK- ST502 (4) (B) G1 (H)	1/11	85.1 (90.1)		
	HG- SR502 (4) (B) G1 (H)	1/17	110 (119)		HK- ST502 (4) (B) G1 (H)	1/17	81.1 (86.1)		
	HG- SR502 (4) (B) G1 (H)	1/29	141 (150)		HK- ST502(4)(B)G1(H)	1/29	112 (117)		
	HG- SR502 (4) (B) G1 (H)	1/35	140 (150)		HK- ST502 (4) (B) G1 (H)	1/35	111 (116)		
	HG- SR502 (4) (B) G1 (H)	1/43	139 (149)		HK- ST502 (4) (B) G1 (H)	1/43	110 (115)		
	HG- SR502 (4) (B) G1 (H)	1/59	138 (147)		HK- ST502 (4) (B) G1 (H)	1/59	109 (114)		
	HG- SR702 (4) (B) G1 (H)	1/6	177 (187)		HK- ST702 (4) (B) G1 (H)	1/6	131 (136)	5.8倍以下	
	HG- SR702 (4) (B) G1 (H)	1/11	190 (199)	1	HK- ST702 (4) (B) G1 (H)	1/11	144 (149)	1	
	HG- SR702 (4) (B) G1 (H)	1/17	182 (192)	1	HK- ST702 (4) (B) G1 (H)	1/17	136 (141)	1	
	HG- SR702 (4) (B) G1 (H)	1/29	192 (202)		HK- ST702 (4) (B) G1 (H)	1/29	146 (151)		
	HG- SR702 (4) (B) G1 (H)	1/35	192 (201)		HK- ST702 (4) (B) G1 (H)	1/35	146 (151)		
	HG- SR702 (4) (B) G1 (H)	1/43	267 (277)		HK- ST702 (4) (B) G1 (H)	1/43	221 (226)		
	HG-	1/59	266 (275)	1	HK- ST702 (4) (B) G1 (H)	1/59	220 (225)	1	

<sup>\*1</sup> 不同转速的允许负载转动惯量比。

# HG-SR系列(附带高精度用途法兰安装法兰输出型减速机)

系列	对象机型				替换机型			
	型号	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转动 惯量比 (以伺服电机 轴换算)	替换机型 型号示例	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转动 惯量比*1 (以伺服电机 轴换算)
中容量/中惯性	HG-SR52(4)(B)G5	1/5	7. 91 (10. 1)	10倍以下	HK-ST52 (4) (B) G5	1/5	6.55 (8.80)	12. 4倍以下
HG-SR系列附带 高精度用途法兰	HG-SR52(4)(B)G5	1/11	7. 82 (10. 0)		HK-ST52(4)(B)G5	1/11	6. 46 (8. 71)	
安装法兰输出型	HG-SR52(4)(B)G5	1/21	10.2 (12.4)		HK-ST52(4)(B)G5	1/21	8.80 (11.1)	
减速机: G5	HG-SR52(4)(B)G5	1/33	9. 96 (12. 2)		HK-ST52(4)(B)G5	1/33	8.60 (10.9)	
	HG-SR52(4)(B)G5	1/45	9. 96 (12. 2)		HK-ST52(4)(B)G5	1/45	8.60 (10.9)	
	HG- SR102(4)(B)G5	1/5	12.3 (14.5)		HK- ST102(4)(B)G5	1/5	9.30 (11.6)	13.5倍以下
	HG- SR102(4)(B)G5	1/11	14.9 (17.1)		HK- ST102(4)(B)G5	1/11	12.0 (14.2)	
	HG- SR102 (4) (B) G5	1/21	14.5 (16.7)		HK- ST102(4)(B)G5	1/21	11.6 (13.8)	
	HG- SR102 (4) (B) G5	1/33	16.3 (18.5)		HK- ST102(4)(B)G5	1/33	13.4 (15.6)	
	HG- SR102 (4) (B) G5	1/45	16.2 (18.4)		HK- ST102(4)(B)G5	1/45	13.3 (15.5)	
	HG- SR152 (4) (B) G5	1/5	16.7 (18.9)		HK- ST152(4)(B)G5	1/5	12.1 (14.4)	14.1倍以下
	HG- SR152 (4) (B) G5	1/11	19.3 (21.5)		HK- ST152 (4) (B) G5	1/11	14.7 (17.0)	
	HG- SR152 (4) (B) G5	1/21	21.7 (23.9)		HK- ST152 (4) (B) G5	1/21	17.1 (19.4)	
	HG- SR152 (4) (B) G5	1/33	20.7 (22.9)		HK- ST152 (4) (B) G5	1/33	16.1 (18.4)	
	HG- SR152 (4) (B) G5	1/45	20.6 (22.8)		HK- ST152 (4) (B) G5	1/45	16.0 (18.3)	
	HG- SR202 (4) (B) G5	1/5	51.4 (61.1)		HK- ST202 (4) (B) G5	1/5	41.0 (46.0)	12.9倍以下
	HG- SR202 (4) (B) G5	1/11	51.2 (60.9)		HK- ST202 (4) (B) G5	1/11	40.8 (45.8)	
	HG- SR202 (4) (B) G5	1/21	53. 2 (62. 9)		HK- ST202 (4) (B) G5	1/21	42.8 (47.8)	
	HG- SR202 (4) (B) G5	1/33	52. 2 (61. 9)		HK- ST202(4)(B)G5	1/33	41.8 (46.8)	
	HG- SR202 (4) (B) G5	1/45	52. 2 (61. 9)		HK- ST202(4)(B)G5	1/45	41.8 (46.8)	
	HG- SR352 (4) (B) G5	1/5	83. 2 (92. 8)		HK- ST352(4)(B)G5	1/5	58. 2 (63. 2)	14.7倍以下
	HG- SR352 (4) (B) G5	1/11	86.7 (96.3)	-	HK- ST352(4)(B)G5	1/11	61.7 (66.7)	
	HG- SR352 (4) (B) G5	1/21	85.0 (94.6)		HK- ST352 (4) (B) G5	1/21	60.0 (65.0)	
	HG- SR502 (4) (B) G5	1/5	110 (119)		HK- ST502(4)(B)G5	1/5	80.9 (85.9)	14.1倍以下
	HG- SR502 (4) (B) G5	1/11	108 (117)		HK- ST502(4)(B)G5	1/11	78.9 (83.9)	
	HG- SR702 (4) (B) G5	1/5	161 (171)		HK- ST702 (4) (B) G5	1/5	115 (120)	14.4倍以下

<sup>\*1</sup> 不同转速的允许负载转动惯量比。

# HG-SR系列(附带高精度用途法兰安装轴输出型减速机)

系列	对象机型				替换机型			
	型号	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转动 惯量比 (以伺服电机 轴换算)	替换机型 型号示例	减速比	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	允许负载转动 惯量比*1 (以伺服电机 轴换算)
中容量/中惯性	HG-SR52(4)(B)G7	1/5	7. 95 (10. 2)	10倍以下	HK-ST52 (4) (B) G7	1/5	6. 59 (8. 84)	12.4倍以下
HG-SR系列附带 高精度用途法兰	HG-SR52(4)(B)G7	1/11	7. 82 (10. 0)		HK-ST52 (4) (B) G7	1/11	6. 46 (8. 71)	
同相及用述法三 安装轴输出型减	HG-SR52(4)(B)G7	1/21	10.2 (12.4)		HK-ST52 (4) (B) G7	1/21	8.8 (11.1)	
速机: G7	HG-SR52(4)(B)G7	1/33	9. 96 (12. 2)		HK-ST52(4)(B)G7	1/33	8.6 (10.9)	
	HG-SR52(4)(B)G7	1/45	9. 96 (12. 2)		HK-ST52(4)(B)G7	1/45	8.6 (10.9)	
	HG- SR102 (4) (B) G7	1/5	12.3 (14.5)		HK- ST102(4)(B)G7	1/5	9.34 (11.6)	13.5倍以下
	HG- SR102 (4) (B) G7	1/11	15.0 (17.2)		HK- ST102(4)(B)G7	1/11	12.1 (14.3)	
	HG- SR102 (4) (B) G7	1/21	14.5 (16.7)		HK- ST102(4)(B)G7	1/21	11.6 (13.8)	
	HG- SR102 (4) (B) G7	1/33	16.3 (18.5)		HK- ST102(4)(B)G7	1/33	13.4 (15.6)	
	HG- SR102 (4) (B) G7	1/45	16.3 (18.5)		HK- ST102(4)(B)G7	1/45	13.4 (15.6)	
	HG- SR152 (4) (B) G7	1/5	16.7 (18.9)		HK- ST152(4)(B)G7	1/5	12.1 (14.4)	14.1倍以下
	HG- SR152 (4) (B) G7	1/11	19.4 (21.6)		HK- ST152 (4) (B) G7	1/11	14.8 (17.1)	
	HG- SR152 (4) (B) G7	1/21	21.7 (23.9)		HK- ST152 (4) (B) G7	1/21	17.1 (19.4)	
	HG- SR152 (4) (B) G7	1/33	20.7 (22.9)		HK- ST152 (4) (B) G7	1/33	16.1 (18.4)	
	HG- SR152 (4) (B) G7	1/45	20.7 (22.9)		HK- ST152(4)(B)G7	1/45	16.1 (18.4)	
	HG- SR202 (4) (B) G7	1/5	51.7 (61.4)		HK- ST202(4)(B)G7	1/5	41.3 (46.3)	12.9倍以下
	HG- SR202 (4) (B) G7	1/11	51.3 (61.0)		HK- ST202(4)(B)G7	1/11	40.9 (45.9)	
	HG- SR202 (4) (B) G7	1/21	53.3 (63.0)		HK- ST202(4)(B)G7	1/21	42.9 (47.9)	
	HG- SR202 (4) (B) G7	1/33	52. 2 (61. 9)		HK- ST202(4)(B)G7	1/33	41.8 (46.8)	
	HG- SR202 (4) (B) G7	1/45	52. 2 (61. 9)		HK- ST202 (4) (B) G7	1/45	41.8 (46.8)	
	HG- SR352 (4) (B) G7	1/5	83.5 (93.1)		HK- ST352 (4) (B) G7	1/5	58. 5 (63. 5)	14.7倍以下
	HG- SR352 (4) (B) G7	1/11	87. 0 (96. 6)		HK- ST352(4)(B)G7	1/11	62.0 (67.0)	
	HG- SR352 (4) (B) G7	1/21	85.1 (94.7)		HK- ST352 (4) (B) G7	1/21	60.1 (65.1)	
	HG- SR502 (4) (B) G7	1/5	111 (121)		HK- ST502(4)(B)G7	1/5	82.3 (87.3)	14.1倍以下
	HG- SR502 (4) (B) G7	1/11	108 (117)		HK- ST502(4)(B)G7	1/11	79. 2 (84. 2)	
	HG- SR702 (4) (B) G7	1/5	163 (173)		HK- ST702(4)(B)G7	1/5	117 (122)	14.4倍以下

<sup>\*1</sup> 不同转速的推荐负载转动惯量比。

### HG-RR系列

系列	对象机型			替换机型		
	型号	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量比	替换机型型号 示例	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量比*1
中容量/超低惯性 HG-RR系列	HG-RR103 (B)	1.50 (1.85)		HK-RT103W(B)	0.721 (1.06)	11倍以下 10倍以下
	HG-RR153 (B)	1.90 (2.25)		HK-RT153W(B)	0.909 (1.25)	
	HG-RR203 (B)	2.30 (2.65)		HK-RT203W(B)	1.28 (1.63)	
	HG-RR353 (B)	8.30 (11.8)		HK-RT353W(B)	4. 44 (6. 57)	
	HG-RR503 (B)	12.0 (15.5)		HK-RT503W(B)	6. 29 (8. 41)	

\*1 不同转速的推荐负载转动惯量比。

#### HG-JR系列

系列	对象机型			替换机型		
	型号	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量比	替换机型型号 示例	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量比*1
中大容量/低惯性 HG-JR系列	HG-JR53(B) HG-JR534(B)	1.52 (2.02)	10倍以下	HK-KT63UW(B) HK-KT634UW(B)	2.11 (2.45)	10倍以下
	HG-JR73(B) HG-JR734(B)	2.09 (2.59)				
	HG-JR103 (B) HG-JR1034 (B)	2.65 (3.15)		HK-KT103UW(B) HK-KT1034UW(B)	2.74 (3.08)	15倍以下
	HG-JR153 (B) HG-JR1534 (B)	3.79 (4.29)		HK-KT153W(B) HK-KT1534W(B)	4. 38 (4. 72)	
	HG-JR203 (B) HG-JR2034 (B)	4. 92 (5. 42)		HK-KT203W(B) HK-KT2034W(B)	5.65 (5.99)	
	HG-JR353 (B) HG-JR3534 (B)	13. 2 (15. 4)		HK-ST353W(B) HK-ST3534W(B)	16.9 (19.1)	10倍以下
	HG-JR503 (B)	19.0 (21.2)		HK-ST503W(B)	27.7 (29.9)	
	HG-JR5034(B)			HK-ST5034W(B)		7倍以下
中大容量/低惯性 HG-JR系列	HG-JR701M(B) HG-JR701M4(B)	176 (196)		HK-JT701M(B)J HK-JT701M4(B)J	176 (196)	10倍以下*2
	HG-JR11K1M(B) HG-JR11K1M4(B)	220 (240)		HK-JT11K1M(B)J HK-JT11K1M4(B)J	220 (240)	
	HG-JR15K1M(B) HG-JR15K1M4(B)	315 (336)		HK-JT15K1M(B) JT15K1M4(B)J	315 (336)	
	HG-JR15K1	489		HK-JT15K1J	489	
	HG-JR22K1M HG-JR22K1M4	489		HK-JT22K1MJ HK-JT22K1M4J	489	

- \*1 不同转速的推荐负载转动惯量比。
- \*2 以下机型在推荐负载转动惯量比方面存在限制。 HK-JT701M(B)J:超过转速2500 r/min时,为推荐负载转动惯量比的5倍 HK-JT701M4(B)J:超过转速2000 r/min时,为推荐负载转动惯量比的7倍

### HG-UR系列

系列	对象机型			替换机型		
	型号	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量比	替换机型型号 示例	转动惯量J × 10 <sup>-4</sup> kg/m <sup>2</sup>	推荐负载转动惯量比*1
中容量/扁平型	HG-UR72 (B)	10.4 (12.5)	15倍以下	HK-ST7M2UW(B)	10.5 (12.3)	19倍以下
HG-UR系列	HG-UR152 (B)	22.1 (24.2)		HK-ST172UW(B)	19.1 (20.9)	

# 19.6 伺服电机连接器规格比较

## 要点 🎤

关于详细内容,请参照HG-MR/HG-KR/HG-SR/HG-JR/HG-RR/HG-UR/HG-AK 伺服电机技术资料集(第3集)以及下述手册。


□旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)

#### HG-KR\_/HG-MR\_系列 伺服放大器型号 MR-J4系列 MR-J5系列 伺服电机型号 HG-KR\_/HG-MR\_ HK-KT\_/HK-MT\_ 电机外观 Q 连接器 电源连接器 编码器连接器 电磁制动器连接器 电源连接器 • 负载侧引出 1 0 3 13 14 LG MRR 11 12 P5 MR 9 10 1: 🕀 (PE) 2: U 8 3: V 极性标记、 4: W 编码器连接器 5 6 B1 B2 3 4 V 2: BAT 3: P5 • 垂直引出 4: MRR 5: MR 6: LG 7: — 4 3 W 8: — 9 SHD 6 5 B2 B1 电磁制动器连接器 8 7 4 极性标记 12 11 MR P5 14 13 MRR LG • 负载相反侧引出 13 14 LG MRR 11 12 P5 MR 9 10 极性标记 7 8 5 6 B1 B2


#### HG-SR\_系列 伺服放大器型号 MR-J4系列 MR-J5系列 伺服电机型号 HG-SR\_ HK-ST\_ 电机外观 10 编码器连接器 编码器连接器 电磁制动器连接器 电磁制动器连接器 电源连接器 电源连接器 电源连接器 ⊕ (PE) ◎ 凹槽 凹槽 机型不同, 电源连接器尺寸也不同。 机型不同, 电源连接器尺寸也不同。 编码器连接器 7 7 10 **(**/10) 6 2 3 3 9 9 2 (5) <u>(5)</u> 8 8 1: MR 1: MR 2: MRR 2: MRR 3: — 3: — 4: BAT 4: — 5: LG 5: LG 6: — 7: — 6: — 7: — 8: P5 8: P5 9: — 9: — 10: SHD 10: SHD 电磁制动器连接器 $(\circ \circ) \triangleleft$ $(\circ \circ) \triangleleft$


#### HG-RR系列 伺服放大器型号 MR-J4系列 MR-J5系列 伺服电机型号 HG-RR103 (B) /HG-RR153 (B) /HG-RR203 (B) HK-RT103W(B)/HK-RT153W(B)/HK-RT203W(B) 电机外观 编码器连接器 连接器 电源/电磁制动器连接器 • 负载侧引出 电磁制动 13 14 LG MRR ⊕(PE) 11 12 P5 MR 10 极性标记、 编码器连接器 (7) 10 3 5 6 B1 B2 6 9 2 (5) 3 4 W V 1 (8) 极性标记 1: MR 2: MRR • 负载相反侧引出 3: — 极性标记 \ 4: BAT **△**D 2 1 ⊕ **△** U E 5: LG 6: — 7: — 4 3 W 8: P5 6 5 B2 B1 9: — 10: SHD 8 7 4 \ 极性标记 12 11 MR P5 14 13 LG • 垂直引出 13 14 LG MRR 12 P5 MR 10 极性标记 5 6 B1 B2 3 4 W V

662





### HG-JR系列





伺服放大器型号	MR-J4系列	MR-J5系列
伺服电机型号	HG-JR353(4)(B)/HG-JR503(4)(B)	HK-ST353 (4) W (B) /HK-ST503 (4) W (B)
电机外观	編码器连接器电磁制动器连接器	编码器连接器电磁制动器连接器电源连接器
电源连接器	W W (PE) U/ (PE) U/ (PE) 从连接器结合面所见的电源连接器 机型不同,电源连接器尺寸也不同。	W E U槽 U M U U
编码器连接器	1: MR 2: MRR 3: — 4: BAT 5: LG 6: — 7: — 8: P5 9: — 10: SHD	1: MR 2: MRR 3: — 4: — 5: LG 6: — 7: — 8: P5 9: — 10: SHD
电磁制动器连接器		





#### HG-UR系列 伺服放大器型号 MR-J4系列 MR-J5系列 伺服电机型号 HG-UR72 (B) /HG-UR152 (B) HK-ST7M2UW(B)/HK-ST172UW(B) 电机外观 编码器连接器 编码器连接器 电磁制动器连接器 电源连接器 电源连接器 电源/电磁制动器连接器 电磁制动 ⊕(PE) 主凹槽位置标记 电磁制动 编码器连接器 10 710 3 65 6 2 9 2 9 8 1: MR 1: MR 2: MRR 2: MRR 3: — 3: — 4: BAT 4: — 5: LG 5: LG 6: — 7: — 6: — 7: —

8: P5

9: —

10: SHD

8: P5

9: —

10: SHD

# 19.7 伺服电机转矩特性比较


# 要点 🎤


本节记载的"HK系列旋转型伺服电机的转矩特性"是除HG-JR系列旋转型伺服电机的替换机型外,标准转矩时的转矩特性。关于转矩提升时的转矩特性的详细内容,请参照下述手册。

□ 旋转型伺服电机用户手册 (对应MR-J5)

### HG-KR\_与HK-KT\_的比较


伺服放大器的电源输入为三相AC 200 V或单相AC 200 V时的转矩特性如粗线所示。单相AC 200 V时,部分转矩特性如细线所示。






### HG-MR\_与HK-MT\_的比较

伺服放大器的电源输入为三相AC 200 V或单相AC 200 V时的转矩特性如粗线所示。单相AC 200 V时,部分转矩特性如细线所示。





#### HG-SR\_与HK-ST\_的比较


#### ■连接200 V伺服放大器时


HG-SR\_时,伺服放大器的电源输入为三相AC 200 V或单相AC 230 V时的转矩特性如粗线所示。


单相AC 200 V时, 部分转矩特性如细线所示。单相电源输入的对象为HG-SR51、HG-SR81、HG-SR121、HG-SR201、HG-SR52、HG-SR102、HG-SR152及HG-SR202。


HK-ST\_时, 伺服放大器的电源输入为三相AC 200 V或单相AC 200 V时的转矩特性如粗线所示。单相AC 200 V时, 部分转矩特性如细线所示。

另外,虚线表示三相AC 170 V时的可连续运行区域的标准范围。











#### ■连接400 V伺服放大器时


伺服放大器的电源输入为三相AC 400 V时的转矩特性如粗线所示。三相AC 380 V时,部分转矩特性如细线所示。另外,虚线表示三相AC 323 V时的可连续运行区域的标准范围。






### HG-RR\_与HK-RT\_的比较

伺服放大器的电源输入为三相AC 200 V时的转矩特性如粗线所示。单相AC 200 V时,部分转矩特性如细线所示。 另外,虚线表示三相AC 170 V时的可连续运行区域的标准范围。






### HG-JR\_与HK-KT\_/HK-ST\_/HK-JT\_的比较


#### ■连接200 V伺服放大器时


伺服放大器的电源输入为三相AC 200 V或单相AC 200 V时的转矩特性如粗线所示。


单相AC 200 V时, 部分转矩特性如细线所示。


另外,虚线表示三相AC 170 V时的可连续运行区域的标准范围。















#### HG-JR353 (标准转矩)




#### HK-ST353W











#### ■连接400 V伺服放大器时


伺服放大器的电源输入为三相AC 400 V时的转矩特性如粗线所示。


三相AC 380 V时, 部分转矩特性如细线所示。


另外,虚线表示三相AC 323 V时的可连续运行区域的标准范围。















## HG-JR3534 (标准转矩)




#### HK-ST3534W










## HG-UR\_与HK-ST\_U的比较

HG-UR\_时,伺服放大器的电源输入为三相AC 200 V或单相AC 230 V时的转矩特性如粗线所示。单相AC 200 V时,部分转矩特性如细线所示。单相电源输入以HG-UR72为对象。

HK-ST\_U时, 伺服放大器的电源输入为三相AC 200 V或单相AC 200 V时的转矩特性如粗线所示。单相AC 200 V时, 部分转矩特性如细线所示。



# 第6部分

# 外围选件的替换讨论

20	再生选件
21	电缆选件
22	电源电线尺寸
23	绝对位置编码器用电池
24	EMC滤波器组合(推荐品)
25	功率因数改善DC电抗器/功率因数改善AC电抗器
26	外置动态制动器
27	工程软件

# 20 再生选件

### 要点 🎤

MR-J5系列添加了如下表所示的新再生选件。

在电机组合运行条件下,如果直接使用MR-J4系列的再生电阻器,则有可能发生报警。

请务必与MR-J5系列的再生电阻器组合使用。

如果将MR-J5系列新添加的再生选件用于MR-J4系列,会导致伺服放大器故障,请勿使用。

#### 新再生选件一览

伺服放大器型号	再生选件 MR-RB				
MR-J5-700_	3Z	5Z			
MR-J5-350_4_	3Y-4	5Y-4			

# 20.1 再生选件 200 V级

## 与MR-J4系列组合时的再生功率

再生选件一览

伺服放大器	内置再	再生选件	的允许再生	·功率[W]	MR-RB							
型号	生电阻 器 [W]	032 [40 Ω]	12 [40 Ω]	14 [26 Ω]	30 [13 Ω]	3N [9 Ω]	31 [6.7 Ω]	32 [40 Ω]	34 [26 Ω]	50 [13 Ω] *1	5N [9 Ω] *1	51 [6.7 Ω] *1
MR-J4-10_	_	30	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J4-20_	10	30	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J4-40_	10	30	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J4-60_	10	30	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J4-70_	20	30	100	_	_	_	_	300	_	_	_	_
MR-J4-100_	20	30	100	_	_	_	_	300	_	_	_	_
MR-J4-200_	100	_	_	_	300	_	_	_	_	500	_	_
MR-J4-350_	100	_	_	_	_	300	_	_	_	_	500	_
MR-J4-500_	130	_	_	_	_	_	300	_	_	_	_	500
MR-J4-700_	170	_	_	_	_	_	300	_	_	_	_	500
MR-J4W2-22_	20	_	_	100	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J4W2-44_	20	_	_	100	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J4W2-77_	100	_	_	_	_	300	_	_	_	_	_	_
MR-J4W2-1010_	100	_	_	_	_	300	_	_	_	_	_	_
MR-J4W3-222_	30	_	_	100	_	_	_		300	_	_	_
MR-J4W3-444_	30	_	_	100	_	_	_		300	_	_	_

#### \*1 请务必设置冷却风扇。

伺服放大器型号	内置再生电阻器 [W]	标准附带品(外置) *1	再生选件的允许再生功率 [W] MR-RB				
			5R [3.2 Ω] *1	9F [3 Ω] *1	9T [2.5 Ω] *1		
MR-J4-11K_	_	GRZG400-0.8 Ω × 4 [3.2 Ω] 500 (800)	500 (800)	_	_		
MR-J4-15K_	_	GRZG400-0.6 Ω × 5 [3 Ω] 850 (1300)	_	850 (1300)	_		
MR-J4-22K_	_	GRZG400-0.5 Ω × 5 [2.5 Ω] 850 (1300)	_	_	850 (1300)		

<sup>\*1 ()</sup> 内为设定冷却风扇时的值。

## 与MR-J5系列组合时的再生功率

#### 要点 👂

与MR-J4系列有差异的内容以■表示。 应根据再生选件的型号,设定参数。

再生选件一览

伺服放大器	内置再	再生选件	‡的允许再	生功率[	W] MR-RB								
型号	生电阻 器[W]	032 [40 Ω]	12 [40 Ω]	14 [26 Ω]	30 [13 Ω] *2	3N [9 Ω] *2	31 [6. 7 Ω] *2	3Z [5. 5 Ω] *2	34 [26 Ω] *2	50 [13 Ω] *1	5N [9 Ω] *1	51 [6. 7 Ω] *1	5Z [5. 5 Ω] *1
MR-J5-10_	_	30	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J5-20_	10	30	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J5-40_	10	30	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J5-60_	10	30	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J5-70_	30	_	_	<b>■</b> 100	_	_	_	_	■300	_	_	_	_
MR-J5-100_	30	_	_	<b>■</b> 100	_	_	_	_	■300	_	_	_	_
MR-J5-200_	100	_	_	_	300	_	_	_	_	500	_	_	_
MR-J5-350_	100	_	_	_	_	300	_	_	_	_	500	_	_
MR-J5-500_	130	_	_	_	_	_	300	_	_	_	_	500	_
MR-J5-700_	170	_	_	_	_	_	_	■300	_	_	_	_	<b>■</b> 500
MR-J5W2-22_	20	_	_	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J5W2-44_	20	_	_	100	_	_	_	_	_	_	_	_	_
MR-J5W2-77_	100	_	_	_	_	300	_	_	_	_	_	_	_
MR-J5W2-1010_	100	_	_	_	_	300	_	_	_	_	_	_	_
MR-J5W3-222_	30	_	_	100	_	_	_	_	300	_	_	_	_
MR-J5W3-444_	30	_	_	100	_	_	_	_	300	_	_	_	_

- \*1 请务必设置冷却风扇。
- \*2 根据所使用的条件,需要设置冷却风扇。关于详细内容,请参照下述手册。 □ MR-J5 用户手册 (硬件篇)

伺服放大器型号	内置再生电阻器[W]	标准附带品(外置) *1	再生选件的允许再生功率 [W] MR-RB					
			5R [3.2 Ω] *1	9F [3 Ω] *1	9T [2.5 Ω] *1			
MR-J5-12K_	_	GRZG400-0.8 Ω × 4 [3.2 Ω] 500 (800)	500 (800)	_	_			
MR-J5-17K_	_	GRZG400-0.6 Ω × 5 [3 Ω] 850 (1300)	_	850 (1300)	_			
MR-J5-25K_	_	GRZG400-0.5 Ω × 5 [2.5 Ω] 850 (1300)	_	_	850 (1300)			

\*1 () 内为设定冷却风扇时的值。

## 外形比较

关于详细内容,请参照如下所示的相关资料。

- □ MR-J5 用户手册 (硬件篇)
- MR-J4-\_B\_(-RJ) 伺服放大器技术资料集
- MR-J4W2-\_B/MR-J4W3-\_B/MR-J4W2-0303B6 伺服放大器技术资料集
- MR-J4-\_A\_(-RJ) 伺服放大器技术资料集

# 20.2 再生选件 400 V级

## 与MR-J4系列组合时的再生功率

再生选件一览

伺服放大器型号	内置再生 电阻器 [W]	再生选件的	再生选件的允许再生功率 [W] MR-RB								
		1H-4 [82 Ω]	3M-4 [120 Ω] *1	3G-4 [47 Ω] *1	5G-4 [47 Ω] *1	34-4 [26 Ω] *1	54-4 [26 Ω] *1	3U-4 [22 Ω] *1	5U-4 [22 Ω] *1		
MR-J4-60_4_	15	100	300	_	_	_	_	_	_		
MR-J4-100_4_	15	100	300	_	_	_	_	_	_		
MR-J4-200_4_	100	_	_	300	500	_	_	_	_		
MR-J4-350_4_	100	_	_	300	500	_	_	_	_		
MR-J4-500_4_	130	_	_	_	_	300	500	_	_		
MR-J4-700_4_	170	_	_	_	_	_	_	300	500		

\*1 请务必设置冷却风扇。

伺服放大器型号	内置再生电阻器[W]	标准附带品(外置)*1	再生选件的允许再生功率 [W] MR-RB			
			5K-4 [10 Ω] *1	6K-4 [10 Ω] *1		
MR-J4-11K_4_	_	GRZG400-2.5 Ω × 4 [10 Ω] 500 (800)	500 (800)	_		
MR-J4-15K_4_	_	GRZG400-2 Ω × 5 [10 Ω] 850 (1300)	_	850 (1300)		
MR-J4-22K_4_	_	GRZG400-2 Ω × 5 [10 Ω] 850 (1300)	_	850 (1300)		

<sup>\*1 ()</sup> 内为设定冷却风扇时的值。

## 与MR-J5系列组合时的再生功率

#### 要点 👂

有差异的内容以■表示。

应根据再生选件的型号,设定参数。

#### 再生选件一览

伺服放大器型号	内置再生	再生选件	再生选件的允许再生功率 [W] MR-RB									
	电阻器 [W]	1H-4 [82 Ω]	3M-4 [120 Ω] *1	3G-4 [47 Ω] *1	5G-4 [47 Ω] *1	3Y-4 [36 Ω] *1	5Y-4 [36 Ω] *1	34-4 [26 Ω] *1	54-4 [26 Ω] *1	3U-4 [22 Ω] *1	5U-4 [22 Ω] *1	
MR-J5-60_4_	15	100	300	_	_	_	_	_	_	_	_	
MR-J5-100_4_	15	100	300	_	_	_	_	_	_	_	_	
MR-J5-200_4_	100	_	_	300	500	_	_	_	_	_	_	
MR-J5-350_4_	120	_	_	_	_	■300	■500	_	_	_	_	
MR-J5-500_4_	130	_	_	_	_	_	_	300	500	_	_	
MR-J5-700_4_	170	_	_	_	_	_	_	_	_	300	500	

\*1 请务必设置冷却风扇。

伺服放大器型号	内置再生电阻器 [W]	标准附带品(外置)*1	再生选件的允许再生功率 [W] MR-RB			
			5K-4 [10 Ω] *1	6K-4 [10 Ω] *1		
MR-J5-12K_4_	_	GRZG400-2.5 Ω × 4 [10 Ω] 500 (800)	500 (800)	_		
MR-J5-17K_4_	_	GRZG400-2 Ω × 5 [10 Ω] 850 (1300)	_	850 (1300)		
MR-J5-25K_4_	_	GRZG400-2 Ω × 5 [10 Ω] 850 (1300)	_	850 (1300)		

<sup>\*1 ()</sup> 内为设定冷却风扇时的值。

## 外形比较

关于详细内容,请参照如下所示的相关资料。

- 🔲 MR-J5 用户手册 (硬件篇)
- MR-J4-\_B\_(-RJ) 伺服放大器技术资料集

# 21 电缆选件

# 21.1 伺服放大器用电缆、连接器

## MR-J4\_-\_B\_替换为MR-J5\_-\_G\_的更改位置

## 1轴伺服放大器

用途		MR-J4B_	MR-J5G_	注意事项	
SSCNET III电缆		MR-J3BUS_M	_	无法使用。	
		MR-J3BUS_M	_		
Ethernet电缆		_	附带双层屏蔽 (类别5e)	需要新准备。	
中继端子台电缆	输入输出信号用连接器 CN3用	MR-J2HBUS_M	MR-J2HBUS_M		
连接器组件		MR-CCN1		无更改。	
监视用电缆	模拟监视连接器 CN6用	— MR-ACN6CBL1M		使用模拟监视时, 需要新准备。	
200 V	CNP1	06JFAT-SAXGDK-H7.5	06JFAT-SAXGDK-K7.5 (LA)	没有安装兼容性。MR-J5G_的伺服	
伺服放大器电源连接器 (100 W ~ 1 kW)	CNP2	05JFAT-SAXGDK-H5.0	05JFAT-SAXGDK-K5.0 (LA)	放大器附带电源连接器。应更换附	
	CNP3	03JFAT-SAXGDK-H7.5	03JFAT-SAXGDK-K7.5 (LA)	带的连接器后使用。	
200 V	CNP1	06JFAT-SAXGFK-XL	06JFAT-SAXGFK-XL (LA)		
伺服放大器电源连接器	CNP2	05JFAT-SAXGDK-H5.0	05JFAT-SAXGDK-H5.0 (LA)		
(2 kW/3.5 kW)	CNP3	03JFAT-SAXGFK-XL	03JFAT-SAXGFK-XL (LA)		
200 V	CNP1A	端子台	03JFAT-SAXGDK-P15 (LA)		
伺服放大器电源连接器	CNP1B		03JFAT-SAYGDK-P15 (LB)		
(5 kW/7 kW)	CNP2		05JFAT-SAXGDK-H5.0 (LA)		
	CNP3		03JFAT-SAZGDK-P15 (LC)		
400 V	CNP1	06JFAT-SAXGDK-HT10.5	06JFAT-SAXGDK-HT10.5 (LA)		
伺服放大器电源连接器	CNP2	05JFAT-SAXGDK-HT7.5	05JFAT-SAXGDK-HT7.5 (LA)		
(600 W $\sim$ 3.5 kW)	CNP3	03JFAT-SAXGDK-HT10.5	03JFAT-SAXGDK-HT10.5 (LA)		
400 V	CNP1	端子台	831-1108/MNC		
伺服放大器电源连接器	CNP2		831-1103/MNB		
(5 kW/7 kW)	CNP3		831-1103/MNA		
USB电缆		MR-J3USBCBL3M	无更改。		
STO电缆		MR-D05UDL3M-B	不使用STO功能时,应将附带的短路 连接器安装至CN8(STO输入信号用 连接器)。		

## 多轴伺服放大器

用途		MR-J4WB	MR-J5WG	注意事项				
SSCNET III电缆		MR-J3BUS_M	_	无法使用。				
		MR-J3BUS_M						
Ethernet电缆		_	附带双层屏蔽 (类别5e)	需要新准备。				
中继端子台电缆	输入输出信号用连接器 CN3用	MR-TBNATBL_M		无更改。 _M: 电缆长度				
连接器组件		MR-J2CMP2	_					
		MR-ECN1	_					
监视用电缆	模拟监视连接器 CN6用	_	MR-ACN6CBL1M	使用模拟监视时,需要新准备。				
伺服放大器电源连接器	CNP1	03JFAT-SAXGFK-43	06JFAT-SAXGDK-K7.5 (LB)	没有安装兼容性。MR-J5WG_的伺				
	CNP2	06JFAT-SAXYGG-F-KK	05JFAT-SAXGDK-K5.0 (LA)	服放大器附带电源连接器。应更换				
	CNP3A/CNP3B/ CNP3C	04JFAT-SAGG-G-KK	04JFAT-SAGG-G-KK	── 附带的连接器后使用。				
USB电缆	•	MR-J3USBCBL3M	无更改。					
STO电缆		MR-D05UDL3M-B	不使用STO功能时,应将附带的短路连接器安装至CN8(STO输入信号用连接器)。					

## MR-J4-\_B\_替换为MR-J5-\_B\_的更改位置

## 1轴伺服放大器

用途		MR-J4B_	MR-J5B_	注意事项
SSCNET III电缆		MR-J3BUS_M		无更改。
		MR-J3BUS_M		
中继端子台电缆	输入输出信号用连接器 CN3用	MR-J2HBUS_M		无更改。 _: 电缆长度
连接器组件		MR-CCN1		无更改。
200 V	CNP1	06JFAT-SAXGDK-H7.5	06JFAT-SAXGDK-K7.5 (LA)	没有安装兼容性。MR-J5B_的伺
伺服放大器电源连接器 (100 W ~ 1 kW)	CNP2	05JFAT-SAXGDK-H5.0	05JFAT-SAXGDK-K5.0 (LA)	服放大器附带电源连接器。应更换 附带的连接器后使用。
(100 W ∼ 1 KW)	CNP3	03JFAT-SAXGDK-H7.5	O3JFAT-SAXGDK-K7.5 (LA)	
200 V	CNP1 06JFAT-SAXGFK-XL 06JFAT-SAXGFK-XL	06JFAT-SAXGFK-XL (LA)		
伺服放大器电源连接器	CNP2	05JFAT-SAXGDK-H5.0	05JFAT-SAXGDK-H5.0 (LA)	
(2 kW/3.5 kW)	CNP3	03JFAT-SAXGFK-XL	O3JFAT-SAXGFK-XL (LA)	
200 V	CNP1A	端子台	O3JFAT-SAXGDK-P15 (LA)	
伺服放大器电源连接器 (5 kW/7 kW)	CNP1B		O3JFAT-SAYGDK-P15 (LB)	
(5 KW/7 KW)	CNP2		05JFAT-SAXGDK-H5.0 (LA)	
	CNP3		03JFAT-SAZGDK-P15 (LC)	
400 V	CNP1	06JFAT-SAXGDK-HT10.5	06JFAT-SAXGDK-HT10.5 (LA)	
伺服放大器电源连接器 (600 W ~ 3.5 kW)	CNP2	05JFAT-SAXGDK-HT7.5	05JFAT-SAXGDK-HT7.5 (LA)	
(600 W ~ 3.5 KW)	CNP3	03JFAT-SAXGDK-HT10.5	03JFAT-SAXGDK-HT10.5 (LA)	
400 V	CNP1	端子台	831-1108/MNC	
伺服放大器电源连接器	CNP2		831-1103/MNB	
(5 kW/7 kW)	CNP3		831-1103/MNA	7
USB电缆		MR-J3USBCBL3M		无更改。
STO电缆		MR-D05UDL3M-B		不使用STO功能时,应将附带的短 路连接器安装至CN8(STO输入信号 用连接器)。

## 多轴伺服放大器

用途		MR-J4WB	MR-J5WB	注意事项
SSCNET III电缆		MR-J3BUS_M		无更改。
		MR-J3BUS_M		_M: 电缆长度 : 弯曲寿命
中继端子台电缆	输入输出信号用连接器 CN3用	MR-TBNATBL_M		无更改。 _M: 电缆长度
连接器组件		MR-J2CMP2		_
		MR-ECN1		_
伺服放大器电源连接器	CNP1	03JFAT-SAXGFK-43	06JFAT-SAXGDK-K7.5 (LB)	没有安装兼容性。MR-J5WB_的
	CNP2	06JFAT-SAXYGG-F-KK	05JFAT-SAXGDK-K5.0 (LA)	何服放大器附带电源连接器。应更 换附带的连接器后使用。
	CNP3A/CNP3B/ CNP3C	04JFAT-SAGG-G-KK	04JFAT-SAGG-G-KK	<b>一一</b> 探附审的连接益后使用。
USB电缆		MR-J3USBCBL3M	·	无更改。
STO电缆		MR-D05UDL3M-B		不使用STO功能时,应将附带的短路连接器安装至CN8(STO输入信号用连接器)。

## MR-J4-\_A\_替换为MR-J5-\_A\_的更改位置

## 1轴伺服放大器

用途		MR-J4A_	MR-J5A_	注意事项
中继端子台电缆	输入输出信号用连接 器	MR-J2M-CN1TBL_M		无更改。 _: 电缆长度
连接器组件	MR-J4A_: CN1用	MR-J3CN1		无更改。
中继端子台	MR-J5A_: CN3用	MR-TB50		无更改。
监视用电缆	模拟监视连接器 CN6用	MR-J3CN6CBL1M	MR-ACN6CBL1M	没有安装兼容性。需要新准备。
200 V	CNP1	06JFAT-SAXGDK-H7.5	06JFAT-SAXGDK-K7.5 (LA)	没有安装兼容性。MR-J5A_的伺
伺服放大器电源连接器	CNP2	05JFAT-SAXGDK-H5.0	05JFAT-SAXGDK-K5.0 (LA)	服放大器附带电源连接器。应更换
(100 W $\sim$ 1 kW)	CNP3	03JFAT-SAXGDK-H7.5	03JFAT-SAXGDK-K7.5 (LA)	── 附带的连接器后使用。
200 V	CNP1	06JFAT-SAXGFK-XL	06JFAT-SAXGFK-XL (LA)	
伺服放大器电源连接器	CNP2	05JFAT-SAXGDK-H5.0	05JFAT-SAXGDK-H5.0 (LA)	
(2 kW/3.5 kW)	CNP3	03JFAT-SAXGFK-XL	03JFAT-SAXGFK-XL (LA)	
200 V	CNP1A	端子台	03JFAT-SAXGDK-P15 (LA)	
伺服放大器电源连接器	CNP1B		03JFAT-SAYGDK-P15 (LB)	
(5 kW/7 kW)	CNP2		05JFAT-SAXGDK-H5.0 (LA)	
	CNP3		03JFAT-SAZGDK-P15 (LC)	
400 V	CNP1	06JFAT-SAXGDK-HT10.5	06JFAT-SAXGDK-HT10.5 (LA)	
伺服放大器电源连接器	CNP2	05JFAT-SAXGDK-HT7.5	05JFAT-SAXGDK-HT7.5 (LA)	
(600 W $\sim$ 3.5 kW)	CNP3	03JFAT-SAXGDK-HT10.5	03JFAT-SAXGDK-HT10.5 (LA)	
400 V	CNP1	端子台	831-1108/MNC	
伺服放大器电源连接器	CNP2		831-1103/MNB	
(5 kW/7 kW) CNP3		831-1103/MNA		
USB电缆		MR-J3USBCBL3M	·	无更改。
STO电缆		MR-D05UDL3M-B		不使用STO功能时,应将附带的短 路连接器安装至CN8(STO输入信号 用连接器)。

## 21.2 旋转型伺服电机用电缆、连接器

## HG-KR/HG-MR系列

用途	HG-KR_/HG-MR_(MR-J4系列)	HK-KT_/HK-MT_(MR-J5系列)	注意事项 *1	
编码器电缆	MR-J3ENCBL_M-A	MR-AEPB_CBL_M-A *2	需要新准备。	
(10 m以下时)		MR-AEP_CBL_M-A *3		
编码器电缆	MR-J3JCBL03M-AL	MR-AEPB2J10CBL03M-AL *2	需要新准备。	
(超过10 m时)		MR-AEP2J10CBL03M-AL *3		
	MR-EKCBL_M	MR-AEKCBL_M	需要新准备。应与上述电缆组合使用。	
	MR-J3JSCBL03M-AL	MR-AEPB2J20CBL03M-AL *2	需要新准备。	
		MR-AEP2J20CBL03M-AL *3		
	MR-J3ENSCBL_M	MR-AENSCBL_M	需要新准备。应与上述电缆组合使用。	
编码器连接器组件 (中继用)	MR-ECNM		无更改。	
	MR-J3SCNS			
	MR-ENCNS2	MR-ENCNS2		
电源电缆	MR-PWS1CBL_M-A	MR-AEPB_CBL_M-A *2	需要新准备。	
(10 m以下时)		MR-AEP_CBL_M-A *3		
电源电缆	MR-PWS2CBL03M-AL	MR-AEPB2J10CBL03M-AL *2	需要新准备。	
(超过10 m时)		MR-AEPB2J20CBL03M-AL *2		
		MR-AEP2J10CBL03M-AL *3		
		MR-AEP2J20CBL03M-AL *3		
电磁制动器电缆 (10 m以下时)	MR-BKS1CBL_M-A	MR-AEPB_CBL_M-A *2	需要新准备。	
电磁制动器电缆	MR-BKS2CBL03M-AL	MR-AEPB2J10CBL03M-AL *2	需要新准备。	
(超过10 m时)		MR-AEPB2J20CBL03M-AL *2		

<sup>\*1</sup> 关于型号各符号的详细内容,请参照下述手册。 【】旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)

<sup>\*2</sup> 编码器电缆、伺服电机电源电缆及电磁制动器电线整合为一体的伺服电机连接电缆。

<sup>\*3</sup> 编码器电缆及伺服电机电源电缆整合为一体的伺服电机连接电缆。

## HG-SR系列

用途	HG-SR_ (MR-J4系列)	HK-ST_ (MR-J5系列)	注意事项 *1
编码器电缆 (10 m以下时)	MR-J3ENSCBL_M		无更改。
编码器电缆 (超过10 m时)	MR-J3ENSCBL_M	MR-AENSCBL_M	需要新准备。
编码器连接器组件	MR-J3SCNS	MR-J3SCNS	
	MR-ENCNS2		
	MR-J3SCNSA		
	MR-ENCNS2A		
电源连接器组件	MR-PWCNS3 MR-PWCNS4 MR-PWCNS5	MR-APWCNS4 MR-APWCNS5	需要新准备。* <sup>2</sup>
电磁制动器连接器组件	MR-BKCNS1	MR-BKCNS1	
	MR-BKCNS2	MR-BKCNS2	
	MR-BKCNS1A		
	MR-BKCNS2A		

<sup>\*1</sup> 关于型号各符号的详细内容,请参照下述手册。 □□旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)

<sup>\*2</sup> 机型不同,电源连接器的尺寸也不同。应确认要替换伺服电机的规格后,再准备对应的型号。

## HG-RR系列

## $1.0 \text{ kW} \sim 2.0 \text{ kW}$

用途	HG-RR103(B)/HG-RR153(B)/HG- RR203(B) (MR-J4系列)	HK-RT103W(B)/HK-RT153W(B)/ HK-RT203W(B) (MR-J5系列)	注意事项 *1
编码器电缆	MR-J3ENSCBL_M	MR-AEPB_CBL_M-A *2	需要新准备。
(10 m以下时)		MR-AEP_CBL_M-A *3	
编码器电缆	MR-J3ENSCBL_M	MR-AEPB2J10CBL03M-AL *2	需要新准备。
(超过10 m时)		MR-AEP2J10CBL03M-AL *3	
		MR-AEKCBL_M	需要新准备。应与上述电缆组合使用。
		MR-AEPB2J20CBL03M-AL *2	需要新准备。
		MR-AEP2J20CBL03M-AL *3	
		MR-AENSCBL_M	需要新准备。应与上述电缆组合使用。
编码器连接器组件(中继用)	_	MR-ECNM	需要新准备。
		MR-J3SCNS	
电源电缆	_	MR-AEPB_CBL_M-A *2	需要新准备。
(10 m以下时)	(使用电源连接器组件,由客户自行制 作电缆)	MR-AEP_CBL_M-A *3	
电源电缆	_	MR-AEPB2J10CBL03M-AL *2	需要新准备。
(超过10 m时)	(使用电源连接器组件,由客户自行制 作电缆)	MR-AEPB2J20CBL03M-AL *2	
	作电缆)	MR-AEP2J10CBL03M-AL *3	
		MR-AEP2J20CBL03M-AL *3	
电磁制动器电缆	_	MR-AEPB_CBL_M-A *2	需要新准备。
(10 m以下时)	(使用电源连接器组件,由客户自行制 作电缆)		
电磁制动器电缆	_	MR-AEPB2J10CBL03M-AL *2	需要新准备。
(超过10 m时)	(使用电源连接器组件,由客户自行制 作电缆)	MR-AEPB2J20CBL03M-AL *2	

- \*1 关于型号各符号的详细内容,请参照下述手册。 ①旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)
- \*2 编码器电缆、伺服电机电源电缆及电磁制动器电线整合为一体的伺服电机连接电缆。
- \*3 编码器电缆及伺服电机电源电缆整合为一体的伺服电机连接电缆。

## $3.5 \text{ kW} \sim 7.0 \text{ kW}$

用途	HG-RR353(B)/HG-RR503(B) (MR- J4系列)	HK-RT353W(B)/HK-RT503W(B) (MR-J5系列)	注意事项 *1	
编码器电缆 (10 m以下时)	MR-J3ENSCBL_M		无更改。	
编码器电缆 (超过10 m时)	MR-J3ENSCBL_M	MR-AENSCBL_M	需要新准备。	
编码器连接器组件	MR-J3SCNS	MR-J3SCNS MR-ENCNS2		
	MR-ENCNS2			
	MR-J3SCNSA	MR-J3SCNSA		
	MR-ENCNS2A	MR-ENCNS2A		
电源连接器组件	MR-PWCNS2	MR-APWCNS5	需要新准备。	
电磁制动器连接器组件	MR-BKCNS1	MR-BKCNS1		
	MR-BKCNS2	MR-BKCNS2 MR-BKCNS1A		
	MR-BKCNS1A			
	MR-BKCNS2A			

<sup>\*1</sup> 关于型号各符号的详细内容,请参照下述手册。 □□旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)

## HG-JR系列

## 3000 r/min系列(0.5 kW $\sim$ 2.0 kW)

用途	HG-JR53(4)(B)/HG-JR73(4)(B)/ HG-JR103(4)(B)/HG- JR153(4)(B)/HG-JR203(4)(B) (MR-J4系列)	HK-KT63 (4) UW (B) /HK- KT103 (4) UW (B) /HK- KT153 (4) W (B) /HK-KT203 (4) W (B) (MR-J5系列)	注意事项 *1
编码器电缆 (10 m以下时)	MR-J3ENSCBL_M	MR-AEPB_CBL_M-A *2	需要新准备。
		MR-AEP_CBL_M-A *3	
编码器电缆 (超过10 m时)	MR-J3ENSCBL_M	MR-AEPB2J10CBL03M-AL *2	需要新准备。
(超过10 III円)		MR-AEP2J10CBL03M-AL *3	
		MR-AEKCBL_M	需要新准备。
		MR-AEPB2J2OCBL03M-AL *2	需要新准备。应与上述电缆组合使用。
		MR-AEP2J2OCBL03M-AL *3	
		MR-AENSCBL_M	需要新准备。应与上述电缆组合使用。
编码器连接器组件(中继用)	_	MR-ECNM	需要新准备。
		MR-J3SCNS	
电源电缆	_	MR-AEPB_CBL_M-A *2	需要新准备。
(10 m以下时)	(使用电源连接器组件,由客户自行制作电缆)	MR-AEP_CBL_M-A *3	
电源电缆	_	MR-AEPB2J10CBL03M-AL *2	需要新准备。
(超过10 m时)	(使用电源连接器组件,由客户自行制	MR-AEPB2J20CBL03M-AL *2	
	作电缆)	MR-AEP2J10CBL03M-AL *3	
		MR-AEP2J20CBL03M-AL *3	
电磁制动器电缆 (10 m以下时)	一 (使用电源连接器组件,由客户自行制 作电缆)	MR-AEPB_CBL_M-A *2	需要新准备。
电磁制动器电缆	_	MR-AEPB2J10CBL03M-AL *2	需要新准备。
(超过10 m时)	(使用电源连接器组件,由客户自行制作电缆)	MR-AEPB2J2OCBL03M-AL *2	

<sup>\*1</sup> 关于型号各符号的详细内容,请参照下述手册。 □ 旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)

<sup>\*2</sup> 编码器电缆、伺服电机电源电缆及电磁制动器电线整合为一体的伺服电机连接电缆。

<sup>\*3</sup> 编码器电缆及伺服电机电源电缆整合为一体的伺服电机连接电缆。

## 3000 r/min系列 (3.5 kW/5.0 kW)

用途	HG-JR353(4)(B)/HG- JR503(4)(B)(MR-J4系列)	HK-ST353(4)W(B)/HK- ST503(4)W(B) (MR-J5系列)	注意事项 *1
编码器电缆 (10 m以下时)	MR-J3ENSCBL_M		无更改。
编码器电缆 (超过10 m时)	MR-J3ENSCBL_M	MR-AENSCBL_M	需要新准备。
编码器连接器组件	MR-J3SCNS	MR-J3SCNS	
	MR-ENCNS2	MR-ENCNS2	
	MR-J3SCNSA		
	MR-ENCNS2A		
电源连接器组件	MR-PWCNS5	MR-APWCNS4 *2	需要新准备。
电磁制动器连接器组件	MR-BKCNS1	·	无更改。
	MR-BKCNS2	MR-BKCNS2	
	MR-BKCNS1A	MR-BKCNS1A	
	MR-BKCNS2A		

- \*1 关于型号各符号的详细内容,请参照下述手册。 □ 旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)
- \*2 如果要使HK-ST503W对应UL/CSA标准,则无法使用MR-APWCNS4。应使用三菱电机生产的电缆(SC-PWC403C\_M-SBLL或SC-PWC403C\_MSBLH),用AWG 10的电线制作延长电缆。关于SC-PWC403C\_M-SBLL及SC-PWC403C\_M-SBLH的相关内容,请咨询三菱电机。

#### 1500 r/min系列 (7.0 kW ~ 15 kW)

用途	HG-JR701M(4)(B)/HG- JR11K1M(4)(B)/HG- JR15K1M(4)(B)(MR-J4系列)	HK-JT701M(4)(B)J/HK- JT11K1M(4)(B)J/HK- JT15K1M(4)(B)J(MR-J5系列)	注意事项 *1
编码器电缆 (10 m以下时)	MR-ENECBL_M-H-MTH	MR-J3ENSCBL_M	需要新准备。
编码器电缆 (超过10 m时)	MR-ENECBL_M-H-MTH	MR-AENSCBL_M	需要新准备。
编码器连接器组件	MR-ENECNS	MR-J3SCNS	需要新准备。
		MR-ENCNS2	
		MR-J3SCNSA	
		MR-ENCNS2A	
电源连接器组件	MR-PWCNS3	MR-APWCNS3	需要新准备。
电磁制动器连接器组件	MR-BKCN		无更改。

\*1 关于型号各符号的详细内容,请参照下述手册。 【】旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)

#### 1000 r/min系列 (15 kW) 及1500 r/min系列 (22 kW)

用途	HG-JR15K1(B)/HG- JR22K1M(4)(B) (MR-J4系列)	HK-JT15K1(B)J/HK- JT22K1M(4)(B)J (MR-J5系列)	注意事项 *1
编码器电缆	MR-ENECBL_M-H-MTH	MR-AENECBL_M-H-MTH	需要新准备。
编码器连接器组件	MR-ENECNS		无更改。
冷却风扇电源连接器组件	MR-PWCNF	IR-PWCNF	

\*1 关于型号各符号的详细内容,请参照下述手册。 □□旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)

## HG-UR系列

用途	HG-UR72(B)/HG-UR152(B) (MR-J4 系列)	HK-ST7M2UW(B)/HK-ST172UW(B) (MR-J5系列)	注意事项 *1
编码器电缆 (10 m以下时)	MR-J3ENSCBL_M		无更改。
编码器电缆 (超过10 m时)	MR-J3ENSCBL_M	MR-AENSCBL_M	需要新准备。
编码器连接器组件	MR-J3SCNS	MR-J3SCNS	
	MR-ENCNS2		
	MR-J3SCNSA		
	MR-ENCNS2A		
电源连接器组件	MR-PWCNS1	MR-APWCNS5	需要新准备。
电磁制动器连接器组件	MR-BKCNS1	MR-BKCNS1	
	MR-BKCNS2	MR-BKCNS2	
	MR-BKCNS1A		
	MR-BKCNS2A		

<sup>\*1</sup> 关于型号各符号的详细内容,请参照下述手册。 【】旋转型伺服电机用户手册(对应MR-J5)

## 21.3 线性伺服电机用电缆、连接器

MR-J4系列不变。

# 21.4 直驱电机用电缆、连接器

MR-J4系列不变。

# 22 电源电线尺寸

# 22.1 概要

### 要点 🔑


为了对应IEC/EN/UL/CSA标准,接线时应使用"MR-J5 Safety Instructions and Precautions for AC Servos (IB(NA)-0300391)"所记载的电线。为对应其他标准,应使用各标准要求使用的电线。电线尺寸的选定条件如下。

- 铺设条件: 单条架空铺设
- •接线长度: 30 m以下


## 电线选定示例

以下所示为接线使用的电线。应使用本项记载的电线或同等品。

#### 连接再生选件时



## 连接电源再生转换器时



## 电线尺寸选定示例比较

应使用600 V耐热聚氯乙烯绝缘电线(HIV电线)。 电线尺寸的选定示例如下所示。

#### 200 V级

#### ■MR-J4系列

伺服放大器	电线 [mm <sup>2</sup> ] *1					
	1) L1/L2/L3/\(\exists\) *5	2) L11/L21	3) P+/C	4) U/V/W/E *3		
MR-J4-10_	2 (AWG 14)	1.25 $\sim$ 2 (AWG 16 $\sim$ 14) *4	2 (AWG 14)	AWG 18 $\sim$ 14 $^{*4}$		
MR-J4-20_						
MR-J4-40_						
MR-J4-60_						
MR-J4-70_						
MR-J4-100_						
MR-J4-200_ (三相电源输入)				AWG 16 $\sim$ 10		
MR-J4-200_ (单相电源输入)	3.5 (AWG 12)					
MR-J4-350_						
MR-J4-500_ *2	5.5 (AWG 10): a	1.25 (AWG 16): a 2 (AWG 14): d *4	2 (AWG 14): c	2 (AWG 14): c 3.5 (AWG 12): a 5.5 (AWG 10): a		
MR-J4-700_ *2	8 (AWG 8): b			2 (AWG 14): c 3.5 (AWG 12): a 5.5 (AWG 10): a 8 (AWG 8): b		
MR-J4-11K_ *2	14 (AWG 6): f	1.25 (AWG 16): c 2 (AWG 14): c *4	3.5 (AWG 12): g	14 (AWG 6): f 5.5 (AWG 10): g *6 8 (AWG 8): k		
MR-J4-15K_ *2	22 (AWG 4): h		5.5 (AWG 10): g	22 (AWG 4): h 8 (AWG 8): k		
MR-J4-22K_ *2	38 (AWG 2): i		5.5 (AWG 10): j	38 (AWG 2): i		
MR-J4W2-22_	2 (AWG 14)			AWG 18 $\sim$ 14		
MR-J4W2-44_						
MR-J4W2-77_						
MR-J4W2-1010_						
MR-J4W3-222_						
MR-J4W3-444_						

- \*1 表中的字母表示MR-J4系列伺服放大器侧压接端子的符号。关于详细内容,请参照下表。压接端子的压接部分应包裹绝缘套筒。由于符号b的压接端子可能会因尺寸不同而无法安装,因此请务必使用推荐品或同等产品。
- \*2 连接端子台时,请务必使用端子台附带的螺丝。
- \*3 该电线尺寸为MR-J4系列伺服放大器的连接器及端子台的适用电线。关于伺服电机接线时使用的电线,请参照各伺服电机技术资料集。
- \*4 对应IEC/EN/UL/CSA标准时,应使用2 mm<sup>2</sup>。
- \*5 MR-J4W\_-\_B时,PE端子应使用以下压接端子。

压接端子: FVD2-4

工具 (本体): YNT-1614

厂商: JST

紧固转矩: 1.2 [N·m]

\*6 与自冷线性伺服电机连接时。

#### ■MR-J5系列

伺服放大器	电线 [mm <sup>2</sup> ] * <sup>2</sup>					
	1) L1/L2/L3/⊕	2) L11/L21	3) P+/C	4) U/V/W/E *3		
MR-J5-10_	2 (AWG 14): a	1.25 $\sim$ 2 (AWG 16 $\sim$ 14) *1	2 (AWG 14)	0.75 $\sim$ 2 (AWG 18 $\sim$ 14)		
MR-J5-20_						
MR-J5-40_						
MR-J5-60_						
MR-J5-70_						
MR-J5-100_						
MR-J5-200_ (三相电源输入)				0.75 $\sim$ 5.5 (AWG 18 $\sim$ 10)		
MR-J5-200_ (单相电源输入)	3.5 (AWG 12): b					
MR-J5-350_						
MR-J5-500_	5.5 (AWG 10): c			0.75 $\sim$ 8 (AWG 18 $\sim$ 8)		
MR-J5-700_	8 (AWG 8): d					
MR-J5-12K_ *4	14 (AWG 6): f	1.25 (AWG 16): e	3.5 (AWG 12): g	14 (AWG 6): f		
MR-J5-17K_ *4	22 (AWG 4): h	2 (AWG 14): e *1	5.5 (AWG 10): g	22 (AWG 4): h		
MR-J5-25K_ *4	38 (AWG 2): i		5.5 (AWG 10): j	38 (AWG 2): i		
MR-J5W2-22_	2 (AWG 14): a	2 (AWG 14)	2 (AWG 14)	0.75 $\sim$ 2 (AWG 18 $\sim$ 14)		
MR-J5W2-44_						
MR-J5W2-77_	2 (AWG 14): a					
MR-J5W2-1010_	2 (AWG 14): a					
MR-J5W3-222_	2 (AWG 14): a					
MR-J5W3-444_	2 (AWG 14): a					

<sup>\*1</sup> 对应IEC/EN/UL/CSA标准时,应使用2 mm<sup>2</sup>。

<sup>\*2</sup> 表中的字母表示MR-J5系列侧压接端子的符号。关于详细内容,请参照下表。

<sup>\*3</sup> 该电线尺寸为MR-J5系列伺服放大器的连接器及端子台的适用电线。关于伺服电机接线时使用的电线,请参照各伺服电机的用户手册。

<sup>\*4</sup> 连接端子台时,请使用端子台附带的螺丝。

#### 400 V级

#### ■MR-J4系列

伺服放大器	电线 [mm <sup>2</sup> ] *1					
	1) L1/L2/L3/⊕	2) L11/L21	3) P+/C	4) U/V/W/E *2		
MR-J4-60_4_	2 (AWG 14)	1.25 $\sim$ 2 (AWG 16 $\sim$ 14) *3	2 (AWG 14)	AWG 16 $\sim$ 14		
MR-J4-100_4_						
MR-J4-200_4_						
MR-J4-350_4_						
MR-J4-500_4_	2 (AWG 14): b	1.25 (AWG 16): a *3	2 (AWG 14): b	3.5 (AWG 12): a		
MR-J4-700_4_	3.5 (AWG 12): a	2 (AWG 14): c *3		5.5 (AWG 10): a		
MR-J4-11K_4_	5.5 (AWG 10): d	1.25 (AWG 16): b	2 (AWG 14): f	8 (AWG 8): g		
MR-J4-15K_4_	8 (AWG 8): g	2 (AWG 14): b *3	3.5 (AWG 12): d			
MR-J4-22K_4_	14 (AWG 6): i		3.5 (AWG 12): e	5.5 (AWG 10): e *4 8 (AWG 8): h *5 14 (AWG 6): i		

- \*1 表中的字母表示 $MR-J4-_4$ 伺服放大器侧压接端子的符号。关于详细内容,请参照下表。  $\mathbb{C}$  718页 压接端子选定示例
- \*2 该电线尺寸为MR-J4-\_4伺服放大器的连接器及端子台的适用电线。关于伺服电机接线时使用的电线,请参照各伺服电机技术资料集。
- \*3 对应IEC/EN/UL/CSA标准时,应使用2 mm<sup>2</sup>。
- \*4 与自冷线性伺服电机连接时。
- \*5 与液冷线性伺服电机连接时。

#### ■MR-J5系列

伺服放大器	电线 [mm <sup>2</sup> ] *2				
	1) L1/L2/L3/⊕	2) L11/L21	3) P+/C	4) U/V/W/E *3	
MR-J5-60_4_	2 (AWG 14): a	1.25 $\sim$ 2 (AWG 16 $\sim$ 14) *1	2 (AWG 14)	0.75 $\sim$ 2 (AWG 18 $\sim$ 14)	
MR-J5-100_4_					
MR-J5-200_4_					
MR-J5-350_4_					
MR-J4-500_4_	2 (AWG 14): a	3.5 (AWG 12): b	2 (AWG 14)	0.5 $\sim$ 10 (AWG 20 $\sim$ 8)	
MR-J4-700_4_	3.5 (AWG 12): b	1.25 $\sim$ 2 (AWG 16 $\sim$ 14)	2 (AWG 14)	0.5 $\sim$ 10 (AWG 20 $\sim$ 8)	
MR-J5-12K_4_ *4	5.5 (AWG 10): g	1.25 (AWG 16): e	2 (AWG 14): k	8 (AWG 8): 1	
MR-J5-17K_4_ *4	8 (AWG 8): 1	2 (AWG 14): e *1	3.5 (AWG 12): g		
MR-J5-25K_4_ *4	14 (AWG 6): m		3.5 (AWG 12): j	14 (AWG 6): m	

- \*1 对应IEC/EN/UL/CSA标准时,应使用2 mm<sup>2</sup>。
- \*2 表中的字母表示 $MR-J5-_4$ 伺服放大器侧压接端子的符号。关于详细内容,请参照下表。  $\mathbb{C}$  718页 压接端子选定示例
- \*3 该电线尺寸为MR-J5-\_4伺服放大器的连接器及端子台的适用电线。关于伺服电机接线时使用的电线,请参照各伺服电机的用户手册。
- \*4 连接端子台时,请使用端子台附带的螺丝。

## 压接端子选定示例

#### ■MR-J4系列

• 200 V级

符号	伺服放大器侧压接端子					
	压接端子 *2	适用工具		厂商名称		
		本体	压接头	压接模		
a	FVD5. 5-4	YNT-1210S	_	_	JST (J.S.T. Mfg. Co., Ltd.)	
b *1	8-4NS	YHT-8S	_	_		
С	FVD2-4	YNT-1614	_	_		
d	FVD2-M3		_	_		
е	FVD1.25-M3	YNT-2216	_	_		
f	FVD14-6	YF-1	YNE-38	DH-122 DH-112		
g	FVD5. 5-6	YNT-1210S	_	_		
h	FVD22-6	YF-1	YNE-38	DH-123 DH-113		
i	FVD38-8	YF-1	YNE-38	DH-124 DH-114		
j	FVD5. 5-8	YNT-1210S	_	_		
k	FVD8-6	YF-1/E-4	YNE-38	DH-121 DH-111		

- \*1 应在压接部分包裹绝缘套筒。
- \*2 由于压接端子可能会因尺寸不同而无法安装,因此请使用推荐品或同等产品。
- 400 V级

符号	<b>伺服放大器侧压接端子</b>						
	压接端子 *1	适用工具			厂商名称		
		本体	压接头	压接模			
a	FVD5. 5-4	YNT-1210S	_	_	JST (J.S.T. Mfg. Co., Ltd.)		
b	FVD2-4	YHT-1614	_	_			
С	FVD2-M3		_	_			
d	FVD5. 5-6	YNT-1210S	_	_			
е	FVD5. 5-8	YNT-1210S	_	_			
f	FVD2-6	YNT-1614	_	_			
g	FVD8-6	YF-1	YNE-38	DH-121			
h	FVD8-8			DH-111			
i	FVD14-8			DH-122 DH-112			

\*1 由于压接端子可能会因尺寸不同而无法安装,因此请使用推荐品或同等产品。

## ■MR-J5系列

符号	伺服放大器侧压接端子				厂商名称
	压接端子 *1	适用工具			
		本体	压接头	压接模	
a	R2-4	YHT-2210	_	_	JST (J.S.T. Mfg. Co.,
b	3. 5-4	YHT-2210	_	_	Ltd.)
С	R5. 5-4	YHT-2210	_	_	
d	8-4NS、R8-5	YHT-8S	_	_	
		YA-4	_	AD-901	
е	FVD2-4	YNT-1614	_	_	
f	FVD14-6	YF-1	YNE-38	DH-122 DH-112	
g	FVD5. 5-6	YNT-1210S	_	_	
h	FVD22-6	YF-1	YNE-38	DH-123 DH-113	
i	FVD38-8	YF-1	YNE-38	DH-124 DH-114	
j	FVD5.5-8	YNT-1210S	_	_	
k	FVD2-6	YNT-1614	_	_	
1	FVD8-6	YF-1	YNE-38	DH-121 DH-111	
m	FVD14-8	YF-1	YNE-38	DH-122 DH-112	

<sup>\*1</sup> 由于压接端子可能会因尺寸不同而无法安装,因此请使用推荐品或同等产品。

# 22.2 无熔丝断路器、熔丝、电磁接触器的选定示例比较

应选定本节指定的无熔丝断路器。

## 要点 🏱

关于通过DC电源输入使用MR-J4-\_-RJ伺服放大器时的选定,请参照MR-J4系列的各伺服放大器技术资料集。 关于通过DC电源输入使用MR-J5系列时的选定,请参照下述章节。

□MR-J5 用户手册 (硬件篇)

# 1轴伺服放大器的情况

无熔丝断路器及电磁接触器的接线, 应使用推荐的接线。

## 主电路电源用

使用熔丝代替无熔丝断路器时,应使用本项中记载规格的熔丝。

无熔丝断路器及电磁接触器的接线,应使用推荐的接线。关于详细内容,请参照下述手册。

MR-J4- B (-RJ) 伺服放大器技术资料集

MR-J4-\_A\_(-RJ) 伺服放大器技术资料集

□MR-J5 用户手册 (硬件篇)

### ■MR-J4系列

伺服放大器	无熔丝断路器 *1			熔丝			电磁接触器 *2	
	壳架、额定电流		电压 AC	等级	电流 电压 AC		1	
	不使用功率因数改善电抗器	使用功率因数改善电抗器	[v]		[A]	[v]		
MR-J4-10_	30 A壳架5 A	30 A壳架5 A	240	T	10	300	S-N10	
MR-J4-20_							S-T10	
MR-J4-40_	30 A壳架10 A	30 A壳架5 A			15			
MR-J4-60_	30 A壳架15 A	30 A壳架10 A			20			
MR-J4-70_								
MR-J4-100_ (三相电源输入)								
MR-J4-100_ (单相电源输入)		30 A壳架15 A			30			
MR-J4-200_	30 A壳架20 A	30 A壳架20 A		40		S-N20 *3 S-T21		
MR-J4-350_	30 A壳架30 A	30 A壳架30 A			70		S-N20 S-T21	
MR-J4-500_	50 A壳架50 A	50 A壳架50 A		125		S-N35 S-T35		
MR-J4-700_	100 A壳架75 A	60 A壳架60 A			150	1	S-N50	
MR-J4-11K_	100A壳架100 A	100A壳架100 A			200		S-T50	
MR-J4-15K_	125A壳架125 A	125A壳架125 A		250	250		S-N65 S-T65	
MR-J4-22K_	225A壳架175 A	225A壳架175 A			350		S-N95 S-T100	
MR-J4-60_4_	30 A壳架5 A	30 A壳架5 A	480		10	600	S-N10	
MR-J4-100_4_	30 A壳架10 A	30 A壳架5 A			15		S-T10	
MR-J4-200_4_	30 A壳架15 A	30 A壳架10 A			25			
MR-J4-350_4_	30 A壳架20 A	30 A壳架15 A			35		S-N20 *3 S-T21	
MR-J4-500_4_	30 A壳架20 A	30 A壳架20 A			50		S-N20	
MR-J4-700_4_	30 A壳架30 A	30 A壳架30 A	7		65		S-T21	
MR-J4-11K_4_	50A壳架50 A	50A壳架50 A			100 150	100		S-N25 S-T35
MR-J4-15K_4_	60A壳架60 A	60A壳架60 A				150		S-N35 S-T35
MR-J4-22K_4_	100A売架100 A	100A壳架100 A			175		S-N50 S-T50	

<sup>\*1</sup> 使伺服放大器对应IEC/EN/UL/CSA标准时,请参照MR-J4系列的各伺服放大器技术资料集。

<sup>\*2</sup> 应使用动作延迟时间(从操作线圈有电流流过到触点关闭为止的时间)为80 ms以下的电磁接触器。

<sup>\*3</sup> 如果无需辅助接点,可以使用S-N18。

### ■MR-J5系列

伺服放大器	无熔丝断路器 *2	无熔丝断路器 *2					电磁接触器 *1
	壳架、额定电流		电压 AC	等级	电流 电压 AG		
	不使用功率因数改善电抗器	使用功率因数改善电抗器	[v]		[A]	[v]	
MR-J5-10_	30 ~ 125 A壳架5 A	30 ~ 125 A壳架5 A	240	T	10	300	S-T10
MR-J5-20_	30 ~ 125 A壳架5 A	30 ~ 125 A壳架5 A					
MR-J5-40_	30 ~ 125 A壳架10 A	30 ~ 125 A壳架5 A			15		
MR-J5-60_	30 ~ 125 A壳架15 A	30 ~ 125 A壳架10 A			20		
MR-J5-70_	30 ~ 125 A壳架15 A	30 ~ 125 A壳架10 A					
MR-J5-100_ (三相电源输入)	30 ~ 125 A壳架15 A	30 ~ 125 A壳架10 A					
MR-J5-100_ (单相电源输入)	30 ~ 125 A壳架15 A	30 ~ 125 A壳架15 A			30		
MR-J5-200_	30 ~ 125 A壳架20 A	30 ~ 125 A壳架20 A			40		S-T10 S-T21
MR-J5-350_	30 ~ 125 A壳架30 A	30 ~ 125 A壳架30 A			70		S-T21
MR-J5-500_	50 ~ 125 A壳架50 A	50 ~ 125 A壳架50 A			125		S-T25 S-T35
MR-J5-700_	100 ~ 125 A壳架75 A	60 ~ 125 A壳架60 A			150		S-T35 S-T50
MR-J5-12K_	100 ~ 125 A壳架100 A	100A壳架100 A	7		200		S-T50
MR-J5-17K_	125A壳架125 A	125A壳架125 A			250		S-T65
MR-J5-25K_	225A壳架175 A	225A壳架175 A			350		S-T100
MR-J5-60_4_	30 ∼ 125 A壳架5 A	30 ~ 125 A壳架5 A	480		10	600	S-T10
MR-J5-100_4_	30 ~ 125 A壳架10 A	30 ~ 125 A壳架5 A			15		
MR-J5-200_4_	30 ∼ 125 A壳架15 A	30 ~ 125 A壳架10 A			25		
MR-J5-350_4_	30 ~ 125 A壳架20 A	30 ~ 125 A壳架15 A			35		S-T21
MR-J5-500_4_	30 ~ 125 A壳架20 A	30 ~ 125 A壳架20 A			50		
MR-J5-700_4_	30 ~ 125 A壳架30 A	30 ~ 125 A壳架30 A			65		
MR-J5-12K_4_	50 ~ 125 A壳架50 A	50A壳架50 A					S-T35
MR-J5-17K_4_	60 ~ 125 A壳架60 A	60A壳架60 A			150		
MR-J5-25K_4_	100 ∼ 125 A壳架100 A	100A壳架100 A			175		S-T50

<sup>\*1</sup> 应使用动作延迟时间(从操作线圈有电流流过到触点关闭为止的时间)为80 ms以下的电磁接触器。

<sup>\*2</sup> 使伺服放大器对应IEC/EN/UL/CSA标准时,请参照下述手册。

<sup>□</sup> MR-J5 用户手册(硬件篇)

### ■Type E组合电机控制器

也可使用Type E组合电机控制器代替无熔丝断路器。Type E组合电机控制器是包含手动电机启动器、UT-TU短路显示模块及UT-CV3电源侧端子盖板的组合套件产品。200 V级伺服放大器的情况下,可以通过三相电源输入使用替换前的部件。 手动电机启动器不可用于400 V级伺服放大器。

伺服放大器	额定输入电压AC [V]	输入相 * <sup>2</sup>	手动电机启	动器		SCCR [kA] *1
			型号	额定电压AC [V]	额定电流 [A] (标称电流)	
MR-J4-10_ MR-J5-10_	200 ~ 240	三相	MMP-T32	240	1.6	50
MR-J4-20_ MR-J5-20_					2.5	
MR-J4-40_ MR-J5-40_					4	
MR-J4-60_ MR-J5-60_					6. 3	
MR-J4-70_ MR-J5-70_					6. 3	
MR-J4-100_ MR-J5-100_					8	
MR-J4-200_ MR-J5-200_					18	
MR-J4-350_ MR-J5-350_					25	25
MR-J4-500_ MR-J5-500_					32	

<sup>\*1</sup> SCCR的数值因与伺服放大器的组合不同而异。

<sup>\*2</sup> 不对应单相输入。

## 控制电路电源用

可以使用替换前的部件。

控制电路电源的接线(L11/L21)比主电路电源的接线(L1/L2/L3)要细时,应设置过电流保护装置(无熔丝断路器、熔丝等)用于保护分支电路。

伺服放大器	无熔丝断路器 *1		熔丝(Class T)	)	熔丝 (Class K5)		
	売架、额定电流	电压AC [V]	电流 [A]	电压AC [V]	电流 [A]	电压AC [V]	
MR-J4-10_ MR-J5-10_	30 A壳架5 A	240	1	300	1	250	
MR-J4-20_ MR-J5-20_							
MR-J4-40_ MR-J5-40_							
MR-J4-60_ MR-J5-60_							
MR-J4-70_ MR-J5-70_							
MR-J4-100_ MR-J5-100_							
MR-J4-200_ MR-J5-200_							
MR-J4-350_ MR-J5-350_							
MR-J4-500_ MR-J5-500_							
MR-J4-700_ MR-J5-700_							
MR-J4-11K_ MR-J5-12K_							
MR-J4-15K_ MR-J5-17K_							
MR-J4-22K_ MR-J5-25K_							
MR-J4-60_4_ MR-J5-60_4_	30 A壳架5 A	480	1	600	1	600	
MR-J4-100_4_ MR-J5-100_4_							
MR-J4-200_4_ MR-J5-200_4_							
MR-J4-350_4_ MR-J5-350_4_							
MR-J4-500_4_ MR-J5-500_4_							
MR-J4-700_4_ MR-J5-700_4_							
MR-J4-11K_4_ MR-J5-12K_4_							
MR-J4-15K_4_ MR-J5-17K_4_							
MR-J4-22K_4_ MR-J5-25K_4_							

<sup>\*1</sup> 为了符合IEC/EN/UL/CSA标准而进行无熔丝断路器及熔丝的选定时,请参照"MR-J4 安全使用AC伺服(IB(名)-0300175CHN)"和"MR-J5 Safety Instructions and Precautions for AC Servos(IB(NA)-0300391)"。

# 多轴伺服放大器的情况

使用熔丝代替无熔丝断路器时, 应使用本项中记载规格的熔丝。

混合使用旋转型伺服电机、线性伺服电机及直驱电机时,应在假设一台电机用于2轴或3轴的条件下先暂时选定无熔丝断路器、熔丝或电磁接触器。在对所有的电机都进行了暂时选定后,从中选择数值最大的无熔丝断路器、熔丝或电磁接触器使用。

#### 主电路电源用

#### ■2轴伺服放大器

 $MR-J4W2-_$ 

旋转型伺服电机输	线性伺服电机连续	直驱电机输出的合计	无熔丝断路器 *1*5*6		熔丝			电磁接触器			
出的合计	推力的合计		壳架、额定电流	电压AC [V]	等级	电流 [A]	电压AC [V]	*2			
300 W以下	_	_	50 A壳架5 A *3	240	T	15	300	S-N10			
超过300 W但在600 W 以下	150 N以下	100 W以下	50 A壳架10 A * <sup>3</sup>			20		20	20		S-T10
超过600 W但在1 kW 以下	超过150 N但在300 N 以下	超过100 W但在252 W 以下	50 A壳架15 A * <sup>3</sup>			20					
超过1 kW但在2 kW以 下	超过300 N但在720 N 以下	超过252 W但在838 W 以下	50 A壳架20 A *3			30	30	S-N20 S-T21 *4			

#### MR-J5W2-\_

旋转型伺服电机输	线性伺服电机连续 推力的合计	直驱电机输出的合计	无熔丝断路器 *5*7	熔丝			电磁接触器	
出的合计			壳架、额定电流	电压AC [V]	等级	电流 [A]	电压AC [V]	*2
300 W以下	_	_	30 ~ 125 A壳架5 A	240	T	15	300	S-T10
超过300 W但在600 W 以下	150 N以下	100 W以下	30 ~ 125 A壳架10 A			20		
超过600 W但在1 kW 以下	超过150 N但在300 N 以下	超过100 W但在252 W 以下	30 ~ 125 A壳架15 A			20		
超过1 kW但在2 kW以 下	超过300 N但在720 N 以下	超过252 W但在838 W 以下	30 ~ 125 A壳架20 A			30		S-T21

- \*1 伺服放大器作为符合IEC/EN/UL/CSA标准的产品使用时,请参照 "MR-J4W2-\_B/MR-J4W3-\_B/MR-J4W2-0303B6 伺服放大器技术资料集"。
- \*2 应使用动作延迟时间(从操作线圈有电流流过到触点关闭为止的时间)为80 ms以下的电磁接触器。
- \*3 伺服放大器不作为符合IEC/EN/UL/CSA标准的产品使用时,可以使用30 A壳架无熔丝断路器。
- \*4 如果无需辅助接点,可以使用S-N18。
- \*5 即使使用功率因数改善AC电抗器, 所应选定的无熔丝断路器也相同。
- \*6 应使用与本公司通用产品同等以上动作特性的无熔丝断路器。
- \*7 为了符合IEC/EN/UL/CSA标准而进行无熔丝断路器及熔丝的选定时,请参照"MR-J5 Safety Instructions and Precautions for AC Servos (IB(NA)-0300391)"。

#### ■3轴伺服放大器

MR-J4W3-\_

旋转型伺服电机输	线性伺服电机连续	直驱电机输出的合	无熔丝断路器 *1*4*5	无熔丝断路器 *1*4*5		熔丝		
出的合计	推力的合计     计     壳架、额定电流     电E       [V]		电压AC [V]	等级	电流 [A]	电压AC [V]	*2	
450 W以下	150 N以下	_	50 A壳架10 A *3	240	T	20	300	S-N10
超过450 W但在800 W 以下	超过150 N但在300 N 以下	252 W以下	50 A壳架15 A * <sup>3</sup>			20		S-T10
超过800 W但在1.5 kW以下	超过300 N但在450 N 以下	超过252 W但在378 W 以下	50 A壳架20 A * <sup>3</sup>			30		S-N20 S-T21

#### MR-J5W3-\_

旋转型伺服电机输	线性伺服电机连续	直驱电机输出的合计	无熔丝断路器 *4*6	熔丝			电磁接触器	
出的合计	推力的合计		壳架、额定电流	电压AC [V]	等级	电流 [A]	电压AC [V]	*2
450 W以下	150 N以下	_	30 ~ 125 A壳架10 A	240	T	20	300	S-T10
超过450 W但在800 W 以下	超过150 N但在300 N 以下	252 W以下	30 ~ 125 A壳架15 A			20		
超过800 W但在1.5 kW以下	超过300 N但在450 N 以下	超过252 W但在378 W 以下	30 ~ 125 A壳架20 A			30		S-T21

- \*1 伺服放大器作为符合IEC/EN/UL/CSA标准的产品使用时,请参照 "MR-J4W2-\_B/MR-J4W3-\_B/MR-J4W2-0303B6 伺服放大器技术资料集"。
- \*2 应使用动作延迟时间(从操作线圈有电流流过到触点关闭为止的时间)为80 ms以下的电磁接触器。
- \*3 伺服放大器不作为符合IEC/EN/UL/CSA标准的产品使用时,可以使用30 A壳架无熔丝断路器。
- \*4 即使使用功率因数改善AC电抗器, 所应选定的无熔丝断路器也相同。
- \*5 应使用与本公司通用产品同等以上动作特性的无熔丝断路器。
- \*6 为了符合IEC/EN/UL/CSA标准而进行无熔丝断路器及熔丝的选定时,请参照"MR-J5 Safety Instructions and Precautions for AC Servos (IB(NA)-0300391)"。

#### ■Type E组合电机控制器

也可使用Type E组合电机控制器代替无熔丝断路器。Type E组合电机控制器是包含手动电机启动器、UT-TU短路显示模块及UT-CV3电源侧端子盖板的组合套件产品。可以使用替换前的部件。

伺服放大器	额定输入电压AC [V] 输入相 手动电机启动器					SCCR [kA]
			型号	额定电压AC [V]	额定电流 [A] (标称电流)	
MR-J4W2-22_ MR-J5W2-22_	200 ~ 240	三相	ММР-Т32	240	6.3	50
MR-J4W2-44_ MR-J5W2-44_					8	
MR-J4W2-77_ MR-J5W2-77_					13	
MR-J4W2-1010_ MR-J5W2-1010_					18	
MR-J4W3-222_ MR-J5W3-222_					8	
MR-J4W3-444_ MR-J5W3-444_					13	

### 控制电路电源用

控制电路电源的接线(L11/L21)比主电路电源的接线(L1/L2/L3)要细时,应设置过电流保护装置(无熔丝断路器、熔丝等)用于保护分支电路。

#### ■MR-J4W\_-\_

伺服放大器	无熔丝断路器 *3		熔丝 (Class T)		熔丝 (Class K5)		
	壳架、额定电流	电压AC [V]	电流 [A] 电压AC [V]		电流 [A]	电压AC [V]	
MR-J4W2-22_	50 A壳架5 A *1	240	1	300	1	250	
MR-J4W2-44_							
MR-J4W2-77_							
MR-J4W2-1010_							
MR-J4W3-222_							
MR-J4W3-444_							

#### ■MR-J5W\_-\_

伺服放大器	无熔丝断路器 *2		熔丝 (Class T)		熔丝 (Class K5)		
	壳架、额定电流	电压AC [V]	电流 [A]	电压AC [V]	电流 [A]	电压AC [V]	
MR-J4W2-22_	30 A壳架5 A	240	1	300	1	250	
MR-J4W2-44_							
MR-J4W2-77_							
MR-J4W2-1010_							
MR-J4W3-222_							
MR-J4W3-444_							

- \*1 伺服放大器不作为符合IEC/EN/UL/CSA标准的产品使用时,可以使用30 A壳架无熔丝断路器。
- \*2 为了符合IEC/EN/UL/CSA标准而进行无熔丝断路器及熔丝的选定时,请参照"MR-J5 Safety Instructions and Precautions for AC Servos (IB(NA)-0300391)"。
- \*3 为了符合IEC/EN/UL/CSA标准而进行无熔丝断路器及熔丝的选定时,请参照"MR-J4 Safety Instructions and Precautions for AC Servos (IB(NA)-0300175)"。

# 23 绝对位置编码器用电池

## 要点 🔑

在MR-J5系列构建绝对位置检测系统时,根据组合的电机不同,有以下几种情况。

- 使用IK系列旋转型伺服电机时: 无需电池
- 使用线性伺服电机时: 无需电池
- 使用直驱电机时: 需要电池

关于电池,请参照下述手册的"选件、外围设备"。

☐MR-J5 用户手册 (硬件篇)

# 24 EMC滤波器组合 (推荐品)

## 要点 🎤

在MR-J5系列中使用考虑多轴的EMC滤波器选定。另外,MR-J5系列推荐品与MR-J4系列推荐品不同。MR-J5系列并非依据与伺服放大器的组合,而是以额定电流值为基准排列同等规格的滤波器,进行大小比较。

# 24.1 MR-J4系列用EMC滤波器(推荐品)200 V/400 V级

要符合EN的EMC指令时,建议使用以下的滤波器。有的EMC滤波器漏电流较大。一台伺服放大器务必使用1台EMC滤波器。与伺服放大器的组合

伺服放大器	推荐滤波器(Sos	推荐滤波器 (Soshin Electric)			
	型号	额定电流 [A]	额定电压 [VAC]	漏电流 [mA]	
$MR-J4-10_{-} \sim MR-J4-100_{-}$	HF3010A-UN *1	10	250	5	3. 5
MR-J4W2-22_					
MR-J4W2-44_					
MR-J4W3-222_					
MR-J4-200_	HF3030A-UN *1	30		5	5. 5
MR-J4-350_					
MR-J4W2-77_					
MR-J4W2-1010_					
MR-J4W3-444_					
MR-J4-500_	HF3040A-UN	40		6. 5	6
MR-J4-700_					
MR-J4-11K_	HF3100A-UN	100			12
MR-J4-15K_					
MR-J4-22K_					
MR-J4-60_4_	TF3005C-TX	5	500	5. 5	6
MR-J4-100_4_					
$MR-J4-200\_4\_ \sim MR-J4-700\_4\_$	TF3020C-TX	20		5. 5	6
MR-J4-11K_4_	TF3030C-TX	30		5. 5	7.5
MR-J4-15K_4_	TF3040C-TX	40		5. 5	12.5
MR-J4-22K_4_	TF3060C-TX	60		5. 5	12.5

\*1 使用该EMC滤波器时,另外需要浪涌保护器。关于详细内容,请参照各伺服放大器技术资料集。

伺服放大器	推荐滤波器 (COSEL)				质量 [kg]
	型号	额定电流 [A]	额定电压 [VAC]	漏电流 [mA]	
$MR-J4-11K_{-} \sim MR-J4-22K_{-}$	FTB-100-355-L *1	100	500	40	5.3
MR-J4-22K_4_	FTB-80-355-L *1	80	500	80	5.3

<sup>\*1</sup> 使用该EMC滤波器时,另外需要浪涌保护器。关于详细内容,请参照各伺服放大器技术资料集。

# 24.2 MR-J5系列用EMC滤波器(推荐品)200 V/400 V级

要符合EN的EMC指令时,建议使用以下的滤波器。有的EMC滤波器漏电流较大。

1台EMC滤波器连接1台以上的伺服放大器时,应满足以下条件。

- EMC滤波器的额定输入 [V] ≧→ 伺服放大器的额定输入电压 [V]
- EMC滤波器的额定电流 [A] ≧→ 与EMC滤波器连接的伺服放大器额定输入的合计值 [A]

适用环境	伺服电机	EMC滤波器	EMC滤波器				
	电源电缆的总长	型号	额定电流 [A]	额定电压 [VAC]	使用温度 [℃]	质量 [kg]	厂商
IEC/EN 61800-3	50 m以下	FSB-10-254-HU	10	250	250   −40 ~ 85	1.8	COSEL
类别 C2、C3 *1		FSB-20-254-HU	20				
		FSB-30-254-HU	30				
		FSB-40-324-HU	40	250		3. 3	
		FSB-100-324-HU	100	250	-40 ∼ 85	6. 3	
		FSB-150-324-HU	150			8.8	
		FSB-10-355	10	500	-40 ~ 85	1.8	
		FSB-20-355	20	7			
		FSB-30-355	30	500	500 −40 ~ 85	1.8	
		FSB-40-355	40			3. 3	
		FSB-60-355	60				
		FN3288-16-44-C35-R65 *2	16	530 -40 ~ 50	-40 ∼ 50	1. 0	Schaffner
		FN3288-40-33-C35-R65 *2	40		1. 8		
		FN3288-63-53-C35-R65	63			2. 7	1
		FN3288-100-35-C35-R65	100	530 −40 ~ 50	4. 2	1	
		FN3288-125-35-C35-R65	125	7		4.6	1
IEC/EN 61800-3		HF3010C-SZB	10	500	−20 ~ 50	0.9	Soshin
类别 C3 *1		HF3020C-SZB	20			1. 3	Electric *3
		HF3030C-SZB	30				
		HF3040C-SZB	40	7		2.0	7
	100 m以下	HF3030C-SZL	30	500	-20 ~ 50	1. 3	7
	200 m以下	HF3060C-SZL	60	7		2. 1	1
	250 m以下	HF3100C-SZL	100	7		5. 8	
	250 m以下	HF3150C-SZL	150	7		9. 0	

<sup>\*1</sup> 类别C2:由专门人员设置于第一类环境(家庭环境等)。设置于第二类环境(商业、轻工业及工业环境)。 类别C3:设置于第二类环境(商业、轻工业及工业环境)。

<sup>\*2</sup> 对于200 V级的伺服放大器,也可以使用抑制EMC滤波器漏电流的FN3288-16-44-C17-R65和FN3288-40-33-C17-R65。

<sup>\*3</sup> 对于12 kW以上的伺服放大器,无法使用该厂商的EMC滤波器。

# 24.3 连接示例

请参照下述手册。

MR-J4-\_B\_(-RJ) 伺服放大器技术资料集

MR-J4W2-\_B/MR-J4W3-\_B/MR-J4W2-0303B6 伺服放大器技术资料集

☐MR-J5 用户手册 (硬件篇)

# 24.4 外形图

请参照下述手册。

MR-J4-\_B\_(-RJ) 伺服放大器技术资料集

MR-J4W2-\_B/MR-J4W3-\_B/MR-J4W2-0303B6 伺服放大器技术资料集

□ MR-J5 用户手册 (硬件篇)

# 24.5 浪涌保护器(推荐产品)

请参照下述手册。

MR-J4-\_B\_(-RJ) 伺服放大器技术资料集

MR-J4W2-\_B/MR-J4W3-\_B/MR-J4W2-0303B6 伺服放大器技术资料集

□MR-J5 用户手册 (硬件篇)

# 25 功率因数改善DC电抗器/功率因数改善AC电抗器

# 25.1 功率因数改善DC电抗器

使用功率因数改善DC电抗器可以获得以下效果。

- 通过提高伺服放大器的输入电流的波形率,可以改善功率因数。
- 可以减小电源容量。
- 输入功率因数改善约为85 %。
- 与功率因数改善AC电抗器 (FR-HAL-(H)) 相比,可以降低损失。

## 要点 🔑

在MR-J4系列以及MR-J5系列的各容量中使用的功率因数改善DC电抗器相同。在MR-J4W\_-\_以及MR-J5W\_-\_中不可使用功率因数改善DC电抗器。

关于功率因数改善DC电抗器的详细内容,请参照下述手册。

□MR-J5 用户手册 (硬件篇)

MR-J4系列/MR-J5系列与功率因数改善DC电抗器的组合表如下表所示。

#### 200 V级

伺服放大器	功率因数改善DC电抗器
MR-J4-10_ MR-J5-10_	FR-HEL-0. 4K
MR-J4-20_ MR-J5-20_	
MR-J4-40_ MR-J5-40_	FR-HEL-0. 75K
MR-J4-60_ MR-J5-60_	FR-HEL-1.5K
MR-J4-70_ MR-J5-70_	
MR-J4-100_ MR-J5-100_	FR-HEL-2. 2K
MR-J4-200_ MR-J5-200_	FR-HEL-3.7K
MR-J4-350_ MR-J5-350_	FR-HEL-7.5K
MR-J4-500_ MR-J5-500_	FR-HEL-11K
MR-J4-700_ MR-J5-700_ MR-J4-11K_ MR-J5-12K_	FR-HEL-15K
MR-J4-15K_ MR-J5-17K_	FR-HEL-22K
MR-J4-22K_ MR-J5-25K_	FR-HEL-30K

伺服放大器	功率因数改善DC电抗器
MR-J4-60_4_ MR-J5-60_4_	FR-HEL-H1.5K
MR-J4-100_4_ MR-J5-100_4_	FR-HEL-H2. 2K
MR-J4-200_4_ MR-J5-200_4_	FR-HEL-H3.7K
MR-J4-350_4_ MR-J5-350_4_	FR-HEL-H7.5K
MR-J4-500_4_ MR-J5-500_4_	FR-HEL-H11K
MR-J4-700_4_ MR-J5-700_4_ MR-J4-11K_4_ MR-J5-12K_4_	FR-HEL-H15K
MR-J4-15K_4_ MR-J5-17K_4_	FR-HEL-H22K
MR-J4-22K_4_	FR-HEL-H30K

MR-J5-25K\_4\_

# 25.2 功率因数改善AC电抗器

## 要点 🔎

在MR-J4系列以及MR-J5系列的各容量中使用的功率因数改善AC电抗器相同。

关于功率因数改善AC电抗器的详细内容,请参照下述手册。

□ MR-J5 用户手册 (硬件篇)

使用功率因数改善AC电抗器可以获得以下效果。

- 通过提高伺服放大器的输入电流的波形率,可以改善功率因数。
- 可以减小电源容量。
- 输入功率因数改善约为80 %。

在2台以上的伺服放大器中使用功率因数改善AC电抗器时,应务必对每台伺服放大器均连接功率因数改善AC电抗器。共用1台电抗器时,如不运行全部的伺服放大器,则达不到充分改善功率因数的效果。

另外,在MR-J4W\_-\_B以及MR-J5W\_-\_B混合使用旋转型伺服电机、线性伺服电机及直驱电机时,应在假设一台电机用于2轴或3轴的条件下先暂时选定功率因数改善AC电抗器。在对所有的电机都进行了暂时选定后,从中选择数值最大的功率因数改善AC电抗器。

#### 1轴伺服放大器

#### ■200 V级

伺服放大器	功率因数改善AC电抗器
MR-J4-10_	FR-HAL-0. 4K
MR-J5-10_	
$MR-J4-20_{\_}$	
MR-J5-20_	
$MR-J4-40_{\_}$	FR-HAL-0. 75K
MR-J5-40_	
$\mathrm{MR}\mathrm{-J4}\mathrm{-}60_{-}$	FR-HAL-1.5K
MR-J5-60_	
MR-J4-70_	
MR-J5-70_	
MR-J4-100_ (三相电源输入)	FR-HAL-2. 2K
MR-J5-100_ (三相电源输入)	
MR-J4-100_ (单相电源输入)	FR-HAL-3.7K
MR-J5-100_ (单相电源输入)	
MR-J4-200_ (三相电源输入)	
MR-J5-200_ (三相电源输入)	
MR-J4-200_ (单相电源输入)	FR-HAL-5. 5K
MR-J5-200_ (单相电源输入)	
MR-J4-350_	FR-HAL-7. 5K
MR-J5-350_	
MR-J4-500	FR-HAL-11K
MR-J5-500_	
MR-J4-700	FR-HAL-15K
MR-J5-700_	
MR-J4-11K_	
MR-J5-12K_	
MR-J4-15K_	FR-HAL-22K
MR-J5-17K_	
MR-J4-22K_	FR-HAL-30K
MR-J5-25K_	

### ■400 V级

伺服放大器	功率因数改善DC电抗器
MR-J4-60_4_ MR-J5-60_4_	FR-HAL-H1.5K
MR-J4-100_4_ MR-J5-100_4_	FR-HAL-H2. 2K
MR-J4-200_4_ MR-J5-200_4_	FR-HAL-H3. 7K
MR-J4-350_4_ MR-J5-350_4_	FR-HAL-H7.5K
MR-J4-500_4_ MR-J5-500_4_	FR-HAL-H11K
MR-J4-700_4_ MR-J5-700_4_ MR-J4-11K_4_ MR-J5-12K_4_	FR-HAL-H15K
MR-J4-15K_4_ MR-J5-17K_4_	FA-HAL-H22K
MR-J4-22K_4_ MR-J5-25K_4_	FA-HAL-H30K

## 多轴伺服放大器

## ■MR-J4W2-\_B/MR-J5W2-\_B伺服放大器的情况

旋转型伺服电机输出的合计	线性伺服电机连续推力的合计	直驱电机输出的合计	功率因数改善AC电抗器
450 W以下	150 N以下	100 W以下	FR-HAL-0.75K
超过450 W但在600 W以下	超过150 N但在240 N以下	超过100 W但在377 W以下	FR-HAL-1.5K
超过600 W但在1 kW以下	超过240 N但在300 N以下	超过377 W但在545 W以下	FR-HAL-2.2K
超过1 kW但在2.0 kW以下	超过300 N但在720 N以下	超过545 W但在838 W以下	FR-HAL-3.7K

## ■MR-J4W3-\_B/MR-J5W3-\_B伺服放大器的情况

旋转型伺服电机输出的合计	线性伺服电机连续推力的合计	直驱电机输出的合计	功率因数改善AC电抗器
450 W以下	150 N以下	_	FR-HAL-0.75K
超过450 W但在600 W以下	超过150 N但在240 N以下	378 W以下	FR-HAL-1.5K
超过600 W但在1 kW以下	超过240 N但在300 N以下	_	FR-HAL-2.2K
超过1 kW但在2.0 kW以下	超过300 N但在720 N以下	_	FR-HAL-3.7K

# 26 外置动态制动器

## 要点 🔎

关于外置动态制动器的详细内容,请参照下述手册。

□MR-J5 用户手册 (硬件篇)

MR-J4系列/MR-J5系列与外置动态制动器的组合表如下所示。

型号	伺服放大器	
DBU-11K	MR-J4-11K_	MR-J5-12K_
DBU-15K	MR-J4-15K_	MR-J5-17K_
DBU-22K-R1	MR-J4-22K_	MR-J5-25K_
DBU-11K-4	MR-J4-11K_4_	MR-J5-12K_4_
DBU-22K-4	MR-J4-15K_4_ MR-J4-22K_4_	MR-J5-17K_4_ MR-J5-25K_4_

# 27 工程软件

## 要点 🔑

在伺服系统中,请使用下列MELSOFT产品。

- •可编程控制器工程软件: GX Works3、GX Works2 (控制器用)
- •运动控制器工程软件: MT Works2(控制器用)
- 伺服工程软件: MR Configurator2 (伺服放大器用)

与MR-J4系列相同,MR-J5系列可以使用MR Configurator2作为伺服工程软件。 关于伺服工程软件规格及系统构成,请参照伺服工程软件的使用手册。

# 修订记录

\*本手册编号在封底的左下角。

修订日期	*手册编号	修订内容
2024年2月	L (NA) 03209CHN-A	第一版
2025年9月	L (NA) 03209CHN-B	■添加了将MR-J4B_替换为MR-J5G_的内容 ■添加了将MR-J4A_替换为MR-J5A_的内容 ■添加了将MR-J4-500B_/MR-J4-700B_替换为MR-J5的内容 ■添加了Q170MSCPU(-S1)的内容 ■更改了单相转矩特性的内容 ■添加了将MR-J4-11K_ ~ MR-J4-22K_替换为MR-J5-12K_ ~ MR-J5-25K_的内容 ■更改了线性伺服电机相关的内容

本手册不授予工业产权或任何其它类型的权利,也不授予任何专利许可。三菱电机对由于使用了本手册中的内容而引起的涉及工业产权的任何问题不承担责任。

© 2024 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

# 质保

#### 1. 免费质保期限和免费质保范围

如果产品在免费质保期限内发生了因本公司责任而导致的故障或瑕疵(以下统称"故障")时,本公司将通过销售商或本公司的售后服务公司免费对产品进行修理。但如果需要在国内或海外出差维修时,则要收取派遣技术人员的实际费用。此外,因故障部件的更换而发生的现场再调试、试运行不属于本公司责任范围。

#### [免费质保期限]

关于产品的免费质保期限,请向您的三菱产品销售商进行咨询。

#### 「免费质保范围]

- (1) 首次故障诊断原则上由贵公司负责实施。但应贵公司要求,本公司或者本公司维修网点可有偿提供该项业务。此时,如果故障是由于本公司原因而导致的,则该项业务免费。
- (2) 仅限于使用状态·使用方法及使用环境等均遵照使用说明书、用户手册、产品本体注意标签等规定的条件·注意事项等,并在正常状态下使用的情况。
- (3) 即使在免费质保期限内,以下情况也要收取维修费用。
  - ① 因客户保管或使用不当、疏忽、过失等引起的故障,以及因客户的硬件或软件设计内容引起的故障。
  - ② 因客户未经本公司允许对产品进行改造等而引起的故障。
  - ③ 将本公司产品组合安装到用户的机器中时,如果用户的机器上安装了法规规定的安全装置或业界标准要求配备的功能和结构后即可避免的故障。
  - ④ 如果正常维护、更换使用说明书中指定的消耗品即可避免的故障。
  - ⑤ 耗材(电池、风扇、平滑电容等)的更换。
  - ⑥ 由于火灾、异常电压等不可抗力引起的外部因素以及因地震、雷电、风灾水灾等自然灾害引起的故障。
  - ⑦ 根据从本公司出货时的科技标准还无法预知的原因而导致的故障。
  - ⑧ 其他任何非本公司责任或客户认为非本公司责任的故障。

#### 2. 产品停产后的有偿维修期限

- (1) 本公司在本产品停产后的7年内受理该产品的有偿维修。关于停产的消息将通过本公司销售和售后服务人员进行通告。
- (2) 产品停产后,将不再提供产品(包括维修零件)。

#### 3. 海外服务

在海外,由本公司在当地的海外FA中心受理维修业务。但是,请注意各个FA中心的维修条件等可能会有所不同。

#### 4. 机会损失和间接损失等不在质保责任范围内

无论是否在免费质保期内,凡以下事由三菱电机将不承担责任。

- (1) 非本公司责任的原因而导致的损失。
- (2) 因本公司产品故障而引起的用户机会损失、利润损失。
- (3) 无论本公司能否预测的特殊事件引起的损失和间接损失、事故赔偿、对本公司产品以外的损伤。
- (4) 用户更换设备、现场机械设备的再调试、运行测试及其他作业的赔偿。

#### 5. 产品规格的更改

样本、手册或技术资料等所记载的规格如有变更,恕不另行通知。

#### 6. 关于产品的适用范围

- (1) 在使用本公司AC伺服设备时,应该符合以下条件:即使在AC伺服设备出现问题或故障时也不会导致重大事故,并且应在设备外部系统地配备能应付任何问题或故障的备用设备及失效安全功能。
- (2) 本公司AC伺服设备是以一般工业用途等为对象设计和制造的通用产品。
  - 因此,AC伺服设备不适用于面向各电力公司的核电站以及其他发电厂等对公众有较大影响的用途、及面向各铁路公司或行政机关等要求构建特殊质量保证体系的用途。此外,AC伺服设备也不适用于航空航天、医疗、铁路、焚烧•燃料装置、载人运输装置、娱乐设备、安全设备等预计对人身财产有较大影响的用途。
  - 但是,对于上述用途,在用户同意限定用途且无特殊质量要求的条件下,可对其适用性进行研究讨论,请与本公司服 条窗口联系。
- (3) 因拒绝服务攻击(DoS攻击)、非法访问、计算机病毒以及其他网络攻击引发的系统方面的各种问题,三菱电机不承担责任。

# 商标

MELSERVO是三菱电机株式会社在日本及其他国家地区的商标或注册商标。 其他的产品名称、公司名称是各公司的商标或注册商标。

<u>L (NA) 03209CHN-B (2509) MEACH</u> MODEL:

# 三菱电机自动化(中国)有限公司

地址:上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心

邮编: 200336

电话: 86-21-2322-3030 传真: 86-21-2322-3000

官网: https://www.MitsubishiElectric-FA.cn 技术支持热线 **400-82I-3030** 



本手册记载的规格可能发生变更, 恕不另行通知。 所记载的日本国外标准、法令的对应为本资料制作时的信息。